

Roborock Dyad Pro Combo

Benutzerhandbuch für Nass- und Trockenstaubsauger

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch und die darin enthaltenen Diagramme sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie es für späteres Nachschlagen sicher auf.

Inhalt

- 21 Sicherheitshinweise
- 22 Produktvorstellung
- 22 Produktinstallation
- 23 Mit der App verbinden
- 23 Gebrauchsanweisungen für den Nass- und Trockenstaubsauger
- 24 Gebrauchsanweisungen für den Staubsauger
- 25 Routinemäßige Wartung
- 26 Eckdaten
- 26 Häufige Probleme
- 27 EU-Konformitätserklärung
- 27 WEEE-Informationen
- 27 Garantieinformationen

Sicherheitshinweise

Nutzungseinschränkungen

- Diesen Staubsauger nicht in Außenbereichen oder einem gewerblichen oder industriellen Umfeld verwenden. Er ist ausschließlich zum Gebrauch im privaten Wohnbereich vorgesehen.
- Den Staubsauger nicht im Auto aufbewahren, um zu vermeiden, dass die Akkulaufzeit durch hohe oder niedrige Temperaturen beeinträchtigt wird.
- Der Akku dieses Staubsaugers darf nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen über 40°C oder unter 4°C geladen oder entladen werden.
- Die Reinigungsbürste vorsichtig anwenden, um Verletzungen zu vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Geräts unterwiesen oder werden dabei von dieser Person beaufsichtigt.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen oder beaufsichtigt werden und die damit verbundene Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten (EU).

- Um die Anforderungen an die HF-Belastung zu erfüllen, sollte zwischen diesem Gerät und Personen beim Betrieb des Geräts ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden. Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, wird von einem Betrieb mit einem geringeren Abstand als diesem abgeraten.
- Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender angeordnet werden.
- Haare, lockere Kleidung, Finger und sämtliche Körperteile von Öffnungen oder beweglichen Teilen fernhalten.
- Gliedmaßen und Haustiere von den rotierenden Bürstenköpfen fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Weder das Stromkabel berühren noch das Produkt mit nassen Händen bedienen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Keine brennenden oder qualmenden Materialien aufsaugen (z. B. brennende Zigarettenstummel).
- Keine harten oder spitzen Gegenstände aufsaugen (z. B. Baumaterialien, Glas und Nägel).
- Dieses Produkt darf nur in Gebieten unterhalb von 3.000 Meter über dem Meeresspiegel verwendet werden.

Akku und Aufladung

WARNUNG

- Keine nicht wiederaufladbaren Batterien aufladen.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden dürfen.
- Zum Aufladen des Akkus ausschließlich das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene abnehmbare Netzteil Roborock MDS01HRR oder MDS02HRR verwenden.

- Keine Akkus, Stromkabel oder Docks von Drittanbietern verwenden.
- Um die Gefahr von Verletzungen durch bewegliche Teile zu verringern, das Gerät vor Wartungsarbeiten ausschalten.
- Akku, Stromkabel oder Dock weder zerlegen, reparieren noch modifizieren.
- Den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Bereichen (z. B. Heizkörpern oder Badezimmern) aufladen und das Dock dort nicht installieren.
- Stromkabel oder Dock nicht mit einem feuchten Tuch abwischen und nicht mit nassen Händen berühren.
- Beschädigte oder defekte Stromkabel nicht länger verwenden und den Kundenservice kontaktieren.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, dieses vollständig aufladen, den Netzstecker ziehen und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- Alle drei Monate aufladen, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.

Transport

- Es wird empfohlen, den Staubsauger in der Originalverpackung zu transportieren.

Hinweis

- Den Filter mindestens einmal pro Monat mit Leitungswasser abspülen. Weitere Informationen sind im Abschnitt „Wartung“ zu finden.

A Produktvorstellung

A1 Nass- und Trockenstaubsauger

— Selbstreinigung

- Drücken: Standardmodus
- 2 Sekunden gedrückt halten: TIEFENREINIGUNGS-Modus

— Modus ändern

- Drücken: Zu AUTO/MAX/ Bodentrocknungs-/ECO-Modus wechseln

— Ein/Aus

- Drücken: Start/Pause
- 2 Sekunden gedrückt halten: Ausschalten
- Während des Ladevorgangs drücken: Trocknen starten/stoppen

A1-1—Griff-Öffner

A1-2—Frischwassertank-Öffner

A1-3—Frischwassertank

A1-4—Griff

A1-5—Haupteinheit-Öffner

A1-6—LED-Display

A1-7—Haupteinheit

A1-8—Haupteinheit-Griff

A1-9—Schmutzwassertank-Öffner

A1-10—Schmutzwassertank

A1-11—Kartusche für Reinigungsmittel

A1-12—Öffner der Kartusche für
Reinigungsmittel

A1-13—Reinigungskopf

A1-14—Vordere Rollen

A1-15—Rückseitige Rolle

A2 Staubsauger

— Modus ändern

- Drücken: Wechseln zu AUTO-/MAX-Modus

— Ein/Aus

- Drücken: Start/Pause
- 2 Sekunden gedrückt halten: Ausschalten

A2-1—Staubbehälter-Öffner

A2-2—Staubbehälter

A2-3—Stab

A2-4—Mehrzweckbürste

A2-5—Motorisierte Minibürste

A2-6—2-in-1-Reinigungsopf

A3 Ladedock und Aufbewahrungsstände für Zubehörteile des Staubsaugers

A3-1—Stabhalterungs-Clip

A3-2—Reinigungsbürste

A3-3—Stromkabel

A3-4—Hauptteil des Ladedocks

A3-5—Ladeanschluss

A3-6—Ablage des Ladedocks

A3-7—Stabhalterung

A3-8—Aufbewahrungsstände für Zubehörteile
des Staubsaugers

A4 Bildschirmfunktionen

A4-1—Verschmutzungsgrad

A4-2—ECO-Modus

A4-3—Bodentrocknungsmodus

A4-4—Akkustand

A4-5—WLAN

A4-6—Frischwassertank leer

A4-7—AUTO-Modus

A4-8—MAX-Modus

A4-9—Trocknen

A4-10—Selbstreinigung

A4-11—WLAN

- Aus: WLAN deaktiviert
- Blinkt langsam: Warten auf Verbindung
- Blinkt schnell: Verbindungsaufbau
- Leuchtet dauerhaft: WLAN verbunden


A4-12—Aufladen

A4-13—Schmutzwassertank voll

A4-14—Fehler

B Produktinstallation

B1 Installation des Nass- und Trockenstaubsaugers

B1-1—Den Griff in das Staubsaugergehäuse einführen, bis er mit einem Klick einrastet. Die -Taste muss nach vorne zeigen.

B1-2—Zum Entfernen des Griffs am Griff ziehen und gleichzeitig den Entriegelungsknopf des Griffs an der Rückseite des Staubsaugergehäuses drücken.

B2 Installation des Staubsaugers

B2-1—Die Haupteinheit vom Staubsauger abnehmen: Den Entriegelungsknopf an der Haupteinheit mit einer Hand drücken und mit der anderen Hand gleichzeitig den Griff der Haupteinheit greifen und mit Kraft nach unten ziehen.

B2-2—Die Kombi-Einheit aus Haupteinheit und Staubbehälter zusammenbauen: Den Filter des Staubbehälters mit der richtigen Seite nach oben einsetzen und den Stromanschluss der Haupteinheit auf den Metallkontakt am Staubbehälter ausrichten. Anschließend den Griff der Haupteinheit nach unten drücken, bis er mit einem Klickgeräusch einrastet.

B2-3—Verbinden der Kombi-Einheit aus Haupteinheit und Staubbehälter mit Zubehör. Methode 1: Die Einheit mit einem Reinigungskopf verbinden. Methode 2: Die Einheit zuerst mit dem Stab und anschließend mit einem Reinigungskopf verbinden.

B3 Installieren des Ladedocks

B3-1—Die Ablage des Ladedocks auf das Hauptteil des Ladedocks ausrichten, nach unten drücken und sicherstellen, dass beide Komponenten fest miteinander verbunden sind.

B3-2— Das Stromkabel an der Seite des Ladedocks anschließen und einstecken.

B3-3— Zum Auseinanderbauen des Ladedocks die beiden Griffe der Ablage greifen und nach oben ziehen.

B4 Installieren des Aufbewahrungsständers und Verstauen von Zubehörteilen des Staubsaugers

B4-1— Den Aufbewahrungsständer auf den Boden stellen, seine Verbindungsstelle auf die rechte Seite des Ladedocks ausrichten und das Ladedock von oben nach unten installieren.

B4-2— Die Stabhalterung in den Schlitz am Aufbewahrungsständer einführen, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet.

B4-3— Zum Abnehmen der Halterung den Clip auf der Rückseite zusammendrücken und die Halterung nach oben ziehen.

B4-4— Alle Zubehörteile verstauen.

Hinweis: Die Kombi-Einheit aus Haupteinheit und Staubbehälter nicht oben auf dem Stab aufbewahren, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

Mit der App verbinden

1 Die App herunterladen

Im App Store oder in Google Play nach „Roborock“ suchen oder den QR-Code scannen, um die App herunterzuladen und zu installieren.



2 WLAN zurücksetzen

a. Das Gerät gerade halten und auf **⏻** drücken, um den Bildschirm aufleuchten zu lassen und den Standby-Modus aufzurufen.

b. Die Tasten **⏻** und **⏻** gedrückt halten, bis die Sprachmeldung „WLAN wird zurückgesetzt“ zu hören ist. Die Rücksetzung ist abgeschlossen, wenn die WLAN-Kontrollleuchte langsam blinkt. Der Staubsauger wartet anschließend auf eine Verbindung.

Hinweis: Wenn das Mobiltelefon nicht mit dem Staubsauger verbunden werden kann, weil sich Ihre Routerkonfiguration geändert hat oder Sie Ihr Kennwort vergessen haben oder andere Gründe vorliegen, setzen Sie das WLAN zurück und fügen Sie Ihr Gerät erneut hinzu.

3 Das Gerät hinzufügen

In der Roborock-App auf „Zum Verbinden scannen“ oder „Nach Gerät suchen“ auf der Startseite tippen und das Gerät gemäß den Anweisungen in der App hinzufügen.

Hinweise:

- Der tatsächliche Vorgang kann aufgrund kontinuierlicher App-Updates variieren. Folgen Sie immer den Anweisungen in der App.
- Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.
- Wenn der Staubsauger mehr als eine halbe Stunde auf eine Verbindung wartet, wird die WLAN-Funktion automatisch deaktiviert. Wenn Sie die Verbindung erneut herstellen möchten, setzen Sie zunächst das WLAN zurück.
- Die Haupteinheit während eines Firmware-Update nicht vom Nass- und Trockenstaubsauger abnehmen, da das Update ansonsten fehlschlägt.

C Gebrauchsanweisungen für den Nass- und Trockenstaubsauger

C1 Befüllen des Frischwassertanks

C1-1— Den Entriegelungsknopf des Frischwassertanks drücken und den Tank entfernen.

C1-2— Die Abdeckung öffnen, Leitungswasser in den Tank einfüllen und den Tank anschließend fest verschließen. Der Wasserstand sollte die MAX-Linie nicht übersteigen.

Hinweis: Nur kaltes Wasser verwenden, um eine Verformung des Frischwassertanks zu vermeiden.

C1-3— Den Frischwassertank neigen, den Boden einsetzen und den Tank anschließend vorsichtig nach innen drücken, um ihn einrasten zu lassen.

C2 Hinzugeben von Reinigungsmittel

C2-1— Auf den Entriegelungsknopf der Kartusche für Reinigungsmittel drücken und die Kartusche entfernen.

C2-2— Die Kartusche für Reinigungsmittel öffnen, mit Reinigungsmittel befüllen und anschließend fest verschließen.

C2-3— Die Kartusche für Reinigungsmittel wieder einsetzen.

Hinweise:

- Die Kartusche für Reinigungsmittel muss nach etwa 20 Frischwassertankfüllungen erneut befüllt werden.
- Die Kartusche für Reinigungsmittel entfernen oder leeren, wenn sie nicht benötigt wird.
- Um Korrosion oder Beschädigungen zu vermeiden, darf kein Desinfektionsmittel und nur das von Roborock empfohlene Reinigungsmittel verwendet werden.

C3 Verriegeln und Entriegeln

C3-1— Auf die Seite des Reinigungskopfs ohne die Kartusche für Reinigungsmittel tippen und auf den Griff drücken, um den Reinigungskopf zu verriegeln, oder am Griff ziehen, um den Reinigungskopf zu entriegeln.

C3-2— Verriegelt

C3-3— Entriegelt

C4 Starten des Staubsaugers

Den Reinigungskopf entriegeln und auf die **⏻**-Taste drücken, um den Staubsauger zu starten.


Hinweis:

- Der Reinigungskopf funktioniert nicht, wenn er verriegelt ist. Er muss zunächst entriegelt werden.
- Das Drücken der **⏻**-Taste startet den Trocknungsvorgang nur, wenn der Staubsauger aufgeladen wird.

C4-1—Vorsicht



Um das Austreten von Schmutzwasser zu vermeiden, das Gehäuse nicht flach hinlegen oder über 60° neigen, wenn der Schmutzwassertank eingesetzt ist.

Zwischen Modi wechseln

Auf die -Taste drücken, um in den AUTO-, MAX-, Bodentrocknungs- oder ECO-Modus zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird das Symbol für den aktuellen Modus angezeigt.

Hinweis: Der Bodentrocknungsmodus dient in nassen Umgebungen wie Badezimmern zur Entfernung von sauberem Wasser. Er sollte nicht verwendet werden, wenn das Wasser mehr als 10 mm tief ist.

Standby und Ausschalten

1. Während der Staubsauger in Betrieb ist, auf die -Taste drücken, um den Betrieb zu pausieren und in den Standby-Modus zu wechseln.
2. Im Standby-Modus kann der Reinigungskopf verriegelt und der Staubsauger aufrecht hingestellt werden.
3. Den Reinigungskopf verriegeln und die -Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Staubsauger auszuschalten. Wenn der Staubsauger im Standby-Modus für 5 Minuten nicht verwendet wird, schaltet er sich automatisch ab.

Hinweis: Die Einstellungen können in der App geändert werden, sodass der Betrieb nach Entriegeln des Reinigungskopfs automatisch fortgesetzt wird.

Wasser hinzufügen und entleeren

Wenn der Staubsauger in Betrieb ist und der Schmutzwassertank voll oder der Frischwassertank leer wird, gibt der Staubsauger akustische und optische Alarme aus. Vor dem Fortfahren muss Wasser in den Frischwassertank gefüllt bzw. der Schmutzwassertank entleert werden.


C5 Entleeren des Schmutzwassertanks

C5-1—Den Entriegelungsknopf des Schmutzwassertanks drücken und den Tank entfernen.

C5-2—Den Griff mit einer Hand festhalten, die Abdeckung vorsichtig abnehmen und anschließend das Schmutzwasser ausgießen.

C5-3—Die Abdeckung wieder einsetzen, den Schmutzwassertank neigen, den Boden einsetzen und den Tank anschließend vorsichtig nach innen drücken, um ihn einrasten zu lassen.

Aufladen und selbstständige Reinigung

1. Den Reinigungskopf verriegeln und den Staubsauger auf das Ladedock stellen. Die Sprachausgabe „Aufladen“ gibt an, dass der Staubsauger aufgeladen wird.
2. Zum Starten der Standard-Selbstreinigung die -Taste drücken. Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um in den TIEFENSELBSTREINIGUNGS-Modus zu wechseln.
3. Nach Abschluss der Selbstreinigung den Schmutzwassertank entleeren, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Hinweise:

- Das Produkt ist mit einem integrierten leistungsstarken, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu erhalten, muss das Produkt bei normalem Gebrauch immer aufgeladen sein.
- Den Staubsauger nach dem Gebrauch stets auf das Ladedock stellen, um Wasserflecken zu vermeiden.

Trocknen


Das Trocknen startet automatisch nach Abschluss der Selbstreinigung. Zum manuellen Starten oder Stoppen des Trocknens auf die -Taste auf dem Staubsauger drücken, wenn dieser auf der Station steht.

Einstellungen für die Sprachausgabe


Mit der App verbinden, um die Lautstärke der Sprachausgabe einzustellen.

D Gebrauchsanweisungen für den Staubsauger

Ein- und Ausschalten

Zum Starten des Staubsaugers die -Taste drücken und die Taste erneut drücken, um den Staubsauger zu pausieren. Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Staubsauger auszuschalten.

Zwischen Modi wechseln

Auf die -Taste drücken, um zwischen dem AUTO- und MAX-Modus zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird das Symbol für den aktuellen Modus angezeigt.

D1 Auswählen eines Reinigungskopfs

D1-1—Motorisierte Minibürste

D1-2—Mehrzweckbürste

D1-3—Fugendüse

D1-4—Staubbürste

Motorisierte Minibürste: Zum Entfernen von Staub aus weichen Matratzen, Auflagen oder Sofas.

Mehrzweckbürste: Zum Entfernen von Staub aus Nieder- und Mittelfloortepichen. Kann auch auf Fliesen oder anderen Bodenflächen verwendet werden.

2-in-1-Reinigungskopf (Fugendüse): Zum Entfernen von Staub aus Zwischenräumen in Türzargen.

2-in-1-Reinigungskopf (Staubbürste): Zum Entfernen von Staub von Tischen oder Stoff.

Zwischen der Fugendüse und Staubbürste wechseln: Auf die Verriegelung an der Unterseite des 2-in-1-Reinigungskopfes drücken und den Kopf nach unten ziehen, bis er mit einem Klicken einrastet. Der Reinigungskopf wird gegen eine Staubbürste ausgetauscht. Auf die Verriegelung drücken und den Kopf nach oben drücken, um den Kopf der Fugendüse freizulegen. Der

Reinigungskopf wird gegen eine Fugendüse ausgetauscht.

Hinweise:

- Keinen Reinigungskopf für die Bodentrocknung verwenden.
- Nicht die rotierende Komponente des Reinigungskopfs berühren.
- Falls sich zeigt, dass bestimmte Stoffoberflächen fusselig werden oder sich mit der motorisierten Minibürste nur schwer reinigen lassen, den 2-in-1-Reinigungskopf verwenden.
- Die motorisierte Minibürste nicht zur Reinigung von Leder, technischen Stoffen oder Seidenoberflächen verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
- Vor dem Saugen von polierten Böden den Reinigungskopf auf Fremdkörper überprüfen, um Kratzer zu vermeiden.
- Falls sich zeigt, dass die polierten Böden beim Reinigen mit der Mehrzweckbürste ungleichmäßig poliert werden, die Böden mit einem feuchten Tuch wischen und ein geeignetes Bodenwachs auftragen.

E Routinemäßige Wartung

Informationen zur Erhaltung der optimalen Leistung des Produkts sind in der folgenden Tabelle für die routinemäßige Wartung zu finden.

Teile	Wartungsintervall	Austauschintervall
Rolle	2 bis 4 Wochen	6 bis 12 Monate
Filter (Schmutzwassertank)	1 Monat	6 bis 12 Monate
Filter (Staubbehälter)	1 Monat	6 bis 12 Monate
Reinigungskopf und Schmutzwasserleitung	1 Monat	n. v.
Schmutzwassertank	1 Monat	n. v.
Schmutzwasserstandsensor	1 Monat	n. v.
Ablage des Ladedocks	Nach Bedarf	n. v.
Ladekontakte	1 Monat	n. v.
Staubbehälter	1 Monat	n. v.

Teile	Wartungsintervall	Austauschintervall
Mehrzweckbürste	1 Monat	n. v.
Motorisierte Minibürste	1 Monat	n. v.

Produktwartung

Soll dieses Produkt für längere Zeit nicht verwendet werden, muss es vollständig aufgeladen und von der Stromversorgung getrennt werden, bevor es an einem kühlen und trockenen Ort gelagert wird. Das Produkt darf nicht in feuchten Umgebungen oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung abgestellt werden. Es muss mindestens alle 3 Monate aufgeladen werden, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

Reinigung von Haupteinheit und Gehäuse

Die Haupteinheit und das Gehäuse mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen. Vor der Reinigung die Stromversorgung ausstecken und den Staubsauger ausschalten.

E1 Leeren von Schmutzwassertank und Filter

E1-1— Den Schmutzwassertank herausnehmen, die Abdeckung herausziehen und die Wasserstandsensoren öffnen. Die Teile mit der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen, mit kaltem Wasser abspülen und anschließend die Wasserstandsensoren wieder einrasten lassen.

E1-2— Den Filter aus der Abdeckung des Schmutzwassertanks herausnehmen und jegliche am Filter haftenden Schmutzpartikel entfernen. Wenn der Filter schmutzig ist, mit kaltem Wasser abspülen und das Restwasser anschließend abschütteln.

E1-3— Alle Teile bis zu 24 Stunden trocknen lassen und anschließend wieder einsetzen.

Hinweise:

- Bei Bedarf einen zweiten Filter verwenden.
- Den Filter nicht mit den Händen, Bürsten oder scharfen Gegenständen berühren, um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden.

E2 Reinigen der Rollen

1. Den Staubsauger vom Ladedock nehmen und ausschalten. Das Gehäuse stabilisieren.

E2-1— Die Abdeckung der rückseitigen Rolle in die Entriegelungsposition drehen und die rückseitige Rolle herausziehen.

E2-2— Die vordere linke und rechte Rolle mit beiden Händen zusammendrücken und herausziehen.

E2-3— In den Rollen verfangene Haare ausschneiden und mit der mitgelieferten Reinigungsbürste alle Ablagerungen entfernen.

Hinweis: Die Reinigungsbürste vorsichtig anwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

E2-4— Die rückseitige Rolle von der Seite einsetzen und anschließend die Abdeckung der rückseitigen Rolle aus der Entriegelungsposition in die Verriegelungsposition drehen, bis sie einrastet.

E2-5— Hinweis: Den Reinigungskopf nicht direkt mit Wasser abspülen.

E2-6— Installation der rot und blau markierten vorderen Rollen auf den richtigen Kopfseiten. Die Rollen mit beiden Händen zusammendrücken und auf die vordere Rollenwelle ausrichten. Für die ordnungsgemäße Installation nach innen drücken.

E3 Reinigen des Reinigungskopfs und der Schmutzwasserleitung

1. Den Schmutzwassertank und die vorderen und rückseitigen Rollen entfernen. Den Staubsauger ausschalten und das Gehäuse stabilisieren.

E3-1—Ladekontakte

Hinweis: Den Reinigungskopf nicht direkt mit Wasser abspülen.

- Die Aufnahmen der Rollen und die Schmutzwasserleitung mit der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen.
- Die Ladekontakte mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Die Rollen und den Schmutzwassertank wieder einsetzen.

E4 Reinigen der Ablage des Ladedocks

- E4-1**—Beide Griffe der Ablage greifen und nach oben ziehen.
- E4-2**—Die Ablage mit Wasser abspülen und nach dem Trocknen wieder einsetzen.
- E4-3**—**Hinweis:** Nur die Ablage entfernen und abspülen. Keine anderen Teile des Ladedocks abspülen.

E5 Reinigen der Kombi-Einheit aus Haupteinheit und Staubbehälter

- E5-1**—Zur Staubentsorgung auf den Entriegelungsknopf des Staubbehälters drücken und den Staubbehälter herausnehmen.
- E5-2**—Den Filter entfernen.
- E5-3**—Den Griff greifen und die Zyklonkomponenten herausheben.
- E5-4**—Den Staub im Inneren entsorgen und die Zyklonkomponenten und den Filter wieder in den Staubbehälter einsetzen.
- E5-5**—Den Staubbehälter nicht auswaschen, um Beschädigungen der elektrischen Teile im Inneren zu vermeiden.

E6 Reinigen der Mehrzweckbürste

- E6-1**—Den Bürstenkopf umdrehen, so dass die Unterseite in Ihre Richtung zeigt. Nach Verschmutzungen, einschließlich Haaren und Fasern, auf dem Kopf oder in den Lagern suchen.
- E6-2**—In der Rolle verfangene Haare herauschneiden und mit der mitgelieferten Reinigungsbürste alle Ablagerungen entfernen.

Hinweis: Die Reinigungsbürste vorsichtig anwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

E7 Reinigen der motorisierten Minibürste

- E7-1**—Die Bürste so halten, dass die Verriegelung an der Seite in Ihre Richtung zeigt, und die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- E7-2**—Den Verriegelungsmechanismus und anschließend die Rolle entfernen.
- E7-3**—Die Rolle mit der mitgelieferten Reinigungsbürste säubern und anschließend die Rolle abwaschen.
- E7-4**—Die Rolle vertikal platzieren und mindestens 24 Stunden gründlich trocknen lassen.

Hinweis: Die Reinigungsbürste vorsichtig anwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

Eckdaten Haupteinheit

Modell	H1C1A
Nenneingang	25,75 V DC 1 A
Akku	Lithium-Ionen-Akku mit 21,6 V/4000 mAh (typisch)

Ladedock

Modell	MDS01HRR oder MDS02HRR
Nenneingangsspannung	220-240 V AC
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nenneingangsstrom	0,6 A
Nennausgang	25,75 V DC 1 A
Akku	Lithium-Ionen-Akku mit 21,6 V/4000 mAh (typisch)

WLAN-Spezifikationen

Dienst	WLAN
Protokoll	802.11b/g/n
Frequenzbereich	2400 - 2483,5 MHz
Max. Ausgangsleistung	≤20 dBm

Häufige Probleme

Den QR-Code scannen, um Antworten auf die häufigsten Fragen zu erhalten.



EU-Konformitätserklärung

Wir, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und europäischen Normen und deren Änderungen ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-Informationen

Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.



Garantieinformationen

Die Garantiezeit hängt von den Gesetzen des Landes ab, in dem das Produkt verkauft wird, und die Garantie liegt in der Verantwortung des Verkäufers. Die Garantie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler ab.

Reparaturen unter Garantie dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei Inanspruchnahme der Garantie muss die Originalrechnung (mit Kaufdatum) eingereicht werden.

Die Garantie gilt nicht bei:

- normalem Verschleiß,
- unsachgemäßer Verwendung, z. B. Überladung des Geräts, Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile, Gewaltanwendung,
- durch äußere Einflüsse verursachten Schäden,
- durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursachten Schäden, z. B. Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung oder Nichteinhaltung der Aufbauanleitung,
- teilweise oder vollständig demontierten Geräten.