

# **Roborock Dyad Pro Combo**

## **Manuale d'uso dell'aspirapolvere lava e asciuga**

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale d'uso insieme ai diagrammi in esso contenuti e conservarlo correttamente per riferimento futuro.

### **Contenuto**

- 29 Informazioni sulla sicurezza
- 30 Presentazione del prodotto
- 30 Installazione del prodotto
- 31 Connessione all'app
- 31 Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere lava e asciuga
- 32 Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere
- 33 Manutenzione ordinaria
- 34 Parametri di base
- 34 Problemi comuni
- 35 Dichiarazione di conformità UE
- 35 Informazioni RAEE
- 35 Informazioni sulla garanzia

# Informazioni sulla sicurezza

## Restrizioni d'uso

- Non utilizzare l'aspirapolvere in ambienti esterni, commerciali o industriali: è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non conservare l'aspirapolvere in alcuna parte dell'auto per evitare che temperature alte o basse pregiudichino la durata della batteria.
- Il gruppo batteria di questo dispositivo di pulizia non può essere utilizzato per la ricarica o la scarica in ambienti con elevata umidità o temperature superiori a 40 °C o inferiori a 4 °C.
- Utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che queste siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni in merito all'uso del prodotto stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza (CB).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione (UE).

- Per soddisfare i requisiti di esposizione alle RF, durante il funzionamento occorre mantenere una distanza di almeno 20 cm fra il dispositivo e le persone. Per garantire la conformità, si sconsiglia l'utilizzo a distanze inferiori.
- L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata vicino a qualunque altra antenna o trasmettitore.
- Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti mobili.
- Tenere gli arti e gli animali domestici lontano dalle testine delle spazzole rotanti per evitare lesioni.
- Non toccare il cavo di alimentazione, né utilizzare il prodotto con le mani bagnate per evitare infortuni.
- Non aspirare sostanze che bruciano o fumanti (come mozziconi di sigaretta non spenti).
- Non aspirare oggetti duri o appuntiti (come materiali per l'edilizia, vetro e chiodi).
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in aree al di sotto dei 3.000 metri sul livello del mare.

## Batteria e ricarica

### AVVERTENZA

- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Questo prodotto contiene batterie sostituibili esclusivamente da personale esperto.
- Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione rimovibile Roborock MDS01HRR o MDS02HRR fornita con questo prodotto.
- Non utilizzare batterie, cavi di alimentazione o basi di terzi.
- Per ridurre il rischio di lesioni da parti in movimento, mantenere l'alimentazione spenta prima della manutenzione.

- Non smontare, riparare o modificare la batteria, il cavo di alimentazione o la base.
- Non ricaricare l'aspirapolvere o installare la base nei pressi di fonti di calore o in aree umide (come termosifoni o bagni).
- Non pulire il cavo di alimentazione o la base con un panno umido e non toccare nessuno di questi elementi con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o rotto, interromperne immediatamente l'utilizzo e rivolgersi all'assistenza post-vendita.
- Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo completamente, scollegare la presa di alimentazione e posizionarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi di ricaricarlo una volta ogni tre mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.

## Trasporto

- Si raccomanda di trasportare l'aspirapolvere nell'imballaggio originale.

## Nota

- Sciacquare il filtro almeno una volta al mese con acqua corrente. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Manutenzione.

## A Presentazione del prodotto

### A1 Aspirapolvere lava e asciuga

#### — Autopulizia

- Pressione: modalità standard
- Tenere premuto per 2 secondi: modalità APPROFONDITA

#### — Cambio modalità

- Pressione: passaggio alla modalità AUTO/MAX/Asciugatura pavimenti/ECO
- #### — Accensione
- Pressione: avvio/pausa
  - Tenere premuto per 2 secondi: spegnimento
  - Pressione durante la ricarica: avvio/interruzione dell'asciugatura

A1-1: Pulsante di rilascio del manico

A1-2: Pulsante di rilascio vaschetta dell'acqua pulita

A1-3: Vaschetta dell'acqua pulita

A1-4: Manico

A1-5: Pulsante di rilascio del manico dell'unità principale

A1-6: Schermo a LED

A1-7: Unità principale

A1-8: Manico dell'unità principale

A1-9: Pulsante di rilascio vaschetta dell'acqua sporca

A1-10: Vaschetta dell'acqua sporca

A1-11: Cartuccia per detersivo

A1-12: Pulsante di rilascio cartuccia per detersivo

A1-13: Testina di pulizia

A1-14: Rulli anteriori

A1-15: Rullo posteriore

### A2 Aspirapolvere

#### — Cambio modalità

- Pressione: passaggio alla modalità AUTO/MAX

#### — Accensione

- Pressione: avvio/pausa
- Tenere premuto per 2 secondi: spegnimento

A2-1: Pulsante di rilascio della vaschetta raccogli-polvere

A2-2: Vaschetta raccogli-polvere

A2-3: Bastone

A2-4: Spazzola multi-superficie

A2-5: Mini-spazzola motorizzata

A2-6: Testina di pulizia 2 in 1

### A3 Base di ricarica e supporto per la conservazione degli accessori dell'aspirapolvere

A3-1: Clip del supporto del bastone

A3-2: Spazzola per manutenzione

A3-3: Cavo di alimentazione

A3-4: Corpo macchina della base di ricarica

A3-5: Porta di ricarica

A3-6: Vassoio della base di ricarica

A3-7: Supporto del bastone

A3-8: Supporto per la conservazione degli accessori

### A4 Funzioni dello schermo

A4-1: Livello di sporco

A4-2: Modalità ECO

A4-3: Modalità asciugatura pavimenti

A4-4: Livello batteria

A4-5: WiFi

A4-6: Vaschetta dell'acqua pulita vuota

A4-7: Modalità AUTO

A4-8: Modalità MAX

A4-9: Asciugatura

A4-10: Autopulizia

A4-11: WiFi

- Spia spenta: WiFi disabilitato
- Spia lampeggiante lentamente: in attesa di connessione
- Spia lampeggiante rapidamente: connessione in corso
- Spia fissa: WiFi connesso

A4-12: Ricarica

A4-13: Vaschetta dell'acqua sporca piena

A4-14: Errore

## B Installazione del prodotto

### B1 Installazione aspirapolvere lava e asciuga

B1-1: Inserire il manico nel corpo macchina dell'aspirapolvere, fino a farlo scattare in posizione. Il pulsante di accensione ● deve essere rivolto in avanti.

B1-2: Per rimuovere il manico, tirarlo mentre si preme il corrispondente pulsante di rilascio sul retro del corpo macchina dell'aspirapolvere.

### B2 Installazione dell'aspirapolvere

B2-1: Rimozione dell'unità principale dall'aspirapolvere: premere il pulsante di rilascio dell'unità principale con una mano afferrando il manico dell'unità principale e tirandolo verso il basso con forza con l'altra mano.

B2-2: Assemblaggio dell'unità principale e dell'unità combinata della vaschetta raccogli-polvere: posizionare il filtro della vaschetta raccogli-polvere rivolto verso l'alto e allineare la porta di alimentazione dell'unità principale con il contatto metallico sulla vaschetta raccogli-polvere. Quindi premere il manico dell'unità principale verso il basso finché non scatta in posizione.

B2-3: Collegamento dell'unità principale e dell'unità combinata della vaschetta raccogli-polvere con gli accessori.

Metodo 1: collegare l'unità a una testina di pulizia.

Metodo 2: collegare prima l'unità al bastone, quindi collegare una testina di pulizia.

### B3 Installazione della base di ricarica

B3-1: Allineare il vassoio della base di ricarica con il corpo macchina della base di ricarica,

premere verso il basso, assicurandosi che siano fissati saldamente.

**B3-2:** Collegare il cavo di alimentazione al lato della base di ricarica e inserirlo.

**B3-3:** Per smontare la base di ricarica, afferrare i manici laterali del vassoio e tirare verso l'alto.

## **B4** Installazione del supporto per la conservazione e conservazione degli accessori dell'aspirapolvere

**B4-1:** Appoggiare il supporto per la conservazione sul pavimento, allineare il suo punto di connessione con il lato destro della base di ricarica e installare la base di ricarica dall'alto verso il basso.

**B4-2:** Inserire il supporto del bastone nella fessura sul supporto per la conservazione fino a quando non scatta in posizione.

**B4-3:** Per rimuovere il supporto, premere la clip sul retro e tirare il supporto verso l'alto.

**B4-4:** Conservare tutti gli accessori.

**Nota:** non conservare l'unità principale e l'unità combinata della vaschetta raccogli-polvere sulla parte superiore del bastone per evitare che cada.

## Connessione all'app

### **1** Download dell'app

Cercare "Roborock" nell'App Store o in Google Play o scansionare il codice QR per scaricare e installare l'app.



### **2** Reimpostazione del WiFi

a. Tenere la macchina in posizione verticale e

premere **1** per illuminare lo schermo ed entrare in modalità standby.

b. Tenere premuti i pulsanti **2** e **3** fino a quando non viene riprodotto l'audio vocale "Reimpostazione WiFi". Il ripristino sarà completato quando la spia del WiFi lampeggerà lentamente. L'aspirapolvere attende quindi una connessione.

**Nota:** se il telefono cellulare non riesce a connettersi all'aspirapolvere perché la configurazione del router è cambiata o si è dimenticata la password o per qualsiasi altro motivo, ripristinare il WiFi e aggiungere nuovamente il dispositivo.

### **3** Aggiungere il dispositivo

Aprire l'app Roborock, toccare "Scansione per connessione" o "Cerca dispositivo" nella home page e aggiungere il dispositivo come indicato nell'app.

**Note:**

- Il processo effettivo può variare a causa degli aggiornamenti dell'app in corso. Seguire le istruzioni fornite nell'app.
- È supportato solo il WiFi a 2,4 GHz.
- Se l'aspirapolvere attende più di mezz'ora per ottenere una connessione, il WiFi verrà automaticamente disabilitato. Se si desidera riconnettersi, reimpostare il WiFi prima di procedere.
- Durante gli aggiornamenti del firmware, non rimuovere l'unità principale dall'aspirapolvere lava e asciuga, altrimenti l'aggiornamento non riuscirà.

## **C** Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere lava e asciuga

### **C1** Riempimento della vaschetta dell'acqua pulita

**C1-1:** Spingere il pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua pulita e rimuovere la vaschetta.

**C1-2:** Aprire il coperchio, riempire la vaschetta con acqua di rubinetto, quindi chiuderlo bene. Il livello dell'acqua non deve superare la linea MAX.

**Nota:** per evitare di deformare la vaschetta dell'acqua pulita, utilizzare solo acqua fredda.

**C1-3:** Inclinare la vaschetta dell'acqua pulita, installare la parte inferiore in posizione, quindi spingerla delicatamente verso l'interno per fissarla in posizione.

### **C2** Aggiunta di detersivo

**C2-1:** Premere il pulsante di rilascio della cartuccia per detersivo e rimuovere la cartuccia.

**C2-2:** Aprire la cartuccia per detersivo, riempirla di detersivo, quindi chiuderla ermeticamente.

**C2-3:** Reinstallare la cartuccia per detersivo.

**Note:**

- La cartuccia per detersivo richiede il riempimento dopo circa 20 vaschette di acqua pulita.
- Rimuovere o svuotare la cartuccia per detersivo se ritenuta non necessaria.
- Per evitare corrosione o danni, non utilizzare alcun disinfettante e utilizzare solo detersivi consigliati da Roborock.

### **C3** Blocco e sblocco

**C3-1:** Toccare il lato della testina di pulizia senza la cartuccia per detersivo e spingere il manico per bloccare la testina di pulizia o tirare il manico per sbloccare la testina di pulizia.

**C3-2:** Bloccato

**C3-3:** Sbloccato

### **C4** Avvio dell'aspirapolvere

Sbloccare la testina di pulizia, inclinare l'unità e premere il pulsante **1** per avviare l'aspirapolvere.


**Note:**

- La testina di pulizia non funziona quando è bloccata. Dapprima sbloccarla.
- Premere il pulsante **1** può avviare l'asciugatura solo quando l'aspirapolvere è in carica.

#### C4-1: Attenzione



Per evitare la fuoriuscita di acqua sporca, non adagiare il corpo macchina in piano e non inclinarla oltre i 60° quando la vaschetta dell'acqua sporca è in posizione.

### Passaggio ad altre modalità

Premere il pulsante  per passare alla modalità AUTO, MAX, Asciugatura pavimenti o ECO. Lo schermo visualizzerà l'icona per la modalità corrente.

**Nota:** la modalità asciugatura pavimenti è utile per rimuovere l'acqua pulita da ambienti umidi come i bagni. Non deve essere utilizzata quando la profondità dell'acqua supera i 10 mm (0,4 pollici).

### Standby e spegnimento

1. Quando l'aspirapolvere è in funzione, premere il pulsante  per metterlo in pausa ed entrare in modalità standby.
2. In modalità standby, è possibile bloccare la testina di pulizia e posizionare l'aspirapolvere in posizione verticale sul pavimento.
3. Bloccare la testina di pulizia e tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per spegnere l'aspirapolvere. Se l'aspirapolvere viene lasciato inattivo per 5 minuti in modalità standby, si spegnerà automaticamente.

**Nota:** è possibile modificare le impostazioni nell'app per consentire il ripristino automatico del funzionamento dopo aver sbloccato la testina di pulizia.


### Aggiunta e svuotamento dell'acqua

Quando la vaschetta dell'acqua sporca è piena o la vaschetta dell'acqua pulita è vuota durante l'uso, l'aspirapolvere fornirà avvisi sonori e visivi. Aggiungere acqua nella vaschetta dell'acqua pulita o svuotare la vaschetta dell'acqua sporca prima di continuare.

### C5 Svuotamento della vaschetta dell'acqua sporca

- C5-1:** Premere il pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua sporca e rimuoverla.
- C5-2:** Tenere saldamente il manico con una mano, sollevare delicatamente il coperchio e quindi versare l'acqua sporca.
- C5-3:** Reinstallare il coperchio, inclinare la vaschetta dell'acqua sporca, installare la parte inferiore in posizione, quindi spingerla delicatamente verso l'interno per fissarla in posizione.


### Ricarica e autopulizia

1. Bloccare la testina di pulizia e posizionare l'aspirapolvere sulla base di ricarica. L'avviso vocale "Ricarica in corso" indica che l'aspirapolvere è in carica.
2. Premere il pulsante  per avviare una sessione di autopulizia standard. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per passare alla modalità di autopulizia APPROFONDITA.
3. Al termine dell'autopulizia, svuotare la vaschetta dell'acqua sporca per evitare cattivi odori.

#### Nota:

- Il prodotto è dotato internamente di un gruppo batteria ricaricabile agli ioni di litio altamente performante. Per mantenere le prestazioni della batteria, tenere il prodotto carico per l'uso normale.
- Dopo l'uso, posizionare sempre l'aspirapolvere sulla base di ricarica per evitare macchie d'acqua.

### Asciugatura in corso


L'asciugatura si avvia automaticamente al termine dell'autopulizia. Per avviare o interrompere manualmente l'asciugatura, premere il pulsante  sull'aspirapolvere collegato.

### Impostazioni avvisi vocali


Connettersi all'app per regolare il volume degli avvisi vocali.

## D Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere

### Accensione e spegnimento

Premere il pulsante  per avviare l'aspirapolvere e premerlo nuovamente per metterlo in pausa. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere l'aspirapolvere.

### Passaggio ad altre modalità

Premere il pulsante  per alternare le modalità AUTO e MAX. Lo schermo visualizzerà l'icona per la modalità corrente.

### D1 Selezione di una testina di pulizia

- D1-1: Mini-spazzola motorizzata**  
**D1-2: Spazzola multi-superficie**  
**D1-3: Strumento per fessure**  
**D1-4: Spazzola per la polvere**

**Mini-spazzola motorizzata:** per rimuovere la polvere da materassi e coprimaterassi o divani in morbida nappa.

**Spazzola multi-superficie:** per rimuovere la polvere da tappeti a pelo corto e medio. Può essere utilizzata anche su piastrelle o pavimenti con superfici di altro tipo.

**Testina di pulizia 2 in 1 (strumento per fessure):** per rimuovere la polvere dalle fessure nei telai delle porte.

**Testina di pulizia 2 in 1 (spazzola per la polvere):** per rimuovere la polvere da tavoli o tessuti.

Passaggio dallo strumento per fessure alla spazzola per la polvere: premere il fermo di blocco nella parte inferiore della testina di pulizia 2 in 1 e tirare questa verso il basso finché non scatta in posizione. La testina di pulizia diventa una spazzola per la polvere. Premere il fermo di blocco e

spingere la testina verso l'alto per esporre la testina dello strumento per fessure. La testina di pulizia diventa uno strumento per fessure.

**Note:**

- non utilizzare alcuna testina di pulizia per l'asciugatura del pavimento.
- Non toccare la parte rotante della testina di pulizia.
- Se si nota che alcune superfici del tessuto diventano crespe o risultano difficili da pulire con la mini-spazzola motorizzata, utilizzare la testina di pulizia 2 in 1.
- Non utilizzare la mini-spazzola motorizzata per pulire superfici in pelle, tessuti tecnici o seta per evitare graffi.
- Prima di usare l'aspirapolvere su pavimenti lucidati, ispezionare la testina di pulizia per individuare eventuali corpi estranei al fine di evitare graffi.
- Se si nota che pavimenti lucidati mostrano una lucidatura non regolare durante la pulizia con la spazzola multi-superficie, pulire i pavimenti con un panno umido e applicare una cera per pavimenti adatta.

## E Manutenzione ordinaria

Per mantenere le prestazioni ottimali del prodotto, fare riferimento alla tabella seguente per la manutenzione ordinaria.

Componenti	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Rullo	2-4 settimane	6-12 mesi
Filtro (vaschetta dell'acqua sporca)	1 mese	6-12 mesi
Filtro (vaschetta raccogli-polvere)	1 mese	6-12 mesi
Testina di pulizia e tubo dell'acqua sporca	1 mese	N/A
Vaschetta dell'acqua sporca	1 mese	N/A
Sensore del livello della vaschetta dell'acqua sporca	1 mese	N/A
Vassoio della base di ricarica	In base a necessità	N/A

Componenti	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Contatti di ricarica	1 mese	N/A
Vaschetta raccogli-polvere	1 mese	N/A
Spazzola multi-superficie	1 mese	N/A
Mini-spazzola motorizzata	1 mese	N/A

## Manutenzione del prodotto

Se questo prodotto viene lasciato inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo completamente e scollegarlo prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto. Non posizionare il prodotto in ambienti umidi o sotto la luce diretta del sole. Ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi per evitare una scarica eccessiva.

## Pulizia dell'unità principale e del corpo macchina

Strofinare e pulire l'unità principale e il corpo macchina con un panno morbido e asciutto. Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione e spegnere l'aspirapolvere.

### E1 Pulizia della vaschetta dell'acqua sporca e del filtro

- E1-1:** Estrarre la vaschetta dell'acqua sporca, estrarre il coperchio e aprire i sensori del livello dell'acqua. Pulire i componenti con la spazzola per manutenzione in dotazione, sciacquarle con acqua fredda, quindi riposizionare i sensori del livello dell'acqua.
- E1-2:** Estrarre il filtro dal coperchio della vaschetta dell'acqua sporca e rimuovere eventuali rifiuti attaccati al filtro. Se il filtro è sporco,

sciacquarlo con acqua fredda e in seguito scrozzare l'acqua residua.

**E1-3:** Attendere fino a 24 ore per l'asciugatura di tutti i componenti e rimontarli in posizione.

**Note:**

- Se necessario, utilizzare un secondo filtro.
- Non toccare con le mani il filtro, le spazzole o altri oggetti appuntiti per evitare danni al filtro.

### E2 Pulizia dei rulli

- 1.** Rimuovere l'aspirapolvere dalla base di ricarica e spegnerlo. Stabilizzare il corpo macchina.
- E2-1:** Ruotare il coperchio del rullo posteriore nella posizione di sblocco e tirare il rullo posteriore verso l'esterno.
- E2-2:** Pizzicare i rulli anteriori sinistro e destro con entrambe le mani e tirarli verso l'esterno.
- E2-3:** Tagliare eventuali peli/capelli impigliati sui rulli e rimuovere eventuali detriti utilizzando la spazzola per manutenzione in dotazione.

**Nota:** utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni.

- E2-4:** Inserire il rullo posteriore dal lato, quindi ruotare il coperchio del rullo posteriore dalla posizione di sblocco alla posizione di blocco finché non scatta in posizione.
- E2-5:** Nota: non sciacquare la testina di pulizia direttamente con acqua.
- E2-6:** Per installare i rulli anteriori, contrassegnati in rosso e blu, sui lati corretti della testina pizzicarli con entrambe le mani e allinearli con l'albero del rullo anteriore. Spingere verso l'interno per un'installazione corretta.

### E3 Pulizia della testina di pulizia e del tubo dell'acqua sporca

- 1.** Rimuovere la parte anteriore della vaschetta dell'acqua sporca e i rulli posteriori. Spegnerlo

- l'aspirapolvere e stabilizzare il corpo macchina.
2. Pulire le fessure dei rulli e il tubo dell'acqua sporca con la spazzola per manutenzione in dotazione.
  3. Pulire i contatti di ricarica con un panno asciutto.
  4. Reinstallare i rulli e la vaschetta dell'acqua sporca in posizione.

#### E3-1: Contatti di ricarica

**Nota:** non sciacquare la testina di pulizia direttamente con acqua.

### E4 Pulizia del vassoio della base di ricarica

- E4-1:** Afferrare i manici laterali del vassoio e tirare verso l'alto.
- E4-2:** Sciacquare il vassoio con acqua e reinstallarlo in posizione dopo l'asciugatura.
- E4-3:** **Nota:** rimuovere e lavare solo il vassoio. Non lavare altri componenti della base di ricarica.

### E5 Pulizia dell'unità principale e dell'unità combinata della vaschetta raccogli-polvere

- E5-1:** Per eliminare la polvere, premere il pulsante di rilascio della vaschetta raccogli-polvere e rimuovere quest'ultima.
- E5-2:** Rimuovere il filtro.
- E5-3:** Afferrare il manico e sollevare i componenti del ciclone.
- E5-4:** Eliminare la polvere all'interno e reinstallare i componenti del ciclone e il filtro nella vaschetta raccogli-polvere.
- E5-5:** Non lavare la vaschetta raccogli-polvere per evitare di danneggiare i componenti elettrici interni.

### E6 Pulizia della spazzola multi-superficie

- E6-1:** Capovolgere la testina della spazzola con la parte inferiore rivolta verso l'utente. Controllare se siano presenti detriti, tra cui peli e fibre sulla testina o nei cuscinetti.
- E6-2:** Tagliare eventuali peli/capelli impigliati sul rullo e rimuovere potenziali detriti utilizzando la spazzola per manutenzione in dotazione.

**Nota:** utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni.

### E7 Pulizia della mini-spazzola motorizzata

- E7-1:** Tenere la spazzola in modo che il lucchetto sul lato sia rivolto verso utente e ruotare il lucchetto in senso antiorario.
- E7-2:** Dopo la rimozione del meccanismo di bloccaggio, rimuovere il rullo.
- E7-3:** Pulire il rullo con la spazzola per manutenzione fornita, quindi lavare il rullo.
- E7-4:** Posizionare il rullo verticalmente e asciugarlo per almeno 24 ore affinché sia completamente asciutto.

**Nota:** utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni.

## Parametri di base

### Unità principale

Modello	H1C1A
Ingresso nominale	25,75 VCC 1 A
Batteria	Batteria al litio da 21,6 V/4.000 mAh (tipica)

## Caricabatteria della base

Modello	MDS01HRR o MDS02HRR
Tensione di ingresso nominale	220-240 VCA
Frequenza nominale	50-60 Hz
Ingresso nominale	0,6 A
Uscita nominale	25,75 VCC 1 A
Batteria	Batteria al litio da 21,6 V/4.000 mAh (tipica)

## Specifiche del WiFi

Servizio	WiFi
Protocollo	802.11b/g/n
Intervallo di frequenza	2400-2483,5 MHz
Potenza di uscita max.	≤20 dBm

## Problemi comuni

Scansionare il codice QR sottostante per visualizzare la sezione Problemi comuni.



## Dichiarazione di conformità UE

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., dichiara che questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee e relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

## Informazioni RAEE

Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, fare uso dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. I suddetti soggetti sono responsabili del riciclo sicuro per l'ambiente.



## Informazioni sulla garanzia

Il periodo di garanzia dipende dalle leggi del Paese in cui viene venduto il prodotto e la garanzia è responsabilità del venditore.

La garanzia copre solo difetti di materiale o lavorazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si presenta un reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (recante la data di acquisto).

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Normale usura.
- Uso errato, ad esempio, sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati, uso della forza.
- Danni causati da fattori esterni.
- Danni causati dall'inosservanza del manuale d'uso, ad esempio, il collegamento a una rete elettrica non idonea o la mancata osservanza delle istruzioni di installazione.
- Apparecchi parzialmente o completamente smantellati.