

# Roborock Qrevo MaxV

## Användarhandbok för Robotdammsugare

Läs denna handbok med diagram noga innan du använder produkten och ha den i tryggt förvar inför framtida bruk.

### Innehåll

- 74 Säkerhetsinformation
- 75 Internationella symboler med förklaring
- 76 Produktöversikt
- 77 Installation
- 78 Ansluta till appen
- 78 Användaranvisningar
- 80 Rutinunderhåll
- 82 Grundläggande parametrar
- 82 Vanliga problem

# Säkerhetsinformation

## Begränsningar

### VARNING

- För uppladdning av batteriet ska du enbart använda den avtagbara försörjningsenheten Roborock EWFD16HRR eller EWFD20HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte produkten på upphöjda ytor utan barriärer som t.ex. golvet på ett loft, en terrass utan avgränsning eller ovanpå möbler.
- Förhindra att produkten blockeras och undvik skador på värdefulla föremål genom att ta bort lätta föremål (t.ex. plastpåsar) och ömtåliga objekt (t.ex. vaser) från golvet före städningen.
- Använd inte produkten för att rengöra hårda eller vassa föremål (t.ex. dekorationsavfall, glas och spikar).
- Produkten måste vara avstängd och stickkontakten måste dras ut ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller produkten.
- Inför en längre förvaring ska du ladda roboten helt och stänga av den innan den placeras på en sval och torr plats. Ladda upp den minst var 3:e månad för att förhindra att batteriet laddas ur för mycket.
- Placera inga föremål nära suginloppen på laddningsstationen.
- Stick inte in fingrarna i fogen på laddningsstationen för att undvika eventuella skador.
- Använd inte produkten i ett rum med sovande barn.
- Bär inte produkten i stationsbasen eller dammbehållaren.
- Kontrollera att roboten är kompatibel med laddningsstationen. I annat fall kan tömningen eller laddningen misslyckas.
- Använd inte laddningsstationen för att plocka upp stenar, pappersbitar eller andra föremål som kan blockera luftintaget. Om luftintaget blir blockerat ska det rengöras omedelbart.
- Placera laddningsstationen på ett plant golv på avstånd från eld, värme och vatten. Undvik trånga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Placera ingenting (inklusive barn och husdjur) på produkten eller laddningsstationen och täck den inte (inklusive med ett dammtätt överdrag), oavsett om den är i drift eller inte.
- Plocka inte upp någonting som brinner eller ryker, som t.ex. cigaretter, tändstickor eller het aska.
- Använd inte laddningsstationen för att plocka upp brandfarliga eller explosiva föremål som t.ex. braständare, bensin och toner till skrivare eller kopieringsapparater.

# Säkerhetsinformation

## Batteri och laddning

### VARNING

- Använd alltid ett jordat uttag för att minska risken för elstötar. Om ett jordat uttag inte är tillgängligt bör du be en elektriker att installera ett.
- För att undvika fara genom en oavsiktlig återställning av termosäkringens får apparaten inte försörjas genom en extern omkopplingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet aktiveras och inaktiveras.
- Se till att matningsspänningen uppfyller kraven som anges på laddningsstationen.
- Använd enbart elkabeln som medföljer produkten för att förhindra potentiell rök, värme eller brand.
- Använd inte produkten med någon typ av strömadapter, då det kan leda till skada och upphäva garantin.
- Vidta skyddande åtgärder om laddningsstationen placeras i ett område som är känsligt för åskväder eller har instabil spänning.
- Koppla ur elkabeln innan du ställer laddningsstationen på förvaring.

## Internationella symboler med förklaring

 – JORDNING (skyddsjordning) symbol [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

# A Produktöversikt

## A1 Robot (ovanifrån)



### På/Rengör

- Tryck och håll inne för att slå på eller stänga av roboten
- Tryck för att starta rengöring

### Strömindikator

- Vit: Batterinivå  $\geq 15\%$
- Röd: Batterinivå  $< 15\%$
- Blinkar: Laddar eller startar
- Blinkar rött: Fel
- Blinkar blått: Distansövervakning
- Stadigt blå: Röstmeddelande aktivt



### Laddningsstation

- Tryck för att återgå till laddningsstationen/börja tömning
- Tryck och håll inne för att starta punktrensning/mopptvätt

Obs: Tryck på valfri knapp för att pausa roboten när den rengör eller är på väg till laddningsstationen.

A1-1—Laddningsstationslokalisering

A1-2—Reactive AI-sensor för att undvika hinder

A1-3—Fyllningsindikatorlampa

A1-4—Mikrofon

## A2 Robot (underifrån)

A2-1—Väggsensor

A2-2—Flervägshjul

A2-3—Mattsensor

A2-4—Sidoborste

A2-5—Huvudhjul

A2-6—Huvudborste

A2-7—Spärr till huvudborstens lock

A2-8—Moppduk

A2-9—Trappsensorer

## A3 Robot (övre lucka öppen)

A3-1—Vertikal stötfångare

A3-2—LiDAR-sensor

A3-3—WiFi-indikator

- Av: WiFi inaktiverad
- Blinkar långsamt: Inväntar anslutning
- Blinkar snabbt: Ansluter
- Fast sken: WiFi ansluten

A3-4—Återställningsknapp

A3-5—Dammbehållare

A3-6—Laddningskontakter

A3-7—Kommunikationssensor

A3-8—Luftutsläpp

A3-9—Positioneringsknapp

A3-10—Självfyllande port

A3-11—Automatiska moduler för att lyfta och rotera moppen

A3-12—Suginlopp

A3-13—Stötfångare

## A4 Moppduksfäste

A4-1—Kardborreband

A4-2—Moppaxel

Obs: Se till att moppdukarna sitter på plats.

## A5 Moppduk

## A6 Dammbehållare

A6-1—Dammbehållarspärr

A6-2—Luftintag

A6-3—Tvättbart filter

A6-4—Suginlopp

## A7 Stationsbas

## A8 Elkabel

## A9 Dammsugarpåse för engångsbruk

## A10 Laddningsstation

A10-1—Handtag för vattentank

A10-2—Spärranordning för vattentank

A10-3—Tank för smutsigt vatten

A10-4—Lock till dammbehållare

A10-5—Laddningskontakter

A10-6—Självfyllande port

A10-7—Insugningsöppning

A10-8—Tank för rent vatten

A10-9—Statusindikatorlampa

- Blinkar: Tömning/mopptvätt
- Röd: Stationsfel
- Släckt lampa: Avstängd/laddar

A10-10—Vattenutsläpp

A10-11—Luftutsläpp

A10-12—Stationsbas

A10-13—Filter

A10-14—Skåra för dammsugarpåse

A10-15—Lokaliseringsändare för laddningsstation

A10-16—Vattennivåmätare

A10-17—Rengöringstankfilter

A10-18—Rengöringstank

## **A11** Förvaring av elkabel

A11-1—Kabeluttag

A11-2—Strömport

A11-3—Förvaringsutrymme för elkabel

## **B** Installation

### **B1** Viktig information

**B1-1**—Rensa kablar, hårda eller vassa föremål (som spikar och glas) samt lösa föremål från golvet och flytta alla instabila, ömtåliga, värdefulla eller farliga föremål för att förhindra person- eller saksador på grund av att föremål trasslar in sig i, träffas av eller välts omkull av roboten.

**B1-2**—När roboten används på ett upphöjt område måste alltid en säker fysisk barriär användas för att förhindra oavsiktliga fall som kan leda till personskada eller skada på föremål.

**Obs:** När roboten används för första gången ska du följa den under hela städningsprocessen och vara uppmärksam på eventuella problem. I fortsättningen kommer roboten att kunna städa själv.

### **B2** Montering

**B2-1**—Placera laddningsstationen på ett hårt och plant golv. Montera basen genom att trycka ner båda sidor av basen och sedan trycka på den anslutande delen i mitten till du hör ett klick.

**B2-2**—Klick

**Obs:** Säkra vattentankarna när du flyttar laddningsstationen så att de inte trillar av.

**B2-3**—Anslut elkabeln till baksidan av laddningsstationen och behåll överflödigt kabel inuti förvaringsutrymmet.

**Obs:** Strömkabel kan gå ut på valfri sida.

**B2-4**—När du hör ett "klick" är moppaxlarna i roboten korrekt monterade.

**B2-5**—Klick

### **B3** Placera laddningsstationen

Se till att det finns ett fritt utrymme ca 0,9 m högt, 0,4 m långt och 1,2 m brett. Placera laddningsstationen på ett hårt och plant golv (trä/klinker/betong osv.) mot en vägg. Se till att platsen har god WiFi-anslutning för en bättre upplevelse med mobilappen. Koppla sedan in den och kontrollera att statusindikatorlampan lyser.

**B3-1**—Ca 0,9 m



**B3-2**—Ca 0,4 m

**B3-3**—Ca 1,2 m

**Obs!**

- Om elkabeln hänger vertikalt utmed golvet riskerar den att haka fast i roboten, vilket medför att stationen flyttas eller kopplas ur.
- Laddningsstationens statusindikatorlampa är på när den är påslagen och av när roboten laddas.
- Stationens statusindikatorlampa lyser rött om ett fel uppstår.
- Placera laddningsstationen på ett plant golv på avstånd från eld, värme och vatten. Undvik tränga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Om du ställer laddningsstationen på en mjuk yta (matta/underlägg) riskerar laddningsstationen att välta och kan orsaka problem vid laddning och förflyttning.
- Håll laddningsstationen på avstånd från direkt solljus eller sådant som kan blockera laddningsstationens lokaliseringssändare. Annars kan robotens återgång till laddningsstationen förhindras.
- Använd inte laddningsstationen utan tank för rent vatten, tank för smutsvatten, dammbehållarlock, dammsugarpåse för engångsbruk eller rengöringstank.
- Underhåll laddningsstationen enligt underhållsanvisningarna. Rengör inte laddningsstationen med en våt duk eller vått papper.
- Alla stationer genomgår vattenbaserade tester innan de lämnar fabriken. Det är normalt att en liten mängd vatten stannar i stationens vattenvägg.

### **B4** Starta och ladda roboten

Tryck och hold inne -knappen för å slå på roboten. Vänta tills strömindikatorn lyser och placera sedan roboten i laddningsstationen för att ladda. Kontrollera att laddningsstationen är på. Tryck på -knappen på roboten för att få roboten att återvända till laddningsstationen automatiskt för laddning. Roboten är försedd med ett inbyggt återuppladdningsbart paket med högeffektivt litiumjonbatteri. För att upprätthålla batteriprestandan ska roboten hållas laddad under normal användning.

#### B4-1—Laddningsstationens statusindikatorlampa släcks, robotens strömindikator blinkar: Uppladdning

**Obs:** Roboten kan eventuellt inte sättas på när batteriet är lågt. Anslut i så fall roboten till laddningsstationen.



## Ansluta till appen

### ① Hämta appen

Sök "Roborock" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



### ② Återställ WiFi

1. Öppna det övre locket och leta upp WiFi-indikatorn.
2. Tryck in och håll kvar knapparna  och  tills du hör röstmeddelandet "Återställer WiFi". Återställningen är slutförd när WiFi-indikatorn blinkar långsamt. Roboten kommer därefter att invänta en anslutning.

**Obs:** Om du inte kan ansluta till roboten på grund av din routerkonfiguration, ett glömt lösenord eller av någon annan anledning, ska du återställa WiFi:n och lägga till din robot som en ny enhet.

### ③ Lägg till enhet

Öppna Roborock-appen, tryck på knappen "Skanna för att ansluta" eller "Sök efter enhet" och lägg till enheten enligt instruktionerna i appen.


#### Obs!

- Den faktiska processen kan variera på grund av pågående app-uppdateringar. Följ instruktionerna som visas i appen.
- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
- Om roboten väntar i mer än 30 minuter på anslutning kommer WiFi att inaktiveras automatiskt. Om du behöver ansluta på nytt, ska du återställa WiFi:n innan du fortsätter.

## Ⓒ Användaranvisningar

### Av/på

Tryck in och håll in -knappen för att sätta på roboten. Strömindikatorn sätts på och roboten övergår i standby-läge.

Tryck in och håll in -knappen för att stänga av roboten och avsluta rengöringscykeln.

**Obs:** Roboten kan inte stängas av när den laddas.

### Ⓒ1 Fylla vattentanken


Ta bort och öppna tanken för rent vatten och fyll den med vatten upp till MAX. Stäng locket, lås luckan och sätt tillbaka tanken på sin plats.

#### Obs!

- För att förhindra korrosion eller skada, använd endast Roborock-märkta golvrengöringsmedel i vattentanken.
- Fyll inte på med för mycket rengöringsmedel då det kan få roboten att fungera dåligt och glida.

- För att undvika att vattentanken missformas bör du undvika att fylla den med varmt vatten.
- Om du ser vattenmärken på tanken ska du torka av dem innan du sätter tillbaka den.

### Ⓒ2 Starta städning

Tryck på -knappen för att sätta igång städningen. Roboten planerar sin rengöringsväg baserat på den skanning den gör av rummet. Den delar in ett rum i zoner, ritar först upp kanterna och städar sedan av zonen i ett sicksackmönster. På så sätt rengör roboten alla zoner en efter en och städar effektivt huset.

C2-1—Zon 1 - Städad

C2-2—Zon 2 - Städad

C2-3—Zon 3 - Arbete pågår

C2-4—Zon 4 - Nästa zon

#### Obs!

- För att roboten ska kunna dammsuga automatiskt och återgå till laddningsstationen behöver du starta roboten från laddningsstationen. Flytta inte laddningsstationen under städning.
- Städning kan inte påbörjas om batterinivån är alltför låg. Låt roboten bli uppladdad innan du sätter igång städningen.
- Plocka upp kablar (inklusive laddningsstationens kabel) och värdesaker från golvet inför varje städning. Lösa föremål riskerar att släpas av roboten vilket kan koppla ur elektriska apparater eller skada kablar och annan egendom.
- Om städningen slutförs på mindre än 10 minuter kommer området att städas två gånger.
- Om batteriet tar slut under rengöringscykeln kommer roboten automatiskt att återgå till laddningsstationen. Efter laddning kommer roboten att fortsätta där den slutade.
- Roboten kommer att dra in moppsduksfästet när den rengör mattor. Du kan också ställa in mattan som ett förbjudet område i appen för att undvika den.
- Se till att moppsdukarna har monterats korrekt innan du påbörjar moppning.



## Punktrensning

Tryck och håll inne -knappen för att starta punktrensning i pausat läge.

Rengöringsområde: Roboten rengör ett kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m centrerat runt roboten.

**Obs:** Efter punktrensning kommer roboten automatiskt att återgå till startpunkten och övergå i Standby-läge.

## Paus

När roboten är igång, tryck på valfri knapp för att pausa den, tryck på -knappen för att återuppta rengöringen, tryck på -knappen för att skicka tillbaka den till laddningsstationen.

**Obs:** Om du manuellt placerar en pausad robot på laddningsstationen kommer den pågående städningen att avslutas.

## Viloläge

Om roboten är pausad i mer än 10 minuter kommer den att övergå till viloläge och strömindikatorn blinkar med ett par sekunders mellanrum. Tryck på valfri knapp för att väcka den.


### **Obs!**

- Roboten övergår inte i viloläge när den laddas.
- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i över 12 timmar.

## DND-läge

Standard stör ej läge (Do Not Disturb; DND) är från kl. 22.00 till kl. 8.00. Du kan använda appen för att inaktivera DND-läget eller ändra DND-tid. När DND är på kommer roboten inte automatiskt att återuppta rengöring, strömindikatorlampan dämpas och volymen på röstmeddelandena sänks.


## Mopptvätt

Vid städning bestämmer roboten automatiskt när den ska återvända till laddningsstationen för att rengöra moppen och fylla vattentanken för att maximera mopplingsresultatet. Under rengöring kan du trycka på laddningsstationsknappen i appen för att skicka tillbaka roboten för mopptvätt. När roboten laddar kan du trycka och hålla inne -knappen på roboten eller trycka på tvättknappen i appen för att starta tvättning manuellt. Tryck på valfri knapp för att avbryta tvätten.

### **Obs:**

- För att roboten ska kunna tvätta moppen automatiskt ska du starta roboten från laddningsstationen och inte flytta laddningsstationen under rengöringen.
- Se upp för varmt vatten och rör inte vattenutsläppet.
- Du kan ställa in tvättfrekvensen och tvättläget i appen.

## Tömning

Automatisk tömning startar automatiskt när roboten återvänder till laddningsstationen efter rengöring. Om du vill starta tömningen manuellt trycker du på -knappen när

roboten befinner sig i laddningsstationen eller trycker på tömningsknappen i appen. Tryck på valfri knapp för att avbryta tömning.

### **Obs!**

- När den automatiska tömningsfunktionen inte har använts under en längre tid ska du tömma dammbehållaren manuellt och se till att luftintaget är fritt för bästa möjliga tömningsresultat.
- Automatisk tömning kan inaktiveras i appen.
- Undvik täta manuella tömningar.


## Torkning

Torkningen startar automatiskt efter att mopptvätten eller rengöringen är klar. Om du vill starta eller stoppa torkningen manuellt trycker du på torkningsknappen i appen.

### **Obs!**

- Du kan ändra torktiden i appen.
- Automatisk torkning kan inaktiveras i appen.

## Uppladdning

Efter rengöring återgår roboten automatiskt till laddningsstationen för att ladda. I pausläge, tryck på -knappen för att skicka tillbaka roboten till laddningsstationen. Strömindikatorn blinkar när roboten laddas.


**Obs:** Om roboten inte hittar laddningsstationen kommer den automatiskt att återgå till sin startplats. Placera roboten manuellt på laddningsstationen för laddning.

## Systemåterställning

Om roboten inte reagerar på knapptryck eller inte kan stängas av ska du återställa systemet. Tryck på återställningsknappen så återställs roboten automatiskt.

**Obs:** Efter återställning av systemet återställs schemalagd rengöring, WiFi osv. till fabriksinställningarna.

## Återställa fabriksinställningar

Om roboten inte fungerar efter en systemåterställning ska du slå på den. Tryck och håll inne -knappen och tryck samtidigt på återställningsknappen tills du hör röstsignalen "Återställer fabriksinställningar". Roboten kommer därefter att återställas till fabriksinställningar.

## Robotfel

Robotens strömindikator blinkar i rött och en röstvarning ljuder. Följ röstinstruktionerna och instruktioner i appen för felsökning.

**Obs!**

- Roboten övergår automatiskt till viloläge om den lämnas i en felstatus i mer än 10 minuter.
- Om du manuellt placerar en robot i felstatus på laddningsstationen avslutas den pågående städningen.

## Stationsfel

Statusindikatorlampan på laddningsstationen lyser stadigt rött. Följ röstinstruktionerna och instruktioner i appen för felsökning.

## D Rutinunderhåll

### D1 Huvudborste

\* Rengör varannan vecka och byt ut var sjätte till tolfte månad

D1-1—Huvudborstskydd

D1-2—Spärrar

D1-3—Huvudborste

D1-4—Huvudborsthylsor

D1-5—Huvudborstlager

D1-6—Vänd på roboten och tryck på spärrarna för att ta bort huvudborstskyddet.

D1-7—Dra ut huvudborsten och ta bort huvudborstlagret. Vrid huvudborstens hylsor i den angivna upplåsningsriktningen för att ta bort hylsorna. Ta sedan bort hår som har trasslat in sig och smuts i huvudborstens båda ändrar.

D1-8—Sätt tillbaka huvudborsten.

D1-9—Sätt tillbaka huvudborstens lock. Se till att de fyra tänderna sitter på plats och tryck sedan ned huvudborstens lock för att låsa fast den.

**Obs!**

- Huvudborsten bör torkas av med en våt trasa och lämnas att torka borta från direkt solljus.
- Använd inte frätande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för att rengöra huvudborsten.

### D2 Sidborste

\* Rengör varje månad och byt ut var tredje till sjätte månad  
Skruva loss sidborstskruven. Ta bort och rengör sidborsten. Sätt tillbaka borsten och dra åt skruven.

### D3 Flervägshjul

\* Rengör efter behov

D3-1—Använd ett verktyg, till exempel en liten skruvmejsel, för att bända ut axeln och ta ut hjulet.

**Obs:** Fästet till flervägshjulet kan inte tas bort.

D3-2—Skölj hjulet och axeln med vatten för att avlägsna hår eller smuts. Torka och sätt tillbaka hjulet genom att trycka det stadigt på plats.

### D4 Huvudhjul

\* Rengör efter behov

Rengör huvudhjulet med en mjuk, torr trasa.

### D5 Dammbehållare

\* Rengör efter behov

D5-1—Öppna robotens övre lock och tryck på dammbehållarens spärranordning för att ta ut dammbehållaren.

D5-2—Öppna det tvättbara filtret och töm dammbehållaren.



**D5-3**—Fyll dammbehållaren med rent vatten och sätt tillbaka det tvättbara filtret. Skaka dammbehållaren försiktigt och håll sedan ut det smutsiga vattnet.

**Obs:** Förhindra blockering genom att endast använda rent vatten utan rengöringsmedel.

**D5-4**—Låt dammbehållaren och filtret torka.

## **D6** Tvättbart filter

\* Rengör varannan vecka och byt ut filtret var sjätte till tolfte månad

**D6-1**—Ta bort filtret.

**D6-2**—Skölj filtret flera gånger och knacka på det för att ta bort så mycket smuts som möjligt.

**Obs:** Vidrör inte filterytan med händerna, en borste eller hårda föremål för att undvika potentiell skada.

**D6-3**—Låt filtret torka ordentligt i 24 timmar och sätt tillbaka det.

## **D7** Moppdukar

\* Rengör efter behov och byt ut med en till tre månaders mellanrum.

**D7-1**—Ta bort moppduken från moppduksfästet. Rengör moppduken och låt den lufttorka.

**Obs:** En smutsig moppduk kommer att påverka rengöringsprestandan. Rengör före användning.

**D7-2**—Fäst moppduken på sin plats i fästet.

## **D8** Robotsensorer

\* Rengör efter behov

Använd en mjuk, torr duk för att torka och rengöra alla sensorer, inklusive:

**D8-1**—Laddningsstationslokalisering

**D8-2**—Reactive AI-sensor för att undvika hinder

**D8-3**—Väggsensor

**D8-4**—Kommunikationssensor

**D8-5**—Mattsensor

**D8-6**—Fem trappsensorer

## **D9** Flytta laddningsstationen

Lyft och flytta laddningsstationen. Flytta inte laddningsstationen genom att lyfta i dess bas eller i handtagen till vattentankarna eller dammbehållaren då detta kan leda till att laddningsstationen faller av.

## **D10** Tank för smutsvatten

\* Rengör efter behov

Öppna den smutsiga vattentankens lock och håll ut det smutsiga vattnet. Fyll vattentanken med rent vatten, stäng locket och skaka. Håll ut smutsvattnet. Stäng locket och sätt tillbaka.

## **D11** Laddningskontaktområden

\* Rengör varje månad

Använd en mjuk, torr duk för att torka laddningskontaktarna på roboten och laddningsstationen.

## **D12** Byta dammsugarpåsen för engångsbruk

\* Byt ut efter behov

**D12-1**—Ta bort dammbehållarens lock.

**D12-2**—Ta bort dammsugarpåsen för engångsbruk i den riktning som pilen visar och släng den.

**Obs!**

- När handtaget på dammsugarpåsen tas bort blir påsen försluten och läckage hindras.
- Sätt alltid i en dammsugarpåse innan du stänger locket på dammbehållaren för att undvika automatisk tömning utan dammsugarpåse. Du kan även inaktivera automatisk tömning i appen.

**D12-3**—Rengör runt filtret med en torr duk. Sätt i en ny dammsugarpåse för engångsbruk i skåran och vik ut dammsugarpåsen för att få bästa möjliga tömning.

**D12-4**—Stäng dammbehållarens lock och se till att det är helt stängt.

## **D13** Rengöringstank

\* Rengör efter behov

**D13-1**—Ta bort rengöringstanken.

**D13-2**—Skölj rengöringstanken och filtret i vatten.

**D13-3**—Sätt tillbaka rengöringstanken.

# Grundläggande parametrar

## Robot

Modell	QROPEP
Batteri	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumjonbatteri
Angiven märkeffekt	20 VDC 1,5 A
Laddningstid	Cirka 4 timmar

**Obs:** Serienumret finns på ett klistermärke på robotens undersida.

## Station för tömning, rengöring och påfyllning

Modell	EWFD16HRR
Märkingångsspänning	220–240 VAC
Angiven frekvens	50–60 Hz
Angiven märkeffekt (dammuppsamling)	3 A
Angiven märkeffekt (Mopptvätt med varmvatten)	5,6 A
Angiven märkeffekt (Laddning och torkning)	0,6 A
Angiven uteffekt	20 VDC 1,5 A
Laddar batteri	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumjonbatteri

## Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.





## Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: QR0PEP

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,  
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: [www.roborock.com](http://www.roborock.com)

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: [support@roborock-eu.com](mailto:support@roborock-eu.com)

