

# Roborock Flexi Lite

## Bruksanvisning för våt- och torrdammsugare

Läs denna bruksanvisning med diagram noggrant innan produkten används och spara den för framtida referens.

### Innehåll

- 54 Säkerhetsinformation
- 55 Produktintroduktion
- 55 Produktinstallation
- 55 Användaranvisningar
- 57 Rutinunderhåll
- 58 Grundparametrar
- 58 Vanliga problem
- 59 EU-försäkran om överensstämmelse
- 59 WEEE-information
- 59 Garantiinformation

# Säkerhetsinformation

## Användarbegränsningar

- Använd inte dammsugaren utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte dammsugaren i en bil för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Den här robotdammsugarens batteripaket kan varken laddas eller användas i miljöer med hög luftfuktighet eller i temperaturer över 40°C eller under 4°C.
- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador. Förvara utom räckhåll för barn.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och upp och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).
- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borstshuvudena för att undvika skador.
- Rör inte nätkabeln och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personskador.
- Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).
- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och spikar).
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.
- Dammsug inte sladdar eller andra kablar för att undvika fara.
- Använd denna produkt i enlighet med instruktionerna i användarhandboken. Användaren ansvarar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av felaktig användning av denna produkt.

## Batteri och laddning

### VARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.
- För att ladda batteriet ska du endast använda den avtagbara försörjningsenheten från roborock MDS08HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte batterier, strömkablar eller dockor från tredje parter.
- För att undvika risken för skada på grund av rörliga delar ska du slå av strömmen innan underhåll genomförs på produkten.
- Varken demontera, reparera eller modifiera batteriet, strömkabeln eller dockan.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).
- Torka inte av strömkabeln eller dockan med en våt trasa och rör inte vid dem med våta händer.
- Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta omedelbart att använda den och kontakta kundservice.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den laddas helt, kopplas bort från strömförsörjningen och placeras på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Kasta inte förbrukade batterier. Ta dem till en professionell återvinningsstation.

## Transport

- Vi rekommenderar att dammsugaren transporteras i originalförpackningen.

## Obs!

- Skölj filtret minst en gång i månaden med kranvatten. Läs i Underhåll för mer information.

## A Produktintroduktion

### A1 Dammsugare

#### 🔌—Strömbrytare

- Tryck på: Starta/pausa
- Håll nedtryckt i 2 sekunder i upprätt och låst läge: Stänga av
- Tryck på under laddning: Starta/stoppa torkning

#### 🔊—Ändra läge

- Tryck på: Växla till läget AUTO/MAX/EKO

#### 🔄—Självrengöring

- Tryck på under laddning: starta/stoppa självrengöring
- Håll nedtryckt i 2 sekunder under laddning: Starta DJUP-läge

#### 🔊—Röst

- Tryck: Justera volymen/Slå på eller av
- Håll nedtryckt i 5 sekunder medan du laddar: Gå in i språkvalsläget, tryck kort för att växla språk, tryck och håll nedtryckt för att välja nuvarande språk

#### A1-1—Handtag

#### A1-2—Borttagningsspärr för handtag

#### A1-3—Borttagningsspärr för smutsvattenbehållare

#### A1-4—Smutsvattenbehållare

#### A1-5—LED-display

#### A1-6—Borttagningsspärr för renvattenbehållare

#### A1-7—Renvattenbehållare

#### A1-8—Rengöringshuvud

#### A1-9—Borttagningsspärr för rullskydd

#### A1-10—Rullskydd

#### A1-11—Rulle

### A2 Skärmfunktioner

#### A2-1—Smutsnivå

#### A2-2—EKO-läge

#### A2-3—Laddning

#### A2-4—Batterinivå

#### A2-5—AUTO-läge

#### A2-6—MAX-läge

#### A2-7—Fel

#### A2-8—Torkning

### A3 Laddningsdocka

#### A3-1—Laddningskontakter

### A4 Strömkabel

### A5 Filter

### A6 Underhållsborste

## B Produktinstallation

### B1 Installera och ta bort handtaget

B1-1— För in handtaget i dammsugaren tills det klickar på plats. Skärmen ska vara vänd framåt.

B1-2— Ta bort handtaget genom att hålla det stadigt och dra ut det samtidigt som du för in ett hårt föremål i hålet på baksidan av dammsugaren för att trycka in frigöringsknappen.

### B2 Ansluta laddningsdockan

B2-1— Placera laddningsdockan upp och ned, anslut strömkabeln till laddningsdockans undersida och förvara den extra kabeln i lagringsplatsen för strömkabeln efter behov.

Obs! Strömkabeln kan gå ut från endera sidan.

B2-2— Placera laddningsdockan på en plan, hård yta och anslut den sedan till uttaget.

Obs! Placera inte laddningsdockan på fuktiga platser eller nära några värmekällor, till exempel badrum, kök eller värmelement.

B2-3— Underhållsborsten kan placeras i spåret bakom laddockan.

## C Användaranvisningar

### Val av språk

- Placera dammsugaren på laddningsdockan och tryck på 🔊 och håll nedtryckt i 5 sekunder för att gå in i språkvalsläget.
- Tryck på 🔊 för att växla språk. När du hör det språk du vill använda trycker du på 🔊 och håller nedtryckt i 5 sekunder för att välja språket.

### C1 Fylla på renvattenbehållaren

C1-1— Håll den övre delen av handtaget stadigt och dra ut renvattenbehållaren.

C1-2— Öppna pluggen, fyll den med kranvatten och stäng den sedan ordentligt. Vattennivån bör inte överstiga MAX-linjen. Stäng sedan pluggen ordentligt.

C1-3— Luta renvattenbehållaren, installera botten på plats och tryck sedan försiktigt inåt tills den klickar på plats.

#### Obs!

- Undvik deformation av renvattenbehållaren genom att endast använda kallt vatten.
- För att förhindra eventuella skador på renvattenbehållaren ska du inte använda något desinfektionsmedel och endast använda rengöringsmedel som rekommenderas av Roborock.


## C2 Låsning och upplåsning

C2-1— Tryck på en sidan av rengöringshuvudet och tryck på handtaget för att låsa rengöringshuvudet eller dra i handtaget för att låsa upp rengöringshuvudet.


C2-2— Låst

C2-3— Upplåst

## C3 Starta dammsugaren

Lås upp rengöringshuvudet och tryck på knappen  för att starta dammsugaren.

#### Obs!

- Rengöringshuvudet fungerar inte när det är låst. Lås upp det först.
- Trycka på knappen  för att börja eller sluta torka medan dammsugaren laddas.

## C4 Rengöra lågt liggande


1. När du sänker handtaget under drift kan dammsugaren placeras plant för

att rengöra lågt liggande områden. Var medveten om att när dammsugaren är i detta plana läge minskar smutsvattenbehållarens användbara volym. Därför rekommenderar vi att du rengör smutsvattenbehållaren innan du använder lågt liggande.

2. När dammsugaren läggs plant för rengöring kommer den automatiskt att justera driftläget.



**Obs!** Dammsugaren kan endast läggas plant när självrengöringsknappen är vänd uppåt.

## C5 Växla läge

Tryck på knappen  för att växla till läget AUTO, MAX eller EKO. Skärmen visar ikonen för det aktuella läget.

**Obs!** När dammsugaren läggs plant för rengöring eller när det finns en betydande mängd vatten på golvet kommer den automatiskt att justera driftläget för att förhindra att avloppsvatten kommer in, och det kommer inte att finnas något svar när man växlar mellan lägen.

## Viloläge och avstängning

1. När dammsugaren är i gång trycker du på knappen  för att pausa den och gå in i vänteläge.
2. I vänteläge kan du låsa rengöringshuvudet och placera dammsugaren upprätt på golvet.
3. Lås rengöringshuvudet och håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av dammsugaren. Om dammsugaren lämnas inaktiv i 5 minuter i vänteläge stängs den av automatiskt.

## C6 Fylla på och tömma vatten

När smutsvattenbehållaren är full eller renvattenbehållaren tom under användning avger dammsugaren ljudaviseringar och visuella aviseringar. Fyll på vatten i renvattenbehållaren eller töm smutsvattenbehållaren innan du fortsätter.



## C7 Tömma smutsvattenbehållaren

C7-1— Håll i smutsvattenbehållarens kropp med en hand och tryck på smutsvattenbehållarens frigöringsspärr med den andra handen och ta sedan bort behållaren.

C7-2— Lyft ut handtaget ur höljet för att ta bort den och håll sedan ut smutsvattnet.

C7-3— Sätt tillbaka locket, luta smutsvattenbehållaren, installera botten på plats och tryck sedan tanken försiktigt inåt tills den klickar på plats.

## C8 Laddning och självrengöring


1. Lås rengöringshuvudet och placera dammsugaren på laddningsdockan. Röstaviseringen "Börja ladda" indikerar att dammsugaren laddas.
2. Tryck på knappen  längst upp på handtaget för att starta självrengöring. Håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder för att starta DJUPT självrengöringsläge.

3. När självrengöringen är klar ska du tömma smutsvattenbehållaren för att förhindra lukt.

#### Obs!

- Produkten är utrustad med ett inbyggt högpresterande uppladdningsbart litiumjonbatteri. För att bibehålla batteriets prestanda ska du hålla produkten laddad för normal användning.
- Självrengöring kan endast användas när dammsugaren laddas och batterinivån är  $\geq 10\%$ . Lyft inte dammsugaren under självrengöringsprocessen.
- Placera alltid dammsugaren i laddningsstationen efter användning för att undvika vattenfläckar.

## C9 Torkning

Torkningen startar automatiskt efter att självrengöringen är klar. För att manuellt starta eller stoppa torkningen trycker du på knappen  på den dockade dammsugaren.

## D Rutinunderhåll

För att bibehålla produktens optimala prestanda ska du se följande tabell för rutinunderhåll.

Delar	Underhålls-frekvens	Utbytes-frekvens
Rulle	2–4 veckor	6–12 månader
Filter	1 månad	6–12 månader
Rengörings-huvud och smutsvattenrör	1 månad	Ej tillämpligt

Delar	Underhålls-frekvens	Utbytes-frekvens
Smutsvatten-behållare	1 månad	Ej tillämpligt
Laddnings-docka	Efter behov	Ej tillämpligt
Laddnings-kontakter	1 månad	Ej tillämpligt
Rullskydd	2–4 veckor	Ej tillämpligt

**Obs!** Hur ofta delarna måste bytas ut beror på situationen. Om onormalt slitage uppstår ska delarna bytas ut omedelbart.

## Produktunderhåll

Om produkten inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den helt och dra ur kontakten innan du förvarar den på en sval och torr plats. Placera inte produkten på fuktiga platser eller i direkt solljus. Ladda den minst en gång var tredje månad för att undvika överurladdning.

## Rengöra dammsugaren

Torka och rengör dammsugaren med en mjuk och torr trasa. Innan rengöring ska du ta bort dammsugaren från laddningsdockan och stäng av den.

## D1 Rengöring av smutsvattenbehållaren och filtret

**D1-1**— Ta ut smutsvattenbehållaren, dra ut locket och ta ut filtret från locket. Ta bort eventuellt skräp som sitter på filtret med den medföljande underhållsborsten. Om filtret är smutsigt, skölj det med kallt vatten och sedan skaka av det kvarvarande vattnet.

**D1-2**— Torka alla delar noggrant innan du sätter tillbaka dem på plats.

#### Obs!

- Använd vid behov ett andra filter.
- Rör inte filtret med händerna, borstar eller vassa föremål för att undvika skador på det.

## D2 Rengöring av rullen och rullskyddet

**D2-1**— Tryck på frigöringsknapparna på båda sidor av locket samtidigt och lyft locket uppåt för att ta bort det.

**D2-2**— Tryck på knapparna på ena sidan av rullen och dra ut rullen från sidan. Ta bort all smuts som fästs på rullen med den medföljande underhållsborsten och skölj den med rent vatten.

#### Obs!

- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador.
- Innan du rengör rullen ska du se till att dammsugaren är avslagen eller i upprätt och låst läge.

D2-3—Skölj det lossade rullskyddet med rent vatten.

D2-4—Sätt tillbaka rullen och rullskyddet i rätt ordning.

### D3 Rengöring av rengöringshuvudet och smutsvattenröret

1. Stäng av dammsugaren och stabilisera den. Avlägsna smutsvattenbehållaren, rullskyddet och rullen.
2. Rengör rullens fack och smutsvattenröret med den medföljande underhållsborsten.
3. Sätt tillbaka rullen, rullskyddet och smutsvattenbehållaren på plats.

**Obs!** Tvätta inte rengöringshuvudet med vatten.

### D4 Rengöring av laddningsdockan

Koppla ur laddningsdockan och använd en mjuk torr trasa för att rengöra ytan och laddningskontaktarna på laddningsdockan.

**Obs!** Skölj inte laddningsdockan med vatten.

## Grundparametrar

### Dammsugare

Modell	WD3D3A
Angiven märkeffekt	25,6 VDC 1 A
Batteri	21,6 V/2 500 mAh (TYP) litiumjonbatteri

### Dockningsladdare

Modell	MDS08HRR
Nominell inspänning	220–240 V AC
Märkfrekvens	50–60 Hz
Nominell inspänning	0,7 A
Nominell utgångsström	25,6 VDC 1 A
Laddningsbart batteri	21,6 V/2 500 mAh (TYP) litiumjonbatteri

## Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.



## EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., intygar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska standarder samt ändringar. Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

## WEEE-information

Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



## Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör, användning av kraft.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.

## Wet and Dry Vacuum Cleaner

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Product Model: WD3D3A

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001  
Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: [www.roborock.com](http://www.roborock.com)

For after-sales support, contact our support team at:

Europe: [support@roborock-eu.com](mailto:support@roborock-eu.com)

