

Svenska

Roborock Qrevo Slim

Användarhandbok för Robotdammsugare

Läs den här användarhandboken med diagram noga innan du använder produkten och spara den inför framtida bruk.

Innehåll på svenska

- 94 Säkerhetsinformation
- 95 Internationella symboler med förklaring
- 96 Produktöversikt
- 97 Installation
- 98 Ansluta till appen
- 98 Användaranvisningar
- 100 Rutinunderhåll
- 102 Grundläggande parametrar
- 102 Vanliga problem

Säkerhetsinformation

Begränsningar

VARNING

- För laddning av batteriet ska du enbart använda den avtagbara laddningsstationen Roborock EWFD17HRR eller EWFD23HRR som medföljer denna produkt.
- För att undvika skador från eggen som används för att klippa av hår under huvudborstarnas lock så behöver du kontrollera att de två huvudborstarna är korrekt installerade innan du sätter fast huvudborstarnas lock.
- Produkten måste vara avstängd och stickkontakten måste dras ut ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller produkten.
- För att undvika fara genom en oavsiktlig återställning av termosäkringens får apparaten inte försörjas genom en extern omkopplingsanordning, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet aktiveras och inaktiveras genom användningen.
- Laddningsstationen kan bara användas för att ladda robotdammsugare med ett 14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumjonbatteri.

OBSERVERA

- Använd endast produkten på det sätt som beskrivs i användarhandboken. Användaren ansvarar för eventuella skador som uppstår genom felaktig användning.
- Får inte användas som leksak. Håll noga uppsikt när den används av eller nära barn.
- Kontrollera att dammbehållare, det tvättbara filtret, dammsugarpåse, sidoborste, moppdukar, huvudborstarna och huvudborstarnas lock är korrekt installerade innan städning.
- Använd inte produkten för att rengöra hårda eller vassa föremål (t.ex. porslinskärvor, glas och spikar) då detta riskerar att repa roboten, laddningsstationen och golvet.
- Håll dig, dina husdjur och andra föremål borta från huvudborstarna när huvudborstarnas lock sitter på plats för att undvika skador från eggen i båda ändarna av huvudborstarnas lock.
- Sitt eller stå inte på roboten eller laddningsstationen.
- För att förhindra korrosion och skador ska inga desinfektionsmedel användas utan endast rengöringsmedel som rekommenderas av Roborock.
- Placera inga låga föremål (så som skor och mattor) nära upphöjda områden som trappor. Annars kan roboten trilla ner på grund av felbedömning av sensorerna.
- För att undvika vattenskadorna så ska du kontrollera att det inte finns vatten på golvet där roboten städar.
- Använd inte produkten på upphöjda ytor utan barriärer som t.ex. golvet på ett loft, en terrass utan avgränsning, på rutschkanor eller ovanpå möbler.
- Håll hår, lösa kläder, fingrar och övriga kroppsdelar från människor och djur borta från lister, öppningar och rörliga delar på produkten för att undvika potentiella skador.
- Använd inte produkten i ett rum med sovande barn.

- Bär inte roboten med hjälp av det magnetiska övre locket, sidoborsten eller stötdämparen. Flytta inte laddningsstationen genom att lyfta i dess bas eller i handtagen till vattentanken eller dammbehållaren.
- Använd inte laddningsstationen för att plocka upp stenar, pappersbitar eller andra föremål som kan blockera luftintaget.
- Använd inte roboten eller laddningsstationen för att dammsuga upp brinnande eller rykande föremål som cigaretter, tändstickor, varm aska eller lättantändliga eller explosiva ämnen som tändare, bensin eller toner till skrivare och kopiatorer.
- Placera laddningsstationen på ett hårt, plant golv. Håll laddningsstationen, roboten och strömkabeln borta från eld och värmekällor som element. Undvik fuktiga och trånga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Placera inte föremål på roboten, laddningsstationen eller nära laddningsstationens insugningsöppning. Täck heller inte över dem med något (inklusive dammtäta skydd).
- Använd inte utan dammpåse.
- Använd inte produkten om den har skadats på något sätt. Kontakta kundtjänst för hjälp.
- Använd alltid enheten i välventilerade områden för att förhindra överhettning.
- Roborock avsäger sig allt ansvar för indirekta och oavsiktliga skador som uppstår till följd av användning, felanvändning eller oförmåga att använda produkten. Denna ansvarsfriskrivning påverkar inte eventuella juridiska rättigheter som inte kan fransägas enligt tillämplig lag.
- Skölj inte av roboten eller laddningsstationen.

Batteri och laddning

VARNING

- Använd alltid ett jordat uttag för att minska risken för elstötar. Om ett jordat uttag inte är tillgängligt bör du be en elektriker att installera ett.
- Se till att matningsspänningen uppfyller kraven som anges på laddningsstationen.
- För att undvika eventuell utveckling av rök, hetta och eld ska bara batteri, laddare, elkabel, laddningsstation och andra tillbehör som medföljde produkten användas.
- Använd inte produkten med någon typ av strömadapter, då det kan leda till skada och upphäva garantin.
- Släng inte gamla batterier i hushållsoporna. Lämnar in dem för återvinning.
- Vidta skyddande åtgärder om laddningsstationen placeras i ett område som är utsatt för åskväder eller har instabil spänning.
- Om produkten lämnas oanvänd under en längre tid ska den förvaras på en sval, torr plats efter att först ha laddats fullt, kopplats ur och stängts av. Ladda upp den minst var 3:e månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Koppla ur laddningsstationen, stäng av roboten och töm vattentankarna innan du transporterar produkten. Vi rekommenderar att originalförpackningen används.

Internationella symboler med förklaring

ⓘ – JORDNING (skyddsjordning) [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Produktöversikt

A1 Robot (ovanifrån)

- Endast mopp/barnlås
 - Tryck för att bara börja moppa
 - Tryck och håll inne i 3 sek. för att aktivera/inaktivera barnlåset

På/Rengör

- Tryck och håll inne för att slå på eller stänga av roboten
- Tryck för att starta rengöring

Strömindikatorlampa

- Vit: Batterinivå $\geq 15\%$
- Röd: Batterinivå $< 15\%$
- Andas: Laddar eller startar
- Blinkar rött: Fel
- Blinkar i rött och vitt: Distansövervakning eller -körning

—Laddningsstation

- Tryck för att åka till laddningsstationen/tömma
- Tryck in och håll kvar för att tvätta moppsdukarna

Obs: Tryck på valfri knapp för att pausa roboten.

A1-1—Mikrofoner

A1-2—Stötfångare

A1-3—Främre navigeringssensor

A1-4—Fyllningsindikatorlampa

A1-5—Väggsensor

A2 Robot (underifrån)

A2-1—Trappsensorer

A2-2—Mattsensor

A2-3—Sidoborste

A2-4—Optisk flödessensor

A2-5—Flervägshjul

A2-6—Huvudborstar

A2-7—Spärr till huvudborstarnas lock

A2-8—Huvudhjul

A2-9—Moppsdukar

A3 Robot (utan topplock)

A3-1—Magnetiskt topplock

A3-2—Återställningsknapp

A3-3—Gummiplugg

A3-4—Suginlopp

A3-5—Automatiska moduler för att lyfta och rotera moppen

A3-6—Röstassistent och WiFi-indikatorlampa

- Andas långsamt: Röstassistenten startas
- Andas snabbt: Röstassistenten är aktiv
- Blinkar långsamt: Inväntar anslutning
- Blinkar snabbt: Ansluter

A3-7—Dammbehållare

A3-8—Laddningskontakter

A3-9—Luftutlopp

A3-10—Kommunikationssensor

A3-11—Självfyllande port

A3-12—Positioneringsknapp

A3-13—Bakre navigeringssensor

A4 Moppduksfäste

A4-1—Kardborreband

A4-2—Moppaxel

Obs: Se till att moppsdukarna sitter plant på sin plats.

A5 Moppduk

A6 Dammbehållare

A6-1—Filterlucka

A6-2—Tvättbart filter

A6-3—Filterspärr

A6-4—Dammbehållarspärr

A6-5—Luftintag

A6-6—Suginlopp

A7 Stationsbas

A8 Elkabel

A9 Dammsugarpåse för engångsbruk

A10 Station för tömning, rengöring och påfyllning

A10-1—Handtag för vattentank

A10-2—Spärranordning för vattentank

A10-3—Lock till dammbehållare

A10-4—Laddningskontakter

A10-5—Robotens påfyllningsport

A10-6—Tömningsport

A10-7—Rengöringstrågets filter

A10-8—Stationsbas

A10-9—Tank för smutsvatten

A10-10—Tank för rent vatten

A10-11—Statusindikatorlampa

- Andas: Tömning/moppptvätt
- Röd: Stationsfel
- Av: Avstängd/laddar

A10-12—Suginlopp

A10-13—Rengöringstrågets modul

A10-14—Skåra för dammsugarpåse

A10-15—Filter

A10-16—Lokaliseringsändare för laddningsstation

A10-17—Behållare för rent vatten

A10-18—Vattennivåmätare

A10-19—Torkluftsutsläpp

A11 Förvaring av elkabel

A11-1—Förvaringsutrymme för kabel

A11-2—Strömport

A11-3—Kontaktuttag

B Installation

B1 Viktig information

B1-1—Röj undan kablar, hårda eller vassa föremål (som spik och glas) samt lösa föremål från golvet och flytta på alla instabila, ömtåliga, värdefulla eller farliga föremål för att förhindra person- eller egendomsskador på grund av att föremål trasslar in sig i, träffas av eller välts omkull av roboten.

B1-2—När roboten används på en upphöjd plattform måste alltid en stabil fysisk barriär användas för att förhindra oavsiktliga fall som kan leda till personskada eller skada på egendom.

Obs!

- När roboten används för första gången ska du följa den under hela städningsprocessen och vara uppmärksam på eventuella problem. I framtiden kommer roboten att kunna städa utan övervakning.
- För att förhindra överdriven ansamling av smuts på moppsduken bör golven dammsugas minst tre gånger före den första mopplingscykeln.

B2 Montering

B2-1—Montera basen genom att trycka ner båda sidor av basen och sedan trycka på den anslutande delen i mitten tills du hör ett klick.

B2-2—Klick

Obs: Säkra vattentankarna när du flyttar laddningsstationen så att de inte faller av.

B2-3—Anslut elkabeln till baksidan av laddningsstationen och behåll överflödigt kabel inuti förvaringsutrymmet.

Obs: Strömkabeln kan gå ut på valfri sida.

B2-4—Placera moppaxlarna i linje med varandra. När du hör ett klick är moppaxlarna korrekt monterade.

B2-5—Klick

B3 Placera ut laddningsstationen

Placera laddningsstationen på ett hårt, plant golv (trä/klinker/betong osv.) mot en vägg och sätt av ett område ca 0,9 m högt, 0,4 m långt och 1,2 m brett. Se till att platsen har god WiFi-täckning för en bättre upplevelse med mobilappen. Koppla in laddningsstationen och kontrollera att statusindikatorlampan lyser.

B3-1—Mer än 0,9 m



B3-2—Mer än 0,4 m

B3-3—Mer än 1,2 m

Obs!

- Om elkabeln hänger ner mot golvet riskerar den att haka fast i roboten, vilket kan få laddningsstationen att flyttas eller kopplas ur.
- Statusindikatorlampan lyser när den är påslagen och är släckt när roboten laddas.
- Statusindikatorlampan lyser rött om ett fel uppstår.
- Placera laddningsstationen på ett hårt, plant golv långt ifrån eld, värme och vatten. Undvik trånga utrymmen eller platser där roboten kan bli hängande i luften.
- Om du placerar laddningsstationen på en mjuk yta (matta) riskerar den att luta, vilket kan orsaka problem när roboten ska köra till och från laddningsstationen.
- Laddningsstationen ska inte placeras i direkt solljus eller i närheten av sådant som kan blockera laddningsstationens lokaliseringsändare, eftersom detta kan försvåra för roboten att återvända till laddningsstationen.
- Använd inte laddningsstationen utan tank för rent vatten, tank för smutsvatten, dammbehållarlock, dammsugarpåse för engångsbruk eller rengöringstrågets modul.
- Underhåll laddningsstationen enligt Underhållsrutinen. Rengör inte laddningsstationens elkabel och laddningskontakter med en fuktig duk eller med fuktigt papper.
- Alla laddningsstationer genomgår vattentester innan de lämnar fabriken. Det är normalt att en liten vattenmängd blir kvar i laddningsstationens vattenväg.

B4 Slå på och ladda

Tryck och håll inne  för att sätta på roboten. Vänta tills strömindikatorlampan lyser och placera sedan roboten framför laddningsstationen. Kontrollera att laddningsstationen är inkopplad. Tryck sedan på  så återvänder roboten automatiskt till laddningsstationen för att laddas. Roboten har ett inbyggt laddningsbart och högeffektivt litiumjonbatteri. För att upprätthålla batteriprestandan ska roboten hållas laddad.

B4-1—Laddningsstationens statusindikatorlampa är avstängd, robotens strömindikatorlampa andas: Laddning

Obs: Roboten kan eventuellt inte sättas på när batteriet är lågt. Ställ i så fall roboten i laddningsstationen för att laddas.



Ansluta till appen

1 Ladda ner appen



Sök "Roborock" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



2 Återställ WiFi

Tryck och håll inne  och  samtidigt tills du hör röstmeddelandet "Resetting WiFi" (Återställer WiFi). Återställningen är slutförd när röstassistenten och WiFi-indikatorlampan blinkar långsamt. Roboten kommer därefter att invänta en anslutning.

Obs!

- Om du inte kan ansluta till roboten på grund av din routerkonfigurering, ett glömt lösenord eller av någon annan anledning, ska du återställa WiFi:n och lägga till din robot som en ny enhet.
- För att se nuvarande anslutningsstatus för WiFi, tryck på  och  samtidigt.

3 Lägg till enhet


Öppna Roborock-appen, tryck på "Lägg till enhet" eller "+" och följ instruktionerna i appen för att lägga till din enhet.

Obs!

- Den faktiska processen kan variera på grund av pågående app-uppdateringar. Följ guiden som visas i appen.
- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
- Om roboten väntar i mer än 5 minuter på anslutning kommer WiFi att inaktiveras automatiskt. Om du behöver ansluta på nytt, ska du återställa WiFi:n innan du fortsätter.

C Användaranvisningar

Slå på/av

Tryck och håll inne  för att slå på roboten. Strömindikatorlampan tänds och roboten övergår i standby-läge.

Tryck och håll inne  för att slå av roboten och avsluta städningen.

Obs: Roboten kan inte stängas av när den laddas.


C1 Fylla vattentanken

Lyft upp tanken för rent vatten, öppna dess lock och fyll den med kranvatten. När du har fyllt på stänger du locket, låser luckan och sätter tillbaka tanken för rent vatten i laddningsstationen.

Obs!

- För att förhindra skador ska inga desinfektionsmedel användas utan endast rengöringsmedel som rekommenderas av Roborock.
- Fyll inte på med för mycket rengöringsmedel då det kan få roboten att glida och därför fungera sämre.
- Använd kallt vatten för att undvika att vattentanken deformeras.
- Om det finns vatten utanpå vattentanken ska du torka det med en mjuk, torr trasa innan du sätter tillbaka tanken.

C2 Starta städning

Tryck på  för att starta städning. Roboten kommer att planera sin städrutt. I varje rum kommer den först att följa kanterna och sedan täcka rummet i ett sicksack-mönster. På så sätt städar roboten alla rum ett efter ett, noggrant och effektivt.

C2-1—Zon 1 – Städad.

C2-2—Zon 2 – Städad.

C2-3—Zon 3 – Arbete pågår.

C2-4—Zon 4 – Nästa zon.

Obs!

- Starta roboten från laddningsstationen när den är fulladdad för att säkerställa att den börjar städa och återvänder till laddningsstationen automatiskt. Flytta inte laddningsstationen under städning.
- Städning kan inte påbörjas när batterinivån är för låg. Låt roboten bli fulladdad innan du sätter igång städningen.
- Plocka upp kablar (inklusive laddningsstationens strömkabel) och värdesaker från golvet inför varje städning. Roboten kan dra med sig lösa föremål vilket riskerar att koppla ur elektriska apparater eller skada kablar och annan egendom.

- Om städningen slutförs på mindre än 10 minuter kommer roboten att städa området två gånger.
- Om batteriet tar slut under en rengöringscykel kommer roboten automatiskt att återgå till laddningsstationen. Efter laddning kommer roboten att fortsätta där den slutade.
- Roboten kommer att dra in moppsduksfästena när den städar mattor. Du kan också ställa in mattan som ett förbjudet område i appen för att undvika den.
- Se till att moppsdukarna har monterats korrekt innan du påbörjar städning.

Punktrensning

Tryck **Q** och **U** samtidigt för att starta punktrensning.

Rengöringsområde: Roboten städar ett kvadratisk område 1,5 m × 1,5 m stort runt sig själv.

Obs: Efter punktrensningen återgår roboten automatiskt till startpunkten och övergår i standby-läge.

Endast mopning

Tryck **Q** för att bara börja moppa. Huvudborstarna och fläkten stannar och huvudborstens modul höjs.

Obs: Bullret från läget med endast mopning är mycket lägre än annan städning.

Paus

Tryck på valfri knapp för att pausa roboten när den kör. Tryck på **U** för att fortsätta, tryck på **U** för att skicka tillbaka den till laddningsstationen och tryck och håll inne **U** för att tvätta moppsdukarna och sedan fortsätta städningen.

Obs: Om du manuellt placerar en pausad robot på laddningsstationen kommer den pågående städningen att avslutas.

Viloläge

Om roboten pausas i mer än 10 minuter kommer den att övergå i viloläge och strömindikatorlampan blinkar var femte sekund. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

Obs!

- Roboten övergår inte i viloläge när den laddas.
- Roboten stängs av automatiskt om den lämnas i viloläge i över 12 timmar.

DND-läge

Standardläge för stör ej (Do Not Disturb; DND) är från kl. 22.00 till kl. 8.00. Du kan använda appen för att inaktivera DND-läget och ändra DND-period, eller ställa in om du vill aktivera automatisk påfyllning, tömning och torkning, att sänka ljusstyrkan på indikatorlamporna eller sänka volymen på röstmeddelanden under DND-perioden.

Barnlås

Tryck och håll inne **Q** för att aktivera/inaktivera barnlåset. Du kan även ställa in det i appen. När det är aktiverat reagerar roboten inte på knapptryckningar när den står stilla. När roboten städar eller återgår till laddningsstationen kan du trycka på valfri knapp för att pausa den.

Mopptvätt

Vid städning bestämmer roboten automatiskt när den ska återvända till laddningsstationen

för att tvätta moppen och fylla vattentanken för att maximera mopningsresultatet. För att manuellt starta tvättningen kan du trycka och hålla inne **U** eller trycka på motsvarande knapp i appen. Tryck på valfri knapp för att avbryta mopptvätten.

Obs!

- För att säkerställa att roboten tvättar moppsdukarna automatiskt ska du starta roboten från laddningsstationen och inte flytta laddningsstationen under städningen.
- För att undvika brännskador från varmt vatten ska du inte röra behållarna för rent vatten.
- Du kan ändra moppens tvättfrekvens och tvättläge i appen.

Tömning

Roboten återvänder till laddningsstationen när den har städad färdigt och tömmer automatiskt efter behov. Om du vill starta tömningen manuellt trycker du på **U** på den dockade roboten eller motsvarande knapp i appen. Tryck på valfri knapp för att avbryta tömning.

Obs!

- När tömningsfunktionen inte har använts under en längre tid ska du tömma dammbehållaren manuellt och se till att luftinloppet är fritt för bästa möjliga tömningsresultat.
- Automatisk tömning kan inaktiveras i appen.
- Undvik regelbundna manuella tömningar.


Torkning

Torkning startar vid behov efter mopptvätt och efter städning. Om du vill starta eller avsluta torkningen manuellt trycker du på motsvarande knapp i appen.

Obs!

- Du kan ändra torktiden i appen.
- Automatisk torkning kan inaktiveras i appen.
- Håll avstånd från torkluftsutsläppen under torkningen.

Laddning

Efter rengöring återgår roboten automatiskt till laddningsstationen för att ladda. Tryck på  för att skicka tillbaka en pausad robot till laddningsstationen. Strömindikatorlampan andas när roboten laddar.

Obs: Om roboten inte hittar laddningsstationen kommer den automatiskt att återgå till sin startplats. Placera roboten manuellt på laddningsstationen för laddning.

Fel

Om ett fel inträffar blinkar strömindikatorlampan rött eller så lyser statusindikatorlampan med ett fast rött sken. En popup-avisering visas i appen och en röstvarning kan höras.

Obs!

- Roboten övergår automatiskt till viloläge om den lämnas i en felstatus i över 10 minuter.
- Om du manuellt placerar en robot i felstatus på laddningsstationen avslutas den pågående städningen.


Systemåterställning

Om roboten inte reagerar på knapptryck eller inte kan stängas av ska du återställa systemet genom att ta av det magnetiska topplocket, öppna gummipluggen och trycka på återställningsknappen.

Obs: Efter återställning av systemet återställs befintliga inställningar som schemalagd städning och WiFi till fabriksinställningarna.

Återställ till fabriksinställningar

Om roboten inte fungerar efter en systemåterställning ska du slå på den.

Tryck och håll inne  och tryck samtidigt på återställningsknappen tills du hör röstsignalen "Restoring factory settings. This will take about 5 minutes". (Återställer fabriksinställningar, detta tar ca 5 min). Roboten kommer därefter att återställas till fabriksinställningarna.

Rutinunderhåll

Obs: Utbytesfrekvensen kan variera beroende på situationen. Om onormalt slitage förekommer måste du genast byta ut delarna.

D1 Huvudborstar

* Rengör varannan vecka och byt ut var sjätte till tolfte månad.

D1-1—Hårblockerande ringar

D1-2—Huvudborsthylsor

D1-3—Huvudborstskydd

D1-4—Spärr till huvudborstarnas lock

D1-5—Huvudborstlager

D1-6—Huvudborstar

D1-7—Vänd på roboten och tryck på spärrarna till huvudborstarnas lock för att ta bort huvudborstarnas lock.

D1-8—Dra ut huvudborstarna och ta bort huvudborstlagret, huvudborsthylsorna och de hårblockerande ringarna. Ta bort smuts eller hår som fastnat i huvudborstarnas båda ändar. Sätt sedan tillbaka de hårblockerande ringarna, huvudborsthylsorna och därefter huvudborstlagren.

D1-9—Sätt tillbaka huvudborstarna. Fäst tillbaka huvudborstarna med ett snäpp. Först när borstlagren är monterade kan du sätta tillbaka huvudborstskyddet.

D1-10—Sätt tillbaka huvudborstarnas lock. Kontrollera att dess fyra tänder sitter på rätt plats. Tryck sedan ner spärrarna till huvudborstarnas lock tills det hörs ett klick. Lyft sedan i varje sida av huvudborstarnas lock för att kontrollera att det sitter som det ska.

Obs!

- Se till att trycka in båda spärrarna till huvudborstarnas lock så att det sitter som det ska.
- Det rekommenderas att torka av huvudborstarna med en fuktig trasa. Våta huvudborstar kan lufttorkas, men inte i direkt solljus.
- Använd inte frätande rengöringsmedel eller desinfektionsmedel för att rengöra huvudborstarna.
- Håll dig, dina husdjur och andra föremål borta från huvudborstarna när huvudborstarnas lock sitter på plats för att undvika skador från eggen i båda ändarna av huvudborstarnas lock.
- För att undvika skador från eggen som används för att klippa av hår under huvudborstarnas lock så behöver du kontrollera att de två huvudborstarna är korrekt installerade innan du sätter fast huvudborstarnas lock.

D2 Sidborste

* Rengör varje månad och ersätt efter 3-6 månader.

1. Skruva loss sidborstskruven.
2. Ta bort och rengör sidborsten. Sätt sedan tillbaka borsten och dra åt skruven.

D3 Flervägshjul

* Rengör efter behov.

D3-1—Använd ett verktyg, till exempel en liten skruvmejsel, för att bända ut axeln och ta ut hjulet.

Obs: Fästet till flervägshjulet kan inte tas bort.

D3-2—Skölj hjulet och axeln med vatten för att avlägsna hår eller smuts. Lufttorka, sätt tillbaka och tryck tillbaka hjulet och axeln på plats.

D4 Huvudhjul

* Rengör efter behov.

Rengör huvudhjulen med en mjuk, torr trasa.

D5 Dammbehållare

* Rengör efter behov.

D5-1—Ta bort robotens magnetiska topplock och tryck på dammbehållarens spärranordning för att ta ut dammbehållaren.

D5-2—Ta bort filterlocket, tryck på filterspärren för att ta ut det tvättbara filtret och töm dammbehållaren.

D5-3—Fyll dammbehållaren med rent vatten och sätt tillbaka det tvättbara filtret. Skaka dammbehållaren försiktigt och håll sedan ut det smutsiga vattnet.

Obs: Förhindra blockering genom att endast använda rent vatten utan rengöringsmedel.

D5-4—Låt dammbehållaren, filterlocket och filtret torka i minst 24 timmar för att bli helt torra innan du sätter tillbaka dem.

D6 Tvättbart filter

* Rengör varannan vecka och byt ut med 6-12 månaders mellanrum.

D6-1—Ta bort filterlocket och det tvättbara filtret.

D6-2—Skölj filtret flera gånger och knacka på det för att ta bort så mycket smuts som möjligt.

Obs: Vidrör inte filterrytan med hander, borstar eller hårda föremål för att undvika potentiell skada.

D6-3—Låt filtret torka ordentligt i minst 24 timmar innan du sätter tillbaka det.

D7 Moppduk

* Rengör efter behov och byt ut med 1-3 månaders mellanrum.

D7-1—Ta bort moppdukarna från moppduksfästena. Rengör moppdukarna och låt dem lufttorka.

Obs: En smutsig moppduk kommer att påverka moppningsprestandan. Rengör före användning.

D7-2—Sätt fast moppdukarna i fästena.

D8 Robotsensorer

* Rengör efter behov.

Använd en mjuk, torr trasa för att torka och rengöra alla sensorer, inklusive:

D8-1—Främre navigeringssensor

D8-2—Väggsensor

D8-3—Kommunikationssensor

D8-4—Mattsensor

D8-5—Optisk flödessensor

D8-6—Trappsensorer

D8-7—Bakre navigeringssensor

D9 Flytta laddningsstationen

Ta tag i förvaringsutrymmet för kabeln på baksidan med ena handen och den inre sidan av framsidan med andra handen för att flytta laddningsstationen. Lyft inte laddningsstationen i dess bas eller i handtagen till vattentankerna eller dammbehållaren då detta kan leda till att laddningsstationen faller av.

D10 Tank för smutsvatten

* Rengör efter behov.

Rengör den smutsiga vattentanken regelbundet efter behov. Öppna den smutsiga vattentankens lock och håll ut det smutsiga vattnet. Fyll vattentanken med rent vatten, stäng locket, lås det och skaka. Håll ut smutsvattnet. Lås locket och sätt tillbaka vattentanken.

Obs!

- Använd kallt vatten för att undvika att vattentanken deformeras.
- Om det finns vatten utanpå vattentanken ska du torka det med en mjuk, torr trasa innan du sätter tillbaka tanken.

D11 Laddningskontakter

* Rengör efter behov.

Använd en mjuk, torr trasa för att torka laddningskontakterna på roboten och laddningsstationen.

D12 Byta dammsugarpåsen för engångsbruk

* Byt ut efter behov.

D12-1—Ta bort dammbehållarens lock.

D12-2—Ta bort dammsugarpåsen och släng den.

Obs!

- Dammsugarpåsens handtag försluter påsen när den avlägsnas och hindrar läckage.
- Sätt alltid i en dammsugarpåse innan du sätter tillbaka dammbehållarens lock för att undvika automatisk tömning utan dammsugarpåse. Du kan även inaktivera automatisk tömning i appen.

D12-3—Rengör filtret med torr trasa, sätt i en ny dammsugarpåse för engångsbruk hela vägen ner och öppna upp den jämnt.

Obs: Kontrollera att dammsugarpåsen för engångsbruk sitter som den ska så att inte damm läcker ut och skadar laddningsstationen.

D12-4—Sätt tillbaka dammbehållarens lock och kontrollera att dammbehållaren är ordentligt försluten.

D13 Rengöringstrågets modul

* Rengör efter behov.

D13-1—Ta bort rengöringstrågets modul.

D13-2—Ta bort rengöringstråget och filtret från modulen och skölj med vatten.

D13-3—Sätt tillbaka filtret och rengöringstråget. Sätt sedan tillbaka rengöringstrågets modul.

Grundläggande parametrar

Robot

Modell	QC0CRL
Batteri	14,4V/5 200 mAh (TYP) litiumjonbatteri
Angiven märkeffekt	20 VDC 1,5 A
Laddningstid	Cirka 4 timmar

Obs: Serienumret finns på ett klistermärke på robotens undersida.

Station för tömning, rengöring och påfyllning

Modell	EWFD17HRR
Nätspänning	220–240 VAC
Angiven frekvens	50–60 Hz
Angiven märkeffekt (dammuppsamling)	3 A
Angiven märkeffekt (Mopptvätt med varmvatten)	5,6 A
Angiven märkeffekt (Laddning och torkning)	0,6 A
Angiven uteffekt	20 VDC 1,5 A

Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: QC0CRL

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

