

Roborock Flexi Lite

Manual do usuário do aspirador de pó úmido e seco

Leia atentamente este manual do usuário com diagramas antes de usar este produto e guarde-o adequadamente para referência futura.



Conteúdo

- 03 Informações de segurança
- 05 Explicação dos símbolos internacionais
- 06 Declaração da FCC
- 08 Introdução ao produto
- 08 Instalação do produto
- 09 Instruções de uso
- 10 Manutenção de rotina
- 11 Parâmetros básicos
- 12 Problemas comuns
- 13 Descrição de proteção ambiental
- 13 Função de economia de energia de férias

Informações de segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao usar um aparelho elétrico, as precauções básicas devem ser sempre seguidas, incluindo o seguinte:

- LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR (ESTE APARELHO).
- O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos:

- Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas durante o carregamento. Armazenar em local fechado. Use apenas em ambientes internos.
- Não permita que seja usado como brinquedo. É necessária muita atenção quando usado próximo a crianças, animais de estimação ou plantas.
- Use apenas conforme descrito neste manual. Use apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Use a escova de manutenção com cuidado para evitar ferimentos. Mantenha fora do alcance das crianças.
- Não use com o cabo ou o plugue danificados. Se o aparelho não funcionar como deveria, tiver caído, tiver sido danificado, tiver sido deixado ao ar livre ou tiver caído na água, leve-o a um centro de assistência.
- Nunca puxe ou carregue pelo cabo, use o cabo como alça, feche uma porta sobre o cabo ou puxe o cabo em torno de bordas ou cantos afiados. Não passe o aparelho sobre o cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Não desligue o aparelho puxando-o pelo cabo. Para desconectar, segure o plugue, não o cabo.
- Não manuseie o cabo de alimentação, incluindo o plugue do cabo de alimentação e os terminais do cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use se alguma abertura estiver bloqueada. Mantenha livre de poeira, fiapos, cabelo e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
- Não mergulhe o aparelho em líquidos. Use apenas em carpetes umedecidos pelo processo de limpeza.
- A escova pode começar a funcionar inesperadamente. Para reduzir o risco de ferimentos causados por peças móveis, mantenha a energia desligada antes de limpar ou fazer a manutenção.
- Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos e todas as partes do corpo longe de aberturas e partes móveis.
- Tenha cuidado extra ao limpar escadas.
- Não use para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, nem use em áreas onde eles possam estar presentes.
- Não aspire nada que esteja queimando ou soltando fumaça, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.

- Evite partidas não intencionais. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição desligada antes de pegar ou transportar o aparelho. Carregar o aparelho com o dedo no interruptor ou energizar o aparelho com o interruptor ligado pode causar acidentes.
- Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo de bateria pode criar risco de incêndio quando usado com outra bateria.
- Use os aparelhos apenas com baterias especificamente designadas para eles. O uso de quaisquer outras baterias pode criar um risco de ferimentos e incêndio.
- Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a longe de outros objetos de metal, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos de metal, que possam fazer uma conexão de um terminal para outro. O curto-circuito dos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
- Sob condições abusivas, o líquido pode ser ejetado da bateria. Evite o contato. Se ocorrer contato acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica adicional. O líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- Não use uma bateria ou um aparelho que esteja danificado ou modificado. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- Não exponha a bateria ou o aparelho ao fogo ou a uma temperatura excessiva. A exposição ao fogo ou a uma temperatura acima de 130°C (265°F) pode causar explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou o aparelho fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. Carregar de forma inadequada ou a temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- Confie a manutenção a um técnico qualificado, usando apenas peças de reposição idênticas. Isso garantirá que a segurança do produto seja mantida.
- Não modifique ou tente reparar o aparelho ou a bateria, exceto conforme indicado nas instruções de utilização e cuidados.
- Desligue sempre este aparelho antes de ligar ou desligar o bocal motorizado.
- Não use sem encaixar os filtros no lugar.
- Não use um líquido inflamável ou combustível para limpar um piso.
- Não use o produto quando a temperatura for superior a 40°C (104°F) ou inferior a 4 °C (39 °F) , ou se houver qualquer substância líquida ou pegajosa no piso.
- Desligue todos os controles antes de desconectar.
- Este produto pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Não aspire cabos ou outros fios para evitar perigo.
- Use o produto apenas de acordo com o Manual do Usuário. Qualquer perda ou dano causado pelo uso indevido será arcaado pelo usuário.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Apenas para uso doméstico.

Bateria e carregamento

- Mantenha o cabo de alimentação e a base de carregamento longe do calor (como placas de aquecimento).
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartada.
- O aparelho deve ser desconectado da rede elétrica quando a bateria é removida.
- A bateria deve ser descartada com segurança. Não descarte baterias usadas. Leve-as para uma organização de reciclagem profissional.
- Não esfregue ou limpe o cabo de alimentação ou os contatos de carregamento da base de carregamento com um pedaço de pano molhado ou as mãos molhadas.
- Certifique-se de que o produto esteja desligado no envio e que a embalagem original seja utilizada.
- Se não for utilizado por um longo período, guarde o produto em local fresco e seco, após ter sido totalmente carregado e desligado. Carregue-o pelo menos a cada três meses para evitar que a bateria seja descarregada em excesso.
- Não descarte baterias usadas. Leve-as para uma organização de reciclagem profissional.

Temperatura de carregamento da bateria		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Temperatura de uso da bateria		4 °C ~ 40 °C (39 ~ 104 °F)
Temperatura de armazenamento da bateria	Armazenamento longo (3 meses)	-20 °C ~ 45 °C (-4 ~ 113 °F)
	Armazenamento longo (6 meses)	-20 °C ~ 20 °C (-4 ~ 68 °F)

Explicação dos símbolos internacionais

ⓘ – símbolo LIGA-DESLIGA (pressionar duas vezes) [símbolo IEC 60417-5010 (2009-02)]

~ – símbolo de CORRENTE ALTERNADA [símbolo IEC 60417-5032 (2009-02)]

≡ – símbolo de CORRENTE CONTÍNUA [símbolo IEC 60417-5031 (2009-02)]

Declaração da FCC

Informações de conformidade	
Nome do produto	Aspirador e acessórios para limpeza úmida e seca
Modelo do produto	Aspirador para limpeza úmida e seca modelo: WD3D3A Base de carregamento modelo: MDS08LRR
Declaração de conformidade	Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
Correspondência da parte responsável nos EUA	
Empresa	Roborock Technology Co.
Endereço	ROOM 1227, 12TH FLOOR, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
E-mail	support@roborock.com

Advertência

Quaisquer alterações ou modificações nesta unidade não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Observação: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário será encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Consultar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração da IC

Este dispositivo contém transmissores/receptores isentos de licença que estão em conformidade com os RSS isentos de licença da Innovation, Science and Economic Development Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

A Introdução ao produto

A1 Aspirador

⏻—Liga/desliga

- Pressione: Iniciar/pausar
- Pressione e segure por 2 segundos enquanto estiver na posição vertical e travada: Desligar
- Pressione durante o carregamento: Iniciar/Parar a secagem

⏮—Alterar modo

- Pressione: Mudar para o modo AUTO/MAX/ECO

⊕—Autolimpeza

- Pressione durante o carregamento: Iniciar/Parar autolimpeza
- Pressione e segure por 2 segundos durante o carregamento: Iniciar modo PROFUNDO

🔊—Voz

- Pressione: Ajustar o volume/ligar ou desligar
- Pressione e segure por 5 segundos enquanto estiver carregando: Entre no modo de seleção de idioma, pressione rapidamente para alternar entre os idiomas, pressione e segure para selecionar o idioma atual

A1-1—Alça

A1-2—Liberação da alça

A1-3—Liberação do tanque de sujeira

A1-4—Tanque de sujeira

A1-5—Visor de LED

A1-6—Liberação do tanque de limpeza

A1-7—Tanque de limpeza

A1-8—Cabeça de limpeza

A1-9—Liberação da tampa do rolo

A1-10—Tampa do rolo

A1-11—Rolo

A2 Funções da tela

A2-1—Nível de sujeira

A2-2—Modo ECO

A2-3—Carregamento

A2-4—Nível da bateria

A2-5—Modo AUTO

A2-6—Modo MAX

A2-7—Erro

A2-8—Secagem

A3 Base de carregamento

A3-1—Contatos de carregamento

A4 Cabo de alimentação

A5 Filtro

A6 Escova de manutenção

B Instalação do produto

B1 Instalando e removendo a alça

B1-1—Insira a alça no aspirador até ouvir um clique. A tela deve ficar voltada para frente.

B1-2—Para remover a alça, segure-a firmemente e puxe-a para fora enquanto insere um objeto duro no orifício na parte de trás do corpo do aspirador para pressionar o botão de liberação.

B2 Conectando a base de carregamento

B2-1—Coloque a base de carregamento de cabeça para baixo, conecte o cabo de alimentação na parte inferior da base de carregamento e armazene o cabo extra dentro do compartimento de armazenamento do cabo de alimentação, conforme necessário.

Observação: O cabo de alimentação pode sair de ambos os lados.

B2-2—Coloque a base de carregamento numa superfície plana e dura e, em seguida, ligue-a à tomada.

Observação: Não coloque a base de carregamento em locais úmidos ou perto de fontes de calor, como banheiros, cozinhas ou radiadores.

B2-3—A escova de manutenção pode ser colocada na ranhura atrás da base de carregamento.

C Instruções de uso

Seleção de idioma

1. Coloque o aspirador na base de carregamento e pressione e segure  por 5 segundos para entrar no modo de seleção de idioma.
2. Pressione  para alternar entre os idiomas. Quando ouvir o idioma que deseja usar, pressione e segure  por 5 segundos para selecionar o idioma.

C1 Enchimento do tanque de limpeza

- C1-1— Segure a parte superior da alça com firmeza e retire o tanque de limpeza.
- C1-2— Abra o bujão, encha com água da torneira e, em seguida, feche-o firmemente. O nível de água não deve exceder a linha MAX. Em seguida, feche o bujão firmemente.
- C1-3— Incline o tanque de limpeza, instale o fundo no lugar e empurre-o suavemente para dentro até que ele se encaixe no lugar.

Observações:

- Para evitar deformar o tanque de limpeza, use apenas água fria.
- Para evitar possíveis danos ao tanque de limpeza, não use nenhum desinfetante e use apenas o detergente recomendado pela Roborock.

C2 Como travar e destravar

- C2-1— Toque na lateral da cabeça de limpeza e empurre a alça para travar a cabeça de limpeza ou puxe a alça para destravar a cabeça de limpeza.
- C2-2— Travado
- C2-3— Destravado

C3 Como ligar o aspirador

Destrave a cabeça de limpeza e pressione o botão  para iniciar o aspirador.

Observações:

- A cabeça de limpeza não funciona quando travada. Destrave-a primeiro.
- Pressione o botão  para iniciar ou parar a secagem enquanto o aspirador estiver carregando.

C4 Limpeza de baixo perfil

1. Ao abaixar a alça durante a operação, o aspirador pode ser colocado na posição plana para limpar áreas baixas. Esteja ciente de que quando o aspirador está nesta posição plana, o volume utilizado do tanque de sujeira é reduzido. Portanto, recomendamos a limpeza do tanque de sujeira antes de lidar com as áreas baixas.
2. Quando o aspirador for colocado na posição plana para limpeza, ele ajustará automaticamente seu modo de operação.

Observação: O aspirador só pode ser colocado na posição plana quando o botão de Autolimpeza estiver voltado para cima.

C5 Como trocar de modo

Pressione o botão  para alternar para o modo AUTOMÁTICO, MÁXIMO ou ECO. A tela exibirá o ícone do modo atual.

Observação: Quando o aspirador for colocado na posição plana para limpeza ou quando há uma quantidade significativa de água no chão, ele ajustará automaticamente seu modo de operação para evitar a entrada de água suja, e não haverá resposta ao alternar entre os modos.

Modo de espera e desligado

1. Quando o aspirador estiver funcionando, pressione o botão  para pausá-lo e entrar no modo de espera.
2. No modo de espera, você pode travar a cabeça de limpeza e colocar o aspirador na posição vertical no chão.
3. Trave a cabeça de limpeza e pressione e segure o botão  por 2 segundos para desligar o aspirador. Se o aspirador ficar ocioso por 5 minutos no modo de espera, ele será desligado automaticamente.

C6 Adicionar e drenar água

Quando o tanque de sujeira estiver cheio ou o tanque de limpeza estiver vazio durante o uso, o aspirador fornecerá alertas sonoros e visuais. Adicione água ao tanque de limpeza ou esvazie o tanque de sujeira antes de continuar.

C7 Esvaziamento do tanque de sujeira

C7-1— Segure o corpo do tanque de sujeira com uma das mãos, empurre a liberação do tanque de sujeira com a outra mão e, em seguida, remova o tanque.

C7-2— Levante suavemente a alça da tampa para removê-la e, em seguida, despeje a água suja.

C7-3— Reinstale a tampa, incline o tanque de sujeira, instale o fundo no lugar e, em seguida, empurre suavemente o tanque para dentro até que ele encaixe no lugar.

C8 Carregamento e autolimpeza

1. Trave a cabeça de limpeza e coloque o aspirador na base de carregamento. O alerta de voz "Start Charging (Iniciar carregamento)" indica que o aspirador de pó está carregando.
2. Pressione o botão  na parte superior da alça para iniciar a autolimpeza. Pressione e segure o botão  por 2 segundos para iniciar a autolimpeza PROFUNDA.
3. Após o término da autolimpeza, esvazie o tanque de sujeira para evitar odores.

Observações:

- O produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de alto desempenho. Para manter o desempenho da bateria, mantenha o produto carregado para uso normal.
- A autolimpeza só pode ser usada quando o aspirador estiver carregando e o nível da bateria for $\geq 10\%$. Não levante o aspirador durante o processo de autolimpeza.
- Coloque sempre o aspirador na base de carregamento após o uso para evitar manchas de água.

C9 Secagem

A secagem começa automaticamente após a conclusão da autolimpeza. Para iniciar ou parar a secagem manualmente, pressione o botão  no aspirador acoplado.

D Manutenção de rotina

Para manter o desempenho ideal do produto, consulte a tabela a seguir para manutenção de rotina.

Peças	Frequência de manutenção	Frequência de substituição
Rolo	2-4 semanas	6-12 meses
Filtro	1 mês	6-12 meses
Cabeça de limpeza e tubulação de água suja	1 mês	N/D

Peças	Frequência de manutenção	Frequência de substituição
Tanque de sujeira	1 mês	N/D
Base de carregamento	Conforme necessário	N/D
Contatos de carregamento	1 mês	N/D
Tampa do rolo	2-4 semanas	N/D

Observação: A frequência de substituição pode variar com a situação real. Se ocorrer desgaste anormal, substitua as peças imediatamente.

Manutenção do produto

Se este produto não for utilizado durante um período de tempo prolongado, carregue-o totalmente e desligue-o antes de guardá-lo em local fresco e seco. Não coloque o produto em locais úmidos ou sob luz solar direta. Carregue-o pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar excesso de descarga.

Limpeza do aspirador

Limpe e esfregue o aspirador com um pano macio e seco. Antes de limpar, remova o aspirador da base de carregamento e desligue-o.

D1 Limpeza do tanque de sujeira e do filtro

D1-1—Retire o tanque de sujeira, retire a tampa e retire o filtro da tampa. Remova as sujeiras do filtro usando a escova de manutenção fornecida. Se o filtro estiver sujo, lave-o com água fria e, em seguida, agite-o para remover a água residual.

D1-2—Seque bem todas as peças antes de instalá-las novamente no lugar.

Observações:

- Use um segundo filtro, se necessário.
- Não toque no filtro com as mãos, escovas ou objetos pontiagudos para evitar danos ao filtro.

D2 Limpeza do rolo e da tampa do rolo

D2-1—Pressione os botões de liberação em ambos os lados da tampa simultaneamente e levante a tampa para cima para removê-la.

D2-2—Pressione os botões de um lado do rolo e puxe o rolo para fora do lado. Remova qualquer sujeira presa ao rolo usando a escova de manutenção fornecida e enxágue-a com água limpa.

Observações:

- Use a escova de manutenção com cuidado para evitar ferimentos.
- Antes de limpar o rolo, certifique-se de que o aspirador está desligado ou na posição vertical e travado

D2-3—Enxágue com água limpa a tampa do rolo destacada.

D2-4—Reinstale o rolo e a tampa do rolo na ordem correta.

D3 Como limpar a cabeça de limpeza e a tubulação de água suja

1. Desligue o aspirador e estabilize o corpo. Remova o tanque de sujeira, a tampa do rolo e o rolo.
2. Limpe a ranhura do rolo e a tubulação de água suja com a escova de manutenção fornecida.
3. Reinstale o rolo, a tampa do rolo e o tanque de sujeira no lugar.

Observação: Não lave a cabeça de limpeza diretamente com água.

D4 Limpeza da base de carregamento

Desconecte a base de carregamento e use um pano macio e seco para limpar a superfície e os contatos de carregamento da base de carregamento.

Observação: Não enxágue a base de carregamento diretamente com água.

Parâmetros básicos

Aspirador

Modelo	WD3D3A
Entrada nominal	25,6 V \approx 1A
Bateria	Bateria de íon de lítio de 21,6 V/2500 mAh (TYP)

Base de carregamento

Modelo	MDS08LRR
Tensão nominal de entrada	120V~
Frequência nominal	60Hz
Entrada nominal	1,25 A
Saída nominal	25,6 V \approx 1A
Carregamento da bateria	Bateria de íon de lítio de 21,6 V/2500 mAh (TYP)

Problemas comuns

Problema	Solução
Existem grandes manchas de água no chão, a cabeça de limpeza vaza água ou a água não é aspirada do chão.	<ul style="list-style-type: none">• Remova o rolo e o tanque de sujeira para verificar se há entupimento na tubulação de água suja ou na saída de sucção e verifique se o filtro está entupido ou molhado. Retire todas as obstruções, limpe o filtro e certifique-se de que o tanque e o filtro de sujeira estejam instalados corretamente antes de tentar novamente.
A tela não acende e o aspirador não inicia.	<ul style="list-style-type: none">• Nível de bateria baixo. Carregue antes de usar.
Há um cheiro desagradável durante o uso.	<ul style="list-style-type: none">• Limpe o rolo, o tanque de sujeira e o filtro.
Na limpeza, aparecem muitas bolhas.	<ul style="list-style-type: none">• Não adicione ao tanque de limpeza detergente ou desinfetantes que não sejam recomendados pela Roborock, nem pulverize o detergente ou desinfetantes no chão.• Não adicione muito detergente ou desinfetantes recomendados pela Roborock ao tanque de limpeza.
O aspirador não carrega quando encaixado.	<ul style="list-style-type: none">• Limpe os contatos de carregamento na base de carregamento e a parte correspondente no aspirador.
A tela está ligada, mas os botões não respondem.	<ul style="list-style-type: none">• Pressione e segure o botão  por 10 segundos para forçar a reinicialização do aspirador.
A energia está sempre sendo consumida quando o aspirador está na base?	<ul style="list-style-type: none">• O aspirador consumirá energia enquanto estiver encaixado para manter o desempenho da bateria, mas o consumo de energia é extremamente baixo.

Descrição de proteção ambiental

Remoção da bateria

* As informações a seguir se aplicam apenas ao descartar o aspirador e não devem ser seguidas para operações diárias.

As substâncias químicas contidas na bateria de íons de lítio embutida deste produto podem causar poluição ambiental. Remova a bateria antes de descartar este produto e leve-a a algum local profissional de reciclagem de baterias para descarte centralizado.

Como remover a bateria:

1. Remova a alça e remova o tanque de limpeza e o tanque de sujeira ao mesmo tempo.
2. Desaparafuse 1 parafuso abaixo da tampa traseira superior e remova a tampa traseira superior.
3. Desaparafuse os 6 parafusos na tampa traseira inferior e, em seguida, desaparafuse os 6 parafusos na tampa frontal.
4. Desconecte os contatos da placa-mãe e remova a bateria.

Observações:

- Antes de remover a bateria, certifique-se de que esteja totalmente descarregada. Não tente remover a bateria se o aspirador estiver ligado à base de carregamento.
- Ao desconectar o cabo da placa de circuito, evite que os eletrodos positivos toquem nos negativos para evitar causar curtos-circuitos.
- Remova toda a bateria. Evite danificar a caixa da bateria para evitar curto-circuitos ou vazamento de substâncias perigosas.
- Em caso de contato acidental com o fluido da bateria, enxágue abundantemente com água e procure atendimento médico imediato.

Função de economia de energia de férias

No modo de férias, o dispositivo mudará para o modo de baixo consumo de energia para minimizar o consumo de energia. Isso inclui o esmaecimento do indicador LED e a interrupção de todas as funções não relacionadas ao carregamento, inclusive a limpeza e outras.

Para ativar o modo de férias, em primeiro lugar, remova o aspirador úmido e seco da base de carregamento e desligue-o. Em segundo lugar, pressione e segure o botão Alterar modo e, ao mesmo tempo, coloque o aspirador de volta na base. Aguarde 10 segundos até ouvir “tique-taque” e solte o botão. O aspirador úmido e seco, a unidade principal e a base de carregamento entrarão no modo de férias.

Para desativar o modo de férias, você precisa de duas etapas:

1. Remova o aspirador úmido e seco da base de carregamento e pressione e segure o botão Liga/desliga por 10 segundos.
2. Desconecte o cabo de alimentação e reconecte-o.