

Français

Roborock F25 Combo

Manuel utilisateur de l'aspirateur laveur

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le présent manuel et ses illustrations et rangez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Sommaire

- 015 Consignes de sécurité
- 016 Présentation du produit
- 017 Installation du produit
- 017 Instructions d'utilisation de l'aspirateur laveur
- 019 Instructions d'utilisation de l'aspirateur à main
- 020 Entretien de routine
- 022 Paramètres de base
- 023 Problèmes courants
- 024 Déclaration de conformité UE
- 024 Informations WEEE
- 024 Informations sur la garantie

Consignes de sécurité

Limitations d'utilisation

- N'utilisez pas cet aspirateur à l'extérieur ou dans des environnements commerciaux ou industriels. Il est uniquement destiné à un usage domestique.
- Ne rangez pas l'aspirateur dans une voiture afin d'éviter que des températures hautes ou basses n'affectent la durée de vie de sa batterie.
- Le bloc batterie de cet aspirateur ne peut pas être utilisé pour un chargement ou un déchargement dans les environnements présentant une humidité élevée ou des températures inférieures à 4 °C (39 °F) ou supérieures à 40 °C (104°F).
- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure. Gardez hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne s'amuse avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, sauf si ces personnes l'utilisent sous la supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité (CB).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus ou par des personnes handicapées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, si ces personnes l'utilisent sous la supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité et si elles comprennent les risques possibles et comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas procéder sans surveillance au nettoyage et à la maintenance de l'appareil (UE).
- Évitez que les ouvertures et les pièces amovibles de l'aspirateur n'entrent en contact avec des cheveux ou des poils, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps.

- Éloignez les membres (bras et jambes) et les animaux domestiques des têtes de brosse rotatives pour éviter toute blessure.
- Ne touchez pas au câble d'alimentation et ne faites pas fonctionner le produit avec les mains mouillées afin d'éviter les blessures.
- N'aspirez pas de substances brûlantes ou fumantes (comme des mégots de cigarettes non éteints).
- N'aspirez pas des objets durs ou pointus (comme les matériaux de construction, le verre et les clous).
- Ce produit doit être utilisé uniquement dans des zones situées à moins de 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- ⚠ Lors de l'auto-nettoyage et du séchage, la température des surfaces accessibles de la station de rechargement, du rouleau et de l'aspirateur sera élevée. Veuillez ne pas toucher les surfaces susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne touchez ces surfaces qu'une fois refroidies.
- N'aspirez pas les cordons ou autres câbles pour éviter tout danger.
- Veuillez utiliser ce produit selon les instructions fournies dans le manuel utilisateur. Les utilisateurs sont responsables de tous les dégâts ou pertes causés par une utilisation inappropriée de ce produit

- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas la batterie, le câble d'alimentation ou la station.
- Ne rechargez pas l'aspirateur et n'installez pas la station près d'une source de chaleur ou dans un endroit humide (radiateurs ou salles de bains).
- N'essuyez pas le câble d'alimentation ou la station avec un chiffon humide ; ne les touchez pas si vos mains sont humides.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou rompu, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.
- Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement, débranchez son alimentation et placez-le dans un endroit frais et sec.
- Veillez à recharger l'appareil une fois tous les trois mois afin d'éviter un déchargement excessif de la batterie.
- Ne jetez pas les batteries usagées. Confiez-les à un organisme professionnel de recyclage.

Transport

- Nous vous recommandons de transporter l'aspirateur dans son emballage d'origine.

Remarque

- Rincez le filtre au moins une fois par mois avec de l'eau du robinet. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Entretien de routine.

Batterie et rechargement

AVERTISSEMENT

- Ne rechargez pas de batteries non rechargeables.
- Ce produit contient des batteries dont le remplacement doit être exclusivement effectué par des personnes formées à cet effet.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'alimentation électrique amovible Roborock MDS16HRR fournie avec ce produit.
- N'utilisez ni batterie, ni câble d'alimentation, ni station de tierce partie.
- Pour réduire le risque de blessure par des pièces mobiles, éteignez l'appareil avant de l'entretenir.

A Présentation du produit

A1 Aspirateur laveur

— Changement de mode

- Appuyer : basculer entre les modes AUTO/MAX/ÉCO/Éponge
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pendant la veille : activer/désactiver les messages vocaux/régler le volume
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pendant la charge : passer en mode Séchage silencieux/Séchage rapide

— Alimentation

- Appuyer : démarrer/mettre en pause
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pendant la veille : mettre hors tension

— Auto-nettoyage

- Appuyer pendant la charge : démarrer/mettre en pause l'auto-nettoyage
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pendant la charge : démarrer/arrêter le séchage

Remarque : pour arrêter l'auto-nettoyage ou le séchage, appuyez sur le bouton  pendant la charge.

A1-1 : Haut-parleur

A1-2 : Poignée

A1-3 : Trou de dégagement de la poignée

A1-4 : Languette de dégagement du rouleau

A1-5 : Roues

A1-6 : Écran LED

A1-7 : Bouton de retrait de l'unité d'aspiration amovible

A1-8 : Loquet de retrait du réservoir d'eau sale

A1-9 : Poignée du réservoir d'eau sale

A1-10 : Réservoir d'eau sale

A1-11 : Port de remplissage du réservoir d'eau propre

A1-12 : Loquet de retrait du réservoir d'eau propre

A1-13 : Réservoir d'eau propre

A1-14 : Rouleau

A2 Aspirateur à main

— Changement de mode

- Appuyer : changement de mode

— Alimentation

- Appuyer : démarrer/mettre en pause

A2-1 : Unité d'aspiration amovible

A2-2 : Bouton de retrait de l'unité d'aspiration amovible

A2-3 : Bac à poussière

A2-4 : Loquet du bac à poussière

A2-5 : Bouton de retrait de la tête de nettoyage

A3 Station de rechargement

A3-1 : Plateau de séchage

A3-2 : Sorties d'air de séchage

A3-3 : Contacts de rechargement

A4 Cordon d'alimentation

A5 Filtre

A6 Brosse d'entretien

Remarque : vous pouvez ranger la brosse d'entretien dans la rainure à l'arrière de la station de rechargement.

A7 Écran LED

A7-1 : Mode Éponge

A7-2 : Mode ÉCO

A7-3 : Voyant de séchage

A7-4 : Niveau de la batterie

A7-5 : Mode AUTO

A7-6 : Mode MAX

A7-7 : Bande lumineuse et voyant d'erreur

A8 Brosse multi-surfaces

A9 Mini-brosse motorisée

A10 Tête de nettoyage 2-en-1

A11 Socle de rangement

A12 Manche

B Installation du produit

B1 Aspirateur laveur

B1-1 : Montage de la poignée

B1-1-1 : Insérez la poignée dans le châssis de l'aspirateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Les boutons de la poignée doivent être orientés vers l'avant.

B1-1-2 : Pour retirer la poignée, tenez-la fermement et retirez-la tout en appuyant sur son bouton de dégagement tout en insérant un objet dur dans le trou à l'arrière du châssis de l'aspirateur.

B1-2 : Positionnement de la station de rechargement

B1-2-1 : Placez la station de rechargement à l'envers, branchez le cordon d'alimentation sur la prise de la station et enroulez l'excès de cordon dans l'emplacement prévu à cet effet si nécessaire.

Remarque : le cordon d'alimentation peut sortir par l'ouverture de droite ou de gauche de l'emplacement de rangement du cordon.

B1-2-2 : Placez la station de rechargement sur un sol plat et dur, puis branchez-la sur une prise.

B1-2-3 : Brosse d'entretien

Remarques :

- Ne placez pas la station de rechargement dans des endroits humides ou à proximité de sources de chaleur, par ex. salle de bains, cuisine ou radiateur.
- Vous pouvez ranger la brosse d'entretien dans la rainure à l'arrière de la station de rechargement.

B2 Aspirateur à main

B2-1 : Installation de l'unité d'aspiration amovible

B2-1-1 : Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'unité d'aspiration amovible et inclinez l'unité d'aspiration vers l'arrière pour la retirer.

B2-1-2 : Insérez l'unité d'aspiration amovible dans l'aspirateur à main et inclinez-la légèrement vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

B2-2 : Installation des têtes de nettoyage

B3 Socle de rangement

B3-1 : Posez le socle de rangement sur le sol et fixez la station de rechargement sur le socle de rangement en alignant l'un ou l'autre côté avec l'arrière du socle de rangement.

B3-2 : Installez le support du manche sur le socle de rangement. Appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.





B3-3 : Pour retirer le support du manche, appuyez sur le bouton de dégagement situé à l'arrière et tirez le support vers le haut.

B3-4 : Rangez toutes les pièces comme indiqué sur le schéma.

Remarque : avant de placer l'aspirateur à main sur le socle de rangement, retirez l'unité d'aspiration amovible pour éviter qu'elle ne tombe.

C Instructions d'utilisation de l'aspirateur laveur

Sélection de la langue

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons  et  pendant 3 secondes pour démarrer la sélection de la langue, puis appuyez sur le bouton  pour changer de langue. Pour confirmer votre sélection, restez 10 secondes sur la langue de votre choix ou appuyez sur le bouton .

C1 Remplissage du réservoir d'eau propre

C1-1 : Saisissez la poignée du réservoir d'eau propre, appuyez sur le loquet de retrait et tirez doucement le réservoir d'eau propre vers le haut en l'inclinant légèrement.

C1-2 : Ouvrez le bouchon du port de remplissage du réservoir d'eau propre, ajoutez de l'eau du robinet, puis refermez le bouchon.

C1-3 : Remettez le réservoir d'eau propre sur la tête de nettoyage. Appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remarques :

- Utilisez uniquement de l'eau froide afin d'éviter de déformer le réservoir d'eau propre.
- Pour éviter la corrosion ou les dommages, n'utilisez aucun désinfectant et utilisez uniquement des solutions de nettoyage recommandées par Roborock.
- Afin d'améliorer les performances de nettoyage, nous vous recommandons d'ajouter 1/4 de bouchon de la solution de nettoyage recommandée dans le réservoir d'eau propre rempli.


C2 Verrouillage et déverrouillage

Posez légèrement votre pied sur la tête de nettoyage et tenez la poignée. Poussez-la pour verrouiller l'aspirateur et tirez-la pour le déverrouiller.

C2-1 : Position verrouillée

C2-2 : Position déverrouillée

C3 Démarrage de l'aspirateur

Inclinez la poignée vers l'arrière pour déverrouiller l'aspirateur et appuyez sur le bouton  pour le démarrer.

C4 Nettoyage à plat

L'aspirateur peut être positionné à plat afin de nettoyer sous les meubles et les appareils électroménagers. Pour le positionner à plat sur le sol, abaissez la poignée pendant l'utilisation de l'appareil. La



capacité de réservoir d'eau sale disponible diminue pendant le nettoyage à plat. Par conséquent, nous vous recommandons de vider le réservoir d'eau sale avant de nettoyer sous les meubles et les appareils électroménagers.

Remarque : positionnez toujours l'aspirateur à plat avec les boutons de la poignée orientés vers le haut.

C5 Changement de mode

Appuyez sur le bouton  pour basculer entre les modes AUTO, MAX, ÉCO et Éponge. L'écran affichera l'icône du mode actuel.

Veille et mise hors tension

1. Appuyez sur le bouton  au cours du nettoyage pour mettre l'aspirateur en pause. Il passera alors en mode veille.
2. Verrouillez l'aspirateur lorsqu'il est en veille afin qu'il puisse se tenir droit sur le sol.
3. Si l'aspirateur reste inactif pendant 5 minutes en mode veille, il s'éteindra automatiquement. Pour éteindre manuellement l'aspirateur, maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes lorsqu'il est en veille.

C6 Alertes liées au niveau d'eau

Assurez-vous que le réservoir propre contient suffisamment d'eau avant utilisation. L'aspirateur émet des alertes sonore et visuelle lorsque le réservoir d'eau

sale est plein pendant l'utilisation. Dans ce cas, videz le réservoir d'eau sale avant de reprendre le nettoyage.

C6-1 : Bande lumineuse rouge : erreur


C7 Vidange du réservoir d'eau sale

C7-1 : Tenez la poignée du réservoir d'eau sale, appuyez sur le loquet de retrait et inclinez le réservoir vers l'arrière pour le retirer.

C7-2 : Retirez doucement le capot du réservoir et videz le réservoir d'eau sale.

C7-3 : Remettez le capot du réservoir en place. Insérez le fond du réservoir dans le châssis de l'appareil et inclinez le réservoir vers l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

C8 Chargement et auto-nettoyage



1. Verrouillez l'aspirateur lorsqu'il est en veille et placez-le sur la station de rechargement. La charge commence lorsque vous entendez le message vocal « Chargement démarré. Veuillez démarrer l'auto-nettoyage. »
2. Appuyez sur le bouton  pour démarrer/ mettre en pause l'auto-nettoyage intelligent.

3. Une fois l'auto-nettoyage et le séchage terminés, suivez les instructions du message vocal et videz le réservoir d'eau sale en temps opportun afin d'éviter les odeurs.

Remarques :

- Assurez-vous que le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale sont installés pour des performances d'auto-nettoyage et de séchage optimales.
- Le produit est fourni avec une batterie lithium-ion hautes performances rechargeable intégrée. Pour maintenir les performances de la batterie, gardez l'appareil chargé pendant une utilisation normale.
- Remplacez toujours l'aspirateur sur sa station de rechargement après utilisation pour éviter les taches d'eau sur le sol.

C9 Séchage

Une fois l'auto-nettoyage terminé, le séchage démarre automatiquement. Pendant la charge, maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes pour changer le mode de séchage. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer/arrêter le séchage.

Remarques :

- Le séchage démarrera automatiquement une fois l'auto-nettoyage terminé. Évitez de lancer le séchage manuellement trop souvent.
- L'auto-nettoyage et le séchage sont uniquement disponibles lorsque l'aspirateur est en charge et avec un niveau de batterie élevé. Différents modes de séchage nécessitent différents niveaux de batterie. Lorsque l'aspirateur est configuré sur le mode Séchage rapide mais que le niveau de batterie est faible, il passe automatiquement en mode Séchage silencieux.
- Éloignez-vous des sorties d'air de séchage pendant le séchage.

D Instructions d'utilisation de l'aspirateur à main

D1 Tête de nettoyage

D1-1 : Mini-brosse motorisée

Elle convient au nettoyage de la poussière et des acariens sur les produits textiles tels que les lits, les rideaux, etc.

D1-2 : Brosse multi-surfaces

Elle convient au nettoyage des carrelages, des sols et des tapis à poil ras dont les fibres sont inférieures à 2,5 cm (0,98 po).

D1-3 : Tête de nettoyage 2-en-1 (suceur plat)

Elle convient au nettoyage de la poussière dans les espaces étroits tels que les coins de porte/fenêtre/mur et les escaliers.

D1-4 : Tête de nettoyage 2-en-1 (suceur plat à dépoussiérer)

Elle convient au nettoyage de la poussière sur les canapés et les surfaces de tables.

Pour passer du suceur plat au suceur plat à dépoussiérer :

Appuyez sur le bouton de la brosse à poussière pour la faire glisser complètement vers l'avant/l'arrière.

Remarques :

- N'utilisez pas ces têtes de nettoyage pour aspirer de l'eau.
- Ne touchez pas la partie rotative des têtes de nettoyage.
- Pour éviter de rayer la surface du tissu, n'utilisez pas la mini-brosse motorisée sur des matériaux en cuir, en similicuir ou en soie.
- Lorsque vous utilisez la brosse multi-surfaces ou la mini-brosse motorisée, les surfaces de certains tissus peuvent pelucher ou être difficiles à aspirer. Dans de tels cas, nous vous recommandons d'utiliser la tête de nettoyage 2-en-1.
- Avant d'aspirer des surfaces polies (parquet en bois brillant ou carrelage vernissé), vérifiez qu'aucun objet n'est coincé dans la brosse multi-surfaces (notamment la tête de nettoyage) pour éviter de rayer le sol.
- Avant d'utiliser l'aspirateur, assurez-vous que le bac à poussière, l'ensemble multi-cyclone, le filtre éponge et le filtre arrière sont correctement installés.
- Ne bloquez pas la bouche d'évacuation lorsque vous passez l'aspirateur.
- Pour les poussières fines comme la farine et la poussière de construction, l'aspirateur ne peut être utilisé que si la quantité de poussière est faible.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets pointus, des petits jouets, des épingles, des trombones, etc. Ces objets peuvent endommager l'aspirateur et le sol.
- Faites attention à votre sécurité personnelle lors du nettoyage des zones dangereuses telles que les escaliers et les fenêtres.
- Ne placez pas le produit sur des endroits élevés tels que des bureaux et des chaises et n'appuyez pas le produit contre d'autres objets pour éviter les dommages causés par sa chute ou son renversement.
- La rotation de la brosse multi-surfaces peut entraîner le polissage inégal d'un sol. Ce problème peut être résolu en essuyant le sol avec un chiffon humide ou en le polissant avec de la cire pour sols.

E Entretien de routine

Pour maintenir les performances optimales du produit, reportez-vous au tableau suivant pour l'entretien de routine.

Pièce	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Rouleau	Selon les besoins	3 mois
Filtre (réservoir d'eau sale)	Selon les besoins	Selon les besoins
Filtre (bac à poussière)	Selon les besoins	S.O.
Tête de nettoyage et conduite d'eau sale	Selon les besoins	S.O.
Réservoir d'eau sale	Selon les besoins	S.O.
Station de rechargement	Selon les besoins	S.O.
Contacts de rechargement	Selon les besoins	S.O.
Bac à poussière	Selon les besoins	S.O.
Brosse multi-surfaces	1 mois	S.O.

Pièce	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Mini-brosse motorisée	1 mois	S.O.

Remarques :

- Le produit doit être éteint ou arrêté et la station de rechargement débranchée avant de procéder à leur nettoyage ou à leur entretien.
- La fréquence de remplacement peut varier en fonction de la situation. En cas d'usure anormale, remplacez les pièces immédiatement.
- Les fibres du filtre et du rouleau ont été traitées avec un agent antimicrobien utilisant des ions d'argent pour résister aux odeurs bactériennes.

Entretien du produit

Si vous prévoyez de ne pas utiliser ce produit pendant une longue période, rechargez-le complètement et débranchez-le avant de le ranger dans un endroit frais et sec. Ne le placez pas dans un endroit humide ni à la lumière directe du soleil. Chargez-le au moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge excessive de la batterie.

Châssis de l'appareil

Essuyez et nettoyez le châssis de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne le lavez pas avec de l'eau. Avant de nettoyer, débranchez et éteignez l'appareil.

E1 Réservoir d'eau sale et filtre

E1-1 : Retirez le réservoir d'eau sale, retirez le capot du réservoir et retirez le filtre du capot du réservoir. Utilisez la brosse d'entretien fournie pour nettoyer les débris sur le filtre. Si le filtre est très sale, rincez-le à l'eau froide puis secouez-le pour éliminer l'eau résiduelle.

E1-2 : Séchez soigneusement toutes les pièces avant de les remettre en place.

Remarques :

- Laissez le filtre sécher complètement pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place.
- Ne touchez pas la surface du filtre avec les mains, des brosses ou des objets pointus afin d'éviter de l'endommager.

E2 Réservoir d'eau propre et rouleau

E2-1 : Saisissez la poignée du réservoir d'eau propre, appuyez sur le loquet de retrait et tirez doucement le réservoir d'eau propre vers le haut en l'inclinant légèrement pour le retirer.

E2-2 : Rincez le fond du réservoir avec de l'eau propre.

E2-3 : Saisissez le loquet de retrait du rouleau et retirez le rouleau le long de la tête de nettoyage. Utilisez la brosse d'entretien fournie pour retirer la saleté du rouleau, puis rincez-le à l'eau propre.

E2-4 : Lorsque vous souhaitez remplacer le rouleau, retirez le capuchon du rouleau en saisissant le capuchon entier. Installez ensuite le capuchon du rouleau sur un nouveau rouleau.

Remarques :

- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lorsque vous retirez le capuchon du rouleau, ne le tirez pas par sa poignée.
- Pour éviter tout dommage potentiel, gardez le capuchon du rouleau installé pendant le nettoyage du rouleau.

E2-5 : Remettez le rouleau et le réservoir d'eau propre en place.

E3 Tête de nettoyage et conduite d'eau sale

1. Éteignez l'aspirateur et placez-le dans une position stable, puis retirez le réservoir d'eau sale, le réservoir d'eau propre et le rouleau.
2. Nettoyez le logement du rouleau et la conduite d'eau sale avec la brosse d'entretien fournie.
3. Remettez le réservoir d'eau sale, le réservoir d'eau propre et le rouleau en place.

Remarque : ne rincez pas directement la tête de nettoyage avec de l'eau.

E4 Station de rechargement

Débranchez la station de rechargement et nettoyez sa surface et ses contacts de rechargement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Remarque : ne rincez pas directement la station de rechargement avec de l'eau.

E5 Bac à poussière

E5-1 : Videz le bac à poussière dès que possible une fois que la poussière atteint la marque MAX, sinon cela affectera les performances d'aspiration.

E5-2 : Débranchez l'alimentation avant le nettoyage et assurez-vous que l'appareil a cessé de fonctionner. Retirez le manche ou la tête de nettoyage. Appuyez sur le loquet du bac à poussière pour vider le bac à poussière.


E5-3 : Retirez l'ensemble multi-cyclone.

E5-4 : Essuyez la poussière à l'intérieur du bac à poussière à l'aide d'un chiffon sec ou d'un mouchoir. Remettez en place l'ensemble multi-cyclone et poussez la base du bac à poussière vers le haut jusqu'à ce qu'il se ferme correctement.

Remarque : ne rincez pas le châssis principal ni le bac à poussière pour éviter d'endommager les pièces électriques à l'intérieur.

E6 Filtre éponge et ensemble multi-cyclone

Remarques :

- Débranchez l'alimentation avant le retrait et veillez à ne pas appuyer sur le bouton .

- Suivez les instructions pour inspecter et nettoyer périodiquement le filtre éponge et l'ensemble multi-cyclone afin de garantir les performances du produit.
- Si vous nettoyez de la poussière fine ou si vous travaillez en mode MAX, le filtre éponge peut nécessiter un lavage plus fréquent.

E6-1 : Faites pivoter l'ensemble multi-cyclone dans le sens indiqué sur le schéma pour le retirer. Retirez le filtre éponge.

E6-2 : Rincez le filtre éponge et l'ensemble multi-cyclone à l'eau froide jusqu'à ce qu'ils soient propres.

E6-3 : Laissez sécher le filtre éponge et l'ensemble multi-cyclone pendant au moins 24 heures pour vous assurer qu'ils sont parfaitement secs, puis réinstallez-les.

Remarques :

- Ne mettez pas le filtre éponge dans un lave-vaisselle ni dans une machine à laver pour le nettoyer.
- Ne séchez pas le filtre éponge dans un sèche-linge, un four ou un micro-ondes, ni à l'air chaud ou à proximité d'un feu.

E6-4 : Remettez le filtre éponge séché dans l'ensemble multi-cyclone.

E6-5 : Alignez l'ensemble multi-cyclone avec le châssis principal et faites tourner l'ensemble multi-cyclone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le mettre en place.

E7 Filtre arrière

E7-1 : Tirez le filtre arrière verticalement vers le haut pour le retirer.

E7-2 : Rincez l'intérieur du filtre arrière. Faites pivoter le filtre pendant le lavage pour vous assurer que tous les espaces du filtre peuvent être nettoyés.

E7-3 : Laissez le filtre sécher complètement pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place.

E7-4 : Remettez en place le filtre séché verticalement vers le bas dans le châssis principal.

E8 Brosse multi-surfaces

E8-1 : Placez la brosse multi-surfaces dans le sens indiqué sur le schéma. Utilisez un objet semblable à une pièce de monnaie/votre main pour faire tourner le loquet de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de l'ouvrir.

E8-2 : Retirez le loquet de verrouillage et la brosse rotative de la tête de nettoyage.

E8-3 : Nettoyez les fibres et les cheveux enroulés autour du rouleau et du loquet de verrouillage.

E8-4 : Après le nettoyage, remettez en place le loquet de verrouillage dans le rouleau.

E8-5 : Faites pivoter le loquet de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

E9 Mini-brosse motorisée

E9-1 : Faites pivoter le loquet de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position de déverrouillage pour retirer le loquet de verrouillage.

E9-2 : Sortez le rouleau de la mini-brosse motorisée.

E9-3 : Nettoyez et lavez le rouleau.

E9-4 : Placez le rouleau en position verticale et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures pour garantir un séchage complet.

E9-5 : Lorsque le rouleau est complètement sec, remettez-le en place et verrouillez le loquet dans sa position initiale.

E9-6 : Faites pivoter le loquet de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position de verrouillage pour remettre correctement en place le rouleau.

Paramètres de base

Unité d'aspiration amovible

Modèle	WD5M5A
Tension/courant nominal	21,6 VCC/6 A
Batterie	Batterie lithium-ion 21,6 V/4 000 mAh (TYP)

Station de rechargement

Modèle	MDS16HRR
Tension d'entrée nominale	220-240 VAC
Fréquence nominale	50-60 Hz
Entrée nominale (chargement)	0,35 A
Entrée nominale (séchage)	3 A
Sortie nominale	30 VCC 1 A
Batterie rechargeable	Batterie lithium 21,6 V/4 000 mAh (TYP)

Problèmes courants

Scannez le code QR ci-dessous pour consulter les problèmes courants.



Déclaration de conformité UE

Nous, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. déclarons par la présente que ce matériel est conforme aux directives et aux norms européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site Internet suivant : <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informations WEEE

Mise au rebut correcte de ce produit. Cette marque indique que, dans l'ensemble de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir de possibles dommages causés à l'environnement ou à la santé en raison d'une mise au rebut non contrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de permettre la réutilisation durable de ses matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, passez par les systèmes de retour et de collecte ou contactez le commerçant chez qui le produit a été acheté. Le produit pourra être pris en charge dans le cadre d'un recyclage sûr pour l'environnement.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

Informations sur la garantie

La période de garantie dépend des lois du pays dans lequel le produit est vendu et la garantie est à la charge du vendeur.

La garantie ne couvre que les défauts des matériaux ou de fabrication.

Les réparations entrant dans le cadre de la garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de services agréé. Toute réclamation dans le cadre de la garantie doit être accompagnée de la facture d'achat d'origine (comportant la date d'achat).

La garantie ne s'appliquera pas dans les cas suivants :

- Usure normale.
- Utilisation incorrecte, par ex. surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non homologués, recours à la force.
- Dommages causés par des influences extérieures.
- Dommages causés par le non-respect du manuel utilisateur, par ex. raccordement à une alimentation secteur non conforme ou non-respect des instructions d'installation.
- Démontage partiel ou complet des appareils.