

Norsk

Roborock F25 Combo Brukerhåndbok til våt- og tørrstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du bruker dette produktet, og oppbevar for fremtidig referanse.

Innhold

- 077 Sikkerhetsinformasjon
- 078 Innledning om produktet
- 078 Produktmontering
- 079 Instruksjoner ved bruk av våt- og tørrstøvsuger
- 081 Instruksjoner ved bruk av håndholdt støvsuger
- 081 Rutinemessig vedlikehold
- 083 Grunnleggende parametere
- 084 Vanlige feil
- 085 EU-samsvarserklæring
- 085 WEEE-informasjon
- 085 Garantiinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Bruksrestriksjoner

- Ikke bruk denne støvsugeren utendørs eller i noen kommersielle eller industriområder. Den er beregnet til bruk kun i hjemmet.
- Ikke oppbevar produktet noe sted i en bil for å unngå høy eller lav temperatur som påvirker batteriets levetid.
- Denne rengjøringsenhetens batteripakke kan ikke brukes til lading eller utlading i miljøer med høy fuktighet eller temperaturer over 40 °C (104 °F) eller under 4 °C (39 °F).
- Bruk vedlikeholdsbørsten forsiktig for å unngå personskader. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller med mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet (CB).
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og mer og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og med forståelse av de involverte farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn (EU).
- Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
- Hold lemmer og kjæledyr unna roterende børstehoder for å unngå personskader.
- Ikke rør ved strømkabelen eller bruk produktet med våte hender for å hindre personskader.

- Ikke støvsug noen stoffer som brenner eller røyker (som sigarettstubber som ikke er slukket).
- Ikke støvsug harde eller spisse gjenstander (som byggematerialer, glass og spiker).
- Dette produktet skal bare brukes i områder på under 3000 meter over havet.
- ⚠ Under selvrenging og tørking vil temperaturen på tilgjengelige overflater på ladestasjonen, rullen og støvsugeren være høy. Ikke berør overflater som er tilbøyelige for å bli varme under bruk. Bare berør overflatene etter at de er nedkjølt.
- For å unngå fare skal du ikke støvsuge ledninger og andre kabler.
- Bruk dette produktet iht. instruksjonene i brukerhåndboken. Brukere er ansvarlig for alle tap eller skader som kan oppstå fra feil bruk av dette produktet.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Ikke lad batterier som ikke kan lades på nytt.
- Dette produktet inneholder batterier som bare kan skiftes ut av fagpersoner.
- Bruk kun den avtagbare dokkingstasjonen Roborock MDS16HRR som leveres med dette produktet, for å lade batteriet på nytt.
- Ikke bruk tredjeparts batterier, strømkabler eller ladestasjoner.
- For å redusere risikoen for personskader fra bevegelige deler må strømmen slås av før service.
- Ikke demonter, reparer eller modifier batteriet, strømkabelen eller ladestasjonen.
- Ikke lad støvsugeren eller monter ladestasjonen i nærheten av varmekilder eller i fuktige områder (som radiatorer eller baderom).
- Ikke tørk strømkabelen eller ladestasjonen med en våt klut. Ikke berør dem med våte hender.
- Hvis strømkabelen er skadet eller brutt, skal

du stanse bruken omgående og kontakte ettermarkedsservice.

- Hvis produktet ikke skal brukes i lengre tid, skal det lades helt, trekkes ut av stikkkontakten og plasseres på et kjølig og tørt sted.
- Sørg for å lade det hver 3. måned for å unngå at batteriet overutlades.
- Ikke kast brukte batterier. Overlever dem til et profesjonelt resirkuleringsfirma.

Transport

- Det anbefales at produktet transporteres i originalemballasjen.

Merk

- Skyll filteret minst én gang i måneden med springvann. Se rutinemessig vedlikehold for å finne detaljer.

A Innledning om produktet

A1 Våt- og tørrstøvsuger

—Bytte modus


- Trykk: Bytt til AUTO-/MAX-/ ECO-/ Svampmodus
- Trykk og hold i 2 sekunder mens i ventemodus: Slå på/av talemeldinger / Juster volumet
- Trykk og hold i 2 sekunder under lading: Bytt til stille/hurtig tørkemodus

—Strøm

- Trykk: Start/Pause
- Trykk og hold i 2 sekunder mens i ventemodus: Slå av

—Selvrens

- Trykk under lading: Start/Pause selvrens
- Trykk og hold i 2 sekunder under lading: Start/Stopp tørking

Merk: Trykk på  knappen under lading for å stoppe selvrens eller tørking.

A1-1—Høytaler

A1-2—Håndtak

A1-3—Håndtakutløserhull

A1-4—Rulleutløsertapp

A1-5—Hjul

A1-6—LED-skjerm

A1-7—Avtagbar utløser til sugeneheten

A1-8—Utløser til smusstanken

A1-9—Håndtak til smusstanken

A1-10—Smusstank

A1-11—Påfyllingsport til vasketanken

A1-12—Utløser til vasketanken

A1-13—Vasketank

A1-14—Rulle

A2 Håndholdt støvsuger

—Bytte modus

- Trykk: Bytte modus

—Strøm

- Trykk: Start/Pause

A2-1—Avtagbar sugenehet

A2-2—Avtagbar utløser til sugenehet

A2-3—Støvbeholder

A2-4—Støvbeholderåpner

A2-5—Utløser til rengjøringshodet

A3 Ladestasjon

A3-1—Tørkebrett

A3-2—Tørkeluftuttak

A3-3—Ladekontakter

A4 Strømledning

A5 Filter

A6 Vedlikeholdsborste

Merk: Vedlikeholdsborsten kan plasseres i sporet bak ladestasjonen.

A7 LED-skjerm

A7-1—Svampmodus

A7-2—ECO-modus

A7-3—Tørkeindikator

A7-4—Batterinivå

A7-5—AUTO-modus

A7-6—MAX-modus

A7-7—Lysstrimmel og feilindikator

A8 Munnstykke til forskjellige overflater

A9 Motorisert minimunnstykke

A10 2-i-1 rengjøringshode

A11 Oppbevaringsstativ

A12 Skaft

B Produktmontering

B1 Våt- og tørrstøvsuger

B1-1—Montere håndtaket

B1-1-1—Koble håndtaket til selve støvsugeren til det klikker på plass. Knappene på håndtaket skal vende fremover.

B1-1-2—For å fjerne håndtaket skal du holde fast i håndtaket og trekke det ut mens du setter en hard gjenstand inn i hullet på håndtakutløseren på baksiden av selve støvsugeren for å trykke på utløserknappen.

B1-2—Plassere ladestasjonen

B1-2-1—Plasser ladestasjonen opp-ned, koble til strømledningen i bunnen av ladestasjonen, og kveil ledningen inn i lagringssporet til ledningen etter behov.

Merk: Strømledningen kan trekkes ut fra enten høyre eller venstre åpning i lagringssporet til ledningen.

B1-2-2—Plasser ladestasjonen på en flatt og hardt gulv, og sett den inn i stikkontakten.

B1-2-3—Vedlikeholdsborste

Merk:

- Ikke plasser ladestasjonen på fuktige steder eller i nærheten av en varmekilde som f.eks. badedrom, kjøkken og radiatorer.
- Vedlikeholdsborsten kan plasseres i sporet bak ladestasjonen.

B2 Håndholdt støvsuger

B2-1—Montere den avtagbare sugeenheten

B2-1-1—Trykk på utløserknappen på sugeenheten, og vipp sugeenheten bakover for å fjerne den.

B2-1-2—Sett den avtagbare sugeenheten inn i den håndholdte støvsugeren, og vipp den nedover med en liten vinkel til den klikker på plass.

B2-2—Montere rengjøringshoder

B3 Oppbevaringsstativ

B3-1—Plasser oppbevaringsstativet på gulvet, fest ladestasjonen til oppbevaringsstativet der den ene eller den andre siden innrettes etter baksiden av oppbevaringsstativet.

B3-2—Monter stangholderen på oppbevaringsstativet. Skyv den nedover til den klikker på plass.

B3-3—Trykk på utløserknappen på baksiden, og trekk holderen oppover for å fjerne stangholderen.



B3-4—Oppbevar alle deler som vist i diagrammet.

Merk: Før den håndholdte støvsugeren plasseres i oppbevaringsstativet skal du fjerne den avtagbare sugeenheten for å hindre at den faller ned.

C Instruksjoner ved bruk av våt- og tørrstøvsuger

Språkvalg

Trykk og hold  og -knappen i 3

sekunder for å starte språkvalg, og trykk deretter -knappen for å endre språk. Hold på det foretrukne språket i 10 sekunder eller trykk på -knappen for å bekrefte valget.

C1 Fylle vasketanken

C1-1—Grip fatt i håndtaket på vasketanken, trykk på utløserknappen, og trekk vasketanken forsiktig oppover i en liten vinkel.

C1-2—Åpne hetten på påfyllingsporten til vasketanken, fyll med springvann, og lukk deretter hetten.

C1-3—Plasser vasketanken tilbake på rengjøringshodet. Skyv den forsiktig nedover til den klikker på plass.

Merk:

- For å unngå at vasketanken deformeres skal du bare bruke kaldt vann.
- For å hindre korrosjon eller skade skal du ikke bruke desinfiseringsmiddel og bare bruke vaskemidler som anbefales av Roborock.
- Vi anbefaler at du tilsetter 1/4 flaskehette av det foreslåtte rengjøringsmidlet for å fylle vasketanken og forbedre rengjøringsytelsen.


C2 Låse og låse opp

Trakk lett på rengjøringshodet, og hold på håndtaket. Skyv på det for å låse støvsugeren, og trekk i det for å låse opp støvsugeren.

C2-1—Låst

C2-2—Ulåst

C3 Sette i gang støvsugeren

Vipp håndtaket bakover for å låse opp støvsugeren, og trykk på -knappen for å starte den.

C4 Legge flat støvsugeren


Støvsugeren kan legges flat for å gjøre rent under møbler og apparater. Senk håndtaket mens du bruker støvsugeren for å legge den flat på gulvet. Smusstankens tilgjengelige kapasitet reduseres når støvsugeren legges flat. Derfor anbefales du å tømme smusstanken før du gjør rent under møbler og apparater.


Merk: Knappene på håndtaket skal alltid vende oppover når støvsugeren legges flat.

C5 Bytte modus

Trykk på -knappen for å veksle mellom AUTO-, MAX-, ECO- og Svampmodus. Skjermen viser ikonet til den gjeldende modusen.

I ventemodus og slå av

1. Trykk på -knappen under rengjøring for å sette støvsugeren på pause. Nå er den i ventemodus.
2. Lås støvsugeren mens den er i ventemodus slik at den kan stå oppreist på gulvet.

3. Hvis støvsuger står i 5 minutter i ventemodus og uten å brukes, slår den automatisk av. Trykk og hold -knappen i 2 sekunder i ventemodus, for å slå den av manuelt.

C6 Vannivåmeldinger

Kontroller at vasketanken har nok vann før den brukes. Når smusstanken er full under bruk, avgir støvsugeren en hørbar og visuelle melding. I dette tilfellet skal du tømme smusstanken før du fortsetter med rengjøringen.

C6-1—Rød lysstrimmel: Feil

C7 Tømme smusstanken


C7-1—Hold i smusstankhåndtaket, trykk på utløserknappen, og vipp tanken bakover for å fjerne den.

C7-2—Trekk tankdekslet forsiktig ut, og tøm smusstanken.

C7-3—Sett på igjen tankdekslet. Sett bunnen av tanken i støvsugeren, og vipp tanken mot støvsugeren til den klikker på plass.

C8 Lade og selvsrens



1. Lås støvsugeren mens den er i ventemodus, og plasser den på ladestasjonen. Lading starter når du hører talemeldingen «Charging started. Please start self-cleaning.» (Lading startet, Start selvsrens.)

2. Trykk på -knappen for å starte smart selvsrens eller for å sette å pause.
3. Etter at selvsrens og tørking er fullført, skal du følge talemeldingen og tømme smusstanken i god tid for å hindre lukt.

Merk:

- Kontroller at vasketanken og smusstanken er på plass for å optimalisere selvsrens og tørkeytelsen.
- Produktet er utstyrt med innebygd litiumion-batteripakke som er ladbar og med høy ytelse. Produktet holdes ladet under normal bruk for å opprettholde batteriytelse.
- Støvsugeren skal alltid plasseres tilbake på ladestasjonen etter bruk for å hindre vannflekker på gulvet.

C9 Tørking

Tørking starter automatisk når selvsrens er fullført. Under lading skal du trykke og holde -knappen i 2 sekunder for å bytte tørkemodus. Trykk og hold -knappen i 2 sekunder for å starte/stoppe tørking.

Merk:

- Tørking starter automatisk etter at selvsrens er ferdig. Ikke start tørking for ofte manuelt.
- Selvsrens og tørking er kun tilgjengelig når støvsugeren lades og ved høyt batterinivå. Forskjellige tørkemodus krever forskjellige batterinivåer. Når batterinivået er satt i hurtigtørkemodus, men batterinivået er lavt, bytter den automatisk til stille tørkemodus.
- Hold deg unna tørkeluftuttakene under tørking.

D Instruksjoner ved bruk av håndholdt støvsuger

D1 Rengjøringshoder

D1-1—Motorisert minimunnstykke

Det er egnet til rengjøring av støv og midd på tekstiler som senger, gardiner, osv.

D1-2—Munnstykker til forskjellige overflater

Det er egnet til rengjøring av fliser, gulv og lavluvet teppe med fibrer som er kortere enn 2,5 cm.

D1-3—2-i-1 rengjøringshode (fugemunnstykke)

Det er egnet til rengjøring av støv i trange steder som dører/vinduer/hjørner og trapper.

D1-4—2-i-1 rengjøringshode (fugemunnstykke til støvverktøy)

Den er egnet til å fjerne støv fra sofaer og bordplater.

Slik veksler du mellom fugemunnstykket og fugemunnstykke til støvverktøyet:

Trykk på knappen på støvbørsten for å skyve den helt fram/bak.

Merk:

- Ikke bruk disse rengjøringshodene til å støvsuge vann.
- Ikke rør den roterende delen av rengjøringshodene.

- For å unngå at overflater med stoff skrapes skal du ikke bruke det motoriserte minimunnstykket på lær, leathaire eller silke.
- Når du bruker munnstykket til forskjellige overflater eller det motoriserte minimunnstykket, kan overflatene til noen stoffer "klumpe seg" eller gi motstand. I dette tilfellet anbefales bruken av 2-i-1 rengjøringshodet.
- Før du støvsuger polerte overflater (skinnende tregulv eller glasserte fliser) skal du kontrollere om det finnes gjenstander i munnstykket til forskjellige overflater (spesielt rengjøringshode), for å unngå og skrape gulvet.
- Før du bruker støvsugeren skal du kontrollere at støvbeholderen, multisyklondelen, svampfilter, filteret foran og filteret bak er montert riktig.
- Ikke steng utsuget under støvsuging.
- Ved fint støv som mel eller byggeplassstøv, kan støvsugeren bare brukes hvis det finnes lite støv.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp skarpe gjenstander, små leker, nåler, binders, osv. Disse gjenstandene kan skade støvsugeren og gulvet.
- Ta hensyn til personlig sikkerhet når du støvsuger farlige områder som trapper og vinduer.
- Ikke plasser produktet på høye steder som pulter og stoler eller len produktet mot andre gjenstander for å unngå skader som forårsakes av at det faller eller vipper over.
- Bevegelsen til munnstykket til forskjellige overflater, kan føre til et gulv som poleres ujevnt. Dette kan løses ved å tørke med en damp klut eller polere og gulvoks.

E Rutinemessig vedlikehold

Se følgende tabell om rutinemessig vedlikehold for å opprettholde optimal ytelse på produktet.

Del	Vedlikeholdshyppighet	Utskiftingshyppighet
Rulle	Etter behov	3 måneder
Filter (smusstank)	Etter behov	Etter behov
Filter (støvbeholder)	Etter behov	I/R
Rengjøringshode og smussvannbane	Etter behov	I/R
Smusstank	Etter behov	I/R
Ladestasjon	Etter behov	I/R
Ladekontakter	Etter behov	I/R
Støvbeholder	Etter behov	I/R
Munnstykker til forskjellige overflater	1 måned	I/R
Motorisert minimunnstykke	1 måned	I/R

Merk:

- Du må slå av produktet eller stanse bruken, og ladestasjonen må kobles fra før du rengjør dem eller foretar vedlikeholdsarbeid på dem.
- Utskiftingsfrekvensen kan variere avhengig av den faktiske situasjonen. Skift ut delene omgående ved unormal slitasje.
- Filteret og rullefibrer er behandlet med sølvion antimikrobielt middel for å forebygge mot lukten av bakterier.

Vedlikehold av produktet

Hvis produktet ikke skal brukes i en lang tidsperiode, skal det lades helt og kobles fra før det oppbevares på et kjølig og tørt sted. Ikke plasser det på et fuktig sted eller i direkte sollys. Lad det minst hver 3. måned for å unngå overutlading av batteriet.

Maskinen

Tørk og rengjør støvsugeren med en myk og tørr klut. Ikke vask den med vann. Koble fra og slå av maskinen før du gjør rent.

E1 Smusstank og filter

E1-1—Ta av smusstanken, trekk av tankdekslet, og fjern filteret på tankdekslet. Bruk vedlikeholdsbørsten som følger med, for å fjerne smuss fra filteret. Hvis filteret er svært skittent, skal du skylle det i kaldt vann og riste bort vannrester.

E1-2—Tørk alle delene grundig før de settes på plass igjen.

Merk:

- La filteret sitte i minst 24 timer til det er helt tørt før det settes på igjen.
- Ikke berør filterflaten med hendene, børster eller skarpe gjenstander for å unngå at filteret skades.

E2 Vasketank og rulle

E2-1—Grip fatt i håndtaket på vasketanken, trykk på utløserknappen, og trekk vasketanken forsiktig oppover i en liten vinkel for å ta ut tanken.

E2-2—Skyll bunnen av tanken med rent vann.

E2-3—Grip fatt i rulleutløsertappen, og trekk ut rullen langs rengjøringshodet. Bruk vedlikeholdsbørsten som følger med, for å fjerne smuss fra rullen. Skyll den deretter med rent vann.

E2-4—Når rullen må skiftes ut, trekk rulleheten ut av rullen ved å gripe fatt i hele hetten. Sett deretter inn rulleheten i en ny rulle.

Merk:

- Vær forsiktig ved bruk av vedlikeholdsbørsten for å unngå personskader.
- Ikke trekk i håndtaket når du kobler fra rulleheten.
- Hold rulleheten tilkoblet mens rullen rengjøres for å hindre potensiell skade.

E2-5—Sett på igjen rullen og vasketanken.

E3 Rengjøringshode og smussvannbane

1. Slå av støvsugeren og sett den på et stabilt sted, fjern deretter smusstanken, vasketanken og rullen.
2. Rengjør rullebanen og smussvannbanen med vedlikeholdsbørsten som følger med.
3. Sett på igjen smusstanken, vasketanken og rullen.

Merk: Ikke skyll rengjøringshodet direkte med vann.

E4 Ladestasjon

Koble fra ladestasjonen, og bruk en myk, tørr klut for å rengjøre overflaten og ladekontaktene.

Merk: Ikke skyll ladestasjonen direkte med vann.

E5 Støvbeholder

E5-1—Tøm støvbeholderen snarest mulig etter at støvet har nådd MAX-merket, hvis ikke vil det påvirke ytelsen til støvsugeren.

E5-2—Koble fra strømmen før rengjøring, og kontroller at maskinen har stanset helt. Fjern skafket eller rengjøringshodet. Trykk ned støvbeholderåpneren for å tømme støvbeholderen.


E5-3—Fjern multisyklon-delen.

E5-4—Bruk en tørr klut eller mykt papir for å tørke bort støv på innsiden av støvbeholderen. Sett på igjen multisyklon-delen, og skyv bunnen av støvbeholderen til den sitter godt på plass.

Merk: Ikke skyll hoveddelen eller støvbeholderen for å unngå skade på de elektriske delene på innsiden.

E6 Svampfilter og multisyklon-del

Merk:

- Koble fra strømmen før de fjernes, og sørg for at du ikke trykker på -knappen.
- Følg instruksjonene for å inspisere, og rengjør svampfilteret og multisyklon-delen med bestemte mellomrom for å sikre produktets ytelse.
- Dersom fint støv rengjøres eller MAX-modus brukes, må eventuelt svampfilteret foran rengjøres oftere.

E6-1—Roter multisyklon-delen i retningen som vises i diagrammet for å fjerne den. Fjern svampfilteret.

E6-2—Skiyll svampfilteret og multisyklon-delen med kaldt vann til de er rene.

E6-3—Tørk svampfilteret og multisyklon-delen i minst 24 timer for å sikre at de er helt tørre.

Merk:

- Ikke sett svampfilteret inn i en oppvaskmaskin eller vaskemaskin for å rengjøre det.
- Ikke tørk svampfilteret i en tørketrommel, oven eller mikrobølgeovn, eller tørk med varmluft i nærheten av åpen ild.

E6-4—Sett det tørkede svampfilteret tilbake i multisyklon-delen.

E6-5—Innrett multisyklondelen etter hovedenheten, og vri multisyklon-delen mot uret for å montere på plass.

E7 Bakre filter

E7-1—Trykk det bakre filteret oppover for å fjerne det.

E7-2—Skiyll innsiden av det bakre filteret. Roter filteret mens det vaskes for å sikre at alle gapene i filteret kan rengjøres.

E7-3—La filteret sitte i minst 24 timer til det er helt tørt før det settes på igjen.

E7-4—Sett tilbake det tørkede filteret vertikalt nedover inn i hovedenheten.

E8 Munnstykke til forskjellige overflater

E8-1—Plasser munnstykket til forskjellige overflater i retningen som vises i diagrammet. Bruk en mynttype gjenstand / hånd for å rotere låsen mot uret for å låse det opp.

E8-2—Trekk ut låsen og rullestykket fra rengjøringshodet.

E8-3—Fjern fibrer og hår som har viklet seg inn i rullen og låsen.

E8-4—Sett låsen på igjen på rollene etter at disse er fjernet.

E8-5—Roter låsen med uret til den klikker på plass.

E9 Motorisert minimunnstykke

E9-1—Roter låsen mot uret inn i ulåst posisjon for å fjerne låsen.

E9-2—Trekk ut rullen ut av det motoriserte minimunnstykket.

E9-3—Rengjør og vask rullen.

E9-4—Plasser rullen vertikalt, og tørk den i minst 24 timer for å sikre at den er helt tørr.

E9-5—Når rullen er helt tørr, settes den inn igjen og låses på plass igjen.

E9-6—Roter låsen med uret inn i ulåst posisjon for å fjerne låsen.

Grunnleggende parametere

Avtagbar sugeenhet

Modell	WD5M5A
Merke- spenning/ merkestrøm	21,6 VDC/6 A
Batteri	21,6 V / 4000 mAh (TYP) litiumionbatteri

Ladestasjon

Modell	MDS16HRR
Nominell inn- gangsspenning	220–240 VAC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang (lading)	0,35 A
Nominell inngang (tørking)	3 A
Nominell utgang	30 VDC 1 A
Ladebatteri	21,6 V / 4000 mAh (TYP) litiumionbatteri

Vanlige feil

Skann QR-koden nedenfor for å se vanlige problemer.



EU-samsvarserklæring

Vi i Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske standarder, med tillegg. Den fullstendige ordlyden i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-informasjon

Riktig avhending av dette produktet. Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall innen EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsavhending, fremmes resirkulering for bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere et brukt produkt skal returnerings- og oppsamlingsystemer brukes, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produkter for miljøsikker resirkulering.



Garantiinformasjon

Garantiperioden er avhengig av lovene i landet der produktet selges, og garantien er selgerens ansvar.

Garantien dekker bare defekter i materialet eller utførelsen.

Reparasjoner i garantiperioden kan bare utføres av et autorisert servicesenter. Når du gjør krav under garantien, må den opprinnelige kjøpskvitteringen (med kjøpsdato) sendes.

Garantien dekker ikke følgende:

- Vanlig slitasje.
- Feil bruk, f.eks. overbelastning av apparatet, bruken av ikke-godkjent tilbehør, bruken av makt.
- Skade forårsaket av eksterne påvirkninger.
- Skade forårsaket av at brukerhåndboken ikke er blitt overholdt, f.eks. kobling til en uegnet hovedstrøm eller ikke-samsvar med installasjonsinstruksjoner.
- Demontering av hele eller deler av apparater.