

Suomi

Roborock F25 ACE Combo

Märkäkuivaimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas ja sen kaaviot huolella ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Sisältö

114	Turvallisuustiedot
115	Tuotteen esittely
115	Tuotteen asennus
116	Yhdistäminen sovellukseen
116	Ohjeet märkäkuivaimurin käytöstä
118	Ohjeet rikkaimurin käytöstä
119	Määräaikaishuolto
121	Perusparametrit
121	Yleiset ongelmat
122	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
122	WEEE-tiedot
122	Takuutiedot

Turvallisuustiedot

Käyttörajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta ulkona tai kaupallisessa ympäristössä. Se on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Älä säilytä tuotetta autossa, jotta korkeat tai matalat lämpötilat eivät pääse vaikuttamaan laitteen käyttöikään.
- Tämän imurin akkua ei voi käyttää lataukseen tai purkuun kosteissa ympäristöissä tai lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F) tai alle 4° C (39 °F).
- Käytä huolto harjaa varoen välttääksesi vahingot. Pidä lasten olottomattomissa.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo laitteen käyttöä tai ohjeistaa heitä siinä (CB).
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä ihmiset, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja yleistietämystä, jos laitteen turvallista käyttöä valvotaan ja heillä on siinä koulutus sekä he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa (EU).
- Jotta radiosäteilyaltistuksen vaatimukset täyttyisivät, tämän laitteen ja ihmisten välillä on oltava vähintään 20 cm:n etäisyys laitteen ollessa käytössä. Käyttäjien ei säädösyistä suositella olevan tätä lähempänä.
- Tämän lähettimen antenni ei saa olla samassa paikassa muiden antennien tai lähettimien kanssa.

- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.
- Pidä raajat ja lemmit etäällä pyörivistä harjoista, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai käytä tuotetta märin käsin, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä imuroi mitään palavia tai savuavia aineita (kuten sammumattomia tupakan tumppeja).
- Älä imuroi kovia tai teräviä kappaleita (kuten rakennusmateriaali, lasi ja naulat).
- Tätä tuotetta saa käyttää vain alle 3 000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- ⚠ Itsepuhdistuksen ja kuivauksen aikana lataustelakan, telan ja imurin pinnat ovat kuumia. Älä kosketa pintoja, jotka saattavat kuumentua käytön aikana. Kosketa pintoja vasta, kun ne ovat jäähtyneet.
- Älä imuroi johtoja tai muita kaapeleita välttääksesi vaaratilanteet.
- Käytä tuotetta yksinomaan käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa asiattomasta käytöstä johtuvista menetyksistä ja vaurioista.

Akku ja lataaminen

VAROITUS

- Älä lataa muita kuin ladattavia akkuja.
- Tämä tuote sisältää akkuja, jotka on tarkoitettu vain asiantuntijan vaihdettavaksi.
- Käytä akun lataamiseen vain irrotettavaa telakka-asemaa Roborock MDS14HRR, joka toimitettiin tämän tuotteen mukana.
- Älä käytä mitään kolmannen osapuolen akkuja, virtajohtoja tai telakoita.
- Pienennä liikkuvien osien aiheuttamien vammojen vaaraa sammuttamalla virta ennen huoltoa.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa akkua, virtajohtoa tai telakkaa.
- Älä lataa imuria tai asenna telakkaa lähelle

lämmönlähteitä tai kosteille alueille (esim. lämpöpatterit tai kylpyhuoneet).

- Älä pyyhi virtajohtoa tai telakkaa kostealla liinalla tai kosketa niitä märin käsin.
- Jos virtajohto vahingoittuu tai katkeaa, lopeta heti käyttö ja ota yhteys huoltoon.
- Jos tuotetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja laita se viileään ja kuivaan paikkaan.
- Muista ladata se kolmen kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.
- Älä hävitä jäteakkuja. Vie ne ammattimaiseen kierrätyspisteeseen.

Kuljetus

- Suosittelemme kuljettamaan tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa.

Huomautus

- Huuhtelee suodatin vähintään kerran kuussa raanavedellä. Lisätietoja on Määräaikaishuolto-luvussa.

A Tuotteen esittely

A1 Märkäkuivaimuri

—Tilan vaihto

- Paina: Vaihda AUTO-/MAX-/ECO-/sienitilaan
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Kytke hiljainen kuivaus / nopea kuivaus -tilaan

—Virta

- Paina: Aloita/keskeytä
- Paina 2 sekuntia valmiustilassa: Virta pois

—Itsepuhdistus

- Paina ladattaessa: Aloita/keskeytä itsepuhdistus
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Aloita/lopeta kuivaus

Huomautus: Voit lopettaa itsepuhdistuksen tai kuvauksen painamalla  -painiketta latauksen aikana.

A1-1—Kaiutin

A1-2—Kahva

A1-3—Kahvan vapautusaukko

A1-4—Telan vapautuskieleke

A1-5—Adaptiiviset vetopyörät

A1-6—LED-näyttö

A1-7—Irrotettavan imuriyksikön vapautus

A1-8—Likasäiliön vapautus

A1-9—Likasäiliön kahva

A1-10—Likasäiliö

A1-11—Puhdasvesisäiliön täyttöaukko

A1-12—Puhdistusaineen täyttöaukko

A1-13—Puhdasvesisäiliön vapautus

A1-14—Puhdasvesisäiliö

A1-15—Tela

A2 Rikkaimuri

—Tilan vaihto

- Paina: Tilan vaihto

—Virta

- Paina: Aloita/keskeytä

A2-1—Irrotettava imuriyksikkö

A2-2—Irrotettavan imuriyksikön vapautus

A2-3—Pölyastia

A2-4—Pölyastian avaus

A2-5—Suulakkeen vapautus

A3 Lataustelakka

A3-1—Kuivausalusta

A3-2—Kuivausilma-aukot

A3-3—Latauskontaktit

A4 Virtajohto

A5 Suodatin

A6 Ylläpitoharja

Huomautus: Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

A7 LED-näyttö

A7-1—Sienitila

A7-2—ECO-tila

A7-3—Kuivausilmaisin

A7-4—Akkutaso

A7-5—AUTO-tila

A7-6—MAX-tila

A7-7—Valonauha ja virheilmais

A7-8—WiFi-ilmaisin

- Sammuksissa: WiFi pois käytöstä
- Vilkkuu hitaasti: Odotetaan yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti: Yhdistetään
- Palaa tasaisesti: WiFi yhdistetty

A8 Monen pinnan harja

A9 Moottoroitu pienoisharja

A10 2-in-1-siivouspää

A11 Säilytysteline

A12 Varsi

B Tuotteen asennus

B1 Märkäkuivaimuri

B1-1—Kahvan sovittaminen

B1-1-1—Kytke kahva runkoon siten, että se napsahtaa paikoilleen. Kahvan painikkeiden tulee osoittaa eteenpäin.

B1-1-2—Irrota kahva pitelemällä sitä tukevasti ja vedä se ulos samalla kun painat vapautuspainiketta työntämällä kiinteän esineen rungon takana olevaan kahvan vapautusaukkoon.

B1-2—Lataustelakan asettelu

B1-2-1—Aseta lataustelakka ylösalaisin, kytkie virtajohto lataustelakan pistokkeeseen ja kiedo johto tarvittaessa johdon säilytystilaan.

Huomautus: Virtajohto voi tulla ulos johdon säilytystilan oikeasta tai vasemmasta aukosta.

B1-2-2—Laita lataustelakka tasaiselle ja kovalle lattiapinnalle ja kytke se pistorasiaan.

B1-2-3—Ylläpitoharja

Huomautukset:

- Älä laita lataustelakkaan kosteaan paikkaan tai lähelle lämmönlähdettä, kuten kylpyhuoneeseen, keittiöön tai lämpöpatterin lähelle.
- Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

B2 Rikkaimuri

B2-1—Irrotettavan imuriyksikön asentaminen

B2-1-1—Paina irrotettavan imuriyksikön vapautuspainiketta ja irrota imuriyksikkö kallistamalla sitä taaksepäin.

B2-1-2—Aseta irrotettava imuriyksikkö rikkaimuriin ja kallista sitä alaspäin loivassa kulmassa, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

B2-2—Suulakkeiden asentaminen

B3 Säilytysteline

B3-1—Laita säilytysteline lattialle ja kiinnitä lataustelakka säilytystelineeseen siten, että sen jompi kumpi puoli on kohdistettu säilytystelineen takaosan kanssa.

B3-2—Asenna varrenpidike säilytystelineeseen. Paina sitä siten, että se napsahtaa paikoilleen.

B3-3—Varrenpidike irrotetaan painamalla takaosan vapautuspainiketta ja vetämällä pidikettä ylöspäin.

B3-4—Varastoi kaikki osat kaavion mukaisesti.

Huomautus: Ennen kuin asetat rikkaimurin säilytystelineeseen, irrota irrotettava imuriyksikkö, jotta se ei pääse putoamaan.

Yhdistäminen sovellukseen

1. Lataa sovellus

Etsi hakusanaa ”Roborock” App Storessa tai Google Playssä tai skannaa QR-koodi voidaksesi ladata ja asentaa sovelluksen.



2. Nollaa WiFi

Pidä imuri pystyasennossa, LED-näyttö päällä ja laite valmiustilassa. Paina ja pidä  - ja  -painikkeita samanaikaisesti, kunnes kuulet puheilmoituksen ”Resetting WiFi” (WiFi nollataan). Nollaus on suoritettu, kun WiFi-ilmaisin vilkkuu hitaasti. Tämän jälkeen imuri odottaa yhteyttä.

Huomautus: Jos et saa yhteyttä imuriin reitittimen asetusten, unohtuneen salasanan tai muun syyn takia, nollaa WiFi ja lisää imuri uutena laitteena.

3. Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta ”Lisää laite tai + -painiketta ja lisää laitteesi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Huomautukset:

- Varsinainen prosessi saattaa poiketa tästä sovelluspäivitysten takia. Noudata sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFiä tuetaan.
- Jos imuri odottaa yhteyttä puolta tuntia kauemmin, WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat yhdistää uudelleen, nollaa WiFi ennen kuin jatkat.

Ohjeet märkäkuivaimurin käytöstä

C1 Puhdasvesisäiliön täyttäminen

C1-1—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa.

C1-2—Avaa puhdasvesisäiliön täyttöaukon korkki, lisää raanavettä ja sulje korkki.

C1-3—Avaa puhdistusliuoksen täyttöaukon korkki, lisää yhteensopivaa puhdistusliuosta ja sulje korkki.

C1-4—Aseta puhdasvesisäiliö takaisin siivoussuulakkeeseen. Paina sitä alaspäin kevyesti siten, että se napsahtaa paikoilleen.

Huomautukset:

- Käytä vain kylmää vettä, jotta puhdasvesisäiliö ei pääse vääristymään.
- Älä käytä mitään desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemia puhdistusliuoksia, jotta ei synny korroosiota tai vaurioita.
- Siivoustehon parantamiseksi suosittelemme lisäämään suositeltua puhdistusliuosta puhdistusliuoksen täyttöaukkoon ennen käyttöä. Siivouksen aikana kone lisää puhdistusliuosta automaattisesti puhtaaseen veteen valmiiksi asetetun suhteen perusteella.

C2 Lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

Astu kevyestä suulakkeen päälle ja pitele kahvaa. Lukitse pölynimuri työntämällä sitä ja vapauta imurin lukitus vetämällä sitä.

C2-1—Lukittu

C2-2—Auki

C3 Imurin käynnistäminen

Kallista kahvaa taaksepäin avataksesi pölynimurin lukituksen ja käynnistä se painamalla  -painiketta.

C4 Vaakaasiivous

Imuri voidaan asettaa vaaka-asentoon siivottaessa huonekalujen ja kodinkoneiden alta. Se asetetaan vaaka-asentoon laskemalla kahva alas laitetta käytettäessä. Likasäiliön tilavuus pienenee vaakaasiivouksen aikana. Näin ollen suosittelemme tyhjentämään likasäiliön ennen siivoamista huonekalujen ja kodinkoneiden alta.

Huomautus: Laske imuri aina vaaka-asentoon siten, että kahvan painikkeet osoittavat ylöspäin.

C5 Tilan vaihto

Paina  -painiketta, kun haluat vaihtaa AUTO-, MAX-, ECO- ja Sieni-tilojen välillä. Näytössä näkyy valitun tilan kuvake.

Valmiustila ja sammutus

1. Voit keskeyttää imurin toiminnan painamalla  -painiketta siivouksen aikana. Se on nyt valmiustilassa.
2. Lukitse imuri sen ollessa valmiustilassa, jotta se voi seistä pystyssä lattialla.

3. Jos imuri on käyttämättä 5 minuuttia sen ollessa valmiustilassa, se sammuu automaattisesti. Voit sammuttaa imurin manuaalisesti painamalla  -painiketta 2 sekuntia imurin ollessa valmiustilassa.

C6 Vesitasohälytykset

Kun likasäiliö täyttyy tai puhdasvesisäiliö tyhjenee käytettäessä, imuri antaa merkkiään ja visuaalisen hälytyksen. Tyhjennä tällöin likasäiliö tai täytä puhdasvesisäiliö, ennen kuin jatkat siivousta.

C6-1—Punainen valonauha: Virhe

C7 Likasäiliön tyhjentäminen

C7-1—Pitele likasäiliön kahvaa, paina vapautuspainiketta ja irrota säiliö kallistamalla sitä taaksepäin.

C7-2—Vedä säiliön kansi varoen ulos ja tyhjennä likasäiliö.

C7-3—Asenna säiliön kansi takaisin paikoilleen. Aseta säiliön alaosa laitteen runkoon ja kallista säiliötä laitetta kohden, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

C8 Lataaminen ja itsepuhdistus

1. Lukitse imuri sen ollessa valmiustilassa ja laita se lataustelakkaan. Lataus käynnistyy, kun kuulet ilmoituksen "Charging started."

Please start self-cleaning." (Lataus alkoi. Käynnistä itsepuhdistus).

2. Käynnistä/keskeytä älykäs itsepuhdistus painamalla -painiketta.
3. Noudata itsepuhdistuksen ja kuivaamisen jälkeen puheviestiä ja tyhjennä likasäiliö ajoissa estääksesi hajut.

Huomautukset:

- Varmista, että puhdasvesisäiliö ja likasäiliö ovat paikoillaan, jotta itsepuhdistus ja kuivaus toimisi optimaalisesti.
- Voit poistaa automaattisen itsepuhdistuksen käytöstä sovelluksesta.
- Tuotteessa on kiinteä, tehokas ja ladattava litiumioniakku. Pidä tuote ladattuna normaalissa käytössä ylläpitääksesi akun suorituskykyä.
- Laita imuri takaisin lataustelakkaan aina käytön jälkeen, jotta lattialle ei synny vesitahroja.

C9 Kuivaaminen

Kun itsepuhdistus on suoritettu, kuivaus alkaa automaattisesti. Paina latauksen aikana -painiketta 2 sekuntia siirtyäksesi kuivaustilaan. Paina -painiketta 2 sekuntia aloittaaksesi/lopettaaksesi kuivauksen.

Huomautukset:

- Kuivaus alkaa automaattisesti itsepuhdistuksen päätyttyä. Älä käynnistä kuivausta manuaalisesti usein.
- Voit ajastaa itsepuhdistuksen ja kuivauksen ja säätää tilaa sovelluksesta.
- Itsepuhdistus ja kuivaus ovat käytettävissä vain, kun imuria ladataan ja kun akkutaso on korkea. Erilaiset kuivaustilat vaativat eri tehotasoja. Kun imurissa on valittu nopea kuivaustila mutta akku on vähissä, se kytkeytyy automaattisesti hiljaiseen kuivaustilaan.
- Pysy etäällä kuivausilman ulostuloista kuivauksen aikana.

Puheviestiasetukset

Kun olet lisännyt imurin sovellukseen, voit säätää puheviestien äänenvoimakkuutta ja kieltä sovelluksesta.

Tehdasasetusten palauttaminen

Kun imuri on valmiustilassa, paina ja pidä -painiketta ja sitten -painiketta 5 sekuntia, kunnes kuulet puheviestin "Restoring factory settings" (Tehdasasetuksia palautetaan). Kone palautetaan tehdasasetuksiin.

D Ohjeet rikkaimurin käytöstä

D1 Siivoussuulakkeet

D1-1—Moottoroitu pienoisharja

Se sopii pölyn ja punkkien siivoukseen tekstiilituotteissa, kuten vuoteet, verhot jne.

D1-2—Monen pinnan harja

Se sopii laattojen, lattioiden ja sellaisten lyhytnukkaisten mattojen kuivaamiseen, joiden kuidut ovat alle 2,5 cm:n (0,98 in) pituisia.

D1-3—2-in-1-siivoussuulake (rakotyökalu)

Se sopii pölyn siivoamiseen kapeissa paikoissa, kuten oven/ikkunan/seinän nurkissa ja portaissa.

D1-4—2-in-1-siivoussuulake (pölytyökalu raoille)

Se sopii pölyn puhdistamiseen sohvalta tai pöydältä.

Rakotyökalan ja raoille tarkoitettun pölytyökalan välillä vaihtaminen: Paina pölyharjan painiketta ja työnnä se täysin eteen/taakse.

Huomautukset:

- Älä käytä näitä siivoussuulakkeita veden imurointiin.
- Älä kosketa siivoussuulakkeiden pyörivää osaa.
- Jotta kankaan pinta ei naarmuntuisi, älä käytä moottoroitua pienoisharjaa nahkaan, leathaireen tai silkkiin.
- Monen pinnan harjaa tai moottoroitua pienoisharjaa käytettäessä joidenkin kankaiden pintoihin voi syntyä nukkaa tai vastusta. Tällöin suosittelemme käyttämään 2-in-1-siivoussuulaketta.
- Tarkista ennen kiillotettujen pintojen (kiiltävä puulattia tai kaakelit) imuroimista, onko monen pinnan harjassa (erityisesti siivoussuulakkeessa) vieraskappaleita, jotta lattia ei naarmunnu.
- Varmista ennen imurin käyttöä, että pölyastia, monisyklonikokoonpano, sienisuodatin ja takasuodatin ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä tuki poistoaukkoa imuroidessasi.
- Hienon polymäisen jauhon ja rakennuspölyn kohdalla imuria saa käyttää vain, jos pölyä on vähän.
- Älä käytä imuria terävien esineiden, pienten lelujen, nenulojen, paperiliittimien tms. imuroimiseen. Tällaiset esineet voivat vahingoittaa imuria ja lattiaa.
- Kiinnitä huomiota henkilökohtaiseen turvallisuuteen puhdistaussasi vaarallisia alueita, kuten portaita ja ikkunoita.
- Älä laita tuotetta korkealle paikalle, kuten pöydän tai tuolin päälle, tai aseta tuotetta nojaamaan muita esineitä vasten, jotta se ei kaadu ja aiheuta vahinkoa.
- Monen pinnan harjan liike voi johtaa epätasaiseen kiillotukseen lattialla. Voit korjata tämän pyyhkimällä lattian kostealla liinalla ja kiillottamalla lattiaavahalla.

E Määräaikaishuolto

Pidä tuote optimaalisessa kunnossa noudattamalla alla olevan taulukon määräaikaishuoltoa.

Osa	Huoltoväli	Vaihtoväli
Tela	Tarpeen mukaan	3 kuukautta
Suodatin (likäsäiliö)	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan
Suodatin (pölyastia)	Tarpeen mukaan	–
Siivouspää ja likavesikanava	Tarpeen mukaan	–
Likasäiliö	Tarpeen mukaan	–
Lataustelakka	Tarpeen mukaan	–
Latauskontaktit	Tarpeen mukaan	–
Puhdasvesisäiliö	2–4 viikkoa	–
Adaptiiviset vetopyörät	Tarpeen mukaan	–
Pölyastia	Tarpeen mukaan	–
Monen pinnan harja	1 kuukausi	–
Moottoroitu pienoisharja	1 kuukausi	–

Huomautukset:

- Tuotteesta on sammutettava virta ja sen on annettava pysähtyä ja lataustelakka on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Osien vaihtoväli riippuu varsinaisesta tilanteesta. Jos osat kuluvat epänormaalisti, vaihda ne heti.
- Suodatin ja telan kuidut on käsitelty hopeaionisella antimikrobiaineella bakteerien aiheuttaman hajun estämiseksi.

Tuotteen huolto

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä aseta sitä kosteaan paikkaan tai suoraan auringonpaisteeseen. Lataa se vähintään 3 kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.

Laitteen runko

Pyyhi ja puhdista laitteen runko pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä pese sitä vedellä. Irrota ja sammuta laite ennen puhdistamista.

E1 Likäsäiliö ja suodatin

E1-1—Irrota likäsäiliö, vedä säiliön korkki ulos ja poista suodatin säiliön korkista. Puhdista lika suodattimesta sen mukana toimitetulla huoltoharjalla. Jos suodatin on hyvin likainen, huuhtelee se kylmällä vedellä ja ravista jäljelle jäänyt vesi pois.

E1-2—Kuivaa kaikki osat huolella ennen niiden asentamista takaisin paikoilleen.

Huomautukset:

- Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin asennat sen takaisin paikoilleen.
- Älä kosketa suodattimen pintaa käsin, harjalla tai terävillä esineillä, jotta se ei vahingoitu.

E2 Puhdasvesisäiliö ja tela

E2-1—Tartu puhdasvesisäiliöön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa irrottaaksesi sen.

E2-2—Huuhtelee säiliön pohja puhtaalla vedellä.

E2-3—Tartu telan vapautuskielekkeeseen ja vedä tela ulos siivoussuulakkeesta. Poista lika telasta mukana toimitetulla huoltoharjalla ja huuhtelee puhtaalla vedellä.

E2-4—Kun tela on vaihdettava, vedä telan korkki irti telasta tarttumalla koko korkki. Asenna sitten telan korkki uuteen telaan.

Huomautukset:

- Käytä huolto harjaa varoen välttääksesi vahingot.
- Kun irrotat telan korkin, älä vedä sitä kahvasta.
- Estä vauriot pitämällä telan korkki paikoillaan puhdistaessasi telaa.

E2-5—Asenna tela ja puhdasvesisäiliö takaisin paikoilleen.

E3 Adaptiiviset vetopyörät

Puhdista adaptiiviset vetopyörät säännöllisesti.

E4 Siivoussuulake ja likavesikanava

1. Sammuta imuri ja aseta se vakaaseen asentoon. Irrota sitten likasäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela.
2. Puhdista telan ura ja likavesikanava mukana toimitetulla huoltoharjalla.
3. Asenna likasäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela takaisin paikoilleen.

Huomautus: Älä huuhtelee siivoussuulaketta suoraan vedellä.

E5 Lataustelakka

Irrota lataustelakka pistorasiasta ja puhdista sen pinta ja latauskontaktit pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huomautus: Älä huuhtelee lataustelakkaa suoraan vedellä.

E6 Pölyastia

E6-1—Tyhjennä pölyastia mahdollisimman pian, kun pöly ulottuu MAX-merkkiin saakka. Muutoin imurin suorituskyky heikkenee.

E6-2—Kytke virta pois ennen puhdistusta ja varmista, että laite sammuu täysin. Irrota varsi tai siivoussuulake.

Paina pölyastian avauspainiketta ja tyhjennä se.

E6-3—Irrota monisyklonikokoonpano.

E6-4—Pyyhi pöly pölyastian sisältä kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä. Asenna monisyklonikokoonpano takaisin paikoilleen ja työnnä pölyastian alaosaa ylöspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

Huomautus: Älä huuhtelee pääyksikköä tai pölyastiaa, jotta sisällä olevat sähköosat eivät vioittuisi.

E7 Sienisuodatin ja monisyklonikokoonpano

Huomautukset:

- Kytke virta pois päältä ennen irrottamista ja varo painamasta -painiketta.
- Tarkista ja puhdista sienisuodatin ja multisyklonikokoonpano säännöllisesti ohjeiden mukaisesti taataksesi tuotteen suorituskyvyn.
- Kun siivoat hienoa pölyä tai käytät MAX-tilaa, sieni voidaan joutua pesemään useammin.

E7-1—Ota monisyklonikokoonpano ulos kiertämällä sitä kaavion osoittamaan suuntaan. Poista sienisuoatatin.

E7-2—Huuhtelee sienisuoatinta ja monisyklonikokoonpanoa kylmällä vedellä, kunnes ne ovat puhtaat.

E7-3—Kuivaa sienisuoatinta ja monisyklonikokoonpanoa vähintään 24 tuntia, jotta ne kuivuvat varmasti täysin.

Huomautukset:

- Älä puhdista sienisuoatinta tiskil- tai pesukoneessa.
- Älä kuivaa sienisuoatinta lingossa, uunissa, mikroaaltouunissa, kuumassa ilmassa tai tulen ääressä.

E7-4—Laita kuiva sienisuoatatin takaisin monisyklonikokoonpanoon.

E7-5—Kohdista monisyklonikokoonpano pääyksikön kanssa ja aseta monisyklonikokoonpano paikoilleen kiertämällä sitä vastapäivään.

E8 Takasuoatatin

E8-1—Irrota takasuoatatin vetämällä sitä suoraan ylöspäin.

E8-2—Huuhtelee takasuoatatin sisältä. Käännä suodatinta sitä pestessäsi varmistaaksesi, että kaikki suodattimen raot puhdistuvat.

E8-3—Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin asennat sen takaisin paikoilleen.

E8-4—Asenna kuiva suodatatin takaisin laskemalla se pystysuunnassa pääyksikköön.

E9 Monen pinnan harja

E9-1—Asenna monen pinnan harja kaavion osoittamassa suunnassa. Tartu lukitussalvan kielekkeeseen ja kierrä se vastapäivään auki-asentoon.

E9-2—Vedä lukitussalpa ja tela ulos siivoussuulakkeesta.

E9-3—Poista roskat telasta ja lukitussalvasta.

E9-4—Asenna lukitussalpa takaisin telaan puhdistuksen jälkeen.

E9-5—Kierrä lukitussalpaa myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

E10 Moottoroitu pienoisharja

E10-1—Irrota lukitussalpa kiertämällä se vastapäivään auki-asentoon kolikon kaltaisella esineellä tai käsin.

E10-2—Vedä tela ulos moottoroidusta pienoisharjasta.

E10-3—Puhdista ja pese tela.

E10-4—Aseta tela pystyyn ja anna sen kuivua vähintään 24 tuntia, jotta se kuivuu varmasti täysin.

E10-5—Kun tela on täysin kuiva, asenna se ja lukitussalpa takaisin paikoilleen.

E10-6—Asenna tela asianmukaisesti lukitsemalla lukitussalpa kiertämällä sitä myötäpäivään.

Perusparametrit

Irrotettava imuriyksikkö

Malli	WD5M6A
Nimellis-jännite/ virta	21,6 VDC / 6 A
Akku	21,6 V:n / 4000 mAh:n (TYP) litiumioniakku

Lataustelakka

Malli	MDS14HRR
Nimellisottojännite	220–240 VAC
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellisottovirta (lataus)	0,35 A
Nimellisottovirta (kuivaus)	3 A
Nimellislähtöteho	30 VDC 1 A
Ladattava akku	21,6 V:n / 4000 mAh:n (TYP) litiumioniakku

WiFi:n tekniset tiedot

Palvelu	WiFi
Protokolla	802.11b/g/n
Taajuusalue	2400–2483,5 MHz
Suurin lähtöteho	≤ 20 dBm

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tämä tuote noudattaa soveltuvia direktiivejä, eurooppalaisia standardeja ja päivityksiä. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-tiedot

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:ssa. Estä kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuva mahdollinen vahinko ympäristölle ja ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti tukeaksesi materiaaliressurssien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä sen myyneeseen jälleenmyyjään. Ne ottavat tuotteen vastaan kierrätettäväksi ympäristöystävällisesti.



Takuutiedot

Takuuaika riippuu tuotteen myyntimaan laeista, ja takuu on myyjän vastuulla.

Takuu kattaa pelkästään materiaali- ja valmistusvirheet.

Vain valtuutettu huolto saa suorittaa takuukorjaukset. Kun teet takuuvaatimuksen, lähetä mukana alkuperäinen ostokuitti (johon on merkitty ostopäivä).

Takuu ei kata seuraavia:

- normaali kuluminen
- virheellinen käyttö, kuten laitteen ylikuormitus, ei-hyväksytyjen lisävarusteiden käyttö, voiman käyttö
- ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot
- käyttöoppaan laiminlyönnistä johtuvat vauriot, kuten kytkeminen sopimattomaan verkkovirtaan tai asennusohjeiden laiminlyönti
- osittain tai täysin puretut laitteet

Wet and Dry Vacuum Cleaner

Product Model: WD5M6A

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001

Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, contact our support team at:

Europe: support@roborock-eu.com

