

Svenska

Roborock F25 ACE Combo

Bruksanvisning för våt- och torrdammsugare

Läs denna bruksanvisning med diagram noggrant innan produkten används och spara den för framtida referens.

Innehåll

092	Säkerhetsinformation
093	Produktintroduktion
094	Produktinstallation
094	Ansluta till appen
095	Instruktioner för användning av våt- och torrdammsugaren
096	Instruktioner för användning av den handhållna dammsugaren
097	Rutinunderhåll
099	Grundparametrar
100	Vanliga problem
101	EU-försäkran om överensstämmelse
101	WEEE-information
101	Garantiinformation

Säkerhetsinformation

Användningsbegränsningar

- Använd inte denna produkt utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte produkten i bilen för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Batteripaketet i den här dammsugaren kan inte användas för laddning eller urladdning i miljöer med hög luftfuktighet eller temperaturer högre än 40 °C eller lägre än 4 °C.
- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador. Håll utom räckhåll för barn.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
- Apparaten kan användas av barn som är 8 år eller äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).
- För att uppfylla kraven för RF-exponering bör ett avstånd på 20 cm eller mer hållas mellan denna enhet och personer under enhetens användning. För att säkerställa överensstämmelse rekommenderas inte användning på närmare avstånd än detta.

- Antennen som används för den här sändaren får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borst huvudena för att undvika skador.
- Rör inte vid nätsladden och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personskador.
- Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).
- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och naglar).
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.
- ⚠ Vid självrengöring och torkning kommer temperaturen på tillgängliga ytor på laddningsdockan, rullen och dammsugaren att vara hög. Rör inte vid ytor som är benägna att bli varma under användning. Rör vid dem först efter att ytorna har svalnat.
- Dammsug inte sladdar eller andra kablar för att undvika fara.
- Använd produkten endast i enlighet med bruksanvisningen. Eventuell förlust eller skada som orsakas av felaktig användning är helt användarens ansvar.

Batteri och laddning

VARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.
- Använd endast den borttagbara dockningsstationen Roborock MDS14HRR som följer med produkten för att ladda batteriet.
- Använd inte batterier, nätsladdar eller

dockningsstationer från tredje part.

- För att minska risken för skada från delar i rörelse måste strömmen stängas av före service.
- Demontera, reparera eller modifiera inte batteriet, nätsladden eller dockningsstationen.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).
- Torka inte av nätsladden eller dockningsstationen med en våt trasa och vidrör dem inte med våta händer.
- Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta omedelbart att använda den och kontakta kundservice.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid, ladda den helt, koppla bort strömförsörjningen och placera den på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Kasta inte förbrukade batterier. Ta dem till en professionell återvinningsstation.

Transport

- Vi rekommenderar att produkten transporteras i originalförpackningen.

Obs!

- Skölj filtret minst en gång i månaden med kranvatten. Läs i avsnittet Rutinunderhåll för mer information.

A Produktintroduktion

A1 Våt- och torrdammsugare

—Växla läge

- Tryck på: Växla till AUTO/MAX/EKO/Svamläge
- Håll nedtryckt i 2 sekunder under laddning: Växla till läget Tyst torkning/Snabbtorkning

—Strömbrytare

- Tryck på: Starta/Pausa
- Håll nedtryckt i 2 sekunder i vänteläge: Slå av

—Självrengöring

- Tryck på under laddning: Starta/pausa självrengöring
- Håll nedtryckt i 2 sekunder under laddning: Starta/stoppa torkning

Obs! Om du vill stoppa självrengöring eller torkning trycker du på knappen  medan den laddas.

A1-1—Högtalare

A1-2—Handtag

A1-3—Hål för borttagningsspärr för handtag

A1-4—Frigöringsflik för rulle

A1-5—Adaptiva drivhjul

A1-6—LED-display

A1-7—Borttagningsspärr för löstagbar sugenhet

A1-8—Borttagningsspärr för smutsvattenbehållare

A1-9—Handtag för smutsvattenbehållare

A1-10—Smutsvattenbehållare

A1-11—Påfyllningsport för renvattenbehållare

A1-12—Påfyllningsport för rengöringslösning

A1-13—Borttagningsspärr för renvattenbehållare

A1-14—Renvattenbehållare

A1-15—Rulle

A2 Handhållen dammsugare

—Växla läge

- Tryck på: Växla läge

—Strömbrytare

- Tryck på: Starta/Pausa

A2-1—Löstagbar sugenhet

A2-2—Borttagningsspärr för löstagbar sugenhet

A2-3—Dammbehållare

A2-4—Dammbehållarens öppnare

A2-5—Borttagningsspärr för rengöringshuvud

A3 Laddningsdocka

A3-1—Torkningsfack

A3-2—Utlopp för torkningsluft

A3-3—Laddningskontakter

A4 Strömsladd

A5 Filter

A6 Underhållsborste

Obs! Underhållsborsten kan placeras i skåran på baksidan av laddningsdockan.

A7 LED-display

A7-1—Svamläge

A7-2—EKO-läge

A7-3—Indikator för torkning

A7-4—Batterinivå

A7-5—AUTO-läge

A7-6—MAX-läge

A7-7—Ljusremsa och felindikator

A7-8—WiFi-indikator

- Av: WiFi avaktiverat
- Blinkar långsamt: Väntar på anslutning
- Blinkar snabbt: Ansluter
- Lyser stadigt: WiFi anslutet

A8 Multiytborste

A9 Motoriserad miniborste

A10 2-i-1-rengöringshuvud

A11 Förvaringsstativ

A12 Förlängningsrör

B Produktinstallation

B1 Våt- och torrdammsugare

B1-1—Montering av handtaget

B1-1-1—Anslut handtaget till dammsugaren tills det klickar på plats. Knapparna på handtaget ska vara vända framåt.

B1-1-2—Ta bort handtaget genom att hålla det stadigt och dra ut det samtidigt som du för in ett hårt föremål i hålet på borttagningsspärren för handtaget på baksidan av dammsugaren för att trycka in frigöringsknappen.

B1-2—Placering av laddningsdockan

B1-2-1—Placera laddningsdockan upp och ned, anslut strömsladden till laddningsdockans uttag och ögla sladden inuti lagringsplatsen för sladden efter behov.

Obs! Strömsladden kan komma ut från antingen den högra eller vänstra öppningen på sladdens lagringsplats.

B1-2-2—Placera laddningsdockan på ett plant, hårt golv och koppla in den.

B1-2-3—Underhållsborste

Obs!

- Placera inte laddningsdockan på fuktiga platser eller nära några värmekällor, till exempel badrum, kök och värmeelement.
- Underhållsborsten kan placeras i skåran på baksidan av laddningsdockan.

B2 Handhållen dammsugare

B2-1—Installation av den löstagbara sugenheten

B2-1-1—Tryck på frigöringsknappen på den löstagbara sugenheten och luta sugenheten bakåt för att ta bort den.

B2-1-2—Sätt in den löstagbara sugenheten i den handhållna dammsugaren och luta den nedåt i en liten vinkel tills den klickar på plats.

B2-2—Installation av rengöringshuvuden

B3 Förvaringsstativ

B3-1—Placera förvaringsstativet på golvet och anslut laddningsdockan till förvaringsstativet genom att rikta in en av laddningsdockans sidor med förvaringsstativets baksida.

B3-2—Montera skafthållaren på förvaringsstativet. Tryck på den tills den klickar på plats.

B3-3—För att ta bort skafthållaren trycker du på frigöringsknappen på baksidan och drar hållaren uppåt.

B3-4—Förvara alla delar såsom visas i diagrammet.

Obs! Innan du placerar den handhållna dammsugaren på förvaringsstativet ska du ta bort den löstagbara sugenheten för att undvika att den faller ned.

Ansluta till appen

1. Ladda ner appen

Sök efter "Roborock" i App Store eller Google Play, eller skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen.



2. Återställ WiFi

Håll dammsugaren upprätt, LED-displayen på och dammsugaren i vänteläge. Håll knapparna  och  nedtryckta samtidigt tills du hör röstaviseringen "Återställer WiFi". Återställningen är klar när WiFi-indikatorn blinkar långsamt. Dammsugaren väntar sedan på en anslutning.

Obs! Om du inte kan ansluta till dammsugaren på grund av din routerkonfiguration, ett glömt lösenord eller någon annan anledning ska du återställa WiFi och lägga till dammsugaren som en ny enhet.

3. Lägga till enheten

Öppna Roborock-appen, tryck på knappen "Lägg till enheten" eller "+" och lägg till enheten enligt guiden i appen.

Obs!

- Den faktiska processen kan variera beroende på pågående appuppdateringar. Följ anvisningarna i appen.
- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
- Om dammsugaren väntar i mer än en halvtimme på en anslutning, inaktiveras WiFi automatiskt. Om du vill återansluta ska du återställa WiFi innan du fortsätter.

Instruktioner för användning av våt- och torrdammsugaren

Fylla på renvattenbehållaren

C1-1—Ta tag i handtaget för renvattenbehållaren, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren försiktigt uppåt i en liten vinkel.

C1-2—Öppna locket på renvattenbehållarens påfyllningsport, tillsätt kranvatten och stäng sedan locket.

C1-3—Öppna locket på påfyllningsporten för rengöringslösning, tillsätt kranvatten och stäng sedan locket.

C1-4—Sätt tillbaka renvattenbehållaren på rengöringshuvudet. Tryck ned den försiktigt tills den klickar på plats.

Obs!

- Undvik deformation av renvattenbehållaren genom att endast använda kallt vatten.
- För att förhindra korrosion eller skada ska du inte använda desinfektionsmedel och endast använda rengöringslösningar som rekommenderas av Roborock.
- För att förbättra rengöringsprestandan föreslår vi att du tillsätter rekommenderade rengöringslösning i påfyllningsporten för rengöringslösning före användning. Under rengöringen tillsätter maskinen automatiskt rengöringslösning i det rena vattnet baserat på det förinställda förhållandet.

Låsa och låsa upp

Trampa lätt på rengöringshuvudet och håll i handtaget. Tryck på det för att låsa dammsugaren och dra i det för att låsa upp dammsugaren.

C2-1—Låst
C2-2—Upplåst

Starta dammsugaren

Luta handtaget bakåt för att låsa upp dammsugaren och tryck på knappen  för att starta den.

Liggande rengöring

Dammsugaren kan läggas plant för att rengöra under möbler och apparater. För att lägga dammsugaren plant på golvet sänker du ned handtaget medan du använder den. Den tillgängliga kapaciteten för smutsvattenbehållaren minskar vid liggande rengöring. Därför rekommenderar

vi att du tömmer smutsvattenbehållaren innan du rengör under möbler och apparater.

Obs! Lagg alltid dammsugaren plant med knapparna på handtaget uppåt.

Byta läge

Tryck på knappen  för att växla mellan lägena AUTO, MAX, EKO och Svampläge. Skärmen visar ikonen för det aktuella läget.

Vänteläge och slå av

1. Tryck på knappen  under rengöring för att pausa dammsugaren. Den är nu i vänteläge.
2. Lås dammsugaren i vänteläge så att den kan stå upprätt på golvet.
3. Om dammsugaren lämnas inaktiv i 5 minuter i vänteläge stängs den av automatiskt. Om du vill stänga av dammsugaren manuellt håller du knappen  nedtryckt i 2 sekunder medan den är i vänteläge.

Vattennivåvarningar

När smutsvattenbehållaren är full eller renvattenbehållare tom under användning avger dammsugaren ljudavviseringar och visuella aviseringar. Fyll i detta fall på renvattenbehållaren eller töm smutsvattenbehållaren innan du återupptar rengöringen.

C6-1—Röd ljusremsa: Fel

C7 Tömma smutsvattenbehållaren

C7-1—Håll i smutsvattenbehållarens handtag, tryck på frigöringsknappen och luta behållaren bakåt för att ta bort den.

C7-2—Dra försiktigt ut tanklocket och töm smutsvattenbehållaren.

C7-3—Sätt tillbaka tanklocket. Sätt i botten av tanken i dammsugaren och luta tanken mot dammsugaren tills den klickar på plats.

C8 Laddning och självrengöring

1. Lås dammsugaren medan den är i vänteläge och placera den i laddningsdockan. Laddningen startar när du hör röstmeddelandet "Laddningen startade. Starta självrengöring."
2. Tryck på knappen  för att starta/pausa smart självrengöring.
3. Efter att självrengöring och torkning är klar följer du röstaviseringen och tömmer smutsvattenbehållaren i tid för att förhindra lukt.

Obs!

- Se till att renavattenbehållaren och smutsvattenbehållaren sitter på plats för optimala prestanda för självrengöring och torkning.

- Du kan inaktivera automatisk självrengöring i appen.
- Produkten är utrustad med ett inbyggt högpresterande uppladdningsbart litiumjonbatteri. För att bibehålla batteriets prestanda ska du hålla produkten laddad under normal användning.
- Placera alltid dammsugaren i laddningsdockan efter användning för att undvika vattenfläckar på golvet.

C9 Torkning

När självrengöringen är klar startar torkningen automatiskt. Under laddning håller du knappen  nedtryckt i 2 sekunder för att byta torkningsläge. Håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder för att starta/stoppa torkning.

Obs!

- Torkningen startar automatiskt när självrengöringen är klar. Starta inte torkning manuellt ofta.
- Du kan schemalägga självrengöring och torkning och justera läget i appen.
- Självrengöring och torkning är endast tillgänglig när dammsugaren laddas och med en hög batterinivå. Olika torkningslägen kräver olika batterinivåer. När dammsugaren är inställd på läget Snabbtorkning men batterinivån är låg, växlar den automatiskt till läget Tyst torkning.
- Håll dig borta från utloppen för torkningsluft under torkning.

Inställningar för röstaviseringar

När du har lagt till dammsugaren i appen kan du justera volymen och ändra språket för röstaviseringarna via appen.

Återställa till fabriksinställningarna

När dammsugaren är i vänteläge håller du knappen  nedtryckt och sedan knappen  i 5 sekunder tills du hör röstaviseringen "Återställer fabriksinställningar". Maskinen återställs sedan till fabriksinställningarna.

D Instruktioner för användning av den handhållna dammsugaren

D1 Rengöringshuvuden

D1-1—Motoriserad miniborste

Lämplig för att rengöra damm och kvalster på textilprodukter som sängar, gardiner etc.

D1-2—Multiytborste

Är lämplig för att rengöra kakel, golv och mattor med låg lugg med fibrer som är kortare än 2,5 cm.

D1-3—2-i-1-rengöringshuvud (fogmunstycke)

Är lämpligt för att rengöra damm i trånga utrymmen som vid dörrar/fönster/hörn och trappor.

D1-4—2-i-1-rengöringshuvud (dammfogmunstycke)

Är lämplig för att rengöra damm på soffor eller bordsskivor.

För att byta mellan fogmunstycket och dammfogmunstycket:

Tryck på knappen på dammborsten för att skjuta den hela vägen fram/bakåt.

Obs!

- Använd inte dessa rengöringshuvuden för att dammsuga vatten.
- Rör inte den roterande delen på rengöringshuvudena.
- För att undvika repor på textiltylor ska du inte använda den motoriserade miniborsten på läder, leathaire eller silke.
- När multiytborsten eller den motoriserade miniborsten används kan ytorna på vissa tyger bli fluniga eller uppvisa motstånd. I detta fall rekommenderar vi att du använder 2-i-1-rengöringshuvudet.
- Innan du dammsuger polerade ytor (glansiga trägolv eller glansigt kakel) ska du kontrollera om det finns föremål i multiytborsten (särskilt i rengöringshuvudet) för att undvika att golvet repas.
- Innan du använder dammsugaren ska du se till att dammbehållaren, multicykklonenheten, svampfiltret och bakre filtret är korrekt installerade.
- Blockera inte luftutloppet när du dammsuger.
- För fint damm som mjöl och byggdamm kan dammsugaren endast användas om mängden damm är liten.
- Använd inte dammsugaren till att suga upp vassa föremål, små leksaker, stift, gem etc. De här objekten kan skada dammsugaren och golvet.
- Var uppmärksam på personlig säkerhet när du rengör farliga områden som trappor och fönster.
- Placera inte produkten på höga platser som skrivbord och stolar och luta inte heller produkten mot föremål för att undvika skada orsakad av att den faller eller välter.
- Multiytborstens rörelse kan lämna ett ojämnt polerat golv. Detta kan lösas genom att torka av golvet med en fuktig trasa eller polera med golvvax.

E Rutinunderhåll

För att bibehålla produktens optimala prestanda ska du se följande tabell för rutinunderhåll.

Del	Underhålls-frekvens	Utbytesfrekvens
Rulle	Efter behov	3 månader
Filter (smuts-vattenbehållare)	Efter behov	Efter behov
Filter (damm-behållare)	Efter behov	Ej tillämpligt
Rengörings-huvud och smutsvattnets flödesväg	Efter behov	Ej tillämpligt
Smutsvatten-behållare	Efter behov	Ej tillämpligt
Laddnings-docka	Efter behov	Ej tillämpligt
Laddnings-kontakter	Efter behov	Ej tillämpligt
Renvattenbe-hållare	2-4 veckor	Ej tillämpligt
Adaptiva drivhjul	Efter behov	Ej tillämpligt
Dammbehållare	Efter behov	Ej tillämpligt

Del	Underhålls-frekvens	Utbytesfrekvens
Multiytborste	1 månad	Ej tillämpligt
Motoriserad miniborste	1 månad	Ej tillämpligt

Obs!

- Produkten måste vara avslagen eller körningen stoppad och laddningsdockan vara fränkopplad innan du rengör eller underhåller dem.
- Hur ofta delarna måste bytas ut beror på den faktiska situationen. Om onormalt slitage uppstår ska delarna bytas ut omedelbart.
- Filtret och rullfibrerna har behandlats med antimikrobiellt medel med silverjoner för att motstå bakteriedofter.

Produktunderhåll

Om produkten inte ska användas under en längre tid ska du ladda den helt, dra ur kontakten och förvara den på en sval och torr plats. Placera den inte på fuktiga platser eller i direkt solljus. Ladda den minst en gång var tredje månad för att undvika överurladdning av batteriet.

Dammsugaren

Torka och rengör dammsugaren med en mjuk, torr trasa. Tvätta den inte med vatten. Före rengöring ska du dra ur kontakten och stäng av dammsugaren.

E1 Smutsvattenbehållare och filter

E1-1—Avlägsna smutsvattenbehållaren, dra ut tanklocket och ta bort filtret på tanklocket. Använd den medföljande underhållsborsten för att rengöra skräpet på filtret. Om filtret är mycket smutsigt ska du skölja det med kallt vatten och skaka av det återstående vattnet.

E1-2—Torka alla delar noggrant innan du sätter tillbaka dem.

Obs!

- Låt filtret torka ordentligt i minst 24 timmar innan du sätter tillbaka det.
- Rör inte vid filterytan med händer, borstar eller vassa föremål för att undvika att skada den.

E2 Renvattenbehållare och rulle

E2-1—Ta tag i handtaget för renvattenbehållaren, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren försiktigt uppåt i en liten vinkel för att ta bort den.

E2-2—Skölj behållarens botten med rent vatten.

E2-3—Ta tag i rullens borttagningsspärr och dra ut rullen längs med rengöringshuvudet. Använd den medföljande underhållsborsten för att ta bort smutsen på rullen och skölj den sedan med rent vatten.

E2-4—När du måste byta ut rullen drar du ut rullens lock ur rullen genom att ta tag i hela locket. Montera sedan rullens lock på en ny rulle.

Obs!

- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador.
- När du tar bort rullens lock ska du inte dra i handtaget.
- För att förhindra potentiell skada ska du hålla rullens lock på medan du rengör rullen.

E2-5—Sätt tillbaka rullen och rengöringsbehållaren.

E3 Adaptiva drivhjul

Rengör de adaptiva drivhjulen regelbundet.

E4 Rengöringshuvud och smutsvattnets flödesväg

1. Slå av dammsugaren och placera den i ett stabilt läge, ta sedan bort smutsvattenbehållaren, renvattenbehållaren och rullen.
2. Rengör rullens fack och smutsvattnets flödesväg med den medföljande underhållsborsten.
3. Sätt tillbaka smutsvattenbehållaren, renvattenbehållaren och rullen.

Obs! Skölj inte rengöringshuvudet direkt med vatten.

E5 Laddningsdocka

Koppla ur laddningsdockan och använd en mjuk, torr trasa för att rengöra dess yta och laddningskontakterna.

Obs! Skölj inte laddningsdockan med vatten.

E6 Dammbehållare

E6-1—Töm dammbehållaren så snart som möjligt när dammet når MAX-markeringen, annars kommer det att påverka dammsugningsprestandan.

E6-2—Koppla från strömmen innan du rengör och se till att dammsugaren slutar fungera. Ta bort skaftet eller rengöringshuvudet. Tryck på dammbehållarens öppnare för att tömma dammbehållaren.

E6-3—Ta bort multicyklonenheten.

E6-4—Använd en handduk eller torr trasa för att torka bort dammet inuti dammbehållaren. Sätt tillbaka multicyklonenheten och tryck dammbehållaren uppåt tills den stängs ordentligt.

Obs! Skölj inte huvudenheten eller dammbehållaren för att undvika skada på de invändiga elektriska delarna.

E7 Svampfiltret och multicyklonenheten

Obs!

- Koppla från strömmen innan du tar bort och var försiktig med att inte trycka på knappen .
- Följ instruktionerna för att inspektera och rengöra svampfiltret och multicyklonenheten med jämna mellanrum för att garantera produktens prestanda.
- När du dammsuger fint damm eller använder MAX-läge kan du behöva tvätta svampfiltret oftare.

E7-1—Roterar multicyklonenheten i riktningen som indikeras i diagrammet för att ta bort den. Ta bort svampfiltret.

E7-2—Skölj svampfiltret och multicyklonenheten med kallt vatten tills de är rena.

E7-3—Torka svampfiltret och multicyklonenheten i minst 24 timmar för att se till att de är helt torra.

Obs!

- Placera inte svampfiltret i en disk- eller tvättmaskin för rengöring.
- Torka inte svampfiltret i en torktumlare, ugn eller mikrovågsugn och torka det inte med varmluft eller nära en eld.

E7-4—Sätt tillbaka det torkade svampfiltret i multicyklonenheten.

E7-5—Rikta in multicyklonenheten med huvudenheten och vrid multicyklonenheten moturs så att den sitter på plats.

E8 Bakre filter

E8-1—Dra det bakre filtret vertikalt uppåt för att ta bort det.

E8-2—Skölj insidan av det bakre filtret. Roterar filtret medan du tvättar det för att se till att alla håll i filtret kan rengöras.

E8-3—Låt filtret torka ordentligt i minst 24 timmar innan du sätter tillbaka det.

E8-4—Sätt tillbaka det torkade filtret vertikalt nedåt i huvudenheten.

E9 Multiytborste

E9-1—Placera multiytborsten i riktningen som visas i diagrammet. Håll i fliken på låsspärren och rotera den moturs till upplåsningsläget.

E9-2—Dra ut låsspärren och rullen från rengöringshuvudet.

E9-3—Rensa bort skräp från rullen och låsspärren.

E9-4—När rengöringen är klar monterar du tillbaka låsspärren i rullen.

E9-5—Roterar låsspärren medurs tills det tar stopp.

E10 Motoriserad miniborste

E10-1—Använd ett myntliknande föremål/handen för att rotera låsspärren moturs till upplåsningsläget för att ta bort den.

E10-2—Dra ut rullen från den motoriserade miniborsten.

E10-3—Rengör och tvätta rullen.

E10-4—Ställ upp rullen och torka den i minst 24 timmar för att se till att den är helt torr.

E10-5—När rullen är helt torr monterar du tillbaka rullen och låsspärren.

E10-6—Roterar låsspärren medurs till låsläget för att sätta tillbaka rullen ordentligt.

Grundparametrar

Löstagbar sugenhet

Modell	WD5M6A
Märkspänning/ ström	21,6 V DC/6 A
Batteri	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumjonbatteri

Dockningsladdare

Modell	MDS14HRR
Nominell inspänning	220–240 V AC
Märkfrekvens	50–60 Hz
Nominell ingångsström (laddning)	0,35 A
Nominell ingångsström (torkning)	3 A
Nominell utgångsström	30 V DC 1 A
Ladda batteriet	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumbatteri

WiFi-specifikation

Service	WiFi
Protokoll	802.11b/g/n
Frekvensintervall	2 400–2 483,5 MHz
Max. uteffekt	≤20 dBm

Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.



EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., intygar härmed att denna utrustning uppfyller tillämpliga förordningar och europeiska normer, inklusive tillägg. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-information

Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.