

Roborock Qrevo MaxV

Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

104	Turvallisuustiedot
105	Kansainvälisten symbolien selitykset
106	Tuotteen yleiskatsaus
107	Asennus
108	Sovellukseen yhdistäminen
108	Käyttöohjeet
110	Säännöllinen huolto
111	Perusparametrit
111	Yleiset ongelmat

Turvallisuustiedot

Rajoitukset

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tuotteen mukana toimitettavaa irrotettavaa roborock EWFD16HRR- tai EWFD20HRR -telakointiasemaa.
- Älä käytä tätä tuotetta esteettömillä korotetuilla pinnoilla, kuten parven lattialla, avoterassilla tai huonekalujen päällä.
- Poista kevyet esineet (kuten muovipussit) ja herkäät esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta, jotta tuote ei tukkeutuisi ja arvoesineet eivät vaurioituisi.
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jos laitat robotin varastoon, lataa se täyteen, sammuta se ja valitse sitten viileä, kuiva säilytyspaikka. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Älä aseta mitään esineitä telakointiaseman imuaukon lähelle.
- Älä työnnä sormia telakan saumaan mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kannna robottia pystypuskurista, yläkannesta, sivuharjasta tai puskurista. Älä siirrä telakkaa nostamalla telakan jalustasta, vesisäiliön kahvoista tai pölysäiliön kannesta.
- Varmista, että robotti on yhteensopiva telakan kanssa, muuten tyhjennys tai lataus voi epäonnistua.
- Älä käytä telakkaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmanakanan. Jos ilmanakanava tukkeutuu, puhdista se välittömästi.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Älä aseta mitään esineitä (tai lasta tai lemmikkieläintä) tuotteen tai telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä (mukaan lukien pölyltä suojaava suojus) riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä kerää mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- Älä käytä telakkaa syttyvien tai räjähtävien esineiden, kuten sytyttimen, bensiinin ja tulostimissa tai kopiokoneissa käytetyn musteen keräämiseen.

Turvallisuustiedot

Akku ja lataus

VAROITUS

- Käytä aina kunnolla maadoitettua pistorasiaa sähköiskun vaaran minimoimiseksi. Jos tällaista pistorasiaa ei ole saatavilla, ota yhteyttä sähköasentajaan tällaisen asentamiseksi.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää telakassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa mahdollisen savun, kuumuuden tai tulipalon välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaa, valmistaudu suojatoimenpitein.
- Irrota virtajohto ennen telakan laittamista varastoon.

Kansainvälisten symbolien selitykset

⚡ – SUOJAMAADOITUS -symboli [symboli IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (ylänäkymä)



Virta päälle/Puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

Virran merkivalo

- Valkoinen: Akun tila $\geq 15\%$
- Punainen: Akun tila $< 15\%$
- Hengittävä: Lataa tai käynnistyy
- Vilkkuva punainen: Virhe
- Sininen hengittävä: Etäkäyttö
- Tasainen sininen: Äänihälytys aktiivinen



—Telakka

- Paina telakkaan paluuta/tyhjennyksen aloittamista varten
- Paina ja pidä painettuna spot-siivousta/mopin pesua varten

Huomio: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

A1-1—Telakan paikannus

A1-2—Reactive AI -esteentunnistusanturi

A1-3—LED-täyttövalo

A1-4—Mikrofonit

A2 Robotti (alanäkymä)

A2-1—Seinäanturi

A2-2—Monisuuntainen pyörä

A2-3—Mattoanturi

A2-4—Sivuharja

A2-5—Pääpyörä

A2-6—Pääharja

A2-7—Pääharjan kannen salvat

A2-8—Moppiliinat

A2-9—Reuna-anturit

A3 Robotti (Yläkansi auki)

A3-1—Pystypuskuri

A3-2—LiDAR-anturi

A3-3—WiFin merkivalo

- Pois päältä: WiFi on pois käytöstä
- Vilkkuu hitaasti: Odottaa yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti: Muodostaa yhteyttä
- Tasainen: WiFi yhdistetty

A3-4—Nollauspainike

A3-5—Pölysäiliö

A3-6—Latausliittimet

A3-7—Viestintäanturi

A3-8—Ilman ulostuloaukko

A3-9—Asentopainike

A3-10—Itsetäytyvä täyttöaukko

A3-11—Automaattinen nosto ja kääntö -moppimoduulit

A3-12—Imuaukko

A3-13—Puskuri

A4 Moppiliinan pidike

A4-1—Koukku- ja silmukkatyyny

A4-2—Moppiakseli

Huomio: Kiinnitä moppiliina paikalleen.

A5 Moppiliina

A6 Pölysäiliö

A6-1—Pölysäiliön salpa

A6-2—Ilmansuodattorin aukko

A6-3—Pestävä suodatin

A6-4—Imuaukko

A7 Telakan jalusta

A8 Virtajohto

A9 Kertakäyttöinen pölypussi

A10 Telakka

A10-1—Vesisäiliön kahva

A10-2—Vesisäiliön salpa

A10-3—Likavesisäiliö

A10-4—Pölysäiliön kansi

A10-5—Latausliittimet

A10-6—Itsetäytyvä täyttöaukko

A10-7—Imuaukko

A10-8—Puhdasvesisäiliö

A10-9—Tilan merkivalo

- Hengittävä: Tyhjennys/mopin pesu
- Punainen: Telakan virhe
- Valo pois päältä: Sammutettu/lataa

A10-10—Veden ulostuloaukko

A10-11—Ilman ulostuloaukko

A10-12—Telakan jalusta

A10-13—Suodatin

A10-14—Pölypussin aukko

A10-15—Telakan sijainnin merkivalo

A10-16—Veden tason koho

A10-17—Puhdistussäiliön suodatin

A10-18—Puhdistussäiliö

A11 Virtajohdon säilytys

A11-1—Kaapelien ulostulo

A11-2—Virtaliitäntä

A11-3—Johtojen säilytyspaikka

B Asennus

B1 Tärkeää tietoa

B1-1—Siivoa johdot, kovat tai terävät esineet (kuten naulat ja lasit) ja irtonaiset esineet maasta ja siirrä epävaakaat, herkäät, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai siitä, että robotti kaataa ne.

B1-2—Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina fyysistä estettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomio: Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitin ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.

B2 Asennus

B2-1—Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle. Kiinnitä jalusta painamalla jalustan molempia sivuja lujasti alas ja painamalla sitten liitososaa keskellä, kunnes kuulet naksahduksen.

B2-2—Naksauta

Huomio: Kun siirrät telakkaa, kiinnitä vesisäiliöt, jotta ne eivät putoa.

B2-3—Kytke virtajohto telakan takaosaan ja pidä ylimääräinen johto säilytyspaikan sisällä.

Huomio: Virtajohto voi kulkea kummaltakin puolelta.

B2-4—Kohdista ja asenna mopin akselit robottiin paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen.

B2-5—Naksauta

B3 Telakan sijoittaminen

Jätä telakan ympärille seuraavasti vapaata tilaa: noin 0,9 m korkeussuunnassa, 0,4 m pituussuunnassa ja 1,2 m leveyssuunnassa. Sijoita telakka kovalle ja tasaiselle lattialle (puu/laatta/betoni tms.) seinää vasten. Varmista, että sijainnissa on hyvä WiFi, jotta saat paremman mobiilisoluvuuden käyttökokemuksen, ja kytke se sitten pistorasiaan ja varmista, että telakan tilan merkkivalo palaa.

B3-1—Noin 0,9 m

B3-2—Noin 0,4 m

B3-3—Noin 1,2 m

Huomio:

- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti voi tarttua siihen, jolloin telakka voi siirtyä tai kytkeytyä irti.
- Tilan merkkivalo on päällä, kun telakkaan on kytketty virta, ja pois päältä robotin latauksen aikana.
- Telakan tilan merkkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matto) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja aiheuttaa telakointi- ja lähtöongelmia.
- Pidä telakka poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman lähtösalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.
- Älä käytä telakkaa ilman puhdasvesisäiliötä, likavesisäiliötä, pölysäiliön kantta, kertakäyttöistä pölypussia tai puhdistussäiliötä.
- Huolla telakkaa huolto-ohjeiden mukaisesti. Älä puhdista telakkaa kostealla liinalla tai paperilla.
- Kaikille telakoille tehdään vesiperustainen testaus ennen tehtaalta lähtöä. On normaalia, että laitteeseen jää pieni määrä vettä.

B4 Robotin lataaminen ja säilyttäminen

Käynnistä robotti pitämällä  painiketta painettuna. Odota, kunnes virran merkkivalo palaa tasaisena, ja aseta sitten robotti telakkaan latautumaan. Varmista, että telakka on kytketty päälle. Paina robotin  painiketta, jotta robotti palaa automaattisesti telakkaan lataamista varten. Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna normaalin käytön aikana akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

B4-1—Telakan tilan merkkivalo sammuu, robotin virran merkkivalo hengittää: Lataus

Huomio: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti telakkaan.

Sovellukseen yhdistäminen

1 Sovelluksen lataaminen

Etsi "Roborock" App Storesta tai Google Playsta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2 Verkkoasetusten nollaaminen

1. Avaa yläkansi ja etsi WiFi-merkkivalo.

2. Paina ja pidä painettuna  ja  painikkeita, kunnes kuulet "Resetting WiFi" -äänihälytyksen. Nollaus on valmis, kun WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomio: Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohtetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

3 Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta "Scan to Connect" tai "Search for Device" -painiketta ja lisää laitteesi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa oheisista ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi on tuettu.

Käyttöohjeet

Päällä/pois päältä

Käynnistä robotti pitämällä  painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyjä.

Sammuta robotti ja lopeta nykyinen siivous pitämällä  painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

C1 Vesisäiliön täyttö

Poista ja avaa puhdasvesisäiliö ja täytä säiliö vedellä MAX-tasoon asti. Sulje kansi, lukitse salpa ja aseta säiliö takaisin paikalleen.

Huomioita:

- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi käytä vesisäiliössä vain Roborock-merkistä lattianpuhdistajaa.
- Älä lisää liikaa puhdistusainetta, jotta robotti ei toimi virheellisesti liukastumisen vuoksi.
- Älä laita kuumaa vettä tankkiin vesisäiliön epämuodostumisen välttämiseksi.
- Jos vesisäiliöön jää vesitahroja, pyyhi ne pois ennen asennusta.

C2 Puhdistuksen aloittaminen

Paina  painiketta aloittaaksesi puhdistuksen. Robotti suunnittelee siivousreitinsä huoneen skannauksen perusteella. Robotti jakaa huoneen alueisiin, käy läpi ensin alueen reunat ja sitten se käy alueen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti siivoaa kaikki alueet yksitellen, jolloin koti siivotaan tehokkaasti.

C2-1—Alue 1 – Siivottu.

C2-2—Alue 2 – Siivottu.

C2-3—Alue 3 – Käynnissä.

C2-4—Alue 4 – Seuraava alue.

Huomio:

- Jotta robotti voi imuroida ja palata telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta. Älä liikuta telakkaa siivouksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Siisti kaapelit (myös telakan virtajohto) ja arvotavarat pois lattialta ennen siivousta. Irtonaiset esineet voivat kulkeutua robotti-imurin mukaan, mikä voi johtaa sähkölaitteiden irtaamiseen tai kaapelien ja omaisuuden vaurioitumiseen.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Robotti vetää moppiliinan kiinnikkeet takaisin maton puhdistamiseksi. Voit myös asettaa maton kielletyksi alueeksi sovelluksessa välttääksesi sen.
- Ennen kuin aloitat jokaisen siivoustyön, varmista, että moppiliinat on asennettu oikein.

Spot-siivous

Paina ja pidä painettuna  painiketta aloittaaksesi spot-siivouksen keskeytetyssä tilassa. Siivousalue: Puhdistusalue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoinen neliöaluetta, jonka keskipisteenä se on itse.

Huomio: Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

Keskeytys

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen, paina  painiketta jatkaaksesi siivousta ja paina  painiketta lähettääksesi sen takaisin telakkaan.

Huomio: Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettyä yli 10 minuuttia, se menee lepo-tilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on lepo-tilassa yli 12 tuntia.

Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Voit käyttää sovellusta poistaaksesi DND-tilan käytöstä tai muuttaaksesi DND-jaksoa. Kun Älä häiritse (DND) -tila on päällä, robotti ei jatka siivousta automaattisesti, virran merkkivalo himmenee ja ääniopasteiden äänenvoimakkuus alenee.

Mopin pesu

Puhdistuksen aikana robotti määrittää automaattisesti, milloin sen tulee palata telakkaan mopin pesuun ja vesisäiliön täyttöön maksimoidakseen moppitehon. Siivouksen aikana napautta Telakka-painiketta sovelluksessa lähettääksesi robotin takaisin mopin pesua varten. Kun robotti on latauksessa, pidä robotin  painiketta painettuna tai napautta Pesu-painiketta sovelluksessa käynnistääksesi

pesun manuaalisesti. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi pesun.

Huomio:

- Jotta robotti pesee moppiliinat automaattisesti, käynnistä robotti telakasta äläkä siirrä telakkaa puhdistuksen aikana.
- Varo kuumaa vettä äläkä koske vedenpoistoaukkoon.
- Voit asettaa pesutiheyden ja pesutilan sovelluksessa.

Tyhjennys

Automaattinen tyhjennys alkaa, kun robotti palaa telakkaan puhdistuksen jälkeen. Aloita tyhjennys manuaalisesti painamalla  telakoidussa robotissa tai napauttamalla Tyhjennä-painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi tyhjennyksen.

Huomio:

- Kun automaattinen tyhjennys on ollut käyttämättä pitkään, tyhjennä polysäiliö manuaalisesti ja varmista, että ilmanottoaukko on vapaa optimaalisen tyhjennystuloksen saavuttamiseksi.
- Automaattinen tyhjennys voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.
- Vältä toistuvaa manuaalista tyhjennystä.

Kuivaus

Kuivaus alkaa automaattisesti mopin pesun jälkeen tai kun siivous on valmis. Voit käynnistää tai lopettaa kuivauksen manuaalisesti napauttamalla Kuivaus-painiketta sovelluksessa.

Huomioita:

- Kuivumisaikaa voi muuttaa sovelluksessa.
- Automaattinen kuivaus voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Keskeytetyssä tilassa paina  lähettääksesi robotin takaisin telakkaan latautumaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöpaikkaan. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä. Paina Reset-painiketta ja robotti nollautuu automaattisesti.

Huomio: Järjestelmän nollauksen jälkeen ajastettu siivous, WiFi, jne. palautetaan tehdasasetuksiksi.

WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhdistysohjeita.

Tehdasasetusten palautus

Jos robotti ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen, kytke se päälle. Paina ja pidä  painike painettuna samalla, kun painat Reset-painiketta, kunnes kuulet ”Restoring factory settings” -äänioasteen. Tämän jälkeen robotti palautuu tehdasasetuksiin.

Robotin virhe

Robotin virran merkkivalo vilkkuu punaisena ja äänihälytys kuuluu. Seuraa sovelluksen äänikehoitteita ja ohjeita vianmääritystä varten.

Huomio:

- Robotti menee automaattisesti Lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Telakan virhe

Telakan tilan merkkivalo palaa tasaisena punaisena. Seuraa sovelluksen äänikehoitteita ja ohjeita vianmääritystä varten.

D Säännöllinen huolto

D1 Pääharja

* Puhdistusta 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

D1-1—Pääharjan kansi

D1-2—Pääharjan kannen salvat

D1-3—Pääharja

D1-4—Pääharjan korkit

D1-5—Pääharjan laakeri

D1-6—Käännä robotti ympäri ja irrota pääharjan suojus painamalla sen salpoja.

D1-7—Vedä pääharja irti ja poista pääharjan laakeri. Käännä pääharjan korkit merkittyyn lukituksen avaussuuntaan poistaaksesi ne, ja poista takertuneet hiukset tai lika pääharjan molemmista päistä.

D1-8—Asenna pääharjat uudelleen.

D1-9—Asenna pääharjan kansi uudelleen. Varmista, että sen neljä hammasta ovat kunnolla paikoillaan, ja paina sitten pääharjan suojusta lukitaksesi sen paikalleen, kunnes kuulet naksahduksen.

Huomioita:

- Pääharja tulee pyyhkiä kostealla liinalla. Jos pääharja on märkä, anna sen kuivua suojassa suoralta auringonvaloilta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjan puhdistukseen.

D2 Sivuharja

* Puhdistusta kuukausittain ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

Ruuvaa sivuharja irti. Irrota ja puhdista sivuharja. Asenna uudelleen ja kiristä ruuvi.

D3 Monisuuntainen pyörä

* Puhdistusta tarvittaessa

D3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnikettä ei voi irrottaa.

D3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Kuivaa ja kiinnitä pyörä takaisin, painaen se tukevasti paikoilleen.

D4 Pääpyörä

* Puhdistusta tarvittaessa

Puhdista pääpyörä pehmeällä, kuivalla liinalla.

D5 Pölysäiliö

* Puhdistusta tarvittaessa

D5-1—Avaa robotin yläkansi ja poista pölysäiliö painamalla pölysäiliön salppaa.

D5-2—Irrota pestävä suodatin ja tyhjennä pölysäiliö.

D5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja asenna pestävä suodatin takaisin. Ravista pölysäiliötä varovasti ja kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

D5-4—Jätä pölysäiliö ja pestävä suodatin kuivumaan.

D6 Pestävä suodatin

* Puhdistusta suodatin 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

D6-1—Poista suodatin.

D6-2—Huuhtelee suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsilläsi, harjalla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

D6-3—Anna suodattimen kuivua perusteellisesti ainakin 24 tunnin ajan ja asenna se sitten uudelleen.

D7 Moppiliinat

* Puhdistusta tarvittaessa ja vaihda 1–3 kuukauden välein

D7-1—Irrota moppiliina moppiliinaosasta. Puhdista moppiliina ja anna sen kuivua.

Huomio: Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

D7-2—Kiinnitä moppiliina moppiliinaosaan ja paina se tiukasti paikoilleen.

D8 Robotin anturit

* Puhdista tarvittaessa

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

D8-1—Telakan paikannus

D8-2—Reactive AI -esteentunnistusanturi

D8-3—Seinäanturi

D8-4—Viestintäanturi

D8-5—Mattoanturi

D8-6—Viisi reuna-anturia

D9 Telakan liikuttaminen

Nosta telakka ylös ja siirrä se. Älä siirrä telakkaa nostamalla telakan jalustasta, vesisäiliön kahvoista tai pölysäiliön kannesta, jotta telakka ei putoa.

D10 Likavesisäiliö

* Puhdista tarvittaessa

Avaa likavesisäiliön kansi ja kaada likainen vesi pois. Täytä säiliö puhtaalla vedellä, sulje kansi ja ravista. Kaada likainen vesi pois. Sulje kansi ja aseta se takaisin paikalleen.

D11 Latausliittimen alueet

* Puhdista kuukausittain

Pyyhi robotin ja telakan latausliittimet pehmeällä kuivalla liinalla.

D12 Kertakäyttöisen pölypussin vaihtaminen

* Vaihda tarvittaessa

D12-1—Poista pölysäiliön kansi.

D12-2—Poista kertakäyttöinen pölypussi nuolen suuntaisesti ja hävitä se.

Huomioita:

- Pölypussin kahva sulkee pussin tiiviisti irrottaessa vuotojen välttämiseksi.
- Asenna pölypussi aina ennen pölysäiliön kannen sulkemista, jotta vältytään automaattiselta tyhjentymiseltä ilman pussia. Voit myös poistaa automaattisen tyhjennyksen käytöstä sovelluksessa.

D12-3—Puhdista suodattimen ympäriltä kuivalla liinalla. Asenna uusi kertakäyttöinen pölypussi paikalleen ja avaa pölypussi maksimoidaksesi tyhjennyskapasiteetin.

D12-4—Sulje pölysäiliön kansi ja varmista, että se on suljettu tiiviisti.

D13 Puhdistussäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

D13-1—Irrota puhdistussäiliö.

D13-2—Huuhtelee puhdistussäiliö ja suodatin vedellä.

D13-3—Asenna puhdistussäiliö takaisin.

Perusparametrit Robotti

Malli	QROPEP
Akku	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellisyöttö	20 VDC 1,5 A
Latausaika	Noin 4 tuntia

Huomio: Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

Tyhjennä, pese, täytä -telakka

Malli	EWFD16HRR
Nimellinen tulojännite	220–240 VAC
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellisyöttö (pölynkeräys)	3 A
Nimellisyöttö (Mopin pesu kuumalla vedellä)	5,6 A
Nimellisyöttö (lataus ja kuivaus)	0,6 A
Nimellislähtö	20 VDC 1,5 A
Akun lataus	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: QR0PEP

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

