

Roborock Qrevo MaxV

Gebruiksaanwijzing robotstofzuiger

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later kunt raadplegen.

Inhoud

054	Veiligheidsinformatie
055	Uitleg van internationale symbolen
056	Productoverzicht
057	Installatie
058	Verbinding maken met de app
058	Gebruiksaanwijzing
060	Periodiek onderhoud
062	Basisparameters
062	Voorkomende problemen

Veiligheidsinformatie

Beperkingen

WAARSCHUWING

- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid roborock EWFD16HRR of EWFD20HRR die bij dit product wordt geleverd.
- Gebruik dit product niet op verhoogde oppervlakken zonder barrières, zoals de vloer van een vloering, een open terras of de bovenkant van meubels.
- Verwijder lichte voorwerpen (zoals plastic zakken) en breekbare voorwerpen (zoals vazen) van de vloer voordat u gaat schoonmaken om te voorkomen dat het product verstopt raakt en waardevolle voorwerpen beschadigd raken.
- Gebruik het product niet voor het reinigen van harde of scherpe voorwerpen (zoals scherven, glas en spijkers) om krassen op de robot of de vloer te voorkomen.
- Voordat u het product reinigt of onderhoudt, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Wanneer u de robot op een koele, droge plaats opbergt, moet u hem volledig opladen en uitschakelen. Laad de batterij minstens om de drie maanden op om diepontlading te voorkomen.
- Plaats geen voorwerpen in de buurt van de aanzuigopening van het dockingstation.
- Steek geen vingers in de naad van het dockingstation om mogelijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet in een kamer waar een baby of een kind ligt te slapen.
- Til de robot niet op aan de verticale stootrand, bovenklep of stootrand. Verplaats het dockingstation niet door het aan de grondplaat, de handgrepen van de watertank of het deksel van het stofreservoir op te tillen.
- Zorg ervoor dat de robot compatibel is met het dockingstation, anders kan het legen of opladen mislukken.
- Gebruik het dockingstation niet voor het oprapen van stenen, papierresten of andere voorwerpen waardoor het luchtkanaal verstopt kan raken. Als het luchtkanaal verstopt raakt, maak het dan onmiddellijk schoon.
- Plaats het dockingstation op een vlakke vloer uit de buurt van vuur, hitte en water. Vermijd nauwe ruimtes of locaties waar de robot in de lucht kan komen te hangen.
- Plaats geen voorwerpen, ook geen kinderen of huisdieren, op het product of het dockingstation. Bedek het nergens mee, ook niet met een stofdichte hoes, ongeacht of het in werking is of niet.
- Voorkom dat de robot iets oppikt dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- Gebruik het dockingstation niet voor het verzamelen van brandbare of explosieve voorwerpen, zoals aanstekers, benzine en toner voor printers of kopieerapparaten.

Veiligheidsinformatie

Batterij en opladen

WAARSCHUWING

- Gebruik altijd een correct geaard stopcontact om het risico op elektrische schokken te minimaliseren. Als zo'n stopcontact niet beschikbaar is, vraag dan een elektricien om er een te maken.
- Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet via een extern schakelapparaat zoals een timer gevoed worden, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het elektriciteitsnet.
- Zorg ervoor dat de voedingsspanning voldoet aan de vereisten die vermeld staan op het dockingstation.
- Gebruik alleen de voedingskabel die bij het product is geleverd om mogelijke rook, hitte of brand te voorkomen.
- Gebruik het product niet met een andere voedingsadapter, omdat dit gevaar kan opleveren en de garantie kan doen vervallen.
- Als het dockingstation wordt geplaatst in een gebied dat gevoelig is voor onweer of met een onstabiele spanning, neem dan beschermende maatregelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het dockingstation opbergt.

Uitleg van internationale symbolen

⚡ – Symbool voor VEILIGHEIDSAARDE (beschermende aarde) [symbool IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Productoverzicht

A1 Robot (bovenaanzicht)



Aan-Uit/Reiniging

- Ingedrukt houden om de robot in of uit te schakelen
- Indrukken om reiniging te starten

Aan/Uit-controlelampje

- Wit: batterijniveau $\geq 15\%$
- Rood: batterijniveau $< 15\%$
- Knipperend: bezig met opladen of opstarten
- Rood knipperend: fout
- Blauw 'ademend' knipperend: op afstand bekijken
- Continu blauw: spraakmelding actief



Dockingstation

- Indrukken voor terugkeer naar dockingstation/starten van legen
- Ingedrukt houden om puntreiniging/dweilen te starten

Opmerking: Druk op een willekeurige knop om de robot te stoppen tijdens reinigen of aandokken.

A1-1—Locatiebaken dockingstation

A1-2—AI-sensor voor obstakelvermijding

A1-3—Led vullampje

A1-4—Microfoons

A2 Robot (onderaanzicht)

A2-1—Muursensor

A2-2—Zwenkwiel

A2-3—Tapijtsensor

A2-4—Zijborstel

A2-5—Hoofdwiel

A2-6—Hoofdborstel

A2-7—Vergrendelingen deksel hoofdborstel

A2-8—Mopdoeken

A2-9—Afgroondsensoren

A3 Robot (bovenklep open)

A3-1—Verticale stootrand

A3-2—LiDAR-sensor

A3-3—Wifi-controlelampje

- Uit: Wifi uitgeschakeld
- Langzaam knipperend: wachten op verbinding
- Snel knipperend: verbinding maken
- Continu: verbonden met wifi

A3-4—Resetknop

A3-5—Stofreservoir

A3-6—Laadcontacten

A3-7—Communicatiesensor

A3-8—Luchtuitlaat

A3-9—Positielampje

A3-10—Zelfvullende poort

A3-11—Automatische hef- en draaifunctie dweilmodules

A3-12—Aanzuigopening

A3-13—Stootrand

A4 Mopdoekbevestiging

A4-1—Haak- en luspad

A4-2—Mopas

Opmerking: Maak de mopdoeken vast.

A5 Mopdoek

A6 Stofreservoir

A6-1—Vergrendeling stofreservoir

A6-2—Luchtinlaat

A6-3—Wasbaar filter

A6-4—Aanzuigopening

A7 Basis dockingstation

A8 Voedingskabel

A9 Wegwerpstofzak

A10 Dockingstation

A10-1—Watertankhendel

A10-2—Watertankvergrendeling

A10-3—Vuilwatertank

A10-4—Deksel stofreservoir

A10-5—Laadcontacten

A10-6—Zelfvullende poort

A10-7—Aanzuigopening

A10-8—Schoonwatertank

A10-9—Statuscontrolelampje

- Knipperend: legen/mop wassen
- Rood: fout dockingstation
- Licht uit: uitgeschakeld/bezig met laden

A10-10—Wateruitlaat

A10-11—Luchtuitlaat

A10-12—Basis dockingstation

A10-13—Filter

A10-14—Stofzakleuf
A10-15—Locatiebaken dockingstation
A10-16—Vlotter waterniveau
A10-17—Reinigingsstankfilter
A10-18—Reinigingsstank

A11 Opbergruimte voedingskabel

A11-1—Kabeluitlaten
A11-2—Voedingspoort
A11-3—Snoeropbergruimte

B Installatie

B1 Belangrijke informatie

B1-1—Verwijder snoeren, harde of scherpe voorwerpen (zoals spijkers en glas) en losse voorwerpen van de grond en verplaats onstabiele, breekbare, kostbare of gevaarlijke voorwerpen naar een veilige plek. Zo voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan eigendommen doordat voorwerpen verstrikt raken in of geraakt of omgestoten worden door de robot.

B1-2—Wanneer u de robot op een verhoogde plek gebruikt, gebruik dan altijd een veilige fysieke barrière om te voorkomen dat de robot per ongeluk valt. Anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Opmerking: Als u de robot voor het eerst gebruikt, volg hem dan tijdens zijn hele reinigingsroute en let op mogelijke problemen. Daarna zal de robot zelf kunnen schoonmaken.

B2 Montage

B2-1—Plaats het dockingstation op een harde en vlakke vloer. Bevestig de basis door beide kanten van de basis stevig in te drukken en dan op het verbindingstuk in het midden te drukken tot u een klik hoort.

B2-2—Klik

Opmerking: Zet bij het verplaatsen van het dockingstation de watertanks vast om te voorkomen dat ze eraf vallen.

B2-3—Sluit de voedingskabel aan op de achterkant van het dockingstation en berg de overtollige kabel op in de opbergruimte.

Opmerking: De voedingskabel kan aan beide zijden naar buiten worden geleid.

B2-4—Lijn de mopassen uit en installeer ze op hun plaats in de robot totdat u een "klik" hoort.

B2-5—Klik

B3 Het dockingstation plaatsen

Zorg voor een vrije ruimte van ongeveer 0,9 m in de hoogte, 0,4 m in de lengte en 1,2 m in de breedte. Plaats het dockingstation op een harde en vlakke vloer (hout/tegels/beton enz.), vlak tegen een muur. Zorg

ervoor dat de locatie een goede wifi heeft voor een betere ervaring met de mobiele app, sluit het station dan aan en controleer of het controlelampje voor de status van het dockingstation brandt.

B3-1—Ongeveer 0,9 m

B3-2—Ongeveer 0,4 m

B3-3—Ongeveer 1,2 m

Opmerkingen:

- Als de voedingskabel verticaal naar de grond hangt, kan hij door de robot worden gegrepen. Het dockingstation kan hierdoor worden verplaatst of losgetrokken.
- Het statuscontrolelampje van het dockingstation brandt als het dockingstation is ingeschakeld en gaat uit als de robot wordt opgeladen.
- Het statuscontrolelampje van het dockingstation licht rood op als er een fout optreedt.
- Plaats het dockingstation op een vlakke vloer uit de buurt van vuur, hitte en water. Vermijd nauwe ruimtes of locaties waar de robot in de lucht kan komen te hangen.
- Als het dockingstation op een zachte ondergrond (tapijt/mat) wordt geplaatst, kan het kantelen en kan de robot problemen ondervinden bij het aandokken en wegrijden.
- Houd het dockingstation uit de buurt van direct zonlicht of andere zaken die het locatiebaken van het dockingstation kunnen blokkeren. Anders kan het gebeuren dat de robot niet naar het dockingstation terugkeert.
- Gebruik het dockingstation niet zonder schoonwatertank, vuilwatertank, deksel van het stofreservoir, wegwerpstofzak of reinigingsstank.
- Onderhoud het dockingstation volgens de onderhoudsinstructies. Reinig het dockingstation niet met een natte doek of tissue.
- Alle dockingstations worden onderworpen aan watertests voordat ze de fabriek verlaten. Het is normaal dat er een kleine hoeveelheid water in het waterkanaal van het dockingstation achterblijft.

B4 De robot inschakelen en opladen

Houd de knop  ingedrukt om de robot aan te zetten. Wacht totdat het Aan/Uit-lampje continu brandt en plaats de robot dan op het dockingstation om hem op te laden. Zorg ervoor dat het dockingstation ingeschakeld is. Druk op de knop  op de robot om de robot automatisch naar het dockingstation terug te laten keren om op te laden. De robot is uitgerust met een ingebouwde, krachtige oplaadbare lithium-ionbatterij. Houd de robot tijdens normaal gebruik opgeladen om de prestaties van de batterij te behouden.

B4-1—Statuscontrolelampje van het dockingstation gaat uit, Aan/Uit-controlelampje robot knippert: Opladen

Opmerking: De robot wordt mogelijk niet ingeschakeld als de batterij bijna leeg is. Plaats in dit geval de robot in het dockingstation om op te laden.

Verbinding maken met de app

1 De app downloaden

Zoek naar “Roborock” in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



2 Wifi resetten

1. Open de bovenklep en zoek het wifi-controlelampje.

2. Houd de knoppen  en  ingedrukt totdat u de gesproken melding “Resetting WiFi (Wifi resetten)” hoort. De reset is voltooid wanneer het wifi-controlelampje langzaam knippert. De robot wacht dan op een verbinding.

Opmerking: Als u geen verbinding met de robot kunt maken vanwege de configuratie van uw router, omdat u uw wachtwoord bent vergeten of om een andere reden, reset de wifi dan en voeg uw robot toe als nieuw apparaat.

3 Apparaat toevoegen

Open de Roborock-app, tik op de knop “Scan to Connect (Scannen om verbinding te maken)” of “Search for Device (Apparaat zoeken)” en voeg uw apparaat toe volgens de instructies in de app.

Opmerkingen:

- Het daadwerkelijke proces kan variëren door voortdurende updates van de app. Volg de instructies in de app.
- Alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.

C Gebruiksaanwijzing

Aan/Uit

Druk op en houd  ingedrukt om de robot in te schakelen. Het aan/uit-indicatielampje zal gaan branden en de robot zal wachten op commando's.

Houd de knop  ingedrukt om de robot uit te zetten en de reinigingscyclus te beëindigen.

Opmerking: de robot kan niet worden uitgeschakeld wanneer hij wordt opgeladen.

C1 De watertank vullen

Verwijder de schoonwatertank, open hem en vul de tank tot MAX met water. Sluit het deksel, vergrendel de sluiting en plaats de tank terug.

Opmerkingen:

- Om corrosie of schade te voorkomen, mag u alleen de vloerreiniger van het merk Roborock in de watertank gebruiken.
- Voeg niet te veel reinigingsvloeistof toe om te voorkomen dat de robot niet goed werkt door slippen.
- Vul de tank niet met heet water om vervorming van de watertank te voorkomen.
- Als er vochtvlekken op de watertank achterblijven, veeg deze dan schoon voordat u de tank opnieuw installeert.

C2 De reiniging starten

Druk op de knop  om het reinigen te starten. De robot plant zijn schoonmaakkroute op basis van zijn scan van de kamer. Hij verdeelt een kamer in zones, tekent eerst de randen van de zone uit en vult de zone dan in met een zigzagpatroon.

Door zo te werk te gaan, reinigt de robot alle zones één voor één, waardoor het huis efficiënt wordt schoongemaakt.

C2-1—Zone 1 – Schoongemaakt.

C2-2—Zone 2 – Schoongemaakt.

C2-3—Zone 3 – In uitvoering.

C2-4—Zone 4 – Volgende zone.

Opmerkingen:

- Om de robot automatisch te laten stofzuigen en naar het dockingstation terug te laten keren, start u de robot vanaf het dockingstation. Verplaatst het dockingstation niet tijdens het schoonmaken.
- De reiniging kan niet starten als het batterijniveau te laag is. Laat de robot opladen voordat u begint met schoonmaken.
- Verwijder vóór het schoonmaken kabels (inclusief de voedingskabel van het dockingstation) en waardevolle spullen van de vloer. Losse voorwerpen kunnen door de robot worden meegesleurd, wat kan leiden tot het losraken van elektrische apparaten of schade aan kabels en eigendommen.
- Als de reiniging minder dan 10 minuten duurt, wordt het gebied twee keer gereinigd.
- Als de batterij tijdens een reinigingscyclus leeg raakt, keert de robot automatisch terug naar het dockingstation. Na het opladen gaat de robot verder waar hij gebleven was.
- Tijdens het reinigen van het tapijt trekt de robot de mopdoekhouder in. U kunt het tapijt ook als verboden zone instellen in de app om deze zone over te laten slaan.
- Controleer voordat u aan elke schoonmaaktak begint of de mopdoeken goed zijn aangebracht.

Puntreiniging

Houd de knop  ingedrukt om de puntreiniging te starten in de pauzmodus. Reinigingsbereik: de robot reinigt een vierkant van 1,5 m x 1,5 m rond de robotstofzuiger zelf.

Opmerking: Na puntreiniging zal de robot automatisch terugkeren naar het beginpunt en wachten op commando's.

Pauzeren

Wanneer de robot in werking is, drukt u op een willekeurige knop om hem te onderbreken en drukt u op de knop  om door te gaan met reinigen. Druk op de knop  om hem naar het dockingstation terug te sturen.

Opmerking: Als u een gepauzeerde robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

Slaapmodus

Als de robot langer dan 10 minuten op pauze staat, schakelt hij over op de slaapmodus en knippert het Aan/Uit-controlelampje om de paar seconden. Druk op een willekeurige knop om de robot wakker te maken.

Opmerkingen:

- Tijdens het opladen gaat de robot niet in de slaapmodus.
- De robot schakelt automatisch uit als hij langer dan 12 uur in de slaapstand staat.

DND-modus

De standaardperiode voor Niet storen (Do Not Disturb - DND) is van 22:00 tot 08:00 uur. U kunt de app gebruiken om de DND-modus uit te schakelen of de DND-periode aan te passen. Wanneer DND is ingeschakeld, zal de robot niet automatisch verder gaan met reinigen. Het Aan/Uit-controlelampje zal dimmen en het volume van de gesproken meldingen zal worden verlaagd.

De mop wassen

Tijdens het schoonmaken bepaalt de robot automatisch wanneer hij naar het dockingstation moet terugkeren voor het wassen van de mop en het bijvullen van de watertank om de dweilprestaties te maximaliseren. Als u de robot wilt terugsturen om de mop te wassen, drukt u tijdens de reiniging op de knop Dockingstation in de app. Als de robot aan het opladen is, houdt u de  knop op de robot ingedrukt of tikt u op de knop Wassen in de app om handmatig te beginnen met wassen. Druk op een willekeurige knop om het wassen te stoppen.

Opmerkingen:

- Om de robot de mop automatisch te laten wassen, start u de robot vanaf het dockingstation en verplaatst u het dockingstation niet tijdens het schoonmaken.
- Kijk uit voor heet water en raak de wateruitlaat niet aan.
- U kunt de wasfrequentie en wasmodus instellen in de app.

Legen

Het automatisch legen begint automatisch wanneer de robot na reiniging terugkeert naar het dockingstation. Om het legen handmatig te starten, drukt u op de knop  op de aangedokte robot of op de knop Legen in de app. Druk op een willekeurige knop om het legen te stoppen.

Opmerkingen:

- Als het automatisch legen lange tijd niet is gebruikt, leeg het stofreservoir dan handmatig en zorg ervoor dat de luchtinlaat vrij is voor een optimale werking van het legen.
- Automatisch legen kan worden uitgeschakeld via de app.
- Vermijd veelvuldig handmatig legen.

Drogen

Het drogen begint automatisch na het wassen van de mop of nadat de reiniging voltooid is. Om het drogen handmatig te starten of te stoppen, drukt u op de knop Drogen in de app.

Opmerkingen:

- De droogtijd kan worden aangepast in de app.
- Automatisch drogen kan worden uitgeschakeld via de app.

Opladen

Na het reinigen keert de robot automatisch naar het dockingstation terug om op te laden. Druk in de pauzmodus op de knop  om de robot terug naar het dockingstation te sturen. Het Aan/Uit-controlelampje gaat knipperen terwijl de robot oplaadt.

Opmerking: Als de robot het dockingstation niet meer vindt, keert hij automatisch terug naar zijn startlocatie. Plaats de robot dan handmatig op het dockingstation om op te laden.

systeem resetten

Als de robot niet reageert wanneer er op een knop wordt gedrukt of als hij niet kan worden uitgeschakeld, reset het systeem dan. Druk op de Reset-knop en de robot wordt automatisch gereset.

Opmerking: Na resetten van het systeem worden geplande reiniging, wifi, enz. teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

WiFi deactiveren

Druk, om de verbinding van de robot met WiFi te verbreken, op de Resetknop tot u een spraakbericht hoort. Wacht daarna 5 minuten en WiFi zal automatisch uitgeschakeld worden. Volg de betreffende instructies voor verbinden als u opnieuw verbinding wil maken.

Fabrieksinstellingen herstellen

Als de robot na een systeemreset niet goed werkt, schakel hem dan in. Houd de knop  ingedrukt en druk tegelijkertijd op de resetknop totdat u de gesproken melding "Restoring factory settings (Fabrieksinstellingen herstellen)" hoort. De fabrieksinstellingen van de robot worden dan hersteld.

Robot Storing

Het Aan/Uit-controlelampje van de robot knippert rood en er is een gesproken melding te horen. Volg de gesproken aanwijzingen en instructies in de app voor het oplossen van problemen.

Opmerkingen:

- De robot gaat automatisch in slaapstand als hij langer dan 10 minuten niet werkt.
- Als u een niet werkende robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

fout dockingstation

Het statuscontrolelampje van het dockingstation brandt constant rood. Volg de gesproken aanwijzingen en instructies in de app voor het oplossen van problemen.

Periodiek onderhoud

Hoofdborstel

* Reinig om de twee weken en vervang om de 6-12 maanden

D1-1—Deksel hoofdborstel

D1-2—Vergrendelingen deksel hoofdborstel

D1-3—Hoofdborstel

D1-4—Hoofdborsteldoppen

D1-5—Hoofdborstellager

D1-6—Keer de robot om en druk op de vergrendelingen van de hoofdborstel om het deksel van de hoofdborstel te verwijderen.

D1-7—Trek de hoofdborstel eruit en verwijder het lager van de hoofdborstel. Draai de doppen van de hoofdborstel in de aangegeven ontgrendelingsrichting om de doppen te verwijderen en verwijder eventuele haren of vuil aan beide uiteinden van de hoofdborstel.

D1-8—Plaats de hoofdborstel terug.

D1-9—Plaats het deksel van de hoofdborstel terug. Zorg ervoor dat de vier tanden volledig in de gleuf zitten en druk vervolgens op het deksel van de hoofdborstel om het te vergrendelen totdat u een klik hoort.

Opmerkingen:

- De hoofdborstel moet met een natte doek worden afgenomen. Als de hoofdborstel nat is, laat hem dan drogen aan de lucht en vermijd direct zonlicht.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of ontsmettingsmiddelen om de hoofdborstel te reinigen.

D2 Zijborstel

* Reinig maandelijks en vervang om de 3-6 maanden

Draai de schroef van de zijborstel los. Verwijder de zijborstel en maak hem schoon. Plaats de borstel terug en draai de schroef vast.

D3 Zwenkwiel

* Reinig indien nodig

D3-1—Gebruik een stuk gereedschap, zoals een kleine schroevendraaier, om de as los te wrikken en het wiel eruit te nemen.

Opmerking: De beugel van het zwenkwiel kan niet worden verwijderd.

D3-2—Spoel het wiel en de as af met water om haar en vuil te verwijderen. Droog het wiel en bevestig het opnieuw door het stevig op zijn plaats te drukken.

D4 Hoofdwiel

* Reinig indien nodig

Reinig het hoofdwiel met een zachte, droge doek.

D5 Stofreservoir

* Reinig indien nodig

D5-1—Open het bovendeksel van de robot en druk op de vergrendeling van het stofreservoir om het stofreservoir eruit te nemen.

D5-2—Open het wasbare filter en leeg het stofreservoir.

D5-3—Vul het stofreservoir met schoon water en plaats het wasbare filter terug. Schud het stofreservoir voorzichtig en giet het vuile water eruit.

Opmerking: Gebruik alleen schoon water zonder reinigingsvloeistof om verstopping te voorkomen.

D5-4—Laat het stofreservoir en het wasbare filter drogen.

D6 Wasbaar filter

* Reinig om de 2 weken en vervang het filter om de 6-12 maanden.

D6-1—Verwijder het filter.

D6-2—Spoel het filter herhaaldelijk en klop erop om zoveel mogelijk vuil te verwijderen.

Opmerking: Raak het oppervlak van het filter niet aan met uw handen, een borstel of harde voorwerpen om mogelijke schade te voorkomen.

D6-3—Laat het filter minstens 24 uur drogen en installeer het dan opnieuw.

D7 Mopdoeken

* Reinig indien nodig en vervang om de 1-3 maanden

D7-1—Verwijder de mopdoek uit de mopdoekhouder. Maak de mopdoek schoon en laat hem aan de lucht drogen.

Opmerking: Een vuile mopdoek beïnvloedt de wasprestaties. Maak de mopdoeken voor gebruik schoon.

D7-2—Kleef de mopdoek stevig op zijn plaats op de houder.

D8 Robotsensoren

* Reinig indien nodig

Gebruik een zachte, droge doek om alle sensoren schoon te vegen, inclusief:

D8-1—Locatiebaken dockingstation

D8-2—AI-sensor voor obstakelvermijding

D8-3—Muursensor

D8-4—Communicatiesensor

D8-5—Tapijtsensor

D8-6—Vijf afgrondsensoren

D9 Het dockingstation verplaatsen

Til het dockingstation op en verplaats het. Verplaats het dockingstation niet door het rechtstreeks aan de grondplaat, de handgrepen van de watertank of het deksel van het stofreservoir op te tillen. Het dockingstation kan er anders af vallen.

D10 Vuilwatertank

* Reinig indien nodig

Open het deksel van de vuilwatertank en giet het vuile water eruit. Vul de tank met schoon water, sluit het deksel en schud. Giet het vuile water eruit. Sluit het deksel en installeer de tank opnieuw.

D11 Laadcontacten

* Reinig maandelijks

Gebruik een zachte droge doek om de laadcontacten op de robot en het dockingstation schoon te vegen.

D12 De wegwerpstofzak vervangen

* Vervang indien nodig

D12-1—Verwijder het deksel van het stofreservoir.

D12-2—Verwijder de wegwerpstofzak in de richting van de pijl en gooi hem weg.

Opmerkingen:

- Het handvat van de stofzak sluit de zak af bij verwijdering om te voorkomen dat er stof uit de zak ontsnapt.
- Plaats altijd een stofzak voordat u de klep van het stofreservoir sluit om te voorkomen dat het reservoir automatisch wordt geleegd zonder de zak. U kunt het automatisch legen ook uitschakelen in de app.

D12-3—Reinig het gebied rond het filter met een droge doek. Installeer een nieuwe wegwerpstofzak langs de gleuf en vouw de stofzak open voor een maximale lediging.

D12-4—Sluit het deksel van het stofreservoir en zorg ervoor dat het goed afgesloten is.

D13 Reinigingstank

* Reinig indien nodig

D13-1—Verwijder de reinigingstank.

D13-2—Spoel de reinigingstank en het filter met water.

D13-3—Plaats de reinigingstank terug.

Basisparameters

Robot

Model	QR0PEP
Accu	14,4 V/5200 mAh (TYP) lithium-ionaccu
Nominaal ingangsvermogen	20 VDC 1,5 A
Laadtijd	Ca. 4 uur

Opmerking: Het serienummer staat op een sticker aan de onderkant van de robot.

Dockingstation Legen Wassen Vullen

Model	EWFD16HRR
Nominale ingangsspanning	220-240 VAC
Nominale frequentie	50-60 Hz
Nominale ingangsstroom (stofopvang)	3 A
Nominaal ingangsvermogen (Warm water mop wassen)	5,6 A

Nominaal ingangsvermogen (opladen en drogen)	0,6 A
Nominaal uitgangsvermogen	20 VDC 1,5 A
Oplaadbare batterij	14,4 V/5200 mAh (TYP) lithium-ionaccu

Voorkomende problemen

Scan de onderstaande QR-code om veelvoorkomende problemen te bekijken.

