

Roborock Qrevo Pro

Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

095	Turvallisuustiedot
096	Kansainvälisten symbolien selitykset
097	Tuotteen yleiskatsaus
098	Asennus
099	Yhdistäminen sovellukseen
099	Käyttöohjeet
101	Säännöllinen huolto
102	Perusparametrit
103	Yleiset ongelmat

Turvallisuustiedot

Rajoitukset

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tuotteen mukana toimitettavaa, irrotettavaa roborock EWFD16HRR- tai EWFD20HRR -telakointiasemaa.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.

HUOMIO

- Älä käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla ilman esteitä, kuten parven lattialla, avoterassilla, liukumäellä tai huonekalujen päällä.
- Poista kevyet esineet (kuten muovipussit) ja herkäät esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta, jotta tuote ei tukkeutuisi ja arvoesineitä ei vaurioidu.
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen välttääksesi robotin tai lattian naarmuuntumisen.
- Ennen kuin asetat robotin varastoon, lataa se täyteen, sammuta se ja valitse sitten viileä, kuiva paikka. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Älä aseta mitään esineitä telakointiaseman imuaukon lähelle.
- Älä työnnä sormia telakan saumaan mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kanno robottia pystypuskurista, yläkannesta, sivuharjasta tai puskurista. Älä siirrä telakkaa nostamalla telakan pohjasta, vesisäiliön kahvoista tai pölysäiliön kannesta.
- Varmista, että robotti on yhteensopiva telakan kanssa, muuten tyhjennys tai lataus voi epäonnistua.
- Älä käytä latausasemaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmanakanavan. Jos ilmanakana tukkeutuu, puhdista se välittömästi.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle, joka on poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Älä aseta mitään esineitä, lasta tai lemmikkieläintä tuotteen tai telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä (mukaan lukien pölyltä suojaava suojus) riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä kerää mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- Älä käytä telakkaa syttyvien tai räjähtävien esineiden, kuten sytyttimen, bensiinin ja tulostimissa tai kopiokoneissa käytetyn musteen keräämiseen.
- Älä huuhtelee robottia ja latausasemaa.

Turvallisuustiedot

- Käytä tuotetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikista virheellisestä käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai vaurioista.
- Varmista, että roskakori, pestävä suodatin, pölypussi, sivuharja, moppiliinat, pääharja ja pääharjan kansi on asennettu paikoilleen ennen siivousta.
- Älä istu tai seiso robotin tai telakan päällä.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa liuospatruunan puhdistusliuosta.
- Älä sijoita matalia esineitä (kuten kenkiä, mattoja) korotettujen alueiden, kuten portaiden, lähelle. Muuten robotti voi kaatua viallisten antureiden vuoksi.
- Vesivaurioiden estämiseksi varmista, että lattia, jolla robotti toimii, on kuiva.

Akku ja lataus

VAROITUS

- Käytä aina kunnolla maadoitettua pistorasiaa sähköiskun vaaran minimoimiseksi. Jos tällaista pistorasiaa ei ole saatavilla, ota yhteyttä sähköasentajaan tällaisen asentamiseksi.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää latausasemassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa mahdollisen savun, kuumuuden tai tulipalon välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaa, valmistaudu suojatoimenpitein.
- Irrota virtajohto ennen telakan sijoittamista varastoon.
- Älä heitä käytettyjä akkuja roskikseen. Jätä ne ammattimaiselle kierrätyslaitokselle.
- Kun kuljetat tuotetta, varmista, että sen virta on katkaistu ja sammutettu, ja tyhjennä vesisäiliöissä jäljellä oleva neste. Alkuperäispakkausta suositellaan.

Kansainvälisten symbolien selitykset

⚡ – SUOJAMAADOITUS-symboli [symboli IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (näkömä yläpuolelta)



—Virta päälle/Puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

—Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun varaustaso $\geq 15\%$
- Punainen: Akun varaustaso $< 15\%$
- Hengittävä: Latautumassa tai käynnistymässä
- Vilkkuva punainen: Virhe



—Telakka

- Paina telakkaan paluuta/tyhjennyksen aloittamista varten
- Paina ja pidä painettuna spot-siivousta/mopin pesua varten

Huomio: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

A1-1—Telakan paikannus

A1-2—Reactive Tech -esteentunnistusanturi

A2 Robotti (näkömä alapuolelta)

A2-1—Seinäanturi

A2-2—Monisuuntainen pyörä

A2-3—Mattoanturi

A2-4—Sivuharja

A2-5—Pääpyörä

A2-6—Pääharja

A2-7—Pääharjan kannen salvat

A2-8—Moppiliinat

A2-9—Reuna-anturit

A3 Robotti (Yläkansi auki)

A3-1—Pystypuskuri

A3-2—LiDAR-anturi

A3-3—WiFin merkkivalo

- Pois päältä: WiFi on pois käytöstä/laite latautuu
- Vilkkuu hitaasti: Odottaa yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti: Muodostetaan yhteyttä
- Tasainen: WiFi yhdistetty

A3-4—Nollauspainike

A3-5—Pölysäiliö

A3-6—Latausliittimet

A3-7—Viestintäanturi

A3-8—Ilman ulostuloaukko

A3-9—Asentopainike

A3-10—Itsetäytyvä täyttöaukko

A3-11—Automaattinen nosto ja kääntö - moppimoduulit

A3-12—Imuaukko

A3-13—Puskuri

A4 Moppiliinan pidike

A4-1—Koukku- ja silmukkatyyny

A4-2—Moppiakseli

Huomio: Kiinnitä moppiliina paikalleen.

A5 Moppiliina

A6 Pölysäiliö

A6-1—Pölysäiliön salpa

A6-2—Ilmansyöttöaukko

A6-3—Pestävä suodatin

A6-4—Imuaukko

A7 Telakan jalusta

A8 Virtajohto

A9 Kertakäyttöinen pölypussi

A10 Telakka

A10-1—Vesisäiliön kahva

A10-2—Vesisäiliön salpa

A10-3—Likavesisäiliö

A10-4—Pölysäiliön kansi

A10-5—Latausliittimet

A10-6—Robotin täyttöaukko

A10-7—Imuaukko

A10-8—Puhdasvesisäiliö

A10-9—Tilan merkkivalo

- Hengittävä: Tyhjennys/Mopin pesu
- Punainen: Telakan virhe
- Pois päältä: Sammutettu/Latautumassa

A10-10—Veden ulostuloaukko

A10-11—Ilman ulostuloaukko

A10-12—Telakan jalusta

A10-13—Suodatin

A10-14—Pölypussin aukko

A10-15—Telakan sijainnin merkkivalo

A10-16—Puhtaan veden annostelijat

A10-17—Veden tason koho

A10-18—Puhdistussäiliön suodatin

A10-19—Puhdistussäiliö

A11 Virtajohdon säilytys

A11-1—Johdon pistorasiat

A11-2—Virtaliitäntä

A11-3—Johdon säilytyspaikka

B Asennus

B1 Tärkeää tietoa

B1-1—Siivota johdot, kovat tai terävät esineet (kuten naulat ja lasit) ja irtonaiset esineet maasta ja siirrä epävakait, herkkä, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai jos kaataa ne.

B1-2—Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina fyysistä estettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomio: Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitit ajan ja tarkalle mahdollisilla ongelmilla. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.

B2 Kokoaminen

B2-1—Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle. Kiinnitä jalusta painamalla jalustan molempia sivuja lujasti alas ja painamalla sitten liitososaa keskellä, kunnes kuulet naksahduksen.

B2-2—Naksauta

Huomio: Kun siirrät telakkaa, kiinnitä vesisäiliöt, jotta ne eivät putoa.

B2-3—Kytke virtajohto telakan takaosaan ja pidä ylimääräinen johto säilytyspaikan sisällä.

Huomio: Virtajohto voi kulkea kummaltakin puolelta.

B2-4—Kohdista ja asenna mopin akselit robottiin paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen.

B2-5—Naksauta

B3 Aseta telakka

Jätä telakan ympärille seuraavasti vapaata tilaa: noin 0,9 m korkeussuunnassa, 0,4 m pituussuunnassa ja 1,2 m leveysuunnassa. Sijoita telakka kovalle ja tasaiselle lattialle (puu/laatta/betoni tms.) seinää vasten. Varmista, että sijainnissa on hyvä WiFi, jotta saat paremman mobiilisovelluksen käyttökokemuksen, ja kytke se sitten pistorasiaan ja varmista, että telakan tilan merkkivalo palaa.

B3-1—Noin 0,9 m

B3-2—Noin 0,4 m

B3-3—Noin 1,2 m

Huomioita:

- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti voi tarttua siihen, jolloin telakka voi siirtyä tai kytkeytyä irti.
- Tilan merkkivalo on päällä, kun telakkaan on kytketty virta, ja pois päältä robotin latauksen aikana.
- Telakan tilan merkkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matto) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja aiheuttaa telakointi- ja lähtöongelmia.
- Pidä telakka poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman lähetyalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.
- Älä käytä telakkaa ilman puhdasvesisäiliötä, likavesisäiliötä, pölysiirton kanta, kertakäyttöistä pölypussia tai puhdistussäiliötä.
- Huolla telakkaa huolto-ohjeiden mukaisesti. Älä puhdista telakkaa kostealla liinalla tai paperilla.
- Kaikille telakoille tehdään vesipohjaiset testit ennen tehtaalta lähtöä. On normaalia, että laitteeseen jää pieni määrä vettä.

B4 Käynnistys ja lataus

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Odota, kunnes virran merkkivalo palaa tasaisena, ja aseta sitten robotti telakkaan latautumaan. Varmista, että telakka on kytketty päälle. Paina -painiketta, niin robotti palaa automaattisesti telakkaan latautumaan. Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

B4-1—Telakan merkkivalo on pois päältä, robotin merkkivalo hengittää: Lataus

Huomio: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti telakkaan latausta varten.

Yhdistäminen sovellukseen

1. Lataa sovellus

Etsi Roborock App Store - tai Google Play - sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2. Nollaa verkkoasetukset

- Avaa yläkansi ja etsi WiFi-merkkivalo.
- Paina ja pidä painettuna - ja -painikkeita, kunnes kuulet "Resetting WiFi" -ääniviestin. Nollaus on valmis, kun WiFi-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomio: Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohdetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

3. Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta "Skannaa yhdistääksesi" tai "Hae laitetta" -painiketta ja lisää laitteesi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa oheisista ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi-verkkoyhteys on tuettu.

📄 Käyttöohjeet

Päällä/pois päältä

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyjä. Sammuta robotti ja lopeta nykyinen puhdistustehtävä pitämällä -painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

🔴 C1 Vesisäiliön täyttö

Poista ja avaa puhdasvesisäiliö ja täytä säiliö vedellä MAX-tasoon asti. Sulje kansi, lukitse salpa ja aseta säiliö takaisin paikalleen.

Huomioita:

- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa liuospatruunan puhdistusliuosta.
- Älä lisää liikaa puhdistusainetta, jotta robotti ei toimi virheellisesti liukastumisen vuoksi.
- Älä laita kuumaa vettä tankkiin vesisäiliön epämuodostumisen välttämiseksi.
- Jos vesisäiliöön jää vesitahroja, pyyhi ne pois ennen asennusta.

🔴 C2 Puhdistuksen aloittaminen

Paina -painiketta aloittaaksesi puhdistuksen. Robotti suunnittelee siivousreitinsä huoneen skannauksen perusteella. Robotti jakaa

huoneen alueisiin, käy läpi ensin alueen reunat ja sitten se käy alueen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti siivooa kaikki alueet yksitellen, jolloin koti siivotaan tehokkaasti.

C2-1—Alue 1 – Siivottu.

C2-2—Alue 2 – Siivottu.

C2-3—Alue 3 – Käynnissä.

C2-4—Alue 4 – Seuraava alue.

Huomioita:

- Jotta robotti voi imuroida ja palata telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta. Älä liikuta telakkaa siivouksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Siisti kaapelit (myös telakan virtajohto) ja arvotavarat pois lattialta ennen siivousta. Irtonaiset esineet voivat kulkeutua robotti-imurin mukaan, mikä voi johtaa sähkölaitteiden irtoamiseen tai kaapelien ja omaisuuden vaurioitumiseen.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Robotti vetää moppiliinan kiinnikkeet takaisin maton puhdistamiseksi. Voit myös asettaa maton kielletyksi alueeksi sovelluksessa välttääksesi sen.
- Ennen kuin aloitat jokaisen puhdistustyön, varmista, että moppiliinat on asennettu oikein.

Pistepuhdistus

Paina ja pidä painettuna -painiketta aloittaaksesi spot-siivouksen keskeytetyssä tilassa. Siivousalue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoisen neliöalueen, jonka keskipisteenä se on itse.

Huomio: Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

Keskeyttä

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen, paina -painiketta jatkaaksesi siivousta ja paina -painiketta lähettääksesi sen takaisin telakkaan.

Huomio: Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettyä yli 10 minuuttia, se menee lepo-tilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on lepotilassa yli 12 tuntia.

Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Voit käyttää sovellusta poistaaksesi DND-tilan käytöstä tai muuttaaksesi DND-jaksoa. Kun Älä häiritse (DND) -tila on päällä, robotti ei jatka siivousta automaattisesti, virran merkkivalo himmenee ja ääniopasteiden äänenvoimakkuus alenee.

Moppiliinon pesu

Puhdistuksen aikana robotti määrittää automaattisesti, milloin sen tulee palata telakkaan mopin pesuun ja vesisäiliön täyttöön maksimoidakseen moppitehon. Siivouksen

aikana napauta Telakka-painiketta sovelluksessa lähettääksesi robotin takaisin mopin pesua varten. Kun robotti on latauksessa, pidä robotin -painiketta painettuna tai napauta Pesu-painiketta sovelluksessa käynnistääksesi pesun manuaalisesti. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi pesun.

Huomioita:

- Jotta robotti pesee moppiliinat automaattisesti, käynnistä robotti telakasta äläkä siirrä telakkaa puhdistuksen aikana.
- Varo kuumaa vettä äläkä koske vesilähtöön.
- Mopin pesutiheyttä ja -tilaa voi muokata sovelluksessa.

Tyhjennys

Automaattinen tyhjennys alkaa, kun robotti palaa telakkaan puhdistuksen jälkeen. Aloita tyhjennys manuaalisesti painamalla -painiketta telakoidussa robotissa tai napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi tyhjennyksen.

Huomioita:

- Kun automaattinen tyhjennys on ollut käyttämättä pitkään, tyhjennä pölysäiliö manuaalisesti ja varmista, että ilmanottoaukko on vapaa optimaalisen tyhjennystuloksen saavuttamiseksi.
- Automaattinen tyhjennys voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.
- Vältä toistuvaa manuaalista tyhjennystä.

Kuivaus

Kuivaus alkaa automaattisesti mopin pesun jälkeen tai kun siivous on valmis. Voit käynnistää tai lopettaa kuivauksen manuaalisesti napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa.

Huomioita:

- Kuivumisaika voi muuttua sovelluksessa.
- Automaattinen kuivaus voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Keskeytettyssä tilassa paina -painiketta lähettääksesi robotin takaisin telakkaan latautumaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöpaikkaan. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

Virhe

Jos tapahtuu virhe, robotin virran merkkivalo vilkkuu punaisena tai telakan tilan merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Ponnahdusilmoitus saadaan sovelluksessa ja äänimerkki saattaa kuulua.

Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä painamalla Reset-painiketta.

Huomio: Järjestelmän nollauksen jälkeen nykyiset asetukset, kuten ajoitettu puhdistus ja WiFi, palautetaan tehdasasetuksiksi.

WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhdistysohjeita.

Tehdasasetusten nollaus

Jos robotti ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen, kytkä se päälle. Paina ja pidä -painiketta painettuna samalla, kun painat Nollauspainiketta, kunnes kuulet "Restoring factory settings" -ääniopasteen. Tämän jälkeen robotti nollataan tehdasasetuksiin.

D Säännöllinen huolto

Huomio: Vaihtoväli voi vaihdella todellisen tilanteen mukaan. Jos epätavallista kulumista ilmenee, vaihda osat välittömästi.

D1 Pääharja

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

D1-1—Pääharjan kansi

D1-2—Pääharjan kannen salvat

D1-3—Pääharja

D1-4—Pääharjan korkit

D1-5—Pääharjan laakeri

D1-6—Käännä robotti ympäri ja irrota pääharjan suojus painamalla sen salpoja.

D1-7—Vedä pääharja irti ja poista pääharjan laakeri. Käännä pääharjan korkit merkittyn lukituksen avausuuntaan poistaaksesi ne, ja poista takertuneet hiukset tai lika pääharjan molemmista päistä.

D1-8—Asenna painiketta uudelleen.

D1-9—Asenna pääharjan kansi uudelleen. Varmista, että sen neljä hammasta ovat kunnolla paikoillaan, ja paina sitten pääharjan suojusta lukitaksesi sen paikalleen, kunnes kuulet naksahduksen.

Huomioita:

- Pääharja tulee pyyhkiä kostealla liinalla. Jos pääharja on märkä, anna sen kuivua suojassa suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjan puhdistukseen.

D2 Sivuharja

* Puhdista kuukausittain ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

Kierrä sivuharja irti. Irrota ja puhdista sivuharja. Asenna uudelleen ja kiristä ruuvi.

D3 Monisuuntainen pyörä

* Puhdista tarvittaessa.

D3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnikettä ei voi irrottaa.

D3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Kuivaa ja kiinnitä pyörä takaisin, painaen se tukevasti paikoilleen.

D4 Pääpyörä

* Puhdista tarvittaessa.

Puhdista pääpyörä pehmeällä, kuivalla liinalla.

D5 Pölysäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

D5-1—Ava robotin yläkansi ja poista pölysäiliö painamalla pölysäiliön salpaa.

D5-2—Irrota pestävä suodatin ja tyhjennä pölysäiliö.

D5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja asenna pestävä suodatin takaisin. Ravista pölysäiliötä varovasti ja kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

D5-4—Jätä pölysäiliö ja pestävä suodatin kuivumaan.

D6 Pestävä suodatin

* Puhdista suodatin 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

D6-1—Poista suodatin.

D6-2—Huuhtelee suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsilläsi, harjalla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

D6-3—Anna suodattimen kuivua perusteellisesti ainakin 24 tunnin ajan ja asenna se sitten uudelleen.

D7 Moppiliinat

* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 1–3 kuukauden välein.

D7-1—Irrota moppiliina moppiliinaosasta.

Puhdista moppiliina ja anna sen kuivua.

Huomio: Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

D7-2—Kiinnitä moppiliina moppiliinaosaan ja paina se tiukasti paikoilleen.

D8 Robotin anturit

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

D8-1—Telakan paikannin

D8-2—Reactive Tech -esteentunnistusanturi

D8-3—Seinäanturi

D8-4—Viestintäanturi

D8-5—Mattoanturi

D8-6—Neljä reuna-anturia

D9 Telakan liikuttaminen

Nosta telakka ylös ja siirrä se. Älä siirrä telakkaa nostamalla telakan jalustasta, vesisäiliön kahvoista tai pölysäiliön kannesta, jotta telakka ei putoa.

D10 Likavesisäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

Avaa likaisen veden säiliön kansi ja kaada likainen vesi pois. Täytä säiliö puhtaalla vedellä, sulje kansi ja ravista. Kaada likainen vesi pois. Sulje kansi ja aseta se takaisin paikalleen.

D11 Latausliitin alueet

* Puhdista kuukausittain.

Pyyhi robotin ja telakan latausliittimet pehmeällä kuivalla liinalla.

D12 Kertakäyttöisen pölypussin vaihtaminen

* Vaihda tarvittaessa.

D12-1—Poista pölysäiliön kansi.

D12-2—Poista kertakäyttöinen pölypussi nuolen suuntaisesti ja hävitä se.

Huomioita:

- Pölypussin kahva sulkee pussin tiiviisti irrotettaessa vuotojen välttämiseksi.
- Asenna pölypussi aina ennen pölysäiliön kannen sulkemista, jotta vältetään automaattiselta tyhjentymiseltä ilman pussia. Voit myös poistaa automaattisen tyhjennyksen käytöstä sovelluksessa.

D12-3—Puhdista suodattimen ympäriltä kuivalla liinalla. Asenna uusi kertakäyttöinen pölypussi paikalleen ja avaa pölypussi maksimoidaksesi tyhjennyskapasiteetin.

Huomio: Varmista, että kertakäyttöinen pölypussi on asennettu oikein, jotta jätteet eivät pääse karkaamaan ja vaurioittamaan telakkaa.

D12-4—Sulje pölysäiliön kansi ja varmista, että se on suljettu tiiviisti.

D13 Puhdistussäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

D13-1—Irrota puhdistussäiliö.

D13-2—Huuhtelee puhdistussäiliö ja suodatin vedellä.

D13-3—Asenna puhdistussäiliö takaisin.

Perusparametrit

Robotti

Malli	QR1PES
Akku	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellissyöttö	20 VDC 1,5 A
Latausaika	Noin 4 tuntia

Huomio: Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

Tyhjennä, pese, täytä -telakka

Malli	EWFD16HRR
Nimellinen tulojännite	220–240 VAC
Nimellistaaajuus	50–60 Hz
Nimellissyöttö (pölynkeräys)	3 A
Nimellissyöttö (Mopin pesu kuumalla vedellä)	5,6 A
Nimellissyöttö (lataus ja kuivaus)	0,6 A
Nimellislähtö	20 VDC 1,5 A
Akun lataus	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi
yleiset ongelmat.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: QR1PES

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

