

Suomi

Roborock F25 RT

Märkäkuivaimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas ja sen kaaviot huolella ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Sisältö

- 84 Turvallisuustiedot
- 85 Tuotteen esittely
- 85 Tuotteen asennus
- 85 Käyttöohjeet
- 87 Määräaikaishuolto
- 88 Perusparametrit
- 89 Tilanilmaisinoas
- 89 Yleiset ongelmat
- 90 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
- 90 WEEE-tiedot
- 90 Takuutiedot

Turvallisuustiedot

Käyttörajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta ulkona tai kaupallisessa tai teollisessa ympäristössä. Se on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Älä säilytä tuotetta autossa, jotta korkeat tai matalat lämpötilat eivät pääse vaikuttamaan akun keston.
- Tämän imurin akkua ei voi käyttää lataukseen tai purkuun kosteissa ympäristöissä tai lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F) tai alle 4° C (39 °F).
- Käytä ylläpitoharjaa varoen välttääksesi vahingot. Pidä lasten ulottumattomissa.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo laitteen käyttöä tai ohjeistaa heitä siinä (CB).
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä ihmiset, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, jos laitteen turvallista käyttöä valvotaan ja heillä on siinä koulutus sekä he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa (EU).
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.
- Pidä raajat ja lemmikit etäällä pyörivistä harjoista, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai käytä tuotetta märin käsin, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä imuroi mitään palavia tai savuavia aineita (kuten sammumattomia tupakan tumppeja).

- Älä imuroi kovia tai teräviä kappaleita (kuten rakennusmateriaali, lasi ja naulat).
- Tätä tuotetta saa käyttää vain alle 3 000 metrin korkeudella merenpinnasta.
-  Itsepuhdistuksen ja kuivauksen aikana lataustelakan, telan ja imurin pinnat ovat kuumia. Älä kosketa pintoja, jotka saattavat kuumentua käytön aikana. Kosketa pintoja vasta, kun ne ovat jäähtyneet.
- Älä imuroi johtoja tai muita kaapeleita välttääksesi vaaratilanteet.
- Käytä tuotetta yksinomaan käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjää on vastuussa asiattomasta käytöstä johtuvista menetyksistä ja vaurioista.

Akku ja lataaminen

VAROITUS

- Älä lataa muita kuin ladattavia akkuja.
- Tämä tuote sisältää akkuja, jotka on tarkoitettu vain asiantuntijan vaihdettavaksi.
- Käytä akun lataamiseen vain irrotettavaa telakka-asemaa Roberock MDS18HRR, joka toimitettiin tämän tuotteen mukana.
- Älä käytä mitään kolmannen osapuolen akkuja, virtajohtoja tai telakoita.
- Pienennä liikkuvien osien aiheuttamien vammojen vaaraa sammuttamalla virta ennen huoltoa.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa akkua, virtajohtoa tai telakkaa.
- Älä lataa imuria tai asenna telakkaa lähelle lämmönlähteitä tai kosteille alueille (esim. lämpöpatterit tai kylpyhuoneet).
- Älä pyyhi virtajohtoa tai telakkaa kostealla liinalla tai kosketa niitä märin käsin.
- Jos virtajohto vahingoittuu tai katkeaa, lopeta heti käyttö ja ota yhteys huoltoon.
- Jos tuotetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja laita se viileään ja kuivaan paikkaan.

- Muista ladata se kolmen kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.
- Älä hävitä jätteakkuja. Vie ne ammattimaiseen kierrätyspisteeseen.

Kuljetus

- Suosittelemme kuljettamaan tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa.

Huomautus

- Huuhtelee suodatin vähintään kerran kuussa raanavedellä. Lisätietoja on Määräaikaishuolto-luvussa.

A Tuotteen esittely

A1 Imuri

—Tilan vaihto

- Paina: Vaihda ECO- ja Max-tilojen välillä
- Paina 2 sekuntia imurin odottaessa komentoa: Kytke puheviestit päälle/pois / Säädä äänenvoimakkuutta

—Virta

- Paina: Aloita/keskeytä
- Paina 2 sekuntia imurin odottaessa komentoa: Virta pois

—Itsepuhdistus

- Paina ladattaessa: Aloita itsepuhdistus ja kuivaus
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Aloita kuivaus
- Paina itsepuhdistuksen tai kuivauksen aikana: Keskeytä itsepuhdistus tai kuivaus / jatka sitä

Huomautus: Voit lopettaa itsepuhdistuksen tai kuivauksen painamalla  -painiketta latauksen aikana.

A1-1—Kaiutin

A1-2—Kahva

A1-3—Kahvan vapautusaukko

A1-4—Telan vapautuskieleke

A1-5—Pyörät

A1-6—Tilanilmaisain

A1-7—Likasäiliön vapautus

A1-8—Likasäiliön kahva

A1-9—Likasäiliö

A1-10—Puhdasvesisäiliön täyttöaukko

A1-11—Puhdasvesisäiliön vapautus

A1-12—Puhdasvesisäiliö

A1-13—Tela

A2 Kuivaus- ja lataustelakka

A2-1—Kuivausalausta

A2-2—Kuivausilma-aukot

A2-3—Latauskontaktit

A3 Virtajohto

A4 Suodatin

A5 Ylläpitoharja

Huomautus: Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

A6 Tilanilmaisain

A6-1—Tilanilmaisain

- Sininen merkkivalo: Normaali toiminta
- Punainen merkkivalo: Epänormaali toiminta tai virhe

B Tuotteen asennus

B1 Kahvan sovittaminen

B1-1—Kytke kahva runkoon siten, että se napsahtaa paikoilleen. Kahvan painikkeiden tulee osoittaa eteenpäin.

B1-2—Irrota kahva pitelemällä sitä tukevasti ja vedä se ulos samalla kun painat vapautuspainiketta työntämällä kiinteän esineen rungon takana olevaan kahvan vapautusaukkoon.

B2 Lataustelakan asettelu

B2-1—Aseta lataustelakka ylösalaisin, kytke virtajohto lataustelakan pistokkeeseen ja kiedo johto tarvittaessa johdon säilytystilaan.

Huomautus: Virtajohto voi tulla ulos johdon säilytystilan oikeasta tai vasemmasta aukosta.

B2-2—Laita lataustelakka tasaiselle ja kovalle lattiapinnalle ja kytke se pistorasiaan.

B2-3—Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

Huomautus: Älä laita lataustelakkaan kosteaan paikkaan tai lähelle lämmönlähdettä, kuten kylpyhuoneeseen, keittiöön tai lämpöpatterin lähelle.

C Käyttöohjeet

Kielen valitseminen

Paina  ja  -painikkeita 3 sekuntia käynnistääksesi kielivalinnan ja paina sitten  -painiketta vaihtaaksesi kielen. Vahvasta valinta pysymällä haluamasi kielen kohdalla 10 sekuntia ja painamalla  -painiketta.

C1 Puhdasvesisäiliön täyttäminen

C1-1—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa irrottaaksesi sen.

C1-2—Aava puhdasvesisäiliön täyttöaukon korkki, lisää raanavettä ja sulje korkki.

C1-3—Aseta puhdasvesisäiliö takaisin siivoussuulakkeeseen. Paina sitä alaspäin kevyesti siten, että se napsahtaa paikoilleen.

Huomautukset:

- Käytä vain kylmää vettä, jotta puhdasvesisäiliö ei pääse vääristymään.
- Älä käytä mitään desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemia puhdistusliuoksia, jotta ei synny korroosiota tai vaurioita.
- Voit parantaa siivoustehoa lisäämällä pullonkorkin neljänneksen verran suositeltua puhdistusliuosta täyteen vesisäiliöön.

C2 Lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

Astu kevyesti suulakkeen päälle ja pitele kahvaa. Lukitse polynimuri työntämällä sitä ja vapauta imurin lukitus vetämällä sitä.

C2-1—Lukittu

C2-2—Auki

C3 Imurin käynnistäminen

Vedä kahvaa avataksesi polynimurin lukituksen ja käynnistä se painamalla  -painiketta.

C4 Vaakasiivous

Imuri voidaan asettaa vaak asentoon siivottaessa huonekalujen alta. Se asetetaan vaak asentoon laskemalla kahva alas laitetta käytettäessä. Likasäiliön tilavuus pienenee vaakasiivouksen aikana. Näin ollen suosittelemme tyhjentämään likasäiliön ennen siivoamista huonekalujen alta.

Huomautus: Laske imuri aina vaak asentoon siten, että kahvan painikkeet osoittavat ylöspäin.

C5 Tilan vaihto

Paina  -painiketta, kun haluat vaihtaa ECO- ja MAX-tilojen välillä. Tilanilmaisn vilkkuu nykyisen tilan mukaan.

Odota kommentoa ja virta pois

1. Voit keskeyttää imurin toiminnan painamalla  -kuvaketta siivouksen aikana. Se odottaa nyt kommentoa.
2. Lukitse imuri sen odottaessa kommentoa, jotta se voi seistä pystyssä lattialla.
3. Jos polynimuri jätetään käyttämättä 5 minuutiksi sen odottaessa kommentoa, se sammuu automaattisesti. Voit sammuttaa sen manuaalisesti painamalla  -kuvaketta 2 sekuntia sen odottaessa kommentoa.

Vesitasohälytykset

Kun likasäiliö täyttyä käytettäessä, imuri antaa merkkiään ja visuaalisen hälytyksen.

Tyhjennä tällöin likasäiliö, ennen kuin jatkat siivousta.

Huomautus: Kun likasäiliö on täynnä, punainen merkkivalo jää palamaan.

C6 Likasäiliön tyhjentäminen

C6-1—Pitele likasäiliön kahvaa, paina vapautuspainiketta ja vedä likasäiliö ulos.

C6-2—Vedä säiliön kansi varoen ulos ja tyhjennä likasäiliö.

C6-3—Asenna säiliön kansi takaisin paikoilleen. Kallista likasäiliötä, laita sen pohja takaisin imuriin ja paina sitä varoen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

C7 Lataaminen ja itsepuhdistus

1. Lukitse imuri sen odottaessa kommentoa ja laita se lataustelakkaan. Lataus käynnistyy, kun kuulet ilmoituksen "Charging started. Please start self-cleaning." (Lataus alkoi. Käynnistä itsepuhdistus).
2. Käynnistä/keskeytä itsepuhdistus painamalla  -painiketta.
3. Noudata itsepuhdistuksen ja kuivaamisen jälkeen puheviestiä ja tyhjennä likasäiliö ajoissa estääksesi hajut.

Huomautukset:

- Varmista, että puhdasvesisäiliö ja likasäiliö ovat paikoillaan, jotta itsepuhdistus ja kuivaus toimisi optimaalisesti.

- Tuotteessa on kiinteä, tehokas ja ladattava litiumioniakku. Pidä tuote ladattuna normaalia käyttöä varten ylläpitääksesi akun suorituskykyä.
- Laite imuri takaisin lataustelakkaan aina käytön jälkeen, jotta lattialle ei synny vesitahroja.
- Jos lataus- ja lepotila on poissa käytöstä ja laite sammuu, varmista että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä itsepuhdistus.

Kuivaaminen

Kun itsepuhdistus on suoritettu, kuivaus alkaa automaattisesti. Paina latauksen aikana  -painiketta 2 sekuntia käynnistääksesi kuivauksen manuaalisesti.

Huomautukset:

- Kuivaus alkaa automaattisesti itsepuhdistuksen päätyttyä. Älä käynnistä kuivausta manuaalisesti usein.
- Itsepuhdistus ja kuivaus ovat käytettävissä vain, kun imuria ladataan ja kun akkutaso on korkea.
- Pysy etäällä kuivausilman ulostuloista kuivauksen aikana.
- Jos lataus- ja lepotila on pois käytöstä ja laite sammuu, varmista, että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä kuivaus.

Lataus- ja lepotilan käyttöönotto / käytöstä poisto

Lataus- ja lepotila on oletuksena poissa käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla  -painiketta 5 sekuntia latauksen aikana, kunnes kuulet puheilmoituksen: "Charge & Sleep mode enabled" (Lataus- ja lepotila käytössä) tai "Charge & Sleep mode disabled" (Lataus- ja lepotila poissa käytöstä).

Huomautukset:

- Lataus- ja lepotila käytössä: Kun laite on latautunut 5 minuuttia käyttämättä, LED-näyttö sammuu. Kun laite

on ladattu täyteen, se ei sammu automaattisesti. Voit käynnistää itsepuhdistuksen ja kuivauksen painamalla  -painiketta. Jos laite otetaan pois lataustelakasta, se pysyy aktiivisena ja odottaa komentoja.

- Lataus- ja lepotila poissa käytöstä: Laite sammuu automaattisesti viisi minuuttia sen jälkeen kun se saavuttaa täyden latauksen. Kun haluat käynnistää itsepuhdistuksen ja kuivauksen, varmista, että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja paina sitten  -painiketta. Jos laite otetaan pois lataustelakasta, se ei pysy aktiivisena eikä odota komentoja.

Määräaikaishuolto

Pidä imuri optimaalisessa kunnossa noudattamalla alla olevan taulukon määräaikaishuolto:

Osa	Huoltoväli	Vaihtoväli
Tela	Tarpeen mukaan	3 kuukautta
Suodatin	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan
Siivoussuulake ja likavesikanava	Tarpeen mukaan	–
Likasäiliö	Tarpeen mukaan	–
Lataustelakka	Tarpeen mukaan	–
Latauskontaktit	Tarpeen mukaan	–
Puhdasvesisäiliö	2–4 viikkoa	–

Huomautukset:

- Imurista on sammutettava virta ja sen on annettava pysähtyä ja lataustelakka on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Osien vaihtoväli riippuu varsinaisesta tilanteesta. Jos osat kuluvat epänormaalisti, vaihda ne heti.
- Suodatin ja telan kuidut on käsitelty hopeaionisella antimikrobiaineella bakteerien aiheuttaman hajun estämiseksi.

Tuotteen huolto

Jos tätä tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä aseta sitä kosteaan paikkaan tai suoraan auringonpaisteeseen. Lataa se vähintään 3 kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.

Imuri

Pyyhi ja puhdistaa imuri pehmeällä, kuivalla liinalla. Irrota imuri lataustelakasta ja kytke sen virta pois ennen puhdistusta.

Likasäiliö ja suodatin

D1-1—Irrota likasäiliö, vedä säiliön korkki ulos ja poista suodatin säiliön korkista. Puhdistaa lika suodattimesta sen mukana toimitetulla ylläpitoharjalla. Jos suodatin on hyvin likainen, huuhtelee se kylmällä vedellä ja ravista jäljelle jäänyt vesi pois.

D1-2—Kuivaa kaikki osat huolella ennen niiden asentamista takaisin paikoilleen.

Huomautukset:

- Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin asennat sen takaisin paikoilleen.
- Älä kosketa suodattimen pintaa käsin, harjalla tai terävillä esineillä, jotta se ei vahingoitu.

D2 Puhdasvesisäiliö ja tela

D2-1—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa irrottaaksesi sen.

D2-2—Huuhtelee säiliön pohja puhtaalla vedellä.

D2-3—Tartu telan vapautuskielekkeeseen ja vedä tela ulos siivoussuulakkeesta. Poista lika telasta mukana toimitetulla ylläpitoharjalla ja huuhtelee puhtaalla vedellä.

D2-4—Kun tela on vaihdettava, vedä telan korkki irti telasta tarttumalla koko korkkiin. Asenna sitten telan korkki uuteen telaan.

Huomautukset:

- Käytä ylläpitoharjaa varoen välttääksesi vahingot.
- Kun irrotat telan korkin, älä vedä sitä kahvasta.
- Estä vauriot pitämällä telan korkki paikoillaan puhdistaussasi telaa.

D2-5—Asenna tela ja puhdasvesisäiliö takaisin paikoilleen.

D3 Siivoussuulake ja likavesikanava

1. Sammuta imuri ja aseta se vakaaseen

asentoon. Irrota sitten likasäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela.

2. Puhdista telan ura ja likavesikanava mukana toimitetulla ylläpitoharjalla.

3. Asenna likasäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela takaisin paikoilleen.

Huomautus: Älä huuhtelee siivoussuulaketta suoraan vedellä.

D4 Lataustelakka

Irrota lataustelakka pistorasiasta ja puhdista sen pinta ja latauskontaktit pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huomautus: Älä huuhtelee lataustelakkaa suoraan vedellä.

Perusparametrit

Imuri

Malli	WD5M7B
Nimellisjännite/ virta	21,6 VDC 8,8 A
Akku	21,6 V:n / 2500 mAh (TYP) litiumioniakku

Lataustelakka

Malli	MDS18HRR
Nimellisottojännite	220–240 VAC
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellisottovirta (lataus)	0,35 A
Nimellisottovirta (kuivaus)	3 A
Nimellislähtöteho	30 VDC 1 A
Ladattava akku	21,6 V:n / 2500 mAh (TYP) litiumioniakku

Tilanilmaisinopas

Sininen merkkivalo tarkoittaa normaalia toimintaa ja punainen virheitä tai epänormaalia toimintaa.

Laitteen tila	Tilanilmaisin
Ladataan	Sininen merkkivalo kirkastuu vähitellen
Ladattu täyteen / toiminnassa, akkutaso ≥ 20 %	Sininen merkkivalo jää palamaan
Akkutaso < 20 %	Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti
Tila on vaihdettu	Sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti
Akussa on alijännite	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä ja sammuu sitten
Likasäiliö on täynnä	Punainen merkkivalo jää palamaan
Muut virheet	Punainen merkkivalo vilkkuu

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tämä tuote noudattaa soveltuvia direktiivejä, eurooppalaisia standardeja ja päivityksiä. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-tiedot

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:ssa. Estä kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuva mahdollinen vahinko ympäristölle ja ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti tukeaksesi materiaaliressurssien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä sen myyneeseen jälleenmyyjään. Ne ottavat tuotteen vastaan kierrätettäväksi ympäristöystävällisesti.



Takuutiedot

Takuuaika riippuu tuotteen myyntimaan laeista, ja takuu on myyjän vastuulla.

Takuu kattaa pelkästään materiaali- ja valmistusvirheet.

Vain valtuutettu huolto saa suorittaa takuukorjaukset. Kun teet takuuvaatimuksen, lähetä mukana alkuperäinen ostokuitti (johon on merkitty ostopäivä).

Takuu ei kata seuraavia:

- normaali kuluminen
- virheellinen käyttö, kuten laitteen ylikuormitus, ei-hyväksytyjen lisävarusteiden käyttö, voiman käyttö
- ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot
- käyttöoppaan laiminlyönnistä johtuvat vauriot, kuten kytkeminen sopimattomaan verkkovirtaan tai asennusohjeiden laiminlyönti
- osittain tai täysin puretut laitteet

Wet and Dry Vacuum Cleaner

Product Model: WD5M7B

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001

Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, contact our support team at:

Europe: support@roborock-eu.com

