

Roborock Flexi

Gebruikershandleiding nat- en droogstofzuiger

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Inhoud

- 43 Veiligheidsinformatie**
- 44 Productintroductie**
- 44 Productinstallatie**
- 45 Verbinding maken met de app**
- 45 Gebruiksaanwijzingen**
- 47 Routineonderhoud**
- 48 Basisparameters**
- 48 Algemene problemen**
- 49 EU-conformiteitsverklaring**
- 49 AEEA-informatie**
- 49 Garantie-informatie**

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Gebruik dit product niet buitenshuis of in commerciële of industriële omgevingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
- Bewaar het product niet in een auto om te voorkomen dat hoge of lage temperaturen invloed hebben op de levensduur van de accu.
- De accu-eenheid van deze reiniger kan niet worden gebruikt voor het opladen of ontladen in omgevingen met een hoge vochtigheid of temperaturen boven 40 °C of onder 4 °C.
- Gebruik de onderhoudsborstel voorzichtig om letsel te voorkomen. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid (CB).
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd (EU).
- Om aan de vereisten voor RF-blootstelling te voldoen, moet er tijdens het gebruik van het apparaat een scheidingsafstand van 20 cm of meer tussen dit apparaat en personen worden

aangehouden. Om aan deze vereisten te voldoen, wordt afgeraden het apparaat met een kleinere scheidingsafstand te gebruiken.

- De antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag niet op dezelfde plek als een andere antenne of zender worden geplaatst.
- Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Houd ledematen en huidisieren uit de buurt van de roterende borstelkoppen om letsel te voorkomen.
- Raak het netsnoer niet aan en gebruik het product niet met natte handen om letsel te voorkomen.
- Zuig geen brandende of rokende stoffen of voorwerpen op (zoals niet-gedoopte sigarettenpeuken).
- Zuig geen harde of spitse voorwerpen op (zoals bouwmaterialen, glas en spijkers).
- Dit product mag alleen worden gebruikt in gebieden lager dan 3.000 meter boven zeeniveau.
- ⚠ De temperatuur van de bereikbare oppervlakken van het oplaadstation, de roller en de stofzuiger is tijdens de zelfreiniging en het drogen hoog. Raak de oppervlakken die tijdens gebruik heet kunnen worden niet aan. Raak de oppervlakken pas aan nadat ze zijn afgekoeld.
- Zuig geen snoeren of andere kabels op om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het product uitsluitend in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik is voor rekening van de gebruiker.

Accu en opladen WAARSCHUWING

- Laad niet-oplaadbare accu's niet op.
- Dit product bevat accu's die alleen door vakmensen mogen worden vervangen.
- Gebruik voor het opladen van de accu alleen

de afneembare voedingseenheid roborock MDS10HRR of MDS13HRR die met dit product is meegeleverd.

- Gebruik geen accu's, netsnoeren of oplaadstations van derden.
- Om het risico op letsel door bewegende onderdelen te verminderen, dient u de stroom uit te schakelen alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
- Demonteer, repareer of wijzig de accu, het netsnoer of het oplaadstation niet.
- Laad de stofzuiger niet op of installeer het oplaadstation niet in de buurt van warmtebronnen of in vochtige ruimten (zoals radiatoren of badkamers).
- Veeg het netsnoer en het oplaadstation niet af met een natte doek en raak ze niet aan met natte handen.
- Als het netsnoer beschadigd of kapot is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan volledig op, trek de stekker uit het stopcontact en plaats het op een koele en droge plaats.
- Zorg ervoor dat u het product elke drie maanden oplaadt om overontlading van de accu te voorkomen.
- Gooi gebruikte accu's niet weg. Lever ze in bij een professionele recyclingorganisatie.

Transport

- Het wordt aanbevolen om het product in de originele verpakking te transporteren.

Opmerking

- Spoel het filter minstens één keer per maand af met kraanwater. Raadpleeg Onderhoud voor meer informatie.

A Productintroductie

A1 Stofzuiger

—Aan/uit

- Indrukken: starten/pauzeren
- 2 seconden ingedrukt houden terwijl de stofzuiger rechtop staat en is vergrendeld: uitschakelen
- Indrukken tijdens opladen: drogen starten/stoppen

—Oplaadmodus

- Indrukken: overschakelen naar de AUTO/MAX/ECO-modus

—Zelfreiniging

- Indrukken tijdens opladen: zelfreiniging starten/stoppen
- 2 seconden ingedrukt houden tijdens opladen: DIEPE modus starten

A1-1—Handgreep

A1-2—Handgreepontgrendeling

A1-3—Ontgrendeling vuilwaterreservoir

A1-4—Vuilwaterreservoir

A1-5—LED-display

A1-6—Ontgrendeling schoonwaterreservoir

A1-7—Schoonwaterreservoir

A1-8—Reinigingskop

A1-9—Ontgrendeling afdekking roller

A1-10—Afdekking roller

A1-11—Roller

A2 Schermfuncties

A2-1—Vuilniveau

A2-2—ECO-modus

A2-3—Opladen

A2-4—Accuniveau

A2-5—AUTO-modus

A2-6—MAX-modus

A2-7—WiFi

- Uit: WiFi uitgeschakeld
- Knippert langzaam: wachten op verbinding
- Knippert snel: verbinding maken
- Continu aan: WiFi verbonden

A2-8—Fout

A2-9—Drogen

A3 Oplaadstation

A3-1—Oplaadcontactpunten

A4 Netsnoer

A5 Filter

A6 Onderhoudsborstel

B Productinstallatie

B1 De handgreep installeren en verwijderen

B1-1—Steek de handgreep in de stofzuiger totdat deze op zijn plaats klikt. Het scherm moet naar voren zijn gericht.

B1-2—Als u de handgreep wilt verwijderen, houd de handgreep dan stevig vast

en trek deze naar buiten terwijl u tegelijkertijd een hard voorwerp in het gat aan de achterkant van de stofzuiger steekt om de ontgrendelingsknop in te drukken.

B2 Het oplaadstation aansluiten

B2-1—Plaats het oplaadstation ondersteboven, sluit het netsnoer aan op de onderkant van het oplaadstation en berg het overtollige snoer indien nodig op in de opbergsleuf voor het netsnoer.

Opmerking: Het netsnoer kan via beide kanten naar buiten worden geleid.

B2-2—Plaats het oplaadstation op een vlakke, harde ondergrond en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

Opmerking: Plaats het oplaadstation niet op vochtige plaatsen of in de buurt van warmtebronnen, zoals badkamers, keukens of radiatoren.

B2-3—De onderhoudsborstel kan in de groef achter het oplaadstation worden geplaatst.

Verbinding maken met de app

1. De app downloaden

Zoek naar 'Roborock' in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



2. WiFi resetten

- Houd het apparaat rechtop en druk op om het scherm te verlichten. Het apparaat schakelt over naar de modus 'Wachten op opdrachten'.
- Houd en ingedrukt totdat u de gesproken waarschuwing 'WiFi resetten' hoort. Het resetten is voltooid wanneer de WiFi-indicator langzaam knippert. De stofzuiger wacht vervolgens op een verbinding.

Opmerking: Als de mobiele telefoon geen verbinding kan maken met de stofzuiger omdat uw routerconfiguratie is gewijzigd of u uw wachtwoord bent vergeten of om andere redenen, reset dan de WiFi en voeg uw apparaat opnieuw toe.

3. Het apparaat toevoegen

Open de Roborock-app, tik op 'Scannen om verbinding te maken' of 'Zoeken naar apparaat' op de startpagina en voeg het apparaat toe volgens de instructies in de app.

Opmerkingen:

- Het daadwerkelijke proces kan afwijken als gevolg van voortdurende app-updates. Volg de instructies die in de app worden gegeven.
- Er wordt uitsluitend 2,4GHz-WiFi ondersteund.

Gebruiksaanwijzingen

Het schoonwaterreservoir vullen

- C1-1**— Houd het bovenste deel van de handgreep stevig vast en trek het schoonwaterreservoir uit de handgreep.
- C1-2**— Open de dop, vul het reservoir met kraanwater en sluit de dop vervolgens goed. Het waterniveau mag niet boven de MAX-lijn uitkomen.
- C1-3**— Kantel het schoonwaterreservoir, plaats de onderkant op zijn plaats en druk het reservoir vervolgens voorzichtig naar binnen totdat het vastklikt.

Opmerkingen:

- Gebruik alleen koud water om vervorming van het schoonwaterreservoir te voorkomen.
- Om mogelijke schade aan het schoonwaterreservoir te voorkomen, mag u geen desinfectiemiddel en uitsluitend het door Roborock aanbevolen reinigingsmiddel gebruiken.

Vergrendelen en ontgrendelen

- C2-1**— Tik op één kant van de reinigingskop en druk de handgreep naar voren om de reinigingskop te vergrendelen of trek de handgreep naar achteren om de reinigingskop te ontgrendelen.

C2-2— Vergrendeld

C2-3— Ontgrendeld

De stofzuiger starten

Ontgrendel de reinigingskop en druk op de knop om de stofzuiger te starten.

Opmerkingen:

- De reinigingskop werkt niet wanneer deze is vergrendeld. Ontgrendel de reinigingskop eerst.
- Druk tijdens het opladen van de stofzuiger op de knop om het drogen te starten of te stoppen.

Schoonmaken met een laag profiel

1. Als u de handgreep tijdens gebruik laat zakken, kan de stofzuiger plat worden gepositioneerd om moeilijk bereikbare, laaggelegen plekken schoon te maken. Houd er rekening mee dat wanneer de stofzuiger in deze platte stand wordt gebruikt, het bruikbare volume van het vuilwaterreservoir afneemt. Daarom raden we aan om het vuilwaterreservoir eerst te legen voordat u vuil op laaggelegen plekken aanpakt.

2. Wanneer de stofzuiger tijdens het schoonmaken plat wordt gelegd, past deze automatisch de werkingsmodus aan.

Opmerking: De stofzuiger kan alleen plat worden gelegd als de zelfreinigingsknop naar boven is gericht.

C5 Wisselen van modus

Druk op de knop  om over te schakelen naar de AUTO-, MAX- of ECO-modus. Het scherm toont het pictogram van de huidige modus.

Opmerking: Wanneer de stofzuiger tijdens het schoonmaken plat wordt gelegd of wanneer er een aanzienlijke hoeveelheid water op de vloer ligt, past de stofzuiger automatisch de werkingsmodus aan om te voorkomen dat er afvalwater binnendringt en kan er niet naar andere modi worden overgeschakeld.

Wachten op opdrachten en uitschakelen

1. Druk tijdens gebruik van de stofzuiger op de knop  om de stofzuiger te pauzeren en over te laten schakelen naar de modus 'Wachten op opdrachten'.
2. In de modus 'Wachten op opdrachten' kunt u de reinigingskop vergrendelen en de stofzuiger rechtop op de vloer zetten.
3. Vergrendel de reinigingskop en houd de knop  2 seconden ingedrukt om de stofzuiger uit te schakelen. Als de stofzuiger in de modus 'Wachten op opdrachten' gedurende 5 minuten niet wordt gebruikt, schakelt de stofzuiger automatisch uit.

Opmerking: U kunt de instellingen in de app aanpassen om automatisch hervatten na ontgrendeling van de reinigingskop in te schakelen.

C6 Water bijvullen en legen

Wanneer het vuilwaterreservoir vol is of het schoonwaterreservoir leeg is tijdens gebruik, geeft de stofzuiger audio- en visuele waarschuwingen. Vul water bij in het schoonwaterreservoir of leeg het vuilwaterreservoir voordat u verdergaat.

C7 Het vuilwaterreservoir legen

C7-1— Houd de behuizing van het vuilwaterreservoir met één hand vast, druk met een andere hand op de ontgrendeling van het vuilwaterreservoir en verwijder vervolgens het reservoir.

C7-2— Til de handgreep van het deksel voorzichtig omhoog om het deksel te verwijderen en giet vervolgens het vuile water weg.

C7-3— Plaats het deksel terug, kantel het vuilwaterreservoir, installeer de onderkant op zijn plaats en druk het reservoir vervolgens voorzichtig naar binnen totdat het vastklikt.

C8 Opladen en zelfreiniging

1. Vergrendel de reinigingskop en plaats de stofzuiger op het oplaadstation. De gesproken waarschuwing 'Opladen starten' geeft aan dat de stofzuiger wordt

opgeladen.

2. Druk de knop  op de bovenkant van de handgreep om zelfreiniging met warm water te starten. Houd de knop  2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de DIEPE zelfreinigingsmodus met warm water. Als alternatief kunt u het zelfreinigingstype in de app instellen op zelfreiniging met water op kamertemperatuur of zelfreiniging met warm water.
3. Nadat de zelfreiniging is voltooid, leegt u het vuilwaterreservoir om geurtjes te voorkomen.

Opmerkingen:

- Het product is uitgerust met een krachtige ingebouwde oplaadbare lithium-ionaccu. Om de prestaties van de accu te handhaven, moet u ervoor zorgen dat het product opgeladen blijft voor normaal gebruik.
- Zelfreiniging kan alleen worden gebruikt als de stofzuiger wordt opgeladen en het accuniveau $\geq 20\%$ is. Til de stofzuiger niet op tijdens het zelfreinigingsproces.
- Plaats de stofzuiger na gebruik altijd op het oplaadstation om watervlekken te voorkomen.

C9 Drogen

Het drogen start automatisch nadat de zelfreiniging is voltooid. Als u het drogen handmatig wilt starten of stoppen, druk dan op de knop  wanneer de stofzuiger op het oplaadstation staat.

Opmerking: U kunt de Roborock-app gebruiken om het automatische drogen dat wordt gestart na het zelfreinigingsproces te stoppen.

Instellingen voor gesproken waarschuwingen

Maak verbinding met de app om het volume van gesproken waarschuwingen aan te passen.

WiFi deactiveren

Als u de verbinding van de stofzuiger met WiFi wilt verbreken, druk dan op knoppen  en  totdat u een gesproken bericht hoort. Wacht vervolgens 5 minuten en de WiFi wordt automatisch gedeactiveerd. Als u opnieuw verbinding wilt maken, volg dan de bijbehorende verbidingsinstructies.

D Routineonderhoud

Raadpleeg de volgende tabel voor routineonderhoud om de optimale prestaties van het product te handhaven.

Onderdelen	Onderhouds-frequentie	Vervangings-frequentie
Roller	2-4 weken	6-12 maanden
Filter	1 maand	6-12 maanden
Reinigings-kop en vuilwaterleiding	1 maand	N.v.t.
Vuilwaterreservoir	1 maand	N.v.t.

Onderdelen	Onderhouds-frequentie	Vervangings-frequentie
Oplaadstation	Naar behoefte	N.v.t.
Oplaadcontactpunten	1 maand	N.v.t.
Afdekking roller	2-4 weken	N.v.t.

Opmerking: De vervangingsfrequentie kan variëren, afhankelijk van de werkelijke situatie. Als er uitzonderlijke slijtage optreedt, vervang de onderdelen dan onmiddellijk.

Productonderhoud

Als dit product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan volledig op en trek de stekker uit het stopcontact alvorens het op een koele en droge plaats op te bergen. Plaats het product niet op een vochtige plaats of in direct zonlicht. Laad het apparaat minimaal eens per 3 maanden op om overontlading te voorkomen.

De stofzuiger reinigen

Veeg de stofzuiger af en reinig deze met een zachte en droge doek. Haal de stofzuiger van het oplaadstation en schakel de stofzuiger uit alvorens de stofzuiger te reinigen.

D1 Het vuilwaterreservoir en filter reinigen

D1-1—Verwijder het vuilwaterreservoir uit de stofzuiger, trek het deksel

eraf en haal het filter uit het deksel. Verwijder vuil dat aan het filter vastzit met de meegeleverde onderhoudsborstel. Als het filter vuil is, spoel het dan af met koud water en schud het resterende water van het filter.

D1-2—Droog alle onderdelen grondig af alvorens ze weer op hun plaats te installeren.

Opmerkingen:

- Gebruik indien nodig een tweede filter.
- Raak het filter niet aan met uw handen, borstels of scherpe voorwerpen om schade aan het filter te voorkomen.

D2 De roller en de afdekking van de roller reinigen

D2-1—Druk tegelijkertijd op de ontgrendelingsknoppen aan beide zijden van de afdekking en til de afdekking omhoog om deze los te maken.

D2-2—Druk op de knoppen aan één kant van de roller en trek de roller vanaf de zijkant naar buiten. Verwijder het vuil op de roller met de meegeleverde onderhoudsborstel en spoel de roller af met schoon water.

Opmerkingen:

- Gebruik de onderhoudsborstel voorzichtig om letsel te voorkomen.
- Alvorens de roller te reinigen, moet u ervoor zorgen dat de stofzuiger is uitgeschakeld of rechtop staat en is vergrendeld.

D2-3—Spoel de losgemaakte afdekking van de roller af met schoon water.

D2-4—Installeer de roller en de afdekking van de roller in de juiste volgorde terug.

D3 De reinigingskop en vuilwaterleiding reinigen

1. Schakel de stofzuiger uit en zorg ervoor dat deze stabiel staat. Verwijder het vuilwaterreservoir, de afdekking van de roller en de roller.
2. Reinig de sleuf van de roller en vuilwaterleiding met de meegeleverde onderhoudsborstel.
3. Installeer de roller, de afdekking van de roller en het vuilwaterreservoir weer terug op zijn plaats.

Opmerking: Was de reinigingskop niet rechtstreeks met water.

D4 Het oplaadstation reinigen

Trek de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact en gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak en de oplaadcontactpunten van het oplaadstation te reinigen.

Opmerking: Spoel het oplaadstation niet rechtstreeks af met water.

Basisparameters

Stofzuiger

Model	WD3D2A
Nominale invoer	25,6 VDC 1 A
Accu	Lithium-ionaccu van 21,6 V/4000 mAh (TYP)

Oplaadstation

Model	MDS10HRR
Nominale ingangsspanning	220-240 VAC
Nominale frequentie	50-60 Hz
Nominale invoer (dweil wassen met heet water)	6 A
Nominale invoer (opladen en drogen)	0,8 A
Nominale uitvoer	25,6 VDC 1 A
Oplaadbare accu	Lithium-ionaccu van 21,6 V/4000 mAh (TYP)

WiFispecificaties

Service	WiFi
Protocol	802.11b/g/n
Frequentiebereik	2400-2483,5 MHz
Max. uitgangsvermogen	≤20 dBm

Algemene problemen

Scan de onderstaande QR-code om algemene problemen te bekijken.



EU-conformiteitsverklaring

Wij, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., verklaren hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Wij, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., verklaren hierbij dat de radioapparatuur van het type WD3D2A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

AEEA-informatie

Correcte verwijdering van dit product. Deze markingering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op een verantwoorde wijze recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product aannemen voor milieuvriendelijke recycling.



Garantie-informatie

De garantieperiode is afhankelijk van de wetgeving van het land waarin het product is verkocht en de garantie valt onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten.

Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een garantieclaim moet de originele aankoopbon (met aankoopdatum) worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

- Normale slijtage.
- Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, gebruik van geweld.
- Schade veroorzaakt door externe invloeden.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of het niet naleven van de installatie-instructies.
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten.