

Roborock Flexi

Manual del usuario de la aspiradora en seco y húmedo

Lea atentamente este manual del usuario con diagramas antes de utilizar este producto y guárdelo adecuadamente para futuras consultas.

Índice

- 35 Información de seguridad
- 36 Descripción del producto
- 36 Instalación del producto
- 37 Conexión con la aplicación móvil
- 37 Instrucciones de uso
- 39 Mantenimiento rutinario
- 40 Parámetros básicos
- 40 Problemas comunes
- 41 Declaración de conformidad de la UE
- 41 Información sobre la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
- 41 Información sobre la garantía

Información de seguridad

Restricciones de uso

- No utilice este producto en exteriores ni en entornos comerciales o industriales. Su uso está destinado exclusivamente a entornos domésticos.
- No almacene el producto en un vehículo para evitar que alcance temperaturas altas o bajas que puedan afectar a la vida útil de la batería.
- La batería de este producto no se puede cargar o descargar en entornos con mucha humedad ni a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) o inferiores a 4 °C (39 °F).
- Use el cepillo de mantenimiento con cuidado para evitar lesiones. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el producto.
- Este producto no está diseñado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les proporcione supervisión o instrucciones acerca del uso del producto (CB).
- Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, o con falta de experiencia y conocimientos, pueden utilizar este producto siempre que estén supervisados o se les haya instruido acerca del uso seguro del producto y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no pueden realizar la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario sin supervisión (UE).
- Para cumplir los requisitos de exposición a

radiofrecuencias, las personas deben mantener una distancia mínima de 20 cm con este producto durante el funcionamiento del mismo. Para garantizar la conformidad, no se recomienda utilizar la aspiradora a una distancia inferior.

- La antena que se utiliza para este transmisor no se debe situar junto a otras antenas u otros transmisores.
- Mantenga el cabello, las prendas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de aberturas y piezas en movimiento.
- Mantenga las extremidades y las mascotas alejadas de los cabezales del cepillo giratorio para evitar lesiones.
- No toque el cable de alimentación ni opere el producto con las manos mojadas para evitar lesiones.
- No aspire ninguna sustancia ardiente ni humeante (como colillas de cigarrillos mal apagadas).
- No aspire objetos duros ni puntiagudos (como materiales de construcción, cristales o clavos).
- Este producto solo debe usarse en áreas situadas a menos de 3000 metros sobre el nivel del mar.
- ⚠ Durante la autolimpieza y secado, las superficies que se pueden tocar de la estación de carga, el rodillo y la aspiradora presentarán una temperatura elevada. No toque las superficies que pueden calentarse durante el uso. Toque las superficies únicamente cuando se hayan enfriado.
- No aspire cables para evitar peligros.
- Utilice este producto de acuerdo con las instrucciones del Manual de usuario. Los usuarios son responsables de cualquier pérdida o daño que pueda surgir del uso incorrecto de este producto.

Batería y carga

ADVERTENCIA

- No cargue las baterías no recargables.
- El producto contiene baterías cuya sustitución solo

puede llevarla a cabo el personal cualificado.

- Para cargar la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación extraíble Roborock MDS10HRR o MDS13HRR que se suministra con este producto.
- No utilice baterías, cables de alimentación ni estaciones de terceros.
- Para reducir el riesgo de lesiones debido a las piezas móviles, apague la corriente antes de realizar el mantenimiento.
- No desmonte, repare ni modifique la batería, el cable de alimentación ni la estación.
- No cargue la aspiradora ni instale la estación cerca de fuentes de calor o en zonas húmedas (como radiadores o baños).
- No limpie el cable de alimentación ni la estación con un paño húmedo, ni los toque con las manos mojadas.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado o roto, interrumpa su uso inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de posventa.
- Si no tiene previsto utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, cárguelo por completo, desenchufe la fuente de alimentación y guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Asegúrese de recargar el producto una vez cada tres meses para evitar que la batería se descargue en exceso.
- No tire las baterías usadas a la basura. Llévelas a una organización de reciclaje profesional.

Transporte

- Se recomienda transportar la aspiradora en su embalaje original.

Nota

- Enjuague el filtro al menos una vez al mes con agua corriente. Consulte Mantenimiento para obtener más información.

A Descripción del producto

A1 Aspiradora

—Encendido

- Pulsar: iniciar/pausar
- Mantener pulsado 2 segundos en posición vertical y bloqueada: apagar
- Pulsar durante la carga: iniciar/detener secado

—Cambiar modo

- Pulsar: cambiar al modo Automático/Máximo/ECO

—Autolimpieza

- Pulsar durante la carga: iniciar/detener autolimpieza
- Mantener pulsado 2 segundos durante la carga: iniciar modo Autolimpieza a fondo

A1-1—Mango

A1-2—Botón de liberación del mango

A1-3—Botón de liberación del depósito de agua sucia

A1-4—Depósito de agua sucia

A1-5—Pantalla LED

A1-6—Botón de liberación del depósito de agua limpia

A1-7—Depósito de agua limpia

A1-8—Cabezal de limpieza

A1-9—Botón de liberación de la cubierta del rodillo

A1-10—Cubierta del rodillo

A1-11—Rodillo

A2 Funciones de la pantalla

A2-1—Nivel de suciedad

A2-2—Modo ECO

A2-3—Carga en curso

A2-4—Nivel de batería

A2-5—Modo Automático

A2-6—Modo Máximo

A2-7—WiFi

- Apagado: conexión WiFi desactivada
- Parpadeo lento: esperando conexión
- Parpadeo rápido: conectando
- Fijo: conectado a WiFi

A2-8—Error

A2-9—Secado en curso

A3 Estación de carga

A3-1—Contactos de carga

A4 Cable de alimentación

A5 Filtro

A6 Cepillo de mantenimiento

B Instalación del producto

B1 Instalación y extracción del mango

B1-1— Introduzca el mango en la aspiradora hasta que encaje en su lugar. La pantalla debe quedar orientada hacia delante.

B1-2— Para extraer el mango, sujételo con firmeza y tire de él mientras inserta un objeto rígido en el orificio de la parte trasera del cuerpo de la aspiradora para pulsar el botón de liberación.

B2 Conexión de la estación de carga

B2-1— Dé la vuelta a la estación de carga, conecte el cable de alimentación en la parte inferior de la estación de carga y guarde el cable sobrante en la ranura de almacenamiento del cable de alimentación, según sea necesario.

Nota: El cable de alimentación puede salir por cualquiera de los lados.

B2-2— Coloque la estación de carga en una superficie rígida y nivelada, y conéctela a una toma de corriente.

Nota: No coloque la estación de carga en ubicaciones húmedas ni cerca de fuentes de calor, como cuartos de baño, cocinas o radiadores.

B2-3— El cepillo de mantenimiento se puede colocar en la ranura de la parte posterior de la estación de carga.

Conexión con la aplicación móvil

1. Descarga de la aplicación

Busque "Roborock" en la App Store o en Google Play, o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.



2. Restablecimiento de WiFi

- Mantenga la aspiradora en posición vertical y pulse  para encender la pantalla y acceder al modo de espera.
- Mantenga pulsados los botones  y  hasta que escuche el mensaje de voz "Restableciendo WiFi". El restablecimiento se completa cuando el indicador WiFi parpadea lentamente. A continuación, la aspiradora esperará a que se realice la conexión.

Nota: Si el teléfono móvil no puede establecer

conexión con la aspiradora porque se ha modificado la configuración del enrutador, porque ha olvidado la contraseña o por cualquier otro motivo, restablezca la conexión WiFi y vuelva a añadir el dispositivo.

3. Adición del dispositivo

Abra la aplicación Roborock, toque "Escanear para conectar" o "Buscar dispositivo" en la página de inicio y añada el dispositivo siguiendo las instrucciones que se muestran en la aplicación.

Notas:

- El proceso real puede variar debido a las constantes actualizaciones de la aplicación. Siga las instrucciones que se muestran en la aplicación.
- Solo son compatibles las redes WiFi de 2,4 GHz.

C Instrucciones de uso

C1 Llenado del depósito de agua limpia

C1-1— Sujete la parte superior del mango con firmeza y extraiga el depósito de agua limpia.

C1-2— Abra el tapón, llene el depósito con agua corriente (sin que el nivel de agua supere el máximo indicado por la línea MAX) y cierre bien el tapón.

C1-3— Incline el depósito de agua limpia, coloque la parte inferior en su lugar y, a continuación, empújelo hacia adentro hasta que encaje en su lugar.

Notas:

- Para evitar que el depósito de agua limpia se deforme, utilice únicamente agua fría.
- Para evitar posibles daños o corrosión en el depósito de agua limpia, no utilice ningún desinfectante y utilice únicamente el detergente recomendado por Roborock.

C2 Bloqueo y desbloqueo

C2-1— Presione un lado del cabezal de limpieza y empuje el mango para bloquear el cabezal de limpieza o tire del mango para desbloquearlo.

C2-2— Bloqueado

C2-3— Desbloqueado

C3 Inicio de la aspiradora

Desbloquee el cabezal de limpieza y pulse el botón  para iniciar la aspiradora.

Notas:

- El cabezal de limpieza no funciona cuando está bloqueado. Desbloquéelo primero.
- Pulse el botón  para iniciar o detener el secado mientras la aspiradora se está cargando.

C4 Limpieza de zonas bajas

- Al bajar el mango durante el funcionamiento, la aspiradora se puede colocar en posición plana para facilitar la limpieza de zonas bajas. Tenga en cuenta que cuando la aspiradora esté en esta posición, el volumen útil del depósito de agua sucia se reducirá. Por lo tanto, se recomienda limpiar el depósito de agua sucia antes de iniciar la limpieza de zonas bajas.

2. Cuando la aspiradora se coloca

en posición plana para la limpieza, ajustará el modo de funcionamiento automáticamente.

Nota: La aspiradora solo se puede colocar plana cuando el botón Autolimpieza está orientado hacia arriba.

C5 Cambio de modos

Pulse el botón  para alternar entre los modos Automático, Máximo o ECO. La pantalla mostrará el icono del modo actual.

Nota: Cuando la aspiradora se coloca en posición plana para la limpieza o cuando hay una cantidad significativa de agua en el suelo, el modo de funcionamiento se ajustará automáticamente para evitar la entrada de agua; por lo tanto, el cambio manual de modo no tendrá ningún efecto.

Espera y apagado

1. Cuando la aspiradora esté en uso, pulse el botón  para pausarla y acceder al modo de espera.
2. En el modo de espera, puede bloquear el cabezal de limpieza y colocar la aspiradora en posición vertical sobre el suelo.
3. Para apagar la aspiradora, bloquee el cabezal de limpieza y mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos. Si la aspiradora permanece en modo de espera durante 5 minutos, se apagará automáticamente.

Nota: Puede modificar la configuración en la aplicación para reanudar automáticamente el funcionamiento tras desbloquear el cabezal de limpieza.

C6 Adición y vaciado de agua

Cuando el depósito de agua sucia se llena o

el depósito de agua limpia se vacía durante el uso, la aspiradora emite avisos sonoros y visuales. Añada agua al depósito de agua limpia o vacíe el agua del depósito de agua sucia antes de continuar.

C7 Vaciado del depósito de agua sucia

C7-1—Sujete el cuerpo del depósito de agua sucia con una mano y, con la otra, presione el mecanismo de liberación del depósito de agua sucia; a continuación, extraiga el depósito de agua sucia.

C7-2—Tire con cuidado del asa de la cubierta para extraer la cubierta y, a continuación, vierta el agua sucia.

C7-3—Vuelva a instalar la cubierta, incline el depósito de agua sucia, coloque la parte inferior en su lugar y, a continuación, empujelo hacia adentro hasta que encaje en su lugar.

C8 Carga y autolimpieza

1. Bloquee el cabezal de limpieza y coloque la aspiradora en la estación de carga. El mensaje de voz "Iniciar la carga" indica que la aspiradora se está cargando.
2. Pulse el botón  en la parte superior del mango para iniciar la autolimpieza con agua caliente. Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos para

cambiar al modo Autolimpieza a fondo con agua caliente. De forma alternativa, configure el tipo de autolimpieza en autolimpieza con agua a temperatura ambiente o autolimpieza con agua tibia en la aplicación.

3. Una vez que finalice la autolimpieza, vacíe el depósito de agua sucia para evitar olores.

Nota:

- El producto está equipado con una batería recargable de litio-ion integrada de alto rendimiento. Para conservar el rendimiento de la batería, mantenga el producto cargado para el uso normal.
- La autolimpieza solo se puede llevar a cabo cuando la aspiradora se está cargando y el nivel de batería es igual o superior al 20 %. No levante la aspiradora durante el proceso de autolimpieza.
- Para evitar manchas de agua, coloque siempre la aspiradora en la estación de carga después del uso.

C9 Secado

El secado se inicia automáticamente una vez que se completa la autolimpieza. Para iniciar o detener el secado manualmente, pulse el botón  de la aspiradora mientras está colocada en la estación.

Nota: Puede utilizar la aplicación Roborock para detener el secado automático que se inicia tras el proceso de autolimpieza.

Configuración de mensajes de VOZ

Conéctese a la aplicación para ajustar el volumen de los mensajes de voz.

Desactivando WiFi

Para desconectar la aspiradora de la red WiFi, pulse los botones  y  hasta que escuche un mensaje de voz. La conexión WiFi se desactivará automáticamente después de 5 minutos. Para volver a conectar, siga las instrucciones de conexión correspondientes.

D Mantenimiento rutinario

Para mantener el rendimiento óptimo del producto, consulte la siguiente tabla sobre el mantenimiento rutinario.

Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de sustitución
Rodillo	2-4 semanas	6-12 meses
Filtro	1 mes	6-12 meses
Cabezal de limpieza y conducto de agua sucia	1 mes	N/A
Depósito de agua sucia	1 mes	N/A
Estación de carga	Según sea necesario	N/A
Contactos de carga	1 mes	N/A
Cubierta del rodillo	2-4 semanas	N/A

Nota: La frecuencia de sustitución puede variar en función de la situación. Si se produce un desgaste anómalo, sustituya las piezas de inmediato.

Mantenimiento del producto

Si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, cárguelo por completo y desenchúfelo antes de guardarlo en un lugar fresco y seco. No coloque el producto en lugares húmedos o bajo la luz solar directa. Cárguelo al menos una vez cada 3 meses para evitar una descarga excesiva de la batería.

Limpieza de la aspiradora

Limpie la aspiradora con un paño seco y suave. Antes de limpiarla, retire la aspiradora de la estación de carga y apáguela.

D1 Limpieza del depósito de agua sucia y del filtro

D1-1—Extraiga el depósito de agua sucia, retire la cubierta y extraiga el filtro de la cubierta. Elimine cualquier residuo presente en el filtro mediante el uso del cepillo de mantenimiento suministrado. Si el filtro está sucio, enjuáguelo con agua fría y sacuda el exceso de agua.

D1-2—Seque bien todos los componentes antes de volver a instalarlos en su lugar.

Notas:

- Utilice un segundo filtro si es necesario.
- No toque el filtro con las manos, cepillos ni objetos afilados para evitar dañarlo.

D2 Limpieza del rodillo y de la cubierta del rodillo

D2-1—Pulse simultáneamente los botones de liberación que se encuentran a ambos lados de la cubierta y levante la cubierta para extraerla.

D2-2—Pulse los botones que se encuentran en un lado del rodillo y tire del rodillo para extraerlo por un lado. Elimine cualquier suciedad presente en el rodillo mediante el uso del cepillo de mantenimiento suministrado y, a continuación, enjuáguelo con agua.

Notas:

- Utilice el cepillo de mantenimiento con cuidado para evitar lesiones.
- Antes de limpiar el rodillo, asegúrese de que la aspiradora esté apagada o en posición vertical y bloqueada.

D2-3—Enjuague la cubierta del rodillo extraída con agua limpia.

D2-4—Vuelva a instalar el rodillo y la cubierta del rodillo en el orden correcto.

D3 Limpieza del cabezal de limpieza y del conducto de agua sucia

1. Apague la aspiradora y estabilice el cuerpo. Extraiga el depósito de agua sucia, la cubierta del rodillo y el rodillo.
2. Limpie la ranura del rodillo y el conducto de agua sucia con el cepillo de mantenimiento suministrado.
3. Vuelva a instalar el rodillo, la cubierta del rodillo y el depósito de agua sucia en su lugar.

Nota: No lave el cabezal de limpieza directamente con agua.

D4 Limpieza de la estación de carga

Desenchufe la estación de carga y utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie y los contactos de carga de la estación de carga.

Nota: No enjuague la estación de carga directamente con agua.

Parámetros básicos

Aspiradora

Modelo	WD3D2A
Entrada nominal	25,6 VCC 1 A
Batería	Batería de iones de litio, 21,6 V/4000 mAh (típ.)

Estación de carga

Modelo	MDS10HRR
Tensión de entrada nominal	220-240 VCA
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Entrada nominal (lavado de la mopa con agua caliente)	6 A
Entrada nominal (carga y secado)	0,8 A
Salida nominal	25,6 VCC 1 A
Carga de batería	Batería de iones de litio, 21,6 V/4000 mAh (típ.)

Especificaciones de WiFi

Servicio	WiFi
Protocolo	802.11b/g/n
Rango de frecuencia	2400-2483,5 MHz
Potencia de salida máx.	≤20 dBm

Problemas comunes

Escanee el siguiente código QR para ver los problemas comunes.



Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como con sus correspondientes enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Por la presente, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. declara que el equipo radioeléctrico de tipo WD3D2A cumple plenamente con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Información sobre la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Correcta eliminación de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños en el medio ambiente o en la salud humana derivados de los vertidos de residuos incontrolados, reciclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo utilizado, emplee los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con la tienda en la que adquirió este producto, donde se pueden encargar de recuperar el producto para su reciclaje de forma segura para el medio ambiente.



Información sobre la garantía

El periodo de garantía depende de las leyes del país en el que se vende el producto; la garantía es responsabilidad del vendedor.

La garantía solamente cubre defectos de fabricación o materiales.

Las reparaciones realizadas en garantía solamente las realizará un centro de reparaciones autorizado. Cuando se presente una reclamación en periodo de garantía, se debe enviar también la factura de compra original (en la que aparece la fecha de venta).

La garantía no se aplicará en caso de:

- Desgaste normal.
- Uso incorrecto, p. ej., la sobrecarga del dispositivo, el uso de accesorios no aprobados o el uso de la fuerza.
- Daños provocados por influencias externas.
- Daños provocados por el incumplimiento del manual del usuario, p. ej., la conexión a una red eléctrica inadecuada o el incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Dispositivos desmontados parcial o totalmente.