

Roborock Flexi

Brukerhåndbok til våt- og tørrstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer, nøye før du bruker dette produktet, og oppbevar for fremtidig referanse.

Innhold

- 59 Sikkerhetsinformasjon
- 60 Innledning om produktet
- 60 Produktmontering
- 60 Koble til appen
- 61 Bruksanvisning
- 62 Rutinemessig vedlikehold
- 63 Grunnleggende parametere
- 63 Vanlige feil
- 64 EU-samsvarserklæring
- 64 WEEE-informasjon
- 64 Garantiinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Bruksrestriksjoner

- Ikke bruk denne støvsugeren utendørs eller i noen kommersielle eller industriområder. Den er beregnet til bruk kun i hjemmet.
- Ikke oppbevar produktet noe sted i en bil for å unngå høy eller lav temperatur som påvirker batteriets levetid.
- Denne rengjøringsenhetens batteripakke kan ikke brukes til lading eller utlading i miljøer med høy fuktighet eller temperaturer over 40 °C (104 °F) eller under 4 °C (39 °F).
- Bruk vedlikeholdsbørsten forsiktig for å unngå personskaader. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller med mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet (CB).
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og mer og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og med forståelse av de involverte farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn (EU).
- For å tilfredsstille krav til RF-eksponering skal en avstand på 20 cm eller mer opprettholdes mellom denne enheten og personer ved bruk av enheten. For å sikre samsvar anbefales ikke bruk på kortere avstand enn dette.
- Antennen som brukes til denne senderen, må

ikke plasseres sammen med en annen antenne eller sender.

- Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
- Hold lemmer og kjæledyr unna roterende børstehoder for å unngå personskaader.
- Ikke rør ved strømkabelen eller bruk produktet med våte hender for å hindre personskaader.
- Ikke støvsug noen stoffer som brenner eller røyker (som sigarettstubber som ikke er slukket).
- Ikke støvsug harde eller spisse gjenstander (som byggematerialer, glass og spiker).
- Dette produktet skal bare brukes i områder på under 3000 meter over havet.
- ⚠ Under selvens og torking vil temperaturen på tilgjengelige overflater på ladestasjonen, rullen og støvsugeren være høy. Ikke berør overflater som er tilbøyelige for å bli varme under bruk. Bare berør overflatene etter at de er nedkjølt.
- For å unngå fare skal du ikke støvsuge ledninger og andre kabler.
- Bruk dette produktet iht. instruksjonene i denne brukerhåndboken. Brukere er ansvarlig for alle tap eller skader som kan oppstå fra feil bruk av dette produktet.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Ikke lad batterier som ikke kan lades på nytt.
- Dette produktet inneholder batterier som bare kan skiftes ut av fagpersoner.
- Bruk kun den avtagbare forsyningsenheten Roborock MDS10HRR eller MDS13HRR som leveres med dette produktet, for å lade batteriet på nytt.
- Ikke bruk tredjeparts batterier, strømkabler eller ladestasjoner.
- For å redusere risikoen for personskaader fra bevegelige deler må strømmen slås av før service.

- Ikke demonter, reparer eller modifiser batteriet, strømkabelen eller ladestasjonen.
- Ikke lad støvsugeren eller monter ladestasjonen i nærheten av varmekilder eller i fuktige områder (som radiatorer eller badetrom).
- Ikke tork strømkabelen eller ladestasjonen med en våt klut. Ikke berør dem med våte hender.
- Hvis strømkabelen er skadet eller brukt, skal du stanse bruken omgående og kontakte ettermarkedservice.
- Hvis produktet ikke skal brukes i lengre tid, skal det lades helt, trekkes ut av stikkkontakten og plasseres på et kjølig og tørt sted.
- Sørg for å lade det hver 3. måned for å unngå at batteriet overutlades.
- Ikke kast brukte batterier. Overlever dem til et profesjonelt resirkuleringsfirma.

Transport

- Det anbefales at produktet transporteres i originalemballasjen.

Merk

- Skyll filteret minst én gang i måneden med springvann. Se Vedlikehold for å finne detaljer.

A Innledning om produktet

A1 Støvsuger

⏻—Strøm

- Trykk: Start/Pause
- Trykk og hold i 2 sekunder i oppreist og låst stilling: Slå av
- Trykk under lading: Start/Stopptørking

🔌—Endre modus

- Trykk: Bytt til AUTO-/MAX-/ECO-modus

⚙️—Selvrens

- Trykk under lading: Start/Stoppselvrens
- Trykk og hold i 2 sekunder under lading: Start DEEP-modus

A1-1—Håndtak

A1-2—Håndtakutløser

A1-3—Utløser til smusstanken

A1-4—Smusstank

A1-5—LED-skjerm

A1-6—Utløser til vasketanken

A1-7—Vasketank

A1-8—Rengjøringshode

A1-9—Utløser til rulledekslet

A1-10—Rulledeksel

A1-11—Ruller

A2 Skjermfunksjoner

A2-1—Smussnivå

A2-2—ECO-modus

A2-3—Lading

A2-4—Batterinivå

A2-5—AUTO-modus

A2-6—MAX-modus

A2-7—WiFi

- Av: WiFi deaktivert
- Blinker sakte: Venter på tilkobling
- Blinker raskt: Kobler til
- Lyser fast: WiFi tilkoblet

A2-8—Feil

A2-9—Tørking

A3 Ladestasjon

A3-1—Ladekontakter

A4 Strømkabel

A5 Filter

A6 Vedlikeholdsborste

B Produktmontering

B1 Montere og fjerne håndtaket

B1-1— Sett håndtaket inn i støvsugeren til det klikker på plass. Skjermen skal vende fremover.

B1-2— For å fjerne håndtaket skal du holde fast håndtaket og trekke det ut mens du setter en hard

gjenstand inn i hullet på baksiden av selve støvsugeren for å trykke på utløserknappen.

B2 Koble ladestasjonen

B2-1— Plasser ladestasjonen opp-ned, koble til strømkabelen i bunnen av ladestasjonen, og oppbevar ekstra kabel inne i lagringssporet til strømkabelen etter behov.

Merk: Strømkabelen kan være på den ene eller andre siden.

B2-2— Plasser ladestasjonen på en flat og hard overflate, og sett den deretter inn i stikkkontakten.

Merk: Ikke plasser ladestasjonen på fuktige steder eller i nærheten av en varmekilde som f.eks. badetrom, kjøkken eller radiatorer.

B2-3— Vedlikeholdsborsten kan plasseres i sporet bak ladestasjonen.

Koble til appen

1. Last ned appen

Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2. Tilbakestill WiFi

a. Hold maskinen oppe, og trykk på ⏻ for å lyse opp skjermen og gå inn i ventemodus.

- b. Trykk og hold på  og  til du hører talemeldingen «Resetting WiFi» (Tilbakestill WiFi). Tilbakestillingen er fullført når WiFi-indikatoren blinker sakte. Deretter venter støvsugeren på tilkobling.

Merk: Hvis tilkobling av mobiltelefonen til støvsugeren feiler fordi ruterkonfigurasjonen er endret eller du har glemt passordet eller av andre grunner, tilbakestilles WiFi, og enheten legges til på nytt.

3. Legg til enheten

Åpne Roborock-appen, trykk på «Scan to Connect» (Skann for å koble til) eller «Search for Device» (Søk etter enhet) på startsidene, og legg til enheten som instruert i appen.

Merk:

- Den faktiske prosessen kan variere pga. pågående appoppdateringer. Følg instruksjonene som finnes i appen.
- Kun 2,4 GHz WiFi støttes.

C Bruksanvisning

C1 Fylle vasketanken

C1-1— Hold fast i den øvre delen av håndtaket, og trekk ut vasketanken.

C1-2— Åpne pluggen, fyll den med springvann, vannivået skal ikke overstige MAX-streken, og lukk deretter pluggen stramt.

C1-3— Vipp vasketanken, sett bunnen på plass, og skyv forsiktig innover til den klikker på plass.

Merk:

- For å unngå at vanntanken deformeres skal du bare bruke kaldt vann.
- For å hindre eventuell mulig skade på vasketanken skal du ikke bruke desinfiseringsmiddel og bare bruke vaskemiddel som anbefales av Roborock.

C2 Låse og låse opp

C2-1— Trykk på én side av rengjøringshodet, og skyv håndtaket for å låse rengjøringshodet, eller trekk i håndtaket for å låse opp rengjøringshodet.

C2-2— Låst

C2-3— Ulåst

C3 Sette i gang støvsugeren

Lås opp rengjøringshodet, trykk på -knappen for å starte støvsugeren.

Merk:

- Rengjøringshodet fungerer ikke når det er låst. Låst det opp først.
- Ved å trykke på -knappen kan du starte og stoppe tørking mens støvsugeren lader.

C4 Rengjøre lavtliggende

1. Når håndtaket senkes under bruk, kan støvsugeren plasseres flat for å rengjøre lavtliggende områder. Vær oppmerksom på at når støvsugeren er i flat stilling, reduseres nyttevolumet til smusstanken. Derfor anbefaler vi å rengjøre smusstanken før lavtliggende områder tages.

2. Når støvsugeren legges flat for å rengjøre, justeres driftsmodusen automatisk.

Merk: Støvsugeren kan bare ligge flat når selvrengjøringsknappen vender oppover.

C5 Bytte moduser

Trykk på -knappen for å veksle mellom AUTO-, MAX- eller ECO-modus. Skjermen viser ikonet til den gjeldende modusen.

Merk: Når støvsugeren legges flat til rengjøring eller det finnes en vesentlig mengde vann på gulvet, justeres driftsmodusen automatisk for å hindre inntrengning av skittet vann, og det skjer ingenting når det veksles mellom moduser.

Ventemodus og slå av

1. Når støvsugeren er i drift, skal du trykke på -knappen for å sette den på pause eller for å gå inn i ventemodus.
2. I ventemodus kan du låse rengjøringshodet og plassere støvsugeren oppreist på gulvet.
3. Lås rengjøringshodet, og trykk og hold nede -knappen i 2 sekunder for å slå av støvsugeren. Hvis støvsuger står i 5 minutter i ventemodus og uten å brukes, slår den automatisk av.

Merk: Innstillingene kan endres i appen for å aktivere automatisk gjenopptatt drift etter at rengjøringshodet låses opp.

C6 Fylle på og tømme av vann

Når smusstanken er full eller vasketanken er tom under bruk, avgir støvsugeren hørbare eller visuelle meldinger.

Vasketanken tilsettes vann, eller smusstanken må tømmes før du fortsetter.

C7 Tømme smusstanken

C7-1— Hold selve smusstanken med én hånd, skyv utløseren på smusstanken med den andre hånden, og ta deretter ut tanken.

C7-2— Løft ut håndtaket på dekelet forsiktig for å ta det av, og tøm deretter ut det skitne vannet.

C7-3— Sett på igjen dekelet, vipp smusstanken, sett bunnen på plass, og skyv tanken forsiktig innover til den klikker på plass.

C8 Lade og selvrengrens

1. Lås rengjøringshodet, og plasser støvsugeren på ladestasjonen. Talemeldingen «Charging» (Lader) indikerer at støvsugeren lader.
2. Trykk på -knappen på toppen av håndtaket for å sette i gang selvrengrens med varmt vann. Trykk og hold nede -knappen i 2 sekunder for å bytte til DEEP-selvrengrensmodus med varmt vann. Som et alternativ kan du stille inn selvrengrenstypen til selvrengrens med vann med romtemperatur eller selvrengrens med varmt vann i appen.
3. Etter at selvrengrens er ferdig, skal du tømme smusstanken for å hindre lukt.

Merk:

- Produktet er utstyrt med innebygd litiumion-batteripakke som er ladbar og med høy ytelse. Produktet holdes lades for normal bruk for å opprettholde batteriytelse.
- Selvrengrens kan bare brukes når støvsugeren lader og batterinivået er $\geq 20\%$. Ikke løft støvsugeren under selvrengrensprosessen.
- Støvsugeren skal alltid plasseres på ladestasjonen etter bruk for å hindre vannflekker.

C9 Tørking

Tørking starter automatisk etter at selvrengrens er ferdig. Trykk på -knappen på støvsugeren i ladestasjonen for å starte og stanse tørking manuelt.

Merk: Roborock-appen kan brukes til å stanse automatisk tørking som settes i gang etter selvrengrensprosessen.

Talemeldingsinnstillinger

Koble til appen for å justere volumet på talemeldinger.

Deaktivere WiFi

Trykk på - og -knappen til du hører en talemelding for å koble støvsugeren fra WiFi. Vent deretter i fem minutter, og WiFi deaktiveres automatisk. Følg de tilhørende tilkoblingsinstruksene dersom du vil koble til på nytt.

D Rutinemessig vedlikehold

Se følgende tabell om rutinemessig vedlikehold for å opprettholde optimal ytelse på produktet.

Deler	Vedlikeholds- hyppighet	Utskiftings- hyppighet
Ruller	2–4 uker	6–12 måneder
Filter	1 måned	6–12 måneder
Rengjørings- hode og smussvannrør	1 måned	I/R
Smusstank	1 måned	I/R
Ladestasjon	Etter behov	I/R
Ladekontakter	1 måned	I/R
Rulledeksel	2–4 uker	I/R

Merk: Utskiftingsfrekvensen kan variere avhengig av situasjonen. Skift ut delene omgående ved unormal slitasje.

Vedlikehold av produktet

Hvis produktet ikke skal brukes i en lang tidsperiode, skal det lades helt og kobles fra før det oppbevares på et kjølig og tørt sted. Ikke plasser produktet på et fuktig sted eller i direkte sollys. Lad det minst hver 3. måned for å unngå utlading.

Rengjøre støvsugeren

Tørk og rengjør støvsugeren med en myk og tørr klut. Fjern støvsugeren fra ladestasjonen før rengjøring, og slå den av.

D1 Rengjøre smusstanken og filteret

D1-1—Ta ut smusstanken, trekk ut dekselet, og ta filteret ut av dekselet. Fjern eventuelle rester som har festet seg til filter med vedlikeholdsborsten som følger med. Hvis filteret er skittent, skal du skylle det i kaldt vann og riste bort eventuelle vannrester.

D1-2—Tørk alle delene grundig før de settes på plass igjen.

Merk:

- Bruk et annet filter om nødvendig.
- Ikke berør filteret med hendene, børster eller skarpe gjenstander for å unngå at filteret skades.

D2 Rengjøre rullen og rulledekselet

D2-1—Trykk på utløserknappene på begge sidene av dekselet samtidig, og løft dekselet oppover for å koble det fra.

D2-2—Trykk på knappene på den ene siden av rullen, og trekk rullen ut fra siden. Fjern eventuelt smuss som har festet seg til rullen med vedlikeholdsborsten som følger med, og skyll med rent vann.

Merk:

- Vær forsiktig ved bruk av vedlikeholdsborsten for å unngå personskader.
- Du skal kontrollere at støvsugeren er slått av og i oppreist og låst stilling før rullen rengjøres.

D2-3—Skyll det frakoblede rulledekselet med rent vann.

D2-4—Sett på igjen rullen og rulledekselet i riktig rekkefølge.

D3 Rengjøre rengjøringshodet og slangen til skittent vann

1. Slå av støvsugeren, og stabiliser selve støvsugeren. Fjern smusstanken, rulledekselet og rullen.
2. Rengjør rullesporet og smussvannrør med vedlikeholdsborsten som følger med.
3. Sett rullen, rulledekselet og smusstanken på plass igjen.

Merk: Ikke vask rengjøringshodet direkte med vann.

D4 Rengjøre ladestasjonen

Koble fra ladestasjonen, og bruk en myk, tørr klut for å rengjøre overflaten og ladekontaktene på ladestasjonen.

Merk: Ikke skyll ladestasjonen direkte med vann.

Grunnleggende parametere

Støvsuger

Modell	WD3D2A
Nominell inngang	25,6 VDC 1 A
Batteri	21,6 V / 4000 mAh (TYP) litiumionbatteri

Ladestasjon

Modell	MDS10HRR
Nominell inngangsspenning	220–240 VAC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang (Moppevasking med varmt vann)	6 A
Nominell inngang (Lading og tørking)	0,8 A
Nominell utgang	25,6 V DC 1 A
Lade batteri	21,6 V / 4000 mAh (TYP) litiumionbatteri

WiFi-spesifikasjoner

Service	WiFi
Protokoll	802.11b/g/n
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz
Maks. utgangseffekt	≤20 dBm

Vanlige feil

Skann QR-koden nedenfor for å se vanlige problemer.



EU-samsvarserklæring

Vi hos Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske standarder, med tillegg. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Vi hos Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. erklærer herved at typen WD3D2A med radioutstyr, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-informasjon

Riktig avhending av dette produktet. Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall innen EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsavhending, fremmes resirkulering for bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere et brukt produkt skal returnerings- og oppsamlingssystemer brukes, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produkter for miljøsikker resirkulering.



Garantiinformasjon

Garantiinformasjonen er avhengig av lovene i landet der produktet selges, og garantien er selgerens ansvar.

Garantien dekker bare defekter i materialet eller utførelsen.

Reparasjoner i garantiperioden kan bare utføres av et autorisert servicesenter. Når du gjør krav under garantien, må den opprinnelige kjøpskvitteringen (med kjøpsdato) sendes.

Garantien dekker ikke følgende:

- Vanlig slitasje.
- Feil bruk, f.eks. overbelastning av apparatet, bruken av ikke-godkjent tilbehør, bruken av makt.
- Skade forårsaket av eksterne påvirkninger.
- Skade forårsaket av at brukerhåndboken ikke er blitt overholdt, f.eks. kobling til en uegnet hovedstrøm eller ikke-samsvar med installasjonsinstruksjoner.
- Demontering av hele eller deler av apparater.