

## Roborock Qrevo Curv

# Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

### Sisältö

- 106 Turvallisuutta koskevat tiedot
- 107 Kansainvälisten symbolien selitykset
- 108 Tuotteen yleiskatsaus
- 109 Asennus
- 110 Sovellukseen yhdistäminen
- 110 Käyttöohjeet
- 112 Säännöllinen huolto
- 114 Perusparametrit
- 114 Yleiset ongelmat

# Turvallisuutta koskevat tiedot

## Rajoitukset

### VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tämän tuotteen mukana toimitettua irrotettavaa telakointiasemaa roborock EWFD26HRR tai EWFD27HRR.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Telakointiasemaa voidaan käyttää vain 14,4 V / 6 400 mAh (TYP) litiumioniakulla varustetun robottipölynimurin lataamiseen.

### HUOMIO

- Käytä tuotetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikista virheellisestä käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai vaurioista.
- Tuotetta ei saa käyttää leluna. Erityistä huomiota on kiinnitettävä, kun laitetta käyttävät lapset tai kun sitä käytetään niiden lähellä.
- Varmista, että pölysäiliö, pestävä suodatin, pölypussi, sivuharja, moppiliinat, pääharjat ja pääharjan kansi on asennettu paikoilleen ennen puhdistamista.
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen välttääksesi robotin, telakan tai lattian naarmuuntumisen.
- Älä istu tai seiso robotin tai telakan päällä.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa puhdistusliuosta.
- Älä sijoita matalia esineitä (kuten kenkiä, mattoja) korotettujen alueiden, kuten portaiden, lähelle. Muuten robotti voi kaatua viallisten antureiden vuoksi.
- Vesivaurioiden estämiseksi varmista, että lattia, jolla robotti toimii, on kuiva.
- Älä käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla ilman esteitä, kuten parven lattialla, avoterassilla, liukumäellä tai huonekalujen päällä.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja ihmisten ja lemmikkien kaikki ruumiinosat poissa saumoista, aukoista ja tuotteen liikkuvista osista mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kanna robottia pystypuskurista, magneettisesta yläkannesta, sivuharjasta tai puskurista. Älä siirrä telakkaa nostamalla telakan jalustasta.
- Älä käytä latausasemaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmakanavan.
- Älä käytä robottia tai telakkaa imuroidaksesi palavia tai savuavia esineitä, kuten savukkeita, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa tai mitään syttyviä tai räjähtäviä esineitä, kuten sytyttimiä, bensiiniä tai tulostimissa tai kopiokoneissa käytettävää mustetta.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle. Pidä telakka, robotti ja virtajohto poissa tulesta ja lämmönlähteistä, kuten lämmityspatterista. Vältä kosteita ja kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Älä aseta mitään esineitä robotin tai telakan päälle, lähelle telakan imuaukkoa tai peitä niitä millään esineellä (mukaan lukien pölytiivis kansi).

- Älä käytä ilman pölypussia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut millään tavalla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
- Käytä laitetta aina hyvin tuuletetussa tilassa ylikuumenemisen estämiseksi.
- Roborock irtisanoutuu kaikesta vastuusta epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä, väärinkäytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tuotetta. Tämä vastuuvapauslauseke ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin, joita ei voida luopua sovellettavan lain mukaan.
- Älä huuhtelee robottia ja latausasemaa.

## Akku ja lataus

### VAROITUS

- Käytä aina kunnolla maadoitettua pistorasiaa sähköiskun vaaran minimoimiseksi. Jos tällaista pistorasiaa ei ole saatavilla, ota yhteyttä sähköasentajaan tällaisen asentamiseksi.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää latausasemassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua akkua, laturia, virtajohtoa, telakkaa ja muita lisävarusteita savun, kuumuuden tai tulipalon estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Älä heitä käytettyjä akkuja roskikseen. Jätä ne ammattimaiselle kierrätyslaitokselle.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaa, valmistaudu suojatoimenpitein.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaana, säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen, irrotettu pistorasiasta ja sammutettu. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Ennen tuotteen kuljettamista irrota telakka pistorasiasta, sammuta robotti ja tyhjennä vesisäiliöt. Alkuperäisen pakkauksen käyttöä suositellaan.

## Kansainvälisten symbolien selitykset

⚡ – SUOJAMAADOITUS -symboli [symboli IEC 60417-5019 (2009-02)]

# A Tuotteen yleiskatsaus

## A1 Robotti (näkymä yläpuolelta)



### Virta päälle/Puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkemäksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

### Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun tila  $\geq 15\%$
- Punainen: Akun tila  $< 15\%$
- Hengittävä: Lataa tai käynnistyy
- Vilkkuva punainen: Virhe
- Sininen hengittävä: Etäkatselu
- Vilkkuu hitaasti sinisenä: Odottaa WiFi-yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti sinisenä: Muodostaa yhteyttä
- Tasainen sininen: ääniohjaus toiminnassa / WiFi yhdistetty



### —Telakka

- Robotti ei ole telakassa: Aloita telakointi painamalla / aloita spot-puhdistus painamalla ja pitämällä painettuna
- Robotti on telakassa: Aloita tyhjennys painamalla / pese moppiliinat painamalla ja pitämällä painettuna

**Huomio:** Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi käynnissä olevan robotin.

- A1-1—Mikrofonit
- A1-2—Pystypuskuri
- A1-3—LiDAR-anturi
- A1-4—Täytön LED-valo
- A1-5—Telakan paikannin
- A1-6—Reactive AI -esteentunnistusanturi
- A1-7—Puskuri
- A1-8—Seinäanturi

## A2 Robotti (näkymä alapuolelta)

- A2-1—Reuna-anturit
- A2-2—Mattoanturi
- A2-3—Sivuharja
- A2-4—Pääharjan kansi
- A2-5—Monisuuntainen pyörä
- A2-6—Pääharjat
- A2-7—Pääharjan kannen salvat
- A2-8—Pääpyörät
- A2-9—Moppiliinat

## A3 Robotti (yläkansi poistettu)

- A3-1—Magneettinen yläkansi
- A3-2—Imuaukko
- A3-3—Moppimoduulien automaattinen nosto ja pyöritys
- A3-4—Reset-painike
- A3-5—Pölysäiliö
- A3-6—Latausliittimet
- A3-7—Ilman ulostuloaukot
- A3-8—Viestintäanturi
- A3-9—Itsetäytyvä täyttöaukko
- A3-10—Paikoituspainike

## A4 Moppiliinan pidike

- A4-1—Koukku- ja silmukkatyyny
- A4-2—Moppiakseli

Huomio: Kiinnitä moppiliinat tasaisesti paikoilleen.

## A5 Moppiliina

### A6 Pölysäiliö

- A6-1—Pölysäiliön salpa
- A6-2—Imuaukko
- A6-3—Ilmanottoaukko
- A6-4—Pestävä suodatin
- A6-5—Suodattimen salpa

### A7 Virtajohto

## A8 Kertakäyttöinen pölypussi

## A9 Tyhjennä, pese, täytä -telakka (näkymä takapuolelta)

- A9-1—Virtaliitäntä

## A10 Tyhjennä, pese, täytä -telakka

- A10-1—Telakan kansi
- A10-2—Pölysäiliön kansi
- A10-3—Likavesisäiliö
- A10-4—Vesisäiliön salpa
- A10-5—Vesisäiliön kahva
- A10-6—Suodatin
- A10-7—Pölypussin aukko
- A10-8—Puhdasvesisäiliö

## A10-9—Tilan merkkivalo

- Hengittävä: Tyhjennys/mopin pesu
- Punainen: Telakan virhe
- Pois päältä: Sammutettu/lataa

## A10-10—Telakan jalusta

## A10-11—Latausliittimet

## A10-12—Tyhjennysaukko

## A10-13—Puhdistusalustan suodatin

## A10-14—Kuivausilman ulostuloaukot

## A10-15—Telakan sijainnin merkkivalo

## A10-16—Imuaukko

## A10-17—Robotin täyttöaukko

## A10-18—Puhdistusalustamoduuli

## A10-19—Veden pinnantason koho

## A10-20—Puhtaan veden annostelijat

# B Asennus

## B1 Tärkeää tietoa

**B1-1**—Siivoo johdot, kovat tai terävät esineet (kuten naulat ja lasit) ja irtonaiset esineet lattialta ja siirrä epävakait, herkä, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai siitä, että robotti kaataa ne.

**B1-2**—Kun käytät robottia korotetulla alueella (kuten kaksikerroksisissa huoneistossa), käytä aina fyysistä turvaestettä estääksesi tahattomat

putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

### Huomioita:

- Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitit ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy puhdistamaan itse myöhemmässä käytössä.
- Liiallisen lian kertymisen estämiseksi moppiliinoille lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausjaksoa.

## B2 Asennus

**B2-1**—Kohdista ja asenna mopin akselit robottiin paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen.

**B2-2**—Naksaut

## B3 Telakan sijoittaminen

Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle (puu/laatta/betoni tai vastaava materiaali), suoraan seinää vasten ja tilaan, jonka korkeus on vähintään 0,9 m, leveys 0,46 m ja syvyys 1,2 m. Varmista, että paikassa on hyvä langaton WiFi-kattavuus, jotta sovellus toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kytke virta ja varmista, että tilan merkkivalo palaa.

**B3-1**—Yli 1,2 m

**B3-2**—Yli 0,9 m

**B3-3**—Yli 0,46 m

### Huomioita:

- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti voi tarttua siihen, jolloin latausasema voi siirtyä tai kytkeytyä irti.
- Tilan merkkivalo on päällä, kun telakkaan on kytketty virta, ja pois päältä robotin latauksen aikana.
- Tilan merkkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle, joka on poissa

tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.

- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matto) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja aiheuttaa telakointi- ja lähtöongelmia.
- Pidä latausasema poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman lähetyksalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.
- Älä käytä telakkaa ilman puhtaan veden säiliötä, likavesisäiliötä, pölysäiliön kantta, kertakäyttöistä pölypussia tai puhdistusalustamoduulia.
- Huolla telakkaa säännöllisen huollon mukaisesti. Älä puhdista telakan virtajohtoa ja latausliittimiä märällä liinalla tai paperipyyhkeellä.
- Kaikille telakoille tehdään vesipohjaiset testit ennen tehtaalta lähtöä. On normaalia, että laitteeseen jää pieni määrä vettä.

## B4 Käynnistys ja lataus

Käynnistä robotti painamalla ja pitämällä painettuna -painiketta. Odota, kunnes virran merkkivalo palaa tasaisesti, ja aseta sitten robotti telakan eteen. Varmista, että telakka on kytketty pistorasiaan. Paina sitten -painiketta, ja robotti palaa automaattisesti telakkaan lataamaan. Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

**B4-1**—Telakan merkkivalo on pois päältä, robotin virran merkkivalo hengittää: lataa.

**Huomio:** Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti latausasemaan latausta varten.

# Sovellukseen yhdistäminen

## 1. Lataa sovellus

Etsi Roborock App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



## 2. Nollaa verkkoasetukset

Paina ja pidä painettuna  ja -painikkeita samanaikaisesti, kunnes kuulet ääniviestin "Resetting WiFi" (Nollataan verkkoyhteys). Nollaus on valmis, kun virran merkkivalo vilkkuu sinisenä hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

**Huomio:** Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetuksen, unohdetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

## 3. Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, näpäytä "Lisää sovellus" tai "+"-painiketta ja seuraa ohjeita lisätäksesi laitteen.

### Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa oheisista ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi on tuettu.

# 🔊 Käyttöohjeet

## Päälle/pois päältä

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyä. Sammuta robotti ja päättää puhdistus pitämällä -painiketta painettuna.

**Huomio:** Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

## 🔴 1 Puhtaan veden säiliön täyttö

Avaa telakan kansi, nosta puhtaan veden säiliö, avaa sen kansi ja täytä säiliö vesijohtovedellä. Täytön jälkeen sulje kansi, lukitse salpa ja aseta puhtaan veden säiliö takaisin paikalleen.

### Huomioita:

- Vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa puhdistusliuosta.
- Älä lisää liikaa puhdistusainetta, jotta robotti ei toimi virheellisesti liukastumisen vuoksi.
- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vesitahroja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.

## Puhdistuksen aloittaminen

Aloita puhdistus painamalla -painiketta. Robotti suunnittelee puhdistusreitinsä, ja jokaisessa huoneessa se käy ensin läpi reunat ja sitten se käy huoneen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti puhdistaa kaikki huoneet yksitellen perusteellisesti ja tehokkaasti.

### Huomioita:

- Varmistaaksesi, että robotti palaa telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta äläkä liikuta telakointiasemaa puhdistuksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen puhdistuksen aloittamista.
- Siivoa johdot (myös telakan virtajohto) ja arvotavarat pois lattialta ennen puhdistusta. Irtonaiset esineet voivat kulkeutua robotti-imurin mukaan, mikä voi johtaa sähkölaitteiden irtoamiseen tai kaapelin ja omaisuuden vaurioitumiseen.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Robotti vetää moppiinan pidikkeet sisään maton puhdistamiseksi. Voit myös asettaa maton kielletyksi -alueeksi sovelluksessa välttääksesi sen.
- Ennen kuin aloitat jokaisen puhdistustyön, varmista, että moppiinain on asennettu oikein.

## Pistepuhdistus

Paina ja pidä -painiketta painettuna aloittaaksesi pistepuhdistuksen. Puhdistusalue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoinen neliöalueen, jonka keskipisteenä se on itse.

**Huomio:** Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

## Keskeytys

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen ja paina -painiketta jatkaaksesi puhdistusta. Paina pysäytetyn robotin -painiketta lähettääksesi sen takaisin telakkaan latautumaan.

**Huomio:** Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen puhdistuksen.

## Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettyä yli 10 minuuttia, se menee Lepo-tilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

### Huomioita:

- Robotti ei mene Lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on Lepo-tilassa yli 12 tuntia.

## Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Sovelluksessa voit poistaa DND-tilan käytöstä tai muuttaa DND-jaksoa tai ottaa automaattisen täyden, tyhjennyksen ja kuivauksen käyttöön kuivauksen, himmentää merkkivalot tai alentaa ääniviestin äänenvoimakkuutta DND-jakson aikana.

## Mopin pesu

Puhdistuksen aikana robotti määrittää automaattisesti, milloin sen tulee palata telakkaan mopin pesuun ja vesisäiliön täyttöönsä maksimoidakseen moppitehon. Käynnistä pesu manuaalisesti napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi pesun.

### Huomioita:

- Varmistaaksesi, että robotti pesee moppiliinat automaattisesti, käynnistä se telakasta ja vältä telakan siirtämistä puhdistuksen aikana.
- Älä koske puhtaasta vettä annostelijoihin, jotta vältät kuumasta vedestä aiheuttamat palovammat.
- Mopin pesuhyökkäystä ja -tilaa voidaan muokata sovelluksessa.

## Tyhjennys

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa telakointiasemaan ja automaattinen tyhjennys alkaa tarvittaessa. Aloita tyhjennys manuaalisesti painamalla -painiketta telakoidussa robotissa tai napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi tyhjennyksen.

### Huomioita:

- Kun tyhjennys on ollut käyttämättä pitkään, tyhjennä pölysäiliö manuaalisesti ja varmista, että ilmanottoaukko on vapaa, jotta saavutetaan optimaalinen tyhjennystulos.
- Automaattinen tyhjennys voidaan poistaa käytöstä sovelluksessa.
- Vältä toistuvaa manuaalista tyhjennystä.
- Älä käytä laitetta ilman pölysäiliön kantta tai ilman, että kertakäyttöinen pölypussi on kunnolla asennettuna.

## Kuivaus

Moppipesun tai puhdistuksen jälkeen kuivaus käynnistyy automaattisesti tarpeen mukaan. Voit käynnistää tai lopettaa kuivauksen manuaalisesti napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa.

### Huomioita:

- Kuivumisaika voi muuttua sovelluksessa.
- Automaattinen kuivaus voidaan poistaa käytöstä sovelluksessa.
- Pysy kaukana kuivausilman ulostuloaukoista kuivauksen aikana.

## Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Paina -painiketta lähettääksesi keskeytetyn robotin takaisin latausasemaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

**Huomio:** Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöasentoonsa. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

## Virhe

Jos tapahtuu virhe, virran merkkivalo vilkkuu punaisena tai tilan merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Ponnahdusilmoitus tulee näkyviin sovelluksessa ja äänimerkki saattaa kuulua.

### Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti Lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen puhdistuksen.

## Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä irrottamalla magneettinen yläkansi ja painamalla Reset-painiketta.

**Huomio:** Järjestelmän nollauksen jälkeen nykyiset asetukset, kuten ajoitettu puhdistus ja WiFi, palautetaan tehdasasetuksiin.

## WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, nouda yhdistysohjeita.

## Tehdasasetusten palautus

Käynnistä robotti, jos se ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen. Paina ja pidä painettuna -painiketta samalla, kun painat Reset-painiketta, kunnes kuulet ääniviestin "Restoring factory settings. This will take about 5 minutes." (Palautetaan tehdasasetukset. Tämä kestää noin 5 minuuttia) -ääniviestin. Tämän jälkeen robotti palautuu tehdasasetuksiin.

## D Säännöllinen huolto

**Huomio:** Vaihdeväli voi vaihdella todellisen tilanteen mukaan. Jos epätavallista kulumista ilmenee, vaihda osat välittömästi.

### D1 Pääharjat

\* Puhdistusta 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

D1-1—Pääharjan kansi

D1-2—Pääharjan kannen salvat

D1-3—Pääharjat

### D1-4—Pääharjan laakeri

D1-5—Käännä robotti ympäri ja irrota pääharjan kansi painamalla sen salpoja sisäänpäin.

D1-6—Nosta pääharjat ylös ja vedä ne ulos, irrota laakerit ja poista mahdolliset kietoutuneet hiukset tai lika harjojen kummastakin päästä ja laakereista.

D1-7—Asenna pääharjan laakerit takaisin. Asenna sitten pääharjat takaisin paikoilleen ja varmista, että pääharjan, pääharjan laakerin ja robotissa olevan nuolen väri täsmäävät.

D1-8—Asenna pääharjan kansi takaisin. Varmista, että neljä hammasta ovat täysin koloissa, ja paina pääharjan kantta, kunnes se lukittuu paikalleen.

#### Huomioita:

- Jotta voit varmistaa, että pääharjan kansi on asennettu kunnolla, paina pääharjan kannen molemmat salvat paikoilleen.
- On suositeltavaa pyyhkiä pääharjat kostealla liinalla. Jos pääharjat ovat märät, anna niiden kuivua suojassa suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjojen puhdistukseen.

### D2 Sivuharja

\* Puhdistusta kuukausittain ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

Ruuvaa sivuharja irti. Irrota ja puhdistusta sivuharja. Asenna harja uudelleen ja kiristä ruuvi.

### D3 Monisuuntainen pyörä

\* Puhdistusta tarvittaessa.

D3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

**Huomio:** Monisuuntaisen pyörän kiinnikettä ei voi irrottaa.

D3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Anna kuivua, asenna takaisin ja paina pyörä ja akseli takaisin paikoilleen.

### D4 Pääpyörät

\* Puhdistusta tarvittaessa.

Puhdistusta pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

### D5 Pölysäiliö

\* Puhdistusta tarvittaessa.

D5-1—Ava robotin magneettinen yläkansi ja poista pölysäiliö painamalla pölysäiliön salpaa.

D5-2—Poista pestävä suodatin ja tyhjennä pölysäiliö.

D5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja asenna pestävä suodatin takaisin. Ravista pölysäiliötä varovasti ja kaada sitten likainen vesi pois.

**Huomio:** Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

**D5-4**—Anna pölysäiliön ja pestävän suodattimen kuivua täysin vähintään 24 tunnin ajan ennen niiden asentamista takaisin.

## **D6 Pestävä suodatin**

\* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

**D6-1**—Poista suodatin.

**D6-2**—Huuhtelee suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

**Huomio:** Älä koske suodattimen pintaan käsillä, harjoilla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

**D6-3**—Anna suodattimen kuivua perusteellisesti vähintään 24 tuntia ennen kuin asennat sen takaisin.

## **D7 Moppiliinat**

\* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 1-3 kuukauden välein.

**D7-1**—Irrota moppiliinat pidikkeistään. Puhdista moppiliinat ja anna niiden kuivua.

**Huomio:** Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

**D7-2**—Kiinnitä moppiliinat moppiliinaosiin ja paina ne tiukasti paikoilleen.

## **D8 Robotin anturit**

\* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

**D8-1**—Telakan paikannin

**D8-2**—Reactive AI -esteentunnistusanturi

**D8-3**—Seinäanturi

**D8-4**—Viestintäanturi

**D8-5**—Reuna-anturit

**D8-6**—Mattoanturi

## **D9 Telakan liikuttaminen**

Siirrä telakkaa tarttumalla yhdellä kädellä takana olevaan kahvaan ja toisella kädellä etulevyn sisäpuolelle. Älä nosta suoraan telakan jalustasta, jotta telakka ei putoa.

## **D10 Likavesisäiliö**

\* Puhdista tarvittaessa.

Avaa likavesisäiliön kansi ja kaada likainen vesi pois. Täytä säiliö puhtaalla vedellä, sulje kansi, lukitse salpa ja ravista. Kaada likainen vesi pois. Lukitse kansi ja asenna säiliö takaisin.

**Huomioita:**

- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vesitahroja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.

## **D11 Latausliittimet**

\* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi robotin ja telakan latausliittimet pehmeällä kuivalla liinalla.

## **D12 Kertakäyttöisen pölypussin vaihtaminen**

\* Vaihda tarvittaessa.

**D12-1**—Avaa telakan kansi ja poista pölysäiliön kansi..

**D12-2**—Irrota pölypussi ja hävitä se.

**Huomioita:**

- Pölypussin kahva sulkee pussin tiiviisti irrotettaessa vuotojen välttämiseksi.
- Asenna pölypussi aina ennen pölysäiliön kannen asettamista paikalleen, jotta vältytään automaattiselta tyhjennykseltä ilman pussia. Voit myös poistaa automaattisen tyhjennyksen käytöstä sovelluksessa.

**D12-3**—Puhdista suodatin kuivalla liinalla, aseta uusi kertakäyttöinen pölypussi aukkaan kokonaan ja levitä se tasaisesti.

**Huomio:** Varmista, että kertakäyttöinen pölypussi on asennettu oikein, jotta jätteet eivät pääse karkaamaan ja vaurioittamaan telakkaa.

**D12-4**—Asenna pölysäiliön kansi takaisin paikalleen ja sulje telakan kansi varmistaaksesi, että pölysäiliö on tiiviisti suljettu.

## **D13 Puhdistusalustamoduuli**

\* Puhdista tarvittaessa.

**D13-1**—Irrota puhdistusalustamoduuli.

**D13-2**—Irrota puhdistusalusta ja suodatin moduulista, ja huuhtelee ne vedellä.

**D13-3**—Asenna suodatin ja puhdistusalusta takaisin paikoilleen. Asenna sen jälkeen puhdistusalustamoduuli takaisin.

## Perusparametrit

### Robotti

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Malli         | V10VIV                                     |
| Akku          | 14,4 V / 6 400 mAh (TYP)<br>litiumioniakku |
| Nimellisyöttö | 20 VDC 1,5 A                               |
| Latausaika    | Noin 4 tuntia                              |

**Huomio:** Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

### Tyhjennä, pese, täytä -telakka

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Malli                                       | EWFD26HRR    |
| Nimellinen tulojännite                      | 220–240 VAC  |
| Nimellistaajuus                             | 50–60 Hz     |
| Nimellisyöttö (pölynkeräys)                 | 3 A          |
| Nimellisyöttö (Mopin pesu kuumalla vedellä) | 5,7 A        |
| Nimellisyöttö (lataus ja kuivaus)           | 0,6 A        |
| Nimellislähtö                               | 20 VDC 1,5 A |

## Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.





## Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: V10VIV

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,  
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: [www.roborock.com](http://www.roborock.com)

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: [support@roborock-eu.com](mailto:support@roborock-eu.com)

