

Roborock S7 Max Ultra

Gebruiksaanwijzing robotstofzuiger

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later kunt raadplegen.

Inhoud

62	Veiligheidsinformatie
63	Uitleg van internationale symbolen
64	Productoverzicht
65	Installatie
66	Verbinding maken met de app
66	Gebruiksaanwijzing
68	Periodiek onderhoud
70	Basisparameters
71	Voorkomende problemen

Veiligheidsinformatie

Beperkingen

WAARSCHUWING

- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingsadapter roborock EWFD04HRR of EWFD05HRR die bij dit product wordt geleverd.
- Gebruik dit product niet op verhoogde oppervlakken zonder barrières, zoals de vloer van een vloering, een open terras of de bovenkant van meubels.
- Verwijder lichte voorwerpen (zoals plastic zakken) en breekbare voorwerpen (zoals vazen) van de vloer voordat u gaat schoonmaken om te voorkomen dat het product verstopt raakt en waardevolle voorwerpen beschadigd raken.
- Gebruik het product niet voor het verwijderen van harde of scherpe voorwerpen (zoals scherven, glas en spijkers).
- Voordat u het product reinigt of onderhoudt, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Indien u de robot wegbergt, moet u hem volledig opladen en uitschakelen alvorens hem op een koele, droge plaats te zetten. Laad de batterij minstens om de drie maanden op om diepontlading te voorkomen.
- Plaats geen voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat van het dockingstation.
- Steek geen vingers in de naad van het dockingstation om mogelijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet in een kamer waar een baby of een kind ligt te slapen.
- Draag het product niet aan de basis van het dockingstation of aan het stofreservoir.
- Zorg ervoor dat de robot compatibel is met het dockingstation, anders kan het legen of opladen mislukken.
- Gebruik het dockingstation niet voor het oprapen van stenen, papierresten of andere voorwerpen waardoor het luchtkanaal verstopt kan raken. Als het luchtkanaal verstopt raakt, maak het dan onmiddellijk schoon.
- Plaats het dockingstation op een vlakke vloer uit de buurt van vuur, hitte en water. Vermijd nauwe ruimtes of locaties waar de robot in de lucht kan komen te hangen.
- Plaats geen voorwerpen, kinderen of huisdieren op het product of het dockingstation. Bedek het niet met voorwerpen (ook niet met een stofdichte hoes), ongeacht of het product in werking is of niet.
- Voorkom dat de robot iets oppikt dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- Gebruik het dockingstation niet voor het verzamelen van brandbare of explosieve voorwerpen, zoals aanstekers, benzine en toner voor printers of kopieerapparaten.

Veiligheidsinformatie

Batterij en opladen

WAARSCHUWING

- Gebruik altijd een correct geaard stopcontact om het risico op elektrische schokken te beperken. Als zo'n stopcontact niet beschikbaar is, vraag dan een elektricien om er een te maken.
- Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet via een extern schakelapparaat zoals een timer gevoed worden, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het elektriciteitsnet.
- Zorg ervoor dat de voedingsspanning voldoet aan de vereisten die vermeld staan op het dockingstation.
- Gebruik alleen de voedingskabel die bij het product is geleverd om mogelijke rook, hitte of brand te voorkomen.
- Gebruik het product niet met een andere voedingsadapter, omdat dit gevaar kan opleveren en de garantie kan doen vervallen.
- Als het dockingstation wordt geplaatst in een gebied dat gevoelig is voor onweer of met een onstabiele spanning, neem dan beschermende maatregelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het dockingstation opbergt.

Uitleg van internationale symbolen

 – Symbool voor VEILIGHEIDSAARDE (beschermende aarde) [symbool IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Productoverzicht

A1 Robot (bovenaanzicht)



Aan-Uit/Reiniging

- Ingedrukt houden om de robot in of uit te schakelen
- Indrukken om reiniging te starten

Aan/Uit-controlelampje

- Wit: Batterijniveau $\geq 20\%$
- Rood: Batterijniveau $< 20\%$
- 'Ademend' knipperend: bezig met opladen of opstarten
- Rood knipperend: Fout



Puntreiniging/inderslot

- Druk hierop om de puntreiniging te starten
- 3 seconden ingedrukt houden om kinderslot in/uit te schakelen



Dockingstation

- Indrukken voor terugkeer naar dockingstation/starten van legen
- Ingedrukt houden om de mop te wassen

Opmerking: Druk op een willekeurige knop om de robot te stoppen tijdens reinigen of aandokken.

A1-1—Locatiebaken dockingstation

A1-2—Reactive Tech sensor voor vermijden van obstakels

A2 Robot (onderaanzicht)

A2-1—Muursensor

A2-2—Laadcontacten

A2-3—Zwenkwiel

A2-4—Tapijtsensor

A2-5—Zijborstel

A2-6—Hoofdwiel

A2-7—Hoofdborstel

A2-8—Sluitingen deksel hoofdborstel

A2-9—Afgroondsensoren

A3 Robot (bovenklep open)

A3-1—Verticale stootrand

A3-2—LiDAR-sensor

A3-3—Wifi-controlelampje

- Uit: wifi uitgeschakeld
- Langzaam knipperend: wachten op verbinding
- Snel knipperend: verbinding maken
- Continu: verbonden met wifi

A3-4—Resetknop

A3-5—Stofreservoir

A3-6—Mopwassensor

A3-7—Zelfvullende poort

A3-8—Positieknop

A3-9—VibraRise-module

A3-10—Luchtuitlaat

A3-11—Stootrand

A4 VibraRise-mophouder

A4-1—Mopbevestigingssleuf

A4-2—Trilmodule

Opmerking: De VibraRise-mophouder is niet afneembaar.

A5 VibraRise-mop

A5-1—Klittenbandpads

A6 Stofreservoir

A6-1—Dekselsluiting

A6-2—Filterdeksel

A6-3—Stofreservoirsluiting

A6-4—Luchtinlaat

A6-5—Wasbaar filter

A7 Basis dockingstation

A8 Voedingskabel

A9 Wegwerpstofzak

A10 Dockingstation

A10-1—Hendel watertank

A10-2—Vuilwatertank

A10-3—Zelfvullende poort

A10-4—Locatiebaken dockingstation

A10-5—Luchtinlaat

A10-6—Laadcontacten

A10-7—Wasstrip

A10-8—Vergrendeling onderhoudsborstel

A10-9—Snelle onderhoudsborstel

A10-10—Stofreservoir

A10-11—Deksel watertank

A10-12—Schoonwatertank

A10-13—Sluiting watertank

A10-14—Statuscontrolelampje

- 'Ademend' knipperend: legen/ mop wassen
- Rood: fout dockingstation
- Licht uit: uitgeschakeld/bezig met laden/drogen

A10-15—Waterfilter

A10-16—Basis dockingstation

A10-17—Warmeluchtuitlaat

A11 Opbergruimte voedingskabel

A11-1—Kabeluitgangen

A11-2—Voedingspoort

A11-3—Kabelsleuf

Opmerking: De voedingskabel kan aan beide zijden naar buiten worden geleid.

B Installatie

B1 Belangrijke informatie

B1-1—Verwijder snoeren en losliggende voorwerpen van de grond en verplaats onstabiele, breekbare, kostbare of gevaarlijke voorwerpen naar een veilige plek. Zo voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan eigendommen doordat voorwerpen verstrikt raken in of geraakt of omgestoten worden door de robot.

B1-2—Wanneer u de robot op een verhoogde plek gebruikt, gebruik dan altijd een veilige fysieke barrière

om te voorkomen dat de robot per ongeluk valt. Anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

Opmerking: Als u de robot voor het eerst gebruikt, volg hem dan tijdens zijn hele reinigingsroute en let op mogelijke problemen. Daarna zal de robot zelf kunnen schoonmaken.

B2 Het dockingstation plaatsen

B2-1—Plaats het dockingstation op een harde en vlakke vloer. Bevestig de basis door beide kanten van de basis stevig in te drukken en dan op het verbindingsstuk in het midden te drukken tot u een klik hoort.

Opmerking: Verwijder de watertanks en het stofreservoir voordat u het dockingstation verplaatst.

B2-2—Sluit de voedingskabel aan op de achterkant van het dockingstation en berg de overvloedige kabel op in de opbergruimte.

B3 Plaats het dockingstation

Plaats het dockingstation op een verharde en vlakke vloer (hout/tegels/beton enz.), vlak tegen een muur. Houd ten minste 1 m vrije ruimte aan de voorkant en erboven. Zorg ervoor dat de locatie goede wifitoeegang heeft voor een betere werking van de mobiele app en sluit het dan aan.

B3-1—Meer dan 1 m

B3-2—Blokkeer de luchtinlaat niet

Opmerkingen:

- Als de voedingskabel verticaal naar de grond hangt, kan hij door de robot worden gegrepen. Het dockingstation kan hierdoor worden verplaatst of losgetrokken.
- Het controlelampje van het dockingstation brandt als het dockingstation is ingeschakeld en gaat uit als de robot bezig is met opladen.
- Het controlelampje licht rood op als er een storing optreedt.
- Plaats het dockingstation op een vlakke vloer uit de buurt van vuur, hitte en water. Vermijd nauwe ruimtes of locaties waar de robot in de lucht kan komen te hangen.
- Als het dockingstation op een zachte ondergrond (tapijt/mat) wordt geplaatst, kan het kantelen en kan de robot problemen ondervinden bij het aandokken en wegrijden.
- Houd het dockingstation uit de buurt van direct zonlicht of voorwerpen die het locatiebaken van het dockingstation kunnen blokkeren. Anders kan het gebeuren dat de robot niet naar het dockingstation terugkeert.
- Gebruik het dockingstation niet zonder schoonwaterreservoir, vuilwaterreservoir, snelle onderhoudsborstel, stofreservoir, stofzak of waterfilter.
- Onderhoud het dockingstation volgens de onderhoudsinstructies. Reinig het dockingstation niet met een natte doek of tissue.
- Alle dockingstations worden onderworpen aan watertests voordat ze de fabriek verlaten. Het is normaal dat er een kleine hoeveelheid water in het waterkanaal van het dockingstation achterblijft.

B4 De robot inschakelen en opladen

Houd de knop  ingedrukt om de robot aan te zetten. Wacht totdat het Aan/Uit-lampje continu brandt en plaats de robot dan op het dockingstation om hem op te laden. De robot is uitgerust met een ingebouwde, krachtige oplaadbare lithium-ionbatterij. Houd de robot tijdens normaal gebruik opgeladen om de prestaties van de batterij te behouden.

B4-1—Aan/Uit-controlelampje

Statuscontrolelampje van het dockingstation gaat uit, het Aan/Uit-controlelampje van de robot knippert: Opladen

Opmerking: De robot wordt mogelijk niet ingeschakeld als de batterij bijna leeg is. Plaats in dit geval de robot in het dockingstation om op te laden.

Verbinding maken met de app

Deze robot ondersteunt zowel Roborock als Xiaomi Home apps. Kies de app die u het handigste vindt.

1 De app downloaden

Optie 1: Zoek naar “Roborock” in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



Optie 2: Zoek naar “Xiaomi Home” in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



2 Wifi resetten

1. Open de bovenklep en zoek het wifi-controlelampje.
2. Houd de knoppen  en  ingedrukt totdat u de gesproken melding “Resetting WiFi (wifi resetten)” hoort. De reset is voltooid wanneer het wifi-controlelampje langzaam knippert. De robot wacht dan op een verbinding.

Opmerking: Kunt u geen verbinding met de robot maken vanwege de configuratie van uw router, omdat u uw wachtwoord bent vergeten of om een andere reden, reset de wifi dan en voeg uw robot toe als nieuw apparaat.

3 Apparaat toevoegen

Open de Roborock of Xiaomi Home App, tik op “+” en voeg het apparaat toe zoals aangegeven in de app.

Opmerkingen:

- Het daadwerkelijke proces kan variëren door voortdurende updates van de app. Volg de instructies in de app.
- Alleen 2.4 GHz wifi wordt ondersteund.

Gebruiksaanwijzing

Aan/Uit

Druk op en houd  ingedrukt om de robot in te schakelen. Het aan/uit-indicatielampje zal gaan branden en de robot zal wachten op commando's.

Houd de knop  ingedrukt om de robot uit te zetten en de reinigingscyclus te beëindigen.

Opmerking: de robot kan niet worden uitgeschakeld wanneer hij wordt opgeladen.

C1 De watertank vullen

Open de schoonwatertank en vul de tank met water. Sluit het deksel, vergrendel de sluiting en plaats de tank terug.

Opmerkingen:

- Om corrosie of schade te voorkomen, mag u alleen de vloerreiniger van het merk Roborock in de watertank gebruiken.
- Voeg niet te veel reinigingsvloeistof toe om te voorkomen dat de robot niet goed werkt door slippen.
- Vul de tank niet met heet water om vervorming van de watertank te voorkomen.
- Als er vochtplekken op de watertank achterblijven, veeg deze dan schoon voordat u de tank opnieuw installeert.

C2 De reiniging starten

Druk op de knop  om het reinigen te starten. De robot plant zijn schoonmaakroute op basis van zijn scan van de kamer. Hij verdeelt een kamer in zones, detecteert eerst de randen van de zone en vult de zone dan in met een zigzagpatroon. Door zo te werk te gaan, reinigt de robot alle zones één voor één, waardoor het huis efficiënt wordt schoongemaakt.

C2-1—Zone 1 – Schoongemaakt
C2-2—Zone 2 – Schoongemaakt
C2-3—Zone 3 – In uitvoering
C2-4—Zone 4 – Volgende zone

Opmerkingen:

- Om de robot automatisch te laten stofzuigen en naar het dockingstation terug te laten keren, start u de robot vanaf het dockingstation. Verplaats het dockingstation niet tijdens het schoonmaken.
- Het schoonmaken kan niet starten als het batterijniveau te laag is. Laat de robot opladen voordat u begint met schoonmaken.
- Als het schoonmaken minder dan 10 minuten duurt, wordt het gebied twee keer gereinigd.
- Als de batterij tijdens een reinigingscyclus leeg raakt, keert de robot automatisch terug naar het dockingstation. Na het opladen gaat de robot verder waar hij gebleven was.
- De robot trekt de mophouder terug tijdens het reinigen van het tapijt. U kunt het tapijt ook als verboden zone instellen in de app om deze zone over te slaan.
- Controleer telkens voor het starten van een dwelstaak of de VibraRise mop goed is aangebracht.

Puntreiniging

Druk op knop  om de puntreiniging te starten. Reinigingsbereik: De robot reinigt een vierkant van 1,5 m x 1,5 m om zichzelf heen.

Opmerking: Na puntreiniging zal de robot automatisch terugkeren naar het beginpunt en wachten op commando's.

Pauseren

Wanneer de robot in werking is, drukt u op een willekeurige knop om hem te onderbreken en drukt u op de knop  om door te gaan met reinigen. Druk op de knop  om hem naar het dockingstation terug te sturen.

Opmerking: Als u een gepauzeerde robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

Slaapmodus

Als de robot langer dan 10 minuten op pauze staat, schakelt hij over op de slaapmodus en knippert het Aan/Uit-controlelampje om de paar seconden. Druk op een willekeurige knop om de robot te wekken.

Opmerkingen:

- Tijdens het opladen gaat de robot niet in de slaapmodus.
- De robot schakelt automatisch uit als hij langer dan 12 uur in de slaapstand staat.

DND-modus

De standaardperiode voor Niet storen (Do Not Disturb - DND) is van 22:00 tot 08:00 uur. U kunt de app gebruiken om de DND-modus uit te schakelen of de DND-periode aan te passen. Wanneer DND is ingeschakeld, zal de robot niet automatisch verder gaan met reinigen. Het Aan/Uit-controlelampje zal dimmen en het volume van de gesproken meldingen zal worden verlaagd.

Kinderslot

Houd knop  ingedrukt om het kinderslot in/uit te schakelen. U kunt dit ook instellen in de app. Als dit eenmaal is ingeschakeld zal de robot niet reageren op het indrukken van knoppen als hij in zich het dockingstation bevindt. Als de robot bezig is met schoonmaken of aandokken, druk dan op een willekeurige knop om hem te stoppen.

Opladen

Na de reiniging keert de robot automatisch terug naar het dockingstation om op te laden en zal hij op basis van zijn eerdere reiniging bepalen of het nodig is om de mop te wassen, te drogen en de opvangbak te legen wanneer hij terugkeert naar het dockingstation. Druk in de pauzmodus op de knop  om de robot terug naar het dockingstation te sturen. Het Aan/Uit-controlelampje pulseert tijdens het opladen van de robot.

Opmerking: Als de robot het dockingstation niet meer vindt, keert hij automatisch terug naar zijn startlocatie. Plaats de robot dan handmatig op het dockingstation om op te laden.

Fout

Als er een storing optreedt, knippert het Aan/Uit-controlelampje op de robot rood of brandt het statuscontrolelampje op het dockingstation continu rood. Er verschijnt een pop-upmelding in de app en er klinkt eventueel een gesproken waarschuwing.

Opmerkingen:

- De robot gaat automatisch in slaapstand als hij langer dan 10 minuten niet werkt.
- Als u een niet werkende robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

Systeem resetten

Als de robot niet reageert wanneer er op een knop wordt gedrukt of als hij niet kan worden uitgeschakeld, reset het systeem dan. Druk op de Reset-knop en de robot wordt automatisch gereset.

Opmerking: Na resetten van het systeem worden geplande reiniging, wifi, enz. teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

WiFi deactiveren

Druk, om de verbinding van de robot met WiFi te verbreken, op de Resetknop tot u een spraakbericht hoort. Wacht daarna 5 minuten en WiFi zal automatisch uitgeschakeld worden. Volg de betreffende instructies voor verbinden als u opnieuw verbinding wil maken.

Fabrieksinstellingen herstellen

Werkt de robot na een systeemreset niet goed, schakel hem dan in. Houd de knop  ingedrukt en druk tegelijkertijd op de resetknop totdat u de gesproken melding "Restoring factory settings (Fabrieksinstellingen herstellen)" hoort. De fabrieksinstellingen van de robot worden dan hersteld.

De mop wassen

Tijdens het schoonmaken bepaalt de robot automatisch wanneer hij naar het dockingstation moet terugkeren voor het wassen van de mop en het bijvullen van de watertank om de dweilprestaties te maximaliseren. Tik op de knop Wassen in de app om te beginnen met handmatig wassen of houd de knop  op de robot ingedrukt om hem terug te sturen. Druk op een willekeurige knop om het wassen te stoppen.

Opmerkingen:

- Om de robot de mop automatisch te laten wassen, start u de robot vanaf het dockingstation en verplaatst u het dockingstation niet tijdens het schoonmaken.
- De standaard wasduur van de mop is 20 minuten en u kunt deze duur of wasmodus in de app aanpassen.

Legen

Het automatisch legen begint automatisch wanneer de robot na reiniging terugkeert naar het dockingstation. Om het legen handmatig te starten, drukt u op de knop  op de aangedokte robot of drukt u op de knop Legen in de app. Druk op een willekeurige knop om het legen te stoppen.

Opmerkingen:

- Als het automatisch legen lange tijd niet is gebruikt, leeg het stofreservoir dan handmatig en zorg ervoor dat de luchtinlaat vrij is om het reservoir optimaal te kunnen legen.
- Automatisch legen kan worden uitgeschakeld via de app.
- Vermijd veelvuldig handmatig legen.

Drogen

Het drogen begint automatisch na het wassen van de mop of nadat de reiniging voltooid is. Om het drogen handmatig te starten of te stoppen, drukt u op de knop Drogen in de app.

Opmerkingen:

- Wijzig de droogtijd in de app.
- Automatisch drogen kan worden uitgeschakeld via de app.

D Periodiek onderhoud

D1 Hoofdborstel

* Reinig om de twee weken en vervang om de 6-12 maanden.

D1-1—Deksel hoofdborstel

D1-2—Sluittingen

D1-3—Hoofdborstel

D1-4—Hoofdborsteldoppen

D1-5—Hoofdborstellager

D1-6—Draai de robot om en druk op de sluitingen om het deksel van de hoofdborstel te verwijderen.

D1-7—Trek de hoofdborstel eruit en verwijder het lager van de hoofdborstel.

D1-8—Draai de hoofdborsteldoppen in de aangegeven ontgrendelingsrichting om de doppen te verwijderen.

D1-9—Verwijder vastzittende haren en vuil aan beide uiteinden van de hoofdborstel, plaats de hoofdborstel weer terug en druk het deksel van de hoofdborstel op zijn plaats.

Opmerkingen:

- De hoofdborstel moet met een natte doek worden afgenomen en buiten direct zonlicht drogen.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of ontsmettingsmiddelen om de hoofdborstel te reinigen.

D2 Zijborstel

* Reinig maandelijks en vervang om de 3-6 maanden.

1. Draai de schroef van de zijborstel los.

2. Verwijder de zijborstel en maak hem schoon. Plaats de borstel terug en draai de schroef vast.

D3 Zwenkwiel

* Reinig indien nodig.

D3-1—Gebruik een stuk gereedschap, zoals een kleine schroevendraaier, om de as los te wrikken en het wiel eruit te nemen.

Opmerking: De beugel van het zwenkwiel kan niet worden verwijderd.

D3-2—Spoel het wiel en de as af met water om haar en vuil te verwijderen. Droog het wiel en bevestig het opnieuw door het stevig op zijn plaats te drukken.

D4 Hoofdwiel

* Reinig maandelijks.

Reinig het hoofdwiel met een zachte, droge doek.

D5 Stofreservoir

* Reinig indien nodig.

D5-1—Open het bovendeksel van de robot en druk op de sluiting van het stofreservoir om het stofreservoir eruit te nemen.

D5-2—Druk op de sluiting om het deksel van het stofreservoir te openen en verwijder het wasbare filter, leeg vervolgens het stofreservoir.

D5-3—Vul het stofreservoir met schoon water en sluit het deksel. Schud het stofreservoir voorzichtig en giet het vuile water eruit. Laat het stofreservoir en het wasbare filter drogen.

Opmerking: Gebruik alleen schoon water zonder reinigingsvloeistof om verstopping te voorkomen.

D6 Wasbaar filter

* Reinig wekelijks en vervang het filter elke 6-12 maanden.

D6-1—Open het filterdeksel en verwijder het filter.

D6-2—Spoel het filter herhaaldelijk en klop erop om zoveel mogelijk vuil te verwijderen.

Opmerking: Raak het oppervlak van het filter niet aan met uw handen, een borstel of harde voorwerpen om mogelijke schade te voorkomen.

D6-3—Laat het filter minstens 24 uur drogen en installeer het dan opnieuw.

D7 VibraRise-mop

* Reinig na elk gebruik en vervang om de 3-6 maanden.

D7-1—Verwijder de VibraRise-mopdoek van de VibraRise-mophouder. Maak de VibraRise-mopdoek schoon en laat hem aan de lucht drogen.

Opmerking: Een vuile VibraRise-mop beïnvloedt de schoonmaakprestaties. Maak de mopdoek vóór gebruik schoon.

D7-2—Schuif de mopdoek vanuit de opening van de bevestigingssleuf naar binnen en plak hem dan plat op zijn plaats.

D8 Robotsensoren

* Reinig maandelijks.

Gebruik een zachte, droge doek om alle sensoren schoon te vegen, inclusief:

D8-1—Locatiebaken dockingstation

D8-2—Reactive Tech obstakelvermijdingssensor

D8-3—Muursensor

D8-4—Sensor mop wassen

D8-5—Tapijtsensor

D8-6—Afgroondsensoren

D9 Het dockingstation verplaatsen

Verwijder de watertanks en het stofreservoir voordat u het dockingstation verplaatst. Pak de hendel op de achterkant met de ene en de binnenkant van de voorkant met de andere hand vast, zoals afgebeeld. Pak het niet vast bij de basis omdat deze niet is ontworpen om opgetild te worden.

D10 Vuilwatertank

* Reinig indien nodig.

Reinig de vuilwatertank indien nodig. Open het deksel van de vuilwatertank en giet het vuile water eruit. Vul de tank met schoon water, sluit en vergrendel het deksel en schud. Giet het vuile water eruit. Sluit het deksel en plaats de tank terug.

D11 Laadcontacten

* Reinig maandelijks.

Gebruik een zachte droge doek om de laadcontacten op de robot en het dockingstation schoon te vegen.

D12 Snelle onderhoudsborstel

* Reinig indien nodig en vervang om de 6-12 maanden.

1. Til de sluiting van de snelle onderhoudsborstel omhoog en verwijder de borstel.
2. Verwijder vastzittende voorwerpen in de snelle onderhoudsborstel en spoel hem schoon. Installeer de borstel weer en vergrendel hem op zijn plek.

D13 Waterfilter

* Reinig indien nodig.

Ontgrendel het waterfilter en verwijder het van het dockingstation. Ontgrendel het filter, spoel het filter schoon. Gebruik een zachte, droge doek om de reinigingstank af te vegen en plaats dan het filter terug. Druk het filter omlaag totdat het hoorbaar vastklikt.

D14 Basis

* Reinig indien nodig.

- D14-1—Reinig de basis en de luchtinlaat met een zachte, droge doek.
- D14-2—Als de uitlaat verstopt is, maak deze dan schoon met een wattenstaafje. Als er vuil in de droogbasis valt, verwijder dan de basis en schud het vuil eruit.

D15 De wegwerpstofzak vervangen

* Vervang de wegwerpstofzak wanneer deze vol is.

- D15-1—Licht het stofreservoir op en verwijder de zak verticaal zoals afgebeeld.

Opmerking: Door aan de hendel van de stofzak te trekken om deze te verwijderen gaat de zak hermetisch dicht om lekken te voorkomen.

- D15-2—Gooi de stofzak weg en reinig het filter rondom met een droge doek.

- D15-3—Schuif er een nieuwe wegwerpstofzak in zoals afgebeeld. Schuif hem erin tot hij de bodem bereikt en installeer dan het stofreservoir weer zorgvuldig.

Opmerking: Plaats altijd een stofzak voordat u de klep van het stofreservoir opnieuw aanbrengt om te voorkomen dat het reservoir zonder de zak automatisch wordt geleegd. U kunt het automatisch legen ook uitschakelen in de app.

D16 Het luchtkanaal reinigen

* Reinig indien nodig.

Volg de volgende stappen om het luchtkanaal te reinigen en verstoppingen te voorkomen.

- D16-1—Verwijder de schoonwatertank, de vuilwatertank en het stofreservoir.
- D16-2—Verwijder het waterfilter en veeg eventuele watervlekken met een doek af.

- D16-3—Plaats het dockingstation voorzichtig ondersteboven op een harde vloer bedekt met een zachte handdoek. Draai de acht schroeven los en verwijder het deksel.

- D16-4—Wrijf het luchtkanaal en de kanaalafdekking schoon met een droge doek. Plaats het deksel terug en schroef het vast.

Basisparameters

Robot

Model	Q100TSC
Batterij	14,4 V/5200 mAh lithium-ionbatterij
Nominaal ingangsvermogen	20 VDC 1,5 A
Laadtijd	Ca. 4 uur

Opmerking: Het serienummer staat op een sticker op de onderkant van de robot.

Dockingstation Legen Wassen Vullen

Model	EWFD04HRR of EWFD05HRR
Nominale ingangsspanning	220-240 VAC
Nominale frequentie	50-60 Hz
Nominale ingangsstroom (stofopvang)	5 A
Nominale ingangsstroom (niet-stofopvang)	0,65 A
Nominaal uitgangsvermogen	20 VDC 1,5 A
Batterij	14,4 V/5200 mAh lithium-ionbatterij

Voorkomende problemen

Scan de onderstaande QR-code om veelvoorkomende problemen te bekijken.

