

Roborock S7 Max Ultra

Brukerhåndbok for robotstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den tilgjengelig for senere bruk.

Innhold

84	Sikkerhetsinformasjon
85	Forklaring på internasjonale symboler
86	Produktoversikt
87	Montering
88	Koble til appen
88	Bruksanvisning
90	Rutinemessig vedlikehold
92	Grunnparametere
92	Vanlige problemer

Sikkerhetsinformasjon

Restriksjoner

ADVARSEL

- Med henblikk på å lade batteriet, bruk bare den avtakbare forsyningsenheten roborock EWFD04HRR eller EWFD05HRR som er levert sammen med dette produktet.
- Ikke bruk dette produktet på opphøyede flater uten barrierer, som gulvet på et loft, en terrasse som er åpen i enden, eller på møbler.
- For å unngå at produktet blokkeres, og for å unngå skade på verdisaker, fjern lette gjenstander (som plastposer) og skjøre gjenstander (som vaser) fra gulvet før det gjøres rent.
- Ikke bruk produktet til å rengjøre harde eller skarpe gjenstander (som dekoravfall, glass og spikre).
- Produktet må slås av og støpselet trekkes ut fra strømuttaket før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- Hvis roboten skal settes i oppbevaring, må den lades helt og slås av, før den settes på et kjølig, tørt sted. Lad på nytt minst hver tredje måned for å unngå at batteriet overutlades.
- Ikke legg noen gjenstand i nærheten av sugeinntaket på ladestasjonen.
- For å unngå mulig skade, ikke stikk fingre inn i skjøten på ladestasjonen.
- Ikke bruk produktet i et rom der et spedbarn eller et barn sover.
- Ikke bær produktet etter ladestasjonens sokkel eller støvbeholder.
- Sørg for at roboten er kompatibel med ladestasjonen, ellers kan det hende at du ikke får tømt eller ladet den.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp steiner, papirbiter eller andre gjenstander som kan blokkere luftkanalen. Rengjør luftkanalen umiddelbart hvis den blir blokkert.
- Sett ladestasjonen på et flatt gulv, vekk fra flammer, varme og vann. Unngå trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Ikke plasser noen gjenstander (inkludert barn og kjæledyr) på produktet eller ladestasjonen, og ikke dekk den til med noe (inkludert støvtett deksel), enten den er i bruk eller ikke.
- Ikke plukk opp noe som brenner eller avgir røyk, slik som sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp brannfarlige eller eksplosive gjenstander, slik som lighter med flamme, bensin og toner som brukes i skrivere eller kopimaskiner.

Sikkerhetsinformasjon

Batteri og lading

ADVARSEL

- Bruk alltid et jordet strømuttak for å minimere faren for elektrisk støt. Hvis en slik stikkontakt ikke er tilgjengelig, kontakt en elektriker for å gjøre en tilgjengelig.
- For å unngå fare forårsaket av utilsiktet tilbakestilling av den termiske nødstoppfunksjonen, må dette apparatet ikke forsynes med strøm gjennom en ekstern bryterenhet, slik som en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av leverandøren.
- Sørg for at matespenningen oppfyller kravene som er oppgitt på ladestasjonen.
- Bruk bare strømkabelen som følger med produktet, for å unngå mulig røyk, varme eller ild.
- Ikke bruk produktet med noen type strømadapter, da dette kan medføre fare og gjøre garantien ugyldig.
- Iverksett beskyttende tiltak hvis ladestasjonen plasseres på et sted som er utsatt for tordenvær eller med ustabil spenning.
- Koble fra strømkabelen før ladestasjonen settes til oppbevaring.

Forklaring på internasjonale symboler

 – BESKYTTENDE JORDING (Beskyttende jording)-symbol [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Produktoversikt

A1 Robot (sett ovenfra)



Slå på/Rengjør

- Trykk og hold inne for å slå roboten på/av
- Trykk for å starte rengjøring

Strømindikator

- Hvit: Batterinivå $\geq 20\%$
- Rød: Batterinivå $< 20\%$
- Puster: Lader eller starter opp
- Blinker rødt: Feil



Flekcrengjøring/Barnesikring

- Trykk for å starte flekcrengjøring
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå på/av barnesikringen



Ladestasjon

- Trykk for å sende tilbake til dokkingstasjonen/begynne å tømme
- Trykk og hold inne for å vaske moppen

Merk: Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe roboten under rengjøring eller retur til ladestasjonen.

A1-1-Stasjonslokalisator

A1-2 – Reactive Tech-sensor for unngåelse av hindringer

A2 Robot (sett nedenfra)

A2-1 – Veggssensor

A2-2 – Ladekontakter

A2-3 – Omnidireksjonelt hjul

A2-4 – Teppesensor

A2-5 – Sidebørste

A2-6 – Hovedhjul

A2-7 – Hovedbørste

A2-8 – Deksellåser for hovedbørste

A2-9 – Kantsensorer

A3 Robot (Øvre deksel åpent)

A3-1 – Vertikal støtfanger

A3-2 – LiDAR-sensor

A3-3 – WiFi-indikator

- Av: WiFi deaktivert
- Blinker langsomt: Venter på tilkobling
- Blinker hurtig: Kobler til
- Lyser kontinuerlig: WiFi er tilkoblet

A3-4 – Nullstillingsknapp

A3-5 – Støvbeholder

A3-6 – Moppvask-sensor

A3-7 – Selvfillingsport

A3-8 – Posisjonsknapp

A3-9 – VibraRise-modul

A3-10 – Luftuttak

A3-11 – Støtfanger

A4 VibraRise-moppefeste

A4-1 – Festespor for moppeklut

A4-2 – Vibrasjonsmodul

Merk: VibraRise-moppefestet kan ikke tas av.

A5 VibraRise-mopp

A5-1 – Krok og borrelåsputter

A6 Støvbeholder

A6-1 – Deksellås

A6-2 – Filterdeksel

A6-3 – Støvbeholderlås

A6-4 – Luftinntak

A6-5 – Vaskbart filter

A7 Ladestasjonens sokkel

A8 Strømkabel

A9 Engangsstøvpose

A10 Stasjon

A10-1–Vanntankhåndtak

A10-2–Skittenvannstank

A10-3–Selvfillingsport

A10-4–Signalenhet for ladestasjonslokalisering

A10-5–Luftinntak

A10-6–Ladekontakter

A10-7–Vaskestrimmel

A10-8–Lås for vedlikeholdsborste

A10-9–Høyhastighets vedlikeholdsborste

A10-10–Støvbeholder

A10-11–Vanntanklokk

A10-12–Rentvannstank

A10-13–Vanntanklås

A10-14–Statusindikatorlampe

- Puster: Tømmervasker mopp
- Rød: Feil på ladestasjon
- Lampen slukket: Avslått/Lader/Tørker

A10-15–Vannfilter

A10-16–Ladestasjonens sokkel

A10-17–Varmluftuttak

A11 Oppbevaring av strømkabel

A11-1–Kabelutganger

A11-2–Strømport

A11-3–Kabelspor

Merk: Strømkabelen kan trekkes ut på begge sider.

B Montering

B1 Viktig informasjon

B1-1–Rydd opp kabler og løse gjenstander fra gulvet og flytt ustabile, skjøre, kostbare eller farlige gjenstander for å unngå personskade eller skade på eiendom som følge av at ting vikles inn i, treffes av eller slås over ende av roboten.

B1-2–Når roboten brukes i et opphøyet område, må det alltid brukes en sikker fysisk barriere for å unngå utilsiktede fall, som kan resultere i personskade eller skade på eiendom.

Merk: Når roboten brukes for første gang, følg den gjennom hele rengjøringsruten og se etter potensielle problemer. Roboten kan rense seg selv til senere bruk.

B2 Plassere ladestasjonen

B2-1–Plasser ladestasjonen på et flatt og hardt gulv. Fest sokkelen ved å trykke bestemt ned på begge sidene av sokkelen og deretter trykke ned koblingsdelen i midten til du hører et klikk.

Merk: Fjern vanntankene og støvbeholderen før du flytter ladestasjonen.

B2-2–Koble til strømkabelen på baksiden av ladestasjonen, og legg overflødig kabel inn i oppbevaringsspolet.

B3 Plasser ladestasjonen

Plasser ladestasjonen på et flatt og hardt gulv (tre/flis/betong osv.), flatt mot en vegg. Ha minst 1 m (3,3 fot) klaring foran og over. Sørg for at stedet har god kontakt med det trådløse nettverket for en bedre opplevelse med mobilappen, og koble den deretter til.

B3-1 – Over 1 m (3,3 fot)

B3-2 – Ikke blokker luftinntaket

Merk:

- Hvis strømkabelen henger vertikalt mot bakken, kan den hektes opp av roboten slik at ladestasjonen flyttes eller kobles fra.
- Ladestasjonsindikatoren er på når ladestasjonen er slått på, og er av når roboten lades.
- Ladestasjonsindikatoren blir rød hvis det oppstår en feil.
- Sett ladestasjonen på et flatt gulv, vekk fra flammer, varme og vann. Unngå trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.

- Hvis ladestasjonen plasseres på et mykt underlag (teppe/matte), kan det føre til at den velter. Dette kan forårsake problemer ved dokking og avgang.
- Hold ladestasjonen vekk fra direkte sollys og alt som kan blokkere for signalenheten for ladestasjonslokalisering, ellers kan det hende at roboten ikke finner tilbake til ladestasjonen.
- Bruk ikke ladestasjonen uten rentvannstank, skittenvannstank, høyhastighets vedlikeholdsbørste, støvbeholder, støvpose eller vannfilter.
- Vedlikehold ladestasjonen i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene. Ikke rengjør ladestasjonen med våt klut eller serviett.
- Alle ladestasjoner gjennomgår vannbaserte tester før de forlater fabrikk. Det er normalt at det er igjen litt vann i vannbanen til ladestasjonen.

B4 Slå på roboten og lad den

Trykk og hold inne -knappen for å slå på roboten. Vent til strømlampen lyser kontinuerlig, og plasser så roboten på ladestasjonen for å lade den. Roboten er utstyrt med et integrert oppladbart litium-ion-batteri med høy ytelse. Hold roboten oppladet under normalt bruk for å opprettholde batteriytelsen.

B4-1–Strømindikator

Statusindikatorlampen på ladestasjonen slås av, robotens strømindikator puster: Lading

Merk: Roboten kan kanskje ikke slås på når batteriet er lavt. Koble i så fall roboten til ladestasjonen.

Koble til appen

Denne roboten støtter apper for både for Roborock og Xiaomi Home. Velg den som passer best for dine behov.

1 Laste ned appen

Alternativ 1: Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



Alternativ 2: Søk etter «Xiaomi Home» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2 Tilbakestille det trådløse nettverket

1. Åpne det øvre dekkelet og finn WiFi-indikatoren

2. Trykk og hold inne - og -knappene til du hører stemmevarselet «Tilbakestiller WiFi». Tilbakestillingen er fullført når WiFi-indikatoren blinker langsomt. Roboten venter deretter på tilkobling.

Merk: Hvis du ikke kan koble til roboten på grunn av konfigurasjonen på ruten din, et glemt passord eller annen årsak, tilbakestill det trådløse nettverket og legg til roboten som en ny enhet.

3 Legge til enhet

Åpne Roborock eller Xiaomi Home-appen, klikk «+» og legg til enheten som instruert i appen.

Merknader:

- Den faktiske prosessen kan variere som følge av fortløpende oppdateringer av appen. Følg instruksjonene som er gitt i appen.
- Kun 2,4 GHz WiFi støttes.

C Bruksanvisning

På/av

Trykk og hold inne -knappen for å slå på roboten. Strømindikatoren slås på og roboten går i standby-modus.

Trykk og hold inne -knappen for å slå av roboten og avslutte rengjøringscyklusen.

Merk: Roboten kan ikke slås av når den lades.

C1 Fylle vanntanken

Åpne rentvannstanken og fyll tanken med vann. Lukk lokket, lås låsen og sett tanken tilbake på plass.

Merknader:

- For å hindre korrosjon eller skade, bruk kun Roborock-merket gulvrengjøring i vanntanken.
- For å forhindre at roboten sklir og fungerer feil, ikke tilsett for mye rengjøringsvæske.
- For å unngå deformering av vanntanken må den ikke fylles med varmt vann.
- Hvis det er igjen vannflekker på vanntanken, skal de tørkes bort før tanken settes tilbake på plass.

C2 Starte rengjøring

Trykk på -knappen for å starte rengjøring. Roboten planlegger ruten sin i samsvar med skanningen av rommet. Den deler et rom i soner, tegner først opp sonekanter, og fyller deretter sonen i et sikksakkmønster. På denne måten rengjør roboten alle soner én etter én, og rengjør huset på en effektiv måte.

C2-1-Sone 1 – Rengjort

C2-2-Sone 2 – Rengjort

C2-3-Sone 3 – Pågår

C2-4-Sone 4 – Neste sone

Merk:

- For å la roboten automatisk støvsuge og returnere til ladestasjonen, start roboten fra ladestasjonen. Ikke flytt ladestasjonen i løpet av rengjøringen.
- Rengjøring kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. La roboten lade før rengjøring startes.
- Hvis rengjøring fullføres innen ti minutter, rengjøres området to ganger.
- Hvis batteriet blir lavt under rengjøringscyklusen, returnerer roboten automatisk til ladestasjonen. Etter lading fortsetter roboten der den slapp.

- Roboten trekker inn moppefestet ved rengjøring av teppet. Du kan også sette teppet som en forbudssone i appen for å unngå det.
- Før du starter hver moppeoppgave, sørg for at VibraRise-moppen er riktig montert.

Flekkrengjøring

Trykk på -knappen for å starte flekkrengjøring.

Rengjøringsområde: Roboten renser et kvadratisk område på 1,5 m x 1,5 m sentrert rundt seg selv.

Merk: Etter flekkrengjøring returnerer roboten automatisk til utgangspunktet og går i Standby-modus.

Pause

Når roboten er i gang, trykk på hvilken som helst knapp for å sette den på pause, trykk på -knappen for å gjenoppta rengjøringen eller trykk på -knappen for å sende den tilbake til ladestasjonen.

Merk: Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

Dvalemodus

Hvis roboten står på pause i over 10 minutter, går den i dvale, og strømindikatoren blinker med noen sekunders mellomrom. Trykk på hvilken som helst knapp for å vekke roboten.

Merknader:

- Roboten går ikke i dvalemodus når den lades.
- Roboten slås automatisk av hvis den blir stående i dvalemodus i mer enn 12 timer.

DND-modus

Standardperioden for Ikke forstyrret (DND) er fra 22:00 til 08:00. Du kan bruke appen til å deaktivere DND-modus eller endre DND-perioden. Når DND-modus er på, gjenopptar ikke roboten rengjøringen automatisk, strømindikatorlyset dempes, og volumet på talemeldingene senkes.

Barnesikring

Trykk og hold inne -knappen for å aktivere/deaktivere barnesikringen. Du kan også stille dette inn i appen. Når den er aktivert, reagerer ikke roboten på knappetrykk når den står stille. Når roboten rengjør eller dokker, trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe den.

Lading

Etter rengjøring returnerer roboten automatisk til ladestasjonen for å lade. Den avgjør om moppvask, tørking og tømning er nødvendig når den ankommer ladestasjonen i henhold til tidligere rengjøringsatferd.

I pausemodus, trykk på -knappen for å sende roboten tilbake til ladestasjonen. Strømindikatoren blinker når roboten lades.

Merk: Hvis roboten ikke finner ladestasjonen, returnerer den automatisk til startstedet. Sett roboten i ladestasjonen manuelt for å lade igjen.

Feil

Hvis en feil oppstår, blinker strømindikatorlampen på roboten rødt, eller ladestasjonens statusindikatorlampe lyser kontinuerlig rødt. En hurtigmelding vil vises i appen, og et talevarsel kan høres.

Merknader:

- Roboten går automatisk i dvale hvis den blir stående i en funksjonsfeil tilstand i over 10 minutter.
- Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

Systemtilbakestilling

Tilbakestill systemet hvis roboten ikke responderer på trykk på knappen eller ikke kan slås av. Trykk på Reset-knappen, og roboten tilbakestilles automatisk.

Merk: Etter tilbakestilling av systemet blir planlagt rengjøring, WiFi osv. gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

Deaktiverer WiFi

For å koble roboten fra WiFi, trykk på Reset-knappen til du hører en talemelding. Vent deretter i 5 minutter, og WiFi blir automatisk deaktivert. Hvis du vil koble til igjen, vennligst følg de tilhørende tilkoblingsinstruksjonene.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Slå på roboten hvis den ikke fungerer riktig etter tilbakestilling av systemet. Trykk og hold inne -knappen og trykk samtidig på Reset-knappen til du hører talemeldingen «Gjenoppretter fabrikkinnstillinger». Roboten gjenopprettes deretter til fabrikkinnstillinger.

Moppvask

Under rengjøring bestemmer roboten automatisk når den skal returnere til stasjonen for å rengjøre moppen og fylle vanntanken for å optimere moppeytelsen. For å starte vasking manuelt, trykk på Vask-knappen i appen eller trykk og hold inne -knappen på roboten for å sende den tilbake. Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe vasking.

Merk:

- For at roboten skal kunne vaske moppen automatisk, må du starte roboten fra ladestasjonen og ikke flytte stasjonen under rengjøring.
- Moppevasketiden er 20 minutter som standard, og du kan endre denne varigheten eller vaskemodusen i appen.

Tømmer

Automatisk tømning starter automatisk når roboten returnerer til ladestasjonen etter rengjøring. For å starte tømning manuelt, trykk på -knappen på roboten når den står i ladestasjonen eller trykk på Tøm-knappen i appen. Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe tømning.

Merk:

- Når automatisk tømning ikke har vært brukt over en lengre periode, tøm støvbeholderen manuelt og sørg for at luftinntaket ikke er blokkert for optimal tømning.
- Automatisk tømning kan deaktiveres i appen.
- Unngå hyppig manuell tømning.

Tørker

Tørking starter automatisk etter vasking av mopp eller etter at rengjøring er fullført. For å manuelt starte eller stoppe tørking, trykk på Tørke-knappen i appen.

Merknader:

- Endre tørketiden i appen.
- Automatisk tørking kan deaktiveres i appen.

D Rutinemessig vedlikehold

D1 Hovedbørste

* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.–12. måned.

D1-1 – Hovedbørstedeksel

D1-2 – Låser

D1-3 – Hovedbørste

D1-4 – Hovedbørstehetter

D1-5 – Hovedbørstelager

D1-6–Snu roboten og trykk på låsene for å fjerne hovedbørstedekselet.

D1-7–Trekk ut hovedbørsten og fjern hovedbørstelageret.

D1-8–Roter hovedbørstehettene i den angitte opplåsingsretningen for å fjerne hettene.

D1-9–Etter at viklet hår eller smuss er fjernet fra begge ender av hovedbørsten, sett den på igjen og trykk på hovedbørstedekselet for å låse det på plass.

Merknader:

- Hovedbørsten bør rengjøres med en våt klut. La den deretter tørke vekk fra direkte sollys.
- Ikke bruk etsende rengjøringsvæsker eller desinfeksjonsmidler for å rengjøre hovedbørsten.

D2 Sidebørste

* Rengjør månedlig og skift ut hver 3. til 6. måned.

1. Skru opp sidebørstens skrue.

2. Fjern og rengjør sidebørsten. Monter børsten igjen og stram skruen.

D3 Omnidireksjonelt hjul

* Rengjør etter behov.

D3-1–Bruk et verktøy, for eksempel en liten skrutrekker, til å lirke ut akselen og fjerne hjulet.

Merk: Braketten til det omnidireksjonelle hjulet kan ikke fjernes.

D3-2–Skiplukk av hjulet og akselen med vann for å fjerne hår eller smuss. Tørk av hjulet og fest det igjen, og trykk det godt på plass.

D4 Hovedhjul

* Rengjør månedlig.

Rengjør hovedhjulet med en myk, tørr klut.

D5 Støvbeholder

* Rengjør etter behov.

D5-1–Åpne toppdekselet på roboten og trykk på støvbeholderlåsen for å ta ut støvbeholderen.

D5-2–Trykk på deksellåsen for å åpne støvbeholderdekselet og fjern det vaskbare filteret, og tøm deretter støvbeholderen.

D5-3–Fyll støvbeholderen med rent vann og legg på dekelet. Rist støvbeholderen forsiktig og hell deretter ut det skitne vannet. La støvbeholderen og det vaskbare filteret tørke.

Merk: Bruk bare rent vann uten rengjøringsmiddel for å unngå blokkering.

D6 Vaskbart filter

* Rengjør ukentlig, og skift filteret hver 6.–12. måned.

D6-1–Åpne filterdekselet og fjern filteret.

D6-2–Skull filteret gjentatte ganger og kakk det for å fjerne så mye smuss som mulig.

Merk: For å unngå potensiell skade, ikke rør filterets overflate med hendene, en børste eller harde gjenstander.

D6-3–La filteret tørke godt i 24 timer og sett det på plass igjen.

D7 VibraRise-mopp

* Rengjør etter hver bruk og skift ut hver 3.–6. måned.

D7-1–Fjern VibraRise-moppekluten fra VibraRise-moppefestet. Rengjør VibraRise-moppekluten og lufttørk den.

Merk: En skitten VibraRise-mopp påvirker rengjøringsveien. Rengjør den før bruk.

D7-2–Skyv moppekluten inn fra åpningen til festesporet og fest den flatt på plass.

D8 Robotsensorer

* Rengjør månedlig.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av og rengjøre alle sensorer, inkludert:

D8-1–Stasjonslokalisator

D8-2–Reactive Tech-sensor for unngåelse av hindringer

D8-3–Veggsensor

D8-4–Moppvask-sensor

D8-5–Teppesensor

D8-6–Kantsensorer

D9 Flytte ladestasjonen

Fjern vanntankene og støvbeholderen før du flytter ladestasjonen. Grip håndtaket på baksiden med den ene hånden og innsiden av forsiden som vist. Ikke grip tak i sokkelen, da den ikke er laget for løfting.

D10 Skittenvannstank

* Rengjør etter behov.

Rengjør skittenvannstanken etter behov. Åpne lokket på skittenvannstanken og hell ut skittenvannet. Fyll tanken med rent vann, lukk lokket, lås det, og rist. Hell ut skittenvannet. Lukk lokket og sett tanken tilbake på plass.

D11 Ladekontaktområder

* Rengjør månedlig.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av ladekontaktene på roboten og stasjonen.

D12 Høyhastighets vedlikeholdsbørste

* Rengjør etter behov og skift ut hver 6.–12. måned.

1. Løft låsen til høyhastighets vedlikeholdsbørsten og ta ut børsten.

2. Fjern eventuelle rester som har satt seg fast i høyhastighets vedlikeholdsbørsten, og skyll den ren. Sett tilbake børsten og lås den på plass.

D13 Vannfilter

* Rengjør etter behov.

Lås opp vannfilteret og ta det ut av ladestasjonen. Lås opp filterlåsen og skyll filteret til det er rent. Bruk en myk, tørr klut til å tørke av rengjøringsstanken, og sett så filteret tilbake på plass. Trykk filteret ned til du hører at det låses med et klikk.

D14 Sokkel

* Rengjør etter behov.

D14-1–Rengjør sokkelen og luftinntaket med en myk, tørr klut.

D14-2–Hvis uttaket er blokkert, rengjør det med en bomullspinne. Hvis rusk skulle falle ned i tørkersokkelen, ta sokkelen av og rist rusket ut.

D15 Skifte ut engangsstøvpesen

* Skift ut engangsstøvpesen når den er full.

D15-1–Løft støvbeholderen og ta ut posen vertikalt som vist.

Merk: Trekk i støvposens håndtak for å forsegle posen og unngå lekkasje når den tas ut.

D15-2–Kast støvposen og rengjør rundt filteret med en tørr klut.

D15-3–Sett inn en ny engangsstøvpese som vist. Skyv inn til den når bunnen av sporet og sett støvbeholderen forsvarlig tilbake på plass.

Merk: Sett alltid inn en støvpese før du setter støvbeholderens topplokk tilbake på plass, for å unngå automatisk tømning uten posen. Du kan også deaktivere automatisk tømning i appen.

D16 Rengjøre luftkanalen

* Rengjør etter behov.

Følg disse trinnene for å rengjøre luftkanalen og unngå blokkeringer.

D16-1–Ta ut rentvannstanken, skittenvannstanken og støvbeholderen.

D16-2–Ta ut vannfilteret og tørk av eventuelle vannflekker med en klut.

D16-3–Plasser forsiktig ladestasjonen opp ned på et hardt gulv dekket med et mykt håndkle. Skru ut de åtte skruene og fjern dekselet.

D16-4–Tørk av luftkanalen og kanaldekselet med en tørr klut. Sett på dekselet igjen og skru det tilbake på plass.

Grunnparametere

Robot

Modell	Q100TSC
Batteri	14,4 V/5200 mAh litium-ion-batteri
Nominell inngang	20 V DC 1,5 A
Ladetid	Ca. 4 timer

Merk: Serienummeret er på et klistremerke på undersiden av roboten.

Stasjon for tømning, rengjøring og påfylling

Modell	EWFD04HRR eller EWFD05HRR
Nominell inngangsspenning	220–240 V AC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang (opsamling av støv)	5 A
Nominell inngang (opsamling av annet enn støv)	0,65 A
Nominell utgang	20 V DC 1,5 A
Batteri	14,4 V/5200 mAh litium-ion-batteri

Vanlige problemer

Skann QR-koden nedenfor for å se vanlige problemer.

