

**Italiano**

# **Roborock F25 ACE Combo**

## **Manuale d'uso dell'aspirapolvere per umido e secco**

Leggere attentamente il presente manuale d'uso dotato di diagrammi prima di utilizzare questo prodotto e conservarlo adeguatamente per riferimenti futuri.

### **Contenuto**

- 040 Informazioni sulla sicurezza
- 041 Presentazione del prodotto
- 042 Installazione del prodotto
- 042 Connessione all'app
- 043 Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere per umido e secco
- 045 Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere portatile
- 046 Manutenzione ordinaria
- 049 Parametri di base
- 049 Problemi comuni
- 050 Dichiarazione di conformità UE
- 050 Informazioni RAEE
- 050 Informazioni sulla garanzia

# Informazioni sulla sicurezza

## Restrizioni d'uso

- Non utilizzare il prodotto in ambienti esterni, commerciali o industriali in quanto è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non conservare il prodotto in nessuna parte di un'auto per evitare che le temperature alte o basse pregiudichino l'autonomia della batteria.
- Il gruppo batteria di questo aspirapolvere non può essere utilizzato per la ricarica o la scarica in ambienti con elevata umidità o temperature superiori a 40 °C o inferiori a 4 °C.
- Utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che queste siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni in merito all'uso del prodotto stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza (CB).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione (UE).
- Per garantire il rispetto dei requisiti di

esposizione alle frequenze radio, occorre mantenere una distanza di almeno 20 cm tra il dispositivo e le persone durante l'utilizzo. Per assicurare la conformità, si consiglia di non utilizzare il dispositivo a una distanza inferiore a quella raccomandata.

- L'antenna adoperata per questo trasmettitore non deve essere posizionata in prossimità di eventuali altre antenne o altri trasmettitori.
- Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti mobili.
- Tenere gli arti e gli animali domestici lontani dalle testine delle spazzole rotanti per evitare lesioni.
- Non toccare il cavo di alimentazione, né utilizzare il prodotto con le mani bagnate per evitare lesioni.
- Non aspirare sostanze in fiamme o fumanti (come mozziconi di sigaretta non spenti).
- Non aspirare oggetti duri o appuntiti (come materiali da costruzione, vetro e chiodi).
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in aree al di sotto dei 3.000 metri sul livello del mare.
- ⚠ Durante la pulizia e l'asciugatura automatiche, la temperatura delle superfici accessibili della base di ricarica, del rullo e dell'aspirapolvere sarà elevata. Si invita a non toccare le superfici che tendono a surriscaldarsi durante l'uso. Toccare solo dopo che le superfici si sono raffreddate.
- Non aspirare fili o altri cavi per evitare pericoli.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente in conformità al manuale d'uso. Qualsiasi perdita o danno causato da un uso non appropriato sarà responsabilità dell'utente.

## Batteria e ricarica

### AVVERTENZA

- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Questo prodotto contiene batterie sostituibili esclusivamente da personale esperto.

- Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente la docking station staccabile roborock MDS14HRR fornita con questo prodotto.
- Non utilizzare batterie, cavi di alimentazione o basi di terzi.
- Per ridurre il rischio di lesioni dovute a componenti in movimento, disattivare l'alimentazione prima di eseguire la manutenzione.
- Non smontare, riparare o modificare la batteria, il cavo di alimentazione o la base.
- Non ricaricare l'aspirapolvere o installare la base nei pressi di fonti di calore o in aree umide (come termosifoni o bagni).
- Non pulire il cavo di alimentazione o la base con un panno umido e non toccare nessuno di questi elementi con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o rotto, interromperne immediatamente l'utilizzo e rivolgersi all'assistenza post-vendita.
- Se l'aspirapolvere non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo completamente, scollegare la presa di alimentazione e posizionarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi di ricaricarlo una volta ogni tre mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.
- Non gettare le batterie usate. Consegnarle a un'organizzazione professionale che si occupa di riciclo.

## Trasporto

- Si raccomanda di trasportare il prodotto nell'imballaggio originale.

## Nota

- Risciacquare il filtro almeno una volta al mese con acqua di rubinetto. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Manutenzione ordinaria.

## **A** Presentazione del prodotto

### **A1** Aspirapolvere per umido e secco

#### — Cambio della modalità

- Pressione: passaggio alla modalità AUTO/MAX/ECO/Spugna
- Pressione per 2 secondi durante la ricarica: passaggio alla modalità Asciugatura silenziosa/Asciugatura rapida

#### — Accensione

- Pressione: avvio/pausa
- Pressione per 2 secondi mentre l'aspirapolvere è in attesa di comandi: spegnimento

#### — Autopulizia

- Pressione durante la ricarica: avvio/pausa dell'autopulizia
- Pressione per 2 secondi durante la ricarica: avvio/interruzione dell'asciugatura

**Nota:** per interrompere l'autopulizia o l'asciugatura, premere il pulsante  durante la ricarica.

#### A1-1: Altoparlante

#### A1-2: Manico

#### A1-3: Foro del pulsante di rilascio del manico

#### A1-4: Linguetta del pulsante di rilascio del rullo

#### A1-5: Ruote motrici adattive

#### A1-6: Schermo a LED

#### A1-7: Pulsante di rilascio dell'unità di aspirazione staccabile

#### A1-8: Pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua sporca

#### A1-9: Manico della vaschetta dell'acqua sporca

#### A1-10: Vaschetta dell'acqua sporca

#### A1-11: Porta di riempimento della vaschetta dell'acqua pulita

#### A1-12: Porta di riempimento della soluzione detergente

#### A1-13: Pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua pulita

#### A1-14: Vaschetta dell'acqua pulita

#### A1-15: Rullo

### **A2** Robot aspirapolvere portatile

#### — Cambio della modalità

- Pressione: cambio della modalità

#### — Accensione

- Pressione: avvio/pausa

#### A2-1: Unità di aspirazione staccabile

#### A2-2: Pulsante di rilascio dell'unità di aspirazione staccabile

#### A2-3: Vaschetta raccogli-polvere

#### A2-4: Pulsante di apertura della vaschetta raccogli-polvere

#### A2-5: Pulsante di rilascio della testina di pulizia

### **A3** Base di ricarica

#### A3-1: Vassoio di asciugatura

#### A3-2: Uscite (prese) dell'aria di asciugatura

#### A3-3: Contatti di ricarica

### **A4** Cavo di alimentazione

### **A5** Filtro

### **A6** Spazzola per manutenzione

**Nota:** la spazzola per manutenzione può essere posizionata nella scanalatura sul retro della base di ricarica.

### **A7** Schermo a LED

#### A7-1: Modalità Spugna

#### A7-2: Modalità ECO

#### A7-3: Indicatore di asciugatura

#### A7-4: Livello della batteria

#### A7-5: Modalità AUTO

#### A7-6: Modalità MAX

#### A7-7: Striscia luminosa e indicatore di errore

#### A7-8: Spia del WiFi

- Spia spenta: WiFi disabilitato
- Spia lampeggiante lentamente: in attesa di connessione
- Spia lampeggiante rapidamente: connessione in corso
- Spia fissa: WiFi connesso

**A8** Spazzola multi-superficie

**A9** Mini-spazzola motorizzata

**A10** Testina di pulizia 2 in 1

**A11** Supporto per conservazione

**A12** Bastone

## **B** Installazione del prodotto

**B1** Aspirapolvere per umido e secco

**B1-1:** Montaggio del manico

**B1-1-1:** Collegare il manico all'unità principale fino a quando non scatta in posizione. I pulsanti sul manico devono essere rivolti in avanti.

**B1-1-2:** Per staccare il manico, tenerlo saldamente ed estrarlo inserendo un oggetto duro nel foro del pulsante di rilascio del manico sul retro dell'unità principale per premere il pulsante di rilascio.

**B1-2:** Posizionamento della base di ricarica

**B1-2-1:** Posizionare la base di ricarica capovolgendola, collegare il cavo di

alimentazione nella parte inferiore della base di ricarica e riporre il cavo aggiuntivo all'interno della fessura per la conservazione del cavo di alimentazione quando necessario.

**Nota:** il cavo di alimentazione può uscire indifferentemente dall'apertura dell'alloggiamento del cavo destra o sinistra.

**B1-2-2:** Posizionare la base di ricarica su una superficie piana e dura e collegarla.

**B1-2-3:** Spazzola per manutenzione

**Note:**

- Non posizionare la base di ricarica in luoghi umidi o vicino a fonti di calore, come bagni, cucine e termosifoni.
- La spazzola per manutenzione può essere posizionata nella scanalatura sul retro della base di ricarica.

**B2** Robot aspirapolvere portatile

**B2-1:** Installazione dell'unità di aspirazione staccabile

**B2-1-1:** Premere il pulsante di rilascio dell'unità di aspirazione staccabile e inclinare l'unità di aspirazione all'indietro per rimuoverla.

**B2-1-2:** Inserire l'unità di aspirazione staccabile nell'aspirapolvere portatile e inclinarla leggermente verso il basso finché non scatta in posizione.

**B2-2:** Installazione delle testine di pulizia

**B3** Supporto per conservazione

**B3-1:** Posizionare il supporto per conservazione sul pavimento e collegare la base di ricarica al supporto per conservazione; per fare ciò, allineare entrambi i lati della base di ricarica con la parte posteriore del supporto.

**B3-2:** Installare il porta-bastone sul supporto per conservazione. Spingerlo finché non scatta in posizione.

**B3-3:** Per rimuovere il porta-bastone, premere il pulsante di rilascio sul retro e tirare il porta-bastone verso l'alto.

**B3-4:** Conservare tutti i componenti come mostrato nello schema.

**Nota:** prima di riporre l'aspirapolvere portatile nel supporto per conservazione, rimuovere l'unità di aspirazione staccabile per evitare che cada.

## Connessione all'app

### 1. Download dell'app

Cercare "Roborock" nell'App Store o in Google Play oppure scansionare il codice QR per eseguire il download e l'installazione dell'app.



## 2. Reimpostazione del WiFi

Con l'aspirapolvere in posizione verticale e lo schermo a LED acceso il corpo macchina è quindi in attesa di comandi. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  finché non si sente il messaggio vocale "Reimpostazione WiFi". Il ripristino sarà completato quando la spia del WiFi lampeggerà lentamente. L'aspirapolvere a questo punto attende una connessione.

**Nota:** se non si riesce a connettersi all'aspirapolvere a causa della configurazione del router, di una password dimenticata o di qualsiasi altro motivo, reimpostare il WiFi e aggiungere l'aspirapolvere come nuovo dispositivo.

## 3. Aggiunta del dispositivo

Aprire l'app Roborock e premere il pulsante "Aggiungi dispositivo" o "+" e aggiungere il dispositivo in uso seguendo la guida nell'app.

### Note:

- Il processo effettivo può variare a causa degli aggiornamenti dell'app in corso. Seguire le istruzioni fornite nell'app.
- È supportato solo il WiFi a 2,4 GHz.

## Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere per umido e secco

### Riempimento della vaschetta dell'acqua pulita

**C1-1:** Afferrare il manico della vaschetta dell'acqua pulita, premere il pulsante di rilascio e tirare delicatamente la vaschetta dell'acqua pulita verso l'alto, mantenendo una leggera angolazione.

**C1-2:** Aprire il tappo della porta di riempimento della vaschetta dell'acqua pulita, aggiungere acqua di rubinetto e quindi chiudere il tappo.

**C1-3:** Aprire il tappo della porta di riempimento della soluzione detergente, aggiungere la soluzione detergente compatibile, quindi chiudere il tappo.

**C1-4:** Riposizionare la vaschetta dell'acqua pulita sulla testina di pulizia. Spingerla delicatamente verso il basso finché non scatta in posizione.

### Note:

- Per evitare di deformare la vaschetta dell'acqua pulita, utilizzare solo acqua fredda.
- Per prevenire corrosione o danni, non utilizzare alcun disinfettante bensì solo soluzioni detergenti consigliate da Roborock.
- Per migliorare le prestazioni di pulizia, consigliamo di aggiungere la soluzione detergente consigliata alla porta di riempimento della soluzione detergente prima dell'uso. Durante la pulizia, la macchina aggiungerà automaticamente la soluzione detergente all'acqua pulita in base al rapporto preimpostato.

### Blocco e sblocco

Premere delicatamente sulla testina dell'aspirapolvere e tenere fermo il manico.

Spingerlo per bloccare l'aspirapolvere e tirarlo per sbloccarlo.

### **C2-1: bloccato**

### **C2-2: sbloccato**

### Avvio dell'aspirapolvere

Tirare indietro il manico per sbloccare l'aspirapolvere e premere il pulsante  per avviarlo.

### Pulizia in posizione orizzontale

L'aspirapolvere può essere appoggiato orizzontalmente per pulire sotto mobili ed elettrodomestici. Per appoggiarlo orizzontalmente sul pavimento, abbassare il manico mentre si utilizza l'aspirapolvere. La capacità disponibile della vaschetta dell'acqua sporca diminuisce durante la pulizia in posizione orizzontale. Pertanto, si consiglia di svuotare la vaschetta dell'acqua sporca prima di pulire sotto mobili ed elettrodomestici.

**Nota:** appoggiare sempre l'aspirapolvere orizzontalmente con i pulsanti sul manico rivolti verso l'alto.

### Cambio della modalità

Premere il pulsante  per passare tra le modalità AUTO, MAX, ECO e Spugna. Lo schermo visualizzerà l'icona della modalità corrente.

## Attendere comandi e spegnere

1. Premere il pulsante  durante la pulizia per mettere in pausa l'aspirapolvere. Ora è in attesa di comandi.
2. Bloccare l'aspirapolvere quando è in attesa di comandi, in modo che possa stare in posizione verticale sul pavimento.
3. Se l'aspirapolvere viene lasciato inattivo per 5 minuti quando è in attesa di comandi, si spegnerà automaticamente. Per spegnere manualmente l'aspirapolvere, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi quando è in attesa di comandi.

## C6 Avvisi del livello dell'acqua

Quando la vaschetta dell'acqua sporca è piena o la vaschetta dell'acqua pulita è vuota durante l'uso, l'aspirapolvere fornirà avvisi sonori e visivi. In questo caso, riempire la vaschetta dell'acqua pulita vuota o svuotare quella dell'acqua sporca prima di riprendere la pulizia.

**C6-1:** Striscia luce rossa: errore

## C7 Svuotamento della vaschetta dell'acqua sporca

**C7-1:** Afferrare il manico della vaschetta dell'acqua sporca, premere il pulsante di rilascio ed estrarre la vaschetta dell'acqua sporca.

**C7-2:** Estrarre delicatamente il coperchio della vaschetta e svuotare la vaschetta dell'acqua sporca.

**C7-3:** Reinstallare il coperchio della vaschetta. Inserire il fondo della vaschetta nel corpo macchina e inclinare la vaschetta verso la macchina finché non scatta in posizione.

## C8 Ricarica e autopulizia

1. Bloccare l'aspirapolvere quando è in attesa di comandi e posizionarlo sulla base di ricarica. La ricarica inizia quando si sente il messaggio vocale "Ricarica avviata. Avvia l'autopulizia".
2. Premere il pulsante  per avviare/mettere in pausa l'autopulizia intelligente.
3. Una volta completate l'autopulizia e l'asciugatura, seguire il messaggio vocale e svuotare tempestivamente la vaschetta dell'acqua sporca per evitare la formazione di cattivi odori.

### Note:

- Per ottenere prestazioni ottimali di autopulizia e asciugatura, assicurarsi che la vaschetta dell'acqua pulita e quella dell'acqua sporca siano al loro posto.
- È possibile disattivare l'autopulizia automatica nell'app.
- Il prodotto è dotato internamente di un gruppo batteria ricaricabile agli ioni di litio altamente performante. Per mantenere le prestazioni della batteria, tenere il prodotto carico durante l'uso normale.
- Dopo l'uso, riporre sempre l'aspirapolvere nella base di ricarica per evitare di lasciare macchie d'acqua sul pavimento.

- Se la modalità Ricarica e sospensione è disattivata e la macchina è spenta, assicurarsi che questa si trovi sulla base di ricarica, premere il pulsante  per accenderla, quindi avviare l'autopulizia.

## C9 Asciugatura

Una volta completata l'autopulizia, l'asciugatura inizierà automaticamente. Durante la ricarica, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per cambiare la modalità di asciugatura. Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per avviare/arrestare l'asciugatura.

### Note:

- L'asciugatura si avvierà automaticamente al termine dell'autopulizia. Non avviare spesso l'asciugatura manualmente.
- È possibile programmare l'autopulizia e l'asciugatura e regolare la modalità nell'app.
- L'autopulizia e l'asciugatura sono disponibili solo quando l'aspirapolvere è in carica e con un livello di batteria elevato. Le varie modalità di asciugatura richiedono livelli di potenza diversi. Quando l'aspirapolvere è impostato sulla modalità Asciugatura rapida ma il livello della batteria è basso, passerà automaticamente alla modalità Asciugatura silenziosa.
- Durante l'asciugatura, tenersi lontani dalle prese d'aria.
- Se la modalità Ricarica e sospensione è disattivata e la macchina è spenta, assicurarsi che questa si trovi sulla base di ricarica, premere il pulsante  per accenderla, quindi avviare l'asciugatura.

## Abilitazione/Disabilitazione della modalità Ricarica e sospensione

La modalità Ricarica e sospensione è disabilitata per impostazione predefinita. Per attivarla o disattivarla, premere il pulsante  per 5 secondi durante la ricarica finché non si sente il messaggio vocale: "Modalità Ricarica e sospensione abilitata" o "Modalità Ricarica e sospensione disabilitata".

#### Note:

- Modalità Ricarica e sospensione abilitata: dopo che la macchina è stata ricaricata per 5 minuti senza essere utilizzata, lo schermo a LED si spegne. Dopo che la macchina è completamente carica, non si spegnerà automaticamente. Per avviare l'autopulizia e l'asciugatura, premere il pulsante . Se la macchina viene rimossa dalla base di ricarica, rimarrà attiva, in attesa di comandi.
- Modalità Ricarica e sospensione disabilitata: cinque minuti dopo che la macchina è completamente carica, si spegnerà automaticamente e si disconetterà dal WiFi. Per avviare l'autopulizia e l'asciugatura, assicurarsi che la macchina si trovi sulla base di ricarica, premere il pulsante  per accenderla e poi il pulsante . Se la macchina viene rimossa dalla base di ricarica, non rimarrà attiva e attenderà comandi.

## Impostazioni degli avvisi vocali

Dopo aver aggiunto l'aspirapolvere all'app, è possibile regolare il volume e cambiare la lingua dei messaggi vocali tramite l'app.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Quando l'aspirapolvere è in attesa di comandi, tenere premuti i pulsanti  e  per 5 secondi finché non si sente il messaggio vocale "Ripristino impostazioni

di fabbrica". Il dispositivo sarà quindi ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

## Disabilitazione del WiFi

Per scollegare l'aspirapolvere dal WiFi, premere i pulsanti  e  finché non si sente un messaggio vocale. Quindi attendere 5 minuti e il WiFi verrà disattivato automaticamente. Se si desidera riconnettersi, seguire le relative istruzioni di connessione.

## Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere portatile

### Testine di pulizia

#### D1-1: Mini-spazzola motorizzata

È adatta per pulire polvere e acari su prodotti tessili come letti, tende ecc.

#### D1-2: Spazzola multi-superficie

È adatta per la pulizia di piastrelle, pavimenti e tappeti a pelo corto con fibre di lunghezza inferiore a 2,5 cm.

#### D1-3: Testina di pulizia 2 in 1 (strumento per fessure)

È adatta per pulire la polvere in spazi ristretti come angoli di porte/ finestre/angoli di pareti e scale.

#### D1-4: Testina di pulizia 2 in 1 (strumento per fessure per spolverare)

È adatta per rimuovere la polvere dai divani o dai tavoli.

Per passare dallo strumento per fessure allo strumento per fessure per spolverare: Premere il pulsante sulla spazzola per spolverare per farla scorrere completamente avanti/indietro.

#### Note:

- Non utilizzare queste testine di pulizia per aspirare acqua.
- Non toccare la parte rotante delle testine di pulizia.
- Per evitare di graffiare la superficie del tessuto, non utilizzare la mini-spazzola motorizzata su pelle, pelletteria o materiali in seta.
- Quando si utilizza la spazzola multi-superficie o la mini-spazzola motorizzata, le superfici di alcuni tessuti potrebbero diventare lanuginose o mostrare resistenza. In questo caso si consiglia di utilizzare la testina di pulizia 2 in 1.
- Prima di aspirare superfici lucide (pavimenti in legno lucidi o piastrelle smaltate), verificare se sono presenti oggetti nella spazzola multi-superficie (soprattutto nella testina di pulizia) per evitare di graffiare il pavimento.
- Prima di utilizzare l'aspirapolvere, assicurarsi che la vaschetta raccogli-polvere, il gruppo multi-ciclonico, il filtro della spugna e il filtro posteriore siano installati correttamente.
- Non bloccare la porta di scarico durante l'aspirazione.
- Per polveri sottili come farina e polvere da costruzione, l'aspirapolvere può essere utilizzato solo se la quantità di polvere è ridotta.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare oggetti appuntiti, piccoli giocattoli, spille, graffette ecc. Questi oggetti possono danneggiare l'aspirapolvere e il pavimento.
- Prestare attenzione alla sicurezza personale durante la pulizia di aree pericolose come scale e finestre.
- Non posizionare il prodotto in posizioni alte come

scrivanie e sedie, né appoggiarlo contro altri oggetti per evitare danni dovuti alla caduta o al ribaltamento.

- Il movimento della spazzola multi-superficie può produrre una lucidatura del pavimento non uniforme. Per rimediare a questo, il pavimento può essere pulito con un panno umido e lucidato con cera per pavimenti.

## E Manutenzione ordinaria

Per mantenere le prestazioni ottimali del prodotto, fare riferimento alla tabella seguente per la manutenzione ordinaria.

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Rullo	In base a necessità	3 mesi
Filtro (vaschetta dell'acqua sporca)	In base a necessità	In base a necessità
Filtro (vaschetta raccogli-polvere)	In base a necessità	N/A
Testina di pulizia e percorso dell'acqua sporca	In base a necessità	N/A

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Vaschetta dell'acqua sporca	In base a necessità	N/A
Base di ricarica	In base a necessità	N/A
Contatti di ricarica	In base a necessità	N/A
Vaschetta dell'acqua pulita	2-4 settimane	N/A
Ruote motrici adattive	In base a necessità	N/A
Vaschetta raccogli-polvere	In base a necessità	N/A
Spazzola multi-superficie	1 mese	N/A
Mini-spazzola motorizzata	1 mese	N/A

### Note:

- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, l'aspirapolvere deve essere spento o non in funzione e la base di ricarica deve essere scollegata.
- La frequenza di sostituzione può variare in base alle condizioni reali. Se si verifica usura anomala, sostituire immediatamente i componenti.
- Le fibre del filtro e del rullo sono state trattate con un agente antimicrobico agli ioni d'argento per resistere agli odori derivanti da batteri.

## Manutenzione del prodotto

Se questo prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente, scollegarlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Non posizionarlo in luoghi umidi o alla luce diretta del sole. Ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.

## Corpo macchina

Strofinare e pulire il corpo macchina con un panno morbido e asciutto. Non lavarlo con acqua. Prima della pulizia, scollegare e spegnere la macchina.

## E1 Vaschetta dell'acqua sporca e filtro

**E1-1:** Rimuovere la vaschetta dell'acqua sporca, estrarre il coperchio della vaschetta e rimuovere il filtro dal coperchio della vaschetta. Utilizzare la spazzola per manutenzione in dotazione per pulire i detriti dal filtro. Se il filtro è molto sporco, sciacquarlo con acqua fredda e scuoterlo per eliminare l'acqua rimanente.

**E1-2:** Asciugare accuratamente tutti i componenti prima di reinstallarli

### Note:

- Lasciare asciugare completamente il filtro per almeno 24 ore prima di reinstallarlo.
- Non toccare la superficie del filtro con mani, spazzole o oggetti affilati per evitare di danneggiarlo.

## **E2** Vaschetta dell'acqua pulita e rullo

**E2-1:** Afferrare il manico della vaschetta dell'acqua pulita, premere il pulsante di rilascio e tirare delicatamente la vaschetta dell'acqua pulita verso l'alto, mantenendo una leggera angolazione per rimuoverla.

**E2-2:** Sciacquare il fondo della vaschetta con acqua pulita.

**E2-3:** Afferrare la linguetta del pulsante di rilascio del rullo ed estrarre il rullo scorrendolo lungo la testina di pulizia. Utilizzare la spazzola per manutenzione in dotazione per rimuovere lo sporco dal rullo, quindi risciacquarla con acqua pulita.

**E2-4:** Per sostituire il rullo, estrarre il cappuccio dal rullo afferrando l'intero cappuccio. Quindi, installare il cappuccio del rullo su un nuovo rullo.

### **Note:**

- Utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni.
- Quando si stacca il cappuccio del rullo, non tirarlo dal manico.
- Per evitare potenziali danni, tenere il cappuccio del rullo attaccato durante la pulizia del rullo.

**E2-5:** Reinstallare il rullo e pulire la vaschetta dell'acqua pulita.

## **E3** Ruote motrici adattive

Pulire regolarmente le ruote motrici adattive.

## **E4** Testina di pulizia e percorso dell'acqua sporca

1. Spegnerne l'aspirapolvere e porlo in una posizione stabile, quindi rimuovere la vaschetta dell'acqua sporca, la vaschetta dell'acqua pulita e il rullo.

2. Pulire la fessura del rullo e il percorso dell'acqua sporca con la spazzola per manutenzione in dotazione.

3. Reinstallare la vaschetta dell'acqua sporca, la vaschetta dell'acqua pulita e il rullo.

**Nota:** non sciacquare la testina di pulizia direttamente con acqua.

## **E5** Base di ricarica

Scollegare la base di ricarica e utilizzare un panno morbido e asciutto per pulirne la superficie e i contatti di ricarica.

**Nota:** non sciacquare la base di ricarica direttamente con acqua.

## **E6** Vaschetta raccogli-polvere

**E6-1:** Svuotare la vaschetta raccogli-polvere il prima possibile una volta che la polvere raggiunge il segno MAX, altrimenti tale condizione influenzerà le prestazioni di aspirazione.

**E6-2:** Scollegare l'alimentazione prima della pulizia e assicurarsi che il funzionamento della macchina sia interrotto. Rimuovere il bastone o la

testina di pulizia. Premere il pulsante di apertura della vaschetta raccogli-polvere per svuotarla.

**E6-3:** Rimuovere il gruppo multi-ciclonico.

**E6-4:** Utilizzare un panno asciutto o un fazzoletto di carta per rimuovere la polvere all'interno della vaschetta raccogli-polvere. Reinstallare il gruppo multi-ciclonico e spingere la base della vaschetta raccogli-polvere verso l'alto finché non si chiude saldamente.

**Nota:** non risciacquare l'unità principale o la vaschetta raccogli-polvere per evitare di danneggiare i componenti elettrici interni.

## **E7** Filtro in spugna e gruppo multi-ciclonico

### **Note:**

- Scollegare l'alimentazione prima della rimozione e fare attenzione a non premere il pulsante .
- Seguire le istruzioni per ispezionare e pulire periodicamente il filtro in spugna e il gruppo multi-ciclonico per garantire le prestazioni del prodotto.
- Quando si aspirano polveri sottili o si utilizza la modalità MAX, il filtro in spugna potrebbe richiedere un lavaggio più frequente.

**E7-1:** Ruotare il gruppo multi-ciclonico nella direzione indicata nel diagramma per rimuoverlo. Rimuovere il filtro in spugna.

**E7-2:** Sciacquare il filtro in spugna e il gruppo multi-ciclonico con acqua fredda fino a quando non saranno puliti.

**E7-3:** Asciugare il filtro in spugna e il gruppo multi-ciclonico per almeno 24 ore per garantire un'asciugatura completa.

**Note:**

- Non mettere il filtro in spugna in lavastoviglie o in lavatrice per pulirlo.
- Non asciugare il filtro in spugna nell'asciugatrice, nel forno o nel microonde, né asciugarlo con aria calda o vicino al fuoco.

**E7-4:** Riposizionare il filtro in spugna asciutto nel gruppo multi-ciclonico.

**E7-5:** Allineare il gruppo multi-ciclonico con l'unità principale e ruotare il gruppo multi-ciclonico in senso antiorario per fissarlo in posizione.

## **E8** Filtro posteriore

**E8-1:** Per rimuovere il filtro posteriore, tirarlo verticalmente verso l'alto.

**E8-2:** Sciacquare l'interno del filtro posteriore. Ruotare il filtro durante il lavaggio per garantire che tutti gli spazi vuoti nel filtro possano essere puliti.

**E8-3:** Lasciare asciugare completamente il filtro per almeno 24 ore prima di reinstallarlo.

**E8-4:** Reinstallare il filtro asciutto verticalmente verso il basso nell'unità principale.

## **E9** Spazzola multi-superficie

**E9-1:** Posizionare la spazzola

multi-superficie nella direzione mostrata nel diagramma. Afferrare la linguetta sul fermo di blocco e ruotare in senso antiorario fino alla posizione di sblocco.

**E9-2:** Estrarre il fermo di blocco e la spazzola a rullo dalla testina di pulizia.

**E9-3:** Rimuovere i detriti dal rullo e bloccare il fermo.

**E9-4:** Dopo la pulizia, reinstallare il fermo di blocco nel rullo.

**E9-5:** Ruotare il fermo di blocco in senso orario finché non si ferma.

## **E10** Mini-spazzola motorizzata

**E10-1:** Utilizzare un oggetto simile a una moneta o una mano per ruotare il fermo del blocco in senso antiorario fino alla posizione di sblocco per rimuoverlo.

**E10-2:** Estrarre il rullo dalla mini-spazzola motorizzata.

**E10-3:** Pulire e lavare il rullo.

**E10-4:** Posizionare il rullo verticalmente e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore per garantire un'asciugatura completa.

**E10-5:** Quando il rullo è del tutto asciutto, reinstallarlo e bloccare nuovamente il fermo in posizione.

**E10-6:** Ruotare il fermo di blocco in senso orario nella posizione di blocco per reinstallare correttamente il rullo.

## Parametri di base

### Unità di aspirazione staccabile

Modello	WD5M6A
Tensione nominale/ Corrente	21,6 VCC/6 A
Batteria	21,6 V/4.000mAh (TIPICA) Batteria agli ioni di litio

### Caricabatterie della base

Modello	MDS14HRR
Tensione di ingresso nominale	220-240 VCA
Frequenza nominale	50-60 Hz
Ingresso nominale (ricarica)	0,35 A
Ingresso nominale (asciugatura)	3 A
Uscita nominale	30 VCC 1 A
Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni di litio da 21,6 V/4.000 mAh (TIPICA)

## Specifiche della rete WiFi

Servizio	WiFi
Protocollo	802.11b/g/n
Intervallo di frequenza	2400-2483,5 MHz
Alimentazione massima in uscita	≤ 20 dBm

## Problemi comuni

Scansionare il codice QR sottostante per visualizzare la sezione Problemi comuni.



## Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., dichiara che questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee e relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Con la presente, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., dichiara che l'apparecchiatura radio tipo WD5M6A è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

## Informazioni RAEE

Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che il presente prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riconsegnare il dispositivo utilizzato, fare uso dei sistemi di riconsegna e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi individui sono responsabili del riciclo sicuro per l'ambiente.



## Informazioni sulla garanzia

Il periodo di garanzia dipende dalle leggi del paese in cui viene venduto il prodotto e la garanzia è a carico del venditore.

La garanzia copre solo difetti di materiale o lavorazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si presenta un reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (con la data di acquisto).

La garanzia non si applica in caso di:

- Normale usura.
- Uso errato, ad esempio, sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati, uso della forza.
- Danni causati da fattori esterni.
- Danni causati dall'inosservanza del manuale d'uso, ad esempio, il collegamento a una rete elettrica non idonea o la mancata osservanza delle istruzioni di installazione.
- Apparecchiature parzialmente o completamente smantellate.