

Português

Roborock F25 ACE Combo

Manual do Utilizador do Aspirador de Líquidos e Sólidos

Leia este manual do utilizador com diagramas com atenção antes de utilizar este produto e guarde-o para referência futura.

Índice

106	Informações de segurança
107	Introdução do produto
108	Instalação do produto
108	Ligação à aplicação
109	Instruções de utilização do aspirador de líquidos e sólidos
111	Instruções de utilização do aspirador com pega
111	Manutenção de rotina
114	Parâmetros básicos
114	Problemas comuns
115	Declaração de conformidade da UE
115	Informações sobre REEE
115	Informações sobre a garantia

Informações de segurança

Restrições de utilização

- Não utilize este produto no exterior ou em qualquer ambiente comercial ou industrial. Este destina-se apenas a utilização doméstica.
- Não guarde o produto dentro de um automóvel para evitar que as temperaturas altas ou baixas afetem a vida útil da bateria.
- O conjunto de baterias deste aspirador não pode ser utilizado para carregamento ou descarregamento em ambientes com um elevado nível de humidade ou com temperaturas superiores a 40 °C (104 °F) ou inferiores a 4 °C (39 °F).
- Utilize a escova de manutenção com cuidado para evitar ferimentos. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar que não utilizam o aparelho como brinquedo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas sejam supervisionadas ou obtenham instruções relativamente à utilização do aparelho por parte de um responsável pela sua segurança (CB).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com uma idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento se estas forem supervisionadas ou lhes forem dadas instruções relativamente à utilização segura do aparelho, tendo estas compreendido os perigos envolvidos. As crianças não devem utilizar o aparelho como brinquedo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão (UE).
- Para cumprir os requisitos de exposição a

radiofrequência, deve ser salvaguardada uma distância de separação de pelo menos 20 cm entre pessoas e este dispositivo durante a operação do mesmo. Para garantir a conformidade, não são recomendadas operações a uma distância inferior à indicada.

- A antena utilizada por este transmissor não deve ser instalada juntamente com qualquer outra antena ou transmissor.
- Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos ou qualquer parte do corpo afastados de aberturas ou de peças em movimento.
- Mantenha os membros e os animais de estimação afastados das cabeças das escovas rotativas para evitar ferimentos.
- Não toque no cabo de alimentação nem utilize o produto com as mãos molhadas para evitar ferimentos.
- Não aspire quaisquer substâncias incandescentes ou em combustão (como pontas de cigarros não extintas).
- Não aspire quaisquer objetos rígidos ou afiados (como materiais de construção, vidro e pregos).
- Este produto destina-se a ser utilizado apenas em áreas abaixo dos 3 000 metros acima do nível do mar.
- ⚠ Durante a autolimpeza e a secagem, a temperatura das superfícies acessíveis da estação de carregamento, do rolo e do aspirador será elevada. Não toque nas superfícies pois estas são propensas a aquecer durante a utilização. Toque nas superfícies apenas após estas arrefecerem.
- Não aspire cordões ou outros cabos para evitar perigos.
- Utilize o produto apenas em conformidade com o Manual do Utilizador. Qualquer perda ou dano causado pela utilização incorreta será da responsabilidade do utilizador.

Bateria e carregamento

AVISO

- Não carregue baterias não recarregáveis.
- Este produto contém baterias que apenas podem ser substituídas por pessoas especializadas.

- Ao recarregar a bateria, utilize apenas a estação de acoplamento amovível Roborock MDS14HRR fornecida com este produto.
- Não utilize quaisquer baterias, cabos de alimentação ou estações de acoplamento de terceiros.
- Para reduzir o risco de ferimentos provocados por peças em movimento, desligue o aparelho antes de proceder à sua manutenção.
- Não desmonte, repare ou modifique a bateria, o cabo de alimentação ou a estação de acoplamento.
- Não carregue o aspirador nem instale a estação de acoplamento próximo de fontes de calor ou de áreas húmidas (como aquecedores ou casas de banho).
- Não limpe o cabo de alimentação ou a estação de acoplamento com um pano molhado nem toque nos mesmos com as mãos molhadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ou partido, interrompa imediatamente a utilização e contacte o serviço pós-venda.
- Se não tencionar utilizar o produto durante um longo período de tempo, carregue-o totalmente, desligue a respetiva fonte de alimentação, e coloque-o num local fresco e seco.
- Certifique-se de que o recarrega uma vez a cada três meses para evitar a sobrecarga da bateria.
- Não coloque as baterias no lixo doméstico. Entregue-as a uma entidade profissional de reciclagem.

Transporte

- Recomenda-se que transporte o produto na sua embalagem original.

Nota

- Lave o filtro pelo menos uma vez por mês com água corrente. Para obter mais informações, consulte a secção Manutenção de rotina.

A Introdução do produto

A1 Aspirador de líquidos e sólidos

—Alteração de modo

- Premir: mudar para o modo AUTO/ MAX/ECO/Esponja
- Premir continuamente durante 2 segundos durante o carregamento: mudar para o modo Secagem silenciosa / Secagem rápida

—Energia

- Premir: iniciar/pausar
- Premir continuamente durante 2 segundos quando o aspirador estiver a aguardar instruções: desligar

—Autolimpeza

- Premir durante o carregamento: iniciar/pausar a autolimpeza
- Premir continuamente durante 2 segundos durante o carregamento: iniciar/parar a secagem

Nota: para parar a autolimpeza ou a secagem, prima o botão  durante o carregamento.

A1-1—Altifalante

A1-2—Pega

A1-3—Orifício de desbloqueio da pega

A1-4—Aba de desbloqueio do rolo

A1-5—Rodas motrizes adaptativas

A1-6—Indicador LED

A1-7—Desbloqueio da unidade de sucção amovível

A1-8—Desbloqueio do depósito de água suja

A1-9—Pega do depósito de água suja

A1-10—Depósito de água suja

A1-11—Porta de reabastecimento do depósito de água limpa

A1-12—Porta de reabastecimento da solução de limpeza

A1-13—Desbloqueio do depósito de água limpa

A1-14—Depósito de água limpa

A1-15—Rolo

A2 Aspirador com pega

—Alteração de modo

- Premir: alterar o modo

—Energia

- Premir: iniciar/pausar

A2-1—Unidade de sucção amovível

A2-2—Desbloqueio da unidade de sucção amovível

A2-3—Depósito de pó

A2-4—Botão de abertura do depósito de pó

A2-5—Botão de desbloqueio da cabeça de limpeza

A3 Estação de carregamento

A3-1—Tabuleiro de secagem

A3-2—Saídas de ar para secagem

A3-3—Contactos de carregamento

A4 Cabo de alimentação

A5 Filtro

A6 Escova de manutenção

Nota: a escova de manutenção pode ser colocada no entalhe na parte traseira da estação de carregamento.

A7 Visor LED

A7-1—Modo de esponja

A7-2—Modo ECO

A7-3—Indicador de secagem

A7-4—Nível da bateria

A7-5—Modo AUTO

A7-6—Modo MAX

A7-7—Faixa de luz e indicador de erro

A7-8—Indicador do WiFi

- Apagado: WiFi desligado
- Intermitente lento: a aguardar ligação
- Intermitente rápido: a ligar
- Aceso estático: WiFi ligado

A8 Escova multisuperfícies

A9 Mini-escova elétrica

A10 Cabeça de limpeza 2 em 1

A11 Suporte de armazenamento

A12 Tubo

B Instalação do produto

B1 Aspirador de líquidos e sólidos

B1-1—Colocação da pega

B1-1-1—Coloque a pega no corpo principal até esta encaixar no lugar. Os botões na pega devem estar virados para a frente.

B1-1-2—Para desencaixar a pega, segure-a com firmeza e puxe-a para fora enquanto introduz um objeto rígido no orifício de desbloqueio da pega na parte traseira do corpo principal para pressionar o botão de desbloqueio.

B1-2—Posicionamento da estação de carregamento

B1-2-1—Vire a estação de carregamento ao contrário, ligue o cabo de alimentação à tomada da estação de carregamento, e enrole o cabo no interior do entalhe para guardar o cabo conforme necessário.

Nota: o cabo de alimentação pode sair tanto pela abertura direita como pela esquerda do entalhe para guardar o cabo.

B1-2-2—Coloque a estação de carregamento no piso plano e rígido e ligue-a.

B1-2-3—Escova de manutenção

Notas:

- Não coloque a estação de carregamento em locais húmidos ou próximo de fontes de calor, como casas de banho, cozinhas e aquecedores.
- A escova de manutenção pode ser colocada no entalhe na parte traseira da estação de carregamento.

B2 Aspirador com pega

B2-1—Instalação da unidade de sucção amovível

B2-1-1—Pressione o botão de desbloqueio da unidade de sucção amovível e incline a unidade de sucção para trás para a remover.

B2-1-2—Insira a unidade de sucção amovível no aspirador com pega e incline-a para baixo num ligeiro ângulo até esta encaixar no lugar.

B2-2—Instalação das cabeças de limpeza

B3 Suporte de armazenamento

B3-1—Coloque o suporte de armazenamento no chão e coloque a estação de carregamento no suporte de armazenamento com qualquer um dos lados alinhados com a parte traseira do suporte de armazenamento.

B3-2—Instale o suporte do tubo no suporte de armazenamento. Pressione-o até este encaixar no lugar.

B3-3—Para remover o suporte do tubo, pressione o botão de desbloqueio na parte traseira e puxe o suporte para cima.

B3-4—Armazene todas as peças conforme mostrado no diagrama.

Nota: antes de colocar o aspirador com pega no suporte de armazenamento, remova a unidade de sucção amovível para evitar que esta caia.

Ligação à aplicação

1. Transferir a aplicação

Procure por "Roborock" na App Store ou no Google Play ou efetue a leitura do código QR para transferir e instalar a aplicação.



2. Repor o WiFi

Mantenha o aspirador na vertical, o visor LED aceso e o aparelho a aguardar instruções. Prima continuamente e em simultâneo os botões  e  até ouvir a mensagem de voz "A repor o WiFi". A reposição estará concluída quando o indicador do WiFi piscar lentamente. O aspirador aguardará então por uma ligação.

Nota: se não conseguir estabelecer ligação ao aspirador devido à configuração do router, por se ter esquecido da palavra-passe ou por qualquer outro motivo, reponha o WiFi e adicione o seu aspirador como um novo dispositivo.

3. Adicionar o dispositivo

Abra a aplicação Roborock, toque no botão "Adicionar dispositivo" ou em "+" e adicione o seu dispositivo seguindo o guia na aplicação.

Notas:

- O processo real pode variar devido às atualizações decorrentes na aplicação. Siga as instruções fornecidas na aplicação.
- Apenas é suportado o WiFi de 2,4 GHz.

C Instruções de utilização do aspirador de líquidos e sólidos

C1 Encher o depósito de água limpa

C1-1—Segure a pega do depósito de água limpa, pressione o botão de desbloqueio e puxe cuidadosamente o depósito de água limpa para cima num ligeiro ângulo.

C1-2—Abra a tampa da porta de reabastecimento do depósito de água limpa, adicione água corrente e, em seguida, feche a tampa.

C1-3—Abra a tampa da porta de reabastecimento da solução de limpeza, adicione uma solução de limpeza compatível e, em seguida, feche a tampa.

C1-4—Volte a colocar o depósito de água limpa na cabeça do aspirador. Empurre-o cuidadosamente para baixo até este encaixar no lugar.

Notas:

- Para evitar a deformação do depósito de água limpa, utilize apenas água fria.
- Para evitar corrosão ou danos, não utilize qualquer desinfetante e utilize apenas as soluções de limpeza recomendadas pela Roborock.
- Para melhorar o desempenho da limpeza, sugerimos que introduza a solução de limpeza recomendada na porta de reabastecimento da solução de limpeza antes da utilização. Durante a limpeza, o aparelho adicionará automaticamente a solução de limpeza à água limpa com base na quantidade predefinida.

C2 Bloqueio e desbloqueio

Pise ligeiramente a cabeça do aspirador e segure a pega. Empurre-a para bloquear o aspirador e puxe-a para desbloquear o aspirador.

C2-1—Bloqueado

C2-2—Desbloqueado

C3 Ligar o aspirador

Incline a pega para trás para desbloquear o aspirador e prima o botão  para ligá-lo.

C4 Limpeza horizontal

O aspirador pode deitar-se horizontalmente para limpar debaixo de móveis e eletrodomésticos. Para deitá-lo horizontalmente no chão, baixe a pega durante a utilização do aparelho. A capacidade disponível do depósito de água suja diminui durante a limpeza horizontal. Por conseguinte, recomenda-se que esvazie o depósito de água suja antes de limpar debaixo de móveis e eletrodomésticos.

Nota: deite sempre o aspirador horizontalmente com os botões da pega virados para cima.

C5 Mudança de modo

Prima o botão  para alternar entre os modos AUTO, MAX, ECO e Esponja. O ecrã mostrará o ícone do modo atual.

Aguardar instruções e desligar

1. Prima o botão  durante a limpeza para pausar o aspirador. Este está agora a aguardar instruções.
2. Bloqueie o aspirador quando este estiver a aguardar instruções para que o mesmo possa ficar no chão na vertical.
3. Se o aspirador não for utilizado durante 5 minutos quando estiver a aguardar instruções, este desligar-se-á automaticamente. Para desligá-lo manualmente, prima continuamente o botão  durante 2 segundos quando este estiver a aguardar instruções.

C6 Alertas do nível de água

Quando o depósito de água suja estiver cheio ou o depósito de água limpa estiver vazio durante a utilização, o aspirador emitirá alertas visuais e de áudio. Neste caso, encha o depósito de água limpa ou esvazie o depósito de água suja antes de retomar a limpeza.

C6-1—Faixa de luz vermelha: erro

C7 Esvaziar o depósito de água suja

C7-1—Segure a pega do depósito de água suja, pressione o botão de desbloqueio e incline o depósito para trás para o remover.

C7-2—Retire cuidadosamente a tampa do depósito e esvazie o depósito de água suja.

C7-3—Reinstale a tampa do depósito. Insira a parte inferior do depósito no corpo do aparelho e incline o depósito na direção do aparelho até este encaixar no lugar.

C8 Carregamento e autolimpeza

1. Bloqueie o aspirador quando este estiver a aguardar instruções e coloque-o na estação de carregamento. O carregamento é iniciado quando ouvir a mensagem de voz "Carregamento iniciado. Inicie a autolimpeza".

2. Prima o botão  para iniciar/pausar a autolimpeza inteligente.
3. Após a autolimpeza e a secagem estarem concluídas, siga a mensagem de voz e esvazie o depósito de água suja atempadamente para evitar odores.

Notas:

- Certifique-se de que o depósito de água limpa e o depósito de água suja estão colocados para obter o melhor desempenho de autolimpeza e secagem.
- Pode desativar a autolimpeza automática através da aplicação.
- O aparelho está equipado com um conjunto de baterias recarregáveis de iões de lítio de alto desempenho. Para manter o desempenho da bateria, mantenha o produto carregado durante a utilização normal.
- Volte a colocar sempre o aspirador na estação de carregamento após a utilização para não deixar manchas de água no chão.
- Se o Modo de carregamento e suspensão estiver desativado e o aparelho estiver desligado, certifique-se de que o aparelho se encontra na estação de carregamento, prima o botão  para ligá-lo e, em seguida, inicie a autolimpeza.

C9 Secagem

Quando a autolimpeza estiver concluída, a secagem será iniciada automaticamente. Durante o carregamento, prima continuamente o botão  durante 2 segundos para alterar o modo de secagem. Prima continuamente o botão  durante 2 segundos para iniciar/parar a secagem.

Notas:

- A secagem será iniciada automaticamente após a autolimpeza estar concluída. Não inicie manualmente a secagem com demasiada frequência.

- Pode programar a autolimpeza e a secagem e ajustar o modo através da aplicação.
- A autolimpeza e a secagem estão disponíveis apenas quando o aspirador está a carregar e quando o nível de carga da bateria é elevado. Diferentes modos de secagem requerem diferentes níveis de potência. Quando o modo Secagem rápida está definido no aspirador mas o nível de carga da bateria é reduzido, este mudará automaticamente para o modo Secagem silenciosa.
- Durante a secagem, mantenha-se afastado das saídas de ar da secagem.
- Se o Modo de carregamento e suspensão estiver desativado e o aparelho estiver desligado, certifique-se de que o aparelho se encontra na estação de carregamento, prima o botão  para ligá-lo e, em seguida, inicie a secagem.

Ativar/Desativar o Modo de carregamento e suspensão

O Modo de carregamento e suspensão está desativado por predefinição. Para ativá-lo ou desativá-lo, prima o botão  durante 5 segundos durante o carregamento até ouvir a mensagem de voz: "Modo de carregamento e suspensão ativado" ou "Modo de carregamento e suspensão desativado".

Notas:

- Modo de carregamento e suspensão ativado: depois de o aparelho ter estado a carregar durante 5 minutos sem executar qualquer operação, o indicador LED apaga-se. Depois de o aparelho estar totalmente carregado, este não será desligado automaticamente. Para iniciar a autolimpeza e secagem, prima o botão . Se o aparelho for retirado da estação de carregamento, este permanecerá ativo a aguardar instruções.
- Modo de carregamento e suspensão desativado: cinco minutos depois de o aparelho estar totalmente carregado, este será desligado automaticamente e

o WiFi será desativado. Para iniciar a autolimpeza e secagem, certifique-se de que o aparelho se encontra na estação de carregamento, prima o botão  para ligá-lo e, em seguida, prima o botão . Se o aparelho for retirado da estação de carregamento, este não permanecerá ativo a aguardar instruções.

Definições das mensagens de voz

Depois de adicionar o aspirador na aplicação, pode ajustar o volume e alterar o idioma das mensagens de voz através da aplicação.

Restaurar as definições de fábrica

Quando o aspirador estiver a aguardar instruções, prima continuamente o botão  e, em seguida, o botão  durante 5 segundos até ouvir a mensagem de voz "A restaurar as definições de fábrica". As definições de fábrica do dispositivo serão então restauradas.

Desativar o WiFi

Para desligar o aspirador do WiFi, prima os botões  e  até ouvir uma mensagem de voz. Em seguida, aguarde 5 minutos e o WiFi será desativado automaticamente. Se pretender restabelecer a ligação, siga as instruções de ligação relacionadas.

D Instruções de utilização do aspirador com pega

D1 Cabeças de limpeza

D1-1—Mini-escova elétrica

Esta é adequada para limpar pó e ácaros em têxteis como camas, cortinados, etc.

D1-2—Escova multisuperfícies

Esta é adequada para limpar azulejos, pavimentos e tapetes com fibras curtas com menos 2,5 cm (0,98 pol.).

D1-3—Cabeça de limpeza 2 em 1 (ferramenta de precisão)

Esta é adequada para limpar o pó em espaços confinados como cantos de portas/janelas/paredes e escadas.

D1-4—Cabeça de limpeza 2 em 1 (ferramenta espanadora)

Esta é adequada para limpar o pó em sofás ou tampos de mesa.

Para alternar entre a ferramenta de precisão e a ferramenta espanadora: Pressione o botão na escova espanadora para a fazer deslizar totalmente para a frente/trás.

Notas:

- Não utilize estas cabeças de limpeza no aspirador.
- Não toque na parte rotativa das cabeças de limpeza.
- Para não riscar a superfície do tecido, não utilize a mini-escova elétrica em pele, couro ou objetos de seda.
- Ao utilizar a escova multisuperfícies ou a mini-escova elétrica, as superfícies de alguns tecidos podem ficar felposas ou apresentar resistência. Neste caso, recomenda-se a utilização da cabeça de limpeza 2 em 1.
- Antes de aspirar superfícies polidas (soalho de

madeira envernizada ou mosaico brilhante), verifique se existem objetos na escova multisuperfícies (especialmente na cabeça de limpeza) para não riscar o chão.

- Antes de utilizar o aspirador, certifique-se de que o depósito de pó, o conjunto multi-ciclone, o filtro de esponja e o filtro traseiro estão devidamente instalados.
- Não cubra a porta de exaustão enquanto está a aspirar.
- No caso de pó fino como farinha e pó de construção, o aspirador apenas pode ser utilizado se a quantidade de pó for reduzida.
- Não utilize o aspirador para aspirar objetos afiados, brinquedos pequenos, alfinetes, cliques de papel, etc. Estes objetos podem danificar o aspirador e o pavimento.
- Preste atenção à segurança pessoal ao limpar áreas perigosas como escadas e janelas.
- Não coloque o produto em locais elevados como em secretárias e cadeiras, nem encoste o produto a outros objetos para evitar danos devido a uma possível queda.
- O movimento da escova multisuperfícies pode fazer com que o pavimento fique polido uniformemente. Para remediar a situação, o pavimento pode ser limpo com um pano húmido e polido com cera para chão.

E Manutenção de rotina

Para que o produto mantenha o desempenho ideal, consulte a seguinte tabela de manutenção de rotina.

Peça	Frequência de manutenção	Frequência de substituição
Rolo	Conforme necessário	3 meses

Peça	Frequência de manutenção	Frequência de substituição
Filtro (depósito de água suja)	Conforme necessário	Conforme necessário
Filtro (depósito de pó)	Conforme necessário	N/A
Cabeça do aspirador e canal da água suja	Conforme necessário	N/A
Depósito de água suja	Conforme necessário	N/A
Estação de carregamento	Conforme necessário	N/A
Contactos de carregamento	Conforme necessário	N/A
Depósito de água limpa	2-4 semanas	N/A
Rodas motrizes adaptativas	Conforme necessário	N/A
Depósito de pó	Conforme necessário	N/A
Escova multi-superfícies	1 mês	N/A
Mini-escova elétrica	1 mês	N/A

Notas:

- O produto deve ser desligado ou parado e a estação de carregamento deve ser desligada antes de proceder à sua limpeza ou manutenção.

- A frequência de substituição pode variar de acordo com a situação real. Se se verificar um desgaste anormal, substitua imediatamente as peças.
- As fibras do filtro e do rolo foram tratadas com um agente antimicrobiano de iões de prata para resistir a odores bacterianos.

Manutenção do produto

Caso preveja não utilizar este produto durante um longo período de tempo, carregue-o totalmente, desligue-o e guarde-o num local fresco e seco. Não o coloque em locais húmidos nem o exponha à luz solar direta. Carregue-o pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar a sobrecarga da bateria.

Corpo do aparelho

Limpe o corpo do aparelho com um pano macio e seco. Não o lave com água. Antes de proceder à limpeza, desligue o aparelho e desligue-o também da tomada.

E1 Depósito de água suja e filtro

E1-1—Remova o depósito de água suja, retire a tampa do depósito e remova o filtro da tampa do depósito. Utilize a escova de manutenção fornecida para limpar os detritos presentes no filtro. Se o filtro estiver muito sujo, lave-o com água fria e deixe escorrer a água restante.

E1-2—Seque completamente todas as peças antes de as reinstalar.

Notas:

- Aguarde pelo menos 24 horas até que o filtro seque completamente antes de o reinstalar.
- Não toque na superfície do filtro com as mãos, escovas ou objetos afiados para não o danificar.

E2 Depósito de água limpa e rolo

E2-1—Segure a pega do depósito de água limpa, pressione o botão de desbloqueio e puxe cuidadosamente o depósito de água limpa para cima num ligeiro ângulo para o remover.

E2-2—Lave a parte inferior do depósito com água limpa.

E2-3—Segure a aba de desbloqueio do rolo e faça deslizar o rolo para fora da cabeça do aspirador. Utilize a escova de manutenção fornecida para remover a sujidade no rolo e lave-o com água limpa.

E2-4—Se for necessário substituir o rolo, retire a tampa do rolo agarrando toda a tampa. Em seguida, instale a tampa do rolo num novo rolo.

Notas:

- Utilize a escova de manutenção com cuidado para evitar ferimentos.
- Ao remover a tampa do rolo, não a puxe pela respetiva pega.
- Para evitar possíveis danos, mantenha a tampa do rolo colocada enquanto limpa o rolo.

E2-5—Reinstale o rolo e o depósito de água limpa.

E3 Rodas motrizes adaptativas

Limpe as rodas motrizes adaptativas com regularidade.

E4 Cabeça do aspirador e canal da água suja

1. Desligue o aspirador, coloque-o numa posição estável e, em seguida, remova o depósito de água suja, o depósito de água limpa e o rolo.
2. Limpe a ranhura do rolo e o canal da água suja utilizando a escova de manutenção fornecida.
3. Reinstale o depósito de água suja, o depósito de água limpa e o rolo.

Nota: não lave a cabeça do aspirador diretamente com água.

E5 Estação de carregamento

Desligue a estação de carregamento e utilize um pano macio e seco para limpar a respetiva superfície e os contactos de carregamento.

Nota: não lave a estação de carregamento diretamente com água.

E6 Depósito de pó

E6-1—Esvazie o depósito de pó logo que possível assim que o pó atingir a

marca MAX, caso contrário, tal irá afetar o desempenho da aspiração.

E6-2—Desligue a energia antes de proceder à limpeza e certifique-se de que o aparelho está parado. Remova o tubo ou a cabeça de limpeza. Pressione o botão de abertura do depósito de pó para esvaziar o depósito de pó.

E6-3—Remova o conjunto multi-ciclone.

E6-4—Utilize um lenço ou um pano seco para limpar o pó dentro do depósito de pó. Reinstale o conjunto multi-ciclone e pressione a base do depósito de pó para cima até esta fechar firmemente.

Nota: não lave a unidade principal ou o depósito de pó para não danificar os componentes elétricos no seu interior.

E7 Filtro de esponja e conjunto multi-ciclone

Notas:

- Desligue a energia antes da remoção e tenha cuidado para não premir o botão .
- Siga as instruções para verificar e limpar periodicamente o filtro de esponja e o conjunto multi-ciclone de modo a assegurar o desempenho ideal do produto.
- Ao aspirar pó fino ou ao utilizar o modo MAX, poderá ser necessário lavar o filtro de esponja com maior frequência.

E7-1—Rode o conjunto multi-ciclone na direção indicada no diagrama para o remover. Remova o filtro de esponja.

E7-2—Lave o filtro de esponja e o conjunto multi-ciclone com água fria até estes ficarem limpos.

E7-3—Deixe secar o filtro de esponja e o conjunto multi-ciclone durante pelo menos 24 horas para assegurar uma completa secagem.

Notas:

- Não lave o filtro de esponja na máquina de lavar roupa ou de lavar louça.
- Não seque o filtro de esponja numa máquina de secar, num forno ou num micro-ondas, nem o seque com ar quente ou junto de fogo.

E7-4—Volte a colocar o filtro de esponja seco no conjunto multi-ciclone.

E7-5—Alinhe o conjunto multi-ciclone com a unidade principal e rode o conjunto multi-ciclone para a esquerda para o encaixar no lugar.

E8 Filtro traseiro

E8-1—Puxe o filtro traseiro verticalmente para cima para o remover.

E8-2—Lave o interior do filtro traseiro. Rode o filtro enquanto o lava para assegurar a limpeza de todas as reentrâncias do filtro.

E8-3—Aguarde pelo menos 24 horas até que o filtro seque completamente antes de o reinstalar.

E8-4—Reinstale o filtro seco verticalmente para baixo na unidade principal.

E9 Escova multisuperfícies

E9-1—Coloque a escova multisuperfícies na direção indicada no diagrama. Agarre a aba do botão de bloqueio com rosca e rode-o para a esquerda para a posição de abertura.

E9-2—Retire o botão de bloqueio com rosca e o rolo da cabeça de limpeza.

E9-3—Remova os detritos existentes no rolo e no botão de bloqueio com rosca.

E9-4—Após a limpeza, reinstale o botão de bloqueio com rosca no rolo.

E9-5—Rode o botão de bloqueio com rosca para a direita até este travar.

E10 Mini-escova elétrica

E10-1—Com a mão, uma moeda ou um objeto semelhante, rode o botão de bloqueio com rosca para a esquerda para a posição de abertura para o remover.

E10-2—Retire o rolo da mini-escova elétrica.

E10-3—Limpe e lave o rolo.

E10-4—Deixe secar o rolo durante pelo menos 24 horas para assegurar uma completa secagem.

E10-5—Assim que o rolo estiver suficientemente seco, reinstale o rolo e o botão de bloqueio com rosca no devido lugar.

E10-6—Rode o botão de bloqueio com rosca para a direita para a posição de fecho para reinstalar corretamente o rolo.

Parâmetros básicos

Unidade de sucção amovível

Modelo	WD5M6A
Tensão/ Corrente nominal	21,6 VCC/6 A
Bateria	Bateria de íões de lítio de 21,6 V/4000 mAh (TYP)

Estação de carregamento

Modelo	MDS14HRR
Tensão nominal de entrada	220-240 VCA
Frequência nominal	50-60 Hz
Potência nominal de entrada (carregamento)	0,35 A
Potência nominal de entrada (secagem)	3 A

Potência nominal de saída	30 VCC 1 A
Bateria recarregável	Bateria de íões de lítio de 21,6 V/4000 mAh (TYP)

Especificações do WiFi

Serviço	WiFi
Protocolo	802.11b/g/n
Intervalo de frequências	2400-2483,5 MHz
Potência máxima de saída	≤20dBm

Problemas comuns

Efetue a leitura do código QR abaixo para ver os problemas comuns.



Declaração de conformidade da UE

Nós, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. declaramos por este meio que este equipamento está em conformidade com as diretivas e as normas europeias aplicáveis, e as respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Nós, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. declaramos por este meio que o equipamento de rádio do tipo WD5M6A está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informações sobre REEE

Elimine este produto da forma correta. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com os restantes resíduos domésticos no espaço da UE. Para impedir possíveis danos para a saúde pública e o ambiente resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor a quem o produto foi adquirido. Os mesmos poderão recolher este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.



Informações sobre a garantia

O período de garantia depende da legislação do país no qual o produto é comercializado, e a garantia é da responsabilidade do vendedor. A garantia cobre apenas defeitos de material ou de fabrico.

As reparações ao abrigo da garantia apenas podem ser realizadas por um centro de serviços autorizado. Ao efetuar uma reclamação ao abrigo da garantia, deverá submeter a fatura de compra original (com a data de compra).

A garantia não se aplica em situações de:

- Desgaste normal.
- Utilização incorreta, como, por exemplo, a sobrecarga do aparelho, a utilização de acessórios não aprovados ou a utilização de força.
- Danos causados por influências externas.
- Danos causados pelo não cumprimento do manual do utilizador, como, por exemplo, a ligação a uma fonte de alimentação inadequada ou o não cumprimento das instruções de instalação.
- Aparelhos total ou parcialmente desmontados.