

Norsk

Roborock F25 ACE Combo

Brukerhåndbok til våt- og tørrstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du bruker dette produktet, og oppbevar for fremtidig referanse.

Innhold

085	Sikkerhetsinformasjon
086	Innledning om produktet
086	Produktmontering
087	Koble til appen
088	Instruksjoner ved bruk av våt- og tørrstøvsuger
089	Instruksjoner ved bruk av håndholdt støvsuger
090	Rutinemessig vedlikehold
092	Grunnleggende parametere
092	Vanlige feil
093	EU-samsvarserklæring
093	WEEE-informasjon
093	Garantiinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Bruksrestriksjoner

- Ikke bruk dette produktet utendørs eller i noen kommersielle eller industriområder. Det er beregnet til bruk kun i hjemmet.
- Ikke lagre produktet noe sted i bilen for å unngå høy eller lav temperatur som påvirker batteriets levetid.
- Batteripakken til denne støvsugeren kan ikke brukes til lading og utladning i omgivelser med høy fuktighet eller temperaturer som er over 40 °C eller under 4 °C.
- Vær forsiktig ved bruk av vedlikeholdsbørsten for å unngå personskader. Oppbevar utilgjengelig for barn.
- Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller med mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller fått instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet (CB).
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og mer og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og med forståelse av de involverte farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn (EU).
- For å tilfredsstille RF-eksponeringskrav skal det opprettes i separasjonsavstand på 20 cm eller mer mellom denne enheten og personer når enheten er i bruk. For å sikre overholdelse anbefales ikke drift nærmere enn denne avstanden.

- Antennen som brukes på denne senderen må ikke samlokaliseres i forhold til hvilken som helst annen antenne eller sender.
- Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
- Hold lemmer og kjæledyr unna roterende børstehoder for å unngå personskader.
- Ikke rør ved strømledningen eller bruke produktet med våte hender for å hindre personskader.
- Ikke støvsug noen objekter som brenner eller røyker (som sigarettstubber som ikke er slukket).
- Ikke støvsug harde eller spisse gjenstander (som byggematerialer, glass og spiker).
- Dette produktet skal bare brukes i områder på under 3000 meter over havet.
- ⚠ Når selvrens og tørking vil temperaturen på tilgjengelige overflater på ladestasjonen, rullen og støvsugeren være høy. Ikke berør overflater som er tilbøyelige for å bli varme under bruk. Bare berør overflatene etter at de er nedkjølt.
- For å unngå fare skal du ikke støvsuge ledninger og andre kabler.
- Bruk kun produktet i samsvar med brukerhåndboken. All tap eller skader som er forårsaket av feilbruk, faller på brukeren.

- Under servicearbeid skal strømmen være slått av for å redusere faren for personskader fra bevegelige deler.
- Ikke demonter, reparer eller endre batteriet, strømledning eller ladestasjonen.
- Ikke lad støvsugeren eller monter ladestasjonen i nærheten av varmekilder eller i fuktige områder (som radiatorer eller baderom).
- Ikke tørk strømledningen eller ladestasjonen med en våt klut, eller rør dem med våte hender.
- Hvis strømledningen er skadet eller brutt, skal du stanse bruken omgående og kontakte ettermarkedservice.
- Hvis produktet ikke skal brukes i lengre tid, skal det lades helt, trekkes ut av stikkkontakten og plasseres på et kjølig og tørt sted.
- Sørg for å lade det hver tredje måned for å unngå at batteriet overutlades.
- Ikke kast brukte batterier. Overlever dem til et profesjonelt resirkuleringsfirma.

Transport

- Det anbefales at produktet transporteres i originalemballasjen.

Merk

- Skyll filteret minst én gang i måneden med springvann. Se delen Rutinemessig vedlikehold for å finne detaljer.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Ikke lad batterier som ikke kan lades på nytt.
- Dette produktet inneholder batterier som bare kan lades av fagpersoner.
- Når det gjelder ny lading av batteriet, skal du bare bruke ladestasjonen fra roborock MDS14HRR som kan kobles fra og som leveres sammen med produktet.
- Ikke bruk tredjeparts batterier, strømledninger og ladestasjoner.

A Innledning om produktet

A1 Våt- og tørrstøvsuger

—Bytte modus

- Trykk: Bytt til AUTO-/MAX-/ ECO-/ Svampmodus
- Trykk og hold i 2 sekunder under lading: Bytt til stille/hurtig tørkemodus

—Strøm

- Trykk: Start/Pause
- Trykk og hold i 2 sekunder mens i ventemodus: Slå av

—Selvrens

- Trykk under lading: Start/Pause selvrens
- Trykk og hold i 2 sekunder under lading: Start/Stopp tørking

Merk: Trykk på -knappen under lading for å stoppe selvrens eller tørking.

A1-1—Høytaler

A1-2—Håndtak

A1-3—Håndtakutløserhull

A1-4—Rulleutløsertapp

A1-5—Tilpassede drivhjul

A1-6—LED-skjerm

A1-7—Avtagbar utløser til sugeenheten

A1-8—Utløser til smusstanken

A1-9—Håndtak til smusstanken

A1-10—Smusstank

A1-11—Påfyllingsport til vasketanken

A1-12—Påfyllingsport til rengjøringsmidlet

A1-13—Utløser til vasketanken

A1-14—Vasketank

A1-15—Rulle

A2 Håndholdt støvsuger

—Bytte modus

- Trykk: Bytte modus

—Strøm

- Trykk: Start/Pause

A2-1—Avtagbar sugeenhet

A2-2—Avtagbar utløser til sugenenhet

A2-3—Støvbeholder

A2-4—Støvbeholderåpner

A2-5—Utløser til rengjøringshodet

A3 Ladestasjon

A3-1—Tørkebrett

A3-2—Tørkeluftuttak

A3-3—Ladekontakter

A4 Strømledning

A5 Filter

A6 Vedlikeholdsborste

Merk: Vedlikeholdsborsten kan plasseres i sporet bak ladestasjonen.

A7 LED-skjerm

A7-1—Svampmodus

A7-2—ECO-modus

A7-3—Tørkeindikator

A7-4—Batterinivå

A7-5—AUTO-modus

A7-6—MAX-modus

A7-7—Lysstrimmel og feilindikator

A7-8—WiFi-indikator

- Av: WiFi deaktivert
- Blinker sakte: Venter på tilkobling
- Blinker raskt: Kobler til
- Lyser fast: WiFi tilkoblet

A8 Munnstykker til forskjellige overflater

A9 Motorisert minimunnstykke

A10 2-i-1 rengjøringshode

A11 Oppbevaringsstativ

A12 Skaft

B Produktmontering

B1 Våt- og tørrstøvsuger

B1-1—Montere håndtaket

B1-1-1—Koble håndtaket til selve støvsugeren til det klikker på plass. Knappene på håndtaket skal vende fremover.

B1-1-2—For å fjerne håndtaket skal du holde fast i håndtaket og trekke det ut mens du setter en hard gjenstand inn i hullet på håndtakutløseren på baksiden av selve støvsugeren for å trykke på utløserknappen.

B1-2—Plassere ladestasjonen

B1-2-1—Plasser ladestasjonen oppned, koble til strømledningen i bunnen av ladestasjonen, og kveil ledningen inn i lagringssporet til ledningen etter behov.

Merk: Strømledningen kan trekkes ut fra enten høyre eller venstre åpning i lagringssporet til ledningen.

B1-2-2—Plasser ladestasjonen på en flatt og hardt gulv, og sett den inn i stikkontakten.

B1-2-3—Vedlikeholdsborste

Merk:

- Ikke plasser ladestasjonen på fuktige steder eller i nærheten av en varmekilde som f.eks. badetrom, kjøkken og radiatorer.
- Vedlikeholdsborsten kan plasseres i sporet bak ladestasjonen.

B2 Håndholdt støvsuger

B2-1—Montere den avtagbare sugeenheten

B2-1-1—Trykk på utløserknappen på sugeenheten, og vipp sugeenheten bakover for å fjerne den.

B2-1-2—Sett den avtagbare sugeenheten inn i den håndholdte støvsugeren, og vipp den nedover med en liten vinkel til den klikker på plass.

B2-2—Montere rengjøringshoder

B3 Oppbevaringsstativ

B3-1—Plasser oppbevaringsstativet på gulvet, fest ladestasjonen til oppbevaringsstativet der den ene eller den andre siden innrettes etter baksiden av oppbevaringsstativet.

B3-2—Monter stangholderen på oppbevaringsstativet. Skyv den nedover til den klikker på plass.

B3-3—Trykk på utløserknappen på baksiden, og trekk holderen oppover for å fjerne stangholderen.

B3-4—Oppbevar alle deler som vist i diagrammet.

Merk: Før den håndholdte støvsugeren plasseres i oppbevaringsstativet skal du fjerne den avtagbare sugeenheten for å hindre at den faller ned.

Koble til appen

1. Last ned appen

Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2. Tilbakestill WiFi

Hold støvsugeren oppreist, LED-skjermen på og støvsugeren i ventemodus. Trykk og hold på -knappen og -knappen samtidig til du hører talemeldingen «Resetting WiFi» (Tilbakestill WiFi). Tilbakestillingen er fullført når WiFi-indikatoren blinker sakte. Deretter venter støvsugeren på tilkobling.

Merk: Hvis støvsugeren ikke kan kobles til pga. ruterkonfigurasjonen, glemt passord eller annen grunn, skal WiFi tilbakestilles, og støvsugeren legges til som ny enhet.

3. Legge til enheten

Åpne Roborock-appen, trykk på «Add Device» (Legg til enhet) eller «+»-knappen, og legg til enheten der du følger veiledningen i appen.

Merk:

- Den faktiske prosessen kan variere pga. pågående appoppdateringer. Følg instruksjonene som finnes i appen.
- Kun 2,4 GHz WiFi støttes.

C Instruksjoner ved bruk av våt- og tørrstøvsuger

C1 Fylle vasketanken

C1-1—Grip fatt i håndtaket på vasketanken, trykk på utløserknappen, og trekk vasketanken forsiktig oppover i en liten vinkel.

C1-2—Åpne hetten på påfyllingsporten til vasketanken, fyll med springvann, og lukk deretter hetten.

C1-3—Åpne hetten på påfyllingsporten til rengjøringsmidlet, fyll med egnet middel, og lukk deretter hetten.

C1-4—Plasser vasketanken tilbake på rengjøringshodet. Skyv den forsiktig nedover til den klikker på plass.

Merk:

- For å unngå at vasketanken deformeres skal du bare bruke kaldt vann.
- For å hindre korrosjon eller skade skal du ikke bruke desinfiseringsmiddel og bare bruke vaskemidler som anbefales av Roborock.
- Vi foreslår at du tilsetter det anbefalte rengjøringsmidlet i påfyllingsporten til rengjøringsmidlet for bruk for å forbedre rengjøringsytelsen. Under rengjøring tilfører maskinen automatisk rengjøringsmiddel til rent vann basert på et forhåndsinnstilt forhold.

C2 Låse og låse opp

Trakk lett på rengjøringshodet, og hold på håndtaket. Skyv på det for å låse

støvsugeren, og trekk i det for å låse opp støvsugeren.

C2-1—Låst

C2-2—Ulåst

C3 Sette i gang støvsugeren

Vipp håndtaket bakover for å låse opp støvsugeren, og trykk på -knappen for å starte den.

C4 Legge flat støvsugeren

Støvsugeren kan legges flat for å gjøre rent under møbler og apparater. Senk håndtaket mens du bruker støvsugeren for å legge den flat på gulvet. Smusstankens tilgjengelige kapasitet reduseres når støvsugeren legges flat. Derfor anbefales du å tømme smusstanken før du gjør rent under møbler og apparater.

Merk: Knappene på håndtaket skal alltid vende oppover når støvsugeren legges flat.

C5 Bytte modus

Trykk på -knappen for å veksle mellom AUTO-, MAX-, ECO- og Svampmodus. Skjermen viser ikonet til den gjeldende modusen.

I ventemodus og slå av

1. Trykk på -knappen under rengjøring for å sette støvsugeren på pause. Nå er den i ventemodus.

2. Lås støvsugeren mens den er i ventemodus slik at den kan stå oppreist på gulvet.

3. Hvis støvsugeren står i 5 minutter i ventemodus og uten å brukes, slår den automatisk av. Trykk og hold -knappen i 2 sekunder i ventemodus, for å slå den av manuelt.

C6 Vannivåmeldinger

Når smusstanken er full eller vasketanken er tom under bruk, avgir støvsugeren hørbare eller visuelle meldinger. I dette tilfellet skal du fylle vasketanken eller tømme smusstanken før du fortsetter med rengjøringen.

C6-1—Rød lysstrimmel: Feil

C7 Tømme smusstanken

C7-1—Hold i smusstankhåndtaket, trykk på utløserknappen, og vipp tanken bakover for å fjerne den.

C7-2—Trekk tankdekslet forsiktig ut, og tøm smusstanken.

C7-3—Sett på igjen tankdekslet. Sett bunnen av tanken i støvsugeren, og vipp tanken mot støvsugeren til den klikker på plass.

C8 Lade og selvrens

1. Lås støvsugeren mens den er i ventemodus, og plasser den på ladestasjonen. Lading

starter når du hører talemeldingen «Charging started. Please start self-cleaning.» (Lading startet, Start selvrengs.)

- Trykk på -knappen for å starte smart selvrengs eller for å sette å pause.
- Etter at selvrengs og tørking er fullført, skal du følge talemeldingen og tømme smusstanken i god tid for å hindre lukt.

Merk:

- Kontroller at vasketanken og smusstanken er på plass for å optimalisere selvrengs og tørkeytelsen.
- Automatisk selvrengs kan deaktiveres i appen.
- Produktet er utstyrt med innebygd litiumion-batteripakke som er ladbar og med høy ytelse. Produktet holdes ladet under normal bruk for å opprettholde batteriytelse.
- Støvsugeren skal alltid plasseres tilbake på ladestasjonen etter bruk for å hindre vannflekker på gulvet.
- Hvis lade- og dvalemodus deaktiveres og maskinen blir slått av, skal du kontrollere at maskinen er i ladestasjonen, trykke på -knappen for å slå den på og deretter starte selvrengs.

C9 Tørking

Tørking starter automatisk når selvrengs er fullført. Under lading skal du trykke og holde -knappen i 2 sekunder for å bytte tørkemodus. Trykk og hold -knappen i 2 sekunder for å starte/stoppe tørking.

Merk:

- Tørking starter automatisk etter at selvrengs er ferdig. Ikke start tørking for ofte manuelt.
- Du kan planlegge selvrengs og tørking og justere modusen i appen.
- Selvrengs og tørking er kun tilgjengelig når støvsugeren lades og ved høyt batterinivå. Forskjellige tørkemodus krever forskjellige batterinivåer.

Når støvsugeren er satt i hurtigtørkemodus, men batterinivået er lavt, bytter den automatisk til stille tørkemodus.

- Hold deg unna tørkeluftuttakene under tørking.
- Hvis lade- og dvalemodus deaktiveres og maskinen blir slått av, skal du kontrollere at maskinen er på ladestasjonen, trykke på -knappen for å slå den på og deretter starte tørking.

Aktiver/deaktiver lade- og dvalemodus

Lade- og dvalemodus er deaktivert som standard. Trykk på -knappen i 5 sekunder mens du lader, til du hører talemeldingen, for å aktivere eller deaktivere den: «Charge & Sleep mode enabled» (Lade- og dvalemodus aktivert) eller «Charge & Sleep mode disabled» (Lade- og dvalemodus deaktivert).

Merk:

- Lade- og dvalemodus aktivert: Etter at maskinen er blitt ladet i 5 minutter uten at den er i bruk, slår LED-skjermen av. Etter at maskinen er fulladet, slår den ikke automatisk av. Trykk på -knappen for å starte selvrengs og tørking. Hvis maskinen fjernes fra ladestasjonen, vil den fortsette å være aktiv og vente på ordre.
- Lade- og dvalemodus deaktivert: Fem minutter etter at maskinen er fulladet, slår den automatisk av og kobles fra WiFi. For å starte selvrengs og tørking skal du kontrollere at maskinen er på ladestasjonen, trykk på -knappen for å slå den på, og trykk deretter på -knappen. Hvis maskinen fjernes fra ladestasjonen, vil den ikke fortsette å være aktiv og vente på ordre.

Talemeldingsinnstillinger

Etter at støvsugeren er lagt til i appen, kan du justere volumet og endre språket på talemeldinger ved bruk av appen.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Når støvsugeren er i ventemodus, skal du trykke og holde -knappen og deretter -knappen i 5 sekunder til du hører talemeldingen «Restoring factory settings» (Gjenoppretter fabrikkinnstillinger). Da gjenopprettes maskinen til fabrikkinnstillingene.

Deaktivere WiFi

Trykk på - og -knappen til du hører en talemelding for å koble støvsugeren fra WiFi. Vent deretter i fem minutter, og WiFi deaktiveres automatisk. Følg de tilhørende tilkoblingsinstruksene dersom du vil koble til på nytt.

D Instruksjoner ved bruk av håndholdt støvsuger

D1 Rengjøringshoder

D1-1—Motorisert minimunnstykke

Det er egnet til rengjøring av støv og midd på tekstiler som senger, gardiner, osv.

D1-2—Munnstykker til forskjellige overflater

Det er egnet til rengjøring av fliser, gulv og lavluvet teppe med fibrer som er kortere enn 2,5 cm.

D1-3—2-i-1 rengjøringshode

(fugemunnstykke)

Det er egnet til rengjøring av støv i trange steder som dører/vinduer/hjørner og trapper

D1-4—2-i-1 rengjøringshode

(fugemunnstykke til støvverktøy)

Den er egnet til å fjerne støv fra sofaer og bordplater.

Slik veksler du mellom fugemunnstykket og fugemunnstykke til støvverktøyet:

Trykk på knappen på støvbørsten for å skyve den helt fram/bak.

Merk:

- Ikke bruk disse rengjøringshodene til å støvsuge vann.
- Ikke rør den roterende delen av rengjøringshodene.
- For å unngå at overflater med stoff skrapes skal du ikke bruke det motoriserte minimunnstykket på lær, leathaire eller silke.
- Når du bruker munnstykket til forskjellige overflater eller det motoriserte minimunnstykket, kan overflatene til noen stoffer "klumpe seg" eller gi motstand. I dette tilfellet anbefales bruken av 2-i-1 rengjøringshode.
- Før du støvsuger polerte overflater (skinnende tregulv eller glasserte fliser) skal du kontrollere om det finnes gjenstander i munnstykket til forskjellige overflater (spesielt rengjøringshode), for å unngå og skrape gulvet.
- Før du bruker støvsugeren skal du kontrollere at støvbeholderen, multisyklondelen, svampfilter, filteret foran og filteret bak er montert riktig.
- Ikke steng utsuget under støvsuging.
- Ved fint støv som mel eller byggeplassstøv, kan støvsugeren bare brukes hvis det finnes lite støv.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp skarpe gjenstander, små leker, nåler, binders, osv. Disse gjenstandene kan skade støvsugeren og gulvet.
- Ta hensyn til personlig sikkerhet når du støvsuger farlige områder som trapper og vinduer.
- Ikke plasser produktet på høye steder som pulter og

stoler eller len produktet mot andre gjenstander for å unngå skader som forårsakes av at det faller eller vipper over.

- Bevegelsen til munnstykket til forskjellige overflater, kan føre til et gulv som poleres ujevnt. Dette kan løses ved å tørke med en damp klut eller polere og gulvoks.

E Rutinemessig vedlikehold

Se følgende tabell om rutinemessig vedlikehold for å opprettholde optimal ytelse på produktet.

Del	Vedlikeholds- hyppighet	Utskiftings- hyppighet
Rulle	Etter behov	3 måneder
Filter (smusstank)	Etter behov	Etter behov
Filter (støvbeholder)	Etter behov	I/R
Rengjørings- hode og smussvannba- ne	Etter behov	I/R
Smusstank	Etter behov	I/R
Ladestasjon	Etter behov	I/R
Ladekontakter	Etter behov	I/R
Vasketank	2–4 uker	I/R
Tilpassede drivhjul	Etter behov	I/R

Del	Vedlikeholds- hyppighet	Utskiftings- hyppighet
Støvbeholder	Etter behov	I/R
Munnstykker til forskjellige overflater	1 måned	I/R
Motorisert mi- nimunnstykke	1 måned	I/R

Merk:

- Du må slå av produktet eller stanse bruken, og ladestasjonen må kobles fra før du rengjør dem eller foretar vedlikeholdsarbeid på dem.
- Utskiftingsfrekvensen kan variere avhengig av den faktiske situasjonen. Skift ut delene omgående ved unormal slitasje.
- Filteret og rullefibrer er behandlet med sølvion antimikrobielt middel for å forebygge mot lukten av bakterier.

Vedlikehold av produktet

Hvis produktet ikke skal brukes i en lang tidsperiode, skal det lades helt og kobles fra før det oppbevares på et kjølig og tørt sted. Ikke plasser det på et fuktig sted eller i direkte sollys. Lad det minst hver 3. måned for å unngå overutlading av batteriet.

Maskinen

Tørk og rengjør støvsugeren med en myk og tørr klut. Ikke vask den med vann. Koble fra og slå av maskinen før du gjør rent.

E1 Smusstank og filter

E1-1—Ta av smusstanken, trekk av tankdekslet, og fjern filteret på tankdekslet. Bruk vedlikeholdsbørsten som følger med, for å fjerne smuss fra filteret. Hvis filteret er svært skittent, skal du skylle det i kaldt vann og riste bort vannrester.

E1-2—Tørk alle delene grundig før de settes på plass igjen.

Merk:

- La filteret sitte i minst 24 timer til det er helt tørt før det settes på igjen.
- Ikke berør filterflaten med hendene, børster eller skarpe gjenstander for å unngå at filteret skades.

E2 Vasketank og rulle

E2-1—Grip fatt i håndtaket på vasketanken, trykk på utløserknappen, og trekk vasketanken forsiktig oppover i en liten vinkel for å fjerne den.

E2-2—Skyll bunnen av tanken med rent vann.

E2-3—Grip fatt i rulleutløsertappen, og trekk ut rullen langs rengjøringshodet. Bruk vedlikeholdsbørsten som følger med, for å fjerne smuss fra rullen. Skyll den deretter med rent vann.

E2-4—Når rullen må skiftes ut, trekk rullehetten ut av rullen ved å gripe fatt i hele hetten. Sett deretter inn rullehetten i en ny rulle.

Merk:

- Vær forsiktig ved bruk av vedlikeholdsbørsten for å unngå personskader.

- Ikke trekk i håndtaket når du kobler fra rullehetten.
- Hold rullehetten tilkoblet mens rullen rengjøres for å hindre potensiell skade.

E2-5—Sett på igjen rullen og vasketanken.

E3 Tilpassede drivhjul

Rengjør de tilpassede drivhjulene regelmessig.

E4 Rengjøringshode og smussvannbane

1. Slå av støvsugeren og sett den på et stabilt sted, fjern deretter smusstanken, vasketanken og rullen.
2. Rengjør rullesporet og smussvannbanen med vedlikeholdsbørsten som følger med.
3. Sett på igjen smusstanken, vasketanken og rullen.

Merk: Ikke skyll rengjøringshodet direkte med vann.

E5 Ladestasjon

Koble fra ladestasjonen, og bruk en myk, tørr klut for å rengjøre overflaten og ladekontaktene.

Merk: Ikke skyll ladestasjonen direkte med vann.

E6 Støvbeholder

E6-1—Tøm støvbeholderen snarest mulig etter at støvet har nådd MAX-merket, hvis ikke vil det påvirke ytelsen til støvsugeren.

E6-2—Koble fra strømmen før rengjøring, og kontroller at maskinen har stanset helt. Fjern skaftet eller rengjøringshodet. Trykk ned støvbehandleråpneren for å tømme støvbeholderen.

E6-3—Fjern multisyklon-delen.

E6-4—Bruk en tørr klut eller mykt papir for å tørke bort støv på innsiden av støvbeholderen. Sett på igjen multisyklon-delen, og skyv bunnen av støvbeholderen til den sitter godt på plass.

Merk: Ikke skyll hoveddelen eller støvbeholderen for å unngå skade på de elektriske delene på innsiden.

E7 Svampfilter og multisyklon-del

Merk:

- Koble fra strømmen før de fjernes, og sørg for at du ikke trykker på -knappen.
- Følg instruksjonene for å inspisere, og rengjør svampfilteret og multisyklon-delen med bestemte mellomrom for å sikre produktets ytelse.
- Dersom fint støv rengjøres eller MAX-modus brukes, må eventuelt svampfilteret foran rengjøres oftere.

E7-1—Roter multisyklon-delen i retningen som vises i diagrammet for å fjerne den. Fjern svampfilteret.

E7-2—Skyll svampfilteret og multisyklon-delen med kaldt vann til de er rene.

E7-3—Tørk svampfilteret og multisyklon-delen i minst 24 timer for å sikre at de er helt tørre.

Merk:

- Ikke sett svampfilteret inn i en oppvaskmaskin eller

vaskemaskin for å rengjøre det.

- Ikke tørk svampfilteret i en tørketrommel, oven eller mikrobølgeovn, eller tørk med varmluft i nærheten av åpen ild.

E7-4—Sett det tørkede svampfilteret tilbake i multisyklon-delen.

E7-5—Innrett multisyklondelen etter hovedenheten, og vri multisyklon-delen mot uret for å montere på plass.

E8 Bakre filter

E8-1—Trykk det bakre filteret oppover for å fjerne det.

E8-2—Skyll innsiden av det bakre filteret. Roter filteret mens det vaskes for å sikre at alle gapene i filteret kan rengjøres.

E8-3—La filteret sitte i minst 24 timer til det er helt tørt før det settes på igjen.

E8-4—Sett tilbake det tørkede filteret vertikalt nedover inn i hovedenheten.

E9 Munnstykke til forskjellige overflater

E9-1—Plasser munnstykket til forskjellige overflater i retningen som vises i diagrammet. Grip fatt i tappen på låsen og roter mot uret inn i opplåst posisjon.

E9-2—Trekk ut låsen og rullestykket fra rengjøringshodet.

E9-3—Fjern smuss fra rullen og låsen.

E9-4—Sett låsen på igjen på rollene etter at disse er fjernet.

E9-5—Roter låsen med uret til den stopper.

E10 Motorisert minimunnstykke

E10-1—Bruk en mynttype gjenstand / hånd for å rotere låsen mot uret inn i opplåst posisjon for å fjerne den.

E10-2—Trekk ut rullen ut av det motoriserte minimunnstykket.

E10-3—Rengjør og vask rullen.

E10-4—Plasser rullen vertikalt, og tørk den i minst 24 timer for å sikre at den er helt tørr.

E10-5—Når rullen er helt tørr, settes den inn igjen og låses på plass igjen.

E10-6—Roter låsen med uret inn i ulåst posisjon for å fjerne låsen.

Grunnleggende parametere

Avtagbar sugeenhet

Modell	WD5M6A
Merke-spenning/ merkestrøm	21,6 VDC/6 A
Batteri	21,6 V / 4000 mAh (TYP) litiumionbatteri

Ladestasjon

Modell	MDS14HRR
Nominell inn-gangsspenning	220–240 VAC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inn-gang (lading)	0,35 A
Nominell inn-gang (tørring)	3 A
Nominell utgang	30 VDC 1 A
Ladebatteri	21,6 V / 4000 mAh (TYP) litiumionbatteri

WiFi-spesifikasjoner

Service	WiFi
Protokoll	802.11b/g/n
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz
Maks. utgangseffekt	≤20 dBm

Vanlige feil

Skann QR-koden nedenfor for å se vanlige problemer.



EU-samsvarserklæring

Vi hos Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske standarder, med tillegg. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Vi hos Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. erklærer herved at typen WD5M6A med radioutstyr, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-informasjon

Riktig avhending av dette produktet. Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall innen EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsavhending fremmes resirkulering for bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere et brukt produkt skal returnerings- og oppsamlingssystemer brukes, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produkter for miljø sikker resirkulering.



Garantiinformasjon

Garantiinformasjonen er avhengig av lovene i landet der produktet selges, og garantien er selgerens ansvar.

Garantien dekker bare defekter i materialet eller utførelsen.

Reparasjoner i garantiperioden kan bare utføres av et autorisert servicesenter. Når du gjør krav under garantien, må den opprinnelige kjøpskvitteringen (med kjøpsdato) sendes.

Garantien dekker ikke følgende:

- Vanlig slitasje.
- Feil bruk, f.eks. overbelastning av apparatet, bruken av ikke-godkjent tilbehør, bruken av makt.
- Skade forårsaket av eksterne påvirkninger.
- Skade forårsaket av at brukerhåndboken ikke er blitt overholdt, f.eks. kobling til uegnet hovedstrøm eller ikke-samsvar med installasjonsinstruksjonene.
- Demontering av hele eller deler av apparater.