

Roborock Qrevo Master Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

- 101 Turvallisuustiedot
- 102 Kansainvälisten symbolien selitykset
- 103 Tuotteen yleiskatsaus
- 104 Asennus
- 105 Yhdistäminen sovellukseen
- 105 Käyttöohjeet
- 107 Säännöllinen huolto
- 109 Perusparametrit
- 109 Yleiset ongelmat

Turvallisuustiedot

Rajoitukset

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tämän tuotteen mukana toimitettua roborock EWFD22HRR- tai EWFD23HRR -telakointiasemaa.
- Jotta vältät pääharjan kannen sisällä olevien hiusten leikkaamiseen käytettävien terien aiheuttamat vammat, varmista, että kaksi pääharjaa on asennettu paikalleen ennen pääharjan kannen asentamista.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.

HUOMIO

- Älä käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla ilman esteitä, kuten parven lattialla, avoterassilla, liukumäellä tai huonekalujen päällä.
- Poista kevyet esineet (kuten muovipussit) ja herkät esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta, jotta tuote ei tukkeutuisi ja arvoesineitä ei vaurioidu.
- Älä käytä tuotetta koven tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen välttääksesi robotin tai lattian naarmuuntumisen.
- Ennen kuin asetat robotin varastoon, lataa se täyteen, sammuta se ja valitse sitten viileä, kuiva paikka. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun yliapurautumisen välttämiseksi.
- Älä aseta mitään esineitä telakointiaseman imuaukon lähelle.
- Älä työnnä sormia telakan saumaan mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kannaa robottia pystypuskurista, yläkannesta, sivuharjasta tai puskurista. Älä siirrä telakkaa nostamalla telakan pohjasta, vesisäiliön kahvoista tai pölysäiliön kannesta.
- Varmista, että robotti on yhteensopiva telakan kanssa, muuten tyhjennys tai lataus voi epäonnistua.
- Älä käytä latausasemaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmanakanavan. Jos ilmanakana tukkeutuu, puhdistase välittömästi.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle, joka on poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Älä aseta mitään esineitä, lasta tai lemmikkieläintä tuotteen tai telakan päälle tai peitä sitä millään esineellä (mukaan lukien pölyltä suojaava suojuus) riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä kerää mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.

Turvallisuustiedot

- Älä käytä telakkaa syttyvien tai räjähtävien esineiden, kuten sytyttimen, bensiinin ja tulostimissa tai kopiokoneissa käytetyn musteen keräämiseen.
- Älä huuhtelee robottia ja latausasemaa.
- Käytä tuotetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikista virheellisestä käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai vaurioista.
- Varmista, että roskakori, pestävä suodatin, pölypussi, sivuharja, moppiliinat, pääharja ja pääharjan kansi on asennettu paikoilleen ennen siivousta.
- Älä istu tai seiso robotin tai telakan päällä.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa liuospatruunan puhdistusliuosta.
- Älä sijoita matalia esineitä (kuten kenkiä, mattoja) korotettujen alueiden, kuten portaiden, lähelle. Muuten robotti voi kaatua viallisten antureiden vuoksi.
- Vesivaurioiden estämiseksi varmista, että lattia, jolla robotti toimii, on kuiva.

Akku ja lataus

VAROITUS

- Käytä aina kunnolla maadoitettua pistorasiaa sähköiskun vaaran minimoimiseksi. Jos tällaista pistorasiaa ei ole saatavilla, ota yhteyttä sähköasentajaan tällaisen asentamiseksi.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää latausasemassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa mahdollisen savun, kuumuuden tai tulipalon välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaata, valmistaudu suojatoimenpitein.
- Irrota virtajohto ennen telakan sijoittamista varastoon.
- Älä heitä käytettyjä akkuja roskikseen. Jätä ne ammattimaiselle kierrätyslaitokselle.
- Kun kuljetat tuotetta, varmista, että sen virta on katkaistu ja sammutettu, ja tyhjennä vesisäiliöissä jäljellä oleva neste. Alkuperäispakkausta suositellaan.

Kansainvälisten symbolien selitykset

⚡ – SUOJAMAADOITUKSEN symboli [symboli IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (näkömä yläpuolelta)



—Virta päälle/Puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkääksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

—Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun varaustaso $\geq 15\%$
- Punainen: Akun varaustaso $< 15\%$
- Hengittävä: Latautumassa tai käynnistymässä
- Vilkkuva punainen: Virhe
- Sininen hengittävä: Etäkatselu
- Vilkkuu hitaasti sinisenä: Odottaa WiFi-yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti sinisenä: Muodostetaan yhteys
- Tasainen sininen: äänihojaus toiminnassa / WiFi yhdistetty



—Telakka

- Paina telakkaan paluuta/tyhjennyksen aloittamista varten
- Paina ja pidä painettuna spot-siivousta / mopin pesua varten

Huomio: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

A1-1—Telakan paikannus

A1-2—Reactive AI -esteentunnistusanturi

A1-3—LED-täyttövalo

A1-4—Mikrofonit

A2 Robotti (näkömä alapuolelta)

A2-1—Seinäanturi

A2-2—Monisuuntainen pyörä

A2-3—Mattoanturi

A2-4—Joustava sivuharja

A2-5—Pääpyörä

A2-6—Pääharjat

A2-7—Pääharjan kannen salvat

A2-8—Moppiliinat

A2-9—Reuna-anturit

A3 Robotti (yläkansi poistettu)

A3-1—Magneettinen yläkansi

A3-2—Pölysäiliö

A3-3—Pystypuskuri

A3-4—Nollauspainike

A3-5—LiDAR-anturi

A3-6—Latausliittimet

A3-7—Viestintäanturi

A3-8—Ilman ulostuloaukot

A3-9—Paikoituspainike

A3-10—Itsetäytyvä täyttöaukko

A3-11—Moppimoduulin automaattinen nosto ja pyörytys

A3-12—Imuaukko

A3-13—Puskuri

A4 Moppiliinan pidike

A4-1—Koukku- ja silmukkatyyny

A4-2—Moppiakseli

Huomio: Kiinnitä moppiliina litteästi paikalleen.

A5 Moppiliina

A6 Pölysäiliö

A6-1—Suodattimen kansi

A6-2—Pestävä suodatin

A6-3—Suodatinosat

A6-4—Pölysäiliön salpa

A6-5—Ilmanottoaukko

A6-6—Imuaukko

A7 Telakan jalusta

A8 Virtajohto

A9 Kertakäyttöinen pölypusi

A10 Tyhjennä, pese, täytä -telakka

A10-1—Vesisäiliön kahva

A10-2—Vesisäiliön salpa

A10-3—Pölysäiliön kansi

A10-4—Latausliittimet

A10-5—Robotin täyttöaukko

A10-6—Tyhjennysaukko

A10-7—Puhdistussäiliön suodatin

A10-8—Telakan jalusta

A10-9—Likavesisäiliö

A10-10—Puhdasvesisäiliö

A10-11—Tilan merkkivalo

- Hengittävä: Tyhjennys/Mopin pesu
- Punainen: Telakan virhe
- Pois päältä: Sammutettu / Latautumassa

A10-12—Imuaukko

A10-13—Puhdistussäiliö moduuli

A10-14—Pölypussin aukko

A10-15—Suodatin

A10-16—Telakan sijainnin merkivalo

A10-17—Puhtaan veden annostelijat

A10-18—Veden pinnantason koho

A10-19—Kuivausilman ulostuloaukko

A11 Virtajohdon säilytys

A11-1—Johdon pistorasiat

A11-2—Virtaliitäntä

A11-3—Johdon säilytyspaikka

B Asennus

B1 Tärkeää tietoa

B1-1—Siivoa johdot, kovat tai terävät esineet (kuten naulat ja lasit) ja irtonaiset esineet lattialta ja siirrä epävakait, herkä, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai siitä, että robotti kaataa ne.

B1-2—Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina fyysistä turvaestettä estääksesi tahattomat putoumiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomioita:

- Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitit ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.
- Liiallisen liian kertymisen estämiseksi moppiliinoille lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausjaksoa.

B2 Kokoaminen

B2-1—Sijoita telakka kovalle, tasaiselle lattialle(puu/laatta/betoni tms.) seinää vasten. Kiinnitä jalusta painamalla jalustan molempia sivuja lujasti alas ja painamalla sitten liitososaa keskellä, kunnes kuulet naksahduksen.

B2-2—Naksaut

Huomio: Kun siirät telakkaa, kiinnitä vesisäiliöt, jotta ne eivät putoa.

B2-3—Kytke virtajohto telakan takaosaan ja pidä ylimääräinen johto säilytyspaikan sisällä.

Huomio: Virtajohto voi kulkea kummaltakin puolelta.

B2-4—Kohdistaa ja asenna mopin akselit robottiin paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen.

B2-5—Naksaut

B3 Telakan sijoittaminen

Varaa telakan ympärille tilaa 0,9 m korkeussuunnassa, 0,4 m pituussuunnassa ja 1,2 m leveysuunnassa. Varmista, että paikassa on hyvä langaton WiFi-yhteys,

jotta sovellus toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kytke virta ja varmista, että tilan merkivalo palaa.

B3-1—Noin 0,9 m

B3-2—Noin 0,4 m

B3-3—Noin 1,2 m

Huomioita:

- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti voi tarttua siihen, jolloin latausasema voi siirtyä tai kytkeytyä irti.
- Tilan merkivalo on päällä, kun telakkaan on kytketty virta, ja pois päältä robotin latauksen aikana.
- Telakan tilan merkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matolle) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja aiheuttaa telakointi- ja lähtöongelmia.
- Pidä latausasema poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman lähetyksalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.
- Älä käytä telakkaa ilman puhdasvesisäiliötä, likavesisäiliötä, pölysäiliön kannetta, kertakäyttöistä pölypussia tai puhdistussäiliötä.
- Huolla telakkaa säännöllisen huollon mukaisesti. Älä puhdistu telakan virtajohtoa ja latausliittimiä mällä linaalla tai paperipyyhkeellä.
- Kaikille telakoille tehdään vesipohjaiset testit ennen tehtaalta lähtöä. On normaalia, että laitteeseen jää pieni määrä vettä.

B4 Käynnistys ja lataus

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Odota, kunnes virran merkivalo palaa tasaisena, ja aseta sitten robotti telakkaan. Varmista, että telakka on kytketty pistorasiaan. Paina sitten -painiketta, ja robotti palaa automaattisesti telakkaan

lataamaan. Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

B4-1—Telakan merkkivalo on pois päältä, robotin virran merkkivalo hengittää: Lataus

Huomio: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti latausasemaan latausta varten.

Yhdistäminen sovellukseen

1 Lataa sovellus

Etsi Roborock App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2 Nollaa verkkoasetukset

Paina ja pidä painettuna - ja -painikkeita, kunnes kuulet "Resetting WiFi" -ääniviestin. Odota, että virta-merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomio: Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin

reitittimen asetusten, unohdetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

3 Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta "Scan to Connect" tai "Search for Device" -painiketta ja lisää laitteesi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa oheisista ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi-verkkoyhteys on tuettu.

C Käyttöohjeet

Päälle/Pois päältä

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyjä. Sammuta robotti ja lopeta nykyinen puhdistustehtävä pitämällä -painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

C1 Vesisäiliön täyttö

Nosta puhdasvesisäiliö, avaa sen kansi ja täytä se sitten vesijohtovedellä MAX-merkintään asti. Täytön jälkeen sulje kansi, lukitse salpa ja aseta säiliö takaisin paikalleen.

Huomioita:

- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa puhdistusliuosta.
- Älä lisää liikaa puhdistusainetta, jotta robotti ei toimi virheellisesti liukastumisen vuoksi.

- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vestiharoja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.

C2 Puhdistuksen aloittaminen

Paina -painiketta aloittaaksesi puhdistuksen. Robotti suunnittelee siivousreitinsä ja jokaissa huoneessa se käy ensin läpi alueen reunat ja sitten se käy huoneen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti siivoaa kaikki huoneet yksittellen perusteellisesti ja tehokkaasti.

C2-1—Alue 1 – Siivottu.

C2-2—Alue 2 – Siivottu.

C2-3—Alue 3 – Käynnissä.

C2-4—Alue 4 – Seuraava alue.

Huomioita:

- Varmistaaksesi, että robotti palaa telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta aläkä liikuta telakointiasemaa puhdistuksen aikana.
- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Siisti kaapelit (myös telakan virtajohto) ja arvotavarat pois lattialta ennen siivousta. Irtonaiset esineet voivat kulkeutua robotti-imurin mukaan, mikä voi johtaa sähkölaitteiden irtaamiseen tai kaapelien ja omaisuuden vaurioitumiseen.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Robotti vetää moppiliinan kiinnikkeet takaisin maton puhdistamiseksi. Voit myös asettaa maton kielletyksi alueeksi sovelluksessa välttääksesi sen.
- Ennen kuin aloitat jokaisen puhdistustyön, varmista, että moppiliinat on asennettu oikein.

Pistepuhdistus

Paina ja pidä painettuna -painiketta aloittaaksesi spot-siivouksen.
Siivousalue: Puhdistettava alue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoisen neliöalueen, jonka keskipisteenä se on itse.

Huomio: Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

Keskeytä

Kun robotti on käynnissä, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen, paina -painiketta jatkaaksesi siivousta ja paina -painiketta lähettääksesi sen takaisin telakkaan latausta varten.

Huomio: Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettyä yli 10 minuuttia, se menee lepo-tilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on lepo-tilassa yli 12 tuntia.

Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Voit käyttää sovellusta poistaaksesi DND-tilan käytöstä tai muuttaaksesi DND-jaksoa. Kun Älä häiritse

(DND) -tila on päällä, robotti ei jatka siivousta automaattisesti, virran merkkivalo himmenee ja ääniviestien äänenvoimakkuus alenee.

Mopin pesu

Puhdistuksen aikana robotti määrittää automaattisesti, milloin sen tulee palata telakkaan mopin pesuun ja vesisäiliön täyttöönsä maksimoidakseen moppitehon. Käynnistä pesu manuaalisesti napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi pesun.

Huomioita:

- Varmistaaksesi, että robotti pesee moppiliinat automaattisesti, käynnistä robotti telakasta äläkä siirrä telakkaa puhdistuksen aikana.
- Älä koske poistojohtoihin, jotta vältät kuuman veden aiheuttamat palovammat.
- Mopin pesutiheyttä ja -tilaa voi muokata sovelluksessa.

Tyhjennys

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa latausasemaan ja automaattinen tyhjennys alkaa tarvittaessa. Aloita tyhjennys manuaalisesti painamalla -painiketta telakoidussa robotissa tai napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi tyhjennyksen.

Huomioita:

- Kun tyhjennys on ollut käyttämättä pitkään, tyhjennä pölysäiliö manuaalisesti ja varmista, että ilmanottoaukko on vapaa optimaalisen tyhjennystuloksen saavuttamiseksi.
- Automaattinen tyhjennys voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.
- Vältä toistuvaa manuaalista tyhjennystä.

Kuivaus

Kuivaus alkaa automaattisesti mopin pesun jälkeen tai kun siivous on valmis. Voit käynnistää tai lopettaa kuivauksen manuaalisesti napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa.

Huomioita:

- Kuivumisaikaa voi muuttaa sovelluksessa.
- Automaattinen kuivaus voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Paina -painiketta lähettääksesi keskeytetyn robotin takaisin latausasemaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöasentoonsa. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

Virhe

Jos tapahtuu virhe, robotin virran merkkivalo vilkkuu punaisena tai telakan tilan merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Ponnahdusilmoitus tulee näkyviin sovelluksessa ja äänimerkki saattaa kuulua.

Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä painamalla Nollaus-painiketta.

Huomio: Järjestelmän nollauksen jälkeen nykyiset asetukset, kuten ajoitettu puhdistus ja WiFi, nollataan tehdasasetuksiin.

WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, nouda yhdistysohjeita.

Tehdasasetusten nollaus

Jos robotti ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen, kytkä se päälle. Paina ja pidä -painike painettuna samalla, kun painat Nollauspainiketta, kunnes kuulet "Restoring factory settings" -ääniopasteen. Tämän jälkeen robotti nollataan tehdasasetuksiin.

D Säännöllinen huolto

Huomio: Vaihdeväli voi vaihdella todellisen tilanteen mukaan. Jos epätavallista kulumista ilmenee, vaihda osat välittömästi.

D1 Pääharjat

* Puhdistä 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

D1-1—Hiuksia estävät renkaat

D1-2—Pääharjan suojukset

D1-3—Pääharjan kansi

D1-4—Pääharjan kannen salvat

D1-5—Pääharjan laakeri

D1-6—Pääharjat

D1-7—Käännä robotti ympäri ja irrota pääharjan kansi painamalla sen salpoja.

D1-8—Vedä pääharjat pois ja poista pääharjan laakerit, pääharjan suojukset ja hiuksia estävät renkaat. Poista takkuuntuneet hiukset tai lika pääharjojen kummastakin päästä. Asenna sitten hiukset estävät renkaat, pääharjan korkit ja pääharjan laakerit uudelleen.

D1-9—Asenna pääharjat takaisin. Napsauta pääharjan laakerit paikalleen niin, että ne pysyvät sijoillaan vankasti. Laita pääharjan kansi päälle vasta varmistettuasi, että laakerit ovat vakaasti asennettuna.

D1-10—Asenna pääharjan kansi takaisin. Varmista, että neljä hammasta ovat kunnolla paikoillaan, ja paina pääharjan kannen salpoja, kunnes se lukittuu paikalleen napsahtan. Nosta sitten pääharjan kantta kaikilta sivuilta ja tarkista, että se on asennettu kunnolla.

Huomioita:

- Jotta voit varmistaa, että pääharjan kansi on asennettu kunnolla, paina pääharjan kannen molemmat salvat paikoilleen.
- Pääharja tulee pyyhkiä kostealla liinalla. Jos pääharjat ovat märät, anna niiden kuivua suojassa suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjan puhdistukseen.
- Jotta vältät pääharjan kannen sisällä olevien hiusten leikkaamiseen käytettävien terien aiheuttamat vammat, varmista, että kaksi pääharjaa on asennettu paikalleen ennen pääharjan kannen asentamista.
- Jotta vältetään pääharjan kannen sisällä kummassakin päässä olevien terien aiheuttamat vammat, pidä kehon osat, lemmikit erillään pääharjoista, kun pääharjan kansi on paikallaan.

D2 Joustava sivuharja

* Puhdistä kuukausittain ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

Kierrä sivuharja irti. Irrota ja puhdistä sivuharja. Asenna uudelleen ja kiristä ruuvi.

D3 Monisuuntainen pyörä

* Puhdistä tarvittaessa.

D3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnittämistä ei voi irrottaa.

D3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Anna kuivua, asenna takaisin ja paina pyörä ja akseli takaisin paikoilleen.

D4 Pääpyörät

* Puhdistä tarvittaessa.

Puhdistä pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

D5 Pölysäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

D5-1—Avaa robotin magneettinen yläkansi ja poista pölysäiliö painamalla pölysäiliön salpaa.

D5-2—Irrota suodattimen kansi, irrota pestävä suodatin painamalla suodattimen salpaa ja tyhjennä sen jälkeen pölysäiliö.

D5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja asenna pestävä suodatin takaisin. Ravista pölysäiliötä varovasti ja kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

D5-4—Anna pölysäiliön, suodattimen kannen ja suodattimen kuivua täysin vähintään 24 tunnin ajan ennen niiden asentamista takaisin.

D6 Pestävä suodatin

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

D6-1—Poista suodattimen kansi ja pestävä suodatin.

D6-2—Huuhtelee suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsillä, harjoilla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

D6-3—Anna suodattimen kuivua perusteellisesti vähintään 24 tuntia ennen kuin asennat sen takaisin.

D7 Moppiliinat

* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 1-3 kuukauden välein.

D7-1—Irrota moppiliina moppiliinaosasta. Puhdista moppiliinat ja anna niiden kuivua.

Huomio: Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

D7-2—Kiinnitä moppiliinat moppiliinaosiin ja paina ne tiukasti paikoilleen.

D8 Robotin anturit

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

D8-1—Telakan paikannus

D8-2—Reactive AI -esteentunnistusanturi

D8-3—Seinäanturi

D8-4—Viestintäanturi

D8-5—Mattoanturi

D8-6—Viisi reuna-anturia

D9 Telakan liikuttaminen

Siirrä telakkaa tarttumalla yhdellä kädellä takana olevaan johdon säilytyspaikkaan ja toisella kädellä etulevyn sisäpuolelle. Älä siirrä telakkaa nostamalla telakan jalustasta, vesisäiliön kahvoista tai pölysäiliön kannesta, jotta telakka ei putoa.

D10 Likavesisäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

Avaa likaisen veden säiliön kansi ja kaada

likainen vesi pois. Täytä säiliö puhtaalla vedellä, sulje kansi ja ravista. Kaada likainen vesi pois. Lukitse kansi ja asenna säiliö takaisin.

Huomioita:

- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vesitahroja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.

D11 Latausliittimet

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi robotin ja telakan latausliittimet pehmeällä kuivalla liinalla.

D12 Kertakäyttöisen pölypussin vaihtaminen

* Vaihda tarvittaessa.

D12-1—Poista pölysäiliön kansi.

D12-2—Poista kertakäyttöinen pölypuski nuolen suuntaisesti ja hävitä se.

Huomioita:

- Pölypussin kahva sulkee pussin tiiviisti irrotettaessa vuotojen välttämiseksi.
- Asenna pölypuski aina ennen pölysäiliön uudelleenasettamista, jotta vältytään automaattiselta tyhjentymiseltä ilman pussia. Voit myös poistaa automaattisen tyhjennyksen käytöstä sovelluksessa.

D12-3—Puhdista suodattimen ympäriltä kuivalla liinalla. Asenna uusi kertakäyttöinen pölypuski paikalleen ja avaa pölypuski maksimoidakseen tyhjennyskapasiteetin.

Huomio: Varmista, että kertakäyttöinen pölypuski on asennettu oikein, jotta jätteet eivät pääse karkaamaan ja vaurioittamaan telakkaa.

D12-4—Asenna pölysäiliön kansi takaisin paikalleen varmistaaksesi, että pölysäiliö on tiiviisti suljettu.

D13 Puhdistussäiliön moduuli

* Puhdista tarvittaessa.

D13-1—Irrota puhdistussäiliön moduuli.

D13-2—Irrota puhdistussäiliö ja suodatin moduulista, ja huuhtelee ne vedellä.

D13-3—Asenna suodatin ja puhdistussäiliö takaisin paikoilleen. Asenna sitten puhdistussäiliön moduuli takaisin.

Perusparametrit

Robotti

Malli	QR2PPS
Akku	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellisyöttö	20 VDC 1,5 A
Latausaika	Noin 4 tuntia

Huomio: Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

Tyhjennä, pese, täytä -telakka

Malli	EWFD22HRR
Nimellinen tulojännite	220-240 VAC
Nimellistaajuus	50-60 Hz
Nimellisyöttö (pölynkeräys)	3 A
Nimellisyöttö (Mopin pesu kuumalla vedellä)	5,6 A
Nimellisyöttö (lataus ja kuivaus)	0,6 A
Nimellislähtö	20 VDC 1,5 A
Akun lataus	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: QR2PPS

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

