

Roborock Qrevo Master

Brukerhåndbok for robotstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den tilgjengelig for senere bruk.

Innhold

- 81 Sikkerhetsinformasjon
- 82 Forklaring av internasjonale symboler
- 83 Produktoversikt
- 84 Montering
- 85 Koble til appen
- 85 Bruksanvisning
- 87 Rutinemessig vedlikehold
- 89 Grunnleggende parametere
- 89 Vanlige problemer

Sikkerhetsinformasjon

Restriksjoner

ADVARSEL

- For å lade batteriet, bruk bare den avtagbare ladestasjonen Roborock EWFD22HRR eller EWFD23HRR som leveres sammen med dette produktet.
- For å unngå skader forårsaket av bladene som brukes til å klippe hår inne i hovedbørstedekselet, må du sørge for å installere to hovedbørster før du installerer hovedbørstedekselet.
- Produktet må slås av og støpselet trekkes ut fra strømuttaket før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- For å unngå fare forårsaket av utilsiktet tilbakestilling av den termiske nødstoppfunksjonen må dette apparatet ikke forsynes med strøm gjennom en ekstern bryterenhet, slik som en tidsbryter, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av strømleverandøren.

ADVARSEL

- Ikke bruk dette produktet på opphøyde flater uten avsperringer, slik som gulvet på et loft, en terrasse som er åpen, ramper eller oppe på møbler.
- For å unngå at produktet blokkeres og for å unngå skade på verdifulle gjenstander, fjern lette gjenstander (slik som plastposer) og skjøre gjenstander (slik som vaser) fra gulvet før rengjøring.
- Ikke bruk produktet til å rengjøre harde eller skarpe gjenstander (slik som rester fra dekorasjoner, glass og spikre) for å unngå at roboten eller gulvet skrapes opp.
- Før roboten settes til oppbevaring bør du lade den helt opp, slå den av og så velge et kjølig og tørt sted. Lad den på nytt minst hver tredje måned for å unngå at batteriet lades ut for mye.
- Ikke legg gjenstander i nærheten av sugeinntaket på ladestasjonen.
- For å unngå mulig skade, ikke stikk fingre inn i skjøten på ladestasjonen.
- Ikke bruk produktet i et rom der et spedbarn eller et barn sover.
- Ikke bær roboten etter den vertikale støtfangeren, toppdekselet, sidebørsten eller støtfangeren. Ikke flytt ladestasjonen ved å løfte ladestasjonens sokkel, vanntankhåndtakene eller støvbeholderdekselet.
- Sørg for at roboten er kompatibel med ladestasjonen, ellers kan det hende at du ikke får tømt eller ladet den.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp steiner, papirbiter eller andre gjenstander som kan blokkere luftkanalen. Rengjør luftkanalen umiddelbart hvis den blir blokkert.
- Sett ladestasjonen på et hardt, flatt gulv, vekk fra flammer, varme og vann. Unngå trange rom eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Ikke plasser gjenstander, barn eller kjæledyr på produktet eller ladestasjonen, og ikke dekk den til med noe (inkludert det støvtette dekselet), uansett om den er i bruk eller ikke.

Sikkerhetsinformasjon

- Ikke plukk opp noe som brenner eller avgir røyk, som sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp brannfarlige eller eksplosive gjenstander, som lighter med flamme, bensin og toner som brukes i skrivere eller kopimaskiner.
- Ikke skyll roboten og ladestasjonen.
- Bruk produktet utelukkende i samsvar med brukerhåndboken. Alle tap eller skader som skyldes feil bruk, vil dekkes av brukeren.
- Sørg for at støvbeholder, vaskbart filter, støvpose, sidebørste, moppekluter, hovedbørste og hovedbørstedeksel er installert og på plass før rengjøringen startes.
- Ikke sitt eller stå på roboten eller ladestasjonen.
- For å forhindre korrosjon eller skade, ikke bruk desinfeksjonsmiddel og bruk kun rengjøringsmiddel som anbefales av Roborock i vanntanken.
- Ikke plasser noen lave objekter (som sko eller matter) i nærheten av opphøyde områder, slik som trapper. Roboten kan ellers falle ned på grunn av feilfungerende sensorer.
- For å unngå vannskader, sørg for at gulvet der roboten opererer, er fritt for vann.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Bruk alltid et jordnet strømuttak for å minimere faren for elektrisk støt. Hvis en slik stikkontakt ikke er tilgjengelig, kontakt en elektriker for å gjøre en tilgjengelig.
- Sørg for at matespenningen oppfyller kravene som er oppgitt på ladestasjonen.
- Bruk bare strømkabelen som følger med produktet, for slik å unngå mulig røyk, varme eller ild.
- Ikke bruk produktet med noen type strømadapter, da dette kan medføre fare og gjøre garantien ugyldig.
- Iverksett beskyttende tiltak hvis ladestasjonen plasseres på et sted som er utsatt for tordenvær eller med ustabil spenning.
- Koble fra strømkabelen før ladestasjonen settes til oppbevaring.
- Ikke kast brukte batterier. Lever dem til et godkjent resirkuleringsanlegg.
- For å transportere produktet, sørg for at det er slått av og avstengt og tøm ut gjenværende væske i vanntankene. Original emballasje anbefales.

Forklaring av internasjonale symboler

⚡—BESKYTTENDE JORDING (Beskyttende jording)-symbol [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Produktoversikt

A1 Robot (sett ovenfra)



Slå på/Rengjør

- Trykk på og hold inne for å slå roboten på/av
- Trykk for å starte rengjøring

Strømindikatorlampe

- Hvit: Batterinivå $\geq 15\%$
- Rød: Batterinivå $< 15\%$
- Pulserende: Lader eller starter opp
- Blinker rødt: Feil
- Pulserende blått lys: Fjernstyrt oversikt
- Blinker langsomt blått: Venter på kobling til trådløst nettverk
- Blinker hurtig blått: Kobler til
- Kontinuerlig blått lys: Taleassistent klar / Trådløst nettverk koblet til



- Ladestasjon

- Trykk for å sende tilbake til ladestasjonen / begynne å tømme
- Trykk og hold inne for å starte flekkrengjøring/moppevasking

Merk: Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe roboten under rengjøring eller retur til ladestasjonen.

A1-1—Stasjonslokalisator

A1-2—Reaktiv AI-sensor for gjenkjenning av hindringer

A1-3—LED-fyllys

A1-4—Mikrofoner

A2 Robot (sett nedenfra)

A2-1—Veggsensor

A2-2—Rundtstrålende hjul

A2-3—Teppesensor

A2-4—Fleksibel sidebørste

A2-5—Hovedhjul

A2-6—Hovedbørster

A2-7—Deksellåser for hovedbørste

A2-8—Moppekluter

A2-9—Kantsensorer

A3 Robot (med toppdeksel fjernet)

A3-1—Magnetisk toppdeksel

A3-2—Støvbeholder

A3-3—Vertikal støtfanger

A3-4—Nullstillingsknapp

A3-5—LiDAR-sensor

A3-6—Ladekontakter

A3-7—Kommunikasjonssensor

A3-8—Luftuttak

A3-9—Posisjoneringsknapp

A3-10—Selvfyllingsport

A3-11—Moppemoduler med automatisk løfting og rotering

A3-12—Sugeinntak

A3-13—Støtfanger

A4 Moppeklutfeste

A4-1—Borrelåsputer

A4-2—Moppeaksel

Merk: Fest moppeklutene på et flatt sted.

A5 Moppeklut

A6 Støvbeholder

A6-1—Filterdeksel

A6-2—Vaskbart filter

A6-3—Filterlås

A6-4—Støvbeholderlås

A6-5—Luftinntak

A6-6—Sugeinntak

A7 Ladestasjonens sokkel

A8 Strømledning

A9 Engangsstøvpose

A10 Stasjon for tømning, rengjøring og påfylling

A10-1—Vanntankhåndtak

A10-2—Vanntanklokk

A10-3—Støvbeholderdeksel

A10-4—Ladekontakter

A10-5—Påfyllingsport for robot

A10-6—Dreneringsport

A10-7—Rengjøringstankfilter

A10-8—Ladestasjonens sokkel

A10-9—Skittenvannstank

A10-10—Rentvannstank

A10-11—Statusindikatorlampe

- Pulserende: Tømming/moppevask
- Rød: Feil på ladestasjon
- Av: Avslått/lading

A10-12—Sugeinntak
A10-13—Rengjøringsstankmodul

A10-14—Spor til støvbeholder

A10-15—Filter

A10-16—Signalenhet for
ladestasjonslokalisering

A10-17—Dispensere for rent vann

A10-18—Vannnivåmåler

A10-19—Tørkeluftuttak

A11 Oppbevaring av strømkabel

A11-1—Kabeluttak

A11-2—Strømport

A11-3—Rom for strømkabel

B Montering

B1 Viktig informasjon

B1-1—Fjern kabler, harde eller spisse gjenstander (som spikre og glass) og løse gjenstander fra gulvet, og flytt ustabile, skjøre, kostbare eller farlige gjenstander for å unngå personskade eller skade på eiendom som følge av at ting vikles inn i, treffes av eller slås over ende av roboten.

B1-2—Når roboten brukes i et opphøyet område, må det alltid brukes en fysisk sikkerhetsbarriere for å unngå utilsiktede fall som kan føre til personskade eller skade på eiendom.

Merk:

- Når roboten brukes for første gang, følg den gjennom hele rengjøringsruten og se etter potensielle problemer. Roboten vil kunne rengjøre på egen hånd i fremtiden.
- For å unngå unødvendig ansamling av smuss på moppekluten, skal gulv støvsuges minst tre ganger før den første moppesyklusen.

B2 Montering

B2-1—Plasser ladestasjonen på et flatt, hardt gulv (tre/flis/betong o.l.), flatt mot en vegg. Fest sokkelen ved å trykke godt ned på begge sidene av sokkelen og deretter trykke ned koblingsdelen i midten til du hører et klikk.

B2-2—Klikk

Merk: Når du flytter ladestasjonen, må du sikre vanntankene for å forhindre at de faller av.

B2-3—Koble til strømkabelen på baksiden av ladestasjonen og legg overflødig kabel inn i oppbevaringsrommet.

Merk: Strømkabelen kan trekkes ut på begge sider.

B2-4—Tilpass og monter moppeaksene på roboten, og sett dem på plass til du hører et klikk.

B2-5—Klikk

B3 Plassering av stasjonen

Sett av et sted som er omtrent 0,9 m (2,9 fot) i høyden, 0,4 m (1,3 fot) i lengden og 1,2 m (3,9 fot) i bredden. Sørg for at plasseringen har god dekning av trådløst nettverk for en bedre opplevelse med mobilappen. Koble til og kontroller at statusindikatorlampen lyser.

B3-1—Ca. 0,9 m (2,9 fot)

B3-2—Ca. 0,4 m (1,3 fot)

B3-3—Ca. 1,2 m (3,9 fot)

Merknader:

- Hvis strømkabelen henger vertikalt mot bakken, kan den bli heftet opp av roboten slik at ladestasjonen flyttes eller kobles fra.
- Ladestasjonens indikatorlampe for status er på når ladestasjonen er slått på, og er av når roboten lades.
- Ladestasjonens indikatorlampe for status blir rød hvis det oppstår en feil.
- Sett ladestasjonen på et flatt gulv, vekk fra flammer, varme og vann. Unngå trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Hvis ladestasjonen plasseres på et mykt underlag (teppe/matte), kan det føre til at den velter og forårsake problemer når roboten skal gå inn og ut av stasjonen.
- Hold ladestasjonen vekk fra direkte sollys og alt som kan blokkere for signalenheten for stasjonslokalisering, ellers kan det hende at roboten ikke finner tilbake til ladestasjonen.
- Ikke bruk ladestasjonen uten rentvannstank, skittenvannstank, støvbeholderdeksel, engangsstøpse eller rengjøringsstankmodul.
- Vedlikehold ladestasjonen i henhold til vedlikeholdsrutinen. Ikke rengjør ladestasjonens strømledning og ladekontakter med en våt klut eller våtserviett.
- Alle ladestasjoner gjennomgår vannbaserte tester før de forlater fabrikk. Det er normalt at det er igjen litt vann i vannbanen til ladestasjonen.

B4 Slå på og lade

Trykk på og hold inne -knappen for å slå på roboten. Vent til strømindikatorlampen lyser kontinuerlig, og plasser så roboten foran ladestasjonen. Sørg for at ladestasjonen er koblet til. Trykk deretter på -knappen, og roboten vil automatisk returnere til ladestasjonen for lading.

Roboten er utstyrt med et integrert oppladbart litium-ion-batteri med høy ytelse. Hold roboten ladet for å beholde batteriytelsen.

B4-1—Statusindikatorlampen på ladestasjonen er slått av og robotens strømindikatorlampe pulserer:
Lading

Merk: Roboten kan kanskje ikke slås på når batterinivået er lavt. Sett i så fall roboten i ladestasjonen for lading.

Koble til appen

1 Last ned appen

Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2 Tilbakestill trådløst nettverk

Trykk på og hold inne - og -knappene til du hører talemeldingen «Resetting WiFi» («Tilbakestill det trådløse nettverket»).

Vent til strømindikatorlampen blinker sakte blått. Roboten venter deretter på tilkobling.

Merk: Hvis du ikke kan koble til roboten på grunn av konfigurasjonen på ruten din, et glemt passord eller

annen årsak, tilbakestiller du det trådløse nettverket og legger til roboten som en ny enhet.

3 Legge til enhet

Åpne Roborock-appen, trykk på «Skann for å koble til»- eller «Søk etter enhet»-knappen og legg til enheten ved å følge veiledningen i appen.

Merknader:

- Den faktiske prosessen kan variere som følge av fortløpende oppdateringer av appen. Følg veiledningen som gis i appen.
- Kun 2,4 GHz trådløst nettverk støttes.

C Bruksanvisning

Hvordan slå på/av

Trykk på og hold inne -knappen for å slå på roboten. Strømindikatorlampen slås på og roboten går til standby-modus.

Trykk på og hold inne -knappen for å slå av roboten og avslutte rengjøringsssyklusen.

Merk: Roboten kan ikke slås av når den lades.

C1 Fylling av vanntanken

Løft rentvannstanken, åpne lokket og fyll den med kranvann til MAX. Etter påfylling lukker du lokket, låser låsen og setter tanken tilbake på plass.

Merknader:

- For å forhindre korrosjon eller skade, ikke bruk desinfeksjonsmiddel og bruk kun rengjøringsmiddel som anbefales av Roborock.

- For å forhindre at roboten sklir og fungerer feil, må du ikke tilsette for mye rengjøringsløsning.
- For å unngå deformering, bruk kun kaldt vann.
- Hvis det er vannflekker på utsiden av vanntanken, tørk dem av med en myk, tørr klut før du setter tanken på plass igjen.

C2 Starting av rengjøring

Trykk på -knappen for å starte rengjøring. Roboten vil planlegge sin rengjøringsrute. I hvert rom kartlegger den først kantene av rengjøringssonen, og dekker deretter rommet i et siksakk-mønster. På denne måten rengjør roboten alle rom på en grundig og effektiv måte.

C2-1—Sone 1 – Rengjort.

C2-2—Sone 2 – Rengjort.

C2-3—Sone 3 – Pågå.

C2-4—Sone 4 – Neste sone.

Merknader:

- For å sørge for at roboten returnerer til ladestasjonen automatisk, må du starte roboten fra ladestasjonen og ikke flytte ladestasjonen under rengjøringen.
- Rengjøringen kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. Lad roboten før rengjøring startes.
- Før rengjøring, fjern ledninger (inkludert strømledningen til ladestasjonen) og andre ting som bør tas vare på, fra gulvet. Løse gjenstander kan dras rundt av roboten og føre til at elektriske apparater kobles fra og at ledninger og gjenstander skades.
- Hvis rengjøringen fullføres innen ti minutter, vil området rengjøres to ganger.
- Hvis batterinivået blir lavt under rengjøringsssyklusen, returnerer roboten automatisk til ladestasjonen. Etter lading fortsetter roboten der den slapp.
- Roboten trekker inn moppeklutfestene for å rengjøre tepper. Du kan også angi teppet som en forbudssone i appen for å unngå det.
- Før du starter hver rengjøringsoppgave, sjekk at moppeklutene er riktig monterte.

Flekkrengjøring

Trykk og hold inne -knappen for å starte flekkrengjøring.

Rengjøringsområde: Roboten rengjør et kvadratisk område på 1,5 m (4,9 fot) × 1,5 m (4,9 fot) sentrert rundt seg selv.

Merk: Etter flekkrengjøring returnerer roboten automatisk til utgangspunktet og går til standby-modus.

Pause

Når roboten er i gang, kan du trykke på hvilken som helst knapp for å sette den på pause, trykke på -knappen for å gjenoppta rengjøringen og trykke på -knappen for å sende den tilbake til ladestasjonen.

Merk: Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes i ladestasjonen manuelt.

Dvalemodus

Hvis roboten står på pause i over 10 minutter, går den i dvale, og strømindikatorlampen blinker med noen sekunders mellomrom. Trykk på en hvilken som helst knapp for å vekke roboten.

Merknader:

- Roboten går ikke i dvalemodus når den lades.
- Roboten slås automatisk av hvis den blir stående i dvalemodus i mer enn 12 timer.

DND-modus

Standardperioden for Ikke forstyrret (DND) er fra 22:00 til 08:00. Du kan bruke appen til å deaktivere DND-modus eller endre

DND-perioden. Når DND-modus er på, gjenopptar ikke roboten rengjøringen automatisk, strømindikatorlampen dempes og volumet på talemeldingene senkes.

Moppevask

Under rengjøring bestemmer roboten automatisk når den skal returnere til stasjonen for å vaske moppen og fylle vanntanken, for å optimalisere resultatene av moppingen. For å starte vasking manuelt, trykk på den tilhørende knappen i appen. Trykk på en hvilken som helst knapp for å stoppe vaskingen.

Merknader:

- For å sørge for at roboten vasker moppeklutene automatisk, må du starte roboten fra ladestasjonen og ikke flytte stasjonen under rengjøring.
- For å unngå forbrenninger fra varmt vann, ikke berør vannuttakene.
- Moppevaskefrekvens og -modus kan endres i appen.

Tømming

Etter rengjøring går roboten tilbake til stasjonen, og automatisk tømming vil starte etter behov. For å starte tømming manuelt, trykk på -knappen på roboten i ladestasjonen eller trykk på den tilhørende knappen i appen. Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe tømming.

Merknader:

- Når tømming ikke har vært brukt over en lengre periode, tømmer du støvbeholderen manuelt og sørger for at luftinntaket ikke er blokkert for optimale tømmeresultater.

- Automatisk tømming kan deaktiveres i appen.
- Unngå hyppig manuell tømming.

Tørking

Tørking starter automatisk etter vasking av mopp eller etter at rengjøring er fullført. For å starte eller stoppe tørking manuelt, trykk på den tilsvarende knappen i appen.

Merknader:

- Tørketiden kan endres i appen.
- Automatisk tørking kan deaktiveres i appen.

Lading

Etter rengjøring vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen for å lade. Trykk på -knappen for å sende en robot i pausemodus tilbake til ladestasjonen. Strømindikatorlampen vil pulserer når roboten lades.

Merk: Hvis roboten ikke finner ladestasjonen, returnerer den automatisk til startstedet. Sett roboten i ladestasjonen manuelt for å lade igjen.

Feil

Hvis en feil oppstår, blinker strømindikatorlampen på roboten rødt eller ladestasjonens statusindikatorlampe lyser kontinuerlig rødt. En hurtigmelding vil vises i appen, og et talevarsel kan høres.

Merk:

- Roboten går automatisk i dvale hvis den blir stående i en tilstand med funksjonsfeil i over 10 minutter.
- Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

Tilbakestilling av systemet

Hvis roboten ikke reagerer når en knapp trykkes eller ikke kan slås av, tilbakestill systemet ved å trykke på nullstillingsknappen.

Merk: Etter tilbakestilling av systemet blir eksisterende innstillinger slik som planlagt rengjøring, trådløst nettverk osv. gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

Deaktiverer WiFi

For å koble roboten fra WiFi, trykk på Reset-knappen til du hører en talemelding. Vent deretter i 5 minutter, og WiFi blir automatisk deaktivert. Hvis du vil koble til igjen, vennligst følg de tilhørende tilkoblingsinstruksjonene.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Slå på roboten hvis den ikke fungerer riktig etter tilbakestilling av systemet. Trykk på og hold inne -knappen og trykk samtidig på nullstillingsknappen til du hører talemeldingen «Restoring factory settings» («Gjenoppretter fabrikkinnstillinger»). Roboten gjenopprettes deretter til fabrikkinnstillinger.

D Rutinemessig vedlikehold

Merk: Hyppigheten av utskifting kan variere i henhold til den faktiske situasjonen. Ved unormal slitasje skal delene skiftes ut med en gang.

D1 Hovedbørster

* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.-12. måned.

D1-1—Hårblokkeringsringer

D1-2—Hovedbørstehetter

D1-3—Hovedbørstedecksel

D1-4—Deksellåser for hovedbørste

D1-5—Hovedbørstelager

D1-6—Hovedbørster

D1-7—Snu roboten opp-ned og trykk på låsene på hovedbørstedeckselet for å fjerne hovedbørstedeckselet.

D1-8—Trekk ut hovedbørstene og fjern hovedbørstelagrene, hovedbørstehettene og hårblokkeringsringene. Fjern eventuelt ansamlet hår eller smuss i begge endene av hovedbørstene. Monter deretter hårblokkeringsringer, hovedbørstehetter og hovedbørstelagre på nytt.

D1-9—Sett hovedbørstene tilbake på plass. Trykk hovedbørstelagrene godt på plass. Etter at lagrene sitter godt på plass, monter hovedbørstedeckselet.

D1-10—Sett hovedbørstedeckselet tilbake på plass. Sørg for at de fire tennene på det sitter godt i sporene, og trykk låsene på hovedbørstedeckselet inn til du hører at det låses med et klikk. Ta tak i hovedbørstedeckselet på begge sider og løft for å kontrollere at det er sikkert montert.

Merknader:

- For å montere hovedbørstedeckselet på en sikker måte, sørg for å trykke begge de røde låsene på hovedbørstedeckselet på plass.
- Hovedbørstene bør tørkes av med en fuktig klut. Hvis hovedbørstene er våte, la dem lufttørke vekk fra direkte sollys.
- Ikke bruk etsende rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler til å rengjøre hovedbørstene.
- For å unngå skader forårsaket av bladene som brukes til å klippe hår inne i hovedbørstedeckselet, må du sørge for å installere to hovedbørster før du installerer hovedbørstedeckselet.
- For å unngå skader forårsaket av bladene inne i begge ender av hovedbørstedeckselet, må du holde kroppsdeler og kjæledyr borte fra hovedbørstene når hovedbørstedeckselet er på plass.

D2 Fleksibel sidebørste

* Rengjør månedlig og skift ut hver 3.-6. måned.

Skru opp sidebørstens skrue. Fjern og rengjør sidebørsten. Sett børsten tilbake på plass, og stram skruen.

D3 Rundtstrålende hjul

* Rengjør etter behov.

D3-1—Bruk et verktøy, for eksempel en liten skrutekkey, til å lirke ut akselen og ta hjulet ut.

Merk: Braketten på det rundtstrålende hjulet kan ikke fjernes.

D3-2—Skiplukk av hjulet og akselen med vann for å fjerne eventuelt hår og smuss. Lufttørk, installer på nytt og trykk hjulet og akselen tilbake på plass.

D4 Hovedhjul

* Rengjør etter behov.

Rengjør hovedhjulene med en myk, tørr klut.

D5 Støvbeholder

* Rengjør etter behov.

D5-1—Fjern det magnetiske toppdekelet på roboten og trykk på støvbeholderlåsen for å ta ut støvbeholderen.

D5-2—Fjern filterdekelet, trykk på filterlåsen for demontere det vaskbare filteret, og tøm deretter støvbeholderen.

D5-3—Fyll støvbeholderen med rent vann og sett det vaskbare filteret tilbake på plass. Rist støvbeholderen forsiktig og tøm deretter ut det skitne vannet.

Merk: Bruk kun rent vann uten rengjøringsmiddel for å unngå blokkering.

D5-4—La det gå minst 24 timer slik at støvbeholderen, filterdekelet og filteret er helt tørre før du monterer dem på nytt.

D6 Vaskbart filter

* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.-12. måned.

D6-1—Demonter filterdekelet og det vaskbare filteret.

D6-2—Skull filteret gjentatte ganger, og kakk det for å fjerne så mye smuss som mulig.

Merk: For å unngå potensiell skade, må du ikke røre overflaten på filteret med hendene, børster eller harde gjenstander.

D6-3—La filteret tørke godt i minst 24 timer før du setter det tilbake på plass.

D7 Moppekluter

* Rengjør etter behov og skift ut hver 1.-3. måned.

D7-1—Fjern moppeklutene fra moppeklutfestene. Rengjør moppeklutene og la dem lufttørke.

Merk: En skitten mopp vil påvirke resultatene av moppingen. Rengjør den før bruk.

D7-2—Fest moppeklutene flatt på festene.

D8 Robotsensorer

* Rengjør etter behov.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av og rengjøre alle sensorer, inkludert:

D8-1—Stasjonslokalisator

D8-2—Reaktiv AI-sensor for gjenkjenning av hindringer

D8-3—Veggsensor

D8-4—Kommunikasjonssensor

D8-5—Teppesensor

D8-6—Fem kantsensorer

D9 Flytte ladestasjonen

For å flytte ladestasjonen, grip åpningen for oppbevaring av strømkabel på baksiden med den ene hånden og innsiden på frontdekelet med den andre. Ikke flytt ladestasjonen ved å løfte ladestasjonens

sokkel, vanntankhåndtakene eller støvbeholderdekelet direkte for å unngå at ladestasjonen løsner og faller.

D10 Skittenvannstank

* Rengjør etter behov.

Åpne lokket på skittenvannstanken og hell ut skittenvannet. Fyll tanken med rent vann, lukk lokket og rist. Hell ut skittenvannet. Lås lokket og monter tanken på nytt.

Merknader:

- For å unngå deformering, bruk kun kaldt vann.
- Hvis det er vannflekker på utsiden av vanntanken, tørk av dem med en myk, tørr klut før du setter tanken på plass igjen.

D11 Ladekontakter

* Rengjør etter behov.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av ladekontaktene på roboten og stasjonen.

D12 Skifte engangsstøvposen

* Skiftes etter behov.

D12-1—Fjern støvbeholderdekelet.

D12-2—Fjern engangsstøvposen i pilens retning, og kast den.

Merknader:

- Støvposens håndtak forsegler posen når den fjernes for å unngå lekkasje.
- Sett alltid inn en støvpose før du setter støvbeholderdekelet på plass igjen, for å unngå automatisk tømning uten posen. Du kan også deaktivere automatisk tømning i appen.

D12-3—Rengjør rundt filteret med en tørr

klut. Sett en ny engangsstøppose på plass langs sporet, og brett ut støpopen for å maksimere tømmeytelsen.

Merk: Sørg for at engangsstøpopen er riktig installert for å unngå at avfall slipper ut og skader ladestasjonen.

D12-4—Sett støbbeholderdekslet på plass igjen for å sikre at støbbeholderen er tett forseglet.

D13 Rengjøringstankmodul

* Rengjør etter behov.

D13-1—Fjern rengjøringstankmodulen.

D13-2—Fjern rengjøringstanken og filteret fra modulen og skyll dem med vann.

D13-3—Monter filteret og rengjøringstanken igjen. Monter deretter rengjøringstankmodulen igjen.

Grunnleggende parametere

Robot

Modell	QR2PPS
Batteri	14,4 V / 5200 mAh (TYP) litium-ion-batteri
Nominell inngang	20 VDC 1,5 A
Ladetid	Ca. 4 timer

Merk: Serienummeret er på et klistremerke på undersiden av roboten.

Stasjon for tømming, rengjøring og påfylling

Modell	EWFD22HRR
Nominell inngangsspenning	220-240 VAC
Nominell frekvens	50-60 Hz
Nominell inngang (støvoppsamling)	3 A
Nominell inngang (moppevasking med varmt vann)	5,6 A
Nominell inngang (lading og tørking)	0,6 A
Nominell utgang	20 VDC 1,5 A
Ladebatteri	14,4 V / 5200 mAh (TYP) litium-ion-batteri

Vanlige problemer

Skann QR-koden nedenfor for å se vanlige problemer.

