

Norsk

Roborock Qrevo Slim

Brukerhåndbok for robotstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den tilgjengelig for senere bruk.

Innhold

085	Sikkerhetsinformasjon
086	Forklaring av internasjonale symboler
087	Produktoversikt
088	Installasjon
089	Koble til appen
089	Bruksanvisning
091	Rutinemessig vedlikehold
093	Grunnleggende parametere
093	Vanlige problemer

Sikkerhetsinformasjon

Restriksjoner

ADVARSEL

- For å lade batteriet, bruk bare den avtakbare ladestasjonen Roborock EWFD17HRR eller EWFD23HRR som leveres sammen med dette produktet.
- For å unngå skader forårsaket av bladene som brukes til å klippe hår inne i hovedbørstedekelet, må du sørge for å installere to hovedbørster før du installerer hovedbørstedekelet.
- Produktet må slås av og støpselet trekkes ut fra stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- For å unngå fare forårsaket av utilsiktet tilbakestilling av den termiske nødstoppfunksjonen, må dette apparatet ikke forsynes med strøm gjennom en ekstern bryterenhet, slik som en tidsbryter, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av strømleverandøren.
- Ladestasjonen kan kun brukes til å lade robotstøvsugere som er utstyrt med et litium-ion-batteri på 14,4 V / 5200 mAh (TYP).

FORSIKTIG

- Bruk produktet utelukkende i samsvar med brukerhåndboken. Alle tap eller skader som skyldes feil bruk, vil dekkes av brukeren.
- Må ikke brukes som en leke. Nøye oppmerksomhet er nødvendig ved bruk i nærheten av barn.
- Sørg for at støvbeholder, vaskbart filter, støpse, sidebørste, moppekluter, hovedbørster og hovedbørstedeksel er installert og på plass før rengjøringen startes.
- Ikke bruk produktet til å rengjøre harde eller skarpe gjenstander (slik som rester av dekorasjoner, glass og spikre) for å unngå at roboten, ladestasjonen eller gulvet skrapes opp.
- For å unngå skader forårsaket av bladene inne i begge endene av hovedbørstedekelet, må du holde kroppsdeler, kjæledyr og andre gjenstander borte fra hovedbørstene når hovedbørstedekelet er på plass.
- Ikke sitt eller stå på roboten eller ladestasjonen.
- For å forhindre korrosjon eller skade, ikke bruk desinfeksjonsmiddel og bruk kun rengjøringsmiddel som anbefales av Roborock.
- Ikke plasser noen lave objekter (som sko eller matter) i nærheten av opphøyde områder, slik som trapper. Roboten kan ellers falle ned på grunn av feilfungerende sensorer.
- For å unngå vannskader, sørg for at gulvet der roboten opererer, er fritt for vann.
- Ikke bruk dette produktet på opphøyde flater uten avsperringer, slik som gulvet på et loft, en terrasse som er åpen, ramper eller oppe på møbler.
- Hold hår, løse klær, fingre og alle andre kroppsdeler på mennesker og kjæledyr unna skjøt, åpninger og bevegelige deler av produktet for å unngå mulig skade.
- Ikke bruk produktet i et rom der et spedbarn eller et barn sover.
- Ikke bær roboten etter det magnetiske toppdekelet, sidebørsten eller støtfangeren. Ikke flytt ladestasjonen ved å løfte ladestasjonens sokkel, vanntankhåndtakene eller støvbeholderdekelet.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp steiner, papirbiter eller andre gjenstander som kan blokkere luftkanalen.

- Ikke bruk roboten eller ladestasjonen til å støvsuge gjenstander som brenner eller avgir røyk, for eksempel sigaretter, fyrstikker, varm aske eller brennbare eller eksplosive gjenstander som lightere, bensin eller fargepatroner som brukes i skrivere eller kopimaskiner.
- Plasser ladestasjonen på et flatt, hardt gulv. Hold ladestasjonen, roboten og strømledningen unna ild og varmekilder, slik som en varmeradiator. Unngå fuktige og trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Ikke plasser noen gjenstander oppå roboten eller ladestasjonen eller i, i nærheten av ladestasjonens sugeinntak, og ikke dekk dem til med noe (inkludert et støvtett deksel).
- Må ikke brukes uten støvpose.
- Ikke bruk produktet hvis det har blitt skadet på noen måte. Kontakt kundeservice for hjelp.
- Bruk alltid enheten i godt ventilerte områder for å unngå overoppheting.
- Roborock fraskriver seg alt ansvar for indirekte skader, tilfeldige skader eller følgeskader som følge av bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke dette produktet. Denne ansvarsfraskrivelsen påvirker ikke noen lovbestemte rettigheter som ikke kan fraskrives under gjeldende lov.
- Ikke skyll roboten og ladestasjonen.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Bruk alltid et jordet strømuttak for å minimere faren for elektrisk støt. Hvis en slik stikkontakt ikke er tilgjengelig, kontakt en elektriker for å gjøre en tilgjengelig.
- Sørg for at matespenningen oppfyller kravene som er oppgitt på ladestasjonen.
- For å forhindre potensiell røyk, varme eller brann, bruk kun batteriet, laderen, strømledningen, ladestasjonen og annet tilbehør som følger med produktet.
- Ikke bruk produktet med noen type strømadapter, da dette kan medføre fare og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke kast brukte batterier. Lever dem til et godkjent resirkuleringsanlegg.
- Iverksett beskyttende tiltak hvis ladestasjonen plasseres på et sted som er utsatt for tordenvær eller med ustabil spenning.
- Hvis produktet står ubrukt over en lengre periode, oppbevar det på et kjølig sted etter å ha fulladet, koblet fra og slått det av. Lad det på nytt minst hver tredje måned for å unngå at batteriet lades ut for mye.
- For å transportere produktet, sørg for å koble fra ladestasjonen, slå av roboten og tømme vanntankene. Bruk av den originale emballasjen anbefales.

Forklaring av internasjonale symboler

⚡—BESKYTTENDE JORDING (Beskyttende jording)-symbol [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Produktoversikt

A1 Robot (sett ovenfra)

– Kun mopping / Barnesikring

- Trykk for å starte Kun mopping
- Trykk og hold inne i tre sekunder for å aktivere/deaktivere barnesikringen

– Slå på / Rengjør

- Trykk og hold inne for å slå roboten på eller av
- Trykk for å starte rengjøring

– Strømindikatorlampe

- Hvit: Batterinivå $\geq 15\%$
- Rød: Batterinivå $< 15\%$
- Pulserende: Lader eller starter opp
- Blinker rødt: Feil
- Blinkende rødt og hvitt lys, vekselvis: Fjernstyrt oversikt eller cruising

– Ladestasjon

- Trykk for å starte retur til ladestasjon / tømning
- Trykk og hold inne for å vaske moppeklutene

Merk: Trykk på en hvilken som helst knapp for å sette en robot på pause under kjøring.

A1-1—Mikrofoner

A1-2—Støtfanger

A1-3—Fremre navigasjonssensor

A1-4—LED-fyllys

A1-5—Veggsensor

A2 Robot (sett nedenfra)

A2-1—Kantsensorer

A2-2—Tepesensor

A2-3—Sidebørste

A2-4—Optisk strømmingssensor

A2-5—Rundtstrålende hjul

A2-6—Hovedbørster

A2-7—Låser på hovedbørstedeksel

A2-8—Hovedhjul

A2-9—Moppekluter

A3 Robot (med toppdeksel fjernet)

A3-1—Magnetisk toppdeksel

A3-2—Tilbakestillingsknapp

A3-3—Gummiplugg

A3-4—Sugeinntak

A3-5—Moppemoduler med automatisk løfting og rotering

A3-6—Indikatorlampe for taleassistent og trådløst nettverk

- Pulserer sakte: Taleassistent starter
- Pulserer hurtig: Taleassistent er i gang
- Blinker sakte: Venter på tilkobling
- Blinker hurtig: Kobler til

A3-7—Støvbeholder

A3-8—Ladekontakter

A3-9—Luftuttak

A3-10—Kommunikasjonssensor

A3-11—Selvfyllingsport

A3-12—Posisjoneringsknapp

A3-13—Bakre navigasjonssensor

A4 Moppeklutfeste

A4-1—Borrelåsputer

A4-2—Moppeaksel

Merk: Fest moppeklutene på et flatt sted.

A5 Moppeklut

A6 Støvbeholder

A6-1—Filterdeksel

A6-2—Vaskbart filter

A6-3—Filterlås

A6-4—Støvbeholderlås

A6-5—Luftinntak

A6-6—Sugeinntak

A7 Ladestasjonens sokkel

A8 Strømledning

A9 Engangsstøvpose

A10 Stasjon for tømning, rengjøring og påfylling

A10-1—Vanntankhåndtak

A10-2—Vanntanklås

A10-3—Støvbeholderdeksel

A10-4—Ladekontakter

A10-5—Påfyllingsport for robot

A10-6—Dreneringsport

A10-7—Rengjøringsbrettfilter

A10-8—Ladestasjonens sokkel

A10-9—Skittenvannstank

A10-10—Rentvannstank

A10-11—Statusindikatorlampe

- Pulserende: Tømming/moppevask
- Rød: Feil på ladestasjon
- Av: Avslått/lader

A10-12—Sugeinntak

A10-13—Rengjøringsbrettmodul

A10-14—Spor til støvpose

A10-15—Filter

A10-16—Signalenhet for ladestasjonslokalisering

A10-17—Dispensere for rentvann

A10-18—Vannivåmåler

A10-19—Tørkeluftuttak

A11 Oppbevaring av strømkabel

A11-1—Rom for strømkabel

A11-2—Strømport

A11-3—Kabeluttak

B Installasjon

B1 Viktig informasjon

B1-1—Fjern kabler, harde eller spisse gjenstander (som spikre og glass) og løse gjenstander fra gulvet, og flytt ustabile, skjøre, kostbare eller farlige gjenstander for å unngå personskade eller skade på eiendom som følge av at ting vikles inn i, treffes av eller slås over ende av roboten.

B1-2—Når roboten brukes i et opphøyet område, må det alltid brukes en

sikker fysisk avsperring for å unngå utilsiktede fall som kan føre til personskade eller skade på eiendom.

Merknader:

- Når roboten brukes for første gang, følg den gjennom hele rengjøringsruten og se etter potensielle problemer. Roboten vil kunne rengjøre på egen hånd i fremtiden.
- For å unngå overdreven ansamling av smuss på moppeklutene, bør gulv støvsuges minst tre ganger før den første moppesyklusen.

B2 Montering

B2-1—Fest sokkelen ved å trykke godt ned på begge sidene av sokkelen og deretter trykke ned koblingsdelen i midten til du hører et klikk.

B2-2—Klikk

Merk: Når du flytter ladestasjonen, må du sikre vanntankene for å forhindre at de faller av.

B2-3—Koble strømkabelen til baksiden av ladestasjonen og legg overflødig kabel inn i oppbevaringsrommet.

Merk: Strømkabelen kan trekkes ut på begge sider.

B2-4—Tilpass og monter moppeakslene på roboten, og sett dem på plass til du hører et klikk.

B2-5—Klikk

B3 Plassering av ladestasjonen

Plasser ladestasjonen på et hardt, flatt gulv (tre/flis/betong osv.), flatt mot en vegg, og sett av et sted på omtrent 0,9 m (2,9 fot) i høyden, 0,4 m (1,3 fot) i lengden og 1,2 m

(3,9 fot) i bredden. Sørg for at stedet har god dekning av trådløst nettverk for en bedre opplevelse med mobilappen. Koble til ladestasjonen og kontroller at statusindikatorlampen lyser.

B3-1—Mer enn 0,9 m (2,9 fot)

B3-2—Mer enn 0,4 m (1,3 fot)

B3-3—Mer enn 1,2 m (3,9 fot)

Merknader:

- Hvis strømkabelen henger vertikalt mot bakken, kan den bli fanget opp av roboten slik at ladestasjonen flyttes eller kobles fra.
- Statusindikatorlampen er på når ladestasjonen er slått på, og er av når roboten lades.
- Statusindikatorlampen blir rød hvis det oppstår en feil.
- Sett ladestasjonen på et hardt, flatt gulv, vekk fra flammer, varme og vann. Unngå trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Hvis ladestasjonen plasseres på et mykt underlag (teppe/matte), kan det føre til at den velter og forårsake problemer når roboten skal gå inn og ut av stasjonen.
- Hold ladestasjonen vekk fra direkte sollys og alt som kan blokkere for signalenheten for stasjonslokalisering, ellers kan det hende at roboten ikke finner tilbake til ladestasjonen.
- Ikke bruk ladestasjonen uten rentvannstank, skittenvannstank, støvbeholderdeksel, engangsstøvpose eller rengjøringsbrettmodul.
- Vedlikehold ladestasjonen i henhold til vedlikeholdsrutinene. Ikke rengjør ladestasjonens strømledning og ladekontakter med en våt klut eller våtserviett.
- Alle ladestasjoner gjennomgår vannbaserte tester før de forlater fabrikk. Det er normalt at det er igjen litt vann i vannbanen til ladestasjonen.

B4 Slå på og lade

Trykk på og hold inne  for å slå på roboten. Vent til strømindikatorlampen lyser kontinuerlig, og plasser så roboten foran

ladestasjonen. Sørg for at ladestasjonen er koblet til. Trykk deretter på , og roboten vil automatisk returnere til ladestasjonen for lading. Roboten er utstyrt med et integrert oppladbart litium-ion-batteri med høy ytelse. Hold roboten ladet for å beholde batteriytelsen.

B4-1—Ladestasjonens indikatorlys for status er av, robotens strømindikatorlys pulserer: Lading

Merk: Roboten kan kanskje ikke slås på når batterinivået er lavt. Sett i så fall roboten i ladestasjonen for lading.

Koble til appen

1 Last ned appen

Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2 Tilbakestill trådløst nettverk

Trykk på og hold inne  og  samtidig til du hører talemeldingen «Resetting WiFi» («Tilbakestill det trådløse nettverket»). Tilbakestillingen er fullført når indikatorlampen for taleassistent og trådløst

nettverk blinker langsomt. Roboten venter deretter på tilkobling.

Merknader:

- Hvis ikke du kan koble til roboten på grunn av konfigurasjonen på ruten din, et glemt passord eller annen årsak, tilbakestill det trådløse nettverket og legg til roboten som en ny enhet.
- For å sjekke gjeldende tilkoblingsstatus for det trådløse nettverket, trykk på  og  samtidig.

3 Legg til enhet

Åpne Roborock-appen, trykk på «Legg til enhet»- eller «+»-knappen og legg til enheten ved å følge veiledningen i appen.

Merknader:

- Den faktiske prosessen kan variere som følge av fortløpende oppdateringer av appen. Følg veiledningen som gis i appen.
- Kun 2,4 GHz trådløst nettverk støttes.

C Bruksanvisning

Hvordan slå på/av

Trykk på og hold inne  for å slå på roboten. Strømindikatorlampen slås på og roboten går til standby-modus. Trykk på og hold inne  for å slå av roboten og avslutte rengjøringsoppgaven.

Merk: Roboten kan ikke slås av når den lades.

C1 Fylling av rentvannstanken

Løft rentvannstanken, åpne lokket og fyll den med kranvann. Etter påfylling lukker du lokket, låser låsen og setter rentvannstanken tilbake i ladestasjonen.

Merknader:

- For å forhindre skade, ikke bruk desinfeksjonsmiddel og bruk kun rengjøringsmiddel som anbefales av Roborock.
- For å forhindre at roboten sklir og fungerer feil, må du ikke tilsette for mye rengjøringsmiddel.
- For å unngå deformering, bruk kun kaldt vann.
- Hvis det er vannflekker på utsiden av vannbeholderen, tørk dem av med en myk, tørr klut før du monterer beholderen på nytt.

C2 Start av rengjøring

Trykk på  for å starte rengjøring. Roboten vil planlegge sin rengjøringsrute. I hvert rom kartlegger den først kantene og dekker deretter rommet i et siksakkmønster. På denne måten rengjør roboten alle rom, ett etter ett, på en grundig og effektiv måte.

C2-1—Sone 1 – Rengjort.

C2-2—Sone 2 – Rengjort.

C2-3—Sone 3 – Pågå.

C2-4—Sone 4 – Neste sone.

Merknader:

- For å sørge for at roboten automatisk starter rengjøring og returnerer til ladestasjonen, start roboten fra ladestasjonen når den er fulladet. Ikke flytt ladestasjonen i løpet av rengjøringen.
- Rengjøringen kan ikke starte når batterinivået er lavt. Lad roboten før rengjøring startes.
- Før rengjøring, fjern ledninger (inkludert strømledningen til ladestasjonen) og andre ting som bør tas vare på, fra gulvet. Løse gjenstander kan dras rundt av roboten og føre til at elektriske apparater kobles fra og at ledninger og gjenstander skades.
- Hvis rengjøringen fullføres innen 10 minutter, rengjør roboten området to ganger.
- Hvis batterinivået blir lavt under rengjøringsssyklusen, returnerer roboten automatisk til ladestasjonen. Etter lading fortsetter roboten der den slapp.
- Roboten trekker inn moppekluttestene for å rengjøre

tepper. Du kan også angi teppet som en forbudssone i appen for å unngå det.

- Før du starter hver rengjøringsoppgave, sjekk at moppeklutene er riktig montert.

Flekkrengjøring

Trykk på  og -knappene samtidig for å starte flekkrengjøring.

Rengjøringsområde: Roboten rengjør et kvadratisk område på 1,5 m (4,9 fot) × 1,5 m (4,9 fot) sentrert rundt seg selv.

Merk: Etter flekkrengjøring returnerer roboten automatisk til utgangspunktet og går i standby-modus.

Kun mopping

Trykk på  for å starte Kun mopping-funksjonen. Hovedbørstene og viften stanser, og hovedbørstemodulen heves.

Merk: Sammenlignet med andre rengjøringsmoduser, er støyen som oppstår under Kun mopping mye mindre.

Pause

Når roboten er i gang, kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å sette den på pause, trykke på  for å fortsette rengjøringen, trykke på  for å sende den tilbake til stasjonen og trykke og holde inne  for å vaske moppeklutene og deretter fortsette rengjøringen.

Merk: Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause, settes i ladestasjonen manuelt.

Dvalemodus

Hvis roboten står på pause i over 10 minutter,

går den i dvale, og strømindikatorlampen blinker med noen sekunders mellomrom.

Trykk på en hvilken som helst knapp for å vekke roboten.

Merknader:

- Roboten går ikke i dvalemodus når den lades.
- Roboten slås automatisk av hvis den blir stående i dvalemodus i mer enn 12 timer.

DND-modus

Standardperioden for Ikke forstyrret (DND) er fra 22:00 til 08:00. Du kan bruke appen til å deaktivere DND-modusen eller endre DND-perioden, eller angi om du vil aktivere automatisk påfylling, tømning og tørking, dempe indikatorlyset eller senke volumet på talemeldingene i løpet av DND-perioden.

Barnesikring

Trykk på og hold inne  for å aktivere/deaktivere barnesikringen. Du kan også stille dette inn i appen. Når den er aktivert, reagerer ikke roboten på knappetrykk når den står stille. Når roboten rengjør eller lader, trykk på en hvilken som helst knapp for å sette den på pause.

Moppevask

Under rengjøring bestemmer roboten automatisk når den skal returnere til stasjonen for moppevask og fylling av vann tanken for å optimalisere moppeytelsen. For å starte vasking manuelt, trykk på og hold inne  eller trykk på den tilsvarende knappen

i appen. Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe moppevaskingen.

Merknader:

- For å sikre at roboten vasker moppeklutene automatisk, må du starte den fra ladestasjonen og unngå å flytte ladestasjonen under rengjøring.
- For å unngå forbrenninger fra varmt vann, ikke berør rentvannsdispenserne.
- Moppevaskefrekvens og -modus kan endres i appen.

Tømning

Etter rengjøring går roboten tilbake til ladestasjonen, og automatisk tømning vil starte etter behov. For å starte tømning manuelt, trykk på  på roboten i ladestasjonen eller trykk på den tilsvarende knappen i appen. Trykk på en hvilken som helst knapp for å stoppe tømningen.

Merknader:

- Når tømning ikke har vært brukt over en lengre periode, tømmer du støvbeholderen manuelt og sørger for at luftinntaket ikke er blokkert for å få optimale tømmeresultater.
- Automatisk tømning kan deaktiveres i appen.
- Unngå hyppig manuell tømning.

Tørking

Etter moppevask eller rengjøring, vil tørking begynne etter behov. For å starte eller stoppe tørking manuelt, trykk på den tilsvarende knappen i appen.

Merknader:

- Tørketiden kan endres i appen.
- Automatisk tørking kan deaktiveres i appen.
- Hold deg unna tørkeluftuttakene under tørking.

Lading

Etter rengjøring vil roboten automatisk gå tilbake til ladestasjonen for å lade. Trykk på  for å sende en robot i pausemodus tilbake til ladestasjonen. Strømindikatorlampen pulserer mens roboten lader.

Merk: Hvis roboten ikke finner ladestasjonen, returnerer den automatisk til startstedet. Sett roboten i ladestasjonen manuelt for å lade igjen.

Feil

Hvis en feil oppstår, vil strømindikatorlampen blinke rødt eller statusindikatorlampen lyse kontinuerlig rødt. En hurtigmelding vil vises i appen, og et talevarsel kan høres.

Merknader:

- Roboten går automatisk i dvale hvis den blir stående i en tilstand med funksjonsfeil i over 10 minutter.
- Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause, settes i ladestasjonen manuelt.

Tilbakestilling av systemet

Hvis roboten ikke reagerer når en knapp trykkes eller ikke kan slås av, tilbakestill systemet ved å fjerne det magnetiske toppdekslet, åpne gummipluggen og trykke på tilbakestillingsknappen.

Merk: Etter tilbakestilling av systemet blir eksisterende innstillinger, slik som planlagt rengjøring, trådløst nettverk osv., gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

Deaktiverer WiFi

For å koble roboten fra WiFi, trykk på Reset-knappen til du hører en talemelding. Vent

deretter i 5 minutter, og WiFi blir automatisk deaktivert. Hvis du vil koble til igjen, vennligst følg de tilhørende tilkoblingsinstruksjonene.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Slå på roboten hvis den ikke fungerer riktig etter tilbakestilling av systemet. Trykk på og hold inne  mens du samtidig trykker på og holder inne tilbakestillingsknappen til du hører talemeldingen «Restoring factory settings. This will take about 5 minutes». («Gjenoppretter fabrikkinnstillinger. Dette vil ta omtrent fem minutter».) Roboten gjenopprettes deretter til fabrikkinnstillinger.

D Rutinemessig vedlikehold

Merk: Hyppigheten av utskifting kan variere i henhold til den faktiske situasjonen. Ved unormal slitasje skal delene skiftes ut med én gang.

D1 Hovedbørster

* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.–12. måned.

D1-1—Hårblokkeringsringer

D1-2—Hovedbørstehetter

D1-3—Hovedbørstedeksel

D1-4—Låser på hovedbørstedeksel

D1-5—Hovedbørstelager

D1-6—Hovedbørster

D1-7—Snu roboten opp-ned og trykk på låsene på hovedbørstedekslet for å fjerne hovedbørstedekslet.

D1-8—Trekk ut hovedbørstene og fjern hovedbørstelagrene, hovedbørstehettene og hårblokkeringsringene. Fjern eventuelt ansamlet hår eller smuss i begge endene av hovedbørstene. Monter deretter hårblokkeringsringene, hovedbørstehettene og til slutt hovedbørstelagrene på nytt.

D1-9—Sett hovedbørstene tilbake på plass. Trykk hovedbørstelagrene godt på plass. Etter at lagrene sitter godt på plass, monter hovedbørstedekslet.

D1-10—Sett hovedbørstedekslet tilbake på plass. Sørg for at de fire tennene på det sitter godt i sporene, og trykk låsene på hovedbørstedekslet inn til du hører at det låses med et klikk. Ta tak i hovedbørstedekslet på begge sider og løft for å kontrollere at det er sikkert montert.

Merknader:

- For å montere hovedbørstedekslet på en sikker måte, sørg for å trykke begge låsene på hovedbørstedekslet godt på plass.
- Det anbefales å tørke av hovedbørstene med en våt klut. Hvis hovedbørstene er våte, la dem lufttørke vekk fra direkte sollys.
- Ikke bruk etsende rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler til å rengjøre hovedbørstene.
- For å unngå skader forårsaket av bladene inne i begge endene av hovedbørstedekslet, må du holde kroppsdelene, kjæledyr og andre gjenstander borte fra

hovedbørstene når hovedbørstedekelet er på plass.

- For å unngå skader forårsaket av bladene som brukes til å klippe hår inne i hovedbørstedekelet, må du sørge for å montere to hovedbørster før du monterer hovedbørstedekelet.

D2 Sidebørste

* Rengjør månedlig og skift ut hver 3.–6. måned.

1. Skru opp skruen på sidebørsten.
2. Fjern og rengjør sidebørsten. Sett deretter børsten tilbake på plass, og stram skruen.

D3 Rundtstrålende hjul

* Rengjør etter behov.

- D3-1—Bruk et verktøy, for eksempel en liten skrutrekker, til å lirke ut akselen og ta hjulet ut.

Merk: Braketten til det rundtstrålende hjulet kan ikke fjernes.

- D3-2—Skull av hjulet og akselen med vann for å fjerne eventuelt hår og smuss. Lufttørk, installer på nytt og trykk hjulet og akselen tilbake på plass.

D4 Hovedhjul

* Rengjør etter behov.

Rengjør hovedhjulene med en myk, tørr klut.

D5 Støvbeholder

* Rengjør etter behov.

- D5-1—Fjern det magnetiske toppdekelet på roboten og trykk på støvbeholderlåsen for å ta ut støvbeholderen.

- D5-2—Fjern filterdekelet, trykk på filterlåsen for å fjerne det vaskbare filteret, og tøm deretter støvbeholderen.

- D5-3—Fyll støvbeholderen med rent vann og sett det vaskbare filteret tilbake på plass. Rist støvbeholderen forsiktig, og tøm deretter ut det skitne vannet.

Merk: Bruk kun rent vann uten rengjøringsmiddel for å unngå blokkering.

- D5-4—La det gå minst 24 timer, slik at støvbeholderen, filterdekelet og filteret er helt tørre, før du monterer dem på nytt.

D6 Vaskbart filter

* Rengjør hver 2. uke, og skift ut hver 6.–12. måned.

- D6-1—Fjern filterdekelet og det vaskbare filteret.

- D6-2—Skull filteret gjentatte ganger, og bank på det for å fjerne så mye smuss som mulig.

Merk: For å unngå potensiell skade, må du ikke røre overflaten på filteret med hendene, børster eller harde gjenstander.

- D6-3—La filteret tørke godt i minst 24 timer før du setter det tilbake på plass.

D7 Moppekluter

* Rengjør etter behov og skift ut hver 1.–3. måned.

- D7-1—Fjern moppeklutene fra moppeklutefestene. Rengjør moppeklutene og la dem lufttørke.

Merk: En skitten moppeklut vil påvirke resultatene av moppingen. Rengjør den før bruk.

- D7-2—Fest moppeklutene flatt på festene.

D8 Robotsensorer

* Rengjør etter behov.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av og rengjøre alle sensorer, inkludert:

- D8-1—Fremre navigasjonssensor

- D8-2—Veggsensor

- D8-3—Kommunikasjonssensor

- D8-4—Teppesensor

- D8-5—Optisk strømmingssensor

- D8-6—Kantsensorer

- D8-7—Bakre navigasjonssensor

D9 Flytting av ladestasjonen

For å flytte ladestasjonen, grip åpningen for oppbevaring av strømkabel på baksiden med den ene hånden og innsiden av frontdekelet med den andre. Ikke løft ved å holde ladestasjonens sokkel, vanntankhåndtakene eller støvbeholderdekelet direkte for å unngå at ladestasjonen løsner og faller av.

D10 Skittenvannstank

* Rengjør etter behov.

Rengjør skittenvannstanken regelmessig etter behov. Åpne lokket på skittenvannstanken og hell ut det skitne vannet. Fyll tanken med rent vann, lukk lokket, lås det og rist. Hell ut skittenvannet. Lås lokket og monter tanken på nytt.

Merknader:

- For å unngå deformering, bruk kun kaldt vann.
- Hvis det er vannflekker på utsiden av vanntanken, tørk dem av med en myk, tørr klut før du setter tanken på plass igjen.

D11 Ladekontakter

* Rengjør etter behov.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av ladekontaktene på roboten og stasjonen.

D12 Utskifting av engangsstøvposen

* Skift etter behov.

D12-1—Fjern støvbeholderdekselet.

D12-2—Fjern engangsstøvposen og kast den.

Merknader:

- Støvposens håndtak forseglar posen når den fjernes for å unngå lekkasje.
- Sett alltid inn en støvpose før du setter på plass støvbeholderdekselet, for å unngå automatisk tømning uten posen. Du kan også deaktivere automatisk tømning i appen.

D12-3—Rengjør filteret med en tørr klut, sett en ny engangsstøvpose i sporet og helt inn, og bre den jevnt utover.

Merk: Sørg for at engangsstøvposen er riktig installert for å unngå at avfall slipper ut og skader ladestasjonen.

D12-4—Sett støvbeholderdekselet på plass igjen for å sikre at støvbeholderen er tett forseglet.

D13 Rengjøringsbrettmodul

* Rengjør etter behov.

D13-1—Fjern rengjøringsbrettmodulen.

D13-2—Fjern rengjøringsbrettet og filteret fra modulen og skyll dem med vann.

D13-3—Monter filteret og rengjøringsbrettet på nytt. Monter deretter rengjøringsbrettmodulen igjen.

Grunnleggende parametere

Robot

Modell	QC0CRL
Batteri	14,4 V / 5200 mAh (TYP) litium-ion-batteri
Nominell inngang	20 VDC 1,5 A
Ladetid	Ca. 4 timer

Merk: Serienumret er på et klistremerke på undersiden av roboten.

Stasjon for tømning, rengjøring og påfylling

Modell	EWFD17HRR
Nominell inngangsspenning	220–240 VAC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang (Støvoppsamling)	3 A
Nominell inngang (Varmtvannsvasking av mopp)	5,6 A
Nominell inngang (Lading og tørking)	0,6 A
Nominell utgang	20 VDC 1,5 A

Vanlige problemer

Skann QR-koden nedenfor for å se vanlige problemer.

