

Roborock Qrevo Slim Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

- 105 Turvallisuutta koskevat tiedot
- 106 Kansainvälisten symbolien selitykset
- 107 Tuotteen yleiskatsaus
- 108 Asennus
- 109 Sovellukseen yhdistäminen
- 109 Käyttöohjeet
- 111 Säännöllinen huolto
- 113 Perusparametrit
- 114 Yleiset ongelmat

Turvallisuutta koskevat tiedot

Rajoitukset

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tämän tuotteen mukana toimitettua irrotettavaa telakointiasemaa roborock EWFD17HRR tai EWFD23HRR.
- Jotta vältät pääharjan kannen sisällä olevien hiusten leikkaamiseen käytettävien terien aiheuttamat vammat, varmista, että kaksi pääharjaa on asennettu paikalleen ennen pääharjan kannen asentamista.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Telakointiasemaa voidaan käyttää vain 14,4 V / 5 200 mAh (TYP) litiumioniakulla varustetun robottipölynimurin lataamiseen.

HUOMIO

- Käytä tuotetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikista virheellisestä käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai vaurioista.
- Tuotetta ei saa käyttää leluna. Erityistä huomiota on kiinnitettävä, kun laitetta käyttävät lapset tai kun sitä käytetään niiden lähellä.
- Varmista, että pölysäiliö, pestävä suodatin, pölypussi, sivuharja, moppiliinat, pääharjat ja pääharjan kansi on asennettu paikoilleen ennen puhdistamista.
- Älä käytä tuotetta koven tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen välttääksesi robotin, telakan tai lattian naarmuuntumisen.
- Jotta vältetään pääharjan kannen sisällä kummassakin päässä olevien terien aiheuttamat vammat, pidä kehon osat, lemmikit ja kaikki esineet erillään pääharjoista, kun pääharjan kansi on paikallaan.
- Älä istu tai seiso robotin tai telakan päällä.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa puhdistusliuosta.
- Älä sijoita matalia esineitä (kuten kenkiä, mattoja) korotettujen alueiden, kuten portaiden, lähelle. Muuten robotti voi kaatua viallisten antureiden vuoksi.
- Vesivaurioiden estämiseksi varmista, että lattia, jolla robotti toimii, on kuiva.
- Älä käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla ilman esteitä, kuten parven lattialla, avoterassilla, liukumäellä tai huonekalujen päällä.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja ihmisten ja lemmikkien kaikki ruumiinosat poissa saumoista, aukoista ja tuotteen liikkuvista osista mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kanna robottia magneettisesta yläkannesta, sivuharjasta tai puskurista. Älä siirrä telakkaa nostamalla telakan jalustasta, vesisäiliön kahvoista tai pölysäiliön kannesta.
- Älä käytä latausasemaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmakanavan.

- Älä käytä robottia tai telakkaa imuroidaksesi palavia tai savuavia esineitä, kuten savukkeita, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa tai mitään syttyviä tai räjähtäviä esineitä, kuten sytyttämiä, bensiiniä tai tulostimissa tai kopiokoneissa käytettävää mustetta.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle. Pidä telakka, robotti ja virtajohto poissa tulesta ja lämmönlähteistä, kuten lämmityspatterista. Vältä kosteita ja kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Älä aseta mitään esineitä robotin tai telakan päälle, lähelle telakan imuaukkoa tai peitä niitä millään esineellä (mukaan lukien pölytiivis kansi).
- Älä käytä ilman pölypussia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut millään tavalla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.
- Käytä laitetta aina hyvin tuuletetussa tilassa ylikuumenemisen estämiseksi.
- Roborock irtisanoutuu kaikesta vastuusta epäsuorista, satunnaisista tai vällillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä, väärinkäytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tuotetta. Tämä vastuuvapauslauseke ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin, joita ei voida luopua sovellettavan lain mukaan.
- Älä huuhtelee robottia ja latausasemaa.

Akku ja lataus

VAROITUS

- Käytä aina kunnolla maadoitettua pistorasiaa sähköiskun vaaran minimoimiseksi. Jos tällaista pistorasiaa ei ole saatavilla, ota yhteyttä sähköasentajaan tällaisen asentamiseksi.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää latausasemassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua akkua, laturia, virtajohtoa, telakkaa ja muita lisävarusteita savun, kuumuuden tai tulipalon estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitäätöidä takuun.
- Älä heitä käytettyjä akkuja roskikseen. Jätä ne ammattimaiselle kierrätyslaitokselle.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaa, valmistaudu suojoitoimenpitein.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaana, säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen, irrotettu pistorasiasta ja sammutettu. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Ennen tuotteen kuljettamista irrota telakka pistorasiasta, sammuta robotti ja tyhjennä vesisäiliöt. Alkuperäisen pakkauksen käyttöä suositellaan.

Kansainvälisten symbolien selitykset

⊕ – SUOJAMAADOITUS -symboli [symboli IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (näkymä yläpuolelta)

—Vain moppaus/lapsilukko

- Paina aloittaaksesi Vain moppaus
- Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä

—Virra päälle/Puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä
- Aloita puhdistus painamalla

—Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun tila $\geq 15\%$
- Punainen: Akun tila $< 15\%$
- Hengittävä: Lataa tai käynnistyy
- Vilkuva punainen: Virhe
- Vilkuva punainen ja valkoinen vuorotellen Etäkatselu tai ajo

—Telakka

- Aloita telakointi/tyhjennys painamalla
- Pese moppiliinat painamalla ja pitämällä painettuna.

Huomio: Pysäytä käynnissä olevan robotti painamalla mitä tahansa painiketta.

A1-1—Mikrofonit

A1-2—Puskuri

A1-3—Navigointi-anturi edessä

A1-4—Täytön LED-valo

A1-5—Seinäanturi

A2 Robotti (näkymä alapuolelta)

A2-1—Reuna-anturit

A2-2—Mattoanturi

A2-3—Sivuharja

A2-4—Optinen virtausanturi

A2-5—Monisuuntainen pyörä

A2-6—Pääharjat

A2-7—Pääharjan kannen salvat

A2-8—Pääpyörät

A2-9—Moppiliinat

A3 Robotti (yläkansi poistettu)

A3-1—Magneettinen yläkansi

A3-2—Reset-painike

A3-3—Kumitulpia

A3-4—Imuaukko

A3-5—Moppimoduulien automaattinen nosto ja pyörytys

A3-6—Ääniohjauksen ja WiFin merkkivalo

- Hengittää hitaasti: ääniohjaus käynnistyy
- Hengittää nopeasti: ääniohjaus toiminnassa
- Vilkuu hitaasti: Odottaa yhteyttä
- Vilkuu nopeasti: Muodostaa yhteyttä

A3-7—Pölysäiliö

A3-8—Latausliittimet

A3-9—Ilman ulostuloaukot

A3-10—Tiedonsiirtoanturi

A3-11—Itsetäytön täyttöaukko

A3-12—Paikotuspainike

A3-13—Navigointi-anturi takana

A4 Moppiliinan pidike

A4-1—Koukku- ja silmukkatyyny

A4-2—Mopin akseli

Huomio: Kiinnitä moppiliinat tasaisesti paikoilleen.

A5 Moppiliina

A6 Pölysäiliö

A6-1—Suodattimen kansi

A6-2—Pestävä suodatin

A6-3—Suodatinosat

A6-4—Pölysäiliön salpa

A6-5—Ilmanottoaukko

A6-6—Imuaukko

A7 Telakan jalusta

A8 Virtajohto

A9 Kertakäyttöinen pölypussi

A10 Tyhjennys-, pesu- ja täyttötelakka

A10-1—Vesisäiliön kahva

A10-2—Vesisäiliön salpa

A10-3—Pölysäiliön kansi

A10-4—Latausliittimet

A10-5—Robotin täyttöaukko

A10-6—Tyhjennysaukko

A10-7—Puhdistusalustan suodatin

A10-8—Telakan jalusta

A10-9—Likavesisäiliö

A10-10—Puhtaan veden säiliö

A10-11—Tilan merkkivalo

- Hengittävä: Tyhjennys/mopin pesu
- Punainen: Telakan virhe
- Pois päältä: sammutettu/lataa

A10-12—Imuaukko

A10-13—Puhdistusalustamoduuli

A10-14—Pölypussin aukko

A10-15—Suodatin

A10-16—Telakan sijainnin merkkivalo

A10-17—Puhtaan veden annostelijat

A10-18—Veden pinnantason koho

A10-19—Kuivausilman ulostuloaukot

A11 Virtajohdon säilytys

A11-1—Johdon säilytyspaikka

A11-2—Virtaliitäntä

A11-3—Johdon pistorasiat

B Asennus

B1 Tärkeää tietoa

B1-1—Siivoa johdot, kovat tai terävät esineet (kuten naulat ja lasit) ja irtoneiset esineet lattialta ja siirrä epävakaa, herkäät, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sotkeutumisesta tai osumisesta robottiin tai siitä, että robotti kaataa ne.

B1-2—Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina fyysisiä estettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomioita:

- Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitit ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy puhdistamaan itse myöhemmässä käytössä.
- Liiallisen liian kertymisen estämiseksi moppiliinoinin lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausjaksoa.

B2 Asennus

B2-1—Kiinnitä jalusta painamalla jalustan molempia sivuja lujasti alas ja painamalla sitten liitososaa keskellä, kunnes kuulet naksahduksen.

B2-2—Naksautu

Huomio: Kun siirrä telakkaa, kiinnitä vesisäiliöt, jotta ne eivät putoa.

B2-3—Kytke virtajohto telakan takaosaan ja pidä ylimääräinen johto säilytyspaikan sisällä.

Huomio: Virtajohto voi kulkea kummaltakin puolelta.

B2-4—Kohdista ja asenna mopin akselit robottiin paikoilleen, kunnes kuulet naksahduksen.

B2-5—Naksahduks

B3 Telakan sijoittaminen

Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle (puu/laatta/betoni tai vastaava materiaali), suoraan seinää vasten ja tilaan, jonka korkeus on vähintään 0,9 m, leveys 0,4 m ja syvyys 1,2 m. Varmista, että paikassa on hyvä langaton WiFi-yhteys, jotta sovellus toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kytke virta ja varmista, että tilan merkkivalo palaa.

B3-1—Yli 0,9 m

B3-2—Yli 0,4 m

B3-3—Yli 1,2 m

Huomioita:

- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti voi tarttua siihen, jolloin latausasema voi siirtyä tai kytkeytyä irti.
- Tilan merkkivalo on päällä, kun telakkaan on kytketty virta, ja pois päältä robotin latauksen aikana.
- Tilan merkkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle, joka on poissa tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matto) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja aiheuttaa telakointi- ja poistumisongelmia.
- Pidä latausasema poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman

lähetyksalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.

- Älä käytä telakkaa ilman puhtaan veden säiliötä, likavesisäiliötä, polysäiliön kantta, kertakäyttöistä polypussia tai puhdistusalustamoduulia.
- Huolla telakkaa säännöllisen huollon mukaisesti. Älä puhdista telakan virtajohtoa ja latausliittimiä märällä liinalla tai paperipyyhkeellä.
- Kaikille telakoille tehdään vesipohjaiset testit ennen tehtaalta lähtöä. On normaalia, että laitteeseen jää pieni määrä vettä.

B4 Käynnistys ja lataus

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Odota, kunnes virran merkkivalo palaa tasaisesti, ja aseta sitten robotti telakan eteen. Varmista, että telakka on kytketty pistorasiaan. Paina sitten -painiketta, ja robotti palaa automaattisesti telakkaan lataamaan. Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

B4-1—Telakan merkkivalo on pois päältä,
robotin virran merkkivalo hengittää:
Lataus

Huomio: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti latausasemaan latausta varten.

Sovellukseen yhdistäminen

1 Lataa sovellus

Etsi Roborock App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2 Nollaa verkkoasetukset

Paina ja pidä painettuna  ja -painikkeita samanaikaisesti, kunnes kuulet ääniviestin "Resetting WiFi" (Nollataan verkkoasetukset). Nollaus on valmis, kun ääniohjauksen ja WiFin merkkivalo vilkkuu hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomio:

- Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohdetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.
- Tarkista WiFi-yhteyden tila painamalla  ja -painikkeita yhtä aikaa.

3 Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta Lisää laite -painiketta tai + ja seuraa ohjeita lisätäksesi laitteen.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi on tuettu.

C Käyttöohjeet

Päälle/pois päältä

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti odottaa käskyä. Sammuta robotti ja lopeta puhdistus painamalla ja pitämällä -painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

C1 Puhtaan veden säiliön täyttö

Nosta puhtaan veden säiliö, avaa sen kansi ja täytä säiliö vesijohtovedellä. Täyten jälkeen sulje kansi, lukitse salpa ja aseta puhtaan veden säiliö takaisin paikalleen.

Huomioita:

- Vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa puhdistusliuosta.
- Älä lisää liikaa puhdistusainetta, jotta robotti ei liukastele ja toimi siksi virheellisesti.
- Vältä epämukavuuksia käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vesitahroja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.

C2 Puhdistuksen aloittaminen

Aloita puhdistus painamalla -painiketta. Robotti suunnittelee puhdistusreitinsä ja jokaisessa huoneessa se käy ensin läpi reunat ja sitten se käy huoneen läpi ajaen siksakkia. Näin robotti puhdistaa kaikki huoneet yksitellen perusteellisesti ja tehokkaasti.

C2-1—Alue 1 – Puhdistettu.

C2-2—Alue 2 – Puhdistettu.

C2-3—Alue 3 – Käynnissä.

C2-4—Alue 4 – Seuraava alue.

Huomioita:

- Jotta varmistetaan, että robotti automaattisesti käynnistää puhdistuksen ja palaa telakkaan, käynnistä robotti telakasta, kun se on ladattu täyteen. Älä siirrä telakkaa puhdistuksen aikana.
- Puhdistus ei voi käynnistyä, jos akun varaus on vähäinen. Anna robotin latautua ennen puhdistuksen aloittamista.
- Siivoa johdot (myös telakan virtajohto) ja arvotavarat pois lattialta ennen puhdistusta. Irtonaiset esineet voivat kulkeutua robotti-imurin mukaan, mikä voi johtaa sähkölaitteiden irtoamiseen tai kaapelien ja omaisuuden vaurioitumiseen.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Robotti vetää moppiliinan pidikkeet sisään maton puhdistamiseksi. Voit myös asettaa maton kielletyksi alueeksi sovelluksessa välttääksesi sen.
- Varmista aina ennen puhdistuksen aloitusta, että moppiliinat on asennettu oikein.

Pistepuhdistus

Aloita pistepuhdistus painamalla **Q** ja

U-painikkeita yhtä aikaa.

Puhdistusalue: Robotti puhdistaa kooltaan 1,5 m × 1,5 m olevan neliömuotoisen alueen, jonka keskipisteenä se on itse.

Huomio: Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

Pelkkä moppaus

Paina **Q**-painiketta aloittaaksesi pelkän

moppauksen. Pääharjat ja tuuletin lakkaavat toimimasta ja pääharjat nousevat ylös.

Huomio: Perinteisiin puhdistustiloihin verrattuna tilasta Pelkkä moppaus lähtävä ääni on paljon pienempi.

Keskeytys

Kun robotti on käynnissä, keskeytä se painamalla mitä tahansa painiketta, jatka puhdistusta painamalla **U**-painiketta, lähetä se takaisin telakkaan painamalla **Q**-painiketta ja pese moppiliinat ja jatka puhdistusta painamalla ja pitämällä painettuna **Q**-painiketta.

Huomio: Keskeytetyt robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen puhdistuksen.

Lepo-tila

Jos robotti on pysäytettynä yli 10 minuuttia, se menee lepo-tilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene lepo-tilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on lepo-tilassa yli 12 tuntia.

Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND) -jakso on klo 22.00–8.00. Sovelluksessa voit poistaa DND-tilan käytöstä tai muuttaa DND-jaksoa tai ottaa automaattisen täytön, tyhjennyksen ja kuivauksen käyttöön kuivauksen,

himentää merkkivalot tai alentaa ääniviestin äänenvoimakkuutta DND-jakson aikana.

Lapsilukko

Ota lapsilukko käyttöön tai poista se käytöstä painamalla ja pitämällä painettuna **Q**-painiketta. Voit myös asettaa sen sovelluksesta. Kun robotti on otettu käyttöön, se ei reagoi painikkeen painalluksiin ollessaan paikallaan. Kun robotti puhdistaa tai telakoituu, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen.

Mopin pesu

Puhdistuksen aikana robotti määrittää automaattisesti, milloin sen tulee palata telakkaan mopin pesuun ja vesisäiliön täyttöönsä maksimoidakseen moppaustehon. Aloita pesu manuaalisesti painamalla ja pitämällä painettuna **Q**-painiketta tai napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa.

Huomioita:

- Varmistaaksesi, että robotti pesee moppiliinat automaattisesti, käynnistä se telakasta ja vältä telakan siirtämistä puhdistuksen aikana.
- Älä koske puhtaasta vettä annostelijoihin, jotta vältät kuuman veden aiheuttamat palovammat.
- Mopin pesutiheyttä ja -tilaa voi muokata sovelluksessa.

Tyhjennys

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa telakkaan ja automaattinen tyhjennys alkaa

tarvittaessa. Aloita tyhjennys manuaalisesti painamalla -painiketta telakoidussa robotissa tai napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi tyhjennyksen.

Huomioita:

- Kun tyhjennys on ollut käyttämättä pitkään, tyhjennä pölysäiliö manuaalisesti ja varmista, että ilmanottoaukko on vapaa, jotta saavutetaan optimaalinen tyhjennystulos.
- Automaattinen tyhjennys voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.
- Vältä toistuvaa manuaalista tyhjennystä.

Kuivaus

Mopin pesun tai puhdistuksen jälkeen kuivaus käynnistyy automaattisesti tarpeen mukaan. Voit käynnistää tai lopettaa kuivauksen manuaalisesti napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa.

Huomioita:

- Kuivumisaikaa voi muuttaa sovelluksessa.
- Automaattinen kuivaus voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.
- Pysy kaukana kuivausilman ulostuloaukoista kuivauksen aikana.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Paina -painiketta lähettääksesi keskeytetyn robotin takaisin telakkaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöpaikkaan. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

Virhe

Jos tapahtuu virhe, virran merkkivalo vilkkuu punaisena tai tilan merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Ponnahdusilmoitus tulee näkyviin sovelluksessa ja äänimerkki saattaa kuulua.

Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti Lepo-tilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen puhdistuksen.

Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi painikkeen painamiseen tai sitä ei voi sammuttaa, nollaa järjestelmä irrottamalla magneettinen yläkansi, avaamalla kumitulppa ja painamalla Reset-painiketta.

Huomio: Järjestelmän nollauksen jälkeen nykyiset asetukset, kuten ajoitettu puhdistus ja WiFi, palautetaan tehdasasetuksiin.

WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhdistysohjeita.

Tehdasasetusten palautus

Käynnistä se, jos robotti ei toimi kunnolla

järjestelmän nollauksen jälkeen. Paina ja pidä painettuna -painiketta samalla, kun painat Reset-painiketta, kunnes kuulet ääniviestin "Restoring factory settings. This will take about 5 minutes." (Palautetaan tehdasasetukset. Tämä kestää noin 5 minuuttia) -ääniviestin. Tämän jälkeen robotti palautuu tehdasasetuksiin.

Säännöllinen huolto

Huomio: Vaihdeväli voi vaihdella todellisen tilanteen mukaan. Jos epätavallista kulumista ilmenee, vaihda osat välittömästi.

D1 Pääharjat

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

D1-1—Hiuksia estävät renkaat

D1-2—Pääharjan suojukset

D1-3—Pääharjan kansi

D1-4—Pääharjan kaannat

D1-5—Pääharjan laakeri

D1-6—Pääharjat

D1-7—Käännä robotti ympäri ja irrota pääharjan kansi painamalla sen salpoja.

D1-8—Vedä pääharjat pois ja poista pääharjan laakerit, pääharjan suojukset ja hiuksia estävät renkaat. Poista takkuuntuneet hiukset tai lika pääharjojen kummastakin päästä. Asenna sitten hiuksia estävät renkaat, pääharjan suojukset ja pääharjan laakerit takaisin.

D1-9—Asenna pääharjat takaisin. Napsauta pääharjan laakerit paikalleen niin, että ne pysyvät sijoillaan vankasti. Laita pääharjan kansi päälle vasta varmistettuasi, että laakerit ovat vakaasti asennettuna.

D1-10—Asenna pääharjan kansi takaisin. Varmista, että neljä hammasta ovat kunnolla paikoillaan, ja paina pääharjan kannen salpoja, kunnes se lukittuu paikalleen napsahtaen. Nosta sitten pääharjan kantta kaikilta sivuilta ja tarkista, että se on asennettu kunnolla.

Huomioita:

- Jotta voit varmistaa, että pääharjan kansi on asennettu kunnolla, paina pääharjan kannen molemmat salvat paikoilleen.
- On suositeltavaa pyyhkiä pääharjat kostealla liinalla. Jos pääharjat ovat märät, anna niiden kuivua suojassa suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjojen puhdistukseen.
- Jotta vältetään pääharjan kannen sisällä kummassakin päässä olevien terien aiheuttamat vammat, pidä kehon osat, lemmikit ja kaikki esineet erillään pääharjoista, kun pääharjan kansi on paikallaan.
- Jotta vältetään pääharjan kannen sisällä olevien hiusten leikkaamiseen käytettävien terien aiheuttamat vammat, varmista, että kaksi pääharjaa on asennettu paikoilleen ennen pääharjan kannen asentamista.

D2 Sivuharja

* Puhdista kuukausittain ja vaihda 3–6 kuukauden välein.

1. Ruuvaa sivuharja irti.
2. Irrota ja puhdista sivuharja. Asenna harja uudelleen ja kiristä ruuvi.

D3 Monisuuntainen pyörä

* Puhdista tarvittaessa.

D3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnikettä ei voi irrottaa.

D3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Anna kuivua, asenna takaisin ja paina pyörä ja akseli takaisin paikoilleen.

D4 Pääpyörät

* Puhdista tarvittaessa.

Puhdista pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

D5 Pölysäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

D5-1—Avaa robotin magneettinen yläkansi ja poista pölysäiliö painamalla pölysäiliön salpaa.

D5-2—Irrota suodattimen kansi, irrota pestävä suodatin painamalla suodattimen salpaa ja tyhjennä sen jälkeen pölysäiliö.

D5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja asenna pestävä suodatin takaisin. Ravista pölysäiliötä varovasti ja kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

D5-4—Anna pölysäiliön, suodattimen kannen ja suodattimen kuivua täysin vähintään 24 tunnin ajan ennen niiden asentamista takaisin.

D6 Pestävä suodatin

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

D6-1—Poista suodattimen kansi ja pestävä suodatin.

D6-2—Huuhtelee suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsillä, harjoilla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

D6-3—Anna suodattimen kuivua perusteellisesti vähintään 24 tuntia ennen kuin asennat sen takaisin.

D7 Moppiliinat

* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 1–3 kuukauden välein.

D7-1—Irrota moppiliinat pidikkeistään. Puhdista moppiliinat ja anna niiden kuivua.

Huomio: Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

D7-2—Kiinnitä moppiliinat pidikkeisiinsä tasaisesti.

D8 Robotin anturit

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

D8-1—Navigointi-anturi edessä

- D8-2—Seinäanturi
 D8-3—Tiedonsiirtoanturi
 D8-4—Mattoanturi
 D8-5—Optinen virtausanturi
 D8-6—Reuna-anturit
 D8-7—Navigointi-anturi takana

D9 Telakan liikuttaminen

Siirrä telakkaa tarttumalla yhdellä kädellä takana olevaan johdon säilytyspaikkaan ja toisella kädellä etulevyn sisäpuolelle. Älä nosta suoraan telakan jalustasta, vesisäiliön kahvoista tai pölysäiliön kannesta, jotta telakka ei putoa.

D10 Likavesisäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

Puhdista likavesisäiliö säännöllisesti tarpeen mukaan. Avaa likavesisäiliön kansi ja kaada likainen vesi pois. Täytä säiliö puhtaalla vedellä, sulje kansi, lukitse se ja ravista. Kaada likainen vesi pois. Lukitse kansi ja asenna säiliö takaisin.

Huomioita:

- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vesitahroja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.

D11 Latausliittimet

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi robotin ja telakan latausliittimet pehmeällä kuivalla liinalla.

D12 Kertakäyttöisen pölypussin vaihtaminen

* Vaihda tarvittaessa.

D12-1—Poista pölysäiliön kansi.

D12-2—Irrota kertakäyttöinen pölypussi ja hävitä se.

Huomioita:

- Pölypussin kahva sulkee pussin tiiviisti irrotettaessa vuotojen välttämiseksi.
- Asenna pölypussi aina ennen pölysäiliön kannen asettamista paikalleen, jotta vältytään automaattiselta tyhjennykseltä ilman pussia. Voit myös poistaa automaattisen tyhjennyksen käytöstä sovelluksessa.

D12-3—Puhdista suodatin kuivalla liinalla, aseta uusi kertakäyttöinen pölypussi paikalleen ja levitä se tasaisesti.

Huomio: Varmista, että kertakäyttöinen pölypussi on asennettu oikein, jotta jätteet eivät pääse karkaamaan ja vaurioittamaan telakkaa.

D12-4—Asenna pölysäiliön kansi takaisin paikalleen varmistaaksesi, että pölysäiliö on tiiviisti suljettu.

D13 Puhdistusalustamoduuli

* Puhdista tarvittaessa.

D13-1—Irrota puhdistusalustamoduuli.

D13-2—Irrota puhdistusalusta ja suodatin moduulista, ja huuhtelee ne vedellä.

D13-3—Asenna suodatin ja puhdistusalusta takaisin paikoilleen. Asenna sen jälkeen puhdistusalustamoduuli takaisin.

Perusparametrit

Robotti

Malli	QCOCRL
Akku	14,4 V/5 200 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellissyöttö	20 VDC 1,5 A
Latausaika	Noin 4 tuntia

Huomio: Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

Tyhjennä, pese, täytä -telakka

Malli	EWFD17HRR
Nimellinen tulojännite	220–240 VAC
Nimellisteho	50–60 Hz
Nimellissyöttö (pölynkeräys)	3 A
Nimellissyöttö (Mopin pesu kuumalla vedellä)	5,6 A
Nimellissyöttö (lataus ja kuivaus)	0,6 A
Nimellislähtö	20 VDC 1,5 A

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi
yleiset ongelmat.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: QC0CRL

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

