

Svenska

Roborock F25 ALT

Bruksanvisning för våt- och torrdammsugare

Läs denna bruksanvisning med diagram noggrant innan produkten används och spara den för framtida referens.

Innehåll

- 68 Säkerhetsinformation
- 69 Produktintroduktion
- 69 Produktinstallation
- 70 Användaranvisningar
- 71 Rutinunderhåll
- 73 Grundparametrar
- 73 Vanliga problem
- 74 EU-försäkran om överensstämmelse
- 74 WEEE-information
- 74 Garantiinformation

Säkerhetsinformation

Användarbegränsningar

- Använd inte dammsugaren utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte dammsugaren i en bil för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Den här robotdammsugarens batteripaket kan varken laddas eller användas i miljöer med hög luftfuktighet eller i temperaturer över 40°C eller under 4°C.
- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador. Förvara utom räckhåll för barn.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
- Apparaten kan användas av barn från 8 år upp och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).
- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borsthuvudena för att undvika skador.
- Rör inte nätkabeln och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personskador.

- Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).
- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och spikar).
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.
- ⚠ Vid självrengöring och torkning kommer temperaturen på tillgängliga ytor på laddockan, rullen och dammsugaren att vara hög. Rör inte vid ytor som är benägna att bli varma under användning. Rör vid dem först efter att ytorna har svalnat.
- Dammsug inte sladdar eller andra kablar för att undvika fara.
- Använd denna produkt i enlighet med instruktionerna i användarhandboken. Användaren ansvarar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av felaktig användning av denna produkt.

Batteri och laddning

WARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.
- För att ladda batteriet ska du endast använda den avtagbara försörjningsenheten från roborock MDS14HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte batterier, strömkablar eller dockor från tredje parter.
- För att undvika risken för skada på grund av rörliga delar ska du slå av strömmen innan underhåll genomförs på produkten.
- Varken demontera, reparera eller modifiera batteriet, strömkabeln eller dockan.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).

- Torka inte av strömkabeln eller dockan med en våt trasa och rör inte vid dem med våta händer.
- Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta omedelbart att använda den och kontakta kundservice.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den laddas helt, kopplas bort från strömförsörjningen och placeras på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Kasta inte förbrukade batterier. Ta dem till en professionell återvinningsstation.

Transport

- Vi rekommenderar att dammsugaren transporterats i originalförpackningen.

Obs!

- Skölj filtret minst en gång i månaden med kranvatten. Läs i Rutinunderhåll för mer information.

A Produktintroduktion

A1 Dammsugare

—Växla läge

- Tryck på: Växla till läget AUTO/MAX/ Eko/Svamp
- Håll nedtryckt i 2 sekunder i vänteläge: Slå på/av röstmeddelanden/Justera volymen
- Håll nedtryckt i 2 sekunder under laddning: Växla till läget Tyst torkning/Snabbtorkning

—Strömbrytare

- Tryck på: Starta/Pausa
- Håll nedtryckt i 2 sekunder i vänteläge: Slå av

—Självrengöring

- Tryck på under laddning: Starta/pausa självrengöring
- Håll nedtryckt i 2 sekunder under laddning: Starta/stoppa torkning

Obs! Om du vill stoppa självrengöring eller torkning trycker du på knappen  under laddning.

A1-1—Högtalare

A1-2—Handtag

A1-3—Hål för borttagningsspärr för handtag

A1-4—Borttagningsskiva för rulle

A1-5—Adaptiva drivhjul

A1-6—LED-display

A1-7—Borttagningsspärr för smutsvattenbehållare

A1-8—Handtag för smutsvattenbehållare

A1-9—Smutsvattenbehållare

A1-10—Påfyllningsport för renavattenbehållare

A1-11—Påfyllningsport för rengöringslösning

A1-12—Borttagningsspärr för renavattenbehållare

A1-13—Renvattenbehållare

A1-14—Rulle

A2 Laddningsdocka

A2-1—Torkningsfack

A2-2—Utlöpp för torkningsluft

A2-3—Laddningskontakter

A3 Strömsladd

A4 Filter

A5 Underhållsborste

Obs! Underhållsborsten kan placeras i skåran på baksidan av laddningsdockan.

A6 LED-display

A6-1—Statusindikator

- Lyser: Rengör
- Blinkar: Fel

A6-2—Batterinivå

A6-3—Indikator för torkning

A6-4—Indikator för självrengöring

B Produktinstallation

B1 Montera handtaget

B1-1—Anslut handtaget till dammsugaren tills det klickar på plats. Knapparna på handtaget ska vara vända framåt.

B1-2—Ta bort handtaget genom att hålla i det stadigt och dra ut det samtidigt som du för in ett hårt föremål i hålet på borttagningsspärren för handtaget på baksidan av dammsugaren för att trycka in frigöringsknappen.

B2 Placering av laddningsdockan

B2-1—Placera laddningsdockan upp och ned, anslut strömsladden till laddningsdockans uttag och linda sladden i en ögla inuti lagringsplatsen för sladden efter behov.

Obs! Strömsladden kan komma ut från antingen den högra eller vänstra öppningen på sladdens lagringsplats.

B2-2—Placera laddningsdockan på ett plant, hårt golv och sätt i kontakten.

B2-3—Underhållsborsten kan placeras i skåran på baksidan av laddningsdockan.

Obs! Placera inte laddningsdockan på fuktiga platser eller nära några värmekällor, till exempel badrum, kök och värmeelement.

Användaranvisningar

Språkval

Håll knapparna  och  nedtryckta i 3 sekunder för att starta språkval och tryck sedan på knappen  för att byta språk. Bekräfta ditt val genom att hålla kvar på önskat språk i 10 sekunder eller genom att trycka på knappen .

Fylla på renvattenbehållaren

C1-1—Ta tag i handtaget för renvattenbehållaren, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren försiktigt uppåt i en liten vinkel.

C1-2—Öppna locket på renvattenbehållarens påfyllningsport, tillsatt kranvatten och stäng sedan locket.

C1-3—Öppna locket på påfyllningsporten för rengöringslösning, tillsatt kranvatten och stäng sedan locket.

C1-4—Sätt tillbaka renvattenbehållaren på rengöringshuvudet. Tryck ned den försiktigt tills den klickar på plats.

Obs!

- Undvik deformation av renvattenbehållaren genom att endast använda kallt vatten.
- För att förhindra korrosion eller skada ska du inte använda desinfektionsmedel och endast använda rengöringslösningar som rekommenderas av Roborock.
- För att förbättra rengöringsprestandan föreslår vi att du tillsätter rekommenderade rengöringslösning i påfyllningsporten för rengöringslösning före

användning. Under rengöringen tillsätter maskinen automatiskt rengöringslösning i det rena vattnet baserat på det förinställda förhållandet.

Låsa och låsa upp

Trampa lätt på rengöringshuvudet och håll i handtaget. Tryck på det för att låsa dammsugaren och dra i det för att låsa upp dammsugaren.

C2-1—Låst

C2-2—Upplåst

Starta dammsugaren

Dra i handtaget för att låsa upp dammsugaren och tryck på knappen  för att starta den.

Liggande rengöring

Dammsugaren kan läggas plant för att rengöra under möbler. För att lägga dammsugaren plant på golvet sänker du ned handtaget medan du använder den. Den tillgängliga kapaciteten för smutsvattenbehållaren minskar vid liggande rengöring. Därför rekommenderas det att tömma smutsvattenbehållaren innan du rengör under möbler.

Obs! Lagg alltid dammsugaren plant med knapparna på handtaget uppåt.

Byta läge

Tryck på knappen  för att växla mellan lägena AUTO, MAX, Eko och Svamp.

Maskinen spelar upp ett röstmeddelandet för det aktuella läget.

Vänteläge och slå av

1. Tryck på knappen  under rengöring för att pausa dammsugaren. Den är nu i vänteläge.
2. Lås dammsugaren i vänteläge så att den kan stå upprätt på golvet.
3. Om dammsugaren lämnas inaktiv i 5 minuter i vänteläge stängs den av automatiskt. Om du vill stänga av dammsugaren manuellt håller du knappen  nedtryckt i 2 sekunder medan den är i vänteläge.

Vattennivåvarningar

När smutsvattenbehållaren är full eller renvattenbehållare tom under användning avger dammsugaren en ljudavvisering. Fyll i detta fall på renvattenbehållaren eller töm smutsvattenbehållaren innan du återupptar rengöringen.

Tömma smutsvattenbehållaren

C6-1—Håll i smutsvattenbehållarens handtag, tryck på frigöringsknappen och dra ut smutsvattenbehållaren.

C6-2—Dra försiktigt ut tanklocket och töm smutsvattenbehållaren.

C6-3—Sätt tillbaka tanklocket. Luta smutsvattenbehållaren, sätt tillbaka

den nedre delen i dammsugaren och tryck sedan försiktigt tills den klickar på plats.

C7 Laddning och självrengöring

1. Lås dammsugaren medan den är i vänteläge och placera den i laddningsdockan. Laddningen startar när du hör röstmeddelandet "Laddningen startade. Starta självrengöring."
2. Tryck på knappen  för att starta/pausa djup självrengöring.
3. Efter att självrengöring och torkning är klar följer du röstaviseringen och tömmer smutsvattenbehållaren i tid för att förhindra lukt.

Obs!

- Se till att renvattenbehållaren och smutsvattenbehållaren sitter på plats för optimal prestanda för självrengöring och torkning.
- Produkten är utrustad med ett inbyggt högpresterande uppladdningsbart litiumjonbatteri. För att bibehålla batteriets prestanda ska du hålla produkten laddad under normal användning.
- Placera alltid dammsugaren i laddningsdockan efter användning för att undvika vattenfläckar på golvet.
- Om Laddnings- och viloläge inaktiveras och maskinen stängs av, se till att maskinen är i laddningsdockan, tryck på knappen  för att slå på den och starta sedan självrengöring.

C8 Torkning

När självrengöringen är klar startar torkningen automatiskt. Under laddning håller du knappen  nedtryckt i 2 sekunder

för att byta torkningsläge. Håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder för att starta/stoppa torkning.

Obs!

- Torkningen startar automatiskt när självrengöringen är klar. Starta inte manuell rengöring ofta.
- Självrengöring och torkning är endast tillgänglig när dammsugaren laddas och med en hög batterinivå. Olika torkningslägen kräver olika batterinivåer. När dammsugaren är inställd på läget Snabbtorkning men batterinivån är låg, växlar den automatiskt till läget Tyst torkning.
- Håll dig borta från utloppen för torkningsluft under torkning.
- Om Laddnings- och viloläge inaktiveras och maskinen stängs av, se till att maskinen är i laddningsdockan, tryck på knappen  för att slå på den och starta sedan torkning.

Aktivera/inaktivera laddnings- och viloläge

Laddnings- och viloläget är inaktiverat som standard. Tryck på knappen  i 5 sekunder under laddningen tills du hör röstmeddelandet: "Laddnings- och viloläge aktiverat" eller "Laddnings- och viloläge inaktiverat".

Obs!

- Laddnings- och viloläge aktiverat: När maskinen har laddats i 5 minuter utan användning stängs LED-displayen av. När maskinen är fulladdad stängs den inte av automatiskt. Om du vill starta självrengöring och -torkning trycker du på knappen . Om maskinen tas bort från laddningsdockan förblir den aktiv medan den väntar på order.
- Laddnings- och viloläge inaktiverat: Fem minuter efter att maskinen är fulladdad stängs den av automatiskt. Om du vill starta självrengöring och -torkning ska du se till att maskinen är i laddningsdockan, trycka

på knappen  för att slå på maskinen och sedan trycka på knappen . Om maskinen tas bort från laddningsdockan förblir den inte aktiv och väntar på order.

D Rutinunderhåll

Se följande tabell för rutinunderhåll för att bibehålla dammsugarens optimala prestanda.

Del	Underhålls-frekvens	Utbytesfrekvens
Rulle	Efter behov	3 månader
Filter	Efter behov	Efter behov
Rengörings-huvud och smutsvatten-röret	Efter behov	Ej tillämpligt
Smutsvatten-behållare	Efter behov	Ej tillämpligt
Laddnings-docka	Efter behov	Ej tillämpligt
Laddnings-kontakter	Efter behov	Ej tillämpligt
Renvattenbe-hållare	2-4 veckor	Ej tillämpligt
Adaptiva drivhjul	Efter behov	Ej tillämpligt

Obs!

- Hur ofta delarna måste bytas ut beror på den faktiska situationen. Om onormalt slitage uppstår ska delarna bytas ut omedelbart.
- Filtret och rullfibrerna har behandlats med antimikrobiellt medel med silverjoner för att motstå bakteriefodder.
- Dammsugaren måste vara avslagen eller körningen stoppad och laddningsdockan vara fränkopplad innan du rengör eller underhåller dem.

Produktunderhåll

Om produkten inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den helt, dra ur kontakten och förvara den på en sval och torr plats. Placera den inte på fuktiga platser eller i direkt solljus. Ladda den minst en gång var tredje månad för att undvika överurladdning av batteriet.

Dammsugare

Torka och rengör dammsugaren med en mjuk och torr trasa. Innan rengöring ska du ta bort dammsugaren från laddningsdockan och stänga av den.

D1 Smutsvattenbehållare och filter

D1-1—Avlägsna smutsvattenbehållaren, dra ut tanklocket och ta bort filtret på tanklocket. Använd den medföljande underhållsborsten för att rengöra skräpet på filtret. Om filtret är mycket smutsigt ska du skölja det med kallt vatten och skaka av det återstående vattnet.

D1-2—Torka alla delar noggrant innan du sätter tillbaka dem på plats.

Obs!

- Låt filtret torka ordentligt i minst 24 timmar innan du sätter tillbaka det.
- Rör inte vid filterytan med händer, borstar eller vassa föremål för att undvika att skada den.

D2 Renvattenbehållare och rulle

D2-1—Ta tag i handtaget för renvattenbehållaren, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren försiktigt uppåt i en liten vinkel för att avlägsna behållaren.

D2-2—Skölj behållarens botten med rent vatten.

D2-3—Håll i borttagningsfliken för rulle och dra ut rullen längs med rengöringshuvudet. Använd den medföljande underhållsborsten för att ta bort smutsen på rullen och skölj den sedan med rent vatten.

D2-4—När du är redo att byta ut rullen drar du rullens hylsa ut ur rullen genom att hålla i hela hylsan. Montera sedan rullkåpan i en ny rulle.

Obs!

- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador.
- När du kopplar från rullens hylsa ska du inte dra i handtaget.
- Håll rullkåpan fastsatt medan du rengör rullen för att förhindra potentiell skada.

D2-5—Sätt tillbaka rullen och rengöringsbehållaren.

D3 Adaptiva drivhjul

Rengör de adaptiva drivhjulen regelbundet.

D4 Rengöringshuvud och smutsvattenröret

1. Slå av dammsugaren och placera den i ett stabilt läge, ta sedan bort smutsvattenbehållaren, renvattenbehållaren och rullen.
2. Rengör rullens fack och smutsvattenröret med den medföljande underhållsborsten.
3. Sätt tillbaka smutsvattenbehållaren, renvattenbehållaren och rullen.

Obs! Skölj inte rengöringshuvudet direkt med vatten.

D5 Laddningsdocka

Koppla ur laddningsdockan och använd en mjuk, torr trasa för att rengöra dess yta och laddningskontaktarna.

Obs! Skölj inte laddningsdockan med vatten.

Grundparametrar

Dammsugare

Modell	WD5M4A
Märkspänning/ ström	21,6 V DC 11 A
Batteri	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumbatteri

Laddningsdocka

Modell	MDS14HRR
Nominell inspänning	220–240 V AC
Märkfrekvens	50–60 Hz
Angiven märkeffekt (Laddning)	0,35 A
Angiven märkeffekt (Torkning)	3 A
Nominell utgångsström	30 V DC 1 A
Laddar batteriet	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumbatteri

Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.



EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. intygar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska standarder samt ändringar. Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-information

Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör, användning av kraft.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.