

Suomi

Roborock F25 ALT

Märkäkuivaimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas ja sen kaaviot huolella ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Sisältö

- 84 Turvallisuustiedot
- 85 Tuotteen esittely
- 85 Tuotteen asennus
- 85 Käyttöohjeet
- 87 Määräaikaishuolto
- 88 Perusparametrit
- 89 Yleiset ongelmat
- 90 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
- 90 WEEE-tiedot
- 90 Takuutiedot

Turvallisuustiedot

Käyttörajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta ulkona tai kaupallisessa tai teollisessa ympäristössä. Se on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Älä säilytä tuotetta autossa, jotta korkeat tai matalat lämpötilat eivät pääse vaikuttamaan akun kestoon.
- Tämän imurin akkua ei voi käyttää lataukseen tai purkuun kosteissa ympäristöissä tai lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F) tai alle 4° C (39 °F).
- Käytä ylläpitoharjaa varoen välttääksesi vahingot. Pidä lasten ulottumattomissa.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo laitteen käyttöä tai ohjeistaa heitä siinä (CB).
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä ihmiset, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, jos laitteen turvallista käyttöä valvotaan ja heillä on siinä koulutus sekä he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa (EU).
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.
- Pidä raajat ja lemmikit etäällä pyörivistä harjoista, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai käytä tuotetta märin käsin, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä imuroi mitään palavia tai savuavia aineita (kuten sammumattomia tupakan tumppeja).

- Älä imuroi kovia tai teräviä kappaleita (kuten rakennusmateriaali, lasi ja naulat).
- Tätä tuotetta saa käyttää vain alle 3 000 metrin korkeudella merenpinnasta.
-  Itsepuhdistuksen ja kuivauksen aikana lataustelakan, telan ja imurin pinnat ovat kuumia. Älä kosketa pintoja, jotka saattavat kuumentua käytön aikana. Kosketa pintoja vasta, kun ne ovat jäähtyneet.
- Älä imuroi johtoja tai muita kaapeleita välttääksesi vaaratilanteet.
- Käytä tuotetta yksinomaan käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjää on vastuussa asiattomasta käytöstä johtuvista menetyksistä ja vaurioista.

Akku ja lataaminen

VAROITUS

- Älä lataa muita kuin ladattavia akkuja.
- Tämä tuote sisältää akkuja, jotka on tarkoitettu vain asiantuntijan vaihdettavaksi.
- Käytä akun lataamiseen vain irrotettavaa telakka-asemaa Roborock MDS14HRR, joka toimitettiin tämän tuotteen mukana.
- Älä käytä mitään kolmannen osapuolen akkuja, virtajohtoja tai telakoita.
- Pienennä liikkuvien osien aiheuttamien vammojen vaaraa sammuttamalla virta ennen huoltoa.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa akkua, virtajohtoa tai telakkaa.
- Älä lataa imuria tai asenna telakkaa lähelle lämmönlähteitä tai kosteille alueille (esim. lämpöpatterit tai kylpyhuoneet).
- Älä pyyhi virtajohtoa tai telakkaa kostealla liinalla tai kosketa niitä märin käsin.
- Jos virtajohto vahingoittuu tai katkeaa, lopeta heti käyttö ja ota yhteys huoltoon.
- Jos tuotetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja laita se viileään ja kuivaan paikkaan.

- Muista ladata se kolmen kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.
- Älä hävitä jätteakkuja. Vie ne ammattimaiseen kierrätyspisteeseen.

Kuljetus

- Suosittelemme kuljettamaan tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa.

Huomautus

- Huuhtelee suodatin vähintään kerran kuussa raanavedellä. Lisätietoja on Määräaikaishuolto-luvussa.

A Tuotteen esittely

A1 Imuri

—Tilan vaihto

- Paina: Vaihda AUTO-/MAX-/ECO-/sienitilaan
- Paina 2 sekuntia imurin odottaessa komentoa: Kytke puheviestit päälle/pois / Sääda äänenvoimakkuutta
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Kytke hiljainen kuivaus / nopea kuivaus-tilaan

—Virta

- Paina: Aloita/keskeytä
- Paina 2 sekuntia imurin odottaessa komentoa: Virta pois

—Itsepuhdistus

- Paina ladattaessa: Aloita/keskeytä itsepuhdistus
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Aloita/lopetta kuivaus

Huomautus: Voit lopettaa itsepuhdistuksen tai kuivaamisen painamalla  -painiketta latauksen aikana.

A1-1—Kaiutin

A1-2—Kahva

A1-3—Kahvan vapautusaukko

A1-4—Telan vapautuskieleke

A1-5—Adaptiiviset vetopyörät

A1-6—LED-näyttö

A1-7—Likasäiliön vapautus

A1-8—Likasäiliön kahva

A1-9—Likasäiliö

A1-10—Puhdasvesisäiliön täyttöaukko

A1-11—Puhdistusaineen täyttöaukko

A1-12—Puhdasvesisäiliön vapautus

A1-13—Puhdasvesisäiliö

A1-14—Tela

A2 Lataustelakka

A2-1—Kuivausalus

A2-2—Kuivausilma-aukot

A2-3—Latauskontaktit

A3 Virtajohto

A4 Suodatin

A5 Ylläpitoharja

Huomautus: Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

A6 LED-näyttö

A6-1—Tilanilmais

- Palaa: Siivoaa
- Vilkkuu: Virhe

A6-2—Akkutaso

A6-3—Kuivausilmais

A6-4—Itsepuhdistusilmais

B Tuotteen asennus

B1 Kahvan sovittaminen

B1-1—Kytke kahva runkoon siten, että se napsahtaa paikoilleen. Kahvan

painikkeiden tulee osoittaa eteenpäin.

B1-2—Irrota kahva pitelemällä sitä tukevasti ja vedä se ulos samalla kun painat vapautuspainiketta työntämällä kiinteän esineen rungon takana olevaan kahvan vapautusaukkoon.

B2 Lataustelakan asettelu

B2-1—Aseta lataustelakka ylösalaisin, kytke virtajohto lataustelakan pistokkeeseen ja kiedo johto tarvittaessa johdon säilytystilaan.

Huomautus: Virtajohto voi tulla ulos johdon säilytystilan oikeasta tai vasemmasta aukosta.

B2-2—Laita lataustelakka tasaiselle ja kovalle lattiapinnalle ja kytke se pistorasiaan.

B2-3—Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

Huomautus: Älä laita lataustelakkaan kosteaan paikkaan tai lähelle lämmönlähdettä, kuten kylpyhuoneeseen, keittiöön tai lämpöpatterin lähelle.

C Käyttöohjeet

Kielen valitseminen

Paina  ja  -painikkeita 3 sekuntia käynnistääksesi kielivalinnan ja paina sitten  -painiketta vaihtaaksesi kielen. Vahvasta valinta pysymällä haluamasi kielen kohdalla 10 sekuntia ja painamalla  -painiketta.

C1 Puhdasvesisäiliön täyttäminen

- C1-1**—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa.
- C1-2**—Aava puhdasvesisäiliön täyttöaukon korkki, lisää raanavettä ja sulje korkki.
- C1-3**—Aava puhdistusliuoksen täyttöaukon korkki, lisää yhteensopivaa puhdistusliuosta ja sulje korkki.
- C1-4**—Aseta puhdasvesisäiliö takaisin siivoussuulakkeeseen. Paina sitä alaspäin kevyesti siten, että se napsahtaa paikoilleen.

Huomautukset:

- Käytä vain kylmää vettä, jotta puhdasvesisäiliö ei pääse vääristymään.
- Älä käytä mitään desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemia puhdistusliuoksia, jotta ei synny korroosiota tai vaurioita.
- Siivoustehon parantamiseksi suosittelemme lisäämään suositeltua puhdistusliuosta puhdistusliuoksen täyttöaukoon ennen käyttöä. Siivouksen aikana kone lisää puhdistusliuosta automaattisesti puhtaaseen veteen valmiiksi asetetun suhteen perusteella.

C2 Lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

Astu kevyesti suulakkeen päälle ja pitele kahvaa. Lukitse pölynimuri työntämällä sitä ja vapauta imurin lukitus vetämällä sitä.

C2-1—Lukittu

C2-2—Auki

C3 Imurin käynnistäminen

Vedä kahvaa avataksesi pölynimurin lukituksen ja käynnistä se painamalla  -painiketta.

C4 Vaakasivouus

Imuri voidaan asettaa vaaka-asentoon siivottaessa huonekalujen alta. Se asetetaan vaaka-asentoon laskemalla kahva alas laitetta käytettäessä. Likasäiliön tilavuus pienenee vaakasivouksen aikana. Näin ollen suosittelemme tyhjentämään likasäiliön ennen siivoamista huonekalujen alta.

Huomautus: Laske imuri aina vaaka-asentoon siten, että kahvan painikkeet osoittavat ylöspäin.

C5 Tilan vaihto

Paina  -painiketta, kun haluat vaihtaa AUTO-, MAX-, ECO- ja Sieni-tilojen välillä. Kone ilmoittaa sen hetkisen tilan puheviestillä.

Odota komentoa ja virta pois

1. Voit keskeyttää imurin toiminnan painamalla  -kuvaketta siivouksen aikana. Se odottaa nyt komentoa.
2. Lukitse imuri sen odottaessa komentoa, jotta se voi seistä pystyssä lattialla.
3. Jos pölynimuri jätetään käyttämättä 5 minuutiksi sen odottaessa komentoa, se sammuu automaattisesti. Voit sammuttaa sen manuaalisesti painamalla  -kuvaketta 2 sekuntia sen odottaessa komentoa.

Vesitasohälytykset

Kun likasäiliö täyttyy tai puhdasvesisäiliö tyhjenee käytettäessä, imuri antaa äänimerkin. Tyhjennä tällöin likasäiliö tai täytä puhdasvesisäiliö, ennen kuin jatkat siivousta.

C6 Likasäiliön tyhjentäminen

- C6-1**—Pitele likasäiliön kahvaa, paina vapautuspainiketta ja vedä likasäiliö ulos.
- C6-2**—Vedä säiliön kansi varoen ulos ja tyhjennä likasäiliö.
- C6-3**—Asenna säiliön kansi takaisin paikoilleen. Kallista likasäiliötä, laita sen pohja takaisin imuriin ja paina sitä varoen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

C7 Lataaminen ja itsepuhdistus

1. Lukitse imuri sen odottaessa komentoa ja laita se lataustelakkaan. Lataus käynnistyy, kun kuulet ilmoituksen "Charging started. Please start self-cleaning." (Lataus alkoi. Käynnistä itsepuhdistus).
2. Käynnistä/keskeytä syvä itsepuhdistus painamalla  -painiketta.
3. Noudata itsepuhdistuksen ja kuivaamisen jälkeen puheviestiä ja tyhjennä likasäiliö ajoissa estääksesi hajut.

Huomautukset:

- Varmista, että puhdasvesisäiliö ja likäsäiliö ovat paikoillaan, jotta itsepuhdistus ja kuivaus toimisi optimaalisesti.
- Tuotteessa on kiinteä, tehokas ja ladattava litiumioniakku. Pidä tuote ladattuna normaalissa käytössä ylläpitääksesi akun suorituskykyä.
- Laite imuri takaisin lataustelakkaan aina käytön jälkeen, jotta lattialle ei synny vesitahroja.
- Jos lataus- ja lepotila on poissa käytöstä ja laite sammuu, varmista että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä itsepuhdistus.

C8 Kuivaaminen

Kun itsepuhdistus on suoritettu, kuivaus alkaa automaattisesti. Paina latauksen aikana  -painiketta 2 sekuntia siirtyäksesi kuivaustilaan. Paina  -painiketta 2 sekuntia aloittaaksesi/lopettaaksesi kuivauksen.

Huomautukset:

- Kuivaus alkaa automaattisesti itsepuhdistuksen päätyttyä. Älä käynnistä kuivausta manuaalisesti usein.
- Itsepuhdistus ja kuivaus ovat käytettävissä vain, kun imuria ladataan ja kun akkutaso on korkea. Erilaiset kuivaustilat vaativat eri tehotasoja. Kun imurissa on valittu nopea kuivaustila mutta akku on vähissä, se kytkeytyy automaattisesti hiljaiseen kuivaustilaan.
- Pysy etäällä kuivausilman ulostuloista kuivauksen aikana.
- Jos lataus- ja lepotila on pois käytöstä ja laite sammuu, varmista, että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä kuivaus.

Lataus- ja lepotilan käyttöönotto / käytöstä poisto

Lataus- ja lepotila on oletuksena poissa käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla  -painiketta 5 sekuntia latauksen aikana, kunnes kuulet puheilmoituksen: "Charge & Sleep mode

enabled" (Lataus- ja lepotila käytössä) tai "Charge & Sleep mode disabled" (Lataus- ja lepotila poissa käytöstä).

Huomautukset:

- Lataus- ja lepotila käytössä: Kun laite on latautunut 5 minuuttia käyttämättä, LED-näyttö sammuu. Kun laite on ladattu täyteen, se ei sammua automaattisesti. Voit käynnistää itsepuhdistuksen ja kuivauksen painamalla  -painiketta. Jos laite otetaan pois lataustelakasta, se pysyy aktiivisena ja odottaa komentoja.
- Lataus- ja lepotila poissa käytöstä: Laite sammuu automaattisesti viisi minuuttia sen jälkeen kun se saavuttaa täyden latauksen. Kun haluat käynnistää itsepuhdistuksen ja kuivauksen, varmista, että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja paina sitten  -painiketta. Jos laite otetaan pois lataustelakasta, se ei pysy aktiivisena eikä odota komentoja.

D Määräaikaishuolto

Pidä imuri optimaalisessa kunnossa noudattamalla alla olevan taulukon määräaikaishuolto.

Osa	Huoltoväli	Vaihtoväli
Tela	Tarpeen mukaan	3 kuukautta
Suodatin	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan
Siivoussuulake ja likavesikanava	Tarpeen mukaan	–
Likasäiliö	Tarpeen mukaan	–
Lataustelakka	Tarpeen mukaan	–

Osa	Huoltoväli	Vaihtoväli
Latauskontaktit	Tarpeen mukaan	–
Puhdasvesisäiliö	2–4 viikkoa	–
Adaptiiviset vetopyörät	Tarpeen mukaan	–

Huomautukset:

- Osien vaihtoväli riippuu varsinaisesta tilanteesta. Jos osat kuluvat epänormaalisti, vaihda ne heti.
- Suodatin ja telan kuidut on käsitelty hopeaionisella antimikrobiaineella bakteerien aiheuttaman hajun estämiseksi.
- Imurista on sammuettava virta ja sen on annettava pysähtyä ja lataustelakka on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.

Tuotteen huolto

Jos tätä tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä aseta sitä kosteaan paikkaan tai suoraan auringonpaisteeseen. Lataa se vähintään 3 kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.

Imuri

Pyyhi ja puhdistaa imuri pehmeällä, kuivalla liinalla. Irrota imuri lataustelakasta ja kytke sen virta pois ennen puhdistusta.

D1 Likäsäiliö ja suodatin

D1-1—Irrota likäsäiliö, vedä säiliön korkki ulos ja poista suodatin säiliön

korkista. Puhdista lika suodattimesta sen mukana toimitetulla ylläpitoharjalla. Jos suodat on hyvin likainen, huuhtelee se kylmällä vedellä ja ravista jäljelle jäänyt vesi pois.

D1-2—Kuivaa kaikki osat huolella ennen niiden asentamista takaisin paikoilleen.

Huomautukset:

- Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin asennat sen takaisin paikoilleen.
- Älä kosketa suodattimen pintaa käsin, harjalla tai terävillä esineillä, jotta se ei vahingoitu.

D2 Puhdasvesisäiliö ja tela

D2-1—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa irrottaaksesi sen.

D2-2—Huuhtelee säiliön pohja puhtaalla vedellä.

D2-3—Tartu telan vapautuskielekkeeseen ja vedä tela ulos siivoussuulakkeesta. Poista lika telasta mukana toimitetulla ylläpitoharjalla ja huuhtelee puhtaalla vedellä.

D2-4—Kun tela on vaihdettava, vedä telan korkki irti telasta tarttumalla koko korkkiin. Asenna sitten telan korkki uuteen telaan.

Huomautukset:

- Käytä ylläpitoharjaa varoen välttääksesi vahingot.
- Kun irrotat telan korkin, älä vedä sitä kahvasta.
- Estä vauriot pitämällä telan korkki paikoillaan puhdistaussasi telaa.

D2-5—Asenna tela ja puhdasvesisäiliö takaisin paikoilleen.

D3 Adaptiiviset vetopyörät

Puhdista adaptiiviset vetopyörät säännöllisesti.

D4 Siivoussuulake ja likavesikanava

1. Sammuta imuri ja aseta se vakaaseen asentoon. Irrota sitten likasäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela.
2. Puhdista telan ura ja likavesikanava mukana toimitetulla ylläpitoharjaa.
3. Asenna likasäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela takaisin paikoilleen.

Huomautus: Älä huuhtelee siivoussuulaketta suoraan vedellä.

D5 Lataustelakka

Irrota lataustelakka pistorasiasta ja puhdista sen pinta ja latauskontaktit pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huomautus: Älä huuhtelee lataustelakkaa suoraan vedellä.

Perusparametrit

Imuri

Malli	WD5M4A
Nimellisjännite/ virta	21,6 VDC 11 A
Akku	21,6 V / 4000 mAh:n (TYP) litiumioniakku

Lataustelakka

Malli	MDS14HRR
Nimellisottojännite	220–240 VAC
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellisottovirta (lataus)	0,35 A
Nimellisottovirta (kuivaus)	3 A
Nimellislähtöteho	30 VDC 1 A
Ladattava akku	21,6 V / 4000 mAh:n (TYP) litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi
yleiset ongelmat.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tämä tuote noudattaa soveltuvia direktiivejä, eurooppalaisia standardeja ja päivityksiä. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-tiedot

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:ssa. Estä kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuva mahdollinen vahinko ympäristölle ja ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti tukeaksesi materiaaliressurssien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä sen myyneeseen jälleenmyyjään. Ne ottavat tuotteen vastaan kierrätettäväksi ympäristöystävällisesti.



Takuutiedot

Takuuuika riippuu tuotteen myyntimaan laeista, ja takuu on myyjän vastuulla.

Takuu kattaa pelkästään materiaali- ja valmistusvirheet.

Vain valtuutettu huolto saa suorittaa takuukorjaukset. Kun teet takuuvaatimuksen, lähetä mukana alkuperäinen ostokuitti (johon on merkitty ostopäivä).

Takuu ei kata seuraavia:

- normaali kuluminen
- virheellinen käyttö, kuten laitteen ylikuormitus, ei-hyväksytyjen lisävarusteiden käyttö, voiman käyttö
- ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot
- käyttöoppaan laiminlyönnistä johtuvat vauriot, kuten kytkeminen sopimattomaan verkkovirtaan tai asennusohjeiden laiminlyönti
- osittain tai täysin puretut laitteet

Wet and Dry Vacuum Cleaner

Product Model: WD5M4A

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001

Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, contact our support team at:

Europe: support@roborock-eu.com

