

Nederlands

Roborock F25 Combo

Gebruikershandleiding nat- en droogstofzuiger

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later nog eens kunt raadplegen.

Inhoud

059	Veiligheidsinformatie
060	Productintroductie
060	Productinstallatie
061	Instructies voor het gebruik van de nat- en droogstofzuiger
063	Instructies voor het gebruik van de handstofzuiger
064	Routineonderhoud
066	Basisparameters
066	Voorkomende problemen
067	EU-conformiteitsverklaring
067	AEEA-informatie
067	Garantie-informatie

Veiligheidsinformatie

Gebruiksbeperkingen

- Gebruik dit product niet buitenshuis of in commerciële of industriële omgevingen. Het product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
- Bewaar het product niet in een auto om te voorkomen dat hoge of lage temperaturen invloed hebben op de levensduur van de accu.
- De accu van deze stofzuiger mag niet worden opgeladen of ontladen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of temperaturen hoger dan 40 °C of lager dan 4 °C.
- Gebruik de onderhoudsborstel voorzichtig om letsel te voorkomen. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid (CB).
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd (EU).
- Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Houd ledematen en huisdieren uit de buurt van de

- roterende borstelkoppen om letsel te voorkomen.
- Raak het netsnoer niet aan en gebruik het product niet met natte handen om letsel te voorkomen.
- Zuig geen brandende of rokende stoffen of voorwerpen op (zoals niet-gedoofde sigarettenpeuken).
- Zuig geen harde of spitse voorwerpen op (zoals bouwmaterialen, glas en spijkers).
- Dit product mag alleen worden gebruikt in gebieden lager dan 3.000 meter boven zeeniveau.
- ⚠ De temperatuur van de bereikbare oppervlakken van het oplaadstation, de roller en de stofzuiger is tijdens de zelfreiniging en het drogen hoog. Raak de oppervlakken die tijdens gebruik heet kunnen worden niet aan. Raak de oppervlakken pas aan nadat ze zijn afgekoeld.
- Zuig geen snoeren of andere kabels op om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het product uitsluitend in overeenstemming met de gebruikershandleiding. Verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik is voor rekening van de gebruiker.

Accu en opladen

WAARSCHUWING

- Laad niet-oplaadbare accu's niet op.
- Dit product bevat accu's die alleen door vakmensen mogen worden vervangen.
- Gebruik voor het opladen van de accu alleen de afneembare voedingseenheid roborock MDS16HRR die met dit product is meegeleverd.
- Gebruik geen accu's, netsnoeren of oplaadstations van derden.
- Om het risico op letsel door bewegende onderdelen te verminderen, dient u de stroom uit te schakelen alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
- Demonteer, repareer of wijzig de accu, het netsnoer of het oplaadstation niet.

- Laad de stofzuiger niet op of installeer het oplaadstation niet in de buurt van warmtebronnen of in vochtige ruimten (zoals radiatoren of badkamers).
- Veeg het netsnoer en het oplaadstation niet af met een natte doek en raak ze niet aan met natte handen.
- Als het netsnoer beschadigd of kapot is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice.
- Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan volledig op, trek de stekker uit het stopcontact en plaats het op een koele en droge plaats.
- Zorg ervoor dat u het product elke drie maanden oplaadt om overontlading van de accu te voorkomen.
- Gooi gebruikte accu's niet weg. Lever ze in bij een professionele recyclingorganisatie.

Transport

- Het wordt aanbevolen om het product in de originele verpakking te transporteren.

Opmerking

- Spoel het filter minstens één keer per maand af met kraanwater. Raadpleeg Routineonderhoud voor meer informatie.

A Productintroductie

A1 Nat- en droogstofzuiger

—Wisselen van modus

- Indrukken: overschakelen naar de AUTO-/MAX-/ ECO-/Sponsmodus
- Houd 2 seconden ingedrukt wanneer de stofzuiger wacht op opdrachten: gesproken berichten inschakelen/ uitschakelen / volume aanpassen
- 2 seconden ingedrukt houden tijdens opladen: overschakelen naar de modus Stil drogen/Snel drogen

—Aan/uit

- Indrukken: starten/pauzeren
- Houd 2 seconden ingedrukt wanneer de stofzuiger wacht op opdrachten: uitschakelen

—Zelfreiniging

- Indrukken tijdens opladen: zelfreiniging starten/pauzeren
- 2 seconden ingedrukt houden tijdens opladen: drogen starten/stoppen

Opmerking: Als u zelfreiniging of drogen wilt stoppen, druk dan op de knop  tijdens het opladen.

A1-1—Luidspreker

A1-2—Handgreep

A1-3—Ontgrendelingsgat handgreep

A1-4—Ontgrendelingslipje roller

A1-5—Wielen

A1-6—LED-display

A1-7—Ontgrendeling afneembare zuigenheid

A1-8—Ontgrendeling vuilwaterreservoir

A1-9—Handgreep vuilwaterreservoir

A1-10—Vuilwaterreservoir

A1-11—Bijvulpoort schoonwaterreservoir

A1-12—Ontgrendeling schoonwaterreservoir

A1-13—Schoonwaterreservoir

A1-14—Roller

A2 Handstofzuiger

—Wisselen van modus

- Indrukken: wisselen van modus

—Aan/uit

- Indrukken: starten/pauzeren

A2-1—Afneembare zuigenheid

A2-2—Ontgrendeling afneembare zuigenheid

A2-3—Stofreservoir

A2-4—Stofreservoir-opener

A2-5—Ontgrendeling reinigingskop

A3 Oplaadstation

A3-1—Drooglade

A3-2—Droogluchtuitlaten

A3-3—Oplaadcontactpunten

A4 Netsnoer

A5 Filter

A6 Onderhoudsborstel

Opmerking: De onderhoudsborstel kan in de groef aan de achterkant van het oplaadstation worden geplaatst.

A7 LED-display

A7-1—Sponsmodus

A7-2—ECO-modus

A7-3—Indicatielampje voor drogen

A7-4—Accuniveau

A7-5—AUTO-modus

A7-6—MAX-modus

A7-7—Lichtstreep en foutindicator

A8 Combiborstel

A9 Gemotoriseerde miniborstel

A10 2-in-1-reinigingskop

A11 Opbergstandaard

A12 Staaf

B Productinstallatie

B1 Nat- en droogstofzuiger

B1-1—De handgreep monteren

B1-1-1—Bevestig de handgreep op de stofzuiger totdat deze op zijn plaats klikt. De knoppen op de handgreep moeten naar voren zijn gericht.

B1-1-2—Als u de handgreep wilt verwijderen, houd deze dan stevig vast en trek deze naar buiten terwijl u tegelijkertijd een hard voorwerp in het ontgrendelingsgat van de handgreep aan de achterkant van de stofzuiger steekt om de ontgrendelingsknop in te drukken.

B1-2—Het oplaadstation plaatsen

B1-2-1—Plaats het oplaadstation ondersteboven, sluit het netsnoer aan op de aansluiting van het oplaadstation en wikkel het snoer indien nodig op in de snoeropbergsleuf.

Opmerking: Het netsnoer kan uit de rechter- of linkeropening van de snoeropbergsleuf worden geleid.

B1-2-2—Plaats het oplaadstation op een vlakke, harde ondergrond en steek de stekker in het stopcontact.

B1-2-3—Onderhoudsborstel

Opmerkingen:

- Plaats het oplaadstation niet op vochtige plaatsen of in de buurt van warmtebronnen, zoals badkamers, keukens en radiatoren.
- De onderhoudsborstel kan in de groef aan de achterkant van het oplaadstation worden geplaatst.

B2 Handstofzuiger

B2-1—De afneembare zuigeenheid installeren

B2-1-1—Druk op de ontgrendelingsknop van de afneembare zuigeenheid en kantel de zuigeenheid naar achteren.

B2-1-2—Plaats de afneembare zuigeenheid in de handstofzuiger en kantel de zuigeenheid licht naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt.

B2-2—De reinigingskoppen installeren

B3 Opbergstandaard

B3-1—Plaats de opbergstandaard op de vloer en bevestig het oplaadstation aan de opbergstandaard met beide zijden ervan uitgelijnd met de achterkant van de opbergstandaard.

B3-2—Installeer de staafhouder op de opbergstandaard. Druk de staafhouder omlaag totdat deze op zijn plaats klikt.

B3-3—Als u de staafhouder wilt verwijderen, druk dan op de ontgrendelingsknop op de achterkant en trek de houder omhoog.

B3-4—Berg alle onderdelen op zoals weergegeven in de afbeelding.

Opmerking: Verwijder de afneembare zuigeenheid voordat u de handstofzuiger op de opbergstandaard plaatst om te voorkomen dat zuigeenheid valt.

C Instructies voor het gebruik van de nat-en droogstofzuiger

Taalselectie

Houd de knoppen  en  3 seconden ingedrukt om het kiezen van de taal te starten. Druk vervolgens op de knop  om de taal te wijzigen. Bevestig uw keuze door 10 seconden op de gewenste taal te blijven staan of door op de knop  te drukken.

C1 Het schoonwaterreservoir vullen

C1-1—Pak de handgreep van het schoonwaterreservoir vast, druk de ontgrendelingsknop in en trek het schoonwaterreservoir voorzichtig onder een kleine hoek omhoog.

C1-2—Open de dop van de bijvulpoort van het schoonwaterreservoir, vul kraanwater bij en sluit de dop vervolgens weer.

C1-3—Plaats het schoonwaterreservoir terug op de reinigingskop. Druk het reservoir voorzichtig omlaag totdat het op zijn plaats klikt.

Opmerkingen:

- Gebruik alleen koud water om vervorming van het schoonwaterreservoir te voorkomen.
- Om corrosie of schade te voorkomen, mag u geen desinfectiemiddel en uitsluitend door Roborock aanbevolen reinigungsoplossingen gebruiken.
- Om de schoonmaakprestaties te verbeteren, wordt aanbevolen om een kwart flessendop van de aanbevolen reinigungsoplossing toe te voegen aan het gevulde schoonwaterreservoir.

C2 Vergrendelen en ontgrendelen

Stap zacht en voorzichtig op de reinigingskop en houd de handgreep vast. Druk de handgreep van u af om de stofzuiger te vergrendelen en trek de handgreep naar u toe om de stofzuiger te ontgrendelen.

C2-1—Vergrendeld

C2-2—Ontgrendeld

C3 De stofzuiger starten

Kantel de handgreep naar achteren om de stofzuiger te ontgrendelen en druk op de knop  om de stofzuiger te starten.

C4 Platliggend schoonmaken

De stofzuiger kan plat worden gelegd om onder meubels en apparaten te schoon te maken. U kunt de stofzuiger plat op de vloer leggen door de handgreep te laten zakken tijdens het gebruik van de stofzuiger. De beschikbare capaciteit van het vuilwaterreservoir neemt af tijdens het platliggend schoonmaken. Daarom wordt aanbevolen om het vuilwaterreservoir te legen voordat u de vloer onder meubels en apparaten schoonmaakt.

Opmerking: Als u de stofzuiger plat op de vloer legt, zorg er dan altijd voor dat de knoppen op de handgreep naar boven zijn gericht.

C5 Wisselen van modus

Druk op de knop  om te schakelen tussen de AUTO-, MAX-, ECO- en Sponsmodus. Het scherm toont het pictogram van de huidige modus.

Wachten op opdrachten en uitschakelen

1. Druk tijdens het schoonmaken op de knop  om de stofzuiger te pauzeren. De stofzuiger wacht nu op opdrachten.
2. Vergrendel de stofzuiger wanneer deze op opdrachten wacht, zodat deze rechtop op de vloer kan staan.
3. Als de stofzuiger wacht op opdrachten en gedurende 5 minuten niet wordt gebruikt, schakelt de stofzuiger automatisch uit. Als u de stofzuiger handmatig wilt uitschakelen, houd de knop  dan 2 seconden ingedrukt wanneer de stofzuiger wacht op opdrachten.

C6 Waterniveauwaarschuwingen

Zorg er vóór gebruik voor dat het schoonwaterreservoir voldoende water heeft. Wanneer het vuilwaterreservoir vol is tijdens gebruik, geeft de stofzuiger audio- en visuele waarschuwingen. Leeg in dit geval het vuilwaterreservoir voordat u verdergaat met schoonmaken.

C6-1—Rode lichtstreep: fout

C7 Het vuilwaterreservoir legen

C7-1—Houd het vuilwaterreservoir vast, druk de ontgrendelingsknop in en kantel het reservoir naar achteren om het te verwijderen.

C7-2—Trek het deksel van het reservoir voorzichtig naar buiten en leeg het vuilwaterreservoir.

C7-3—Plaats het deksel van het reservoir terug. Plaats de onderkant van het reservoir in de behuizing van het apparaat en kantel het reservoir naar het apparaat toe totdat het op zijn plaats klikt.

C8 Opladen en zelfreiniging

1. Vergrendel de stofzuiger wanneer deze wacht op opdrachten en plaats de stofzuiger op het oplaadstation. Het opladen start wanneer u het gesproken bericht "Charging started. Please start self-cleaning." ("Opladen gestart. Start zelfreiniging.") hoort.
2. Druk op de knop  om de slimme zelfreiniging te starten/pauzeren.
3. Nadat de zelfreiniging en het drogen zijn voltooid, volgt u het gesproken bericht en leegt u het vuilwaterreservoir tijdig om geurtjes te voorkomen.

Opmerkingen:

- Zorg ervoor dat het schoonwaterreservoir en het vuilwaterreservoir op hun plaats zitten voor optimale zelfreinigings- en droogprestaties.
- Het product is uitgerust met een krachtige ingebouwde oplaadbare lithium-ionaccu. Om de prestaties van de accu te handhaven, moet u ervoor zorgen dat het product opgeladen blijft tijdens normaal gebruik.

- Plaats de stofzuiger na gebruik altijd terug op het oplaadstation om te voorkomen dat er watervlekken op de vloer achterblijven.
- Als de Oplaad- en slaapmodus is uitgeschakeld en het apparaat is uitgeschakeld, zorg er dan voor dat het apparaat op het oplaadstation is geplaatst, druk op de knop  om het in te schakelen en start vervolgens de zelfreiniging.

C9 Drogen

Wanneer de zelfreiniging is voltooid, start het drogen automatisch. Houd de knop  2 seconden ingedrukt tijdens het opladen om te wisselen van droogmodus. Houd de knop  2 seconden ingedrukt om het drogen te starten/stoppen.

Opmerkingen:

- Het drogen start automatisch nadat de zelfreiniging is voltooid. Start het drogen niet te vaak handmatig.
- Zelfreiniging en drogen zijn alleen beschikbaar wanneer de stofzuiger wordt opgeladen en een hoog accuniveau heeft. Verschillende droogmodi vereisen verschillende accuniveaus. Wanneer de stofzuiger in de modus Snel drogen staat maar het accuniveau laag is, schakelt deze automatisch over naar de modus Stil drogen.
- Blijf uit de buurt van de droogluchtuitlaten tijdens het drogen.
- Als de Oplaad- en slaapmodus is uitgeschakeld en het apparaat is uitgeschakeld, zorg er dan voor dat het apparaat op het oplaadstation is geplaatst, druk op de knop  om het in te schakelen en start vervolgens het drogen.

Oplaad- en slaapmodus in-/uitschakelen

De Oplaad- en slaapmodus is standaard uitgeschakeld. Als u deze modus wilt in- of uitschakelen, druk dan gedurende 5

seconden op de knop  tijdens het opladen totdat u het volgende gesproken bericht hoort: 'Charge & Sleep mode enabled' ('Oplaad- en slaapmodus ingeschakeld') of 'Charge & Sleep mode disabled' ('Oplaad- en slaapmodus uitgeschakeld').

Opmerkingen:

- Oplaad- en slaapmodus ingeschakeld: nadat het apparaat 5 minuten wordt opgeladen zonder te worden gebruikt, schakelt het LED-display uit. Nadat het apparaat volledig is opgeladen, schakelt het niet automatisch uit. U kunt zelfreiniging en drogen starten door op de knop  te drukken. Als u het apparaat van het oplaadstation haalt, blijft het actief en wacht het op opdrachten.
- Oplaad- en slaapmodus uitgeschakeld: vijf minuten nadat het apparaat volledig is opgeladen, schakelt het automatisch uit. Als u zelfreiniging en drogen wilt starten, zorg er dan voor dat het apparaat op het oplaadstation is geplaatst, druk op de knop  om het in te schakelen en druk vervolgens op de knop . Als u het apparaat van het oplaadstation haalt, blijft het niet actief en wacht het niet op opdrachten.

D Instructies voor het gebruik van de handstofzuiger

D1 Reinigingskoppen

D1-1—Gemotoriseerde miniborstel

Deze is geschikt voor het verwijderen van stof en mijten op textielproducten zoals bedden, gordijnen, enz.

D1-2—Combiborstel

Deze is geschikt voor het schoonmaken

van tegels, vloeren en laagpolige tapijten met vezels korter dan 2,5 cm.

D1-3—2-in-1-reinigingskop (spleetmondstuk)

Deze is geschikt voor het verwijderen van stof in smalle ruimtes zoals hoeken van deuren/ramen/muren en trappen.

D1-4—2-in-1-reinigingskop (spleetmondstuk met borstel)

Deze is geschikt voor het verwijderen van stof op banken en tafelbladen.

Om te wisselen tussen het spleetmondstuk en het spleetmondstuk met borstel: Druk op de knop op de spleetmondstukborstel om deze helemaal naar voren/achteren te schuiven.

Opmerkingen:

- Gebruik deze reinigingskoppen niet om water op te zuigen.
- Raak het draaiende deel van de reinigingskoppen niet aan.
- Gebruik de gemotoriseerde miniborstel niet op leer, kunstleer of zijden materialen om krassen op het stoffen oppervlak te voorkomen.
- Wanneer u de combiborstel of de gemotoriseerde miniborstel gebruikt, kunnen sommige oppervlakken van stof pluizig worden of weerstand vertonen. In dit geval wordt aanbevolen om de 2-in-1-reinigingskop te gebruiken.
- Controleer vóór het stofzuigen van gepolijste oppervlakken (glanzende houten vloeren of geglaazuurde tegels) of er voorwerpen in de combiborstel zitten (vooral de reinigingskop) om krassen op de vloer te voorkomen.
- Voordat u de stofzuiger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het stofreservoir, de multi-cycloneenheid, het sponsfilter en het achterfilter correct zijn geïnstalleerd.

- Blokkeer de uitlaatpoort niet tijdens het stofzuigen.
- Voor fijn stof zoals meel en bouwstof kan de stofzuiger alleen worden gebruikt als de hoeveelheid stof klein is.
- Gebruik de stofzuiger niet om scherpe voorwerpen, klein speelgoed, spelden, paperclips, enz. op te zuigen. Deze voorwerpen kunnen de stofzuiger en de vloer beschadigen.
- Let op uw eigen veiligheid bij het schoonmaken van gevaarlijke ruimtes zoals trappen en ramen.
- Plaats het product niet op hoge plaatsen, zoals bureaus en stoelen, en laat het product niet leunen tegen andere voorwerpen om schade als gevolg van vallen of kantelen te voorkomen.
- De beweging van de combiborstel kan resulteren in een ongelijkmatig gepolijste vloer. U kunt dit verhelpen door de vloer af te vegen met een vochtige doek en te boenen met vloerwas.

E Routineonderhoud

Raadpleeg de volgende tabel voor routineonderhoud om de optimale prestaties van het product te handhaven.

Onderdeel	Onderhouds-frequentie	Vervangings-frequentie
Roller	Naar behoefte	3 maanden
Filter (vuilwaterreservoir)	Naar behoefte	Naar behoefte
Filter (stofreservoir)	Naar behoefte	N/B
Reinigingskop en vuilwaterleiding	Naar behoefte	N/B

Onderdeel	Onderhouds-frequentie	Vervangings-frequentie
Vuilwaterreservoir	Naar behoefte	N/B
Oplaadstation	Naar behoefte	N/B
Oplaadcontactpunten	Naar behoefte	N/B
Stofreservoir	Naar behoefte	N/B
Combiborstel	1 maand	N/B
Gemotoriseerde miniborstel	1 maand	N/B

Opmerkingen:

- Alvorens het product en het oplaadstation te reinigen of te onderhouden, moet het product uitgeschakeld zijn of gestopt zijn met werken en moet de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact zijn getrokken.
- De vervangingsfrequentie kan variëren, afhankelijk van de werkelijke situatie. Als er uitzonderlijke slijtage optreedt, vervang de onderdelen dan onmiddellijk.
- De vezels voor filters en rollers zijn behandeld met een antimicrobieel middel met zilverionen om bacteriële geurtjes tegen te gaan.

Productonderhoud

Als dit product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad het dan volledig op, trek de stekker uit het stopcontact en berg het op een koele, droge plaats op. Plaats het niet op een vochtige plaats of in direct zonlicht. Laad het apparaat minimaal eens per 3 maanden op om overontlading van de accu te voorkomen.

Behuizing van het apparaat

Veeg de behuizing van het apparaat af en reinig deze met een zachte, droge doek. Was de behuizing van het apparaat niet met water. Alvorens de stofzuiger te reinigen moet u de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact trekken en de stofzuiger uitschakelen.

E1 Vuilwaterreservoir en filter

E1-1—Verwijder het vuilwaterreservoir, trek het deksel van het reservoir naar buiten en verwijder het filter uit het deksel van het reservoir. Gebruik de meegeleverde onderhoudsborstel om het vuil op het filter te verwijderen. Als het filter erg vuil is, spoel het dan af met koud water en schud het resterende water van het filter.

E1-2—Droog alle onderdelen grondig af alvorens ze weer te installeren.

Opmerkingen:

- Laat het filter minimaal 24 uur drogen voordat u het opnieuw installeert.
- Raak het filteroppervlak niet aan met uw handen, borstels of scherpe voorwerpen om schade te voorkomen.

E2 Schoonwaterreservoir en roller

E2-1—Pak de handgreep van het schoonwaterreservoir vast, druk de ontgrendelingsknop in en trek het schoonwaterreservoir voorzichtig onder een kleine hoek omhoog om het reservoir te verwijderen.

E2-2—Spoel de bodem van het reservoir af met schoon water.

E2-3—Pak het ontgrendelingslipje van de roller vast en schuif de roller uit de reinigingskop. Gebruik de meegeleverde onderhoudsborstel om het vuil van de roller te verwijderen en spoel de roller vervolgens af met schoon water.

E2-4—Als u de roller wilt vervangen, trek dan de rollerdop uit de roller door de hele dop vast te pakken. Installeer de rollerdop vervolgens op een nieuwe roller.

Opmerkingen:

- Gebruik de onderhoudsborstel voorzichtig om letsel te voorkomen.
- Trek bij het verwijderen van de rollerdop niet aan de handgreep van de rollerdop.
- Om mogelijke schade te voorkomen, moet u de rollerdop bevestigd houden tijdens het reinigen van de roller.

E2-5—Plaats de roller en het schoonwaterreservoir terug.

E3 Reinigingskop en vuilwaterleiding

1. Schakel de stofzuiger uit, plaats de stofzuiger in een stabiele positie en verwijder vervolgens het vuilwaterreservoir, het schoonwaterreservoir en de roller.
2. Reinig de sleuf van de roller en vuilwaterleiding met de meegeleverde onderhoudsborstel.
3. Plaats het vuilwaterreservoir, het schoonwaterreservoir en de roller terug.

Opmerking: Spoel de reinigingskop niet rechtstreeks af met water.

E4 Oplaadstation

Trek de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact en gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak en de oplaadcontactpunten van het oplaadstation te reinigen.

Opmerking: Spoel het oplaadstation niet rechtstreeks af met water.

E5 Stofreservoir

E5-1—Leeg het stofreservoir zo snel mogelijk zodra het stof de marking MAX bereikt. Als u dit niet doet, zal dit invloed hebben op de zuigprestaties.

E5-2—Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en zorg ervoor dat het apparaat stopt met werken. Verwijder de staaf of reinigingskop. Druk op de stofreservoir-opener om het stofreservoir te legen.

E5-3—Verwijder de multi-cyclooneenheid.

E5-4—Gebruik een droge doek of tissue om het stof in het stofreservoir weg te vegen. Plaats de multi-cyclooneenheid terug en basis van het stofreservoir omhoog tot deze goed sluit.

Opmerking: Spoel het hoofddapparaat of stofreservoir niet af om beschadiging van de elektrische onderdelen aan de binnenkant te voorkomen.

E6 Sponsfilter en multi-cyclooneenheid

Opmerkingen:

- Haal de stekker vóór het verwijderen uit het stopcontact en zorg ervoor dat u niet op de knop  drukt.
- Volg de instructies om het sponsfilter en de multi-cyclooneenheid regelmatig te inspecteren en te reinigen om ervoor te zorgen dat het product goed blijft werken.
- Bij het opzuigen van fijn stof of het gebruik van de MAX-modus moet het sponsfilter mogelijk vaker worden gewassen.

E6-1—Draai de multi-cyclooneenheid in de richting die is aangegeven in de afbeelding om deze te verwijderen. Verwijder het sponsfilter.

E6-2—Spoel het filter en de multi-cyclooneenheid af met koud water totdat ze schoon zijn.

E6-3—Droog het sponsfilter en de multi-cyclooneenheid minimaal 24 uur om er zeker van te zijn dat ze grondig zijn gedroogd.

Opmerkingen:

- Plaats het sponsfilter niet in een vaatwasser of wasmachine om te het reinigen.
- Droog het sponsfilter niet in een wasdroger, oven of magnetron en droog het niet met hete lucht of in de buurt van vuur.

E6-4—Plaats het gedroogde sponsfilter terug in de multi-cyclooneenheid.

E6-5—Lijn de multi-cyclooneenheid uit met het hoofddapparaat en draai de multi-cyclooneenheid met de klok mee om deze vast te zetten op zijn plaats.

E7 Achterfilter

E7-1—Trek het achterfilter verticaal omhoog om het te verwijderen.

E7-2—Spoel de binnenkant van het achterfilter schoon. Draai het filter tijdens het wassen om ervoor te zorgen dat alle openingen in het filter kunnen worden gereinigd.

E7-3—Laat het filter minimaal 24 uur grondig drogen voordat u het opnieuw installeert.

E7-4—Plaats het gedroogde filter op verticale wijze omlaag terug in het hoofdaparaat.

E8 Combiborstel

E8-1—Plaats de combiborstel in de richting die is aangegeven in de afbeelding. Gebruik een muntachtig voorwerp/uw hand om de vergrendeling tegen de klok in te draaien en deze te ontgrendelen.

E8-2—Trek de vergrendeling en roller uit de reinigingskop.

E8-3—Verwijder de vezels en haren die rond de roller en de vergrendeling zijn gewikkeld.

E8-4—Plaats de vergrendeling na het reinigen terug in de roller.

E8-5—Draai de vergrendeling met de klok mee totdat deze op zijn plaats klikt.

E9 Gemotoriseerde miniborstel

E9-1—Draai de vergrendeling tegen de klok in naar de ontgrendelde positie om de vergrendeling te verwijderen.

E9-2—Trek de roller uit de gemotoriseerde miniborstel.

E9-3—Reinig en was de roller.

E9-4—Zet de roller rechtop en laat deze minimaal 24 uur drogen om er zeker van te zijn dat de roller grondig is gedroogd.

E9-5—Wanneer de roller grondig droog is, plaatst u de roller en de vergrendeling terug op hun plaats.

E9-6—Draai de vergrendeling met de klok mee naar de vergrendelde positie om de roller correct terug te plaatsen.

Basisparameters

Afneembare zuigeenheid

Model	WD5M5A
Nominale spanning/ stroom	21,6 VDC/6 A
Accu	21,6 V/4000 mAh (TYP) Lithium-ionaccu

Oplaadstation

Model	MDS16HRR
Nominale ingangsspanning	220-240 VAC
Nominale frequentie	50-60 Hz
Nominale invoer (opladen)	0,35 A
Nominale invoer (drogen)	3 A
Nominale uitvoer	30 VDC 1 A
Oplaadbare accu	Lithium-ionaccu van 21,6 V/4000 mAh (TYP)

Voorkomende problemen

Scan de onderstaande QR-code om veelvoorkomende problemen te bekijken.



EU-conformiteitsverklaring

Wij, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. verklaren hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

AEEA-informatie

Correcte verwijdering van dit product. Deze markingering geeft aan dat dit product in de gehele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het product op een verantwoorde wijze recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw gebruikte apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product aannemen voor milieuvriendelijke recycling.



Garantie-informatie

De garantieperiode is afhankelijk van de wetgeving van het land waarin het product is verkocht en de garantie valt onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten.

Reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een garantieclaim moet de originele aankoopbon (met aankoopdatum) worden overlegd.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

- Normale slijtage.
- Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, gebruik van geweld.
- Schade veroorzaakt door externe invloeden.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of het niet naleven van de installatie-instructies.
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten.