

Suomi

Roborock F25 Combo

Märkäkuivaimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas ja sen kaaviot huolella ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Sisältö

111	Turvallisuustiedot
112	Tuotteen esittely
112	Tuotteen asennus
113	Ohjeet märkäkuivaimurin käytöstä
115	Ohjeet rikkaimurin käytöstä
115	Määräaikaishuolto
117	Perusparametrit
118	Yleiset ongelmat
119	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
119	WEEE-tiedot
119	Takuutiedot

Turvallisuustiedot

Käyttörajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta ulkona tai kaupallisessa ympäristössä. Se on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Älä säilytä tuotetta avaruudessa, jotta korkeat tai matalat lämpötilat eivät pääse vaikuttamaan laitteen käyttöikään.
- Tämän imurin akkua ei voi käyttää lataukseen tai purkuun kosteissa ympäristöissä tai lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F) tai alle 4° C (39 °F).
- Käytä huolto harjaa varoen välttääksesi vahingot. Pidä lasten ulottumattomissa.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo laitteen käyttöä tai ohjeistaa heitä siinä (CB).
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä ihmiset, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja yleistietämystä, jos laitteen turvallista käyttöä valvotaan ja heillä on siinä koulutus sekä he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa (EU).
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.
- Pidä raajat ja lemmit etäällä pyörivistä harjoista, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai käytä tuotetta märin käsin, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä imuroi mitään palavia tai savuavia aineita (kuten sammumattomia tupakan tumppeja).

- Älä imuroi kovia tai teräviä kappaleita (kuten rakennusmateriaali, lasi ja naulat).
- Tätä tuotetta saa käyttää vain alle 3 000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- ⚠ Itsepuhdistuksen ja kuivauksen aikana lataustelakan, telan ja imurin pinnat ovat kuumia. Älä kosketa pintoja, jotka saattavat kuumentua käytön aikana. Kosketa pintoja vasta, kun ne ovat jäähtyneet.
- Älä imuroi johtoja tai muita kaapeleita välttääksesi vaaratilanteet.
- Käytä tuotetta yksinomaan käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa asiattomasta käytöstä johtuvista menetyksistä ja vaurioista.

Akku ja lataaminen

VAROITUS

- Älä lataa muita kuin ladattavia akkuja.
- Tämä tuote sisältää akkuja, jotka on tarkoitettu vain asiantuntijan vaihdettavaksi.
- Käytä akun lataamiseen vain irrotettavaa telakka-asemaa Roborock MDS16HRR, joka toimitettiin tämän tuotteen mukana.
- Älä käytä mitään kolmannen osapuolen akkuja, virtajohtoja tai telakoita.
- Pienennä liikkuvien osien aiheuttamien vammojen vaaraa sammuttamalla virta ennen huoltoa.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa akkua, virtajohtoa tai telakkaa.
- Älä lataa imuria tai asenna telakkaa lähelle lämmönlähteitä tai kosteille alueille (esim. lämpöpatterit tai kylpyhuoneet).
- Älä pyyhi virtajohtoa tai telakkaa kostealla liinalla tai kosketa niitä märin käsin.
- Jos virtajohto vahingoittuu tai katkeaa, lopeta heti käyttö ja ota yhteys huoltoon.

- Jos tuotetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja laita se viileään ja kuivaan paikkaan.
- Muista ladata se kolmen kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.
- Älä hävitä jätteakkuja. Vie ne ammattimaiseen kierrätyspisteeseen.

Kuljetus

- Suosittelemme kuljettamaan tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa.

Huomautus

- Huuhtelee suodatin vähintään kerran kuussa raanavedellä. Lisätietoja on Määräaikaishuolto-luvussa.

A Tuotteen esittely

A1 Märkäkuivaimuri

—Tilan vaihto

- Paina: Vaihda AUTO-/MAX-/ECO-/sienitilaan
- Paina 2 sekuntia imurin odottaessa komentoa: Kytke puheviestit päälle/pois / Sääda äänenvoimakkuutta
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Kytke hiljainen kuivaus / nopea kuivaus -tilaan

—Virta

- Paina: Aloita/keskeytä
- Paina 2 sekuntia imurin odottaessa komentoa: Virta pois

—Itsepuhdistus

- Paina ladattaessa: Aloita/keskeytä itsepuhdistus
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Aloita/lopetta kuivaus

Huomautus: Voit lopettaa itsepuhdistuksen tai kuvauksen painamalla  -painiketta latauksen aikana.

A1-1—Kaiutin

A1-2—Kahva

A1-3—Kahvan vapautusaukko

A1-4—Telan vapautuskieleke

A1-5—Pyörät

A1-6—LED-näyttö

A1-7—Irrotettavan imuriyksikön vapautus

A1-8—Likasäiliön vapautus

A1-9—Likasäiliön kahva

A1-10—Likasäiliö

A1-11—Puhdasvesisäiliön täyttöaukko

A1-12—Puhdasvesisäiliön vapautus

A1-13—Puhdasvesisäiliö

A1-14—Tela

A2 Rikkaimuri

—Tilan vaihto

- Paina: Tilan vaihto

—Virta

- Paina: Aloita/keskeytä

A2-1—Irrotettava imuriyksikkö

A2-2—Irrotettavan imuriyksikön vapautus

A2-3—Pölyastia

A2-4—Pölyastian avaus

A2-5—Suulakkeen vapautus

A3 Lataustelakka

A3-1—Kuivausalusta

A3-2—Kuivausilma-aukot

A3-3—Latauskontaktit

A4 Virtajohto

A5 Suodatin

A6 Ylläpitoharja

Huomautus: Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

A7 LED-näyttö

A7-1—Sienitila

A7-2—ECO-tila

A7-3—Kuivausilmaisoin

A7-4—Akkutaso

A7-5—AUTO-tila

A7-6—MAX-tila

A7-7—Valonauha ja virheilmaisoin

A8 Monen pinnan harja

A9 Moottoroitu pienoisharja

A10 2-in-1-siivouspää

A11 Säilytysteline

A12 Varsi

B Tuotteen asennus

B1 Märkäkuivaimuri

B1-1—Kahvan sovittaminen

B1-1-1—Kytke kahva runkoon siten, että se napsahtaa paikoilleen. Kahvan painikkeiden tulee osoittaa eteenpäin.

B1-1-2—Irrota kahva pitelemällä sitä tukevasti ja vedä se ulos samalla kun painat vapautuspainiketta työntämällä kiinteän esineen rungon takana olevaan kahvan vapautusaukkoon.

B1-2—Lataustelakan asettelu

B1-2-1—Aseta lataustelakka ylösalaisin, kytkie virtajohto lataustelakan pistokkeeseen ja kiedo johto tarvittaessa johdon säilytystilaan.

Huomautus: Virtajohto voi tulla ulos johdon säilytystilan oikeasta tai vasemmasta aukosta.

B1-2-2—Laita lataustelakka tasaiselle ja kovalle lattiapinnalle ja kytke se pistorasiaan.

B1-2-3—Ylläpitoharja

Huomautukset:

- Älä laita lataustelakkaan kosteaan paikkaan tai lähelle lämmönlähdettä, kuten kylpyhuoneeseen, keittiöön tai lämpöpatterin lähelle.
- Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

B2 Rikkaimuri

B2-1—Irrotettavan imuriyksikön asentaminen

B2-1-1—Paina irrotettavan imuriyksikön vapautuspainiketta ja irrota imuriyksikkö kallistamalla sitä taaksepäin.

B2-1-2—Aseta irrotettava imuriyksikkö rikkaimuriin ja kallista sitä alaspäin loivassa kulmassa, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

B2-2—Suulakkeiden asentaminen

B3 Säilytysteline

B3-1—Laita säilytysteline lattialle ja kiinnitä lataustelakka säilytystelineeseen siten, että sen jompi kumpi puoli on kohdistettu säilytystelineen takaosan kanssa.

B3-2—Asenna varrenpidike säilytystelineeseen. Paina sitä siten, että se napsahtaa paikoilleen.

B3-3—Varrenpidike irrotetaan painamalla takaosan vapautuspainiketta ja vetämällä pidikettä ylöspäin.

B3-4—Varastoi kaikki osat kaavion mukaisesti.

Huomautus: Ennen kuin asetat rikkaimurin säilytystelineeseen, irrota irrotettava imuriyksikkö, jotta se ei pääse putoamaan.

C Ohjeet märkäkuivaimurin käytöstä

Kielen valitseminen

Paina  ja  -painikkeita 3 sekuntia käynnistääksesi kielivalinnan ja paina sitten  -painiketta vaihtaaksesi kielen. Vahvista valinta pysymällä haluamasi kielen kohdalla 10 sekuntia ja painamalla  -painiketta.

C1 Puhdasvesisäiliön täyttäminen

C1-1—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa.

C1-2—Avaa puhdasvesisäiliön täyttöaukon korkki, lisää raanavettä ja sulje korkki.

C1-3—Aseta puhdasvesisäiliö takaisin siivoussuulakkeeseen. Paina sitä alaspäin kevyesti siten, että se napsahtaa paikoilleen.

Huomautukset:

- Käytä vain kylmää vettä, jotta puhdasvesisäiliö ei pääse vääristymään.
- Älä käytä mitään desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemia puhdistusliukuksia, jotta ei synny korroosiota tai vaurioita.
- Voit parantaa siivoustehoa lisäämällä pullonkorkin neljänneksen verran suositeltua puhdistusliuosta täyteen puhdasvesisäiliöön.

C2 Lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

Astu kevyestä suulakkeen päälle ja pitele kahvaa. Lukitse pölynimuri työntämällä sitä ja vapauta imurin lukitus vetämällä sitä.

C2-1—Lukittu

C2-2—Auki

C3 Imurin käynnistäminen

Kallista kahvaa taaksepäin avataksesi pölynimurin lukituksen ja käynnistä se painamalla  -painiketta.

C4 Vaakasiivous

Imuri voidaan asettaa vaakaa-asentoon siivottaessa huonekalujen ja kodinkoneiden alta. Se asetetaan vaakaa-asentoon laskemalla kahva alas laitetta käytettäessä. Likasäiliön tilavuus pienenee vaakasiivouksen aikana. Näin ollen suosittelemme tyhjentämään likasäiliön ennen siivoamista huonekalujen ja kodinkoneiden alta.

Huomautus: Laske imuri aina vaakaa-asentoon siten, että kahvan painikkeet osoittavat ylöspäin.

C5 Tilan vaihto

Paina  -painiketta, kun haluat vaihtaa AUTO-, MAX-, ECO- ja Sieni-tilojen välillä. Näytössä näkyy valitun tilan kuvake.

Odota komentoa ja virta pois

1. Voit keskeyttää imurin toiminnan painamalla  -kuvaketta siivouksen aikana. Se odottaa nyt komentoa.
2. Lukitse imuri sen odottaessa komentoa, jotta se voi seistä pystyssä lattialla.
3. Jos pölynimuri jätetään käyttämättä 5 minuutiksi sen odottaessa komentoa, se sammuu automaattisesti. Voit sammuttaa sen manuaalisesti painamalla  -kuvaketta 2 sekuntia sen odottaessa komentoa.

C6 Vesitasohälytykset

Varmista, että puhdasvesisäiliössä on

riittävästi vettä ennen käyttöä. Kun likasäiliö täyttyy käytettäessä, imuri antaa merkkiään ja visuaalisen hälytyksen. Tyhjennä tällöin likasäiliö, ennen kuin jatkat siivousta.

C6-1—Punainen valonauha: Virhe

C7 Likasäiliön tyhjentäminen

C7-1—Pitele likasäiliön kahvaa, paina vapautuspainiketta ja irrota säiliö kallistamalla sitä taaksepäin.

C7-2—Vedä säiliön kansi varoen ulos ja tyhjennä likasäiliö.

C7-3—Asenna säiliön kansi takaisin paikoilleen. Aseta säiliön alaosa laitteen runkoon ja kallista säiliötä laitetta kohden, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

C8 Lataaminen ja itsepuhdistus

1. Lukitse imuri sen odottaessa komentoa ja laita se lataustelakkaan. Lataus käynnistyy, kun kuulet ilmoituksen "Charging started. Please start self-cleaning." (Lataus alkoi. Käynnistä itsepuhdistus).
2. Käynnistä/keskeytä älykäs itsepuhdistus painamalla  -painiketta.
3. Noudata itsepuhdistuksen ja kuivaamisen jälkeen puheviestiä ja tyhjennä likasäiliö ajoissa estääksesi hajut.

Huomautukset:

- Varmista, että puhdasvesisäiliö ja likasäiliö ovat paikoillaan, jotta itsepuhdistus ja kuivaus toimisi optimaalisesti.
- Tuotteessa on kiinteä, tehokas ja ladattava litiumioniakku. Pidä tuote ladattuna normaalissa käytössä ylläpitääksesi akun suorituskykyä.
- Laita imuri takaisin lataustelakkaan aina käytön jälkeen, jotta lattialle ei synny vesitahroja.
- Jos lataus- ja lepotila on poissa käytöstä ja laite sammuu, varmista että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä itsepuhdistus.

C9 Kuivaaminen

Kun itsepuhdistus on suoritettu, kuivaus alkaa automaattisesti. Paina latauksen aikana  -painiketta 2 sekuntia siirtyäksesi kuivaustilaan. Paina  -painiketta 2 sekuntia aloittaaksesi/lopettaaksesi kuivauksen.

Huomautukset:

- Kuivaus alkaa automaattisesti itsepuhdistuksen päätyttyä. Älä käynnistä kuivausta manuaalisesti usein.
- Itsepuhdistus ja kuivaus ovat käytettävissä vain, kun imuria ladataan ja kun akkutaso on korkea. Erilaiset kuivaustilat vaativat eri tehotasoja. Kun imurissa on valittu nopea kuivaustila mutta akku on vähissä, se kytketty automaattisesti hiljaiseen kuivaustilaan.
- Pysy etäällä kuivausilman ulostuloista kuivauksen aikana.
- Jos lataus- ja lepotila on pois käytöstä ja laite sammuu, varmista, että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä kuivaus.

Lataus- ja lepotilan käyttöönotto / käytöstä poisto

Lataus- ja lepotila on oletuksena poissa käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla  -painiketta 5 sekuntia latauksen aikana, kunnes kuulet

puhailmoituksen: "Charge & Sleep mode enabled" (Lataus- ja lepotila käytössä) tai "Charge & Sleep mode disabled" (Lataus- ja lepotila poissa käytöstä).

Huomautukset:

- Lataus- ja lepotila käytössä: Kun laite on latautunut 5 minuuttia käyttämättä, LED-näyttö sammuu. Kun laite on ladattu täyteen, se ei sammua automaattisesti. Voit käynnistää itsepuhdistuksen ja kuivauksen painamalla **●** -painiketta. Jos laite otetaan pois lataustelakasta, se pysyy aktiivisena ja odottaa komentoja.
- Lataus- ja lepotila poissa käytöstä: Laite sammuu automaattisesti viisi minuuttia sen jälkeen kun se saavuttaa täyden latauksen. Kun haluat käynnistää itsepuhdistuksen ja kuivauksen, varmista, että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla **●** -painiketta ja paina sitten **●** -painiketta. Jos laite otetaan pois lataustelakasta, se ei pysy aktiivisena eikä odota komentoja.

D Ohjeet rikkaimurin käytöstä

D1 Siivoussuulakkeet

D1-1—Moottoroitu pienoisharja

Se sopii pölyn ja punkkien siivoukseen tekstiilituotteissa, kuten vuoteet, verhot jne.

D1-2—Monen pinnan harja

Se sopii laattojen, lattioiden ja sellaisten lyhytnukkaisten mattojen kuivaamiseen, joiden kuidut ovat alle 2,5 cm:n (0,98 in) pituisia.

D1-3—2-in-1-siivoussuulake (rakotyökalu)

Se sopii pölyn siivoamiseen kepeissa paikoissa, kuten oven/ikkunan/seinän nurkissa ja portaissa.

D1-4—2-in-1-siivoussuulake (pölytyökalu raoille)

Se sopii pölyn puhdistamiseen sohvalta tai pöydältä.

Rakotyökalun ja raoille tarkoitetun pölytyökalun välillä vaihtaminen:

Paina pölyharjan painiketta ja työnnä se täysin eteen/taakse.

Huomautukset:

- Älä käytä näitä siivoussuulakkeita veden imurointiin.
- Älä kosketa siivoussuulakkeiden pyörivää osaa.
- Jotta kankaan pinta ei naarmuntuisi, älä käytä moottoroitua pienoisharjaa nahkaan, leathaireen tai silkkiin.
- Monen pinnan harjaa tai moottoroitua pienoisharjaa käytettäessä joidenkin kankaiden pintoihin voi syntyä nukkaa tai vastusta. Tällöin suosittelemme käyttämään 2-in-1-siivoussuulaketta.
- Tarkista ennen kiillotettujen pintojen (kiiltävä puulattia tai kaakeli) imuimista, onko monen pinnan harjassa (erityisesti siivoussuulakkeessa) vieraskappaleita, jotta lattia ei naarmuunnu.
- Varmista ennen imurin käyttöä, että pölyastia, monisyklonikokoonpano, sienisuodatin ja takasuodatin ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä tuki poistoaukkoa imuroidessasi.
- Hienon pölymäisen jauhon ja rakennuspölyn kohdalla imuria saa käyttää vain, jos pölyä on vähän.
- Älä käytä imuria terävien esineiden, pienten lelujen, neulojen, paperiliittimien tms. imuimiseen. Tällaiset esineet voivat vahingoittaa imuria ja lattiaa.
- Kiinnitä huomiota henkilökohtaiseen turvallisuuteen puhdistaussasi vaarallisia alueita, kuten portaita ja ikkunoita.

- Älä laita tuotetta korkealle paikalle, kuten pöydän tai tuolin päälle, tai aseta tuotetta nojaamaan muita esineitä vasten, jotta se ei kaadu ja aiheuta vahinkoa.
- Monen pinnan harjan liike voi johtaa epätasaiseen kiillotukseen lattialla. Voit korjata tämän pyyhkimällä lattian kostealla liinalla ja kiillottamalla lattiaavahalla.

E Määräaikaishuolto

Pidä tuote optimaalisessa kunnossa noudattamalla alla olevan taulukon määräaikaishuoltoa.

Osa	Huoltoväli	Vaihtoväli
Tela	Tarpeen mukaan	3 kuukautta
Suodatin (likasäiliö)	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan
Suodatin (pölyastia)	Tarpeen mukaan	-
Siivouspää ja likavesikanava	Tarpeen mukaan	-
Likasäiliö	Tarpeen mukaan	-
Lataustelakka	Tarpeen mukaan	-
Latauskontaktit	Tarpeen mukaan	-
Pölyastia	Tarpeen mukaan	-
Monen pinnan harja	1 kuukausi	-

Osa	Huoltoväli	Vaihtoväli
Moottoroitu pienoisharja	1 kuukausi	–

Huomautukset:

- Tuotteesta on sammutettava virta ja sen on annettava pysähtyä ja lataustelakka on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Osien vaihtoväli riippuu varsinaisesta tilanteesta. Jos osat kuluvat epänormaalisti, vaihda ne heti.
- Suodatin ja telan kuidut on käsitelty hopeaionisella antimikrobiaineella bakteerien aiheuttaman hajun estämiseksi.

Tuotteen huolto

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä aseta sitä kosteaan paikkaan tai suoraan auringonpaisteeseen. Lataa se vähintään 3 kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.

Laitteen runko

Pyyhi ja puhdistaa laitteen runko pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä pese sitä vedellä. Irrota ja sammuta laite ennen puhdistamista.

E1 Likasäiliö ja suodatin

E1-1—Irrota likasäiliö, vedä säiliön korkki ulos ja poista suodatin säiliön korkista. Puhdista lika suodattimesta sen mukana toimitetulla huoltoharjalla. Jos suodatin on hyvin

likainen, huuhtelee se kylmällä vedellä ja ravista jäljelle jäänyt vesi pois.

E1-2—Kuivaa kaikki osat huolella ennen niiden asentamista takaisin paikoilleen.

Huomautukset:

- Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin asennat sen takaisin paikoilleen.
- Älä kosketa suodattimen pintaa käsin, harjalla tai terävillä esineillä, jotta se ei vahingoitu.

E2 Puhdasvesisäiliö ja tela

E2-1—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä varoen ylöspäin loivassa kulmassa irrottaaksesi sen.

E2-2—Huuhtelee säiliön pohja puhtaalla vedellä.

E2-3—Tartu telan vapautuskielekkeeseen ja vedä tela ulos siivoussuulakkeesta. Poista lika telasta mukana toimitetulla huoltoharjalla ja huuhtelee puhtaalla vedellä.

E2-4—Kun tela on vaihdettava, vedä telan korkki irti telasta tarttumalla koko korkki. Asenna sitten telan korkki uuteen telaan.

Huomautukset:

- Käytä huolto harjaa varoen välttääksesi vahingot.
- Kun irrotat telan korkin, älä vedä sitä kahvasta.
- Estä vauriot pitämällä telan korkki paikoillaan puhdistatessasi telaa.

E2-5—Asenna tela ja puhdasvesisäiliö takaisin paikoilleen.

E3 Siivoussuulake ja likavesikanava

1. Sammuta imuri ja aseta se vakaaseen asentoon. Irrota sitten likasäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela.
2. Puhdista telan ura ja likavesikanava mukana toimitetulla huoltoharjalla.
3. Asenna likasäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela takaisin paikoilleen.

Huomautus: Älä huuhtelee siivoussuulaketta suoraan vedellä.

E4 Lataustelakka

Irrota lataustelakka pistorasiasta ja puhdista sen pinta ja latauskontaktit pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huomautus: Älä huuhtelee lataustelakkaa suoraan vedellä.

E5 Pölyastia

E5-1—Tyhjennä pölyastia mahdollisimman pian, kun pöly ulottuu MAX-merkkiin saakka. Muutoin imurin suorituskyky heikkenee.

E5-2—Kytke virta pois ennen puhdistusta ja varmista, että laite sammuu täysin. Irrota varsi tai siivoussuulake. Paina pölyastian avauspainiketta ja tyhjennä se.

E5-3—Irrota monisyklonikokoonpano.

E5-4—Pyyhi pöly pölyastian sisältä kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä. Asenna monisyklonikokoonpano takaisin paikoilleen ja työnnä pölyastian alaosa ylöspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

Huomautus: Älä huuhtelee pääyksikköä tai pölyastiaa, jotta sisällä olevat sähköosat eivät vioittuisi.

E6 Sienisuodatin ja monisyklonikokoonpano

Huomautukset:

- Kytke virta pois päältä ennen irrottamista ja varo painamasta -painiketta.
- Tarkista ja puhdista sienisuodatin ja multisyklonikokoonpano säännöllisesti ohjeiden mukaisesti taataksesi tuotteen suorituskyvyn.
- Kun siivoat hienoa pölyä tai käytät MAX-tilaa, sieni voidaan joutua pesemään useammin.

E6-1—Ota monisyklonikokoonpano ulos kiertämällä sitä kaavion osoittamaan suuntaan. Poista sienisuodatin.

E6-2—Huuhtelee sienisuodatinta ja monisyklonikokoonpanoa kylmällä vedellä, kunnes ne ovat puhtaat.

E6-3—Kuivaa sienisuodatinta ja monisyklonikokoonpanoa vähintään 24 tuntia, jotta ne kuivuvat varmasti täysin.

Huomautukset:

- Älä puhdista sienisuodatinta tiski- tai pesukoneessa.
- Älä kuivaa sienisuodatinta lingossa, uunissa, mikroaaltouunissa, kuumassa ilmassa tai tulen ääressä.

E6-4—Laita kuiva sienisuodatin takaisin monisyklonikokoonpanoon.

E6-5—Kohdista monisyklonikokoonpano pääyksikön kanssa ja aseta monisyklonikokoonpano paikoilleen kiertämällä sitä vastapäivään.

E7 Takasuodatin

E7-1—Irrota takasuodatin vetämällä sitä suoraan ylöspäin.

E7-2—Huuhtelee takasuodatin sisältä. Käännä suodatinta sitä pestessäsi varmistaaksesi, että kaikki suodattimen raot puhdistuvat.

E7-3—Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin asennat sen takaisin paikoilleen.

E7-4—Asenna kuiva suodatin takaisin laskemalla se pystysuunnassa pääyksikköön.

E8 Monen pinnan harja

E8-1—Asenna monen pinnan harja kaavion osoittamassa suunnassa. Avaa lukitussalpa kiertämällä sitä vastapäivään kolikolla, vastaavalla esineellä tai käsin.

E8-2—Vedä lukitussalpa ja tela ulos siivoussuulakkeesta.

E8-3—Poista telan ja lukitussalvan ympärille kietoutuneet kuidut ja hiukset.

E8-4—Asenna lukitussalpa takaisin telaan puhdistuksen jälkeen.

E8-5—Kierrä lukitussalpaa myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

E9 Moottoroitu pienoisharja

E9-1—Avaa lukitussalvan lukitus kiertämällä sitä vastapäivään ja irrota se.

E9-2—Vedä tela ulos moottoroidusta pienoisharjasta.

E9-3—Puhdista ja pese tela.

E9-4—Aseta tela pystyyn ja anna sen kuivua vähintään 24 tuntia, jotta se kuivuu varmasti täysin.

E9-5—Kun tela on täysin kuiva, asenna se ja lukitussalpa takaisin paikoilleen.

E9-6—Asenna tela asianmukaisesti lukitsemalla lukitussalpa kiertämällä sitä myötäpäivään.

Perusparametrit

Irrotettava imuriyksikkö

Malli	WD5M5A
Nimellisjännite/ virta	21,6 VDC / 6 A
Akku	21,6 V:n / 4000 mAh:n (TYP) litiumioniakku

Lataustelakka

Malli	MDS16HRR
Nimellisottojännite	220–240 VAC
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellisottovirta (lataus)	0,35 A
Nimellisottovirta (kuivaus)	3 A
Nimellislähtöteho	30 VDC 1 A
Ladattava akku	21,6 V:n / 4000 mAh:n (TYP) litiumioniakku

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tämä tuote noudattaa soveltuvia direktiivejä, eurooppalaisia standardeja ja päivityksiä. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-tiedot

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:ssa. Estä kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuva mahdollinen vahinko ympäristölle ja ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti tukeaksesi materiaaliressurssien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä sen myyneeseen jälleenmyyjään. Ne ottavat tuotteen vastaan kierrätettäväksi ympäristöystävällisesti.



Takuutiedot

Takuuaika riippuu tuotteen myyntimaan laeista, ja takuu on myyjän vastuulla.

Takuu kattaa pelkästään materiaali- ja valmistusvirheet.

Vain valtuutettu huolto saa suorittaa takuukorjaukset. Kun teet takuuvaatimuksen, lähetä mukana alkuperäinen ostokuitti (johon on merkitty ostopäivä).

Takuu ei kata seuraavia:

- normaali kuluminen
- virheellinen käyttö, kuten laitteen ylikuormitus, ei-hyväksytyjen lisävarusteiden käyttö, voiman käyttö
- ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot
- käyttöoppaan laiminlyönnistä johtuvat vauriot, kuten kytkeminen sopimattomaan verkkovirtaan tai asennusohjeiden laiminlyönti
- osittain tai täysin puretut laitteet

Wet and Dry Vacuum Cleaner

Product Model: WD5M5A

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001

Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, contact our support team at:

Europe: support@roborock-eu.com

