

Polski

Roborock F25 Combo

Instrukcja obsługi odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi z diagramami i zachować ją na przyszłość.

Spis treści

069	Informacje dotyczące bezpieczeństwa
070	Wprowadzenie do produktu
071	Przygotowanie produktu
071	Instrukcje użytkowania odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho
073	Instrukcje użytkowania odkurzacza ręcznego
074	Rutynowa konserwacja
076	Parametry podstawowe
077	Typowe problemy
078	Deklaracja zgodności UE
078	Informacje dotyczące WEEE
078	Informacje gwarancyjne

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ograniczenia dotyczące użytkowania

- Odkurzacza nie wolno użytkować na zewnątrz pomieszczeń ani w żadnym środowisku komercyjnym lub przemysłowym. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku w domu.
- Nie należy trzymać odkurzacza w samochodzie, aby uniknąć wpływu wysokiej lub niskiej temperatury na żywotność akumulatora.
- Pakiet akumulatorów tego odkurzacza nie może być ładowany ani rozładowywany w miejscach o wysokiej wilgotności i w temperaturach powyżej 40°C (104°F) lub poniżej 4°C (39°F).
- Należy ostrożnie używać szczotki do konserwacji, aby się nie skaleczyć, i przechowywać ją z dala od dzieci.
- Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo (CB).
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wielu 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem niebezpieczeństw z nim związanych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru (UE).

- Włosy, luźne elementy ubrania oraz palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów oraz części ruchomych.
- Głowicę obrotowej elektroszczotki należy trzymać z dala od kończyn i zwierząt, aby uniknąć urazów.
- Aby zapobiec obrażeniom, nie należy dotykać przewodu zasilającego ani obsługiwać produktu wilgotnymi rękami.
- Nie wolno odkurzać niczego, co się pali lub dymi (np. niedogaszonych niedopałków papierosów).
- Nie należy odkurzać żadnych twardych lub ostro zakończonych przedmiotów (jak materiały budowlane, szkło, gwoździe).
- Niniejszy produkt może być użytkowany wyłącznie na obszarach znajdujących się poniżej 3000 m n.p.m.
-  Podczas samoczyszczczenia i suszenia dostępne powierzchnie stacji ładującej, rolki i odkurzacza będą mieć wysoką temperaturę. Nie należy dotykać powierzchni, które mogą się nagrzać podczas użytkowania. Powierzchni wolno dotykać dopiero wtedy, gdy wystygną.
- Aby uniknąć zagrożenia, nie wolno odkurzać żadnych przewodów.
- Niniejszy produkt należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania niniejszego produktu.

- Nie należy korzystać z akumulatorów, przewodów zasilających i stacji ładujących innych firm.
- Aby zmniejszyć ryzyko urazów spowodowanych przez ruchome części, przed przystąpieniem do serwisowania należy odłączyć zasilanie.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora, przewodu zasilającego i stacji ładującej.
- Nie należy ładować odkurzacza ani montować stacji ładującej w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach wilgotnych (np. w pobliżu grzejników lub w łazienkach).
- Nie należy wycierać przewodu zasilającego lub stacji ładującej mokrą ściereczką ani dotykać ich mokrymi rękami.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.
- Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, a następnie odłączyć zasilacz i umieścić odkurzacza w chłodnym i suchym miejscu.
- Należy pamiętać o potrzebie ponownego ładowania raz na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.
- Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci. Należy je przekazać profesjonalnej firmie zajmującej się recyklingiem.

Transport

- Zalecane jest transportowanie odkurzacza w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga

- Filtr należy przepłukiwać pod bieżącą wodą co najmniej raz w miesiącu. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Rutynowa konserwacja.

Akumulator i ładowanie

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Niniejszy produkt zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Do ładowania akumulatora należy używać tylko oryginalnego zasilacza Roborock MDS16HRR dostarczonego z tym produktem.

A Wprowadzenie do produktu

A1 Odkurzacz do sprzątania na mokro i na sucho

—Przełączanie trybów

- Naciśnięcie: przełączenie do trybu AUTO / MAX / ECO / Sponge
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy w trybie czuwania: włączenie / wyłączenie komunikatów głosowych / dostosowanie głośności
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy podczas ładowania: przełączenie do trybu cichego suszenia / szybkiego suszenia

—Zasilanie

- Naciśnięcie: uruchomienie / wstrzymanie
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy w trybie czuwania: wyłączenie

—Samooczyszczanie

- Naciśnięcie podczas ładowania: rozpoczęcie / wstrzymanie samooczyszczania
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy podczas ładowania: rozpoczęcie / zakończenie suszenia

Uwaga: Aby zatrzymać samooczyszczanie lub suszenie, naciśnij przycisk  podczas ładowania.

A1-1—Głośnik

A1-2—Uchwyt

A1-3—Otwór przycisku zwalniania uchwytu

A1-4—Zaczep zwalniający rolę

A1-5—Kółka

A1-6—Wyświetlacz LED

A1-7—Przycisk zwalniający odłączany zespół ssący

A1-8—Przycisk zwalniający blokadę zbiornika na brudną wodę

A1-9—Uchwyt zbiornika na brudną wodę

A1-10—Zbiornik na brudną wodę

A1-11—Port napełniania zbiornika na czystą wodę

A1-12—Przycisk zwalniający blokadę zbiornika na czystą wodę

A1-13—Zbiornik na czystą wodę

A1-14—Rolka

A2 Odkurzacz ręczny

—Przełączanie trybów

- Naciśnięcie: przełączenie trybu

—Zasilanie

- Naciśnięcie: uruchomienie / wstrzymanie

A2-1—Odłączany zespół ssący

A2-2—Przycisk zwalniający odłączany zespół ssący

A2-3—Zbiornik kurzu

A2-4—Zapadka otwarcia zbiornika kurzu

A2-5—Przycisk zwalniający głowicę sprząającą

A3 Stacja ładująca

A3-1—Taca susząca

A3-2—Wyloty powietrza

A3-3—Styki ładowania

A4 Przewód zasilający

A5 Filtr

A6 Szczotka do konserwacji

Uwaga: Szczotkę do konserwacji można umieścić we wgłębieniu z tyłu stacji ładującej.

A7 Wyświetlacz LED

A7-1—Tryb Sponge

A7-2—Tryb ECO

A7-3—Wskaźnik suszenia

A7-4—Poziom naładowania

A7-5—Tryb AUTO

A7-6—Tryb MAX

A7-7—Pasek świetlny i wskaźnik błędu

A8 Szczotka do różnorodnych powierzchni

A9 Turboszczotka mini

A10 Głowica czyszcząca „2 w 1”

A11 Nóżka do przechowywania

A12 Rura

B Przygotowanie produktu

B1 Odkurzacz do sprzątania na mokro i na sucho

B1-1—Mocowanie uchwyty

B1-1-1—Połącz uchwyt z korpusem głównym tak, aby usłyszeć kliknięcie, gdy uchwyt zatrzaskuje się na miejscu. Przyciski na uchwycie powinny być skierowane do przodu.

B1-1-2—Aby odłączyć uchwyt, przytrzymaj go mocno i wyciągnij, jednocześnie wprowadzając twardy przedmiot do otworu przycisku zwalniania uchwytu z tyłu korpusu głównego w celu przyciśnięcia przycisku zwalnającego blokadę.

B1-2—Ustawianie stacji ładującej

B1-2-1—Połóż stację ładującą spodem do góry, podłącz przewód zasilający do gniazdka stacji ładującej i zwiń przewód w przeznaczonym na niego schowku zgodnie z potrzebami.

Uwaga: Przewód zasilający można wyprowadzić zarówno z prawego, jak i z lewego otworu schowka.

B1-2-2—Umieść stację ładującą na płaskiej, twardej podłodze i podłącz ją do zasilania.

B1-2-3—Szczotka do konserwacji

Uwagi:

- Nie umieszczaj stacji ładującej w miejscach wilgotnych ani w pobliżu źródeł ciepła, np. w łazience lub kuchni albo blisko grzejnika.
- Szczotkę do konserwacji można umieścić we wgłębieniu z tyłu stacji ładującej.

B2 Odkurzacz ręczny

B2-1—Montaż odłączanego zespołu ssącego

B2-1-1—Naciśnij przycisk zwalnający odłączany zespół ssący i pociągnij zespół ssący do tyłu, aby go odłączyć.

B2-1-2—Włóż odłączany zespół ssący do odkurzacza ręcznego i przechyl go do dołu pod niewielkim kątem, aż usłyszysz kliknięcie.

B2-2—Montaż głowic sprząających

B3 Nóżka do przechowywania

B3-1—Połóż nóżkę do przechowywania na podłodze i podłącz do niej stację ładującą, wyrównując jej dowolny bok do tylnej krawędzi nóżki do przechowywania.

B3-2—Zamontuj uchwyt rury w nóżce do przechowywania. Naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie, gdy uchwyt zatrzaskuje się na miejscu.

B3-3—Aby wyjąć uchwyt rury, naciśnij przycisk zwalnający z tyłu i pociągnij uchwyt do góry.

B3-4—Przechowuj wszystkie części w sposób pokazany na ilustracji.

Uwaga: Przed umieszczeniem odkurzacza ręcznego na nożce do przechowywania zdejmij odłączany zespół ssący, aby zapobiec jego upadkowi.

C Instrukcje użytkownika odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho

Wybór języka

Naciśnij i przytrzymaj przyciski  oraz  przez 3 sekundy, aby uruchomić wybieranie języka, a następnie naciśnij przycisk , aby zmienić język. Aby potwierdzić wybór, pozostaw wybrany język zaznaczony przez 10 sekund lub naciśnij przycisk .

C1 Napełnianie zbiornika na czystą wodę

C1-1—Chwyć uchwyt zbiornika na czystą wodę, naciśnij przycisk zwalnający i delikatnie pociągnij zbiornik na czystą wodę do góry pod niewielkim kątem.

C1-2—Otwórz zatyczkę portu napełniania zbiornika na czystą wodę, wlej wodę z kranu i zamknij zatyczkę.

C1-3—Umieść zbiornik na czystą wodę z powrotem na głowicę czyszczącej. Delikatnie naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie, gdy zbiornik zatrzaśnie się na miejsce.

Uwagi:

- Aby nie odształcić zbiornika, nalewaj do niego wyłącznie zimną wodę.
- Aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom, nie stosuj żadnych środków dezynfekujących i używaj wyłącznie środków czyszczących zalecanych przez firmę Roboroc.
- Aby zwiększyć wydajność czyszczenia, zalecamy dodanie 1/4 nakrętki od butelki rekomendowanego środka czyszczącego do napełnionego zbiornika na czystą wodę.

C2 Blokowanie i odblokowywanie

Delikatnie nadepnij na głowicę czyszcząca i przytrzymaj uchwyt. Popchnij, aby zablokować odkurzacza, i pociągnij, aby go odblokować.

C2-1—Zablokowane

C2-2—Odblokowane

C3 Uruchamianie odkurzacza

Pociągnij uchwyt do tyłu, aby odblokować odkurzacza, i naciśnij przycisk , aby go uruchomić.

C4 Czyszczenie w pozycji poziomej

Odkurzacza można położyć w pozycji poziomej, aby wyczyścić powierzchnie pod meblami i stojącymi urządzeniami. Aby położyć go płasko na podłodze, opuść uchwyt podczas używania urządzenia.

Dostępna pojemność zbiornika na brudną wodę zmniejsza się podczas czyszczenia w pozycji poziomej. Dlatego zalecamy opróżnienie zbiornika na brudną wodę przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni pod meblami i stojącymi urządzeniami.

Uwaga: Zawsze kładź odkurzacza płasko z przyciskami na uchwyty skierowanymi do góry.

C5 Zmienianie trybu

Naciśnij przycisk , aby przełączyć odkurzacza między trybami AUTO, MAX, ECO i Sponge. Na ekranie będzie wyświetlana ikona bieżącego trybu.

Tryb czuwania i wyłączenie

1. Naciśnij przycisk  podczas czyszczenia, aby wstrzymać pracę odkurzacza. Przejdzie on do trybu czuwania.
2. Zablokuj odkurzacza będący w trybie czuwania, aby mógł stać pionowo na podłodze.
3. Jeśli odkurzacza będzie bezczynny w trybie czuwania przez 5 minut, wyłączy się automatycznie. Aby ręcznie wyłączyć odkurzacza, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, gdy odkurzacza jest w trybie czuwania.

C6 Alerty dotyczące poziomu wody

Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że zbiornik na czystą wodę jest

wystarczająco napełniony. Gdy zbiornik na brudną wodę zostanie napełniony podczas sprzątania, odkurzacza powiadomi o tym odpowiednimi alertami dźwiękowymi i wizualnymi. W takim przypadku opróżnij zbiornik na brudną wodę, a następnie wznów sprzątanie.

C6-1—Pasek świetlny ma kolor czerwony: Błąd

C7 Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

C7-1—Przytrzymaj uchwyt zbiornika na brudną wodę, naciśnij przycisk zwalniający i przechył zbiornik do tyłu, aby go wyciągnąć.

C7-2—Delikatnie zdejmij pokrywę zbiornika i opróżnij zbiornik na brudną wodę.

C7-3—Zamontuj ponownie pokrywę zbiornika. Włóż spód zbiornika do korpusu urządzenia i przechył zbiornik w jego kierunku, aż usłyszysz kliknięcie, gdy zatrzaśnie się na miejsce.

C8 Ładowanie i samoczyszczenie

1. Zablokuj odkurzacza, gdy znajduje się on w trybie czuwania, i umieść go na stacji ładującej. Ładowanie rozpocznie się, gdy usłyszysz komunikat głosowy „Rozpoczęto ładowanie. Rozpocznij samoczyszczenie”.
2. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć / wstrzymać inteligentne samooczyszczanie.

3. Po zakończeniu samooczyszczania i suszenia postępuj zgodnie z komunikatem głosowym i od razu opróżnij zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Uwagi:

- Aby zapewnić optymalną wydajność samooczyszczania i suszenia, upewnij się, że zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę znajdują się na swoich miejscach.
- Produkt ma wbudowany wydajny akumulator litowo-jonowy. Aby wydajność akumulatora pozostała na wysokim poziomie, podczas normalnego użytkowania utrzymuj produkt w stanie naładowanym.
- Zawsze odstawiaj odkurzacz z powrotem na stację ładującą, aby zapobiec powstawaniu plam wody na podłodze.
- Jeśli tryb ładowania i uśpienia jest wyłączony oraz urządzenie jest wyłączone, sprawdź, czy urządzenie znajduje się w stacji ładującej, włącz je za pomocą przycisku , a następnie rozpocznij procedurę samooczyszczania.

C9 Suszenie

Po zakończeniu samooczyszczania suszenie rozpocznie się automatycznie. Podczas ładowania naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby przełączyć tryb suszenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby rozpocząć / zatrzymać suszenie.

Uwagi:

- Suszenie rozpocznie się automatycznie po zakończeniu samooczyszczania. Nie uruchamiaj suszenia ręcznie zbyt często.
- Samooczyszczanie i suszenie jest dostępne tylko podczas ładowania odkurzacza oraz przy wysokim poziomie naładowania. Różne tryby suszenia

wymagają różnego poziomu zasilania. Gdy odkurzacz jest nastawiony na tryb szybkiego suszenia, ale poziom naładowania jest niski, urządzenie zostanie automatycznie przełączone do trybu cichego suszenia.

- Podczas suszenia nie zbliżaj się do wylotów powietrza.
- Jeśli tryb ładowania i uśpienia jest wyłączony oraz urządzenie jest wyłączone, sprawdź, czy urządzenie znajduje się w stacji ładującej, włącz je za pomocą przycisku , a następnie rozpocznij procedurę suszenia.

Włączanie/wyłączanie trybu ładowania i uśpienia

Tryb ładowania i uśpienia jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć lub wyłączyć, podczas ładowania naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy: „Tryb ładowania i uśpienia włączony” lub „Tryb ładowania i uśpienia wyłączony”.

Uwagi:

- Tryb ładowania i uśpienia włączony: Jeśli urządzenie jest ładowane, ale nie jest używane, wyświetlacz LED zostanie wyłączony po 5 minutach. W pełni naładowane urządzenie nie wyłączy się automatycznie. Aby rozpocząć procedurę samooczyszczania i suszenia, naciśnij przycisk . Jeśli urządzenie zostanie wyjęte ze stacji ładującej, pozostanie aktywne i będzie czekać na polecenia.
- Tryb ładowania i uśpienia wyłączony: W pełni naładowane urządzenie po pięciu minutach automatycznie się wyłączy. Aby rozpocząć procedurę samooczyszczania i suszenia, sprawdź, czy urządzenie znajduje się w stacji ładującej, włącz je za pomocą przycisku , a następnie naciśnij przycisk . Jeśli urządzenie zostanie wyjęte ze stacji ładującej, nie będzie aktywne i nie będzie czekać na polecenia.

D Instrukcje użytkowania odkurzacza ręcznego

D1 Głowice sprzątające

D1-1—Turboszczotka mini

Nadaje się do usuwania kurzu i roztoczy z produktów tekstylnych, takich jak łóżka, zasłony itp.

D1-2—Szczotka do różnorodnych powierzchni

Nadaje się do czyszczenia kafelków, podłóg i dywanów z krótkim włosiem (o włóknach krótszych niż 2,5 cm).

D1-3—Głowica czyszcząca 2 w 1 (ssawka szczelinowa)

Nadaje się do usuwania kurzu z wąskich miejsc, takich jak narożniki drzwi / okien / ścian czy schody.

D1-4—Głowica czyszcząca 2 w 1 (ssawka szczelinowa ze szczotką)

Nadaje się do usuwania kurzu z sof i blatów.

Aby przełączyć między ssawką szczelinową a ssawką szczelinową ze szczotką: Naciśnij przycisk na szczotce na kurzu, aby przesunąć ją do końca w przód / w tył.

Uwagi:

- Nie używaj tych głowic sprząających do usuwania wody.
- Nie dotykaj obracającej się części głowic sprząających.
- Aby nie porysować powierzchni tkaniny, nie używaj turboszczotki mini na skórze, sztucznej skórze i jedwabiu.
- Podczas użytkowania szczotki do różnorodnych powierzchni lub turboszczotki mini powierzchnie niektórych materiałów mogą się mechaci lub być trudne do odkurzenia. W takich przypadkach zalecamy odkurzanie tych powierzchni za pomocą głowicy czyszczącej 2 w 1.
- Przed odkurzaniem powierzchni polerowanych (błyszczących podłóg drewnianych lub glazurowanych płytek) sprawdź, czy na szczotce do różnorodnych powierzchni (a szczególnie na głowicy sprząającej) nie ma niczego, co mogłoby porysować podłogę.
- Przed użyciem odkurzacza upewnij się, że zbiornik kurzu, moduł multicyklonowy, filtr z gąbki i filtr tylny są prawidłowo zamontowane.
- Podczas odkurzania nie blokuj wylotu powietrza.
- W przypadku drobnego pyłu, takiego jak mąka czy pył budowlany, odkurzacz można używać tylko wtedy, gdy ilość pyłu jest niewielka.
- Do odkurzacza nie wolno wciągać ostrych obiektów, niewielkich zabawek, pinezek, spinaczy do papieru itp. Takie obiekty mogą uszkodzić odkurzacz i podłogę.
- Sprząając w niebezpiecznych miejscach, takich jak schody i okna, pamiętaj o własnym bezpieczeństwie.
- Nie kładź produktu wysoko, na przykład na stołach i krzesłach, ani nie opieraj go o nic, aby uniknąć jego uszkodzenia w wyniku upadku lub przewrócenia.
- Obróty szczotki do różnorodnych powierzchni mogą spowodować nierównomierne wypolerowanie podłogi. Można temu zaradzić, przecierając podłogę wilgotną ściereczką i polerując woskiem.

E Rutynowa konserwacja

Aby utrzymać optymalną wydajność produktu, postępuj zgodnie z poniższą tabelą dotyczącą rutynowej konserwacji.

Część	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany
Rolka	W zależności od potrzeb	3 miesiące
Filtr (zbiornik na brudną wodę)	W zależności od potrzeb	W zależności od potrzeb
Filtr (zbiornik kurzu)	W zależności od potrzeb	nd.
Głowica czyszcząca i rurka na brudną wodę	W zależności od potrzeb	nd.
Zbiornik na brudną wodę	W zależności od potrzeb	nd.
Stacja ładująca	W zależności od potrzeb	nd.
Styki ładowania	W zależności od potrzeb	nd.
Zbiornik kurzu	W zależności od potrzeb	nd.

Część	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany
Szczotka do różnorodnych powierzchni	1 miesiąc	nd.
Turboszczotka mini	1 miesiąc	nd.

Uwagi:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji produktu lub stacji ładującej należy go wyłączyć lub zatrzymać, a stację ładującą odłączyć od zasilania.
- Częstotliwość wymiany może się różnić zależnie od sytuacji. Jeśli dojdzie do nietypowego zużycia, części należy wymienić natychmiast.
- Włókna filtra i rolki zostały pokryte środkiem antybakteryjnym na bazie jonów srebra, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów spowodowanych przez bakterie.

Konserwacja produktu

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj go całkowicie i wyłącz, a następnie pozostaw w chłodnym, suchym miejscu. Nie umieszczaj go w miejscach wilgotnych ani narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Urządzenie ładuj co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.

Korpus urządzenia

Przetrzyj i wyczyść korpus urządzenia miękką, suchą ściereczką. Nie myj go wodą. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz i wyłącz urządzenie.

E1 Zbiornik na brudną wodę i filtr

E1-1—Odłącz zbiornik na brudną wodę, zdejmij pokrywę zbiornika i wyjmij filtr z pokrywy. Za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji usuń zanieczyszczenia z filtra. Jeśli filtr jest mocno zabrudzony, przepłucz go zimną wodą, a następnie strząśnij resztki wody.

E1-2—Dokładnie wysusz wszystkie części przed ich ponownym zamontowaniem.

Uwagi:

- Odczekaj co najmniej 24 godziny, aby filtr wysychł całkowicie, zanim zamontujesz go z powrotem.
- Nie dotykaj powierzchni filtra rękami, szczotkami ani ostrymi przedmiotami, aby go nie uszkodzić.

E2 Zbiornik na czystą wodę i rolka

E2-1—Aby odłączyć zbiornik na czystą wodę od odkurzacza, chwyć uchwyt zbiornika, naciśnij przycisk zwalniający i delikatnie pociągnij zbiornik na czystą wodę do góry pod niewielkim kątem.

E2-2—Przepłucz dno zbiornika czystą wodą.

E2-3—Chwyć zaczep zwalniający rolkę i wyciągnij rolkę wzdłuż głowicy czyszczącej. Za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji usuń zanieczyszczenia z rolki, a następnie przepłucz rolkę czystą wodą.

E2-4—Jeśli trzeba wymienić rolkę, wyciągnij nasadkę z rolki, chwytając całą nasadkę. Następnie zamontuj nasadkę na nowej rolce.

Uwagi:

- Szczotki do konserwacji używaj ostrożnie, aby się nie skaleczyć.
- Odłączając nasadkę rolki, nie ciągnij jej za uchwyt.
- Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom, podczas czyszczenia rolki nie zdejmuj nasadki.

E2-5—Zamontuj ponownie rolkę i zbiornik na czystą wodę.

E3 Głowica czyszcząca i rurka na brudną wodę

1. Wyłącz odkurzacz i ustaw go w stabilnej pozycji, a następnie odłącz od niego zbiornik na brudną wodę i zbiornik na czystą wodę oraz wyjmij rolkę.

2. Wyczyść szczelinę rolki i rurkę na brudną wodę za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji.

3. Zamontuj ponownie zbiornik na brudną wodę, zbiornik na czystą wodę i rolkę.

Uwaga: Nie płucz głowicy czyszczącej bezpośrednio w wodzie.

E4 Stacja ładująca

Odłącz stację ładującą od zasilania i wyczyść jej powierzchnię oraz styki ładowania suchą, miękką ściereczką.

Uwaga: Nie płucz stacji ładującej bezpośrednio w wodzie.

E5 Zbiornik kurzu

E5-1—Opróżnij zbiornik kurzu od razu, kiedy poziom kurzu osiągnie wskaźnik MAX; w przeciwnym wypadku będzie to miało wpływ na wydajność odkurzacza.

E5-2—Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłącz je od zasilania i upewnij się, że nie pracuje. Odłącz rurę lub głowicę sprząającą. Naciśnij zapadkę otwarcia zbiornika kurzu, aby go opróżnić.

E5-3—Wyjmij moduł multicyklonowy.

E5-4—Zetrzyj kurz z wnętrza zbiornika za pomocą suchej ściereczki lub chusteczki. Zamontuj z powrotem moduł multicyklonowy i naciśnij dno zbiorniku kurzu do góry, aż zbiornik zostanie zamknięty.

Uwaga: Nie przepłukuj wodą jednostki głównej ani zbiornika kurzu, aby uniknąć uszkodzenia części elektrycznych wewnątrz.

E6 Filtr z gąbki i moduł multicyklonowy

Uwagi:

- Przed demontażem odłącz zasilanie i uważaj, aby nie nacisnąć przycisku .
- Aby zagwarantować wydajną pracę produktu, wykonaj instrukcje dotyczące okresowego sprawdzania i czyszczenia filtra z gąbki oraz modułu multicyklonowego.
- W przypadku sprzątania drobnych pyłów lub pracy w trybie MAX filtr z gąbki może wymagać częstszego mycia.

E6-1—Obróć moduł multicyklonowy w kierunku wskazanym na ilustracji, aby go wyjąć. Wyjmij filtr z gąbki.

E6-2—Przepłucz filtr z gąbki i moduł multicyklonowy zimną wodą, aż będą czyste.

E6-3—Susz filtr z gąbki i moduł multicyklonowy przez co najmniej 24 godziny, aby były całkowicie suche.

Uwagi:

- Nie umieszczaj filtra z gąbki w zmywarce lub pralce w celu wyczyszczenia.
- Nie susz filtra z gąbki w suszarce bębnowej, piekarniku ani kuchenie mikrofalowej, a także gorącym powietrzem bądź w pobliżu ognia.

E6-4—Umieść wysuszony filtr z gąbki z powrotem w module multicyklonowym.

E6-5—Dopasuj moduł multicyklonowy do gniazda w jednostce głównej, a następnie przekręć go w lewo, aby zablokować go w miejscu.

E7 Filtr tylny

E7-1—Pociągnij filtr tylny pionowo do góry, aby go wyjąć.

E7-2—Wypłucz wodą wnętrze filtra tylnego. Obracaj filtr podczas jego mycia, aby mieć pewność, że wszystkie szczeliny filtra zostaną wyczyszczone.

E7-3—Odczekaj co najmniej 24 godziny, aby filtr wyschł całkowicie, zanim zamontujesz go z powrotem.

E7-4—Zamontuj ponownie wysuszony filtr, wkładając go pionowo do jednostki głównej.

E8 Szczotka do różnorodnych powierzchni

E8-1—Umieść szczotkę do różnorodnych powierzchni w położeniu pokazanym na ilustracji. Użyj monety, podobnego przedmiotu lub palca, aby obrócić zatrask blokady w lewo w celu jej odblokowania.

E8-2—Wyciągnij zatrask blokady i rolkę szczotki z głowicy sprzątającej.

E8-3—Usuń włókna i włosy zawinięte wokół rolki i zatrasku blokady.

E8-4—Po wyczyszczeniu zamontuj zatrask blokady na rolce.

E8-5—Obróć zatrask blokady w prawo, aż zatrzaśnie się na miejscu.

E9 Turboszczotka mini

E9-1—Obróć zatrask blokady w lewo do pozycji odblokowania, aby go wyjąć.

E9-2—Wyjmij rolkę z turboszczotki mini.

E9-3—Wyczyść i umyj rolkę.

E9-4—Ustaw rolkę pionowo i susz ją przez co najmniej 24 godziny, aby była całkiem sucha.

E9-5—Gdy rolka będzie całkiem sucha, zamontuj ją i zatrask blokady z powrotem na miejscu.

E9-6—Obróć zatrask blokady w prawo do pozycji zablokowania i upewnij się, że rolka została poprawnie zamontowana.

Parametry podstawowe

Odłączany zespół ssący

Model	WD5M5A
Napięcie znamionowe / natężenie prądu	21,6 VDC / 6 A
Akumulator	21,6 V / 4000 mAh (TYP) akumulator litowo-jonowy

Stacja ładująca

Model	MDS16HRR
Znamionowe napięcie wejściowe	220–240 VAC
Częstotliwość znamionowa	50–60 Hz

Znamionowa moc wejściowa (ładowanie)	0,35 A
Znamionowa moc wejściowa (suszenie)	3 A
Moc znamionowa	30 VDC, 1 A
Akumulator do ładowania	21,6 V / 4000 mAh (TYP), akumulator litowo-jonowy

Typowe problemy

Zeskanuj poniższy kod QR, aby zobaczyć typowe problemy.



Deklaracja zgodności UE

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie spełnia wymogi odpowiednich dyrektyw i norm europejskich z poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informacje dotyczące WEEE

Prawidłowa utylizacja produktu. Niniejsze oznaczenie wskazuje, że na terenie UE produktu tego nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec możliwym szkodom wyrządzonym środowisku lub ludzkiemu zdrowiu, a wynikającym z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, niniejszy produkt należy poddać recyklingowi, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów. W celu zwrócenia zużytego urządzenia należy udać się do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktować ze sprzedawcą produktu. W takich miejscach produkt może zostać przekazany do bezpiecznego recyklingu.



Informacje gwarancyjne

Okres obowiązywania gwarancji zależy od przepisów obowiązujących w kraju, w którym produkt jest sprzedawany, a podmiotem odpowiedzialnym za gwarancję jest sprzedawca.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub wykonawcze.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. Podczas składania roszczenia gwarancyjnego wymagane jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu (wraz z datą zakupu).

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- Normalne zużycie.
- Nieprawidłowe użycie, tj. przeciążenie urządzenia, zastosowanie niezatwierdzonych akcesoriów, użycie siły.
- Uszkodzenie spowodowane przez czynniki zewnętrzne.
- Uszkodzenie spowodowane niezastosowaniem się do zapisów w instrukcji obsługi, np. podłączenie do sieci o parametrach niezgodnych z instrukcją montażu.
- Częściowe lub całkowite rozmontowanie urządzenia.