

Svenska

Roborock F25 Combo

Bruksanvisning för våt- och torrdammsugare

Läs denna bruksanvisning med diagram noggrant innan produkten används och spara den för framtida referens.

Innehåll

090	Säkerhetsinformation
091	Produktintroduktion
091	Produktinstallation
092	Instruktioner för användning av våt- och torrdammsugaren
094	Instruktioner för användning av den handhållna dammsugaren
094	Rutinunderhåll
097	Grundparametrar
097	Vanliga problem
098	EU-försäkran om överensstämmelse
098	WEEE-information
098	Garantiinformation

Säkerhetsinformation

Användningsbegränsningar

- Använd inte dammsugaren utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte dammsugaren i en bil för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Den här robotdammsugarens batteripaket kan varken laddas eller användas i miljöer med hög luftfuktighet eller i temperaturer över 40 °C eller under 4 °C.
- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador. Förvara utom räckhåll för barn.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
- Apparaten kan användas av barn som är 8 år eller äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).
- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borsthuvudena för att undvika skador.
- Rör inte nätkabeln och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personskador.

- Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).
- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och spikar).
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.
-  Vid självrengöring och torkning kommer temperaturen på tillgängliga ytor på laddockan, rullen och dammsugaren att vara hög. Rör inte vid ytor som är benägna att bli varma under användning. Rör vid dem först efter att ytorna har svalnat.
- Dammsug inte sladdar eller andra kablar för att undvika fara.
- Använd denna produkt i enlighet med instruktionerna i användarhandboken. Användaren ansvarar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av felaktig användning av denna produkt.

Batteri och laddning

VARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.
- För att ladda batteriet ska du endast använda den avtagbara försörjningsenheten från Roborock MDS16HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte batterier, strömkablar eller dockor från tredje parter.
- För att undvika risken för skada på grund av rörliga delar ska du slå av strömmen innan underhåll genomförs på produkten.
- Varken demontera, reparera eller modifiera batteriet, strömkabeln eller dockan.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).

- Torka inte av strömkabeln eller dockan med en våt trasa och rör inte vid dem med våta händer.
- Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta omedelbart att använda den och kontakta kundservice.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den laddas helt, kopplas bort från strömförsörjningen och placeras på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Kasta inte förbrukade batterier. Ta dem till en professionell återvinningsstation.

Transport

- Vi rekommenderar att dammsugaren transporteras i originalförpackningen.

Obs!

- Skölj filtret minst en gång i månaden med kranvatten. Läs i Rutinunderhåll för mer information.

A Produktintroduktion

A1 Våt- och torrdammsugare

—Växla läge

- Tryck på: Växla till läget AUTO/MAX/ EKO/Svamläge
- Håll nedtryckt i 2 sekunder i vänteläge: Slå på/stäng av röstmeddelanden/Justera volymen
- Håll nedtryckt i 2 sekunder under laddning: Växla till läget Tyst torkning/Snabbtorkning

—Strömbrytare

- Tryck på: Starta/Pausa
- Håll nedtryckt i 2 sekunder i vänteläge: Slå av

—Självrengöring

- Tryck på under laddning: Starta/pausa självrengöring
- Håll nedtryckt i 2 sekunder under laddning: Starta/stoppa torkning

Obs! Om du vill stoppa självrengöring eller torkning trycker du på knappen  medan den laddas.

A1-1—Högtalare

A1-2—Handtag

A1-3—Hål för borttagningsspärr för handtag

A1-4—Frigöringsflik för rulle

A1-5—Hjul

A1-6—LED-display

A1-7—Borttagningsspärr för löstagbar sugenhet

A1-8—Borttagningsspärr för smutsvattenbehållare

A1-9—Handtag för smutsvattenbehållare

A1-10—Smutsvattenbehållare

A1-11—Påfyllningsport för renvattenbehållare

A1-12—Borttagningsspärr för renvattenbehållare

A1-13—Renvattenbehållare

A1-14—Rulle

A2 Handhållen dammsugare

—Växla läge

- Tryck på: Växla läge

—Strömbrytare

- Tryck på: Starta/Pausa

A2-1—Löstagbar sugenhet

A2-2—Borttagningsspärr för löstagbar sugenhet

A2-3—Dammbehållare

A2-4—Dammbehållarens öppnare

A2-5—Borttagningsspärr för rengöringshuvud

A3 Laddningsdocka

A3-1—Torkningsfack

A3-2—Utlopp för torkningsluft

A3-3—Laddningskontakter

A4 Strömsladd

A5 Filter

A6 Underhållsborste

Obs! Underhållsborsten kan placeras i skåran på baksidan av laddningsdockan.

A7 LED-display

A7-1—Svamläge

A7-2—EKO-läge

A7-3—Indikator för torkning

A7-4—Batterinivå

A7-5—AUTO-läge

A7-6—MAX-läge

A7-7—Ljusremsa och felindikator

A8 Multiytborste

A9 Motoriserad miniborste

A10 2-i-1-rengöringshuvud

A11 Förvaringsstativ

A12 Förlängningsrör

B Produktinstallation

B1 Våt- och torrdammsugare

B1-1—Montering av handtaget

B1-1-1—Anslut handtaget till dammsugaren tills det klickar på plats. Knapparna på handtaget ska vara vända framåt.

B1-1-2—Ta bort handtaget genom att hålla i det stadigt och dra ut det samtidigt som du för in ett hårt föremål i hålet på borttagningsspärren för handtaget på baksidan av dammsugaren för att trycka in frigöringsknappen.

B1-2—Placering av laddningsdockan

B1-2-1—Placera laddningsdockan upp och ned, anslut strömsladden till laddningsdockans uttag och ögla sladden inuti lagringsplatsen för sladden efter behov.

Obs! Strömsladden kan komma ut från antingen den högra eller vänstra öppningen på sladdens lagringsplats.

B1-2-2—Placera laddningsdockan på ett plant, hårt golv och sätt i kontakten.

B1-2-3—Underhållsborste

Obs!

- Placera inte laddningsdockan på fuktiga platser eller nära några värmekällor, till exempel badrum, kök och värmeelement.
- Underhållsborsten kan placeras i skåran på baksidan av laddningsdockan.

B2 Handhållen dammsugare

B2-1—Installation av den löstagbara sugenheten

B2-1-1—Tryck på frigöringsknappen på den löstagbara sugenheten och luta sugenheten bakåt för att ta bort den.

B2-1-2—Sätt in den löstagbara sugenheten i den handhållna dammsugaren och luta den nedåt i en liten vinkel tills den klickar på plats.

B2-2—Installation av rengöringshuvuden

B3 Förvaringsstativ

B3-1—Placera förvaringsstativet på golvet och anslut laddningsdockan till förvaringsstativet genom att rikta in en av laddningsdockans sidor med förvaringsstativets baksida.

B3-2—Montera skafthållaren på förvaringsstativet. Tryck på den tills den klickar på plats.

B3-3—För att ta bort skafthållaren trycker du på frigöringsknappen på baksidan och drar hållaren uppåt.

B3-4—Förvara alla delar såsom visas i diagrammet.

Obs! Innan du placerar den handhållna dammsugaren på förvaringsstativet ska du ta bort den löstagbara sugenheten för att undvika att den faller ned.

C Instruktioner för användning av våt- och torrdammsugaren

Val av språk

Håll knapparna  och  nedtryckta i 3 sekunder för att starta språkval och tryck sedan på knappen  för att byta språk. Bekräfta ditt val genom att hålla kvar på föredraget språk i 10 sekunder eller genom att trycka på knappen .

C1 Fylla på renvattenbehållaren

C1-1—Ta tag i handtaget för renvattenbehållaren, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren försiktigt uppåt i en liten vinkel.

C1-2—Öppna locket på renvattenbehållarens påfyllningsport, tillsätt kranvatten och stäng sedan locket.

C1-3—Sätt tillbaka renvattenbehållaren på rengöringshuvudet. Tryck ned den försiktigt tills den klickar på plats.

Obs!

- Undvik deformation av renvattenbehållaren genom att endast använda kallt vatten.
- För att förhindra korrosion eller skada ska du inte använda desinfektionsmedel och endast använda rengöringslösningar som rekommenderas av Roborock.
- För att förbättra rengöringsprestandan rekommenderar vi att du lägger till en kvarts flasklock av den föreslagna rengöringslösningen i den fulla renvattenbehållaren.

C2 Låsa och låsa upp

Trampa lätt på rengöringshuvudet och håll i handtaget. Tryck på det för att låsa dammsugaren och dra i det för att låsa upp dammsugaren.

C2-1—Låst

C2-2—Upplåst

C3 Starta dammsugaren

Luta handtaget bakåt för att låsa upp dammsugaren och tryck på knappen  för att starta den.

C4 Liggande rengöring

Dammsugaren kan läggas plant för att rengöra under möbler och apparater. För att lägga dammsugaren plant på golvet sänker du ned handtaget medan du använder den. Den tillgängliga kapaciteten för smutsvattenbehållaren minskar vid liggande rengöring. Därför rekommenderar vi att du tömmer smutsvattenbehållaren innan du rengör under möbler och apparater.

Obs! Lägg alltid dammsugaren plant med knapparna på handtaget uppåt.

C5 Byta läge

Tryck på knappen  för att växla mellan lägena AUTO, MAX, EKO och Svampläge. Skärmen visar ikonerna för det aktuella läget.

Vänteläge och slå av

1. Tryck på knappen  under rengöring för att pausa dammsugaren. Den är nu i vänteläge.
3. Om dammsugaren lämnas inaktiv i 5 minuter i vänteläge stängs den av automatiskt. Om du vill stänga av dammsugaren manuellt håller du knappen  nedtryckt i 2 sekunder medan den är i vänteläge.

C6 Vattennivåvarningar

Se till att renvattenbehållaren har tillräckligt med vatten före användning. När smutsvattenbehållaren är full under användning avger dammsugaren ljudavviseringar och visuella avviseringar. Töm i detta fall på smutsvattenbehållaren innan du återupptar rengöringen.

C6-1—Röd ljusremsa: Fel

C7 Tömma smutsvattenbehållaren

C7-1—Håll i smutsvattenbehållarens handtag, tryck på frigöringsknappen och luta behållaren bakåt för att ta bort den.

C7-2—Dra försiktigt ut tanklocket och töm smutsvattenbehållaren.

C7-3—Sätt tillbaka tanklocket. Sätt i botten av tanken i dammsugaren och luta tanken mot dammsugaren tills den klickar på plats.

C8 Laddning och självrengöring

1. Lås dammsugaren medan den är i vänteläge och placera den i laddningsdockan. Laddningen startar när du hör röstmeddelandet "Laddningen startade. Starta självrengöring."
2. Tryck på knappen  för att starta/ pausa smart självrengöring.
3. Efter att självrengöring och torkning är klar följer du röstaviseringen och tömmer smutsvattenbehållaren i tid för att förhindra lukt.

Obs!

- Se till att renvattenbehållaren och smutsvattenbehållaren sitter på plats för optimala prestanda för självrengöring och torkning.
- Produkten är utrustad med ett inbyggt högpresterande uppladdningsbart litiumjonbatteri. För att bibehålla batteriets prestanda ska du hålla produkten laddad under normal användning.
- Placera alltid dammsugaren i laddningsdockan efter användning för att undvika vattenfläckar på golvet.
- Om Laddnings- och viloläge inaktiveras och maskinen stängs av, se till att maskinen är i laddningsdockan, tryck på knappen  för att slå på den och starta sedan självrengöring.

C9 Torkning

När självrengöringen är klar startar torkningen automatiskt. Under laddning håller du knappen  nedtryckt i 2 sekunder för att byta torkningsläge. Håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder för att starta/stoppa torkning.

Obs!

- Torkningen startar automatiskt när självrengöringen är klar. Starta inte torkning manuellt ofta.
- Självrengöring och torkning är endast tillgänglig när dammsugaren laddas och med en hög batterinivå. Olika torkningslägen kräver olika batterinivåer. När dammsugaren är inställd på läget Snabbtorkning men batterinivån är låg, växlar den automatiskt till läget Tyst torkning.
- Håll dig borta från utloppen för torkningsluft under torkning.
- Om Laddnings- och viloläge inaktiveras och maskinen stängs av, se till att maskinen är i laddningsdocks, tryck på knappen  för att slå på den och starta sedan torkning.

Aktivera/inaktivera laddnings- och viloläge

Laddnings- och viloläget är inaktiverat som standard. Tryck på knappen  i 5 sekunder under laddning tills du hör röstmeddelandet: "Laddnings- och viloläge aktiverat" eller "Laddnings- och viloläge inaktiverat".

Obs!

- Laddnings- och viloläge aktiverat: När maskinen har laddats i 5 minuter utan användning stängs LED-displayen av. När maskinen är fulladdad stängs den inte av automatiskt. Om du vill starta självrengöring och -torkning trycker du på knappen . Om maskinen tas bort från laddningsdocks förblir den aktiv medan den väntar på order.
- Laddnings- och viloläge inaktiverat: Fem minuter efter att maskinen är fulladdad stängs den av automatiskt. Om du vill starta självrengöring och -torkning ska du se till att maskinen är i laddningsdocks, trycka på knappen  för att slå på maskinen och sedan trycka på knappen . Om maskinen tas bort från laddningsdocks förblir den inte aktiv och väntar på order.

D Instruktioner för användning av den handhållna dammsugaren

D1 Rengöringshuvuden

D1-1—Motoriserad miniborste

Lämplig för att rengöra damm och kvalster på textilprodukter som sängar, gardiner etc.

D1-2—Multiytborste

Är lämplig för att rengöra kakel, golv och mattor med låg lugg med fibrer som är kortare än 2,5 cm.

D1-3—2-i-1-rengöringshuvud (fogmunstycke)

Är lämpligt för att rengöra damm i trånga utrymmen som vid dörrar/fönster/hörn och trappor.

D1-4—2-i-1-rengöringshuvud (dammfogmunstycke)

Är lämplig för att rengöra damm på soffor eller bordsskivor.

För att byta mellan fogmunstycket och dammfogmunstycket: Tryck på knappen på dammborsten för att skjuta den hela vägen fram/bakåt.

Obs!

- Använd inte dessa rengöringshuvuden för att dammsuga vatten.
- Rör inte den roterande delen på rengöringshuvudena.

- För att undvika repor på textiltylor ska du inte använda den motoriserade miniborsten på läder, leathaire eller silke.
- När multiytborsten eller den motoriserade miniborsten används kan ytor på vissa tyger bli fluniga eller uppvisa motstånd. I detta fall rekommenderar vi att du använder 2-i-1-rengöringshuvudet.
- Innan du dammsuger polerade ytor (glansiga trägolv eller glansigt kakel) ska du kontrollera om det finns föremål i multiytborsten (särskilt i rengöringshuvudet) för att undvika att golvet repas.
- Innan du använder dammsugaren ska du se till att dammbehållaren, multicykklonhiten, svampfiltret och bakre filtret är korrekt installerade.
- Blockera inte luftutloppet när du dammsuger.
- För fint damm som mjöl och byggdamm kan dammsugaren endast användas om mängden damm är liten.
- Använd inte dammsugaren till att suga upp vassa föremål, små leksaker, stift, gem etc. De här objekten kan skada dammsugaren och golvet.
- Var uppmärksam på personlig säkerhet när du rengör farliga områden som trappor och fönster.
- Placera inte produkten på höga platser som skrivbord och stolar och luta inte heller produkten mot föremål för att undvika skada orsakad av att den faller eller välter.
- Multiytborstens rörelse kan lämna ett ojämnt polerat golv. Detta kan lösas genom att torka av golvet med en fuktig trasa eller polera med golvwax.

E Rutinunderhåll

För att bibehålla produktens optimala prestanda ska du se följande tabell för rutinunderhåll.

Del	Underhålls-frekvens	Utbytesfrekvens
Rulle	Efter behov	3 månader

Del	Underhålls-frekvens	Utbytesfrekvens
Filter (smuts-vattenbehållare)	Efter behov	Efter behov
Filter (damm-behållare)	Efter behov	Ej tillämpligt
Rengöringshuvud och smutsvattnets flödesväg	Efter behov	Ej tillämpligt
Smutsvatten-behållare	Efter behov	Ej tillämpligt
Laddnings-docka	Efter behov	Ej tillämpligt
Laddnings-kontakter	Efter behov	Ej tillämpligt
Dammbehållare	Efter behov	Ej tillämpligt
Multiytborste	1 månad	Ej tillämpligt
Motoriserad miniborste	1 månad	Ej tillämpligt

Obs!

- Produkten måste vara avslagen eller körningen stoppad och laddningsdockan vara fränkopplad innan du rengör eller underhåller dem.
- Hur ofta delarna måste bytas ut beror på den faktiska situationen. Om onormalt slitage uppstår ska delarna bytas ut omedelbart.
- Filtret och rullfibren har behandlats med antimikrobiellt medel med silverjoner för att motstå bakteriedoftar.

Produktunderhåll

Om produkten inte ska användas under en längre tid ska du ladda den helt, dra ur kontakten och förvara den på en sval och torr plats. Placera den inte på fuktiga platser eller i direkt solljus. Ladda den minst en gång var tredje månad för att undvika överurladdning av batteriet.

Dammsugaren

Torka och rengör dammsugaren med en mjuk, torr trasa. Tvätta den inte med vatten. Före rengöring ska du dra ur kontakten och stäng av dammsugaren.

E1 Smutsvattenbehållare och filter

E1-1—Avlägsna smutsvattenbehållaren, dra ut tanklocket och ta bort filtret på tanklocket. Använd den medföljande underhållsborsten för att rengöra skräpet på filtret. Om filtret är mycket smutsigt ska du skölja det med kallt vatten och skaka av det återstående vattnet.

E1-2—Torka alla delar noggrant innan du sätter tillbaka dem.

Obs!

- Låt filtret torka ordentligt i minst 24 timmar innan du sätter tillbaka det.
- Rör inte vid filterytan med händer, borstar eller vassa föremål för att undvika att skada den.

E2 Renvattenbehållare och rulle

E2-1—Ta tag i handtaget för renvattenbehållaren, tryck på frigöringsknappen och dra renvattenbehållaren försiktigt uppåt i en liten vinkel för att avlägsna behållaren.

E2-2—Skölj behållarens botten med rent vatten.

E2-3—Ta tag i rullens borttagningsspärr och dra ut rullen längs med rengöringshuvudet. Använd den medföljande underhållsborsten för att ta bort smutsen på rullen och skölj den sedan med rent vatten.

E2-4—När du måste byta ut rullen drar du ut rullens lock ur rullen genom att ta tag i hela locket. Montera sedan rullens lock på en ny rulle.

Obs!

- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador.
- När du tar bort rullens lock ska du inte dra i handtaget.
- För att förhindra potentiell skada ska du hålla rullens lock på medan du rengör rullen.

E2-5—Sätt tillbaka rullen och rengöringsbehållaren.

E3 Rengöringshuvud och smutsvattnets flödesväg

1. Slå av dammsugaren och placera den i ett stabilt läge, ta sedan bort smutsvattenbehållaren, renvattenbehållaren och rullen.

2. Rengör rullens fack och smutsvattnets flödesväg med den medföljande underhållsborsten.

3. Sätt tillbaka smutsvattenbehållaren, renvattenbehållaren och rullen.

Obs! Skölj inte rengöringshuvudet direkt med vatten.

E4 Laddningsdocka

Koppla ur laddningsdockan och använd en mjuk, torr trasa för att rengöra dess yta och laddningskontaktarna.

Obs! Skölj inte laddningsdockan med vatten.

E5 Dammbehållare

E5-1—Töm dammbehållaren så snart som möjligt när dammet når MAX-markeringen, annars kommer det att påverka dammsugningsprestandan.

E5-2—Koppla från strömmen innan du rengör och se till att dammsugaren slutar fungera. Ta bort skaffet eller rengöringshuvudet. Tryck på dammbehållarens öppnare för att tömma dammbehållaren.

E5-3—Ta bort multicyklonenheten.

E5-4—Använd en handduk eller torr trasa för att torka bort dammet inuti dammbehållaren. Sätt tillbaka multicyklonenheten och tryck dammbehållaren uppåt tills den stängs ordentligt.

Obs! Skölj inte huvudenheten eller dammbehållaren för att undvika skada på de invändiga elektriska delarna.

E6 Svampfiltret och multicyklonenheten

Obs!

- Koppla från strömmen innan du tar bort och var försiktig med att inte trycka på knappen .
- Följ instruktionerna för att inspektera och rengöra svampfiltret och multicyklonenheten med jämna mellanrum för att garantera produktens prestanda.
- När du dammsuger fint damm eller använder MAX-läge kan du behöva tvätta svampfiltret oftare.

E6-1—Roter multicyklonenheten i riktningen som indikeras i diagrammet för att ta bort den. Ta bort svampfiltret.

E6-2—Skölj svampfiltret och multicyklonenheten med kallt vatten tills de är rena.

E6-3—Torka svampfiltret och multicyklonenheten i minst 24 timmar för att se till att de är helt torra.

Obs!

- Placera inte svampfiltret i en disk- eller tvättmaskin för rengöring.
- Torka inte svampfiltret i en torktumlare, ugn eller mikrovågsugn och torka det inte med varmluft eller nära en eld.

E6-4—Sätt tillbaka det torkade svampfiltret i multicyklonenheten.

E6-5—Rikta in multicyklonenheten med huvudenheten och vrid multicyklonenheten moturs så att den sitter på plats.

E7 Bakre filter

E7-1—Dra det bakre filtret vertikalt uppåt för att ta bort det.

E7-2—Skölj insidan av det bakre filtret. Roter filtret medan du tvättar det för att se till att alla hål i filtret kan rengöras.

E7-3—Låt filtret torka ordentligt i minst 24 timmar innan du sätter tillbaka det.

E7-4—Sätt tillbaka det torkade filtret vertikalt nedåt i huvudenheten.

E8 Multiytborste

E8-1—Placera multiytborsten i riktningen som visas i diagrammet. Använd ett myntliknande föremål/handen för att rotera låsspärren moturs och låsa upp den.

E8-2—Dra ut låsspärren och rullen från rengöringshuvudet.

E8-3—Rengör fiber och hår som lindats in runt rullen och låsspärren.

E8-4—När rengöringen är klar monterar du tillbaka låsspärren i rullen.

E8-5—Roter låsspärren medurs tills den klickar på plats.

E9 Motoriserad miniborste

E9-1—Roter låsspärren moturs till det upplåsta läget för att ta bort låsspärren.

E9-2—Dra ut rullen från den motoriserade miniborsten.

E9-3—Rengör och tvätta rullen.

E9-4—Ställ upp rullen och torka den i minst 24 timmar för att se till att den är helt torr.

E9-5—När rullen är helt torr monterar du tillbaka rullen och låsspärren.

E9-6—Roter låsspärren medurs till låsläget för att sätta tillbaka rullen ordentligt.

Grundparametrar

Löstagbar sugenhet

Modell	WD5M5A
Märkspänning/ ström	21,6 V DC/6 A
Batteri	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumjonbatteri

Dockningsladdare

Modell	MDS16HRR
Nominell inspänning	220–240 V AC
Märkfrekvens	50–60 Hz
Nominell ingångsström (laddning)	0,35 A
Nominell ingångsström (torkning)	3 A
Nominell utgångsström	30 V DC 1 A
Laddningsbart batteri	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumbatteri

Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.



EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. intygar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska standarder samt ändringar. Den fullständiga texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-information

Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör, användning av kraft.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.