

Italiano

Roborock F25 Combo

Manuale d'uso dell'aspirapolvere per umido e secco

Leggere attentamente il presente manuale d'uso dotato di diagrammi prima di utilizzare questo prodotto e conservarlo adeguatamente per riferimenti futuri.

Contenuto

- 037 Informazioni sulla sicurezza
- 038 Presentazione del prodotto
- 039 Installazione del prodotto
- 039 Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere per umido e secco
- 041 Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere portatile
- 042 Manutenzione ordinaria
- 044 Parametri di base
- 045 Problemi comuni
- 046 Dichiarazione di conformità UE
- 046 Informazioni RAEE
- 046 Informazioni sulla garanzia

Informazioni sulla sicurezza

Restrizioni d'uso

- Non utilizzare questo prodotto in ambienti esterni, commerciali o industriali: è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non conservare il prodotto in alcuna parte dell'auto per evitare che temperature alte o basse pregiudichino l'autonomia della batteria.
- Il gruppo batteria di questo aspirapolvere non può essere utilizzato per la ricarica o la scarica in ambienti con elevata umidità o temperature superiori a 40 °C o inferiori a 4 °C.
- Utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che queste siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni in merito all'uso del prodotto stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza (CB).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione (UE).
- Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e

tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti mobili.

- Tenere gli arti e gli animali domestici lontano dalle testine delle spazzole rotanti per evitare lesioni.
- Non toccare il cavo di alimentazione, né utilizzare il prodotto con le mani bagnate per evitare infortuni.
- Non aspirare sostanze che bruciano o fumanti (come mozziconi di sigaretta non spenti).
- Non aspirare oggetti duri o appuntiti (come materiali per l'edilizia, vetro e chiodi).
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in aree al di sotto dei 3.000 metri sul livello del mare.
- ⚠ Durante la pulizia e l'asciugatura automatica, la temperatura delle superfici accessibili della base di ricarica, del rullo e dell'aspirapolvere sarà elevata. Si invita a non toccare le superfici che tendono a surriscaldarsi durante l'uso. Toccare solo dopo che le superfici si sono raffreddate.
- Non aspirare fili o altri cavi da evitare pericoli.
- Utilizzare questo prodotto conformemente alle istruzioni del manuale d'uso. Gli utenti sono responsabili di eventuali perdite o danni che possono derivare dall'utilizzo improprio del presente prodotto.

Batteria e ricarica

AVVERTENZA

- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Questo prodotto contiene batterie sostituibili esclusivamente da personale esperto.
- Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione rimovibile Roborock MDS16HRR fornita con questo prodotto.
- Non utilizzare batterie, cavi di alimentazione o basi di terzi.

- Per ridurre il rischio di lesioni da parti in movimento, mantenere l'alimentazione spenta prima della manutenzione.
- Non smontare, riparare o modificare la batteria, il cavo di alimentazione o la base.
- Non ricaricare l'aspirapolvere o installare la base nei pressi di fonti di calore o in aree umide (come termosifoni o bagni).
- Non pulire il cavo di alimentazione o la base con un panno umido e non toccare nessuno di questi elementi con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o rotto, interromperne immediatamente l'utilizzo e rivolgersi all'assistenza post-vendita.
- Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo completamente, scollegare la presa di alimentazione e posizionarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi di ricaricarlo una volta ogni tre mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.
- Non gettare le batterie usate. Affidarle a un'organizzazione professionale che si occupa di riciclo.

Trasporto

- Si raccomanda di trasportare l'aspirapolvere nell'imballaggio originale.

Nota

- Sciacquare il filtro almeno una volta al mese con acqua corrente. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Manutenzione ordinaria.

A Presentazione del prodotto

A1 Aspirapolvere per umido e secco

Cambio della modalità

- Pressione: passaggio alla modalità AUTO / MAX / ECO / Spugna
- Pressione per 2 secondi mentre l'aspirapolvere è in attesa di comandi: attivazione/disattivazione dei messaggi vocali/regolazione del volume
- Pressione per 2 secondi durante la ricarica: passaggio alla modalità Asciugatura silenziosa/Asciugatura rapida

Accensione

- Pressione: avvio/pausa
- Pressione per 2 secondi mentre l'aspirapolvere è in attesa di comandi: spegnimento

Autopulizia

- Pressione durante la ricarica: avvio/pausa dell'autopulizia
- Pressione per 2 secondi durante la ricarica: avvio/interruzione dell'asciugatura

Nota: per interrompere l'autopulizia o l'asciugatura, premere il pulsante  durante la ricarica.

A1-1: Altoparlante

A1-2: Manico

A1-3: Foro del pulsante di rilascio del manico

A1-4: Linguetta del pulsante di rilascio del rullo

A1-5: Ruote

A1-6: Schermo a LED

A1-7: Pulsante di rilascio dell'unità di aspirazione staccabile

A1-8: Pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua sporca

A1-9: Manico della vaschetta dell'acqua sporca

A1-10: Vaschetta dell'acqua sporca

A1-11: Porta di riempimento della vaschetta dell'acqua pulita

A1-12: Pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua pulita

A1-13: Vaschetta dell'acqua pulita

A1-14: Rullo

A2 Robot aspirapolvere portatile

Cambio della modalità

- Pressione: cambio della modalità

Accensione

- Pressione: avvio/pausa

A2-1: Unità di aspirazione staccabile

A2-2: Pulsante di rilascio dell'unità di aspirazione staccabile

A2-3: Vaschetta raccogli-polvere

A2-4: Pulsante di apertura della vaschetta raccogli-polvere

A2-5: Pulsante di rilascio della testina di pulizia

A3 Base di ricarica

A3-1: Vassoio di asciugatura

A3-2: Uscite (prese) dell'aria di asciugatura

A3-3: Contatti di ricarica

A4 Cavo di alimentazione

A5 Filtro

A6 Spazzola per manutenzione

Nota: la spazzola per manutenzione può essere posizionata nella scanalatura sul retro della base di ricarica.

A7 Schermo a LED

A7-1: Modalità Spugna

A7-2: Modalità ECO

A7-3: Indicatore di asciugatura

A7-4: Livello della batteria

A7-5: Modalità AUTO

A7-6: Modalità MAX

A7-7: Striscia luminosa e indicatore di errore

A8 Spazzola multi-superficie

A9 Mini-spazzola motorizzata

A10 Testina di pulizia 2 in 1

A11 Supporto per conservazione

A12 Bastone

B Installazione del prodotto

B1 Aspirapolvere per umido e secco

B1-1: Montaggio del manico

B1-1-1: Collegare il manico al corpo principale fino a quando non scatta in posizione. I pulsanti sul manico devono essere rivolti in avanti.

B1-1-2: Per staccare il manico, tenerlo saldamente ed estrarlo inserendo un oggetto duro nel foro del pulsante di rilascio del manico sul retro dell'unità principale per premere il pulsante di rilascio.

B1-2: Posizionamento della base di ricarica

B1-2-1: Posizionare la base di ricarica capovolgendola, collegare il cavo di alimentazione nella parte inferiore della base di ricarica e riporre il cavo aggiuntivo all'interno della fessura per la conservazione del cavo di alimentazione quando necessario.

Nota: il cavo di alimentazione può uscire indifferentemente dall'apertura dell'alloggiamento del cavo destra o sinistra.

B1-2-2: Posizionare la base di ricarica su una superficie piana e dura e collegarla.

B1-2-3: Spazzola per manutenzione

Note:

- Non posizionare la base di ricarica in luoghi umidi o vicino a fonti di calore, come bagni, cucine e termosifoni.
- La spazzola per manutenzione può essere posizionata nella scanalatura sul retro della base di ricarica.

B2 Robot aspirapolvere portatile

B2-1: Installazione dell'unità di aspirazione staccabile

B2-1-1: Premere il pulsante di rilascio dell'unità di aspirazione staccabile e inclinare l'unità di aspirazione all'indietro per rimuoverla.

B2-1-2: Inserire l'unità di aspirazione staccabile nell'aspirapolvere portatile e inclinarla leggermente verso il basso finché non scatta in posizione.

B2-2: Installazione delle testine di pulizia

B3 Supporto per conservazione

B3-1: Posizionare il supporto per conservazione sul pavimento e collegare la base di ricarica al supporto per conservazione; per fare ciò, allineare entrambi i lati della base di ricarica con la parte posteriore del supporto.

B3-2: Installare il porta-bastone sul supporto per conservazione. Spingerlo finché non scatta in posizione.

B3-3: Per rimuovere il porta-bastone, premere il pulsante di rilascio sul retro e tirare il porta-bastone verso l'alto.

B3-4: Conservare tutti i componenti come mostrato nello schema.

Nota: prima di riporre l'aspirapolvere portatile nel supporto per conservazione, rimuovere l'unità di aspirazione staccabile per evitare che cada.

C Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere per umido e secco

Selezione della lingua

Tenere premuti i pulsanti  e  per 3 secondi per avviare la selezione della lingua, quindi premere il pulsante  per cambiare lingua. Per confermare la selezione, rimanere sulla lingua preferita per 10 secondi o premere il pulsante .

C1 Riempimento della vaschetta dell'acqua pulita

C1-1: Afferrare il manico della vaschetta dell'acqua pulita, premere il pulsante di rilascio e tirare delicatamente la vaschetta dell'acqua pulita verso l'alto, mantenendo una leggera angolazione.

C1-2: Aprire il tappo della porta di riempimento della vaschetta dell'acqua pulita, aggiungere acqua di rubinetto e quindi chiudere il tappo.

C1-3: Riposizionare la vaschetta dell'acqua pulita sulla testina di pulizia. Spingerla delicatamente verso il basso finché non scatta in posizione.

Note:

- Per evitare di deformare la vaschetta dell'acqua pulita, utilizzare solo acqua fredda.
- Per prevenire corrosione o danni, non utilizzare alcun disinfettante bensì solo soluzioni detergenti consigliate da Roborock.
- Per migliorare l'efficacia della pulizia, consigliamo di aggiungere 1/4 di tappo di bottiglia di soluzione detergente consigliata alla vaschetta dell'acqua pulita riempita.

C2 Blocco e sblocco

Premere delicatamente sulla testina dell'aspirapolvere e tenere fermo il manico. Spingerlo per bloccare l'aspirapolvere e tirarlo per sbloccarlo.

C2-1: bloccato

C2-2: sbloccato

C3 Avvio dell'aspirapolvere

Tirare indietro il manico per sbloccare l'aspirapolvere e premere il pulsante  per avviarlo.

C4 Pulizia in posizione orizzontale

L'aspirapolvere può essere appoggiato

orizzontalmente per pulire sotto mobili ed elettrodomestici. Per appoggiarlo orizzontalmente sul pavimento, abbassare il manico mentre si utilizza l'aspirapolvere. La capacità disponibile della vaschetta dell'acqua sporca diminuisce durante la pulizia in posizione orizzontale. Pertanto, si consiglia di svuotare la vaschetta dell'acqua sporca prima di pulire sotto mobili ed elettrodomestici.

Nota: appoggiare sempre l'aspirapolvere orizzontalmente con i pulsanti sul manico rivolti verso l'alto.

C5 Cambio della modalità

Premere il pulsante  per passare tra le modalità AUTO, MAX, ECO e Spugna. Lo schermo visualizzerà l'icona della modalità corrente.

Attendere comandi e spegnere

1. Premere il pulsante  durante la pulizia per mettere in pausa l'aspirapolvere. Ora è in attesa di comandi.
2. Bloccare l'aspirapolvere quando è in attesa di comandi, in modo che possa stare in posizione verticale sul pavimento.
3. Se l'aspirapolvere viene lasciato inattivo per 5 minuti quando è in attesa di comandi, si spegnerà automaticamente. Per spegnere manualmente l'aspirapolvere, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi quando è in attesa di comandi.

C6 Avvisi del livello dell'acqua

Prima dell'uso, assicurarsi che la vaschetta dell'acqua pulita contenga acqua a sufficienza. Quando la vaschetta dell'acqua sporca è piena durante l'uso, l'aspirapolvere emetterà un avviso acustico e visivo. In questo caso, svuotare la vaschetta dell'acqua sporca prima di riprendere la pulizia.

C6-1: Striscia luce rossa: errore

C7 Svuotamento della vaschetta dell'acqua sporca

C7-1: Afferrare il manico della vaschetta dell'acqua sporca, premere il pulsante di rilascio ed estrarre la vaschetta dell'acqua sporca.

C7-2: Estrarre delicatamente il coperchio della vaschetta e svuotare la vaschetta dell'acqua sporca.

C7-3: Reinstallare il coperchio della vaschetta. Inserire il fondo della vaschetta nel corpo macchina e inclinare la vaschetta verso la macchina finché non scatta in posizione.

C8 Ricarica e autopulizia

1. Bloccare l'aspirapolvere quando è in attesa di comandi e posizionarlo sulla base di ricarica. La ricarica inizia quando si sente il messaggio vocale "Ricarica avviata. Avvia l'autopulizia".

2. Premere il pulsante  per avviare/mettersi in pausa l'autopulizia intelligente.
3. Una volta completate l'autopulizia e l'asciugatura, seguire il messaggio vocale e svuotare tempestivamente la vaschetta dell'acqua sporca per evitare la formazione di cattivi odori.

Note:

- Per ottenere prestazioni ottimali di autopulizia e asciugatura, assicurarsi che la vaschetta dell'acqua pulita e quella dell'acqua sporca siano al loro posto.
- Il prodotto è dotato internamente di un gruppo batteria ricaricabile agli ioni di litio altamente performante. Per mantenere le prestazioni della batteria, tenere il prodotto carico durante l'uso normale.
- Dopo l'uso, riporre sempre l'aspirapolvere nella base di ricarica per evitare di lasciare macchie d'acqua sul pavimento.
- Se la modalità Ricarica e sospensione è disattivata e la macchina è spenta, assicurarsi che questa si trovi sulla base di ricarica, premere il pulsante  per accenderla, quindi avviare l'autopulizia.

C9 Asciugatura

Una volta completata l'autopulizia, l'asciugatura inizierà automaticamente. Durante la ricarica, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per cambiare la modalità di asciugatura. Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per avviare/arrestare l'asciugatura.

Note:

- L'asciugatura si avvierà automaticamente al termine dell'autopulizia. Non avviare spesso l'asciugatura manualmente.
- L'autopulizia e l'asciugatura sono disponibili solo quando l'aspirapolvere è in carica e con un livello di batteria elevato. Le varie modalità di asciugatura richiedono livelli di potenza diversi. Quando l'aspirapolvere è impostato sulla modalità Asciugatura

rapida ma il livello della batteria è basso, passerà automaticamente alla modalità Asciugatura silenziosa.

- Durante l'asciugatura, tenersi lontani dalle prese d'aria.
- Se la modalità Ricarica e sospensione è disattivata e la macchina è spenta, assicurarsi che questa si trovi sulla base di ricarica, premere il pulsante  per accenderla, quindi avviare l'asciugatura.

Abilitazione/Disabilitazione della modalità Ricarica e sospensione

La modalità Ricarica e sospensione è disabilitata per impostazione predefinita. Per attivarla o disattivarla, premere il pulsante  per 5 secondi durante la ricarica finché non si sente il messaggio vocale ricarica finché non si sente il messaggio vocale: "Modalità Ricarica e sospensione abilitata" o "Modalità Ricarica e sospensione disabilitata".

Note:

- Modalità Ricarica e sospensione abilitata: dopo che la macchina è stata ricaricata per 5 minuti senza essere utilizzata, lo schermo a LED si spegne. Dopo che la macchina è completamente carica, non si spegnerà automaticamente. Per avviare l'autopulizia e l'asciugatura, premere il pulsante . Se la macchina viene rimossa dalla base di ricarica, rimarrà attiva, in attesa di comandi.
- Modalità Ricarica e sospensione disabilitata: dopo cinque minuti dal completamento della ricarica, la macchina si spegnerà automaticamente. Per avviare l'autopulizia e l'asciugatura, assicurarsi che la macchina si trovi sulla base di ricarica, premere il pulsante  per accenderla e poi il pulsante . Se la macchina viene rimossa dalla base di ricarica, non rimarrà attiva e attenderà comandi.

D Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere portatile

D1 Testine di pulizia

D1-1: Mini-spazzola motorizzata

È adatta per pulire polvere e acari su prodotti tessili come letti, tende ecc.

D1-2: Spazzola multi-superficie

È adatta per la pulizia di piastrelle, pavimenti e tappeti a pelo corto con fibre di lunghezza inferiore a 2,5 cm.

D1-3: Testina di pulizia 2 in 1 (strumento per fessure)

È adatta per pulire la polvere in spazi ristretti come angoli di porte/finestre/angoli di pareti e scale.

D1-4: Testina di pulizia 2 in 1 (strumento per fessure per spolverare)

È adatta per rimuovere la polvere dai divani o dai tavoli.

Per passare dallo strumento per fessure allo strumento per fessure per spolverare: Premere il pulsante sulla spazzola per spolverare per farla scorrere completamente avanti/indietro.

Note:

- Non utilizzare queste testine di pulizia per aspirare acqua.
- Non toccare la parte rotante delle testine di pulizia.

- Per evitare di graffiare la superficie del tessuto, non utilizzare la mini-spazzola motorizzata su pelle, pelletteria o materiali in seta.
- Quando si utilizza la spazzola multi-superficie o la mini-spazzola motorizzata, le superfici di alcuni tessuti potrebbero diventare lanuginose o mostrare resistenza. In questo caso si consiglia di utilizzare la testina di pulizia 2 in 1.
- Prima di aspirare superfici lucide (pavimenti in legno lucidi o piastrelle smaltate), verificare se sono presenti oggetti nella spazzola multi-superficie (soprattutto nella testina di pulizia) per evitare di graffiare il pavimento.
- Prima di utilizzare l'aspirapolvere, assicurarsi che la vaschetta raccogli-polvere, il gruppo multi-ciclonico, il filtro della spugna e il filtro posteriore siano installati correttamente.
- Non bloccare la porta di scarico durante l'aspirazione.
- Per polveri sottili come farina e polvere da costruzione, l'aspirapolvere può essere utilizzato solo se la quantità di polvere è ridotta.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare oggetti appuntiti, piccoli giocattoli, spille, graffette ecc. Questi oggetti possono danneggiare l'aspirapolvere e il pavimento.
- Prestare attenzione alla sicurezza personale durante la pulizia di aree pericolose come scale e finestre.
- Non posizionare il prodotto in posizioni alte come scrivanie e sedie, né appoggiarlo contro altri oggetti per evitare danni dovuti alla caduta o al ribaltamento.
- Il movimento della spazzola multi-superficie può produrre una lucidatura del pavimento non uniforme. Per rimediare a questo, il pavimento può essere pulito con un panno umido e lucidato con cera per pavimenti.

E Manutenzione ordinaria

Per mantenere le prestazioni ottimali del prodotto, fare riferimento alla tabella seguente per la manutenzione ordinaria.

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Rullo	In base a necessità	3 mesi
Filtro (vaschetta dell'acqua sporca)	In base a necessità	In base a necessità
Filtro (vaschetta raccogli-polvere)	In base a necessità	N/A
Testina di pulizia e percorso dell'acqua sporca	In base a necessità	N/A
Vaschetta dell'acqua sporca	In base a necessità	N/A
Base di ricarica	In base a necessità	N/A
Contatti di ricarica	In base a necessità	N/A

Parte	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Vaschetta raccogli-polvere	In base a necessità	N/A
Spazzola multi-superficie	1 mese	N/A
Mini-spazzola motorizzata	1 mese	N/A

Note:

- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, l'aspirapolvere deve essere spento o non in funzione e la base di ricarica deve essere scollegata.
- La frequenza di sostituzione può variare in base alle condizioni reali. Se si verifica usura anomala, sostituire immediatamente i componenti.
- Le fibre del filtro e del rullo sono state trattate con un agente antimicrobico agli ioni d'argento per resistere agli odori derivanti da batteri.

Manutenzione del prodotto

Se questo prodotto non verrà utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente, scollegarlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Non posizionarlo in luoghi umidi o alla luce diretta del sole. Ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.

Corpo macchina

Strofinare e pulire il corpo macchina con

un panno morbido e asciutto. Non lavarlo con acqua. Prima della pulizia, scollegare e spegnere la macchina.

E1 Vaschetta dell'acqua sporca e filtro

E1-1: Rimuovere la vaschetta dell'acqua sporca, estrarre il coperchio della vaschetta e rimuovere il filtro dal coperchio della vaschetta. Utilizzare la spazzola per manutenzione in dotazione per pulire i detriti dal filtro. Se il filtro è molto sporco, sciacquarlo con acqua fredda e scuoterlo per eliminare l'acqua rimanente.

E1-2: Asciugare accuratamente tutti i componenti prima di reinstallarli

Note:

- Lasciare asciugare completamente il filtro per almeno 24 ore prima di reinstallarlo.
- Non toccare la superficie del filtro con mani, spazzole o oggetti affilati per evitare di danneggiarlo.

E2 Vaschetta dell'acqua pulita e rullo

E2-1: Afferrare il manico della vaschetta dell'acqua sporca, premere il pulsante di rilascio e tirare delicatamente la vaschetta dell'acqua pulita verso l'alto, mantenendo una leggera angolazione per disinstallare la vaschetta.

E2-2: Sciacquare il fondo della vaschetta con acqua pulita.

E2-3: Afferrare la linguetta del pulsante di rilascio del rullo ed estrarre il rullo scorrendolo lungo la testina di pulizia. Utilizzare la spazzola per manutenzione in dotazione per rimuovere lo sporco dal rullo, quindi risciacquarla con acqua pulita.

E2-4: Per sostituire il rullo, estrarre il cappuccio dal rullo afferrando l'intero cappuccio. Quindi, installare il cappuccio del rullo su un nuovo rullo.

Note:

- Utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni.
- Quando si stacca il cappuccio del rullo, non tirarlo dal manico.
- Per evitare potenziali danni, tenere il cappuccio del rullo attaccato durante la pulizia del rullo.

E2-5: Reinstallare il rullo e pulire la vaschetta dell'acqua pulita.

E3 Testina di pulizia e percorso dell'acqua sporca

1. Spegner l'aspirapolvere e porlo in una posizione stabile, quindi rimuovere la vaschetta dell'acqua sporca, la vaschetta dell'acqua pulita e il rullo.
2. Pulire la fessura del rullo e il percorso dell'acqua sporca con la spazzola per manutenzione in dotazione.
3. Reinstallare la vaschetta dell'acqua sporca, la vaschetta dell'acqua pulita e il rullo.

Note: non sciacquare la testina di pulizia direttamente con acqua.

E4 Base di ricarica

Scollegare la base di ricarica e utilizzare un panno morbido e asciutto per pulirne la superficie e i contatti di ricarica.

Note: non sciacquare la base di ricarica direttamente con acqua.

E5 Vaschetta raccogli-polvere

E5-1: Svotare la vaschetta raccogli-polvere il prima possibile una volta che la polvere raggiunge il segno MAX, altrimenti tale condizione influenzerà le prestazioni di aspirazione.

E5-2: Scollegare l'alimentazione prima della pulizia e assicurarsi che il funzionamento della macchina sia interrotto. Rimuovere il bastone o la testina di pulizia. Premere il pulsante di apertura della vaschetta raccogli-polvere per svuotarla.

E5-3: Rimuovere il gruppo multi-ciclonico.

E5-4: Utilizzare un panno asciutto o un fazzoletto di carta per rimuovere la polvere all'interno della vaschetta raccogli-polvere. Reinstallare il gruppo multi-ciclonico e spingere la base della vaschetta raccogli-polvere verso l'alto finché non si chiude saldamente.

Note: non risciacquare l'unità principale o la vaschetta raccogli-polvere per evitare di danneggiare i componenti elettrici interni.

E6 Filtro in spugna e gruppo multi-ciclonico

Note:

- Scollegare l'alimentazione prima della rimozione e fare attenzione a non premere il pulsante .
- Seguire le istruzioni per ispezionare e pulire periodicamente il filtro in spugna e il gruppo multi-ciclonico per garantire le prestazioni del prodotto.
- Quando si aspirano polveri sottili o si utilizza la modalità MAX, il filtro in spugna potrebbe richiedere un lavaggio più frequente.

E6-1: Ruotare il gruppo multi-ciclonico nella direzione indicata nel diagramma per rimuoverlo. Rimuovere il filtro in spugna.

E6-2: Sciacquare il filtro in spugna e il gruppo multi-ciclonico con acqua fredda fino a quando non saranno puliti.

E6-3: Asciugare il filtro in spugna e il gruppo multi-ciclonico per almeno 24 ore per garantire un'asciugatura completa.

Note:

- Non mettere il filtro in spugna in lavastoviglie o in lavatrice per pulirlo.
- Non asciugare il filtro in spugna nell'asciugatrice, nel forno o nel microonde, né asciugarlo con aria calda o vicino al fuoco.

E6-4: Riposizionare il filtro in spugna asciutto nel gruppo multi-ciclonico.

E6-5: Allineare il gruppo multi-ciclonico con l'unità principale e ruotare il gruppo multi-ciclonico in senso antiorario per fissarlo in posizione.

E7 Filtro posteriore

E7-1: Per rimuovere il filtro posteriore, tirarlo verticalmente verso l'alto.

E7-2: Sciacquare l'interno del filtro posteriore. Ruotare il filtro durante il lavaggio per garantire che tutti gli spazi vuoti nel filtro possano essere puliti.

E7-3: Lasciare asciugare completamente il filtro per almeno 24 ore prima di reinstallarlo.

E7-4: Reinstallare il filtro asciutto verticalmente verso il basso nell'unità principale.

E8 Spazzola multi-superficie

E8-1: Posizionare la spazzola multi-superficie nella direzione mostrata nel diagramma. Utilizzare un oggetto simile a una moneta/una mano per ruotare il fermo di blocco in senso antiorario per sbloccarla.

E8-2: Estrarre il fermo di blocco e la spazzola a rullo dalla testina di pulizia.

E8-3: Pulire da fibre e capelli avvolti attorno al rullo e al fermo di blocco.

E8-4: Dopo la pulizia, reinstallare il fermo di blocco nel rullo.

E8-5: Ruotare il fermo di blocco in senso orario finché non scatta in posizione.

E9 Mini-spazzola motorizzata

E9-1: Ruotare il fermo di blocco in senso antiorario nella posizione di sblocco per rimuovere il fermo di blocco.

E9-2: Estrarre il rullo dalla mini-spazzola motorizzata.

E9-3: Pulire e lavare il rullo.

E9-4: Posizionare il rullo verticalmente e lasciarlo asciugare per almeno 24 ore per garantire un'asciugatura completa.

E9-5: Quando il rullo è del tutto asciutto, reinstallarlo e bloccare nuovamente il fermo in posizione.

E9-6: Ruotare il fermo di blocco in senso orario nella posizione di blocco per reinstallare correttamente il rullo.

Parametri di base

Unità di aspirazione staccabile

Modello	WD5M5A
Tensione nominale/ Corrente	21,6 VCC/6 A
Batteria	21,6 V/4.000 mAh (TIPICA) Batteria agli ioni di litio

Caricabatterie della base

Modello	MDS16HRR
Tensione di ingresso nominale	220-240 VCA
Frequenza nominale	50-60 Hz
Ingresso nominale (ricarica)	0,35 A
Ingresso nominale (asciugatura)	3 A
Uscita nominale	30 VCC 1 A
Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni di litio da 21,6 V/ 4.000 mAh (TIPICA)

Problemi comuni

Scansionare il codice QR sottostante per visualizzare la sezione Problemi comuni.



Dichiarazione di conformità UE

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee e relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informazioni RAEE

Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, fare uso dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. I suddetti soggetti sono responsabili del riciclo sicuro per l'ambiente.



Informazioni sulla garanzia

Il periodo di garanzia dipende dalle leggi del Paese in cui viene venduto il prodotto e la garanzia è responsabilità del venditore.

La garanzia copre solo difetti di materiale o lavorazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si presenta un reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (recante la data di acquisto).

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Normale usura.
- Uso errato, ad esempio, sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati, uso della forza.
- Danni causati da fattori esterni.
- Danni causati dall'inosservanza del manuale d'uso, ad esempio, il collegamento a una rete elettrica non idonea o la mancata osservanza delle istruzioni di installazione.
- Apparecchi parzialmente o completamente smantellati.