

Roborock Saros 10

Robottipölynimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas kaavioineen huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti tulevaa tarvetta varten.

Sisältö

- 118 Turvallisuutta koskevat tiedot
- 119 Kansainvälisten symbolien selitykset
- 119 RF-spesifikaatio
- 120 Tuotteen yleiskatsaus
- 121 Asennus
- 122 Yhdistäminen sovellukseen
- 122 Käyttöohjeet
- 124 Säännöllinen huolto
- 126 Perusparametrit
- 126 EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
- 126 Yleiset ongelmat

Turvallisuutta koskevat tiedot

Rajoitukset

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tämän tuotteen mukana toimitettua irrotettavaa roborock EWFD32HRR- tai EWFD33HRR -telakointiasemaa.
- Tuote on sammutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Telakkaa voidaan käyttää vain 14,4 V/6400 mAh (TYP) litiumioniakulla varustetun robottipölynimurin lataamiseen.

HUOMIO

- Käytä tuotetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Käyttäjä vastaa kaikista virheellisestä käytöstä aiheutuneista menetyksistä tai vaurioista.
- Tuotetta ei saa käyttää leluna. Erityistä huomiota on kiinnitettävä, kun laitetta käyttävät lapset tai kun sitä käytetään niiden lähellä.
- Varmista, että pölysäiliö, pestävä suodatin, pölypussi, sivuharja, moppiliinat, pääharjat ja pääharjan kansi on asennettu paikoilleen ennen puhdistamista.
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen välttääksesi robotin, telakan tai lattian naarmuuntumisen.
- Älä istu tai seiso robotin tai telakan päällä.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa puhdistusliuosta.
- Älä sijoita matalia esineitä (kuten kenkiä, mattoja) korotettujen alueiden, kuten portaiden, lähelle. Muuten robotti voi kaatua viallisten antureiden vuoksi.
- Vesivaurioiden estämiseksi varmista, että lattia, jolla robotti toimii, on kuiva.
- Älä käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla ilman esteitä, kuten parven lattialla, avoterassilla, liukumäellä tai huonekalujen päällä.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja ihmisten ja lemmikkien kaikki ruumiinosat poissa saumoista, aukoista ja tuotteen liikkuvista osista mahdollisen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
- Älä kanna robottia pystypuskurista, magneettisesta yläkannesta, sivuharjasta tai puskurista. Älä nosta telakkaa telakan pohjasta, vesitankin kahvoista, telakan kannesta tai pölysäiliön kannesta.
- Älä käytä latausasemaa keräämään kiviä, paperijäämiä tai muita esineitä, jotka voivat tukkia ilmakanavan.
- Älä käytä robottia tai telakkaa imuroidaksesi palavia tai savuavia esineitä, kuten savukkeita, tulitikkuja, kuumaa tuhkua tai mitään syttyviä tai räjähtäviä esineitä, kuten sytyttimiä, bensiiniä tai tulostimissa tai kopiokoneissa käytettävää mustetta.
- Aseta telakka aina kovalle ja tasaiselle lattialle. Pidä telakka, robotti ja virtajohto poissa tulesta ja lämmönlähteistä, kuten lämmityspatterista. Vältä kosteita ja kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Älä aseta mitään esineitä robotin tai telakan päälle, lähelle telakan imuaukkoa tai peitä niitä millään esineellä (mukaan lukien pölytiivis kansi).
- Älä käytä ilman pölypussia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut millään tavalla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi apua.

- Käytä laitetta aina hyvin tuulettetussa tilassa ylikuumenemisen estämiseksi.
- Roborock irtisanoutuu kaikesta vastuusta epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä, väärinkäytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää tuotetta. Tämä vastuuvapauslauseke ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin, joita ei voida luopua sovellettavan lain mukaan.
- Älä huuhtelee robottia ja latausasemaa.
- ⚠ – Älä koske puhtaasta veden annostelijoihin tai kuivausilman ulostuloaukkoihin palovammojen välttämiseksi.

Akku ja lataus

VAROITUS

- Käytä aina kunnolla maadoitettua pistorasiaa sähköiskun vaaran minimoimiseksi. Jos tällaista pistorasiaa ei ole saatavilla, ota yhteyttä sähköasentajaan tällaisen asentamiseksi.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää latausasemassa luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua akkua, laturia, virtajohtoa, telakkaa ja muita lisävarusteita savun, kuumuuden tai tulipalon estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen verkkolaitteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Älä heitä käytettyjä akkuja roskikseen. Jätä ne ammattimaiselle kierrätyslaitokselle.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on alttiina ukkosmyrskyille tai jonka jännite on epävakaa, valmistaudu suojatoimenpitein.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen, irrotettu pistorasiasta ja sammutettu. Lataa se uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein akun ylipurkautumisen välttämiseksi.
- Ennen tuotteen kuljettamista irrota telakka pistorasiasta, sammuta robotti ja tyhjennä vesisäiliöt. Tyhjennä ja huuhtelee lisäksi puhdistusliuospatruuna, anna sen kuivua ilmakeivana kokonaan ja asenna se sitten takaisin paikalleen. Alkuperäisen pakkauksen käyttöä suositellaan.

Kansainvälisten symbolien selitykset

⚡ – SUOJAMAADOITUKSEN symboli [symboli IEC 60417-5019 (2009-02)]

🔌 – Vain sisäkäyttöön.

RF-spesifikaatio

Palvelu	Protokolla	Taajuusalue	Suurin lähtöteho
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	BLE V4.1	2400-2483,5 MHz	<10 dBm

A Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (näkymä yläpuolelta)

- Vain moppaus/lapsilukko
 - Paina aloittaaksesi Pelkkä moppaus
 - Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan ottaaksesi lapsilukon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä

- Virta päälle/Puhdistus
 - Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä
 - Aloita puhdistus painamalla

- Virran merkkivalo
 - Valkoinen: Akun varaustaso $\geq 15\%$
 - Punainen: Akun varaustaso $< 15\%$
 - Hengittävä: Latautumassa tai käynnistymässä
 - Vilkkuu nopeasti punaisena: Virhe
 - Vilkkuva punainen ja valkoinen vuorotellen: Etäkatselu tai ajo

- Telakka
 - Robotti ei ole telakassa: Aloita telakointi painamalla
 - Robotti on telakassa: Aloita tyhjennys painamalla / pese moppiliinat painamalla ja pitämällä painettuna

Huomio: Pysäytä käynnissä olevan robotti painamalla mitä tahansa painiketta. Kun robotti silvoaa huonekalujen tai laitteiden alta, keskeytä se napauttamalla  ja sitten kaksoisnapauttamalla .

- A1-1—Pystypuskuri
- A1-2—LiDAR-anturi
- A1-3—Mikrofonit
- A1-4—Ylössuunnattu anturi

- A1-5—Telakan paikannin
- A1-6—LED-täyttövalo
- A1-7—Reactive AI -esteetunnistusanturi
- A1-8—Seinäanturi

A2 Robotti (näkymä alapuolelta)

- A2-1—Reuna-anturi
- A2-2—Mattoanturi
- A2-3—Monisuuntainen pyörä
- A2-4—Sivuharja
- A2-5—Pääharjan kansi
- A2-6—Pääharjat
- A2-7—Pääharjan kannen salvat
- A2-8—Pääpyörät

A3 Robotti (yläkansi poistettu)

- A3-1—Nollauspainike
- A3-2—Puskuri
- A3-3—Pölysäiliö
- A3-4—Imuaukko
- A3-5—Magneettinen yläkansi
- A3-6—Ääniohjauksen ja WiFin merkkivalo
 - Vilkkuu hitaasti: Odottaa yhteyden muodostamista
 - Vilkkuu nopeasti: Muodostetaan yhteyttä
 - Sykkivä: Käynnistyminen tai ääniviestin valmis

- A3-7—Latausliittimet
- A3-8—Ilman ulostuloaukot
- A3-9—Viestintäanturi
- A3-10—Itsetäyttyvä täyttöaukko
- A3-11—VibraRise-moduuli

A4 VibraRise-moduuli

- A4-1—Moppiliinan kiinnityspaikka
- A4-2—Värähtelevä moduuli

- A4-3—Moppiliinan pitimen salvat
- A4-4—Moppiliinan pidike
- A4-5—Edgewise-moppausmoduuli

A5 VibraRise-moppiliina

- A5-1—Koukku- ja silmukkatyyny
- Huomio: Kiinnitä moppiliinat tasaisesti paikoilleen.

A6 Edgewise-moppiliina

A7 Pölysäiliö

- A7-1—Pestävä suodatin
- A7-2—Ilmansyöttöaukko
- A7-3—Imuaukko
- A7-4—Pölysäiliön kannen salpa
- A7-5—Pölysäiliön kansi
- A7-6—Pölysäiliön salpa

A8 Telakan jalusta

A9 Kertakäyttöinen pölypusi

A10 Virtajohto

A11 Tyhjennä, pese, täytä -telakka

- A11-1—Telakan kansi
- A11-2—Vesisäiliön kahva
- A11-3—Vesisäiliön salpa
- A11-4—Puhdasvesisäiliö
- A11-5—Pölysäiliön kansi
- A11-6—Kuivausilman ulostuloaukot
- A11-7—Telakan jalusta
- A11-8—Vesisuodatin
- A11-9—Suodatin
- A11-10—Latausliittimet

- A11-11—Robotin täyttöaukko
 A11-12—Edgewise-moppimoduulin puhdistusalusta
 A11-13—Likavesisäiliö
 A11-14—Tilan merkivalo

- Hengittävä: Tyhjennys/Mopin pesu
- Punainen: Telakan virhe
- Pois päältä: Sammutettu/Latautumassa

- A11-15—Mopin pesumoduuli
 A11-15-1—Huippunopea huoltoharja
 A11-15-2—Pesunauha
 A11-15-3—Puhdasvesiannostelijat
 A11-15-4—Huoltoharjan salpa
 A11-16—Puhdistusliuospatruuna
 A11-17—Pölypussin aukko
 A11-18—Laiturin sijainnin merkivalo
 A11-19—Imuaukko

A12 Tyhjennä, pese, täytä -telakka (näkyvä takapuolelta)

- A12-1—Virtajohtoon säilytyspaikka
 A12-2—Virtaliitäntä
 A12-3—Johdon ulostulot

Huomio: Virtajohto voi kulkea kummaltakin puolelta.

B Asennus

B1 Tärkeää tietoa

- B1-1**—Siivoa johdot, kovat tai terävät esineet (kuten naulat ja lasit) ja irtonaiset esineet maasta ja siirrä epävakait, herkä, arvokkaat tai vaaralliset esineet välttääksesi henkilö- tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat esineiden sokeutumisesta tai osumisesta robottiin tai jos kaataa ne.

- B1-2**—Kun käytät robottia korotetulla alueella (kuten kaksikerroksisessa huoneistossa), käytä aina fyysistä turvaestettä estääksesi tahattomat putoamiset, jotka voivat johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

Huomioita:

- Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko puhdistusreitit ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Robotti pystyy siivoamaan itse myöhemmässä käytössä.
- Liiallisen lian kertymisen estämiseksi moppiliinoinille lattiat tulee imuroida vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausjaksoa.

B2 Kokoaminen

- B2-1**—Poista vaahtomuovi, jota käytetään mopipesumoduulin kiinnittämiseen kuljetuksen aikana telakan alaosaan.

- B2-2**—Kiinnitä telakan jalusta painamalla telakan jalustan molempia sivuja alas ja painamalla sitten liitososaa keskellä lujasti, kunnes kuulet naksahduksen.

- B2-3**—Kytke virtajohto telakan takaosaan ja pidä ylimääräinen johto säilytysaukon sisällä.

Huomio: Virtajohto voi kulkea kummaltakin puolelta.

B3 Telakan sijoittaminen

Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle (puu/laatta/betoni tai vastaava materiaali), suoraan seinää vasten ja tilaan, jonka korkeus on vähintään 0,8 m, leveys 0,42 m ja syvyys 1 m. Varmista, että paikassa on hyvä langaton WiFi-verkon kattavuus, jotta sovellus toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kytke virta ja varmista, että tilan merkivalo palaa.

- B3-1**—Yli 1 m

- B3-2**—Yli 0,8 m
B3-3—Yli 0,42 m

Huomioita:

- Jos virtajohto roikkuu maassa, robotti voi tarttua siihen, jolloin telakka voi siirtyä tai kytkeytyä irti. Pidä ylimääräinen johto säilytyspaikan sisällä.
- Tilan merkivalo on päällä, kun telakkaan on kytketty virta, ja pois päältä robotin latauksen aikana.
- Tilan merkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.
- Aseta telakka kovalle, tasaiselle lattialle, joka on poissa tullen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä kapeita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi joutua roikkumaan ilmaan.
- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matolle) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja aiheuttaa telakointi- ja lähtöongelmia.
- Pidä latausasema poissa suorasta auringonpaisteesta tai kaikesta, mikä voi estää latausaseman lähetyssalueen, muuten robotti ei välttämättä palaa latausasemaan.
- Älä käytä telakkaa ilman puhdasvesisäiliötä, liikaisen veden säiliötä, huippunopea huoltoharjaa, kertakäyttöistä pölypussia, Edgewise-moppausmoduulin puhdistussäiliötä, puhdistusliuospatruunaa tai vesisuodatinta.
- Huolla telakkaa säännöllisen huollon mukaisesti. Älä puhdistu telakan virtajohtoa tai latausliittimiä mörällä liinalla tai paperipyyhkeellä.
- Kaikille telakoille tehdään vesipohjaiset testit ennen tehtaalta lähtöä. On normaalia, että laitteeseen jää pieni määrä vettä.

B4 Käynnistys ja lataus

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Odota, kunnes virran merkivalo palaa tasaisena, ja aseta sitten robotti telakkaan. Varmista, että telakka on kytketty pistorasiaan. Paina sitten -painiketta ja robotti palaa automaattisesti telakkaan lataamaan. Robotti on varustettu sisäänrakennetulla korkean suorituskyvyn ladattavalla litiumioniakulla. Pidä robotti ladattuna akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

B4-1—Telakan tilan merkkipälo pois päältä, robotti virran merkkipälo hengittä: Lataus

Huomio: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta tässä tapauksessa robotti latausasemaan latausta varten.

Yhdistäminen sovellukseen

1. Lataa sovellus

Etsi Roborock App Store - tai Google Play -sovelluskaupasta tai lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.



2. Nollaa verkkoasetukset

Paina ja pidä painettuna - ja -painikkeita samanaikaisesti, kunnes kuulet ääniviestin Resetting WiFi (Nollataa WiFi-verkkoyhteys). Nollaus on valmis, kun ääniohjauksen ja WiFi:n merkkipälo vilkkuu hitaasti. Robotti odottaa sitten yhteyttä.

Huomio: Jos et pysty muodostamaan yhteyttä robottiin reitittimen asetusten, unohdetun salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

3. Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta Lisää sovellus tai +-painiketta ja seuraa ohjeita lisätäksesi laitteen.

Huomioita:

- Sovelluksen toiminta saattaa poiketa oheisista ohjeista sovelluksen versiosta riippuen. Seuraa sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi-verkkoyhteys on tuettu.

📄 Käyttöohjeet

C1 Puhtaan veden säiliön täyttö

Avaa telakan kansi, nosta puhtaan veden säiliö, avaa sen kansi ja täytä säiliö vesijohtovedellä. Täytön jälkeen sulje kansi, lukitse salpa ja aseta puhtaan veden säiliö takaisin paikalleen.

Huomioita:

- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vesitahroja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.
- Vahinkojen välttämiseksi älä lisää desinfiointiainetta puhtaan veden säiliöön. Vältä puhdistusliuoksen suuri pitoisuus lisäämällä liuosta vain puhdistusliuospatruunaan.

C2 Lattianpuhdistusliuoksen lisääminen

1. Paina pölysäiliön kantta avataksesi sen, vedä koko puhdistusliuospatruuna ulos sen alakavasta ja aseta se sitten kovalle, tasaiselle pinnalle.

Huomio: Älä vedä pölysäiliön luukua auki vahinkojen välttämiseksi.

2. Avaa patruunan kansi ja lisää puhdistusliuosta.
3. Sulje kansi ja aseta patruuna takaisin telakkaan. Paina patruunaa, kunnes kuulet sen lukkiutuvan napsahduksella.
4. Asenna pölysäiliön kansi paikalleen varmistaaksesi, että pölysäiliö on tiiviisti suljettu.

Huomioita:

- Varmista, että puhdistusliuospatruuna on poistettu kokonaan ennen puhdistusliuoksen lisäämistä.
- Korroosion tai vaurioiden estämiseksi älä käytä desinfiointiaineita ja käytä vain Roborockin suosittelemaa liuospatruunan puhdistusliuosta.
- Robotti lisää automaattisesti puhdistusliuosta veteen mopin pesua ja robotin vesisäiliön täyttää varten esiasetetun suhteen mukaisesti optimaalisen moppaustuloksen varmistamiseksi.
- Puhdistusliuos ei sisällä pakkaukseen. Osta tarvittaessa.
- Jos lattianpesuliuosta ei käytetä päivittäin, voit ohittaa tämän vaiheen tai poistaa älykkään puhdistusliuoksen täyttämisen käytöstä sovelluksessa.

Päälle/Pois päältä

Käynnistä robotti pitämällä -painiketta painettuna. Virran merkkipälo syttyy ja robotti odottaa käskyä. Sammuta robotti ja lopeta kykyinen siivous pitämällä -painiketta painettuna.

Huomio: Robottia ei voi sammuttaa, kun sitä ladataan.

Puhdistuksen aloittaminen

Aloita puhdistus painamalla -painiketta. Robotti suunnittelee siivousreitinsä ja jokaisessa huoneessa se käy ensin läpi reunat ja sitten se käy huoneen läpi ajaen siikakia. Näin robotti siivoaa kaikki huoneet yksitellen perusteellisesti ja tehokkaasti.

Huomioita:

- Siivoo johdot (myös telakan virtajohto) ja arvotavarat pois lattialta ennen siivousta. Irtonaiset esineet voivat kulkeutua robotti-imurin mukaan, mikä voi johtaa sähkölaitteiden irtoamiseen tai kaapellen ja omaisuuden vaurioitumiseen.
- Ennen kuin aloitat jokaisen siivoustyön, varmista, että moppiinat on asennettu oikein.
- Varmistaaksesi, että robotti palaa telakkaan automaattisesti, käynnistä robotti telakasta aläkä liikuta telakointiasemaa puhdistuksen aikana.

- Puhdistus ei voi alkaa, jos akun varaus on liian alhainen. Anna robotin latautua ennen siivouksen aloittamista.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakkaan. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, robotti puhdistaa alueen kahdesti.
- Robotti vetää moppiliinan kiinnikkeet takaisin maton puhdistamiseksi. Voit myös asettaa maton kielletyksi alueeksi sovelluksessa välttääksesi sen.

Pistepuhdistus

Aloita spot-siivous painamalla - ja -painikkeita samanaikaisesti. Puhdistettava alue: Puhdistettava alue: Robotti puhdistaa 1,5 m × 1,5 m kokoisen neliöalueen, jonka keskipisteenä se on itse.

Huomio: Pistesiivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti aloituspisteeseen ja odottaa käskyä.

Pelkkä moppaus

Paina  aloittaaksesi Pelkkä moppaus. Pääharjat ja sivuharja nousevat, pääharjat ja tuuletin lakkaavat toimimasta ja VibraRise-moduuli laskee.

Huomio: Perinteisiin siivoustiloihin verrattuna tilasta Pelkkä moppaus-tilassa lähtevä ääni on paljon pienempi.

Keskeytä

Kun robotti siivoaa, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen. Kun robotti siivoaa huonekalujen tai laitteiden alta, keskeytä se napauttamalla -painiketta ja sitten kaksoisnapauttamalla -painiketta. Jatka siivousta painamalla -painiketta. Lähetä robotti takaisin telakkaan painamalla -painiketta tauolla olevaan robottia ja pese moppiliinat ja jatka sitten siivousta painamalla ja pitämällä painettuna -painiketta.

Huomio: Keskeytetyn robotin asettaminen telakkaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Lepotila

Jos robotti on pysäytettyä yli 10 minuuttia, se menee lepotilaan ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi robotin.

Huomioita:

- Robotti ei mene lepotilaan latautuessaan.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se on lepotilassa yli 12 tuntia.

Mopin pesu

Puhdistuksen aikana robotti määrittää automaattisesti, milloin sen tulee palata telakkaan mopin pesuun ja vesisäiliön täyttöön maksimoidakseen moppitehon. Aloita pesu manuaalisesti painamalla -painiketta ja pitämällä se painettuna tai napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi pesun.

Huomioita:

- Varmistaaksesi, että robotti pesee moppiliinat automaattisesti, käynnistä se telakasta ja vältä telakan siirtämistä puhdistuksen aikana.
- Mopin pesutäyteä ja -tilaa voi muokata sovelluksessa.
- Älä koske poistojohtoihin, jotta vältät kuuman veden aiheuttamat palovammat.

Tyhjennys

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa latausasemaan ja automaattinen tyhjennys alkaa tarvittaessa. Aloita tyhjennys manuaalisesti painamalla -painiketta telakoidussa robotissa tai napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa. Paina mitä tahansa painiketta lopettaaksesi tyhjennyksen.

Huomioita:

- Kun tyhjennys on ollut käyttämättä pitkään, tyhjennä pölysäiliö manuaalisesti ja varmista, että ilmanottoaukko on vapaa optimaalisen

tyhjennystuloksen saavuttamiseksi.

- Automaattinen tyhjennys voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.
- Vältä toistuvaa manuaalista tyhjennystä.
- Älä käytä laitetta pölysäiliön kansi auki tai ilman, että kertakäyttöinen pölypussi on kunnolla asennettuna.

Kuivaus

Moppipesun tai puhdistuksen jälkeen kuivaus käynnistyy automaattisesti tarpeen mukaan. Voit käynnistää tai lopettaa kuivauksen manuaalisesti napauttamalla vastaavaa painiketta sovelluksessa.

Huomioita:

- Pysy kaukana kuivausilman ulostuloaukoista kuivauksen aikana.
- Kuivumisaikaa voi muuttaa sovelluksessa.
- Automaattinen kuivaus voidaan ottaa pois käytöstä sovelluksessa.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latausta varten. Paina -painiketta lähettääksesi keskeytetyn robotin takaisin telakkaan. Virran merkkivalo hengittää robotin latauksen aikana.

Huomio: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöasentoonsa. Aseta robotti manuaalisesti takaisin telakkaan.

Älä häiritse (DND)-tila

Oletusarvoinen Älä häiritse (DND)-jakso on klo 22.00–8.00. Sovelluksessa voit poistaa DND-tilan käytöstä tai muuttaa DND-jaksoa tai ottaa automaattisen täytön, tyhjennyksen ja kuivauksen käyttöön kuivauksen, himmentää merkkivalot tai alentaa ääniviestin äänenvoimakkuutta DND-jakson aikana.

Lapsilukko

Ota lapsilukko käyttöön tai poista se käytöstä pitämällä  -painiketta painettuna. Voit myös asettaa sen sovelluksesta. Kun robotti on otettu käyttöön, se ei reagoi painikkeen painalluksiin ollessaan paikallaan. Kun robotti puhdistaa tai telakoituu, paina mitä tahansa painiketta keskeyttääksesi sen. Kun robotti siivooa huonekalujen tai laitteiden alta, keskeytä se napauttamalla  -painiketta ja sitten kaksoisnapauttamalla  -painiketta.

Virhe

Jos tapahtuu virhe, virran merkkivalo vilkkuu punaisena tai tilan merkkivalo palaa jatkuvasti punaisena. Ponnahdusilmoitus tulee näkyviin sovelluksessa ja äänimerkki saattaa kuulua.

Huomioita:

- Robotti menee automaattisesti lepotilaan, jos se jätetään toimintahäiriötilaan yli 10 minuutiksi.
- Virhetilassa olevan robotin asettaminen latausasemaan manuaalisesti lopettaa nykyisen siivouksen.

Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi, kun painiketta painetaan, tai jos sitä ei voi kytkeä pois päältä, nollaa järjestelmä irrottamalla magneettinen yläkansi ja painamalla Nollaa-painiketta.

Huomio: Järjestelmän nollauksen jälkeen nykyiset asetukset, kuten ajoitettu puhdistus ja WiFi, nollataan tehdasasetuksiin.

WiFi:n poistaminen käytöstä

Jos haluat katkaista robotin yhteyden WiFi-verkkoon, paina Nollauspainiketta, kunnes kuulet ääniviestin. Odota sitten 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhdistysohjeita.

Tehdasasetusten nollaus

Käynnistä se, jos robotti ei toimi kunnolla järjestelmän nollauksen jälkeen. Paina ja pidä  -painiketta painettuna samalla, kun painat Nollaa-painiketta, kunnes kuulet "Restoring factory settings. This will take about 5 minutes." -ääniviestin (Palautetaan tehdasasetukset. Tämä kestää noin 5 minuuttia). Tämän jälkeen robotti nollataan tehdasasetuksiin.

Säännöllinen huolto

Huomioita:

- Tuote on sammuutettava ja pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Vaihtoväli voi vaihdella todellisen tilanteen mukaan. Jos epätavallista kulumista ilmenee, vaihda osat välittömästi.

Pääharjat

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

D1-1—Pääharjan kansi

D1-2—Pääharjan kannen salvat

D1-3—Pääharjat

D1-4—Pääharjan laakerit

D1-5—Käännä robotti ympäri ja paina kahta salpaa sisäänpäin poistaaksesi pääharjan kannen.

D1-6—Nosta pääharjat, vedä ne ulos ja irrota pääharjojen laakerit. Poista takkuuntuneet hiukset tai lika pääharjojen kummastakin päästä ja laakereista.

D1-7—Asenna pääharjan laakerit uudelleen. Asenna sitten pääharjat takaisin paikoilleen ja varmista, että pääharjan, pääharjan laakerin ja robotissa olevan

nuolen väri täsmäävät.

D1-8—Asenna pääharjan kansi uudelleen. Varmista, että neljä hammasta ovat täysin koloissa, ja paina pääharjan kantta, kunnes se lukittuu paikalleen.

Huomioita:

- On suositeltavaa pyyhkiä pääharjat kostealla liinalla. Jos pääharjat ovat märät, anna niiden kuivua suojassa suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä syövyttävää puhdistusainetta tai desinfiointiainetta pääharjojen puhdistukseen.

Sivuharja

* Puhdista kuukausittain ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

Kierrä sivuharja irti. Irrota ja puhdista sivuharja. Kohdista keskiura robotin korotetun kohdan kanssa ja asenna sivuharja takaisin paikalleen kiristämällä ruuvi.

Monisuuntainen pyörä

* Puhdista tarvittaessa.

D3-1—Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, työntämään akseli ulos ja poistamaan pyörä.

Huomio: Monisuuntaisen pyörän kiinnittämistä ei voi irrottaa.

D3-2—Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Anna kuivua, asenna takaisin ja paina pyörä ja akseli takaisin paikoilleen.

Pääpyörät

* Puhdista tarvittaessa.

Puhdista pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

Pölysäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

D5-1—Irrota magneettinen yläkansi ja poista roskakori puristamalla roskakorin salpaa.

D5-2—Purista roskakorin kannen salpaa avataksesi se, irrota pestävä suodatin ja tyhjennä roskakori.

D5-3—Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä, asenna pestävä suodatin ja sulje pölysäiliön kansi. Ravista pölysäiliötä varovasti ja kaada sitten likainen vesi pois.

Huomio: Tukosten välttämiseksi käytä vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

D5-4—Anna pölysäiliön ja pestävän suodattimen kuivua täysin vähintään 24 tunnin ajan ennen niiden asentamista takaisin.

D6 Pestävä suodatin

* Puhdista 2 viikon välein ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

D6-1—Purista roskakorin kannen salpaa avataksesi se ja irrota pestävä suodatin.

D6-2—Huuhtelee suodatin toistuvasti ja napauta sitä poistaaksesi mahdollisimman paljon likaa.

Huomio: Älä koske suodattimen pintaan käsillä, harjoilla tai kovilla esineillä mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

D6-3—Anna suodattimen kuivua perusteellisesti ainakin 24 tunnin ajan ennen sen asentamista.

D7 Edgewise-moppiiliina

* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

D7-1—Avaa ruuvi moppiliinin keskeltä.

Puhdista moppiliina ja anna sen kuivua.

Huomio: Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

D7-2—Asenna moppiliina uudelleen ja kiristä ruuvi.

D8 VibraRise-moppiiliina

* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

D8-1—Irrota moppiliina moppiliinaosasta.

Puhdista moppiliina ja anna sen kuivua.

Huomio: Likainen moppiliina vaikuttaa moppaustulokseen. Puhdista se ennen käyttöä.

D8-2—Liu'uta moppiliina kiinnitysosan aukkoon ja kiinnitä se sitten tasaisesti paikoilleen.

D9 Robotin anturit

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi ja puhdista kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

D9-1—Ylössuunnattu anturi

D9-2—Telakan paikannin

D9-3—Reactive AI -esteetunnistussanturi

D9-4—Seinäanturi

D9-5—Viestintäanturi

D9-6—Reuna-anturit

D9-7—Mattoanturi

D10 Latausliittimet

* Puhdista tarvittaessa.

Pyyhi robotin ja telakan latausliittimet pehmeällä kuivalla liinalla.

D11 Telakan siirtäminen

Siirrä telakkaa tarttumalla yhdellä kädellä takana olevaan johdon säilytyspaikkaan ja toisella kädellä etulevyn sisäpuolelle. Älä nosta suoraan telakan jalustasta, telakan kannesta tai pölysäiliön kannesta, jotta telakkaa ei putoa.

D12 Likavesisäiliö

* Puhdista tarvittaessa.

Avaa likaisen veden säiliön kansi ja kaada likainen vesi pois. Täytä säiliö puhtaalla vedellä, sulje kansi, lukitse salpa ja ravista. Kaada likainen vesi pois. Lukitse kansi ja asenna säiliö takaisin.

Huomioita:

- Vältä epämuodostumiset käyttäen vain kylmää vettä.
- Jos vesisäiliön ulkopuolelle jää vesitahroja, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla ennen säiliön asentamista takaisin paikalleen.

D13 Huippunopea huoltoharja

* Puhdista tarvittaessa ja vaihda 6-12 kuukauden välein.

Nosta huippunopean huoltoharjan salpaa ja irrota harja. Poista kaikki takertuneet esineet huippunopeasta huoltoharjasta ja huuhtelee se puhtaaksi. Asenna harja takaisin ja lukitse se paikalleen.

D14 Vesisuodatin

* Puhdista tarvittaessa.

Vedä vesisuodatin ulos sen salvasta. Huuhtelee se vedellä, pyyhi puhdistussäiliö pehmeällä, kuivalla liinalla ja asenna suodatin takaisin. Paina suodatinta alas, kunnes kuulet sen lukkiutuvan napsahduksella.

D15 Edgewise-moppimoduulin puhdistusalusta

* Puhdista tarvittaessa.

D15-1—Irrota puhdistusalusta.

D15-2—Huuhtelee puhdistusalusta vedellä.

D15-3—Asenna puhdistusalusta takaisin.

D16 Kertakäyttöisen pölypussin vaihtaminen

* Vaihda tarvittaessa.

D16-1—Avaa pölysäiliön luukku painamalla sitä.

Huomio: Älä vedä luukku auki vahinkojen välttämiseksi.

D16-2—Irrota pölypussi ja hävitä se.

Huomioita:

- Pölypussin kahva sulkee pussin tiiviisti irrottaessa vuotojen välttämiseksi.
- Asenna pölypussi aina ennen pölysäiliön kannen sulkemista, jotta vältetään automaattiselta tyhjentymiseltä ilman pussia. Voit myös poistaa automaattisen tyhjennyksen käytöstä sovelluksessa.

D16-3—Puhdista suodatin kuivalla liinalla, aseta uusi kertakäyttöinen pölypussi aukkoon kokonaan ja levitä se tasaisesti.

Huomio: Varmista, että kertakäyttöinen pölypussi on asennettu oikein, jotta jätteet eivät pääse karkaamaan ja vaurioittamaan telakkaa.

D16-4—Asenna pölysäiliön kansi paikalleen varmistaaksesi, että pölysäiliö on tiiviisti suljettu.

Perusparametrit

Robotti

Malli	S90VER
Akku	14,4 V/6400 mAh (TYP) litiumioniakku
Nimellissyöttö	20 VDC 2,5 A

Huomio: Sarjanumero on robotin pohjassa olevassa tarrassa.

Tyhjennä, pese, täytä -telakka

Malli	EWFD32HRR
Nimellinen tulojännite	220-240 VAC
Nimellistaajuus	50-60 Hz
Nimellissyöttö (pölynkeräys)	3 A
Nimellissyöttö (Moppipesu kuumalla vedellä)	5,8 A
Nimellissyöttö (lataus ja kuivaus)	0,9 A
Nimellislähtö	20 VDC 2,5 A

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. vakuuttaa täten, että S90VER-tyyppinen radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Koko EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on saatavilla seuraavassa verkkosoitteessa: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: S90VER

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

Europe Support: support@roborock-eu.com

