

## Roborock Saros 10

### Gebruiksaanwijzing robotstofzuiger

Lees deze gebruikershandleiding met afbeeldingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding goed zodat u deze later kunt raadplegen.

#### Inhoud

- 064 Veiligheidsinformatie
- 065 Uitleg van internationale symbolen
- 065 RF specificatie
- 066 Productoverzicht
- 067 Installatie
- 068 Verbinding maken met de app
- 068 Gebruiksaanwijzing
- 071 Periodiek onderhoud
- 073 Basisparameters
- 073 EU-verklaring van overeenstemming
- 073 Veelvoorkomende problemen

# Veiligheidsinformatie

## Beperkingen

### WAARSCHUWING

- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen het afneembare dockingstation roborock EWFD32HRR of EWFD33HRR dat bij dit product wordt geleverd.
- Voordat u het product reinigt of onderhoudt, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet via een extern schakelapparaat zoals een timer gevoed worden, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het elektriciteitsnet.
- Het dockingstation kan alleen worden gebruikt om de robotstofzuiger met een lithium-ionbatterij van 14,4 V/6400 mAh (TYP) op te laden.

### VOORZICHTIG

- Gebruik het product alleen in overeenstemming met de Gebruikershandleiding. Verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik is voor rekening van de gebruiker.
- Gebruik het product niet als speelgoed. Wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is nauwlettende aandacht noodzakelijk.
- Zorg ervoor dat het stofreservoir, het wasbare filter, de stofzak, de zijborstel, de mopdoeken, de hoofdborstels en het deksel van de hoofdborstel op hun plaats zitten voordat u gaat schoonmaken.
- Gebruik het product niet voor het reinigen van harde of scherpe voorwerpen (zoals decoratieafval, glas en spijkers) om krassen op de robot, het dockingstation of de vloer te voorkomen.
- Ga niet op de robot of het dockingstation zitten of staan.
- Om corrosie of schade te voorkomen, mag u geen ontsmettingsmiddel gebruiken en mag u alleen de door Roborock aanbevolen reinigungsoplossing gebruiken.
- Plaats geen lage voorwerpen (zoals schoenen, matten) in de buurt van verhoogde gebieden zoals trappen. Anders kan de robot vallen door slecht werkende sensoren.
- Om waterschade aan het apparaat te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de vloer waarop de robot schoonmaakt vrij is van water.
- Gebruik dit product niet op verhoogde oppervlakken zonder barrières, zoals de vloer van een vliering, een open terras, een helling of de bovenkant van meubels.
- Houd haar, loszittende kleding, vingers en alle lichaamsdelen van mensen en huisdieren uit de buurt van naden, openingen en bewegende delen van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet in een kamer waar een baby of een kind ligt te slapen.
- Til de robot niet op aan de verticale stootrand, magnetische bovenklep, zijborstel of stootrand. Verplaats het dockingstation niet door het aan de grondplaat, de handgrepen van de watertank, het deksel van het dockingstation of de deur van het stofreservoir op te tillen.
- Gebruik het dockingstation niet voor het oprapen van stenen, papierresten of andere voorwerpen waardoor het luchtkanaal verstopt kan raken.
- Gebruik de robot of het dockingstation niet voor het opzuigen van brandende of rokende voorwerpen zoals sigaretten, lucifers, hete as of brandbare of explosieve voorwerpen zoals aanstekers, benzine of toner die in printers of kopieerapparaten wordt gebruikt.
- Plaats het dockingstation op een harde, platte vloer. Houd het dockingstation, de robot en het netsnoer uit de buurt van vuur en warmtebronnen, zoals een verwarmingsradiator. Vermijd vochtige en nauwe ruimtes of locaties waar de robot in de lucht kan komen te hangen.

- Plaats geen voorwerpen bovenop de robot en het dockingstation of in de buurt van de zuigopening van het dockingstation. Bedek ze niet met voorwerpen (ook niet met een stofdicthe hoes).
- Niet gebruiken zonder stofzak.
- Gebruik het product niet als het op wat voor wijze dan ook beschadigd is. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.
- Gebruik het apparaat altijd in goed geventileerde ruimten om oververhitting te voorkomen.
- Roborock wijst elke aansprakelijkheid af voor indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, verkeerd gebruik of onvermogen om dit product te gebruiken. Deze disclaimer is niet van invloed op wettelijke rechten die niet kunnen worden afgewezen onder toepasselijke wetgeving.
- Spoel de robot en het dockingstation niet af.
- ⚠ – Raak de schoonwaterdispensers of droogluchtuitlaten niet aan om brandwonden te voorkomen.

## Batterij en opladen

### WAARSCHUWING

- Gebruik altijd een correct geaard stopcontact om het risico op elektrische schokken te beperken. Als zo'n stopcontact niet beschikbaar is, vraag dan een elektricien om er een te maken.
- Zorg ervoor dat de voedingsspanning voldoet aan de vereisten die vermeld staan op het dockingstation.
- Gebruik alleen de batterij, de oplader, het netsnoer, het dockingstation en andere accessoires die bij het product zijn geleverd om mogelijke rook, hitte of brand te voorkomen.
- Gebruik het product niet met een andere voedingsadapter, omdat dit gevaar kan opleveren en de garantie kan doen vervallen.
- Gooi lege batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever ze in bij een professionele recyclingorganisatie.
- Als het dockingstation wordt geplaatst in een gebied dat gevoelig is voor onweer of met een onstabiele spanning, neem dan beschermende maatregelen.
- Gebruikt u het product langere tijd niet, bewaar het dan op een koele, droge plaats nadat u het volledig hebt opgeladen, de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en het product hebt uitgeschakeld. Laad de batterij minstens om de drie maanden op om diepe ontlading te voorkomen.
- Als u het product wilt vervoeren, moet u de stekker uit het stopcontact halen, de robot uitschakelen en de watertanks leegmaken. Leeg en spoel bovendien het reinigingsvloeistofpatroon, laat het volledig aan de lucht drogen en installeer het vervolgens opnieuw. We adviseren de originele verpakking te gebruiken.

## Uitleg van internationale symbolen

⚡ – Symbool voor VEILIGHEIDSAARDE (beschermende aarde) [symbool IEC 60417-5019 (2009-02)]

🏠 – Alleen voor gebruik binnenshuis.

## RF specificatie

| Dienst    | Protocol     | Frequentiebereik | Max. uitgangsvermogen |
|-----------|--------------|------------------|-----------------------|
| WiFi      | 802.11 b/g/n | 2400-2483,5 MHz  | ≤20 dBm               |
| Bluetooth | BLE V4.1     | 2400-2483,5 MHz  | <10 dBm               |

# **A Productoverzicht**

## **A1 Robot (bovenaanzicht)**

-  **Alleen dwielen/Kinderslot**
  - Indrukken om Alleen dwielen te starten
  - Houd 3 seconden ingedrukt om het kinderslot in of uit te schakelen

-  **Aan-Uit/Reiniging**
  - Ingedrukt houden om de robot in of uit te schakelen
  - Indrukken om reiniging te starten

- Aan/Uit-controlelampje**
  - Wit: batterijniveau  $\geq 15\%$
  - Rood: batterijniveau  $< 15\%$
  - 'Ademend' knipperend: bezig met opladen of opstarten
  - Snel rood knipperend: Fout
  - Knippert afwisselend rood en wit: op afstand kijken of reinigen

-  **Dockingstation**
  - Robot niet op dockingstation: indrukken om te beginnen met aandokken
  - Robot op dockingstation: indrukken om te beginnen met het legen/ingedrukt houden om de mopdoeken te wassen

**Opmerking:** Tik op een willekeurige knop om een werkende robot te pauzeren. Als de robot onder meubels of apparaten schoonmaakt, tik dan op  en dubbelklik vervolgens op  om te pauzeren.

- A1-1—Verticale stootrand
- A1-2—LiDAR sensor
- A1-3—Microfoons
- A1-4—Opwaartse sensor
- A1-5—Locatiebaken dockingstation

- A1-6—Led vullampje
- A1-7—Reactieve AI-sensor voor obstakelherkenning
- A1-8—Muursensor

## **A2 Robot (onderaanzicht)**

- A2-1—Afgroondsensoren
- A2-2—Tapijtsensor
- A2-3—Zwenkwiel
- A2-4—Zijborstel
- A2-5—Deksel hoofdborstel
- A2-6—Hoofdborstels
- A2-7—Vergrendelingen deksel hoofdborstel
- A2-8—Hoofdwieën

## **A3 Robot (bovenklep verwijderd)**

- A3-1—Resetknop
- A3-2—Stootrand
- A3-3—Stofreservoir
- A3-4—Aanzuigopening
- A3-5—Magnetische bovenklep
- A3-6—Sprakassistent en WiFi-controlelampje
  - Langzaam knipperend: wachten op verbinding
  - Snel knipperend: verbinding maken
  - Pulserend: opstarten of stemassistent gereed

- A3-7—Laadcontacten
- A3-8—Luchtuitlaten
- A3-9—Communicatiesensor
- A3-10—Zelfvullende poort
- A3-11—VibraRise-module

## **A4 VibraRise-module**

- A4-1—Mopdoek bevestigingsgleuf
- A4-2—Trilmodule

- A4-3—Vergrendelingen mopdoekhouder
- A4-4—Mopdoekhouder
- A4-5—Schuine dwielmodule

## **A5 VibraRise-mopdoek**

- A5-1—Klittenbandpads
- Opmerking: Maak de mopdoek vlak vast.

## **A6 Schuine mopdoek**

## **A7 Stofreservoir**

- A7-1—Wasbaar filter
- A7-2—Luchtinlaat
- A7-3—Aanzuigopening
- A7-4—Dekselvergrendeling stofreservoir
- A7-5—Deksel stofreservoir
- A7-6—Vergrendeling stofreservoir

## **A8 Basis dockingstation**

## **A9 Wegwerpstofzak**

## **A10 Voedingskabel**

## **A11 Dockingstation Legen Wassen Vullen**

- A11-1—Deksel dockingstation
- A11-2—Watertankhendel
- A11-3—Watertankvergrendeling
- A11-4—Schoonwatertank
- A11-5—Deur stofreservoir
- A11-6—Droogluchtuitlaten
- A11-7—Basis dockingstation
- A11-8—Waterfilter
- A11-9—Filter

- A11-10—Laadcontacten
- A11-11—Navulpoort robot
- A11-12—Reinigingslade van de schuine dweilmodule
- A11-13—Vuilwatertank
- A11-14—Statuscontrolelampje

- 'Ademend' knipperend: legen/mop wassen
- Rood: fout dockingstation
- Uit: uitgeschakeld/bezig met laden

- A11-15—Mopwasmodule
- A11-15-1—Snelle onderhoudsborstel
- A11-15-2—Wasstrip
- A11-15-3—Schoonwaterdispensers
- A11-15-4—Vergrendeling onderhoudsborstel
- A11-16—Reinigingsvloeistofpatroon
- A11-17—Stofzakgleuf
- A11-18—Locatiebakken dockingstation
- A11-19—Aanzuigopening

## **A12 Dockingstation Legen Wassen Vullen (Achteraanzicht)**

- A12-1—Opbergruimte voor voedingskabel
- A12-2—Voedingspoort
- A12-3—Snoeruitgangen

**Opmerking:** De voedingskabel kan aan beide zijden naar buiten worden geleid.

## **B Installatie**

### **B1 Belangrijke informatie**

**B1-1**—Verwijder snoeren, harde of scherpe voorwerpen (zoals spijkers en glas) en losse voorwerpen van de grond en verplaats onstabiele, breekbare, kostbare of gevaarlijke voorwerpen naar een veilige plek. Zo voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan eigendommen doordat voorwerpen verstrikt raken in, geraakt worden door of omgestoten worden door de robot.

**B1-2**—Wanneer u de robot op een verhoogde plek gebruikt (bijvoorbeeld in een maisonnette), gebruik dan altijd een fysieke veiligheidsbarrière om te voorkomen dat de robot per ongeluk valt. Anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

#### **Opmerkingen:**

- Als u de robot voor het eerst gebruikt, volg hem dan tijdens zijn hele reinigingsroute en let op mogelijke problemen. Daarna zal de robot zelf kunnen schoonmaken.
- Om overmatige opeenhoping van vuil op de mopdoeken te voorkomen, moeten vloeren ten minste drie keer worden gestofzuigd vóór de eerste dweilcyclus.

### **B2 Montage**

**B2-1**—Verwijder het schuimplastic aan de onderzijde van het dockingstation dat gebruikt is om de mopwasmodule tijdens het transport te beschermen.

**B2-2**—Bevestig de basis van het dockingstation door beide kanten van de basis en het verbindingssstuk in het midden stevig in te drukken tot u een klik hoort.

**B2-3**—Sluit de voedingskabel aan op de achterkant van het dockingstation en berg het overtollige snoer op in de opbergruimte.

**Opmerking:** De voedingskabel kan aan beide zijden naar buiten worden geleid.

### **B3 Het dockingstation plaatsen**

Plaats het dockingstation op een harde, vlakke vloer (hout, plavuizen, beton enz.), vlak tegen een muur, en zorg voor een vrije ruimte van minimaal 0,8 m in de hoogte, 0,42 m in de breedte en 1 m in de diepte. Zorg ervoor dat de locatie goede WiFi-toegang heeft voor een betere ervaring met de mobiele app. Steek de stekker in het stopcontact en controleer of het statuscontrolelampje brandt.

**B3-1—Meer dan 1 m**

**B3-2—Meer dan 0,8 m**

**B3-3—Meer dan 0,42 m**

#### **Opmerkingen:**

- Als de voedingskabel verticaal naar de grond hangt, kan deze door de robot worden gegrepen. Het dockingstation kan hierdoor worden verplaatst of losgetrokken. Houd het overtollige snoer in de opbergruimte.
- Het statuscontrolelampje brandt als het dockingstation is ingeschakeld en gaat uit als de robot wordt opgeladen.
- Het statuscontrolelampje licht rood op als er een storing optreedt.
- Plaats het dockingstation op een harde, vlakke vloer uit de buurt van vuur, hitte en water. Vermijd nauwe ruimtes of locaties waar de robot in de lucht kan komen te hangen.
- Als het dockingstation op een zachte ondergrond (tapijt/mat) wordt geplaatst, kan het kantelen en kan de robot problemen ondervinden bij het aandokken en wegrijden.

- Houd het dockingstation uit de buurt van direct zonlicht of voorwerpen die het locatiebaken van het dockingstation kunnen blokkeren. Anders kan het gebeuren dat de robot niet naar het dockingstation terugkeert.
- Gebruik het dockingstation niet zonder schoonwatertank, vuilwatertank, snelle onderhoudsborstel, wegwerpstofzak, reinigingslade van de schuine dweilmodule, reinigingsvloestofpatroon of waterfilter.
- Onderhoud het dockingstation volgens het Periodiek onderhoud. Reinig de voedingskabel en de laadcontacten van het dockingstation niet met een natte doek of tissue.
- Alle dockingstations worden onderworpen aan watertests voordat ze de fabriek verlaten. Het is normaal dat er een kleine hoeveelheid water in het waterkanaal van het dockingstation achterblijft.

## B4 Inschakelen en opladen

Houd  ingedrukt om de robot aan te zetten. Wacht totdat het Aan/Uit-controlelampje continu brandt en plaats de robot dan vóór het dockingstation. Zorg ervoor dat de stekker van het dockingstation in het stopcontact zit. Druk vervolgens op  en de robot keert automatisch terug naar het dockingstation om op te laden. De robot is uitgerust met een ingebouwde, krachtige oplaadbare lithium-ionbatterij. Houd de robot opgeladen om de prestaties van de batterij te behouden.

**B4-1**—Statuscontrolelampje dockingstation uit, aan/uit-controlelampje robot ‘ademend’: Bezig met opladen.

**Opmerking:** De robot wordt mogelijk niet ingeschakeld als de batterij bijna leeg is. Plaats in dit geval de robot in het dockingstation om op te laden.

# Verbinding maken met de app

## 1. De app downloaden

Zoek naar “Roborock” in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.



## 2. WiFi resetten

Houd  en  gelijktijdig ingedrukt totdat u de gesproken melding “Resetting WiFi” (WiFi resetten) hoort. De reset is voltooid wanneer het spraakassistent- en WiFi-controlelampje langzaam knippert. De robot wacht dan op een verbinding.

**Opmerking:** Kunt u geen verbinding met de robot maken vanwege de configuratie van uw router, omdat u uw wachtwoord bent vergeten of om een andere reden, reset de WiFi dan en voeg uw robot toe als nieuw apparaat.

## 3. Apparaat toevoegen

Open de Roborock-app, tik op de knop “Add Device” (Apparaat toevoegen) of op de knop “+” en voeg uw apparaat toe volgens de instructies in de app.

### Opmerkingen:

- Het daadwerkelijke proces kan variëren door voortdurende updates van de app. Volg de instructies in de app.
- Alleen 2.4 GHz WiFi wordt ondersteund.

# Gebruiksaanwijzing

## C1 De schoonwatertank vullen

Open het deksel van het dockingstation, til de schoonwatertank op, open het deksel en vul de tank vervolgens met leidingwater tot MAX. Sluit na het vullen het deksel, vergrendel de sluiting en plaats de schoonwatertank terug in het dockingstation.

### Opmerkingen:

- Gebruik alleen koud water om vervorming te voorkomen.
- Blijven er watervlekken op de buitenkant van de watertank achter, veeg deze dan af met een zachte, droge doek voordat u de tank opnieuw installeert.
- Voeg geen ontsmettingsmiddel toe aan de schoonwatertank om schade te voorkomen. Om een hoge concentratie van reinigingsoplossing te voorkomen, voegt u de oplossing alleen toe aan het reinigingsvloestofpatroon.

## C2 Reinigingsoplossing toevoegen

1. Druk op de deur van het stofreservoir om het te openen, trek het gehele reinigingsvloestofpatroon aan het onderste handvat eruit en leg het op een harde, vlakke ondergrond.

**Opmerking:** Trek de deur van het stofreservoir niet open om schade te voorkomen.

2. Open het deksel van het patroon en voeg reinigingsoplossing toe.
3. Sluit het deksel en plaats het patroon terug in het dockingstation. Druk op het patroon totdat het hoorbaar vastklikt.

4. Sluit de deur van het stofreservoir en zorg ervoor dat het stofreservoir goed afgesloten is.

**Opmerkingen:**

- Zorg ervoor dat het reinigingsvloeistofpatroon volledig is verwijderd voordat u reinigingsvloeistof toevoegt.
- Om schade te voorkomen, mag u geen ontsmettingsmiddel gebruiken en mag u alleen de door Roborock aanbevolen reinigungsoplossing in het vloeistofpatroon gebruiken.
- Na toevoeging van de reinigungsoplossing, voegt de robot automatisch reinigungsoplossing toe aan het water voor het wassen van de mop en het bijvullen van de watertank van de robot volgens de vooraf ingestelde verhouding voor optimale dweilprestaties.
- Er wordt geen reinigungsoplossing meegeleverd in de verpakking. Koop er zo nodig een.
- Als er niet dagelijks een vloerreiniger wordt gebruikt, kunt u deze stap overslaan of de functie Slimme navulling van reinigungsoplossing in de app uitschakelen.

## In-/uitschakelen

Druk op en houd  ingedrukt om de robot in te schakelen. Het aan/uit-indicatielampje zal gaan branden en de robot zal wachten op commando's.

Houd de knop  ingedrukt om de robot uit te zetten en de reinigungsacyclus te beëindigen.

**Opmerking:** De robot kan niet worden uitgeschakeld wanneer hij wordt opgeladen.

## De reiniging starten

Druk op  om de reiniging te starten. De robot plant zijn schoonmaakkoute: in elke kamer tekent hij eerst de zoneranden uit en dan vult hij de kamer in een zigzagpatroon. Door zo te werk te gaan, reinigt de robot alle kamers één voor één, grondig en efficiënt.

**Opmerkingen:**

- Verwijder vóór het schoonmaken snoeren (inclusief de voedingskabel van het dockingstation) en waardevolle

spullen van de vloer. Losse voorwerpen kunnen door de robot worden meegesleurd, wat kan leiden tot het losraken van elektrische apparaten of schade aan snoeren en eigendommen.

- Controleer voordat u aan elke schoonmaaktaak begint of de mopdoeken goed zijn aangebracht.
- Om ervoor te zorgen dat de robot automatisch naar het dockingstation terugkeert, start u de robot vanaf het dockingstation en verplaatst u het dockingstation niet tijdens het schoonmaken.
- Het schoonmaken kan niet starten als het batterijniveau te laag is. Laat de robot opladen voordat u hem met een reiniging laat beginnen.
- Als de batterij tijdens een reinigungsacyclus leeg raakt, keert de robot automatisch terug naar het dockingstation. Na het opladen gaat de robot verder waar hij gebleven was.
- Als de reiniging minder dan 10 minuten duurt, maakt de robot het gebied twee keer schoon.
- Om het tapijt schoon te maken, trekt de robot de mopdoekhouders in. U kunt het tapijt ook als verboden zone instellen in de app om deze zone over te slaan.

## Puntreiniging

Druk tegelijkertijd op  en  om de puntreiniging te starten. Reinigungs bereik: de robot reinigt een vierkant van 1,5 m × 1,5 m rond de robotstofzuiger zelf.

**Opmerking:** Na puntreiniging zal de robot automatisch terugkeren naar het beginpunt en wachten op commando's.

## Alleen dweilen

Druk op  om Alleen dweilen te starten. De hoofdborstels en zijborstel gaan omhoog, de hoofdborstels en de ventilator stoppen en de VibraRise-module gaat omlaag.

**Opmerking:** In vergelijking met andere reinigungsmodi is het geluid dat van de robot afkomstig is wanneer deze in Alleen dweilen staat, veel lager.

## Pauzeren

Wanneer de robot aan het reinigen is, tikt u op een willekeurige knop om de robot te pauzeren. Als hij onder meubels of apparaten schoonmaakt, tik dan op  en dubbelklik vervolgens op  om te pauzeren. Druk op  om het reinigen te hervatten. Druk op  bij een gepauzeerde robot om hem terug te sturen naar het dockingstation en houd  ingedrukt om de mopdoeken te wassen en daarna verder te gaan met schoonmaken.

**Opmerking:** Als u een gepauzeerde robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

## Slaapmodus

Als de robot langer dan 10 minuten op pauze staat, schakelt hij over op de slaapmodus en knippert het Aan/Uit-controlelampje om de paar seconden. Druk op een willekeurige knop om de robot te wekken.

**Opmerkingen:**

- Tijdens het opladen gaat de robot niet in de slaapmodus.
- De robot schakelt automatisch uit als hij langer dan 12 uur in de slaapstand staat.

## De mop wassen

Tijdens het schoonmaken bepaalt de robot automatisch wanneer hij naar het dockingstation moet terugkeren voor het wassen van de mop en het bijvullen van de watertank om de dweilprestaties te maximaliseren. Houd  ingedrukt of tik op de betreffende knop in de app om het wassen handmatig te starten. Druk op een willekeurige knop om het wassen te stoppen.

#### Opmerkingen:

- Om ervoor te zorgen dat de robot de mopdoeken automatisch wast, start u de robot vanaf het dockingstation en verplaatst u het dockingstation niet tijdens het schoonmaken.
- De wasfrequentie en wasmodus van de mop kunnen in de app worden aangepast.
- Raak de schoonwaterdispensers niet aan om brandwonden door heet water te voorkomen.

## Legen

Na reiniging keert de robot terug naar het dockingstation en begint hij automatisch te legen als dat nodig is. Om het legen handmatig te starten, drukt u op  op de aangedokte robot of tikt u op de corresponderende knop in de app. Druk op een willekeurige knop om het legen te stoppen.

#### Opmerkingen:

- Als het stofreservoir lange tijd niet is geleegd, leeg het dan en zorg ervoor dat de luchtinlaat vrij is voor een optimale werking van het legen.
- Automatisch legen kan in de app uitgeschakeld worden.
- Vermijd veelvuldig handmatig legen.
- Niet gebruiken wanneer de deur van het stofreservoir niet gesloten is en de wegwerpstofzak niet op zijn plaats zit.

## Drogen

Na het wassen van de mop of na het schoonmaken begint het drogen als dat nodig is. Om het drogen handmatig te starten of te stoppen, tikt u op de corresponderende knop in de app.

#### Opmerkingen:

- Blijf uit de buurt van de droogluchtuitlaten tijdens het drogen.
- De droogtijd kan worden aangepast in de app.
- Automatisch drogen kan in de app uitgeschakeld worden.

## Opladen

Na het reinigen keert de robot automatisch naar het dockingstation terug om op te laden. Druk op  om de gepauzeerde robot terug naar het dockingstation te sturen. Tijdens het opladen van de robot zal het Aan/Uit-controlelampje langzaam knipperen.

**Opmerking:** Als de robot het dockingstation niet meer vindt, keert hij automatisch terug naar zijn startpositie. Plaats de robot dan handmatig op het dockingstation om op te laden.

## DND-modus

De standaardperiode voor Niet storen (Do Not Disturb - DND) is van 22:00 tot 08:00 uur. U kunt de app gebruiken om de DND-modus uit te schakelen of de DND-periode te wijzigen, of om automatisch aanvullen, legen en drogen in te schakelen, om de lampjes te dimmen of het volume van de gesproken melding te verlagen tijdens de DND-periode.

## Kinderslot

Houd  ingedrukt om het kinderslot in of uit te schakelen. U kunt dit ook instellen in de app. Als dit eenmaal is ingeschakeld zal de robot niet reageren op het indrukken van knoppen als hij zich in het dockingstation bevindt. Wanneer de robot aan het reinigen of aandokken is, tikt u op een willekeurige knop om de robot te pauzeren. Als hij dit doet onder meubels of apparaten, tik dan op  en dubbelklik vervolgens op  om te pauzeren.

## Fout

Als er een fout optreedt, knippert het Aan/Uit-controlelampje rood of brandt het

statuscontrolelampje continu rood. Er verschijnt een pop-upmelding in de app en er klinkt mogelijk een gesproken waarschuwing.

#### Opmerkingen:

- De robot gaat automatisch in slaapstand als hij langer dan 10 minuten niet werkt.
- Als u een niet werkende robot handmatig in het dockingstation plaatst, wordt de actuele reiniging beëindigd.

## Het systeem resetten

Als de robot niet reageert wanneer er op een knop wordt gedrukt of niet kan worden uitgeschakeld, moet u het systeem resetten. Verwijder hiervoor de magnetische bovenklep en druk op de resetknop.

**Opmerking:** Na het resetten van het systeem worden bestaande instellingen zoals geplande reiniging en de WiFi-instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

## WiFi deactiveren

Druk, om de verbinding van de robot met WiFi te verbreken, op de Resetknop tot u een spraakbericht hoort. Wacht daarna 5 minuten en WiFi zal automatisch uitgeschakeld worden. Volg de betreffende instructies voor verbinden als u opnieuw verbinding wil maken.

## Fabrieksinstellingen herstellen

Als de robot na een systeemreset niet goed werkt, schakel hem dan in. Houd  ingedrukt en druk tegelijkertijd op de resetknop totdat u de gesproken melding "Restoring factory settings. This will take about 5 minutes." (Fabrieksinstellingen herstellen. Dit duurt ongeveer 5 minuten) hoort. De fabrieksinstellingen van de robot worden dan hersteld.



## **D** Periodiek onderhoud

### Opmerkingen:

- Voordat u het product reinigt of onderhoudt, moet u het product uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- De frequentie van vervanging kan variëren afhankelijk van de situatie. Vervang de onderdelen onmiddellijk als er abnormale slijtage optreedt.

### **D1** Hoofdborstels

**\*Reinig om de twee weken en vervang om de 6-12 maanden.**

D1-1—Deksel hoofdborstel

D1-2—Vergrendelingen deksel hoofdborstel

D1-3—Hoofdborstels

D1-4—Hoofdborstellagers

D1-5—Keer de robot om en druk de twee vergrendelingen naar binnen om het deksel van de hoofdborstel te verwijderen.

D1-6—Til de hoofdborstels op, trek ze eruit en verwijder de hoofdborstellagers. Verwijder haren of vuil aan beide uiteinden van de hoofdborstels en lagers.

D1-7—Plaats de lagers van de hoofdborstels terug. Plaats vervolgens de hoofdborstels terug en zorg ervoor dat de kleur van de hoofdborstel, het lager van de hoofdborstel en de pijl op de robot overeenkomen.

D1-8—Plaats het deksel van de hoofdborstel terug. Zorg ervoor dat de vier tanden van het deksel volledig in de gleuven zitten en druk op het deksel van de hoofdborstel totdat u een klik hoort.

### Opmerkingen:

- Het wordt aanbevolen om de hoofdborstels schoon te vegen met een vochtige doek. Is de hoofdborstel nat, laat deze dan drogen aan de lucht en vermijd direct zonlicht.
- Gebruik geen bijtend schoonmaakmiddel of ontsmettingsmiddel om de hoofdborstels te reinigen.

### **D2** Zijborstel

**\*Reinig maandelijks en vervang om de 3-6 maanden.**

Draai de schroef van de zijborstel los. Verwijder de zijborstel en maak hem schoon. Lijn vervolgens de centrale groef uit met de verhoogde positie op de robot en draai de schroef vervolgens vast om de zijborstel weer aan te brengen.

### **D3** Zwenkwiel

**\*Reinig indien nodig.**

D3-1—Gebruik een stuk gereedschap, zoals een kleine schroevendraaier, om de as los te wrikken en het wiel eruit te nemen.

**Opmerking:** De zwenkwielbeugel kan niet verwijderd worden.

D3-2—Spoel het wiel en de as af met water om haar en vuil te verwijderen. Laat de componenten drogen aan de lucht, monteer het wiel en de as opnieuw en druk ze op hun plaats.

### **D4** Hoofdwielen

**\*Reinig indien nodig.**

Reinig de hoofdwielen met een zachte, droge doek.

### **D5** Stofreservoir

**\*Reinig indien nodig.**

D5-1—Verwijder de magnetische bovenklep van de robot en knijp de vergrendeling van het stofreservoir in om het stofreservoir eruit te nemen.

D5-2—Knijp in de vergrendeling van het stofreservoirdeksel om het te openen en verwijder het wasbare filter. Leeg het stofreservoir daarna.

D5-3—Vul het stofreservoir met schoon water, breng het wasbare filter weer aan en sluit het deksel van het stofreservoir. Schud het stofreservoir voorzichtig en giet het vuile water eruit.

**Opmerking:** Gebruik alleen schoon water zonder reinigingsvloeistof om verstopping te voorkomen.

D5-4—Laat het stofreservoir en het wasbare filter minstens 24 uur drogen en plaats ze dan terug.

### **D6** Wasbaar filter

**\*Reinig om de twee weken en vervang om de 6-12 maanden.**

D6-1—Knijp in de vergrendeling van het stofreservoirdeksel om het te openen en verwijder het wasbare filter.

D6-2—Spoel het filter herhaaldelijk en klop erop om zoveel mogelijk vuil te verwijderen.

**Opmerking:** Raak het oppervlak van het filter niet aan met uw handen, borstels of harde voorwerpen om mogelijke schade te voorkomen.

D6-3—Laat het filter minstens 24 uur drogen en installeer het dan opnieuw.

### **D7** Schuine mopdoek

**\*Reinig indien nodig en vervang om de 3-6 maanden.**

**D7-1**—Schroef de schroef in het midden van de mopdoek los. Maak de mopdoek schoon en laat deze aan de lucht drogen.

**Opmerking:** Een vuile mopdoek beïnvloedt de dweilprestaties. Maak de mopdoek vóór gebruik schoon.

**D7-2**—Plaats de mopdoek terug en draai de schroef vast.

## **D8 VibraRise-mopdoek**

**\* Reinig indien nodig en vervang om de 3-6 maanden.**

**D8-1**—Verwijder de mopdoek uit de mopdoekhouder. Maak de mopdoek schoon en laat deze aan de lucht drogen.

**Opmerking:** Een vuile mopdoek beïnvloedt de dweilprestaties. Maak de mopdoek vóór gebruik schoon.

**D8-2**—Schuif de mopdoek via de opening van de bevestigingsleuf naar binnen en plak de doek plat op zijn plaats.

## **D9 Robotsensoren**

**\* Reinig indien nodig.**

Gebruik een zachte, droge doek om alle sensoren schoon te vegen, inclusief:

**D9-1**—Opwaartse sensor

**D9-2**—Locatiebaken dockingstation

**D9-3**—Reactieve AI-sensor voor obstakelherkenning

**D9-4**—Muursensor

**D9-5**—Communicatiesensor

**D9-6**—Afgrondsensoren

**D9-7**—Tapijtsensor

## **D10 Laadcontacten**

**\* Reinig indien nodig.**

Gebruik een zachte droge doek om

de laadcontacten op de robot en het dockingstation schoon te vegen.

## **D11 Het dockingstation verplaatsen**

Om het dockingstation te verplaatsen, pakt u met de ene hand de opbergruimte van de voedingskabel aan de achterkant vast en met de andere hand de binnenkant van het voorpaneel. Til het dockingstation niet rechtstreeks op aan de grondplaat, het deksel van het dockingstation of de deur van het stofreservoir. Het dockingstation kan er anders af vallen.

## **D12 Vuilwatertank**

**\* Reinig indien nodig.**

Open het deksel van de vuilwatertank en giet het vuile water eruit. Vul de tank met schoon water, sluit het deksel, vergrendel de sluiting en schud. Giet het vuile water eruit. Vergrendel het deksel en plaats de tank terug.

**Opmerkingen:**

- Gebruik alleen koud water om vervorming te voorkomen.
- Blijven er watervlekken op de buitenkant van de watertank achter, veeg deze dan af met een zachte, droge doek voordat u de tank opnieuw installeert.

## **D13 Snelle onderhoudsborstel**

**\* Reinig indien nodig en vervang om de 6-12 maanden.**

Til de sluiting van de snelle onderhoudsborstel omhoog en verwijder de borstel. Verwijder vastzittende voorwerpen in de snelle onderhoudsborstel en spoel hem schoon. Installeer de borstel weer en vergrendel hem op zijn plek.

## **D14 Waterfilter**

**\* Reinig indien nodig.**

Trek het waterfilter aan de vergrendeling naar buiten. Spoel het af met water, gebruik een zachte, droge doek om de reinigingsafvoer schoon te vegen en plaats het filter vervolgens terug. Druk het filter omlaag totdat het hoorbaar vastklikt.

## **D15 Reinigingslade van de schuine dweilmodule**

**\* Reinig indien nodig.**

**D15-1**—Verwijder de reinigingslade.

**D15-2**—Spoel de reinigingslade af met water.

**D15-3**—Breng de reinigingslade opnieuw aan.

## **D16 De wegwerpstofzak vervangen**

**\* Vervang indien nodig.**

**D16-1**—Druk op de deur van het stofreservoir om hem te openen.

**Opmerking:** Trek de deur niet open om schade te voorkomen.

**D16-2**—Verwijder de wegwerpstofzak en gooi deze weg.

**Opmerkingen:**

- Het handvat van de stofzak sluit de zak af bij verwijdering om te voorkomen dat er stof uit de zak ontsnapt.
- Plaats altijd een stofzak voordat u de deur van het stofreservoir sluit om te voorkomen dat het reservoir automatisch wordt geleegd zonder de zak. U kunt het automatisch legen ook uitschakelen in de app.

**D16-3**—Reinig het filter met een droge doek, plaats een nieuwe wegwerpstofzak volledig in de gleuf en spreid de stofzak gelijkmatig uit.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de wegwerpstofzak goed is geïnstalleerd om te voorkomen dat er vuil ontsnapt en het dockingstation beschadigd raakt.

**D16-4**—Sluit de deur van het stofreservoir en zorg ervoor dat het stofreservoir goed afgesloten is.

## Basisparameters

### Robot

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Model                       | S90VER                                   |
| Batterij                    | 14,4 V/6400 mAh (TYP)<br>lithium-ionaccu |
| Nominaal<br>ingangsvermogen | 20 VDC 2,5 A                             |

**Opmerking:** Het serienummer staat op een sticker op de onderkant van de robot.

## Dockingstation Legen Wassen Vullen

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Model                                                             | EWFD32HRR    |
| Nominale<br>ingangsspanning                                       | 220-240 V AC |
| Nominale frequentie                                               | 50-60 Hz     |
| Nominale<br>ingangsstroom<br>(stofopvang)                         | 3 A          |
| Nominaal<br>ingangsvermogen<br>(Dweilen wassen met<br>heet water) | 5,8 A        |
| Nominaal<br>ingangsvermogen<br>(opladen en drogen)                | 0,9 A        |
| Nominaal<br>uitgangsvermogen                                      | 20 VDC 2,5 A |

## EU-verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Beijing Roborock Technology Co., Ltd. dat het radiotoestel type S90VER voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende link: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

## Veelvoorkomende problemen

Scan de onderstaande QR-code om veelvoorkomende problemen te bekijken.

