

Roborock Dyad Pro Combo

våt- och torrdammsugare, bruksanvisning

Läs denna handbok med diagram noggrant innan du använder produkten och förvara handboken på en säker plats för framtida bruk.

Innehåll

- 61 Säkerhetsinformation
- 62 Produktintroduktion
- 62 Produktinstallation
- 63 Ansluta till appen
- 63 Instruktioner för användning av våt- och torrdammsugaren
- 64 Instruktioner för användning av dammsugaren
- 65 Rutinunderhåll
- 66 Grundparametrar
- 66 Vanliga problem
- 67 EU-försäkran om överensstämmelse
- 67 WEEE-information
- 67 Garantiinformation

Säkerhetsinformation

Användarbegränsningar

- Använd inte dammsugaren utomhus eller i kommersiella eller industriella miljöer. Den är endast avsedd för användning i hemmet.
- Förvara inte dammsugaren i en bil för att undvika höga eller låga temperaturer som påverkar batteriets livslängd.
- Batteripaketet i denna rengöringsmaskin kan inte användas för laddning eller urladdning i miljöer med hög luftfuktighet eller temperaturer högre än 40 °C eller lägre än 4 °C.
- Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador. Förvara utom räckhåll för barn.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet (CB).
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och upp och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt (EU).
- För att uppfylla RF-exponeringskraven ska ett avstånd på 20 cm eller mer upprätthållas mellan denna enhet och personer när enheten används. För att säkerställa överensstämmelse rekommenderas ingen användning som sker på närmare håll än detta avstånd.

- Antennen som används för den här sändaren får inte användas med någon annan antenn eller sändare.
- Håll hår, lösa kläder, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Håll lemmar och husdjur borta från de roterande borst huvudena för att undvika skador.
- Rör inte nätkabeln och använd inte produkten med våta händer för att förhindra personsador.
- Dammsug inte några brinnande eller rykande ämnen (såsom fimpar som inte är släckta).
- Dammsug inte hårda eller spetsiga föremål (t.ex. byggmaterial, glas och spikar).
- Denna produkt får endast användas i områden under 3 000 meter över havet.

Batteri och laddning

VARNING

- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Denna produkt innehåller batterier som endast får bytas ut av en kunnig fackman.
- För att ladda batteriet ska du endast använda den avtagbara försörjningsenheten från roborock MDS01HRR eller MDS02HRR som medföljer denna produkt.
- Använd inte batterier, strömkablar eller dockor från tredje parter.
- För att undvika risken för skada på grund av rörliga delar ska du slå av strömmen innan underhåll genomförs på produkten.
- Varken demontera, reparera eller modifiera batteriet, strömkabeln eller dockan.
- Ladda inte dammsugaren och installera inte dockningsstationen nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen (t.ex. element eller badrum).
- Torka inte av strömkabeln eller dockan med en våt trasa och rör inte vid dem med våta händer.
- Om nätsladden är skadad eller trasig, sluta

omedelbart att använda den och kontakta kundservice.

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den laddas helt, kopplas bort från strömförsörjningen och placeras på en sval och torr plats.
- Se till att du laddar den en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.

Transport

- Vi rekommenderar att dammsugaren transporteras i originalförpackningen.

Obs!

- Skölj filtret minst en gång i månaden med kranvatten. Läs i Underhåll för mer information.

A Produktintroduktion

A1 Våt- och torrdammsugare

- Självrengöring
 - Tryck på: Standardläge
 - Håll nedtryckt i 2 sekunder: DJUP-läge
- Ändra läge
 - Tryck på: Växla till läget AUTO/MAX/Golvtorkning/EKO
- Strömbrytare
 - Tryck på: Starta/Pausa
 - Håll nedtryckt i 2 sekunder: Stänga av
 - Tryck på under laddning: Starta/stoppa torkning

A1-1-Borttagningsspärr för handtag

A1-2-Borttagningsspärr för renvattenbehållare

A1-3-Renvattenbehållare

A1-4-Handtag

A1-5-Borttagningsspärr för huvudenhet

A1-6-LED-display

A1-7-Huvudenhet

A1-8-Handtag för huvudenhet

A1-9-Borttagningsspärr för smutsvattenbehållare

A1-10-Smutsvattenbehållare

A1-11-Rengöringsmedelspatron

A1-12-Borttagningsspärr för rengöringsmedelspatron

A1-13-Rengöringshuvud

A1-14-Främre rullar

A1-15-Bakre rulle

A2 Dammsugare

- Ändra läge
 - Tryck på: Växla till läget AUTO/MAX
- Strömbrytare
 - Tryck på: Starta/Pausa
 - Håll nedtryckt i 2 sekunder: Stänga av

A2-1-Borttagningsspärr för dammbehållare

A2-2-Dammbehållare

A2-3-Skaft

A2-4-Multiytborste

A2-5-Motoriserad miniborste

A2-6-Rengöringshuvud 2-i-1

A3 Laddningsdocka och förvaringsställ för dammsugartillbehör

A3-1-Klämma för skafthållare

A3-2-Underhållsborste

A3-3-Strömkabel

A3-4-Laddningsdockans huvuddel

A3-5-Laddningsport

A3-6-Laddningsdockans fack

A3-7-Skaftållare

A3-8-Förvaringsställ för dammsugartillbehör

A4 Skärmfunktioner

A4-1-Smutsnivå

A4-2-EKO-läge

A4-3-Golvtorkningsläge

A4-4-Batterinivå

A4-5-WiFi

A4-6-Tom renvattenbehållare

A4-7-AUTO-läge

A4-8-MAX-läge

A4-9-Torkning

A4-10-Självrengöring

A4-11-WiFi

- Av: WiFi avaktiverat
- Blinkar långsamt: Väntar på anslutning
- Blinkar snabbt: Ansluter
- Lyser konstant: WiFi anslutet

A4-12-Laddning

A4-13-Full smutsvattenbehållare

A4-14-Fel

B Produktinstallation

B1 Installation av våt- och torrdammsugare

B1-1-För in handtaget i dammsugaren tills det klickar på plats. Knappen ● ska vara vänd framåt.

B1-2-För att ta bort handtaget drar du i det samtidigt som du trycker på handtagets frigöringsknapp på baksidan av dammsugaren.

B2 Installation av dammsugare

B2-1-Ta bort huvudenheten från dammsugaren: Tryck på huvudenhetens frigöringsknapp med ena handen samtidigt som du tar tag i huvudenhetens handtag och drar det nedåt med kraft med den andra handen.

B2-2-Montera huvudenheten och kombinationsenheten med dammbehållaren: Placera dammbehållaren med filtret uppåt och rikta in strömuttaget på huvudenheten med metallkontakten på dammbehållaren. Tryck sedan ned huvudenhetens handtag tills det klickar på plats.

B2-3-Ansluta huvudenheten och kombinationsenheten med dammbehållaren med tillbehör. Metod 1: Anslut enheten till ett rengöringshuvud. Metod 2: Anslut enheten till skaftet först och anslut sedan ett rengöringshuvud.

B3 Installera laddningsdockan

B3-1-Rikta in laddningsdockans fack med laddningsdockan, tryck nedåt och se till att de sitter fast ordentligt.

B3-2-Anslut strömkabeln till sidan av laddningsdockan och koppla in den.

B3-3–För att ta isär laddningsdockan tar du tag i sidohandtagen på facket och drar uppåt.

B4 Installera förvaringsstället och förvaring av dammsugartillbehör

B4-1–Placera förvaringsstället på golvet, rikta in anslutningspunkten med höger sida av laddningsdockan och installera laddningsdockan uppifrån och ned.

B4-2–Sätt in skafthållaren i skåran på förvaringsstället tills den klickar på plats.

B4-3–För att ta bort hållaren trycker du på klämman på baksidan och drar hållaren uppåt.

B4-4–Förvara alla tillbehör.

Obs! Förvara inte huvudenheten och kombinationsenheten med dammbehållaren överst på skaftet så att det inte faller ned.

Ansluta till appen

1 Ladda ned appen

Sök efter "Roborock" i App Store eller Google Play, eller skanna QR-koden nedan för att ladda ned och installera appen.



2 Återställ WiFi

- Håll maskinen upprätt och tryck på **1** för att lysa upp skärmen och gå in i vänteläge.
- Håll **1** och **2** nedtryckta tills du hör röstaviseringen "Återställer WiFi". Återställningen är klar när WiFi-indikatorn blinkar långsamt. Dammsugaren väntar sedan på en anslutning.

Obs! Om mobiltelefonen inte kan ansluta till dammsugaren på grund av din routerkonfiguration har ändrats eller att du glömmat ditt lösenord eller av någon annan anledning, ska du återställa WiFi och lägga till din enhet igen.

3 Lägg till enheten

Öppna appen Roborock, peka på "Skanna för att ansluta" eller "Sök efter enhet" på startsidan och lägg till enheten enligt instruktionerna i appen.

Obs!

- Den faktiska processen kan variera beroende på pågående appuppdateringar. Följ anvisningarna i appen.
- Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
- Under uppdateringar av inbyggd programvara ska du inte ta bort huvudenheten från våt- och torrdammsugaren. Om du gör det misslyckas uppdateringen.

C Instruktioner för användning av våt- och torrdammsugaren

C1 Fylla på renavattenbehållaren

- C1-1**–Tryck in frigöringsknappen för renavattenbehållaren och ta bort behållaren.
- C1-2**–Öppna locket, fyll behållaren med kranvatten och stäng den sedan ordentligt. Vattennivån bör inte överstiga MAX-linjen.

Obs! Undvik deformation av renavattenbehållaren genom att endast använda kallt vatten.

- C1-3**–Luta renavattenbehållaren, installera botten på plats och tryck sedan försiktigt inåt för att säkra den på plats.

C2 Tillsätta rengöringsmedel

- C2-1**–Tryck på frigöringsknappen för rengöringsmedelspatronen och ta bort patronen.

C2-2–Öppna rengöringsmedelspatronen, fyll den med rengöringsmedel och stäng den sedan ordentligt.

C2-3–Sätt tillbaka rengöringsmedelspatronen.

Obs!

- Rengöringsmedelspatronen kräver påfyllning efter cirka 20 tankar med rent vatten.
- Ta bort eller töm rengöringsmedelspatronen om rengöringsmedel bedöms vara onödigt.
- För att förhindra korrosion eller skada ska du inte använda något desinfektionsmedel och endast använda rengöringsmedel som rekommenderas av Roborock.

C3 Låsning och upplåsning

C3-1–Tryck på sidan av rengöringshuvudet utan rengöringsmedelspatronen och tryck på handtaget för att låsa rengöringshuvudet eller dra i handtaget för att låsa upp rengöringshuvudet.

C3-2–Låst

C3-3–Upplåst

C4 Starta dammsugaren

Lås upp rengöringshuvudet och tryck på knappen **1** för att starta dammsugaren.

Obs!

- Rengöringshuvudet fungerar inte när det är låst. Lås upp det först.
- Tryck på knappen **1** för att börja torka fungerar endast när dammsugaren laddas.

C4-1–Var försiktig

För att förhindra att smutsigt vatten läcker ut ska du inte lägga dammsugaren plant eller luta den över 60° när smutsvattenbehållaren är på plats.

Växla läge

Tryck på knappen **2** för att växla till AUTO-, MAX-, Golvtorknings- eller EKO-läge. Skärmen visar ikonen för det aktuella läget.

Obs! Golvtorkningsläget är till för att ta bort rent vatten från våta miljöer till exempel badrum. Det ska inte användas om vattendjupet överstiger 10 mm (0,4 tum).

Viloläge och avstängning

1. När dammsugaren är igång trycker du på knappen  för att pausa den och gå in i vänteläge.
2. I vänteläge kan du låsa rengöringshuvudet och placera dammsugaren upprätt på golvet.
3. Lås rengöringshuvudet och håll knappen  nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av dammsugaren. Om dammsugaren lämnas inaktiv i 5 minuter i vänteläge stängs den av automatiskt.

Obs! Du kan ändra inställningarna i appen för att automatiskt återuppta driften efter att du har låst upp rengöringshuvudet.

Fylla på och tömma vatten

När smutsvattenbehållaren är full eller renvattenbehållare tom under användning avger dammsugaren ljudavviseringar och visuella avviseringar. Fyll på vatten i renvattenbehållaren eller töm smutsvattenbehållaren innan du fortsätter.

C5 Tömma smutsvattenbehållaren

- C5-1**– Tryck in frigöringsknappen för smutsvattenbehållaren och ta bort behållaren.
- C5-2**– Håll stadigt i handtaget med en hand, lyft försiktigt på locket och håll sedan ut det smutsiga vattnet.
- C5-3**– Sätt tillbaka locket, luta smutsvattenbehållaren, installera botten på plats och tryck sedan försiktigt inåt för att säkra den på plats.

Laddning och självrengöring

1. Lås rengöringshuvudet och placera dammsugaren på laddningsdockan.

Röstaviseringen "Laddar" indikerar att dammsugaren laddas.

2. Tryck på knappen  för att starta standardsjälvrengöring. Håll knappen nedtryckt i 2 sekunder för att växla till självrengöringsläget DJUP.
3. När självrengöringen är klar ska du tömma smutsvattenbehållaren för att förhindra lukt.

Obs!

- Produkten är utrustad med ett inbyggt högresterande uppladdningsbart litiumjonbatteri. För att bibehålla batteriets prestanda ska du hålla produkten laddad för normal användning.
- Placera alltid dammsugaren i laddningsstationen efter användning för att undvika vattenfläckar.

Torkning

Torkningen startar automatiskt efter att självrengöringen är klar. För att manuellt starta eller stoppa torkningen trycker du på knappen  på den dockade dammsugaren.

Inställningar för röstavvisering

Anslut till appen för att justera volymen för röstvarningar.

Avaktivera WiFi

Om du vill koppla bort dammsugaren från WiFi trycker du på knapparna  och  tills du hör ett röstmeddelande. Vänta sedan i 5 minuter så avaktiveras WiFi automatiskt. Om du vill återansluta ska du följa de relaterade anslutningsinstruktionerna.

D Instruktioner för användning av dammsugaren

Slå på och stänga av

Tryck på knappen  för att starta dammsugaren och tryck på den igen för att pausa dammsugaren. Håll knappen nedtryckt i 2 sekunder för att stänga av dammsugaren.

Växla läge

Tryck på knappen  för att växla mellan lägena AUTO och MAX. Skärmen visar ikonen för det aktuella läget.

D1 Välja ett rengöringshuvud

D1-1– Motoriserad miniborste

D1-2– Multiytborste

D1-3– Fogmunstycke

D1-4– Dammborste

Motoriserad miniborste: För att ta bort damm från mjuka bäddmadrasser eller soffor.

Multiytborste: För att ta bort damm från låg- och medelhöga mattor. Den kan även användas på kakel och andra golytor.

2-i-1-rengöringshuvud (fogmunstycke): För att ta bort damm från springor i dörrkarmar.

2-i-1-rengöringshuvud (dammborste): För att ta bort damm från bord eller tyg.

Växla mellan fogmunstycket och dammborsten:

Tryck på låshaken längst ned på 2-i-1-rengöringshuvudet och dra huvudet nedåt tills det klickar på plats. Rengöringshuvudet växlas till en dammborste. Tryck på låshaken och skjut huvudet uppåt för att exponera fogmunstycket. Rengöringshuvudet växlas till ett fogmunstycke.

Obs!

- Använd inget rengöringshuvud för golvstorkning.
- Rör inte den roterande delen av rengöringshuvudet.
- Om du ser att vissa tyggar blir luddiga eller är svåra att rengöra med den motoriserad miniborsten ska du använda rengöringshuvud 2-1-1.
- Använd inte den motoriserade miniborsten när du rengör läder, tekniska tyger eller silkesytor för att undvika repor.
- Innan du dammsuger polerade golv ska du inspektera rengöringshuvudet efter främmande föremål för att undvika repor.
- Om du ser att polerade golv blir ojämnt polerade när du rengör med multityborsten ska du rengöra golven med en fuktig duk och applicera lämplig golvpolish.

E Rutinunderhåll

För att bibehålla produktens optimala prestanda ska du se följande tabell för rutinunderhåll.

Delar	Underhålls-frekvens	Utbytesfrekvens
Rulle	2–4 veckor	6–12 månader
Filter (smutsvattenbehållare)	1 månad	6–12 månader
Filter (dammbehållare)	1 månad	6–12 månader
Rengöringshuvud och smutsvattenrör	1 månad	Ej tillämpligt
Smutsvattenbehållare	1 månad	Ej tillämpligt
Smutsvattennivåsensor	1 månad	Ej tillämpligt
Laddningsdockans fack	Efter behov	Ej tillämpligt
Laddningskontakter	1 månad	Ej tillämpligt
Dammbehållare	1 månad	Ej tillämpligt
Multityborste	1 månad	Ej tillämpligt
Motoriserad miniborste	1 månad	Ej tillämpligt

Produktunderhåll

Om produkten inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den helt och dra ur kontakten innan du förvarar den på en sval och torr plats. Placera inte produkten på fuktiga platser eller i direkt solljus. Ladda den minst en gång var tredje månad för att undvika överurladdning.

Rengöra huvudenheten och huvuddelen

Torka och rengör huvudenheten och dammsugarens huvuddel med en mjuk och torr trasa. Koppla bort strömförsörjningen och stäng av dammsugaren före rengöring.

E1 Rengöring av smutsvattenbehållaren och filtret

- E1-1**–Ta ut smutsvattenbehållaren, dra ut locket och öppna vattennivåsensorerna. Rengör delarna med den medföljande underhållsborsten, skölj dem med kallt vatten och sätt sedan tillbaka vattennivåsensorerna på plats.
- E1-2**–Ta ut filtret från smutsvattenbehållarens lock och ta bort eventuellt skräp som sitter på filtret. Om filtret är smutsigt, skölj det med kallt vatten och skaka sedan av det kvarvarande vattnet.
- E1-3**–Låt alla delar torka i upp till 24 timmar och sätt tillbaka dem på plats.

Obs!

- Använd vid behov ett andra filter.
- Rör inte filtret med händerna, borstar eller vassa föremål för att undvika skador på det.

E2 Rengöra rullarna

1. Ta bort dammsugaren från laddningsdockan och stäng av den. Stabilisera dammsugarens huvuddel.

- E2-1**–Vrid den bakre rullkåpan till upplåst läge och dra den bakre rullen utåt.
- E2-2**–Nyp vänster och höger främre rullar med båda händerna och dra dem utåt.
- E2-3**–Klipp av hår som fastnat på rullarna och ta bort eventuellt skräp med den medföljande underhållsborsten.

Obs! Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador.

- E2-4**–Sätt in den bakre rullen från sidan och vrid sedan den bakre rullkåpan från upplåst läge till låst läge tills det klickar på plats.
- E2-5**–Obs! Skölj inte rengöringshuvudet med vatten.
- E2-6**–Sätt tillbaka de främre rullarna märkta i rött respektive blått, på rätt sida av dammsugaren. Nyp dem med båda händerna och rikta in dem med den främre rullaxeln. Tryck inåt för att installera korrekt.

E3 Rengöring av rengöringshuvudet och smutsvattenröret

1. Avlägsna smutsvattenbehållaren samt främre och bakre rullar. Stäng av dammsugaren och stabilisera den.
2. Rengör urtaget för rullarna och smutsvattenröret med den medföljande underhållsborsten.
3. Torka av laddningskontakterna med en torr trasa.
4. Sätt tillbaka rullarna och smutsvattenbehållaren på plats.

E3-1–Laddningskontakter

Obs! Skölj inte rengöringshuvudet med vatten.

E4 Rengöring av laddningsdockans fack

E4-1–Ta tag i sidohandtagen på facket och dra uppåt.

E4-2–Skölj facket med vatten och sätt tillbaka den på plats efter torkning.

E4-3–**Obs!** Ta bara bort och tvätta facket. Tvätta inte några andra delar av laddningsdockan.

E5 Rengöra huvudenheten och kombinationsenheten med dammbehållaren

E5-1–För att slänga dammet ska du tryck på frigöringsknappen för dammbehållaren och ta bort dammbehållaren.

E5-2–Ta bort filtret.

E5-3–Ta tag i handtaget och lyft ut cyklondelarna.

E5-4–Släng dammet inuti och installera tillbaka cyklondelarna och filtret i dammbehållaren.

E5-5–Tvätta inte dammbehållaren för att undvika att skada de elektriska delarna inuti.

E6 Rengöra multiytborsten

E6-1–Vrid borsthuvudet med undersidan vänd mot dig. Leta efter skräp, inklusive hår och fibrer på huvudet eller i lagren.

E6-2–Klipp av hår som fastnat på rullen och ta bort eventuellt skräp med den medföljande underhållsborsten.

Obs! Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador.

E7 Rengöra den motoriserade miniborsten

E7-1–Håll borsten så att låset på sidan är vänt mot dig och vrid låset moturs.

E7-2–Ta bort rullen när låsanordningen har tagits bort.

E7-3–Rengör rullen med den medföljande underhållsborsten och tvätta sedan rullen.

E7-4–Placera rullen vertikalt och torka den i minst 24 timmar för att den ska torka ordentligt.

Obs! Använd underhållsborsten försiktigt för att undvika skador.

Grundparametrar

Huvudenhet

Modell	H1C1A
Nominell ingångsström	25,75 V DC 1 A
Batteri	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumjonbatteri

Dockningsladdare

Modell	MDS01HRR eller MDS02HRR
Nominell inspanning	220–240 V AC
Märkfrekvens	50–60 Hz
Nominell ingångsström	0,6 A
Nominell utgångsström	25,75 V DC 1 A
Batteri	21,6 V/4 000 mAh (TYP) litiumjonbatteri

WiFi-specifikation

Service	WiFi
Protokoll	802.11b/g/n
Frekvensintervall	2 400–2 483,5 MHz
Max. uteffekt	≤20 dBm

Vanliga problem

Skanna QR-koden nedan för att visa Vanliga problem.



EU-försäkringen om överensstämmelse

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska standarder samt ändringar. Den fullständiga texten i EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Vi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., försäkrar härmed att radioutrustningen av typ H1C1A överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-information

Korrekt avyttring av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta produkten till en miljösäker återvinning.



Garantiinformation

Garantiperioden beror på lagarna i landet där produkten säljs och garantin är säljarens ansvar.

Garantin omfattar endast defekter i material eller utförande.

Reparationerna under garantin får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter. När du gör ett anspråk enligt garantin måste den ursprungliga fakturan (med inköpsdatum) skickas in.

Garantin gäller inte vid:

- Normalt slitage.
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör, användning av kraft.
- Skada orsakad av yttre påverkan.
- Skada orsakad av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en olämplig nätförsörjning eller bristande efterlevnad av installationsanvisningarna.
- Delvis eller helt demonterade apparater.

Wet and Dry Vacuum Cleaner

Manufacturer: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.

Product Model: H1C1A

Address of Manufacturer: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001
Xueyuan Avenue, Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, contact our support team at:

Europe: support@roborock-eu.com

