

Roborock Dyad Pro Combo

Manuel utilisateur de l'aspirateur laveur

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et ses schémas avant d'utiliser le produit et rangez-le soigneusement pour référence future.

Sommaire

- 12 Consignes de sécurité
- 13 Présentation du produit
- 13 Installation du produit
- 14 Connexion à l'application
- 14 Instructions d'utilisation de l'aspirateur laveur
- 15 Instructions d'utilisation de l'aspirateur
- 16 Entretien de routine
- 17 Paramètres de base
- 17 Problèmes courants
- 18 Déclaration de conformité UE
- 18 Informations WEEE
- 18 Informations sur la garantie

Consignes de sécurité

Limitations d'utilisation

- N'utilisez pas cet aspirateur à l'extérieur ou dans des environnements commerciaux ou industriels. Il est uniquement destiné à un usage domestique.
- Ne rangez pas l'aspirateur dans une voiture afin d'éviter que des températures hautes ou basses n'affectent la durée de vie de sa batterie.
- Ne chargez ou ne déchargez pas la batterie de cet aspirateur dans des environnements à forte humidité ou à des températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 4 °C.
- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure. Gardez hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne s'amuse avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, sauf si ces personnes l'utilisent sous la supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité (CB).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus ou par des personnes handicapées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, si ces personnes l'utilisent sous la supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité et si elles comprennent les risques possibles et comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas procéder sans surveillance au nettoyage et à la maintenance de l'appareil (UE).
- Afin de respecter les exigences liées aux

radiofréquences, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre cet appareil et toute personne lorsque l'appareil est en marche. Dans un souci de conformité, les opérations à distance plus proche ne sont pas recommandées.

- L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être placée au même endroit qu'une autre antenne ou qu'un autre émetteur.
- Évitez que les ouvertures et les pièces amovibles de l'aspirateur n'entrent en contact avec des cheveux ou des poils, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps.
- Éloignez les membres (bras et jambes) et les animaux domestiques des têtes de brosse rotatives pour éviter toute blessure.
- Ne touchez pas au câble d'alimentation et ne faites pas fonctionner le produit avec les mains mouillées afin d'éviter les blessures.
- N'aspirez pas de substances brûlantes ou fumantes (comme des mégots de cigarettes non éteints).
- N'aspirez pas des objets durs ou pointus (comme les matériaux de construction, le verre et les clous).
- Ce produit doit être utilisé uniquement dans des zones situées à moins de 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Batterie et rechargement

AVERTISSEMENT

- Ne rechargez pas de batteries non rechargeables.
- Ce produit contient des batteries dont le remplacement doit être exclusivement effectué par des personnes formées à cet effet.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'alimentation électrique amovible Roborock MDS01HRR ou MDS02HRR fournie avec ce produit.

- N'utilisez ni batterie, ni câble d'alimentation, ni station de tierce partie.
- Pour réduire le risque de blessure par des pièces mobiles, éteignez l'appareil avant de l'entretenir.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas la batterie, le câble d'alimentation ou la station.
- Ne rechargez pas l'aspirateur et n'installez pas la station près d'une source de chaleur ou dans un endroit humide (radiateurs ou salles de bains).
- N'essuyez pas le câble d'alimentation ou la station avec un chiffon humide ; ne les touchez pas si vos mains sont humides.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou rompu, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.
- Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement, débranchez son alimentation et placez-le dans un endroit frais et sec.
- Veillez à le recharger une fois tous les trois mois afin d'éviter un déchargement excessif de la batterie.

Transport

- Nous vous recommandons de transporter l'aspirateur dans son emballage d'origine.

Remarque

- Rincez le filtre au moins une fois par mois avec de l'eau du robinet. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Entretien.

A Présentation du produit

A1 Aspirateur laveur

— Auto-nettoyage

- Appuyer : mode Standard
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes : mode EN PROFONDEUR

— Changer de mode

- Appuyer : basculer entre les modes AUTO/MAX/Séchage du sol/ÉCO

— Bouton d'alimentation

- Appuyer : démarrer/mettre en pause
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes : éteindre
- Appuyer pendant la charge : démarrer/arrêter le séchage

A1-1 : bouton de dégagement de la poignée

A1-2 : bouton de retrait du réservoir d'eau propre

A1-3 : réservoir d'eau propre

A1-4 : poignée

A1-5 : bouton de dégagement du châssis principal

A1-6 : écran LED

A1-7 : châssis principal

A1-8 : poignée du châssis principal

A1-9 : bouton de retrait du réservoir d'eau sale

A1-10 : réservoir d'eau sale

A1-11 : cartouche de détergent

A1-12 : bouton de dégagement de la cartouche de détergent

A1-13 : tête de nettoyage

A1-14 : rouleaux avant

A1-15 : rouleau arrière

A2 Aspirateur

— Changer de mode

- Appuyer : basculer entre les modes AUTO/MAX

— Bouton d'alimentation

- Appuyer : démarrer/mettre en pause

- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes : éteindre

A2-1 : bouton de dégagement du bac à poussière

A2-2 : bac à poussière

A2-3 : manche

A2-4 : brosse multi-surfaces

A2-5 : mini-brosse motorisée

A2-6 : tête de nettoyage 2-en-1

A3 Station de rechargement et socle de rangement pour accessoires de l'aspirateur

A3-1 : fixation du support pour manche

A3-2 : brosse d'entretien

A3-3 : câble d'alimentation

A3-4 : châssis de la station de rechargement

A3-5 : port de rechargement

A3-6 : plateau de la station de rechargement

A3-7 : support pour manche

A3-8 : socle de rangement pour accessoires de l'aspirateur

A4 Fonctions à l'écran

A4-1 : niveau de saleté

A4-2 : mode ÉCO

A4-3 : mode séchage du sol

A4-4 : niveau de la batterie

A4-5 : WiFi

A4-6 : réservoir d'eau propre vide

A4-7 : mode AUTO

A4-8 : mode MAX

A4-9 : séchage

A4-10 : auto-nettoyage

A4-11 : WiFi

- Éteint : WiFi désactivé
- Clignotement lent : en attente de connexion
- Clignotement rapide : connexion en cours
- Fixe : WiFi connecté

A4-12 : chargement en cours

A4-13 : réservoir d'eau sale plein

A4-14 : erreur

B Installation du produit

B1 Montage de l'aspirateur laveur

B1-1 : insérez la poignée dans le châssis de l'aspirateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le bouton ● doit être orienté vers l'avant.

B1-2 : pour retirer la poignée, tirez sur cette dernière tout en appuyant sur le bouton de dégagement de la poignée à l'arrière du châssis de l'aspirateur.

B2 Montage de l'aspirateur

B2-1 : retirez le châssis principal de l'aspirateur : appuyez sur le bouton de dégagement du châssis principal d'une main tout en saisissant la poignée du châssis principal et en la tirant vers le bas avec force de l'autre main.

B2-2 : assemblez le châssis principal et le châssis combiné de bac à poussière : placez le filtre du bac à poussière à l'endroit et alignez le port d'alimentation du châssis principal avec les broches métalliques du bac à poussière. Appuyez ensuite sur la poignée du châssis principal vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

B2-3 : raccordement du châssis principal et du châssis combiné de bac à poussière avec les accessoires.
Méthode 1 : raccordez l'appareil à la tête de nettoyage.
Méthode 2 : raccordez d'abord l'appareil au manche, puis montez une tête de nettoyage.

B3 Montage de la station de rechargement

B3-1 : alignez le plateau de la station de rechargement avec le châssis de la station de rechargement, puis poussez-le vers le bas en vous assurant qu'ils sont bien fixés.

B3-2 : connectez le câble d'alimentation sur le côté de la station de rechargement et branchez-le sur une prise.

B3-3 : pour démonter la station de rechargement, saisissez les poignées latérales du plateau et tirez-les vers le haut.

B4 Installation du socle de rangement et rangement des accessoires de l'aspirateur

B4-1 : placez le socle de rangement sur le sol, alignez son point de raccordement avec le côté droit de la station de rechargement et installez la station de rechargement de haut en bas.

B4-2 : insérez le support pour manche dans la fente du socle de rangement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

B4-3 : pour retirer le support, appuyez sur la fixation à l'arrière et tirez le support vers le haut.

B4-4 : rangez tous les accessoires.

Remarque : ne rangez pas le châssis principal et le châssis combiné de bac à poussière par-dessus le manche pour éviter qu'il ne tombe.

Connexion à l'application

1 Téléchargez l'application

Pour télécharger et installer l'application, recherchez « Roborock » dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR.



2 Réinitialisez le WiFi

a. Maintenez l'appareil en position verticale et

appuyez sur  pour allumer l'écran. L'appareil passe en mode en attente de commandes.

b. Maintenez les boutons  et  enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez une alerte vocale indiquant que le WiFi se réinitialise. La réinitialisation est terminée lorsque le voyant WiFi clignote lentement. L'aspirateur sera alors en attente de connexion.

Remarque : si le téléphone portable ne parvient pas à se connecter à l'aspirateur parce que la configuration de votre routeur a changé, que vous avez oublié votre mot de passe ou pour toute autre raison, réinitialisez le WiFi et ajoutez à nouveau votre appareil.

3 Ajoutez l'appareil

Dans l'application Roborock, appuyez sur « Scanner pour se connecter » ou « Rechercher un appareil » sur la page d'accueil et ajoutez l'appareil comme indiqué dans l'application.

Remarques :

- Le processus réel peut varier en raison des mises à jour régulières de l'application. Suivez les instructions données par l'application.
- Seul le WiFi 2.4 GHz est pris en charge.
- Lors des mises à jour du micrologiciel, ne retirez pas le châssis principal de l'aspirateur laveur, ce qui provoquerait un échec de la mise à jour.

C Instructions d'utilisation de l'aspirateur laveur

C1 Remplissage du réservoir d'eau propre

C1-1 : appuyez sur le bouton de retrait du réservoir d'eau propre et retirez le réservoir.

C1-2 : ouvrez le bouchon du réservoir, remplissez-le d'eau du robinet, puis refermez-le hermétiquement. Le niveau de l'eau ne doit pas dépasser le trait MAX.

Remarque : utilisez uniquement de l'eau froide afin d'éviter de déformer le réservoir d'eau propre.

C1-3 : inclinez le réservoir d'eau propre, mettez en place sa partie inférieure, puis poussez-le doucement vers l'intérieur pour qu'il s'enclenche.

C2 Ajout de détergent

C2-1 : appuyez sur le bouton de dégagement de la cartouche de détergent et retirez cette dernière.

C2-2 : ouvrez la cartouche de détergent, remplissez-la de détergent, puis refermez-la hermétiquement.

C2-3 : remettez la cartouche de détergent en place.

Remarques :

- La cartouche de détergent doit être remplie environ tous les 20 réservoirs d'eau propre.
- Vous pouvez la retirer ou la vider si vous jugez l'utilisation de détergent inutile.
- Pour éviter la corrosion ou les dommages, n'utilisez aucun désinfectant et utilisez uniquement un détergent recommandé par Roborock.

C3 Verrouillage et déverrouillage

C3-1 : tapotez le côté de la tête de nettoyage sans la cartouche de détergent et poussez la poignée pour verrouiller la tête de nettoyage ou tirez dessus pour déverrouiller la tête de nettoyage.

C3-2 : verrouillé

C3-3 : déverrouillé

C4 Démarrage de l'aspirateur

Déverrouillez la tête de nettoyage et appuyez sur le bouton  pour démarrer l'aspirateur.

Remarques :

- La tête de nettoyage ne fonctionne pas lorsqu'elle est verrouillée. Commencez par la déverrouiller.
- Vous pouvez uniquement démarrer le séchage en appuyant sur le bouton  lorsque l'aspirateur est en charge.

C4-1 : Attention

Afin d'éviter que l'eau sale ne s'écoule, ne posez pas le châssis à plat et ne l'inclinez pas à un angle supérieur à 60° lorsque le réservoir d'eau sale est installé.

Changement de mode

Appuyez sur le bouton  pour basculer entre les modes AUTO, MAX, Séchage du sol ou ÉCO. L'écran affichera l'icône du mode actuel.

Remarque : le mode séchage du sol permet d'éliminer l'eau propre des environnements humides tels que les salles de bain. Ne l'utilisez pas lorsque la profondeur de l'eau dépasse 10 mm (0,4 po).

En attente de commandes et mise hors tension

1. Lors du fonctionnement de l'aspirateur, appuyez sur le bouton  pour le mettre en pause et le faire passer en mode en attente de commandes.
2. En mode en attente de commandes, vous pouvez verrouiller la tête de nettoyage et placer l'aspirateur à la verticale sur le sol.
3. Verrouillez la tête de nettoyage, puis appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'aspirateur. Si l'aspirateur reste inactif pendant 5 minutes en mode en attente de commandes, il s'éteindra automatiquement.

Remarque : vous pouvez modifier les paramètres dans l'application afin d'activer la reprise automatique du fonctionnement après le déverrouillage de la tête de nettoyage.

Ajout et vidage d'eau

L'aspirateur émet des alertes sonores et visuelles lorsque le réservoir d'eau sale est plein ou que le réservoir d'eau propre est vide pendant l'utilisation. Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau propre ou videz le réservoir d'eau sale avant de continuer.

C5 Vidage du réservoir d'eau sale

- C5-1 :** appuyez sur le bouton de retrait du réservoir d'eau sale et retirez ce dernier.
- C5-2 :** tenez fermement la poignée d'une main et soulevez doucement le couvercle, puis videz l'eau sale.

C5-3 : réinstallez le couvercle, inclinez le réservoir d'eau sale, mettez en place sa partie inférieure, puis poussez-le doucement vers l'intérieur pour qu'il s'enclenche.

Chargement et auto-nettoyage

1. Verrouillez la tête de nettoyage et placez l'aspirateur sur sa station de rechargement. L'alerte vocale « Chargement » indique que l'aspirateur est en charge.
2. Appuyez sur le bouton  pour lancer l'auto-nettoyage standard. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode d'auto-nettoyage EN PROFONDEUR.
3. Une fois l'auto-nettoyage terminé, videz le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs.

Remarques :

- Le produit est fourni avec une batterie lithium-ion hautes performances rechargeable intégrée. Pour maintenir les performances de la batterie, gardez l'appareil chargé pendant une utilisation normale.
- Placez toujours l'aspirateur sur sa station de rechargement après utilisation pour éviter les taches d'eau.

Séchage

Le séchage démarre automatiquement une fois l'auto-nettoyage terminé. Pour démarrer ou arrêter manuellement le séchage, appuyez sur le bouton  de l'aspirateur placé sur sa station.

Paramètres des alertes vocales

Connectez-vous à l'application pour régler le volume des alertes vocales.

Désactivation du WiFi

Pour déconnecter l'aspirateur du WiFi, appuyez sur les boutons  et  jusqu'à entendre une alerte vocale. Attendez ensuite 5 minutes et le WiFi sera automatiquement désactivé. Si vous souhaitez vous reconnecter, veuillez suivre les instructions de connexion correspondantes.

D Instructions d'utilisation de l'aspirateur

Mise sous et hors tension

Appuyez sur le bouton  pour démarrer l'aspirateur, et appuyez à nouveau pour mettre l'aspirateur en pause. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'aspirateur.

Changement de mode

Appuyez sur le bouton  pour basculer entre les modes AUTO et MAX. L'écran affichera l'icône du mode actuel.

D1 Sélection d'une tête de nettoyage

- D1-1 :** mini-brosse motorisée
- D1-2 :** brosse multi-surfaces
- D1-3 :** suceur plat
- D1-4 :** brosse à épousseter

Mini-brosse motorisée : sert à aspirer la poussière des matelas, des surmatelas et des canapés.

Brosse multi-surfaces : sert à aspirer la poussière des tapis à poils ras et moyens. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les carrelages et d'autres types de sols.

Tête de nettoyage 2-en-1 (suceur plat) : sert à aspirer la poussière des interstices des cadres de porte.

Tête de nettoyage 2-en-1 (brosse à épousseter) : sert à aspirer la poussière des tables ou des tissus.

Alternier entre le suceur plat et la brosse à épousseter : appuyez sur le bouton de verrouillage sur le dessous de la tête de nettoyage 2-en-1 et tirez la tête vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. La tête de nettoyage devient une brosse à épousseter. Appuyez sur le bouton de

verrouillage et poussez la tête vers le haut pour débloquer la tête du suceur plat. La tête de nettoyage devient un suceur plat.

Remarques :

- N'utilisez aucune tête de nettoyage pour le séchage du sol.
- Ne touchez pas à la partie rotative de la tête de nettoyage.
- Si vous constatez que certaines surfaces en tissu peluchent ou s'avèrent difficiles à nettoyer avec la mini-brosse motorisée, utilisez la tête de nettoyage 2-en-1.
- N'utilisez pas la mini-brosse motorisée pour nettoyer les surfaces en cuir, en textiles techniques ou en soie afin d'éviter les rayures.
- Avant d'aspirer des parquets cirés, inspectez la tête de nettoyage à la recherche de tout corps étranger afin d'éviter les rayures.
- Si vous constatez que le polissage de vos parquets cirés devient inégal lors du nettoyage avec la brosse multi-surfaces, essayez-les avec un chiffon humide et appliquez une cire pour sol appropriée.

E Entretien de routine

Pour maintenir les performances optimales du produit, reportez-vous au tableau suivant pour l'entretien de routine.

Pièces	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Rouleau	2 à 4 semaines	6 à 12 mois
Filtre (réservoir d'eau sale)	1 mois	6 à 12 mois
Filtre (bac à poussière)	1 mois	6 à 12 mois
Tête de nettoyage et tuyau d'eau sale	1 mois	S.O.
Réservoir d'eau sale	1 mois	S.O.
Capteur de niveau d'eau sale	1 mois	S.O.
Plateau de la station de rechargement	Selon les besoins	S.O.

Pièces	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Contacts de rechargement	1 mois	S.O.
Bac à poussière	1 mois	S.O.
Brosse multi-surfaces	1 mois	S.O.
Mini-brosse motorisée	1 mois	S.O.

Entretien du produit

Si vous prévoyez de ne pas utiliser ce produit pendant une période prolongée, rechargez-le complètement et débranchez-le avant de le ranger dans un endroit frais et sec. Ne placez pas ce produit dans un endroit humide ou à la lumière directe du soleil. Chargez-le au moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge excessive.

Nettoyage du châssis principal et du corps de l'appareil

Essuyez et nettoyez le châssis principal et le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Avant le nettoyage, débranchez l'alimentation et éteignez l'aspirateur.

E1 Nettoyage du réservoir d'eau sale et du filtre

E1-1 : retirez le réservoir sale, retirez le couvercle et ouvrez les capteurs de niveau d'eau. Nettoyez les pièces à l'aide de la brosse d'entretien fournie, rincez-les à l'eau froide, puis réenclenchez les capteurs de niveau d'eau.

E1-2 : retirez le filtre du couvercle du réservoir d'eau sale et retirez tous les déchets fixés au filtre. Si le filtre est sale, rincez-le à l'eau froide puis secouez-le pour éliminer l'eau résiduelle.

E1-3 : attendez jusqu'à 24 heures pour que toutes les pièces sèchent et remettez-les en place.

Remarques :

- Utilisez un deuxième filtre si nécessaire.
- Ne touchez pas le filtre avec les mains, des brosses ou des objets pointus afin d'éviter de l'endommager.

E2 Nettoyage des rouleaux

1. Retirez l'aspirateur de sa station de rechargement et éteignez-le. Mettez le châssis dans une position stable.

E2-1 : faites pivoter le cache du rouleau arrière en position déverrouillée et tirez le rouleau arrière vers l'extérieur.

E2-2 : pincez les rouleaux avant gauche et droit avec les deux mains et tirez-les vers l'extérieur.

E2-3 : coupez les cheveux et poils emmêlés dans les rouleaux et retirez tous les débris à l'aide de la brosse d'entretien fournie.

Remarque : utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure.

E2-4 : insérez le rouleau arrière par le côté, puis faites pivoter le cache du rouleau arrière de la position déverrouillée à la position verrouillée jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

E2-5 : Remarque : ne rincez pas directement la tête de nettoyage avec de l'eau.

E2-6 : afin d'installer les rouleaux avant, marqués en rouge et bleu, sur les côtés adaptés de la tête, pincez-les avec les deux mains et alignez-les avec l'axe du rouleau avant. Poussez-les vers l'intérieur pour les installer correctement.

E3 Nettoyage de la tête de nettoyage et du tuyau d'eau sale

1. Retirez le réservoir d'eau sale et les rouleaux avant et arrière. Éteignez l'aspirateur et mettez le châssis dans une position stable.
2. Nettoyez les logements des rouleaux et le tuyau d'eau sale avec la brosse d'entretien fournie.
3. Essuyez les contacts de recharge avec un chiffon sec.
4. Réinstallez les rouleaux et le réservoir d'eau sale.

E3-1 : contacts de recharge

Remarque : ne rincez pas directement la tête de nettoyage avec de l'eau.

E4 Nettoyage du plateau de la station de recharge

- E4-1 : saisissez les poignées latérales du plateau et tirez-les vers le haut.
- E4-2 : rincez le plateau avec de l'eau et remettez-le en place une fois sec.
- E4-3 : **Remarque** : retirez et lavez uniquement le plateau. Ne lavez aucune autre pièce de la station de recharge.

E5 Nettoyage du châssis principal et du châssis combiné de bac à poussière

- E5-1 : pour vider la poussière, appuyez sur le bouton de retrait du bac à poussière et retirez ce dernier.
- E5-2 : retirez le filtre.
- E5-3 : tenez la poignée et retirez les pièces de l'assemblage de cyclone.
- E5-4 : jetez la poussière à l'intérieur et réinstallez les pièces de l'assemblage de cyclone et le filtre dans le bac à poussière.
- E5-5 : ne lavez pas le bac à poussière afin d'éviter d'endommager les composants électriques à l'intérieur.

E6 Nettoyage de la brosse multi-surfaces

- E6-1 : retournez la tête de brosse avec sa partie inférieure face à vous. Recherchez des débris, y compris des cheveux et des fibres sur la tête ou dans les roulements.
- E6-2 : coupez les cheveux et poils emmêlés dans le rouleau et retirez tous les débris à l'aide de la brosse d'entretien fournie.

Remarque : utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure.

E7 Nettoyage de la mini-brosse motorisée

- E7-1 : tenez la brosse de sorte que le verrou sur le côté soit face à vous et faites tourner le verrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- E7-2 : après avoir retiré le mécanisme de verrouillage, retirez le rouleau.
- E7-3 : nettoyez le rouleau avec la brosse d'entretien fournie, puis lavez le rouleau.
- E7-4 : placez le rouleau à la verticale et laissez-le sécher complètement pendant au moins 24 heures.

Remarque : utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure.

Paramètres de base

Corps de l'appareil

Modèle	H1C1A
Entrée nominale	25,75 VCC 1 A
Batterie	Batterie lithium-ion 21,6 V/4000 mAh (TYP)

Station de recharge

Modèle	MDS01HRR ou MDS02HRR
Tension d'entrée nominale	220-240 VAC
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Entrée nominale	0,6 A
Sortie nominale	25,75 VCC 1 A
Batterie	Batterie lithium-ion 21,6 V/4000 mAh (TYP)

Spécification WiFi

Service	WiFi
Protocole	802.11b/g/n
Plage de fréquences	2400-2483,5 MHz
Puissance de sortie maximale	≤ 20 dBm

Problèmes courants

Scannez le code QR ci-dessous pour consulter les problèmes courants.



Déclaration de conformité UE

Nous, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., déclarons par la présente que ce matériel est conforme aux directives et aux normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Nous, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., déclarons par la présente que l'équipement radio de type H1C1A est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informations WEEE

Mise au rebut correcte de ce produit. Cette marque indique que, dans l'ensemble de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir de possibles dommages causés à l'environnement ou à la santé en raison d'une mise au rebut non contrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de permettre la réutilisation durable de ses matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, passez par les systèmes de retour et de collecte ou contactez le commerçant chez qui le produit a été acheté. Le produit pourra être pris en charge dans le cadre d'un recyclage sûr pour l'environnement.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

Informations sur la garantie

La période de garantie dépend des lois du pays dans lequel le produit est vendu et la garantie est à la charge du vendeur.

La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les réparations entrant dans le cadre de la garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de services agréé. Toute réclamation dans le cadre de la garantie doit être accompagnée de la facture d'achat d'origine (comportant la date d'achat).

La garantie ne s'appliquera pas dans les cas suivants :

- Usure normale.
- Utilisation incorrecte, par ex. surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non homologués, recours à la force.
- Dommages causés par des influences extérieures.
- Dommages causés par le non-respect du manuel utilisateur, par ex. raccordement à une alimentation secteur non conforme ou non-respect des instructions d'installation.
- Démontage partiel ou complet des appareils.