

Roborock Dyad Pro Combo

Manuale d'uso dell'aspirapolvere lava e asciuga

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale d'uso insieme ai diagrammi in esso contenuti e conservarlo correttamente per riferimento futuro.

Contenuto

- 29 Informazioni sulla sicurezza
- 30 Presentazione del prodotto
- 30 Installazione del prodotto
- 31 Connessione all'app
- 31 Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere lava e asciuga
- 32 Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere
- 33 Manutenzione ordinaria
- 34 Parametri di base
- 34 Problemi comuni
- 35 Dichiarazione di conformità UE
- 35 Informazioni RAEE
- 35 Informazioni sulla garanzia

Informazioni sulla sicurezza

Restrizioni d'uso

- Non utilizzare l'aspirapolvere in ambienti esterni, commerciali o industriali: è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non conservare l'aspirapolvere in alcuna parte dell'auto per evitare che temperature alte o basse pregiudichino la durata della batteria.
- Il gruppo batteria di questo dispositivo di pulizia non può essere utilizzato per la ricarica o la scarica in ambienti con elevata umidità o temperature superiori a 40 °C o inferiori a 4 °C.
- Utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che queste siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni in merito all'uso del prodotto stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza (CB).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione (UE).

- Per soddisfare i requisiti di esposizione alle RF, durante il funzionamento occorre mantenere una distanza di almeno 20 cm fra il dispositivo e le persone. Per garantire la conformità, si sconsiglia l'utilizzo a distanze inferiori.
- L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata vicino a qualunque altra antenna o trasmettitore.
- Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti mobili.
- Tenere gli arti e gli animali domestici lontano dalle testine delle spazzole rotanti per evitare lesioni.
- Non toccare il cavo di alimentazione, né utilizzare il prodotto con le mani bagnate per evitare infortuni.
- Non aspirare sostanze che bruciano o fumanti (come mozziconi di sigaretta non spenti).
- Non aspirare oggetti duri o appuntiti (come materiali per l'edilizia, vetro e chiodi).
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in aree al di sotto dei 3.000 metri sul livello del mare.

Batteria e ricarica

AVVERTENZA

- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Questo prodotto contiene batterie sostituibili esclusivamente da personale esperto.
- Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione rimovibile Roborock MDS01HRR o MDS02HRR fornita con questo prodotto.
- Non utilizzare batterie, cavi di alimentazione o basi di terzi.
- Per ridurre il rischio di lesioni da parti in movimento, mantenere l'alimentazione spenta prima della manutenzione.

- Non smontare, riparare o modificare la batteria, il cavo di alimentazione o la base.
- Non ricaricare l'aspirapolvere o installare la base nei pressi di fonti di calore o in aree umide (come termosifoni o bagni).
- Non pulire il cavo di alimentazione o la base con un panno umido e non toccare nessuno di questi elementi con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o rotto, interromperne immediatamente l'utilizzo e rivolgersi all'assistenza post-vendita.
- Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo completamente, scollegare la presa di alimentazione e posizionarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi di ricaricarlo una volta ogni tre mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.

Trasporto

- Si raccomanda di trasportare l'aspirapolvere nell'imballaggio originale.

Nota

- Sciacquare il filtro almeno una volta al mese con acqua corrente. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Manutenzione.

A Presentazione del prodotto

A1 Aspirapolvere lava e asciuga

— Autopulizia

- Pressione: modalità standard
- Tenere premuto per 2 secondi: modalità APPROFONDITA

— Cambio modalità

- Pressione: passaggio alla modalità AUTO/MAX/Asciugatura pavimenti/ECO

— Accensione

- Pressione: avvio/pausa
- Tenere premuto per 2 secondi: spegnimento
- Pressione durante la ricarica: avvio/interruzione dell'asciugatura

A1-1: Pulsante di rilascio del manico

A1-2: Pulsante di rilascio vaschetta dell'acqua pulita

A1-3: Vaschetta dell'acqua pulita

A1-4: Manico

A1-5: Pulsante di rilascio del manico dell'unità principale

A1-6: Schermo a LED

A1-7: Unità principale

A1-8: Manico dell'unità principale

A1-9: Pulsante di rilascio vaschetta dell'acqua sporca

A1-10: Vaschetta dell'acqua sporca

A1-11: Cartuccia per detersivo

A1-12: Pulsante di rilascio cartuccia per detersivo

A1-13: Testina di pulizia

A1-14: Rulli anteriori

A1-15: Rullo posteriore

A2 Aspirapolvere

— Cambio modalità

- Pressione: passaggio alla modalità AUTO/MAX

— Accensione

- Pressione: avvio/pausa
- Tenere premuto per 2 secondi: spegnimento

A2-1: Pulsante di rilascio della vaschetta raccogli-polvere

A2-2: Vaschetta raccogli-polvere

A2-3: Bastone

A2-4: Spazzola multi-superficie

A2-5: Mini-spazzola motorizzata

A2-6: Testina di pulizia 2 in 1

A3 Base di ricarica e supporto per la conservazione degli accessori dell'aspirapolvere

A3-1: Clip del supporto del bastone

A3-2: Spazzola per manutenzione

A3-3: Cavo di alimentazione

A3-4: Corpo macchina della base di ricarica

A3-5: Porta di ricarica

A3-6: Vassoio della base di ricarica

A3-7: Supporto del bastone

A3-8: Supporto per la conservazione degli accessori

A4 Funzioni dello schermo

A4-1: Livello di sporco

A4-2: Modalità ECO

A4-3: Modalità asciugatura pavimenti

A4-4: Livello batteria

A4-5: WiFi

A4-6: Vaschetta dell'acqua pulita vuota

A4-7: Modalità AUTO

A4-8: Modalità MAX

A4-9: Asciugatura

A4-10: Autopulizia

A4-11: WiFi

- Spia spenta: WiFi disabilitato
- Spia lampeggiante lentamente: in attesa di connessione
- Spia lampeggiante rapidamente: connessione in corso
- Spia fissa: WiFi connesso

A4-12: Ricarica

A4-13: Vaschetta dell'acqua sporca piena

A4-14: Errore

B Installazione del prodotto

B1 Installazione aspirapolvere lava e asciuga

B1-1: Inserire il manico nel corpo macchina dell'aspirapolvere, fino a farlo scattare in posizione. Il pulsante di accensione  deve essere rivolto in avanti.

B1-2: Per rimuovere il manico, tirarlo mentre si preme il corrispettivo pulsante di rilascio sul retro del corpo macchina dell'aspirapolvere.

B2 Installazione dell'aspirapolvere

B2-1: Rimozione dell'unità principale dall'aspirapolvere: premere il pulsante di rilascio dell'unità principale con una mano afferrando il manico dell'unità principale e tirandolo verso il basso con forza con l'altra mano.

B2-2: Assemblaggio dell'unità principale e dell'unità combinata della vaschetta raccogli-polvere: posizionare il filtro della vaschetta raccogli-polvere rivolto verso l'alto e allineare la porta di alimentazione dell'unità principale con il contatto metallico sulla vaschetta raccogli-polvere. Quindi premere il manico dell'unità principale verso il basso finché non scatta in posizione.

B2-3: Collegamento dell'unità principale e dell'unità combinata della vaschetta raccogli-polvere con gli accessori.
Metodo 1: collegare l'unità a una testina di pulizia.
Metodo 2: collegare prima l'unità al bastone, quindi collegare una testina di pulizia.

B3 Installazione della base di ricarica

B3-1: Allineare il vassoio della base di ricarica con il corpo macchina della base di ricarica,

premere verso il basso, assicurandosi che siano fissati saldamente.

B3-2: Collegare il cavo di alimentazione al lato della base di ricarica e inserirlo.

B3-3: Per smontare la base di ricarica, afferrare i manici laterali del vassoio e tirare verso l'alto.

B4 Installazione del supporto per la conservazione e conservazione degli accessori dell'aspirapolvere

B4-1: Appoggiare il supporto per la conservazione sul pavimento, allineare il suo punto di connessione con il lato destro della base di ricarica e installare la base di ricarica dall'alto verso il basso.

B4-2: Inserire il supporto del bastone nella fessura sul supporto per la conservazione fino a quando non scatta in posizione.

B4-3: Per rimuovere il supporto, premere la clip sul retro e tirare il supporto verso l'alto.

B4-4: Conservare tutti gli accessori.

Nota: non conservare l'unità principale e l'unità combinata della vaschetta raccogli-polvere sulla parte superiore del bastone per evitare che cada.

Connessione all'app

1 Download dell'app

Cercare "Roborock" nell'App Store o in Google Play o scansionare il codice QR per scaricare e installare l'app.



2 Reimpostazione del WiFi

a. Tenere la macchina in posizione verticale e

premere per illuminare lo schermo. La macchina entrerà in modalità di attesa comandi.
b. Tenere premuti i pulsanti e fino a quando non viene riprodotto l'avviso vocale "Reimpostazione WiFi". Il ripristino sarà completato quando la spia del WiFi lampeggerà lentamente. L'aspirapolvere attende quindi una connessione.

Nota: se il telefono cellulare non riesce a connettersi all'aspirapolvere perché la configurazione del router è cambiata o si è dimenticata la password o per qualsiasi altro motivo, ripristinare il WiFi e aggiungere nuovamente il dispositivo.

3 Aggiungere il dispositivo

Aprire l'app Roborock, toccare "Scansione per connessione" o "Cerca dispositivo" nella home page e aggiungere il dispositivo come indicato nell'app.

Nota:

- Il processo effettivo può variare a causa degli aggiornamenti dell'app in corso. Seguire le istruzioni fornite nell'app.
- È supportato solo il WiFi a 2,4 GHz.
- Durante gli aggiornamenti del firmware, non rimuovere l'unità principale dall'aspirapolvere lava e asciuga, altrimenti l'aggiornamento non riuscirà.

C Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere lava e asciuga

C1 Riempimento della vaschetta dell'acqua pulita

C1-1: Spingere il pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua pulita e rimuovere la vaschetta.

C1-2: Aprire il coperchio, riempire la vaschetta con acqua di rubinetto, quindi chiuderlo bene. Il livello dell'acqua non deve superare la linea MAX.

Nota: per evitare di deformare la vaschetta dell'acqua pulita, utilizzare solo acqua fredda.

C1-3: Inclinare la vaschetta dell'acqua pulita, installare la parte inferiore in posizione, quindi spingerla delicatamente verso l'interno per fissarla in posizione.

C2 Aggiunta di detersivo

C2-1: Premere il pulsante di rilascio della cartuccia per detersivo e rimuovere la cartuccia.

C2-2: Aprire la cartuccia per detersivo, riempirla di detersivo, quindi chiuderla ermeticamente.

C2-3: Reinstallare la cartuccia per detersivo.

Nota:

- La cartuccia per detersivo richiede il riempimento dopo circa 20 vaschette di acqua pulita.
- Rimuovere o svuotare la cartuccia per detersivo se ritenuta non necessaria.
- Per evitare corrosione o danni, non utilizzare alcun disinfettante e utilizzare solo detersivi consigliati da Roborock.

C3 Blocco e sblocco

C3-1: Toccare il lato della testina di pulizia senza la cartuccia per detersivo e spingere il manico per bloccare la testina di pulizia o tirare il manico per sbloccare la testina di pulizia.

C3-2: Bloccato

C3-3: Sbloccato

C4 Avvio dell'aspirapolvere

Sbloccare la testina di pulizia, inclinare l'unità e premere il pulsante per avviare l'aspirapolvere.

Nota:

- La testina di pulizia non funziona quando è bloccata. Dapprima sbloccarla.
- Premere il pulsante può avviare l'asciugatura solo quando l'aspirapolvere è in carica.

C4-1: Attenzione

Per evitare la fuoriuscita di acqua sporca, non adagiare il corpo macchina in piano e non inclinarla oltre i 60° quando la vaschetta dell'acqua sporca è in posizione.

Passaggio ad altre modalità

Premere il pulsante per passare alla modalità AUTO, MAX, Asciugatura pavimenti o ECO. Lo

schermo visualizzerà l'icona per la modalità corrente.

Nota: la modalità asciugatura pavimenti è utile per rimuovere l'acqua pulita da ambienti umidi come i bagni. Non deve essere utilizzata quando la profondità dell'acqua supera i 10 mm (0,4 pollici).

Attendere comandi e spegnere

1. Quando l'aspirapolvere è in funzione, premere il pulsante  per metterlo in pausa e farlo entrare nella modalità di attesa comandi.
2. In modalità di attesa comandi, è possibile bloccare la testina di pulizia e posizionare l'aspirapolvere in verticale sul pavimento.
3. Bloccare la testina di pulizia e tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per spegnere l'aspirapolvere. Se l'aspirapolvere viene lasciato inattivo per 5 minuti in modalità di attesa comandi, si spegnerà automaticamente.

Nota: è possibile modificare le impostazioni nell'app per consentire il ripristino automatico del funzionamento dopo aver sbloccato la testina di pulizia.

Aggiunta e svuotamento dell'acqua

Quando la vaschetta dell'acqua sporca è piena o la vaschetta dell'acqua pulita è vuota durante l'uso, l'aspirapolvere fornirà avvisi sonori e visivi. Aggiungere acqua nella vaschetta dell'acqua pulita o svuotare la vaschetta dell'acqua sporca prima di continuare.

C5 Svuotamento della vaschetta dell'acqua sporca

- C5-1:** Premere il pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua sporca e rimuoverla.
- C5-2:** Tenere saldamente il manico con una mano, sollevare delicatamente il coperchio e quindi versare l'acqua sporca.

C5-3: Reinstallare il coperchio, inclinare la vaschetta dell'acqua sporca, installare la parte inferiore in posizione, quindi spingerla delicatamente verso l'interno per fissarla in posizione.

Ricarica e autopulizia

1. Bloccare la testina di pulizia e posizionare l'aspirapolvere sulla base di ricarica. L'avviso vocale "Ricarica in corso" indica che l'aspirapolvere è in carica.
2. Premere il pulsante  per avviare una sessione di autopulizia standard. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per passare alla modalità di autopulizia APPROFONDITA.
3. Al termine dell'autopulizia, svuotare la vaschetta dell'acqua sporca per evitare cattivi odori.

Nota:

- Il prodotto è dotato internamente di un gruppo batteria ricaricabile agli ioni di litio altamente performante. Per mantenere le prestazioni della batteria, tenere il prodotto carico per l'uso normale.
- Dopo l'uso, posizionare sempre l'aspirapolvere sulla base di ricarica per evitare macchie d'acqua.

Asciugatura in corso

L'asciugatura si avvia automaticamente al termine dell'autopulizia. Per avviare o interrompere manualmente l'asciugatura, premere il pulsante  sull'aspirapolvere collegato.

Impostazioni avvisi vocali

Connettersi all'app per regolare il volume degli avvisi vocali.

Disabilitazione del WiFi

Per scollegare l'aspirapolvere dal WiFi, premere i pulsanti  e  finché non si sente un messaggio vocale. Quindi attendere 5 minuti e il WiFi verrà disattivato automaticamente. Se si desidera riconnettersi, seguire le relative istruzioni di connessione.

D Istruzioni per l'uso dell'aspirapolvere

Accensione e spegnimento

Premere il pulsante  per avviare l'aspirapolvere e premerlo nuovamente per metterlo in pausa. Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere l'aspirapolvere.

Passaggio ad altre modalità

Premere il pulsante  per alternare a modalità AUTO e MAX. Lo schermo visualizzerà l'icona per la modalità corrente.

D1 Selezione di una testina di pulizia

D1-1: Mini-spazzola motorizzata

D1-2: Spazzola multi-superficie

D1-3: Strumento per fessure

D1-4: Spazzola per la polvere

Mini-spazzola motorizzata: per rimuovere la polvere da materassi e coprimaterassi o divani in morbida nappa.

Spazzola multi-superficie: per rimuovere la polvere da tappeti a pelo corto e medio. Può essere utilizzata anche su piastrelle o pavimenti con superfici di altro tipo.

Testina di pulizia 2 in 1 (strumento per fessure): per rimuovere la polvere dalle fessure nei telai delle porte.

Testina di pulizia 2 in 1 (spazzola per la polvere): per rimuovere la polvere da tavoli o tessuti.

Passaggio dallo strumento per fessure alla spazzola per la polvere: premere il fermo di blocco nella parte inferiore della testina di pulizia 2 in 1 e tirare questa verso il basso finché non scatta in posizione. La testina di pulizia diventa una spazzola per la polvere. Premere il fermo di blocco e

spingere la testina verso l'alto per esporre la testina dello strumento per fessure. La testina di pulizia diventa uno strumento per fessure.

Note:

- Non utilizzare alcuna testina di pulizia per l'asciugatura del pavimento.
- Non toccare la parte rotante della testina di pulizia.
- Se si nota che alcune superfici del tessuto diventano crespe o risultano difficili da pulire con la mini-spazzola motorizzata, utilizzare la testina di pulizia 2 in 1.
- Non utilizzare la mini-spazzola motorizzata per pulire superfici in pelle, tessuti tecnici o seta per evitare graffi.
- Prima di usare l'aspirapolvere su pavimenti lucidati, ispezionare la testina di pulizia per individuare eventuali corpi estranei al fine di evitare graffi.
- Se si nota che pavimenti lucidati mostrano una lucidatura non regolare durante la pulizia con la spazzola multi-superficie, pulire i pavimenti con un panno umido e applicare una cera per pavimenti adatta.

E Manutenzione ordinaria

Per mantenere le prestazioni ottimali del prodotto, fare riferimento alla tabella seguente per la manutenzione ordinaria.

Componenti	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Rullo	2-4 settimane	6-12 mesi
Filtro (vaschetta dell'acqua sporca)	1 mese	6-12 mesi
Filtro (vaschetta raccogli-polvere)	1 mese	6-12 mesi
Testina di pulizia e tubo dell'acqua sporca	1 mese	N/A
Vaschetta dell'acqua sporca	1 mese	N/A
Sensore del livello della vaschetta dell'acqua sporca	1 mese	N/A
Vassoio della base di ricarica	In base a necessità	N/A

Componenti	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Contatti di ricarica	1 mese	N/A
Vaschetta raccogli-polvere	1 mese	N/A
Spazzola multi-superficie	1 mese	N/A
Mini-spazzola motorizzata	1 mese	N/A

Manutenzione del prodotto

Se questo prodotto viene lasciato inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo completamente e scollegarlo prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto. Non posizionare il prodotto in ambienti umidi o sotto la luce diretta del sole. Ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi per evitare una scarica eccessiva.

Pulizia dell'unità principale e del corpo macchina

Strofinare e pulire l'unità principale e il corpo macchina con un panno morbido e asciutto. Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione e spegnere l'aspirapolvere.

E1 Pulizia della vaschetta dell'acqua sporca e del filtro

- E1-1:** Estrarre la vaschetta dell'acqua sporca, estrarre il coperchio e aprire i sensori del livello dell'acqua. Pulire i componenti con la spazzola per manutenzione in dotazione, sciacquarle con acqua fredda, quindi riposizionare i sensori del livello dell'acqua.
- E1-2:** Estrarre il filtro dal coperchio della vaschetta dell'acqua sporca e rimuovere eventuali rifiuti attaccati al filtro. Se il filtro è sporco,

sciacquarlo con acqua fredda e in seguito scollare l'acqua residua.

- E1-3:** Attendere fino a 24 ore per l'asciugatura di tutti i componenti e rimontarli in posizione.

Note:

- Se necessario, utilizzare un secondo filtro.
- Non toccare con le mani il filtro, le spazzole o altri oggetti appuntiti per evitare danni al filtro.

E2 Pulizia dei rulli

- 1.** Rimuovere l'aspirapolvere dalla base di ricarica e spegnerlo. Stabilizzare il corpo macchina.
- E2-1:** Ruotare il coperchio del rullo posteriore nella posizione di sblocco e tirare il rullo posteriore verso l'esterno.
- E2-2:** Pizzicare i rulli anteriori sinistro e destro con entrambe le mani e tirarli verso l'esterno.
- E2-3:** Tagliare eventuali peli/capelli impigliati sui rulli e rimuovere eventuali detriti utilizzando la spazzola per manutenzione in dotazione.

Nota: utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni.

- E2-4:** Inserire il rullo posteriore dal lato, quindi ruotare il coperchio del rullo posteriore dalla posizione di sblocco alla posizione di blocco finché non scatta in posizione.
- E2-5:** Nota: non sciacquare la testina di pulizia direttamente con acqua.
- E2-6:** Per installare i rulli anteriori, contrassegnati in rosso e blu, sui lati corretti della testina pizzicarli con entrambe le mani e allinearli con l'albero del rullo anteriore. Spingere verso l'interno per un'installazione corretta.

E3 Pulizia della testina di pulizia e del tubo dell'acqua sporca

- 1.** Rimuovere la parte anteriore della vaschetta dell'acqua sporca e i rulli posteriori. Spegnerlo

- l'aspirapolvere e stabilizzare il corpo macchina.
2. Pulire le fessure dei rulli e il tubo dell'acqua sporca con la spazzola per manutenzione in dotazione.
 3. Pulire i contatti di ricarica con un panno asciutto.
 4. Reinstallare i rulli e la vaschetta dell'acqua sporca in posizione.

E3-1: Contatti di ricarica

Nota: non sciacquare la testina di pulizia direttamente con acqua.

E4 Pulizia del vassoio della base di ricarica

- E4-1:** Afferrare i manici laterali del vassoio e tirare verso l'alto.
- E4-2:** Sciacquare il vassoio con acqua e reinstallarlo in posizione dopo l'asciugatura.
- E4-3:** **Nota:** rimuovere e lavare solo il vassoio. Non lavare altri componenti della base di ricarica.

E5 Pulizia dell'unità principale e dell'unità combinata della vaschetta raccogli-polvere

- E5-1:** Per eliminare la polvere, premere il pulsante di rilascio della vaschetta raccogli-polvere e rimuovere quest'ultima.
- E5-2:** Rimuovere il filtro.
- E5-3:** Afferrare il manico e sollevare i componenti del ciclone.
- E5-4:** Eliminare la polvere all'interno e reinstallare i componenti del ciclone e il filtro nella vaschetta raccogli-polvere.
- E5-5:** Non lavare la vaschetta raccogli-polvere per evitare di danneggiare i componenti elettrici interni.

E6 Pulizia della spazzola multi-superficie

- E6-1:** Capovolgere la testina della spazzola con la parte inferiore rivolta verso l'utente. Controllare se siano presenti detriti, tra cui peli e fibre sulla testina o nei cuscinetti.
- E6-2:** Tagliare eventuali peli/capelli impigliati sul rullo e rimuovere potenziali detriti utilizzando la spazzola per manutenzione in dotazione.

Nota: utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni.

E7 Pulizia della mini-spazzola motorizzata

- E7-1:** Tenere la spazzola in modo che il lucchetto sul lato sia rivolto verso utente e ruotare il lucchetto in senso antiorario.
- E7-2:** Dopo la rimozione del meccanismo di bloccaggio, rimuovere il rullo.
- E7-3:** Pulire il rullo con la spazzola per manutenzione fornita, quindi lavare il rullo.
- E7-4:** Posizionare il rullo verticalmente e asciugarlo per almeno 24 ore affinché sia completamente asciutto.

Nota: utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni.

Parametri di base

Unità principale

Modello	H1C1A
Ingresso nominale	25,75 VCC 1 A
Batteria	Batteria al litio da 21,6 V/4.000 mAh (tipica)

Caricabatteria della base

Modello	MDS01HRR o MDS02HRR
Tensione di ingresso nominale	220-240 VCA
Frequenza nominale	50-60 Hz
Ingresso nominale	0,6 A
Uscita nominale	25,75 VCC 1 A
Batteria	Batteria al litio da 21,6 V/4.000 mAh (tipica)

Specifiche del WiFi

Servizio	WiFi
Protocollo	802.11b/g/n
Intervallo di frequenza	2400-2483,5 MHz
Potenza di uscita max.	≤20 dBm

Problemi comuni

Scansionare il codice QR sottostante per visualizzare la sezione Problemi comuni.



Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., dichiara che questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee e relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Con la presente, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., dichiara che l'apparecchiatura radio tipo H1C1A è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informazioni RAEE

Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, fare uso dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. I suddetti soggetti sono responsabili del riciclo sicuro per l'ambiente.



Informazioni sulla garanzia

Il periodo di garanzia dipende dalle leggi del Paese in cui viene venduto il prodotto e la garanzia è responsabilità del venditore.

La garanzia copre solo difetti di materiale o lavorazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si presenta un reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (recante la data di acquisto).

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Normale usura.
- Uso errato, ad esempio, sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati, uso della forza.
- Danni causati da fattori esterni.
- Danni causati dall'inosservanza del manuale d'uso, ad esempio, il collegamento a una rete elettrica non idonea o la mancata osservanza delle istruzioni di installazione.
- Apparecchi parzialmente o completamente smantellati.