

# Roborock Dyad Pro Combo

## Instrukcja obsługi odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję z diagramami i przechowuj ją do użytku w przyszłości.

### Zawartość

- 45 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
- 46 Wprowadzenie do produktu
- 46 Przygotowanie produktu
- 47 Łączenie z aplikacją
- 47 Instrukcje dotyczące korzystania z odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho
- 48 Instrukcje dotyczące korzystania z odkurzacza
- 49 Rutynowa konserwacja
- 50 Parametry podstawowe
- 50 Typowe problemy
- 51 Unijna deklaracja zgodności
- 51 Informacje dotyczące WEEE
- 51 Informacje gwarancyjne

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa

## Ograniczenia dotyczące użytkowania

- Odkurzacza nie wolno użytkować na zewnątrz pomieszczeń ani w żadnym środowisku komercyjnym lub przemysłowym. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku w domu.
- Nie należy przechowywać odkurzacza w samochodzie, aby uniknąć wpływu wysokiej lub niskiej temperatury na żywotność akumulatora.
- Pakiet akumulatorów tego urządzenia do czyszczenia nie może być ładowany ani rozładowywany w środowiskach o wysokiej wilgotności albo temperaturze powyżej 40°C lub poniżej 4°C.
- Należy ostrożnie używać szczotki do konserwacji, aby się nie skaleczyć, i przechowywać ją z dala od dzieci.
- Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej ani osoby nie mające doświadczenia albo znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo (CB).
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wielu 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, a także osoby nie mające doświadczenia albo znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem

niebezpieczeństw z nim związanych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru (UE).

- Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe, podczas pracy urządzenia musi być zachowana odległość co najmniej 20 cm pomiędzy tym urządzeniem a ludźmi. Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się wykonywania żadnych operacji w bliższej odległości niż ta.
- Antena tego nadajnika nie może być umieszczona w tym samym miejscu co jakiegokolwiek inna antena lub nadajnik.
- Włosy, luźne elementy ubrania oraz palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów oraz części ruchomych.
- Głowicę obrotowej elektroszczotki należy trzymać z dala od kończyn i zwierząt, aby uniknąć urazów.
- Aby zapobiec obrażeniom, nie należy dotykać kabla zasilającego ani obsługiwać produktu wilgotnymi rękami.
- Nie wolno odkurzać żadnych palących się lub dymiących substancji (jak niegaszone niedopałki papierosów).
- Nie należy odkurzać żadnych twardych lub ostro zakończonych przedmiotów (jak materiały budowlane, szkło, gwoździe).
- Niniejszy produkt może być użytkowany wyłącznie na obszarach znajdujących się poniżej 3000 m n.p.m.

## Akumulator i ładowanie

### OSTRZEŻENIE

- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Niniejszy produkt zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Do ponownego ładowania akumulatora należy

używać tylko odciepialnego zasilacza Roborock MDS01HRR lub MDS02HRR dostarczonego z tym produktem.

- Nie korzystaj z akumulatorów, przewodów zasilania i stacji ładujących innych firm.
- Aby zmniejszyć ryzyko urazów spowodowanych przez ruchome części, przed przystąpieniem do serwisowania należy odłączyć zasilanie.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj akumulatora, przewodu zasilania i stacji ładującej.
- Nie należy ładować odkurzacza ani montować stacji ładującej w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach wilgotnych (np. w pobliżu grzejników lub w łazienkach).
- Nie wycieraj przewodu zasilania lub stacji ładującej mokrą ściereczką i nie dotykaj ich mokrymi rękami.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub zniszczony, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.
- Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, a następnie odłączyć zasilacz i umieścić odkurzacza w chłodnym i suchym miejscu.
- Należy pamiętać o potrzebie ponownego ładowania raz na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.

## Transport

- Zalecane jest transportowanie odkurzacza w oryginalnym opakowaniu.

## Uwaga

- Filtr należy przepłukiwać pod bieżącą wodą co najmniej raz w miesiącu. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Konserwacja.

## A Wprowadzenie do produktu

### A1 Odkurzacz do sprzątania na mokro i na sucho

#### — Samoo czyszczanie

- Naciśnięcie: Tryb standardowy
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy: Tryb głęboki

#### — Zmiana trybu

- Naciśnięcie: Przełączenie na tryb AUTO/MAX/ Suszenie podłogi/ECO

#### — Zasilanie

- Naciśnięcie: Rozpoczęcie/wstrzymanie pracy
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy: Wyłączenie
- Naciśnięcie podczas ładowania: Rozpoczęcie/zakończenie suszenia

A1-1 — Przycisk zwalniania uchwytu

A1-2 — Przycisk zwalniania zbiornika na czystą wodę

A1-3 — Zbiornik na czystą wodę

A1-4 — Uchwyt

A1-5 — Przycisk zwalniania jednostki głównej

A1-6 — Wyświetlacz LED

A1-7 — Jednostka główna

A1-8 — Uchwyt jednostki głównej

A1-9 — Przycisk zwalniania zbiornika na brudną wodę

A1-10 — Zbiornik na brudną wodę

A1-11 — Wkład z detergentem

A1-12 — Przycisk zwalniania wkładu z detergentem

A1-13 — Głowica czyszcząca

A1-14 — Rolki przednie

A1-15 — Rolka tylna

### A2 Odkurzacz

#### — Zmiana trybu

- Naciśnięcie: Przełączenie na tryb AUTO/MAX

#### — Zasilanie

- Naciśnięcie: Rozpoczęcie/wstrzymanie pracy
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy: Wyłączenie

A2-1 — Przycisk zwalniania zbiornika kurzu

A2-2 — Zbiornik kurzu

A2-3 — Rura

A2-4 — Szczotka do różnorodnych powierzchni

A2-5 — Turboszczotka mini

A2-6 — Głowica czyszcząca 2 w 1

### A3 Stacja ładująca i stojak do przechowywania akcesoriów odkurzacza

A3-1 — Zatrzask uchwytu na rurę

A3-2 — Szczotka do konserwacji

A3-3 — Przewód zasilania

A3-4 — Korpus stacji ładującej

A3-5 — Gniazdo ładowania

A3-6 — Taca stacji ładującej

A3-7 — Uchwyt rury

A3-8 — Stojak do przechowywania akcesoriów odkurzacza

### A4 Funkcje ekranu

A4-1 — Poziom zabrudzenia

A4-2 — Tryb ECO

A4-3 — Tryb suszenia podłóg

A4-4 — Poziom naładowania akumulatora

A4-5 — Sieć WiFi

A4-6 — Zbiornik na czystą wodę jest pusty

A4-7 — Tryb AUTO

A4-8 — Tryb MAX

A4-9 — Suszenie

A4-10 — Samoo czyszczanie

A4-11 — Sieć WiFi

- Nie świeci: Sieć WiFi wyłączona
- Miga powoli: Oczekiwanie na połączenie
- Miga szybko: Łączenie
- Świeci ciągle: Połączono z siecią WiFi

A4-12 — Ładowanie

A4-13 — Zbiornik na brudną wodę jest pełny

A4-14 — Błąd

## B Przygotowanie produktu

### B1 Przygotowanie odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho

B1-1 — Włóż uchwyt w korpus odkurzacza, aż zaskoczy na miejsce. Przycisk  powinien być skierowany do przodu.

B1-2 — Aby zdemontować uchwyt, pociągnij go, jednocześnie wciskając przycisk zwalniania uchwytu z tyłu korpusu odkurzacza.

### B2 Przygotowanie odkurzacza

B2-1 — Wyjmowanie jednostki głównej z odkurzacza: Wciśnij przycisk zwalniania jednostki głównej jedną ręką, jednocześnie trzymając uchwyt jednostki głównej i mocno ciągnąc ją w dół drugą ręką.

B2-2 — Łączenie jednostki głównej i jednostki combo zbiornika kurzu: Ustaw filtr zbiornika kurzu odpowiednią stroną skierowaną do góry i dopasuj gniazdo zasilania jednostki głównej do metalowego złącza na zbiorniku kurzu. Następnie dociśnij uchwyt jednostki głównej, aż zaskoczy na miejsce.

B2-3 — Łączenie jednostki głównej i jednostki combo zbiornika kurzu z akcesoriami. Metoda 1: Połącz jednostkę z głowicą czyszcząca. Metoda 2: Najpierw podłącz jednostkę do rury, a następnie podłącz głowicę czyszcząca.

### B3 Montaż stacji ładującej

**B3-1** — Dopasuj tacę stacji ładującej do jej korpusu i naciśnij w dół. Upewnij się, że została solidnie zamocowana.

**B3-2** — Podłącz przewód zasilania z boku stacji ładującej i podłącz go do zasilania.

**B3-3** — Aby zdemontować stację ładującą, chwyć boczne uchwyty tacy i pociągnij do góry.

## **B4** Montaż stojaka do przechowywania i przechowywanie akcesoriów do odkurzacza

**B4-1** — Ustaw stojak do przechowywania na podłodze, wyrównaj jego punkt połączenia z prawą stroną stacji ładującej i zamontuj stację ładującą od góry do dołu.

**B4-2** — Wciśnij uchwyt rury do szczeliny w stojaku do przechowywania, aż zaskoczy na miejsce.

**B4-3** — Aby wyjąć uchwyt, naciśnij zatrzask z tyłu i pociągnij uchwyt w górę.

**B4-4** — Umieść wszystkie akcesoria na stojaku.

**Uwaga:** Nie wolno przechowywać jednostki głównej i jednostki komora zbiornika kurzu zamocowanych na górze rury, ponieważ mogą upaść.

## Łączenie z aplikacją

### 1 Pobierz aplikację

Wyszukaj nazwę „Roborock” w sklepie App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



### 2 Zresetuj sieć WiFi

a. Ustaw urządzenie w pozycji pionowej i naciśnij przycisk , aby podświetlił ekran i przejść do

trybu gotowości.

b. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  oraz , aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o resetowaniu sieci WiFi. Resetowanie będzie zakończone, gdy wskaźnik WiFi zacznie wolno migać. Odkurzacz będzie wtedy czekał na połączenie.

**Uwaga:** Jeśli telefon komórkowy nie łączy się z odkurzaczem z powodu zmiany konfiguracji routera, złego hasła lub z innych powodów, zresetuj sieć WiFi i dodaj urządzenie ponownie.

## 3 Dodaj urządzenie

Otwórz aplikację Roborock, dotknij na stronie głównej pozycji „Skanuj, aby połączyć” lub „Wyszukaj urządzenie” i dodaj urządzenie zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

**Uwagi:**

- Reczywisty proces może się różnić ze względu na stale wprowadzane aktualizacje aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji.
- Obsługiwana jest tylko sieć WiFi 2,4 GHz.
- Podczas aktualizacji oprogramowania układowego nie wyjmuj jednostki głównej z odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho. W przeciwnym razie aktualizacja zakończy się niepowodzeniem.

## C Instrukcje dotyczące korzystania z odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho

### C1 Napełnianie zbiornika na czystą wodę

**C1-1** — Naciśnij przycisk zwalniania zbiornika na czystą wodę i wyjmij ten zbiornik.

**C1-2** — Otwórz pokrywę, napełnij zbiornik wodą z kranu i szczelnie go zamknij. Poziom wody nie powinien przekraczać linii MAX.

**Uwaga:** Aby nie odszkalcić zbiornika, nalewaj do niego wyłącznie zimną wodę.

**C1-3** — Przechyl zbiornik na czystą wodę, włóż jego

spód na miejsce i delikatnie dociśnij, aby zablokować go na miejscu.

### C2 Dodawanie detergentu

**C2-1** — Naciśnij przycisk zwalniania wkładu z detergentem i wyjmij ten wkład.

**C2-2** — Otwórz wkład z detergentem, napełnij go detergentem i szczelnie zamknij.

**C2-3** — Zamontuj ponownie wkład z detergentem.

**Uwagi:**

- Wkład z detergentem wymaga uzupełnienia po około 20 napełnieniach zbiornikach na czystą wodę.
- Jeśli nie chcesz używać detergentu, wyjmij lub opróżnij wkład z detergentem.
- Aby zapobiec korozji i uszkodzeniom, nie stosuj żadnych środków do dezynfekcji i używaj wyłącznie detergentu zalecanego przez Roborock.

### C3 Blokowanie i odblokowywanie

**C3-1** — Dotknij boku głowicy czyszczącej bez wkładu z detergentem i popchnij uchwyt, aby zablokować głowicę czyszczącą, lub pociągnij uchwyt, aby ją odblokować.

**C3-2** — Zablokowano

**C3-3** — Odblokowano

### C4 Uruchamianie odkurzacza

Aby uruchomić odkurzacz, odblokuj głowicę czyszczącą i naciśnij przycisk .

**Uwagi:**

- Zablokowana głowica czyszcząca nie będzie działać. Najpierw ją odblokuj.
- Naciśnięcie przycisku  może uruchomić suszenie tylko wtedy, gdy odkurzacz jest ładowany.

### C4-1 — Ostrzeżenie

Aby zapobiec wylewaniu się brudnej wody, nie należy kłaść korpusu na płasko ani przechylać go bardziej niż o 60°, gdy założony jest zbiornik na brudną wodę.

## Przełączanie trybów

Naciśnij przycisk , aby przełączyć się na tryb

AUTO, MAX, Suszenie podłogi lub ECO. Na ekranie będzie wyświetlana ikona obecnego trybu.

**Uwaga:** Tryb suszenia podłóg nadaje się do usuwania czystej wody w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki. Nie należy go używać, gdy głębokość wody przekracza 10 mm (0,4 cala).

## Tryb czuwania i wyłączanie

1. Gdy odkurzacz pracuje, naciśnij przycisk , aby wstrzymać jego pracę i przejść do trybu gotowości.
2. W trybie czuwania można zablokować głowicę czyszczącą i ustawić odkurzacza pionowo na podłodze.
3. Aby wyłączyć odkurzacza, zablokuj głowicę czyszczącą oraz naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk . Jeśli odkurzacza będzie beczynny w trybie czuwania przez 5 minut, wyłączy się automatycznie.

**Uwaga:** Możesz zmienić ustawienia w aplikacji tak, aby włączyć automatyczne wznowianie pracy po odblokowaniu głowicy czyszczącej.

## Dolewanie i wylewanie wody

Gdy zbiornik na brudną wodę zapełni się lub zbiornik na czystą wodę opróżni się podczas sprzątania, odkurzacza powiadomi o tym odpowiednim alertem dźwiękowym i wizualnym. Aby kontynuować sprzątanie, dolej wody do zbiornika na czystą wodę lub opróżnij zbiornik na brudną wodę.

## Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

- C5-1** — Naciśnij przycisk zwalniania zbiornika na brudną wodę i wyjmij ten zbiornik.
- C5-2** — Przytrzymaj mocno uchwyt jedną ręką i delikatnie podnieś pokrywę, po czym wylej brudną wodę.
- C5-3** — Załóż pokrywę, przechyl zbiornik na brudną wodę, włóż jego spód na miejsce i

delikatnie dociśnij, aby zablokować go na miejscu.

## Ładowanie i samooczyszczanie

1. Zablokuj głowicę czyszczącą i umieść odkurzacza na stacji ładującej. Komunikat głosowy poinformuje, że rozpoczęło ładowanie odkurzacza.
2. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć standardowe samooczyszczanie. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć się na samooczyszczanie głębokie.
3. Aby zapobiec nieprzyjemnym zapachom, po zakończeniu samooczyszczania opróżnij zbiornik na brudną wodę.

**Uwagi:**

- Produkt ma wbudowany wydajny akumulator litowo-jonowy. Aby wydajność akumulatora pozostała na wysokim poziomie, należy podczas normalnego użytkowania utrzymywać produkt w stanie naładowanym.
- Zawsze odstawiaj odkurzacza na stację ładującą, aby zapobiec powstawaniu płam od wody.

## Suszenie

Suszenie rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu samooczyszczania. Aby ręcznie uruchomić lub zatrzymać suszenie, naciśnij przycisk  na odkurzaczu umieszczonym w stacji ładującej.

## Ustawienia alertów głosowych

Połącz się z aplikacją, aby dostosować głośność alertów głosowych.

## Dezaktywacja sieci WiFi

Aby odłączyć odkurzacza od sieci WiFi, naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je do czasu usłyszenia komunikatu głosowego. Następnie zaczekaj 5 minut. Po tym czasie sieć WiFi zostanie automatycznie dezaktywowana. Gdy zechcesz ponownie nawiązać połączenie, wykonaj odpowiednie instrukcje nawiązywania połączenia.

# Instrukcje dotyczące korzystania z odkurzacza

## Włączanie i wyłączanie

Naciśnij przycisk , aby uruchomić odkurzacza, i naciśnij go ponownie, aby wstrzymać pracę odkurzacza. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć odkurzacza.

## Przełączanie trybów

Naciskaj przycisk , aby przełączać się pomiędzy trybami AUTO i MAX. Na ekranie będzie wyświetlana ikona obecnego trybu.

## Wybieranie głowicy czyszczącej

**D1-1** — Turboszczotka mini

**D1-2** — Szczotka do różnorodnych powierzchni

**D1-3** — Ssawka szczelinowa

**D1-4** — Szczotka do kurzu

**Turboszczotka mini:** Służy do usuwania kurzu z miękkich nakładek na materace i sof.

**Szczotka do różnorodnych powierzchni:** Służy do usuwania kurzu z dywanów o krótkim i średnim włosiu. Można ją także wykorzystać do czyszczenia płytek i innych powierzchni podłogowych.

**Głowica czyszcząca 2 w 1 (ssawka szczelinowa):** Służy do usuwania kurzu ze szczelin i futryn.

**Głowica czyszcząca 2 w 1 (szczotka do kurzu):** Służy do usuwania kurzu ze stołów i tkanin.

Zmiana ssawki szczelinowej w szczotkę do kurzu i odwrotnie: Naciśnij zatrask blokady na dole głowicy czyszczącej 2 w 1 i pociągnij głowicę w dół, aż zaskoczy na miejscu. Głowica czyszcząca działa teraz jako szczotka do kurzu. Naciśnij zatrask

blokady i popchnij głowicę w górę, aby odsłonić ssawkę szczelinową. Głowica czyszcząca działa teraz jako ssawka szczelinowa.

#### Uwagi:

- Do suszenia podłogi nie należy używać żadnej głowicy czyszczącej.
- Nie wolno dotykać obracającej się części głowicy czyszczącej.
- Jeśli powierzchnie tkanin meblących się lub trudno je wytrzeć za pomocą turboszczotki mini, użyj głowicy czyszczącej 2 w 1
- Aby uniknąć zarysowań, nie używaj turboszczotki mini do czyszczenia powierzchni skórzaných, tkanin technicznych ani jedwabiu.
- Przed rozpoczęciem odkurzania gładkiej podłogi sprawdź, czy na głowicy czyszczącej nie znajdują się obce przedmioty, co pozwoli uniknąć zarysowań.
- Jeśli gładkie podłogi stają się nierówno wypolerowane po ich wyczyszczeniu za pomocą szczotki do różnorodnych powierzchni, przetrzyj je wilgotną ścierką i zastosuj odpowiedni wosk do podłóg.

## E Rutynowa konserwacja

Aby utrzymać optymalną wydajność produktu, postępuj zgodnie z poniższą tabelą dotyczącą rutynowej konserwacji.

| Części                                     | Częstotliwość konserwacji | Częstotliwość wymiany |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Rolka                                      | 2-4 tygodnie              | 6-12 miesięcy         |
| Filtr (zbiornik na brudną wodę)            | 1 miesiąc                 | 6-12 miesięcy         |
| Filtr (zbiornik kurzu)                     | 1 miesiąc                 | 6-12 miesięcy         |
| Głowica czyszcząca i rurka do brudnej wody | 1 miesiąc                 | nd.                   |
| Zbiornik na brudną wodę                    | 1 miesiąc                 | nd.                   |
| Czujnik poziomu brudnej wody               | 1 miesiąc                 | nd.                   |
| Taca stacji ładującej                      | W zależności od potrzeb   | nd.                   |

| Części                               | Częstotliwość konserwacji | Częstotliwość wymiany |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Styki ładowania                      | 1 miesiąc                 | nd.                   |
| Zbiornik kurzu                       | 1 miesiąc                 | nd.                   |
| Szczotka do różnorodnych powierzchni | 1 miesiąc                 | nd.                   |
| Turboszczotka mini                   | 1 miesiąc                 | nd.                   |

## Konserwacja produktu

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować i wyłączyć, a następnie pozostawić w chłodnym, suchym miejscu. Nie należy umieszczać produktu w miejscach wilgotnych ani narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Urządzenie należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące. Pozwoli to uniknąć nadmiernego rozładowania.

## Czyszczenie głównej jednostki i korpusu

Przetrzyj i wyczyść główną jednostkę oraz korpus miękką i suchą szmatką. Przed czyszczeniem odłącz zasilanie i wyłącz odkurzacz.

## E1 Czyszczenie zbiornika na brudną wodę i filtra

**E1-1** — Wyjmij zbiornik na brudną wodę, wyciągnij pokrywę i otwórz czujniki poziomu wody. Oczyszczaj części za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji, opłucz je zimną wodą, a następnie zatrzasknij czujniki poziomu wody z powrotem na miejsce.

**E1-2** — Wyjmij filtr z pokrywy zbiornika na brudną wodę i usuń nieczystości przyklepione do filtra. Jeśli filtr jest zabrudzony, przepłucz

go zimną wodą, a następnie strzepnij resztki wody.

**E1-3** — Daj wszystkim częściom do 24 godzin na wyschnięcie i zamontuj je z powrotem.

#### Uwagi:

- W razie konieczności użyj drugiego filtra.
- Nie dotykaj filtra rękami, szczotkami ani ostrymi przedmiotami, aby go nie uszkodzić.

## E2 Czyszczenie rolek

1. Wyjmij odkurzacz ze stacji ładującej i wyłącz go. Ułóż stabilnie korpus.

**E2-1** — Obróć pokrywę rolek tylnej do pozycji odblokowanej i wyciągnij rolę tylną na zewnątrz.

**E2-2** — Ściśnij obiema rękami lewą oraz prawą rolę przednią i wyciągnij je na zewnątrz.

**E2-3** — Odetnij włosy zaplątane na rolkach i usuń zanieczyszczenia za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji.

**Uwaga:** Szczotki do konserwacji należy używać ostrożnie, aby uniknąć zranienia się.

**E2-4** — Włóż rolę tylną z boku, a następnie obróć pokrywę tylnej rolek do pozycji odblokowania do pozycji zablokowania, aż zatrzaśnie się na miejscu.

**E2-5** — Uwaga: Nie pękaj głowicy czyszczącej bezpośrednio w wodzie.

**E2-6** — Zamontuj rolę przednie oznaczone kolorami czerwonym i niebieskim po odpowiednich stronach głowicy. Ściśnij je dwiema rękami i wyrównaj z wałem rolek przedniej. Wciśnij do środka, aby prawidłowo zamontować.

## E3 Czyszczenie głowicy czyszczącej i rurki do brudnej wody

1. Zdemontuj zbiornik na brudną wodę oraz rolek

przednie i tylne. Wyłącz odkurzacz i ustaw go stabilnie.

- Wyczyść szczeliny rolek i rurkę do brudnej wody za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji.
- Przetrzyj styki ładowania suchą szmatką.
- Włóż ponownie rolki i zbiornik na brudną wodę.

#### E3-1 — Styki ładowania

**Uwaga:** Nie plukaj głowicy czyszczącej bezpośrednio w wodzie.

### E4 Czyszczenie tacy stacji ładującej

- E4-1 — Chwyć tacę za boczne uchwyty i pociągnij do góry.
- E4-2 — Oplucz tacę wodą, wysusz i włóż ponownie na miejsce.
- E4-3 — **Uwaga:** Wyjmij i myj tylko tacę. Nie myj żadnych innych części stacji ładującej.

### E5 Czyszczenie jednostki głównej i jednostki combo zbiornika kurzu

- E5-1 — Aby opróżnić zbiornik z kurzu, naciśnij przycisk zwalniania zbiornika kurzu i wyjmij ten zbiornik.
- E5-2 — Wyjmij filtr.
- E5-3 — Złap za uchwyt i wyjmij części mechanizmu cyklonowego.
- E5-4 — Usuń kurz z wnętrza i zamontuj części mechanizmu cyklonowego oraz filtr z powrotem w zbiorniku kurzu.
- E5-5 — Nie myj pojemnika na kurz, aby nie uszkodzić części elektrycznych wewnątrz niego.

### E6 Czyszczenie szczotki do różnorodnych powierzchni

- E6-1 — Odwróć głowicę szczotki, ustawiając ją spodem do siebie. Skontroluj głowicę i łożyska pod kątem obecności zabrudzeń, w tym włosów i włókien.
- E6-2 — Odetnij włosy zaplątane na rolce i usuń zanieczyszczenia za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji.

**Uwaga:** Szczotki do konserwacji należy używać ostrożnie, aby uniknąć zranienia się.

### E7 Czyszczenie turboszczotki mini

- E7-1 — Chwyć szczotkę tak, aby blokada z boku była skierowana w Twoją stronę, i obróć blokadę w lewo.
- E7-2 — Wyjmij rolkę po uprzednim wyjęciu mechanizmu blokującego.
- E7-3 — Wyczyść rolkę za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji, a następnie umyj rolkę.
- E7-4 — Ustaw rolkę pionowo i susz przez co najmniej 24 godziny, aby dobrze wyschła.

**Uwaga:** Szczotki do konserwacji należy używać ostrożnie, aby uniknąć zranienia się.

## Parametry podstawowe

### Jednostka główna

| Model                     | H1C1A                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd wejściowy | 25,75 V DC, 1 A                                |
| Akumulator                | Akumulator litowo-jonowy 21,6 V/4000 mAh (TYP) |

## Stacja ładująca

| Model                         | MDS01HRR lub MDS02HRR                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie wejściowe | 220-240 V AC                                   |
| Częstotliwość znamionowa      | 50–60 Hz                                       |
| Znamionowy prąd wejściowy     | 0,6 A                                          |
| Znamionowy prąd wyjściowy     | 25,75 V DC, 1 A                                |
| Akumulator                    | Akumulator litowo-jonowy 21,6 V/4000 mAh (TYP) |

## Specyfikacja sieci WiFi

| Usługa                | WiFi            |
|-----------------------|-----------------|
| Protokół              | 802.11b/g/n     |
| Zakres częstotliwości | 2400–2483,5 MHz |
| Maks. moc wyjściowa   | ≤ 20 dBm        |

## Typowe problemy

Zeskanuj poniższy kod QR, aby zobaczyć typowe problemy.



## Unijna deklaracja zgodności

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie spełnia wymogi odpowiednich dyrektyw i norm europejskich z poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że sprzęt radiowy typu H1C1A jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

## Informacje dotyczące WEEE

Prawidłowa utylizacja produktu. Niniejsze oznaczenie wskazuje, że na terenie UE produktu tego nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec możliwym szkodom wyrządzonym środowisku lub ludzkiemu zdrowiu, a wynikającym z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, niniejszy produkt należy poddać recyklingowi, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów. W celu zwrócenia zużytego urządzenia należy udać się do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktować ze sprzedawcą produktu. W takich miejscach produkt może zostać przekazany do bezpiecznego recyklingu.



## Informacje gwarancyjne

Okres obowiązywania gwarancji zależy od przepisów obowiązujących w kraju, w którym produkt jest sprzedawany, a podmiotem odpowiedzialnym za gwarancję jest sprzedawca.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub wykonawcze.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. Podczas składania roszczenia gwarancyjnego wymagane jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu (wraz z datą zakupu).

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- Normalne zużycie.
- Nieprawidłowe użycie, tj. przeciążenie urządzenia, zastosowanie niezatwierdzonych akcesoriów, użycie siły.
- Uszkodzenie spowodowane przez czynniki zewnętrzne.
- Uszkodzenie spowodowane niezastosowaniem się do zapisów podręcznika użytkownika, np. podłączenie do sieci o parametrach niezgodnych z instrukcją montażu.
- Częściowe lub całkowite rozmontowanie urządzenia.