

Norsk

Brukerhåndbok til våt- og tørrstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du bruker dette produktet, og oppbevar for fremtidig referanse.

Innhold

- 60 Sikkerhetsinformasjon
- 61 Innledning om produktet
- 61 Produktmontering
- 61 Bruksanvisning
- 63 Rutinemessig vedlikehold
- 64 Grunnleggende parametere
- 65 Statusindikatorveiledning
- 65 Vanlige feil
- 66 EU-samsvarserklæring
- 66 WEEE-informasjon
- 66 Garantiinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Bruksrestriksjoner

- Ikke bruk dette produktet utendørs eller i noen kommersielle eller industriområder. Det er beregnet til bruk kun i hjemmet.
- Ikke lagre produktet noe sted i bilen for å unngå høy eller lav temperatur som påvirker batteriets levetid.
- Batteripakken til denne støvsugeren kan ikke brukes til lading og utladning i omgivelser med høy fuktighet eller temperaturer som er over 40 °C eller under 4 °C.
- Vær forsiktig ved bruk av vedlikeholdsbørsten for å unngå personskader. Oppbevar utilgjengelig for barn.
- Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller med mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller fått instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet (CB).
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og mer og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og med forståelse av de involverte farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn (EU).
- Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
- Hold lemmer og kjæledyr unna roterende børstehoder for å unngå personskader.
- Ikke rør ved strømledningen eller bruke produktet med våte hender for å hindre personskader.

- Ikke støvsug noen objekter som brenner eller røyker (som sigarettstubber som ikke er slukket).
- Ikke støvsug harde eller spisse gjenstander (som byggematerialer, glass og spiker).
- Dette produktet skal bare brukes i områder på under 3000 meter over havet.
- ⚠ Når selvrens og tørking vil temperaturen på tilgjengelige overflater på ladestasjonen, rullen og støvsugeren være høy. Ikke berør overflater som er tilbøyelige for å bli varme under bruk. Bare berør overflatene etter at de er nedkjølt.
- For å unngå fare skal du ikke støvsuge ledninger og andre kabler.
- Bruk kun produktet i samsvar med brukerhåndboken. All tap eller skader som er forårsaket av feilbruk, faller på brukeren.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Ikke lad batterier som ikke kan lades på nytt.
- Dette produktet inneholder batterier som bare kan lades av fagpersoner.
- Når det gjelder ny lading av batteriet, skal du bare bruke ladestasjonen fra roborock MDS18HRR som kan kobles fra og som leveres sammen med produktet.
- Ikke bruk tredjeparts batterier, strømledninger og ladestasjoner.
- Under servicearbeid skal strømmen være slått av for å redusere faren for personskader fra bevegelige deler.
- Ikke demonter, reparer eller endre batteriet, strømledning eller ladestasjonen.
- Ikke lad støvsugeren eller monter ladestasjonen i nærheten av varmekilder eller i fuktige områder (som radiatorer eller baderom).
- Ikke tørk strømledningen eller ladestasjonen med en våt klut, eller røre dem med våte hender.

- Hvis strømledningen er skadet eller brutt, skal du stanse bruken omgående og kontakte ettermarkedsservice.
- Hvis produktet ikke skal brukes i lengre tid, skal det lades helt, trekkes ut av stikkontakten og plasseres på et kjølig og tørt sted.
- Sørg for å lade det hver tredje måned for å unngå at batteriet overutlades.
- Ikke kast brukte batterier. Overlever dem til et profesjonelt resirkuleringsfirma.

Transport

- Det anbefales at produktet transporteres i originalemballasjen.

Merk

- Skyll filteret minst én gang i måneden med springvann. Se delen Rutinemessig vedlikehold for å finne detaljer.

A Innledning om produktet

A1 Støvsuger

—Bytte modus


- Trykk: Veksle mellom ECO- og MAX-modus
- Trykk og hold i 2 sekunder mens i ventemodus: Slå på/av talemeldinger / Juster volumet

—Strøm

- Trykk: Start/Pause
- Trykk og hold i 2 sekunder mens i ventemodus: Slå av

—Selvrens

- Trykk under lading: Start selvrens og tørking
- Trykk og hold i 2 sekunder under lading: Start tørking
- Trykk under selvrens eller tørking: Pause/Fortsett selvrens eller tørking

Merk: Trykk på -knappen under lading for å stoppe selvrens eller tørking.

A1-1—Høytaler

A1-2—Håndtak

A1-3—Håndtakutløserhull

A1-4—Rulleutløsertapp

A1-5—Hjul

A1-6—Statusindikator

A1-7—Utløser til smusstanken

A1-8—Håndtak til smusstanken

A1-9—Smusstank

A1-10—Påfyllingsport til vasketanken

A1-11—Utløser til vasketanken

A1-12—Vasketank

A1-13—Rulle

A2 Tørke- og ladestasjon

A2-1—Tørkebrett

A2-2—Tørkeluftuttak

A2-3—Ladekontakter

A3 Strømledning

A4 Filter

A5 Vedlikeholdsborste

Merk: Vedlikeholdsborsten kan plasseres i sporet bak ladestasjonen.

A6 Statusindikator

A6-1—Statusindikator

- Blå indikator: Vanlig drift
- Rød indikator: Unormalitet eller feil

B Produktmontering

B1 Montere håndtaket

B1-1—Koble håndtaket til selve støvsugeren til det klikker på plass. Knappene på håndtaket skal vende fremover.

B1-2—For å fjerne håndtaket skal du holde fast i håndtaket og trekke det ut

mens du setter en hard gjenstand inn i hullet på håndtakutløseren på baksiden av selve støvsugeren for å trykke på utløserknappen.

B2 Plassere ladestasjonen

B2-1—Plasser ladestasjonen opp-ned, koble til strømledningen i bunnen av ladestasjonen, og kveil ledningen inn i lagringssporet til ledningen etter behov.

Merk: Strømledningen kan trekkes ut fra enten høyre eller venstre åpning i lagringssporet til ledningen.





B2-2—Plasser ladestasjonen på flatt og hardt gulv, og sett den inn i stikkkontakten.

B2-3—Vedlikeholdsborsten kan plasseres i sporet på baksiden av ladestasjonen.

Merk: Ikke plasser ladestasjonen på fuktige steder eller i nærheten av en varmekilde som f.eks. baderom, kjøkken og radiatorer.

C Bruksanvisning

Språkvalg

Trykk og hold - og -knappen i 3 sekunder for å starte språkvalg, og trykk deretter -knappen for å endre språk. Hold på det foretrukne språket i 10 sekunder eller trykk på -knappen for å bekrefte valget.

C1 Fylle vasketanken

C1-1—Grip fatt i håndtaket på vasketanken, trykk på utløserknappen, og trekk

vasketanken forsiktig oppover i en liten vinkel for å ta ut tanken.

C1-2—Åpne hetten på påfyllingsporten til vasketanken, fyll med springvann, og lukk deretter hetten.

C1-3—Plasser vasketanken tilbake på rengjøringshodet. Skyv den forsiktig nedover til den klikker på plass.

Merk:

- For å unngå at vasketanken deformeres skal du bare bruke kaldt vann.
- For å hindre korrosjon eller skade skal du ikke bruke desinfiseringsmiddel og bare bruke vaskemidler som anbefales av Roborock.
- Vi anbefaler at du tilsetter 1/4 flaskehette av det anbefalte rengjøringsmidlet for å fylle en full tank med vann for å forbedre rengjøringsytelsen.


C2 Låse og låse opp

Trakk lett på rengjøringshodet, og hold på håndtaket. Skyv på det for å låse støvsugeren, og trekk i det for å låse opp støvsugeren.

C2-1—Låst

C2-2—Ulåst

C3 Sette i gang støvsugeren

Trekk i håndtaket for å låse opp støvsugeren, og trykk på -knappen for å starte den.


C4 Legge flat støvsugeren

Støvsugeren kan legges flat for å gjøre rent under møbler. Senk håndtaket mens du



braker støvsugeren for å legge den flat på gulvet. Smusstankens tilgjengelige kapasitet reduseres når støvsugeren legges flat. Derfor anbefales du å tømme smusstanken før du gjør rent under møbler.

Merk: Knappene på håndtaket skal alltid vende oppover når støvsugeren legges flat.

C5 Bytte modus

Trykk på -knappen for å veksle mellom ECO- og MAX-modus. Statusindikatoren blinker basert på den gjeldende modusen.

I ventemodus og slå av

1. Trykk på -knappen under rengjøring for å sette støvsugeren på pause. Nå er den i ventemodus.
2. Lås støvsugeren mens den er i ventemodus slik at den kan stå oppreist på gulvet.
3. Hvis støvsuger står i 5 minutter i ventemodus og uten å brukes, slår den automatisk av. Trykk og hold -knappen i 2 sekunder mens støvsugeren er i ventemodus, for å slå den av manuelt.

Vannivåmeldinger

Når smusstanken er full under bruk, avgir støvsugeren en hørbar og visuelle melding. I dette tilfellet skal du tømme smusstanken før du fortsetter med rengjøringen.

Merk: Når smusstanken er full, blir det røde indikatorlyset værende på.


C6 Tømme smusstanken

C6-1—Hold i smusstankhåndtaket, trykk på utløserknappen, og trekk ut smusstanken.


C6-2—Trekk tankdekslet forsiktig ut, og tøm smusstanken.

C6-3—Sett på igjen tankdekslet. Vipp smusstanken, sett bunnen tilbake på støvsugeren, og skyv den forsiktig til den klikker på plass.


C7 Lade og selvrens

1. Lås støvsugeren mens den er i ventemodus, og plasser den på ladestasjonen. Lading starter når du hører talemeldingen «Charging started. Please start self-cleaning.» (Lading startet, Start selvrens.)
2. Trykk på -knappen for å starte selvrens eller for å sette å pause.
3. Etter at selvrens og tørking er fullført, skal du følge talemeldingen og tømme smusstanken i god tid for å hindre lukt.


Merk:

- Kontroller at vasketanken og smusstanken er på plass for å optimalisere selvrens og tørkeytelsen.
- Produktet er utstyrt med innebygd litiumion-batteripakke som er ladbar og med høy ytelse. Produktet holdes lades for normal bruk for å opprettholde batteriytelse.
- Støvsugeren skal alltid plasseres tilbake på ladestasjonen etter bruk for å hindre vannflekker på gulvet.
- Hvis lade- og dvalemodus deaktiveres og maskinen blir slått av, skal du kontrollere at maskinen er i ladestasjonen, trykke på -knappen for å slå den på og deretter starte selvrens.


Tørking

Tørking starter automatisk når selvrens er fullført. Under lading skal du trykke og holde -knappen i 2 sekunder for å starte manuell tørking.



Merk:

- Tørking starter automatisk etter at selvrens er ferdig. Ikke start tørking for ofte manuelt.
- Selvrens og tørking er kun tilgjengelig når støvsugeren lades og ved høyt batterinivå.
- Hold deg unna tørkeluftuttakene under tørking.
- Hvis lade- og dvalemodus deaktiveres og maskinen blir slått av, skal du kontrollere at maskinen er på ladestasjonen, trykke på -knappen for å slå den på og deretter starte tørking.

Aktiver/deaktiver lade- og dvalemodus

Lade- og dvalemodus er deaktivert som standard. Trykk på -knappen i 5 sekunder mens du lader, til du hører talemeldingen, for å aktivere eller deaktivere den: «Charge & Sleep mode enabled» (Lade- og dvalemodus aktivert) eller «Charge & Sleep mode disabled» (Lade- og dvalemodus deaktivert).

Merk:

- Lade- og dvalemodus aktivert: Etter at maskinen er blitt ladet i 5 minutter uten at den er i bruk, slår LED-skjermen av. Etter at maskinen er fulladet, slår den ikke automatisk av. Trykk på -knappen for å starte selvrens og tørking. Hvis maskinen fjernes fra ladestasjonen, vil den fortsette å være aktiv og vente på ordre.
- Lade- og dvalemodus deaktivert: Fem minutter etter at maskinen er fulladet, slår den automatisk av. For å starte selvrens og tørking skal du kontrollere at maskinen er på ladestasjonen, trykk på -knappen

for å slå den på, og trykk deretter på -knappen. Hvis maskinen fjernes fra ladestasjonen, vil den ikke fortsette å være aktiv og vente på ordre.

D Rutinemessig vedlikehold

Se følgende tabell om rutinemessig vedlikehold for å opprettholde optimal ytelse:

Del	Vedlikeholdshyppighet	Utskiftingshyppighet
Rulle	Etter behov	3 måneder
Filter	Etter behov	Etter behov
Rengjøringshode og smussvannbane	Etter behov	I/R
Smusstank	Etter behov	I/R
Ladestasjon	Etter behov	I/R
Ladekontakter	Etter behov	I/R
Vasketank	2–4 uker	I/R

Merk:

- Du må slå av støvsugeren eller stanse bruken, og ladestasjonen må kobles fra før du rengjør dem eller foretar vedlikeholdsarbeid på dem.
- Utskiftingsfrekvensen kan variere avhengig av den faktiske situasjonen. Skift ut delene omgående ved unormal slitasje.
- Filteret og rullefibrer er behandlet med sølvion antimikrobielt middel for å forebygge mot lukten av bakterier.

Vedlikehold av produktet

Hvis produktet ikke skal brukes i en lang tidsperiode, skal det lades helt, kobles fra og oppbevares på et kjølig og tørt sted. Ikke plasser det på et fuktig sted eller i direkte sollys. Lad det minst hver 3. måned for å unngå overutlading av batteriet.

Støvsuger

Tørk og rengjør støvsugeren med en myk og tørr klut. Fjern støvsugeren fra ladestasjonen før rengjøring, og slå den av før den rengjøres.

D1 Smusstank og filter

D1-1—Ta av smusstanken, trekk av tankdekslet, og fjern filteret på tankdekslet. Bruk vedlikeholdsbørsten som følger med, for å fjerne smuss fra filteret. Hvis filteret er svært skittent, skal du skylle det i kaldt vann og riste bort vannrester.

D1-2—Tørk alle delene grundig før de settes på plass igjen.

Merk:

- La filteret sitte i minst 24 timer til det er helt tørt før det settes på igjen.
- Ikke berør filterflaten med hendene, børster eller skarpe gjenstander for å unngå at filteret skades.

D2 Vasketank og rulle

D2-1—Grip fatt i håndtaket på vasketanken, trykk på utløserknappen, og trekk

vasketanken forsiktig oppover i en liten vinkel for å ta ut tanken.

D2-2—Skyll bunnen av tanken med rent vann.

D2-3—Grip fatt i rulleutløsertappen, og trekk ut rullen langs rengjøringshodet. Bruk vedlikeholdsborsten som følger med, for å fjerne smuss fra rullen. Skyll den deretter med rent vann.

D2-4—Når rullen må skiftes ut, trekk rullehetten ut av rullen ved å gripe fatt i hele hetten. Sett deretter inn rullehetten i en ny rulle.

Merk:

- Vær forsiktig ved bruk av vedlikeholdsborsten for å unngå personskader.
- Ikke trekk i håndtaket når du kobler fra rullehetten.
- Hold rullehetten tilkoblet mens rullen rengjøres for å hindre potensiell skade.

D2-5—Sett på igjen rullen og vasketanken.

D3 Rengjøringshode og smussvannbane

1. Slå av støvsugeren og sett den på et stabilt sted, fjern deretter smusstanken, vasketanken og rullen.
2. Rengjør rullesporet og smussvannbanen med vedlikeholdsborsten som følger med.
3. Sett på igjen smusstanken, vasketanken og rullen.

Merk: Ikke skyll rengjøringshodet direkte med vann.

D4 Ladestasjon

Koble fra ladestasjonen, og bruk en myk, tørr klut for å rengjøre overflaten og ladekontaktene.

Merk: Ikke skyll ladestasjonen direkte med vann.

Grunnleggende parametere

Støvsuger

Modell	WD5M7B
Merke-spennings-/merkestrøm	21,6 VDC 8,8 A
Batteri	21,6 V / 2500 mAh (TYP) litiumionbatteri

Ladestasjon

Modell	MDS18HRR
Nominell inngangsspenning	220–240 VAC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang (lading)	0,35 A
Nominell inngang (tørking)	3 A
Nominell utgang	30 VDC 1 A
Ladebatteri	21,6 V / 2500 mAh (TYP) litiumionbatteri

Statusindikatorveiledning

Blått indikatorlys representerer vanlig drift, og rødt indikatorlys representerer feil eller unormaliteter.

Støvsugerstatus	Statusindikator
Lading	Blå indikator blir gradvis sterkere
Fullt ladet / I drift, batterinivå ≥ 20 %	Blå indikator blir værende på
Batterinivå < 20 %	Blå indikator blinker sakte
Byttet modus	Blå indikator blinker raskt
Underspenning på batteriet	Indikatorlyset blinker vekselvis rødt og blått, og deretter slå den av
Smusstanken er full	Rød indikator blir værende på
Andre feil	Rødt indikatorlys fortsetter å blinke

Vanlige feil

Skann QR-koden nedenfor for å se vanlige problemer.



EU-samsvarserklæring

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske standarder og endringer. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-informasjon

Riktig avhending av dette produktet. Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall innen EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsavhending fremmes resirkulering for bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere et brukt produkt skal returnerings- og oppsamlingssystemer brukes, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produkter for miljø sikker resirkulering.



Garantiinformasjon

Garantiinformasjonen er avhengig av lovene i landet der produktet selges, og garantien er selgerens ansvar.

Garantien dekker bare defekter i materialet eller utførelsen.

Reparasjoner i garantiperioden kan bare utføres av et autorisert servicesenter. Når du gjør krav under garantien, må den opprinnelige kjøpskvitteringen (med kjøpsdato) sendes.

Garantien dekker ikke følgende:

- Vanlig slitasje.
- Feil bruk, f.eks. overbelastning av apparatet, bruken av ikke-godkjent tilbehør, bruken av makt.
- Skade forårsaket av eksterne påvirkninger.
- Skade forårsaket av at brukerhåndboken ikke er blitt overholdt, f.eks. kobling til uegnet hovedstrøm eller ikke-samsvar med installasjonsinstruksjonene.
- Demontering av hele eller deler av apparater.