

Norsk

Roborock F25 Ultra Brukerhåndbok til våt- og tørrstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du bruker dette produktet, og oppbevar for fremtidig referanse.

Innhold

- 066 Sikkerhetsinformasjon
- 066 Forklaring av internasjonale symboler
- 067 Innledning om produktet
- 067 Produktmontering
- 067 Koble til appen
- 068 Bruksanvisning
- 070 Rutinemessig vedlikehold
- 071 Grunnleggende parametere
- 071 Vanlige problemer
- 072 EU-samsvarserklæring
- 072 WEEE-informasjon
- 072 Garantiinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Bruksrestriksjoner

- Ikke bruk denne støvsugeren utendørs eller i noen kommersielle eller industriområder. Den er beregnet til bruk kun i hjemmet.
- Ikke oppbevar produktet noe sted i en bil for å unngå høy eller lav temperatur som påvirker batteriets levetid.
- Denne rengjøringsenhetens batteripakke kan ikke brukes til lading eller utlading i miljøer med høy fuktighet eller temperaturer over 40 °C (104 °F) eller under 4 °C (39 °F).
- Bruk vedlikeholdsbørsten forsiktig for å unngå personskader. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller med mangel på erfaring eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet (CB).
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og mer og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller med mangel på erfaring eller kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en sikker måte og med forståelse av de involverte farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn (EU).
- For å tilfredsstille krav til RF-eksponering skal en avstand på 20 cm eller mer opprettholdes mellom denne enheten og personer ved bruk av enheten. For å sikre samsvar anbefales ikke bruk på kortere avstand enn dette.
- Antennen som brukes til denne senderen, må ikke plasseres sammen med en annen antenne

eller sender.

- Hold hår, løse klær, fingre og alle kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
- Hold lemmer og kjaledyr unna roterende børstehoder for å unngå personskader.
- Ikke rør ved strømkabelen eller bruk produktet med våte hender for å hindre personskader.
- Ikke støvsug noen stoffer som brenner eller røyker (som sigarettstubber som ikke er slukket).
- Ikke støvsug harde eller spisse gjenstander (som byggematerialer, glass og spiker).
- Dette produktet skal bare brukes i områder på under 3000 meter over havet.
- ⚠ Under og etter selvens med damp eller varmt vann og tørking vil temperaturen på tilgjengelige overflater på ladestasjonen, rullen, rengjøringshodet og støvsugeren være høy.
- ⚠ For å hindre brannskade og skålding med damp skal du ikke berøre overflatene eller fjerne vasketanken.
- Ikke rett rensehodet, spesielt damputløpene, mot utstyr som inneholder elektriske komponenter som f.eks. innsiden av ovner.
- For å unngå fare skal du ikke støvsuge ledninger og andre kabler.
- Bruk dette produktet iht. instruksjonene i brukerhåndboken. Brukere er ansvarlig for alle tap eller skader som kan oppstå fra feil bruk av dette produktet.
- Roborock og deres forhandlere fraskriver seg alt ansvar for indirekte, stafferelaterte, tilfældige skader, eller følgeskader som forårsakes av bruken og feilbruken av dette produktet eller at dette produktet ikke kan brukes. Fraskrivelsen påvirker ikke noen lovbestemte rettigheter som ikke kan fraskrives ifølge gjeldende lov.

Batteri og lading

ADVARSEL

- Ikke lad batterier som ikke kan lades på nytt.
- Dette produktet inneholder batterier som bare

kan skiftes ut av fagpersoner.

- Bruk kun den avtagbare dokkingstasjonen Roborock MDS27HRR som leveres med dette produktet, for å lade batteriet på nytt.
- Ikke bruk tredjeparts batterier, strømkabler eller ladestasjoner.
- For å redusere risikoen for personskader fra bevegelige deler må strømmen slås av før service.
- Ikke demonter, reparer eller modifiser batteriet, strømkabelen eller ladestasjonen.
- Ikke lad støvsugeren eller monter ladestasjonen i nærheten av varmekilder eller i fuktige områder (som radiatorer eller baderom).
- Ikke tørk strømkabelen eller ladestasjonen med en våt klut. Ikke berør dem med våte hender.
- Hvis strømkabelen er skadet eller brutt, skal du stanse bruken omgående og kontakte ettermarkedservice.
- Hvis produktet ikke skal brukes i lengre tid, skal det lades helt, trekkes ut av stikkontakten og plasseres på et kjølig og tørt sted.
- Sørg for å lade det hver 3. måned for å unngå at batteriet overutlades.
- Ikke kast brukte batterier. Overlever dem til et profesjonelt resirkuleringsfirma.

Transport

- Det anbefales at produktet transporteres i originalemballasjen.

Merk

- Skyll filteret minst én gang i måneden med springvann. Se rutinemessig vedlikehold for å finne detaljer.

Forklaring av internasjonale symboler

🏠 – Kun for bruk innendørs.

A Innledning om produktet

A1 Støvsuger

↺—Bytte modus

- Trykk: Bytt til AUTO-/Damp-/Varmt vann-/Svampmodus
- Trykk og hold i 2 sekunder under lading: Bytt til stille/hurtig tørkemosus

🔌—Strøm

- Trykk: Sett i gang / Gå til modusen Vent på ordre
- Trykk og hold i 2 sekunder mens støvsugeren venter på ordre: Slå av

🔊—Selvrens

- Trykk under lading: Start/Pause selvrens
- Trykk og hold i 2 sekunder under lading: Start/Stopp tørking

Merk: Trykk på 🔊-knappen under lading for å stoppe selvrens eller tørking.

A1-1—Høytaler

A1-2—Håndtak

A1-3—Håndtakutløserhull

A1-4—Rulleutløsertapp

A1-5—Tilpassede drivhjul

A1-6—LED-skjerm

A1-7—Utløserknapp til smusstanken

A1-8—Håndtak til smusstanken

A1-9—Smusstank

A1-10—Påfyllingsport til vasketanken

A1-11—Vasketank

A1-12—Damputtak

A1-13—Utløserknapp til vasketanken

A1-14—Påfyllingsport til rengjøringsmidlet

A1-15—Frontlys

A1-16—Rulle

A2 Ladestasjon

A2-1—Tørkebrett

A2-2—Tørkeluftuttak

A2-3—Ladekontakter

A3 Strømledning

A4 Filter

A5 Vedlikeholdsborste

Merk: Vedlikeholdsborsten kan plasseres i sporet bak ladestasjonen.

A6 LED-skjerm

A6-1—Lysstrimmel

A6-2—WiFi-indikator

- Av: WiFi deaktivert
- Blinker sakte: Venter på tilkobling
- Blinker raskt: Kobler til
- Lyser fast: WiFi tilkoblet

A6-3—Batterinivå

A6-4—Svampmodus

A6-5—AUTO-modus

A6-6—Ladeindikator

A6-7—Feilindikator

A6-8—Varmtvannmodus

A6-9—Dampmodus

B Produktmontering

B1 Montere håndtaket

B1-1—Koble håndtaket til selve støvsugeren til det klikker på plass. Knappene på håndtaket skal vende fremover.

B1-2—For å fjerne håndtaket skal du sette en pennformet gjenstand inn i hullet på håndtakutløseren på baksiden av selve støvsugeren. Hold i håndtaket, og trekk det ut.

B2 Sette ladestasjonen inn i kontakten

B2-1—Plasser ladestasjonen opp-ned, og sett strømledningen inn i ladestasjonen.

Merk: Strømledningen kan trekkes ut fra enten høyre eller venstre åpning i lagringssporet til ledningen.

B2-2—Plasser ladestasjonen på et flatt og hardt gulv, og sett den inn i stikkkontakten.

Merk:

- Ikke plasser ladestasjonen på fuktige steder eller i nærheten av en varmekilde som f.eks. bademos, kjøkken og radiatorer.
- Vedlikeholdsborsten kan plasseres i sporet bak ladestasjonen.



Koble til appen

1. Laste ned appen

Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2. Tilbakestille WiFi

Fortsett å lade maskinen, eller sett den i modusen Vent på ordre med skjermen på. Trykk og hold på  og -knappen samtidig til du hører talemeldingen «Resetting WiFi» (Tilbakestiller WiFi). Tilbakestillingen er fullført når WiFi-indikatoren blinker sakte. Deretter venter støvsugeren på tilkobling.

Merk: Hvis støvsugeren ikke kan kobles til pga. ruterkonfigurasjonen, glemte passord eller annen grunn, skal WiFi tilbakestilles, og støvsugeren legges til som ny enhet.

3. Legge til enhet

Åpne Roborock-appen, trykk på «Legg til enhet»-knappen eller «+»-knappen på startsidene, og følg veiledningen i appen.

Merk:

- Den faktiske prosessen kan variere pga. pågående appoppdateringer. Følg instruksjonene som finnes i appen.
- Kun 2,4 GHz WiFi støttes.

C Bruksanvisning

C1 Fylle vasketanken

C1-1—Grip fatt i håndtaket på vasketanken, trykk på utløserknappen, og trekk vasketanken oppover i en liten vinkel for å fjerne den.

C1-2—Åpne hetten på påfyllingsporten til vasketanken, fyll med springvann, og lukk deretter hetten godt igjen.

C1-3—Åpne hetten på påfyllingsporten til rengjøringsmidlet, fyll med en moderat mengde rengjøringsmiddel, og lukk deretter hetten godt igjen.

C1-4—Plasser vasketanken tilbake på rengjøringshodet. Skyv den forsiktig nedover til den klikker på plass.

Merk:


- For å unngå at vasketanken deformeres skal du ikke bruke varmt vann.
- For å hindre etsing eller skade skal du ikke bruke noe desinfiseringsmiddel. Bruk kun rengjøringsmidler som anbefales av Roborock.
- Vi anbefaler at du tilsetter rengjøringsmidlet i påfyllingsporten til rengjøringsmidlet før bruk for å forbedre rengjøringsytelsen. Under rengjøring blander maskinen automatisk midlet med rent vann basert på et forhåndsinnstilt forhold. Hopp over dette trinnet hvis du ikke trenger rengjøringsmidler til gulv under den daglige rengjøringen.

C2 Låse og låse opp

Tråkk lett på rengjøringshodet, og hold på håndtaket. Skyv på det for å låse støvsugeren, og trekk for å låse opp.

C2-1—Låst
C2-2—Utlåst

C3 Sette i gang støvsugeren


Trykk på -knappen, og maskinen går inn i modusen Vent på ordre. Tråkk lett på rengjøringshodet, og hold på håndtaket. Vipp deretter håndtaket bakover for å låse opp maskinen. Den setter i gang automatisk.

C4 Rengjøre der støvsugeren ligger flat

Støvsugeren kan legges flat for å gjøre rent under møbler og apparater. Senk håndtaket mens du bruker støvsugeren for å gjøre dette. Smusstankens tilgjengelige kapasitet reduseres under lavtliggende rengjøring. Derfor anbefaler vi at du tømmer smusstanken før du gjør rent under møbler og apparater.


Merk: Knappene på håndtaket skal alltid vende oppover når støvsugeren holdes flat.

C5 Bytte modus

Trykk på -knappen for å veksle mellom AUTO-, Damp-, Varmt vann- og Svampmodus. Skjermen viser ikonet til den gjeldende modusen.

Merk: Det er normalt at det kommer ut en liten mengde damp etter at dampmodus brukes.

Vent på ordre, og slå av

1. Når maskinen står i oppreist stilling under rengjøring, stopper maskinen og går inn i modusen Vent på ordre.
2. Hvis støvsuger står i 5 minutter uten å brukes, mens du venter på ordre, slår den automatisk av. Trykk og hold -knappen i 2 sekunder mens du venter på ordre, for å slå den av manuelt.

C6 Vannivåmeldinger

Når smusstanken er full eller vasketanken er tom under bruk, avgir støvsugeren hørbare eller visuelle meldinger. I dette tilfellet skal du fylle vasketanken eller tømme smusstanken før du fortsetter med rengjøringen.

C6-1—Feilindikator blinker: Det oppsto en feil


C7 Tømme smusstanken

C7-1—Hold i smusstankhåndtaket, trykk på utløserknappen, og vipptanken bakover for å fjerne den.


C7-2—Trekk håndtaket på tanklokket forsiktig oppover for å fjerne lokket, og tøm deretter smusstanken.

C7-3—Sett på igjen tanklokket. Vipp smusstanken, sett bunnen tilbake på støvsugeren, og skyv den forsiktig innover til den klikker på plass.



C8 Lade og selvrens

1. Lås støvsugeren mens du venter på ordre, og plasser den på ladestasjonen. Lading starter når du hører talemeldingen: «Charging started. Please start self-cleaning.» (Lading har startet. Start selvrens.)
2. Trykk på -knappen for å starte/pause smart selvrens.
3. Etter at selvrens og tørking er fullført, skal du følge talemeldingen og tømme smusstanken omgående for å hindre lukt.

Merk:


- Kontroller at vasketanken og smusstanken er på plass for å optimalisere selvrens og tørkeytelsen.
- Produktet er utstyrt med innebygd litiumion-batteripakke som er ladbar og med høy ytelse. Produktet holdes ladet under normal bruk for å opprettholde batteriytelse.
- Støvsugeren skal alltid plasseres tilbake på ladestasjonen etter bruk for å hindre vannflekker på gulvet.
- Hvis modusen Lade og hvilemodus er deaktivert og maskinen slår av, skal du kontrollere at maskinen sitter på ladestasjonen. Trykk på -knappen for å slå den på, og start deretter selvrens.

Tørking


Tørking starter automatisk når selvrens er fullført. Under lading skal du trykke og holde -knappen i 2 sekunder for å veksle mellom tørkemodeuser. For å starte tørking direkte skal du trykke og holde på -knappen i 2 sekunder mens maskinen lades.

Merk:




- Automatisk tørking kan deaktiveres i appen.

- Du kan justere eller planlegge selvrens og tørking i appen.
- Selvrens og tørking er kun tilgjengelig når støvsugeren lades og har tilstrekkelig batterinivå. Det nødvendige batterinivået varierer etter selvrens- og tørkemodeuser. Hvis støvsugeren er satt til selvrens med damp eller hurtigtørking, men batterinivået er lavt, bytter den automatisk til henholdsvis selvrens med varmt vann eller stillestående tørking.
- Hold deg unna ladestasjonsområdet under selvrens og tørking.
- Hvis modusen Lade og hvilemodus er deaktivert og maskinen slår av, skal du kontrollere at maskinen sitter på ladestasjonen. Trykk på -knappen for å slå den på, og start deretter tørking.

Aktivere/deaktivere lade- og dvalemodus

Lade- og dvalemodus er deaktivert som standard. Trykk på -knappen i 5 sekunder mens du lader, til du hører talemeldingen, for å aktivere eller deaktivere den: «Charge & Sleep mode enabled» (Lade- og dvalemodus aktivert) eller «Charge & Sleep mode disabled» (Lade- og dvalemodus deaktivert).

Merk:



- WiFi er ikke tilkoblet der modusen Lad og sov er deaktivert: Fem minutter etter at maskinen er fulladet, slår den automatisk av. For å starte selvrens og tørking skal du trykke på -knappen for å slå den på, og trykk deretter på -knappen.
- I andre tilfeller: Etter at maskinen er blitt ladet i 5 minutter uten at den er i bruk, slår LED-skjermen av. Etter at maskinen er fulladet, slår den ikke automatisk av. Trykk på -knappen for å starte selvrens og tørking.

Talemeldingsinnstillinger



Etter at støvsugeren er lagt til i appen, kan

du justere volumet og endre språket på talemeldinger ved bruk av appen.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Når støvsugeren venter på ordre, skal du trykke og holde -knappen og deretter -knappen i 5 sekunder til du hører talemeldingen «Restoring factory settings» (Gjenopprette fabrikkinnstillinger). Da gjenoprettes maskinen til fabrikkinnstillingene.

Deaktivere WiFi

Trykk på  og -knappen til du hører en talemelding for å koble støvsugeren fra WiFi. Vent deretter i fem minutter, og WiFi deaktiveres automatisk. Følg de tilhørende tilkoblingsinstruksene dersom du vil koble til på nytt.

D Rutinemessig vedlikehold

Merk:

- Før rengjøring eller vedlikehold av produktet skal du kontrollere at støvsugeren er slått av eller stanset og at ladestasjonen er frakoblet.
- Utskiftingsfrekvensen kan variere avhengig av den faktiske bruken. Hvis du merker unormal slitasje, skal delene skiftes ut omgående.
- Filteret og rullefibrer er behandlet med sølvionantimikrobielt middel for å forebygge mot lukten avbakterier.

Vedlikehold av produktet

Hvis maskinen ikke skal brukes i en lang tidsperiode, skal det lades helt, kobles fra og oppbevares på et kjølig og tørt sted. Ikke plasser det på et fuktig sted eller i direkte sollys. Lad det minst hver 3. måned for å unngå utlading.

Støvsuger

Tørk og rengjør støvsugeren med en myk og tørr klut. Fjern støvsugeren fra ladestasjonen før rengjøring, og slå den av før den rengjøres.

D1 Smusstank og filter

- * Smusstank: Rengjør etter behov.
- * Filter: Rengjør og skift ut etter behov.

D1-1—Ta av smusstanken, trekk håndtaket på tanklokket nedover for å fjerne lokket, og fjern filteret på tanklokket. Bruk vedlikeholdsbørsten som følger med, for å fjerne smuss fra filteret. Hvis filteret er skittent, skal du skylle det i kaldt vann og riste bort vannrester.

D1-2—Tørk alle delene grundig før de settes på plass igjen.

Merk:

- La det tørke helt i minst 24 timer før det settes på.
- Ikke berør filterflaten med hendene, børster eller skarpe gjenstander for å unngå at filteret skades.

D2 Fast-flytende separatorenhet

* Rengjør etter behov.

1. For å fjerne den fast-flytende separatorenheten skal du gripe fatt i smekkefestene på begge sidene og koble dem fra.
2. For å montere separatorenheten skal du kontrollere at den vender mot smussinntaket, er innrettet riktig i forhold til smekkefestene og at du trykker festene til de klikker på plass.

D3 Vasketank og rulle

- * Vasketank: Rengjør hver 2–4 uker.
- * Rulle: Rengjør etter behov, og bytt ut hver 3. måned.

D3-1—Grip fatt i håndtaket på vasketanken, trykk på utløserknappen, og trekk vasketanken oppover i en liten vinkel for å fjerne den.

D3-2—Skyll bunnen av tanken med rent vann.

Merk: For å hindre blokkasje skal du kontrollere damputløperne for å se etter smuss og skylle dem etter forlenget tid etter behov.

D3-3—Grip fatt i rulleutløsertappen, og trekk ut rullen langs rengjøringshodet. Bruk vedlikeholdsbørsten som følger med, for å fjerne smuss fra rullen. Skyll den deretter med rent vann.

D3-4—For å bytte rullen skal du gripe fatt i rullehetten og trekke den ut av rullen. Sett deretter inn rullehetten i en ny rulle.

D3-5—Sett på igjen rullen og vasketanken i den rekkefølgen.

Merk:

- **D3-6**—Etter at du har brukt dampmodus skal du ikke berøre stillingene som vises i diagrammet.
- **D3-7**—Etter at du har brukt varmt vann-modus skal du ikke berøre vannuttakene som vises i diagrammet.
- Vær forsiktig ved bruk av vedlikeholdsbørsten for å unngå personskader.
- Ikke trekk i håndtaket når du kobler fra rullehetten.
- Hold rullehetten tilkoblet mens rullen rengjøres for å hindre potensiell skade.

D4 Tilpassede drivhjul

Rengjør de tilpassede drivhjulene regelmessig.

D5 Rengjøringshode og smussvannbane

* Rengjør etter behov.

1. Slå av støvsugeren og sett den på et stabilt sted, fjern deretter smusstanken, vasketanken og rullen.
2. Rengjør rullesporet og smussvannbanen med vedlikeholdsbørsten som følger med.
3. Sett inn igjen rullen, vasketanken og smusstanken.

Merk: Ikke skyll rengjøringshodet direkte med vann.

D6 Ladestasjon

* Rengjør etter behov.

Koble fra ladestasjonen, og bruk en myk, tørr klut for å rengjøre overflaten og ladekontaktene.

Merk:

- Ikke skyll ladestasjonen direkte med vann.
- Når det finnes vann på overflaten til ladestasjonen, skal du tørke med en myk, tørr klut og ikke snu den for å hindre skade.

Grunnleggende parametere

Støvsuger

Modell	WD6Y3A
Merke-spending/ merkestrøm	21,6 VDC 20 A
Batteri	21,6 V / 4600 mAh (TYP) litiumionbatteri

Ladestasjon

Modell	MDS27HRR
Nominell inn-gangsspenning	220–240 VAC
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang (lading)	0,65 A
Nominell inngang (tørking)	3 A
Nominell utgang	29 VDC 2,07 A

Ladebatteri	21,6 V / 4600 mAh (TYP) litiumionbatteri
-------------	---

WiFi-spesifikasjoner

Service	WiFi
Protokoll	802.11b/g/n
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz
Maks. utgangseffekt	≤20 dBm

Vanlige problemer

Skann QR-koden nedenfor for å se vanlige problemer.



EU-samsvarserklæring

Vi hos Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske standarder, med tillegg. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Vi hos Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. erklærer herved at typen WD6Y3A med radioutstyr, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Besøk følgende lenke for å se nettverksgrensesnittene som produktet eksponerer, tjenestene som er tilgjengelige via nettverksgrensesnittene, og informasjon om eksterne sensorer:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-informasjon

Riktig avhending av dette produktet. Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall innen EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsavhending, fremmes resirkulering for bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere et brukt produkt skal returnerings- og oppsamlingssystemer brukes, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produkter for miljøsikker resirkulering.



Garantiinformasjon

Garantiperioden er avhengig av lovene i landet der produktet selges, og garantien er selgerens ansvar.

Garantien dekker bare defekter i materialet eller utførelsen.

Reparasjoner i garantiperioden kan bare utføres av et autorisert servicesenter. Når du gjør krav under garantien, må den opprinnelige kjøpskvitteringen (med kjøpsdato) sendes.

Garantien dekker ikke følgende:

- Vanlig slitasje.
- Feil bruk, f.eks. overbelastning av apparatet, bruken av ikke-godkjent tilbehør, bruken av makt.
- Skade forårsaket av eksterne påvirkninger.
- Skade forårsaket av at brukerhåndboken ikke er blitt overholdt, f.eks. kobling til en uegnet hovedstrøm eller ikke-samsvar med installasjonsinstruksjoner.
- Demontering av hele eller deler av apparater.