

Italiano

Roborock F25 Ultra

Manuale d'uso dell'aspirapolvere per umido e secco

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale d'uso dotato di diagrammi e conservarlo adeguatamente per riferimenti futuri

Indice

- 030 Informazioni sulla sicurezza
- 030 Spiegazione dei simboli internazionali
- 031 Presentazione del prodotto
- 031 Installazione del prodotto
- 032 Connessione all'app
- 032 Istruzioni per l'uso
- 034 Manutenzione ordinaria
- 036 Parametri di base
- 036 Problemi comuni
- 037 Dichiarazione di conformità UE
- 037 Informazioni RAEE
- 037 Informazioni sulla garanzia

Informazioni sulla sicurezza

Restrizioni d'uso

- Non utilizzare questo prodotto in ambienti esterni, commerciali o industriali: è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Non conservare il prodotto in alcuna parte dell'auto per evitare che temperature alte o basse pregiudichino l'autonomia della batteria della batteria.
- Il gruppo batteria di questo aspirapolvere non può essere utilizzato per la carica o la scarica in ambienti con elevata umidità o temperature superiori a 40 °C (104 °F) o inferiori a 4 °C (39 °F).
- Utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che queste siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni in merito all'uso del prodotto stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza (CB).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione (UE).
- Per soddisfare i requisiti di esposizione alle RF, durante il funzionamento occorre mantenere una distanza di almeno 20 cm fra il dispositivo e le persone. Per garantire la conformità, si consiglia l'utilizzo a distanze inferiori.
- L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere collocata vicino a qualunque altra antenna o

trasmettitore.

- Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e tutte le parti del corpo lontani da aperture e parti mobili.
- Tenere gli arti e gli animali domestici lontano dalle testine delle spazzole rotanti per evitare lesioni.
- Non toccare il cavo di alimentazione, né utilizzare il prodotto con le mani bagnate per evitare infortuni.
- Non aspirare sostanze che bruciano o fumanti (come mozziconi di sigaretta non spenti).
- Non aspirare oggetti duri o appuntiti (come materiali per fedilizia, vetro e chiodi).
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in aree al di sotto del 3.000 metri sul livello del mare.
- Durante e dopo l'autopulizia e l'asciugatura, la temperatura delle superfici accessibili della base di ricarica, del rullo, della testina di pulizia e dell'aspirapolvere sarà elevata.
- Per evitare ustioni e scottature dovute al vapore, non toccare le superfici di tali componenti né rimuovere la vaschetta dell'acqua pulita.
- Non dirigere la testina dell'aspirapolvere, in particolare le uscite del vapore, verso apparecchiature contenenti componenti elettrici, come l'interno dei forni.
- Non aspirare fili o altri cavi per evitare pericoli.
- Utilizzare questo prodotto conformemente alle istruzioni del manuale d'uso. Gli utenti sono responsabili di eventuali perdite o danni che possono derivare dall'utilizzo improprio del presente prodotto.
- Roborock e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità per danni indiretti, da comportamento vessatorio, incidentali o conseguenziali derivanti dall'uso, dall'uso improprio o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto. La presente clausola di esclusione di responsabilità non pregiudica alcun diritto legale che non potrebbe essere escluso ai sensi della legge vigente.

Batteria e ricarica

AVVERTENZA

- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Questo prodotto contiene batterie sostituibili esclusivamente da personale esperto.
- Ai fini della ricarica della batteria, utilizzare

esclusivamente l'unità di alimentazione rimovibile Roborock MDS27HRR fornita con questo prodotto.

- Non utilizzare batterie, cavi di alimentazione o basi di terzi.
- Per ridurre il rischio di lesioni da parti in movimento, mantenere l'alimentazione spenta prima della manutenzione.
- Non smontare, riparare o modificare la batteria, il cavo di alimentazione o la base.
- Non ricaricare l'aspirapolvere o installare la base nei pressi di fonti di calore o in aree umide (come termostofoni o bagni).
- Non pulire il cavo di alimentazione o la base con un panno umido e non toccare nessuno di questi elementi con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o rotto, interromperne immediatamente l'utilizzo e rivolgersi all'assistenza post-vendita.
- Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo completamente, scollegare la presa di alimentazione e posizionarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Assicurarsi di ricaricarlo una volta ogni tre mesi per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente.
- Non gettare le batterie usate. Affidarle a un'organizzazione professionale che si occupa di riciclo.

Trasporto

- Si raccomanda di trasportare l'aspirapolvere nell'imballaggio originale.

Nota

- Sciacquare il filtro almeno una volta al mese con acqua corrente. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione Manutenzione ordinaria.

Spiegazione dei simboli internazionali

- Esclusivamente per uso in interno.

A Presentazione del prodotto

A1 Aspirapolvere

⌚ Cambio della modalità

- Pressione: passaggio alla modalità AUTO/Vapore/Acqua calda/Spugna
- Pressione per 2 secondi durante la ricarica: passaggio alla modalità Asciugatura silenziosa/Asciugatura rapida

⌚ Accensione

- Pressione: avvio funzionamento o entrata in modalità di attesa comandi
- Pressione per 2 secondi mentre l'aspirapolvere è in attesa di comandi: spegnimento

⌚ Autopulizia

- Pressione durante la ricarica: avvio/ pausa dell'autopulizia
- Pressione per 2 secondi durante la ricarica: avvio/pausa dell'asciugatura

Nota: per interrompere l'autopulizia o l'asciugatura, premere il pulsante ⌚ durante la ricarica.

A1-1: Altoparlante

A1-2: Manico

A1-3: Foro del pulsante di rilascio del manico

A1-4: Linguetta del pulsante di rilascio del rullo

A1-5: Ruote motrici adattive

A1-6: Schermo a LED

A1-7: Pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua sporca

A1-8: Manico della vaschetta dell'acqua sporca

A1-9: Vaschetta dell'acqua sporca

A1-10: Porta di riempimento della vaschetta dell'acqua pulita

A1-11: Vaschetta dell'acqua pulita

A1-12: Uscite del vapore

A1-13: Pulsante di rilascio della vaschetta dell'acqua pulita

A1-14: Porta di riempimento della soluzione detergente

A1-15: Faro

A1-16: Rullo

A2 Base di ricarica

A2-1: Vassoio di asciugatura

A2-2: Prese d'aria per asciugatura

A2-3: Contatti di ricarica

A3 Cavo di alimentazione

A4 Filtro

A5 Spazzola per manutenzione

Nota: la spazzola per manutenzione può essere posizionata nella scanalatura sul retro della base di ricarica.

A6 Schermo a LED

A6-1: Striscia luminosa

A6-2: Spia del WiFi

- Spia spenta: WiFi disabilitato

- Spia lampeggiante lenta: in attesa di connessione

- Lampeggiamento rapido: connessione in corso

- Spia fissa: WiFi connesso

A6-3: Livello della batteria

A6-4: Modalità Spugna

A6-5: Modalità AUTO

A6-6: Spia di ricarica

A6-7: Spia di errore

A6-8: Modalità Acqua calda

A6-9: Modalità Vapore

B Installazione del prodotto

B1 Montaggio del manico

B1-1: Collegare il manico all'unità principale fino a quando non scatta in posizione. I pulsanti sul manico devono essere rivolti in avanti.

B1-2: Per staccare il manico, inserire un oggetto appuntito nel foro di rilascio del manico sul retro dell'unità principale e premere. Afferrare il manico ed estrarre.

B2 Collegamento della base di ricarica

B2-1: Capovolgere la base di ricarica e collegare il cavo di alimentazione alla base.

Nota: il cavo di alimentazione può uscire indifferentemente dall'apertura dell'alloggiamento del cavo destra o sinistra.

B2-2: Posizionare la base di ricarica su una superficie piana e dura e collegarla.

Note:

- Non posizionare la base di ricarica in luoghi umidi o vicino a fonti di calore, come bagni, cucine e termostiferi.
- La spazzola per manutenzione può essere posizionata nella scanalatura sul retro della base di ricarica.

Connessione all'app

1. Download dell'app

Cercare "Roborock" nell'App Store o in Google Play oppure scansionare il codice QR per eseguire il download e l'installazione dell'app.



2. Reimpostazione del WiFi

Mantenere il dispositivo in carica o in modalità di attesa comandi con lo schermo acceso. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti  e  finché non si sente il messaggio vocale "Reimpostazione WiFi". Il ripristino è completato quando la spia del

WiFi lampeggia lentamente. L'aspirapolvere a questo punto attende una connessione.

Nota: se non si riesce a connettersi all'aspirapolvere a causa della configurazione del router, di una password dimenticata o per qualsiasi altro motivo, reimpostare il WiFi e aggiungere l'aspirapolvere come nuovo dispositivo.

3. Aggiunta del dispositivo

Aprire l'app Roborock, toccare il pulsante "Aggiungi dispositivo" o "+" nella home page e aggiungere il dispositivo in uso seguendo la guida nell'app.

Note:

- Il processo effettivo può variare a causa degli aggiornamenti dell'app in corso. Seguire le istruzioni fornite nell'app.
- È supportato solo il WiFi a 2,4 GHz.

C Istruzioni per l'uso

C1 Riempimento della vaschetta dell'acqua pulita

C1-1: Afferrare il manico della vaschetta dell'acqua pulita, premere il pulsante di rilascio e tirare la vaschetta dell'acqua pulita verso l'alto con una leggera angolazione per rimuoverla.

C1-2: Aprire il cappuccio della porta di riempimento della vaschetta dell'acqua pulita, aggiungere acqua di rubinetto e quindi chiudere bene il cappuccio.

C1-3: Aprire il cappuccio della porta di riempimento della soluzione detergente, aggiungere una quantità moderata di soluzione detergente, quindi chiudere bene il cappuccio.

C1-4: Riposizionare la vaschetta dell'acqua pulita sulla testina di pulizia. Springerla delicatamente verso il basso finché non scatta in posizione.

Note:

- Per evitare di deformare la vaschetta dell'acqua pulita, non utilizzare acqua calda.
- Per prevenire corrosione o danni, non utilizzare alcun disinfettante. Utilizzare solo soluzioni detergenti raccomandate da Roborock.
- Per migliorare l'efficacia della pulizia, consigliamo di aggiungere la soluzione detergente nell'apposita porta di riempimento prima dell'uso. Durante la pulizia, il dispositivo mescolerà automaticamente la soluzione detergente con l'acqua pulita in base al rapporto preimpostato. Saltare questo passaggio se non si ha necessità di soluzioni per la pulizia dei pavimenti durante la pulizia quotidiana.

C2 Blocco e sblocco

Premere delicatamente la testina di pulizia e tenere premuto il manico. Springerlo per bloccare l'aspirapolvere e tirarlo per sbloccarlo.

C2-1: bloccato

C2-2: sbloccato

C3 Avvio dell'aspirapolvere

Premere il pulsante  e il dispositivo entra in modalità di attesa comandi. Posizionarsi

delicatamente sulla testina di pulizia e tenere fermo il manico. Inclinare il manico all'indietro per sbloccare il dispositivo che inizia quindi a funzionare automaticamente.

C4 Pulizia in piano

L'aspirapolvere può essere appoggiato orizzontalmente per pulire sotto mobili ed elettrodomestici. Per farlo, abbassare il manico durante l'utilizzo. La capacità disponibile della vaschetta dell'acqua sporca diminuisce durante la pulizia dei profili bassi. Si consiglia pertanto di svuotare la vaschetta dell'acqua sporca prima di pulire sotto i mobili e gli elettrodomestici.

Nota: tenere sempre l'aspirapolvere orizzontalmente con i pulsanti sul manico rivolti verso l'alto.

C5 Cambio della modalità

Premere il pulsante  per passare tra le modalità AUTO, Vapore, Acqua calda e Spugna. Lo schermo visualizzerà l'icona della modalità corrente.

Nota: è normale che continui a fuoriuscire una piccola quantità di vapore dopo aver utilizzato la modalità Vapore.

Attesa dei comandi e spegnimento

1. Quando si posiziona il dispositivo in verticale durante la pulizia smette di funzionare ed entra in modalità di attesa comandi.

2. Se l'aspirapolvere rimane inattivo per 5 minuti mentre è in attesa di comandi, si spegnerà automaticamente. Per spegnere manualmente l'aspirapolvere, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi quando è in attesa di comandi.

C6 Avvisi del livello dell'acqua

Quando la vaschetta dell'acqua sporca è piena o la vaschetta dell'acqua pulita è vuota durante l'uso, l'aspirapolvere fornirà avvisi sonori e visivi. In questo caso, riempire la vaschetta dell'acqua pulita vuota o svuotare quella dell'acqua sporca prima di riprendere la pulizia.

C6-1: La spia di errore lampeggia: si è verificato un errore.

C7 Svuotamento della vaschetta dell'acqua sporca

C7-1: Afferrare il manico della vaschetta dell'acqua sporca, premere il pulsante di rilascio ed estrarre la vaschetta dell'acqua sporca.

C7-2: Tirare delicatamente verso l'alto il manico del coperchio della vaschetta per rimuoverla, quindi svuotare la vaschetta dell'acqua sporca.

C7-3: Reinstallare il coperchio della vaschetta. Inclinare la vaschetta dell'acqua sporca, reinserirne il

fondo nell'aspirapolvere e spingerla delicatamente dentro finché non scatta in posizione.

C8 Ricarica e autopulizia

1. Bloccare l'aspirapolvere quando è in attesa di comandi e posizionarlo sulla base di ricarica. La ricarica inizia quando si sente il messaggio vocale: "Ricarica avviata. Avviare l'autopulizia."
2. Premere il pulsante  per avviare/interrompere l'autopulizia intelligente.
3. Una volta completate l'autopulizia e l'asciugatura, seguire il messaggio vocale e svuotare immediatamente la vaschetta dell'acqua sporca per evitare la formazione di cattivi odori.

Note:

- Per ottenere prestazioni ottimali di autopulizia e asciugatura, assicurarsi che la vaschetta dell'acqua pulita e quella dell'acqua sporca siano al loro posto.
- Il prodotto è dotato internamente di un gruppo batteria ricaricabile agli ioni di litio altamente performante. Per mantenere le prestazioni della batteria, tenere il prodotto in carica durante l'uso normale.
- Dopo l'uso, riporre sempre l'aspirapolvere nella base di ricarica per evitare macchie d'acqua sul pavimento.
- Se la modalità Ricarica e sospensione è disattivata e il dispositivo è spento, assicurarsi che il dispositivo si trovi nella base di ricarica, premere il pulsante  per accenderlo e quindi avviare l'autopulizia.

Asciugatura

Una volta completata l'autopulizia, l'asciugatura inizierà automaticamente. Durante la ricarica, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per passare da una modalità di asciugatura all'altra. Per avviare direttamente l'asciugatura, tenere premuto il pulsante  per 2 secondi mentre il dispositivo è in carica.

Note:

- È possibile disattivare l'asciugatura automatica nell'app.
- È possibile regolare o programmare la pulizia e l'asciugatura automatiche tramite l'app.
- L'autopulizia e l'asciugatura sono disponibili solo quando l'aspirapolvere è in carica e il livello di carica della batteria è sufficiente. Il livello di carica della batteria richiesto varia in base alla modalità di autopulizia e asciugatura. Se l'aspirapolvere è impostato sulla modalità di autopulizia automatica a vapore o asciugatura rapida ma il livello di carica della batteria è basso, passerà automaticamente alla pulizia automatica ad acqua calda o all'asciugatura silenziosa, rispettivamente.
- Tenersi lontani dalla zona della base di ricarica durante le fasi di autopulizia e asciugatura.
- Se la modalità Ricarica e sospensione è disattivata e il dispositivo è spento, assicurarsi che il dispositivo si trovi nella base di ricarica, premere il pulsante  per accenderlo, quindi avviare l'asciugatura.

Abilitazione/Disabilitazione della modalità Ricarica e sospensione

La modalità Ricarica e sospensione è disabilitata per impostazione predefinita. Per attivarla o disattivarla, premere il pulsante  per 5 secondi durante la ricarica finché non si sente il messaggio vocale: "Modalità Ricarica e sospensione abilitata" o "Modalità Ricarica e sospensione disabilitata".

Note:

- WiFi non connesso, con modalità Ricarica e sospensione disattivata: dopo cinque minuti dal completamento della ricarica, la macchina si spegne automaticamente. Per avviare l'autopulizia e l'asciugatura, premere il pulsante  per accenderla, quindi premere il pulsante .
- In altri casi: dopo che il dispositivo è stato ricaricato per 5 minuti senza essere utilizzato, lo schermo a LED si spegne. Dopo che il dispositivo è completamente carico, non si spegne automaticamente. Per avviare l'autopulizia e l'asciugatura, premere il pulsante .

Impostazioni degli avvisi vocali

Dopo aver aggiunto l'aspirapolvere all'app, è possibile regolare il volume e cambiare la lingua dei messaggi vocali tramite l'app.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Quando l'aspirapolvere è in modalità di attesa comandi, tenere premuto il pulsante  e poi il pulsante  per 5 secondi finché non si sente il messaggio vocale "Ripristino impostazioni di fabbrica". Il dispositivo sarà quindi ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Disabilitazione del WiFi

Per scollegare l'aspirapolvere dal WiFi, premere i pulsanti  e  finché non si sente un messaggio vocale. Quindi attendere 5 minuti e il WiFi verrà disattivato automaticamente. Se si desidera riconnettersi, seguire le relative istruzioni di connessione.

D Manutenzione ordinaria

Note:

- Prima di pulire o effettuare la manutenzione del prodotto, assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento o fermo e che la base di ricarica sia scollegata.
- La frequenza di sostituzione può variare in base all'utilizzo effettivo. Se si nota un'usura anomala, sostituire immediatamente i componenti.
- Le fibre del filtro e del rullo sono state trattate con un agente antimicrobico agli ioni d'argento per resistere agli odori derivanti da batteri.

Manutenzione del prodotto

Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, ricaricarlo completamente, scollegarlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Non posizionarlo in luoghi umidi o alla luce diretta del sole. Ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi per evitare una scarica eccessiva.

Aspirapolvere

Strofinare e pulire l'aspirapolvere con un panno morbido e asciutto. Prima della pulizia, rimuovere l'aspirapolvere dalla base di ricarica e spegnerlo.

D1 Vaschetta dell'acqua sporca e filtro

*Vaschetta dell'acqua sporca: pulire secondo necessità.
*Filtro: pulire o sostituire secondo necessità.

D1-1: Rimuovere la vaschetta dell'acqua sporca, tirare verso l'alto il manico del

coperchio della vaschetta dell'acqua per rimuoverla e rimuovere il filtro dal coperchio della vaschetta. Utilizzare la spazzola per manutenzione in dotazione per pulire i detriti dal filtro. Se il filtro è sporco, sciacquarlo con acqua fredda e scuotere per eliminare l'acqua rimanente.

D1-2: Asciugare accuratamente tutti i componenti prima di installarli in posizione.

Note:

- Lasciare asciugare completamente il filtro per almeno 24 ore prima di reinstallarlo.
- Non toccare la superficie del filtro con mani, spazzole o oggetti affilati per evitare di danneggiarlo.

D2 Separatore solidi-liquidi

*Pulire secondo necessità.

1. Per rimuovere il separatore solidi-liquidi, afferrare le chiusure a scatto su entrambi i lati e staccarle.
2. Per installare il separatore, assicurarsi che sia rivolto verso l'ingresso dello sporco, allineare correttamente le chiusure a scatto e premerle finché non scattano in posizione.

D3 Vaschetta dell'acqua pulita e rullo

*Vaschetta dell'acqua pulita: pulire ogni 2-4 settimane.

*Rullo: pulire secondo necessità e sostituire ogni 3 mesi.

D3-1: Afferrare il manico della vaschetta

dell'acqua pulita, premere il pulsante di rilascio e tirare la vaschetta dell'acqua pulita verso l'alto con una leggera angolazione per rimuoverla.

D3-2: Sia sciacquare il fondo della vaschetta con acqua pulita.

Nota: per evitare ostruzioni, controllare che le uscite del vapore non siano sporche e, se necessario, sciacquarle dopo un uso prolungato.

D3-3: Afferrare la linguetta del pulsante di rilascio del rullo ed estrarre il rullo lungo la testina di pulizia. Utilizzare la spazzola per manutenzione in dotazione per rimuovere lo sporco dal rullo, quindi risciacquarla con acqua pulita.

D3-4: Per sostituire il rullo, estrarre il cappuccio dal rullo afferrandolo per intero. Quindi, installare il cappuccio del rullo su un nuovo rullo.

D3-5: Reinstallare il rullo e pulire la vaschetta dell'acqua pulita.

Note:

- D3-6: Dopo aver utilizzato la modalità Vapore, non toccare le posizioni indicate nello schema.
- D3-7: Dopo aver utilizzato la modalità Acqua calda, non toccare le uscite dell'acqua indicate nello schema.
- Utilizzare la spazzola per manutenzione con attenzione per evitare lesioni.
- Quando si stacca il cappuccio del rullo, non tirarlo dal manico.
- Per evitare potenziali danni, tenere il cappuccio del rullo attaccato durante la pulizia del rullo.

D4 Ruote motrici adattive

Pulire regolarmente le ruote motrici adattive.

D5 Testina di pulizia e percorso dell'acqua sporca

*Pulire secondo necessità.

1. Spegnere l'aspirapolvere e porlo in una posizione stabile, quindi rimuovere la vaschetta dell'acqua sporca, la vaschetta dell'acqua pulita e il rullo.

2. Pulire la fessura del rullo e il percorso dell'acqua sporca con la spazzola per manutenzione in dotazione.

3. Reinstallare il rullo, la vaschetta dell'acqua pulita e la vaschetta dell'acqua sporca.

Nota: non sciacquare la testina di pulizia direttamente con acqua.

D6 Base di ricarica

*Pulire secondo necessità.

Collegare la base di ricarica e utilizzare un panno morbido e asciutto per pulirne la superficie e i contatti di ricarica.

Note:

- Non sciacquare la base di ricarica direttamente con acqua.
- Se sulla superficie della base di ricarica è presente dell'acqua, pulirla con un panno morbido e asciutto e non capovolgerla per evitare danni.

Parametri di base

Aspirapolvere

Modello	WD6Y3A
Tensione nominale/Corrente	21,6 VCC 20 A
Batteria	Batteria agli ioni di litio 21,6 V/4.600 mAh (TIPICA)

Base di ricarica

Modello	MDS27HRR
Tensione di ingresso nominale	220-240 VCA
Frequenza nominale	50-60 Hz
Ingresso nominale (ricarica)	0,65 A
Ingresso nominale (asciugatura)	3 A
Uscita nominale	29 VCC 2,07 A
Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni di litio 21,6 V/4.600 mAh (TIPICA)

Specifiche della rete WiFi

Servizio	WiFi
Protocollo	802.11b/g/n
Intervallo di frequenza	2400-2483,5 MHz
Alimentazione massima in uscita	≤20 dBm

Problemi comuni

Scansionare il codice QR sottostante per visualizzare la sezione Problemi comuni.



Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., dichiara che questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee e relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Con la presente, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., dichiara che l'apparecchiatura radio tipo WD6Y3A è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Visitare il seguente link per visualizzare le interfacce di rete esposte dal prodotto, i servizi esposti tramite le interfacce di rete e le informazioni sui sensori esterni:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informazioni RAEE

Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, fare uso dei sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. I suddetti soggetti sono responsabili del riciclo sicuro per l'ambiente.



Informazioni sulla garanzia

Il periodo di garanzia dipende dalle leggi del Paese in cui viene venduto il prodotto e la garanzia è responsabilità del venditore.

La garanzia copre solo difetti di materiale o lavorazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Quando si presenta un reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (recante la data di acquisto).

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Normale usura.
- Uso errato, ad esempio, sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati, uso della forza.
- Danni causati da fattori esterni.
- Danni causati dall'inosservanza del manuale d'uso, ad esempio, il collegamento a una rete elettrica non idonea o la mancata osservanza delle istruzioni di installazione.
- Apparecchi parzialmente o completamente smantellati.