

Polski

Roborock F25 Ultra

Instrukcja obsługi odkurzacza do sprzątania na mokro i na sucho

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi z ilustracjami i zachować ją na przyszłość.

Spis treści

057	Informacje dotyczące bezpieczeństwa
057	Objaśnienie symboli międzynarodowych
058	Wprowadzenie do produktu
058	Przygotowanie produktu
059	Łączenie z aplikacją
059	Instrukcje dotyczące eksploatacji
061	Rutynowa konserwacja
063	Parametry podstawowe
063	Typowe problemy
064	Unijna deklaracja zgodności
064	Informacje dotyczące WEEE
064	Informacje gwarancyjne

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ograniczenia dotyczące użytkowania

- Odkurzacza nie wolno użytkować na zewnątrz pomieszczeń ani w żadnym środowisku komercyjnym lub przemysłowym. Jest on przeznaczony wyłącznie do użytku w domu.
- Nie należy trzymać odkurzacza w samochodzie, aby uniknąć wpływu wysokiej lub niskiej temperatury na żywotność akumulatora.
- Pakiet akumulatorów tego odkurzacza nie może być ładowany ani rozładowywany w miejscach o wysokiej wilgotności i w temperaturach powyżej 40°C (104°F) lub poniżej 4°C (39°F).
- Należy ostrożnie używać szczotki do konserwacji, aby się nie skaleczyć, i przechowywać ją z dala od dzieci.
- Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej ani osoby nie mające doświadczenia albo znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo (CB).
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wielu 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, a także osoby nie mające doświadczenia albo znajomości urządzenia, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem niebezpieczeństw z nim związanych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci bez nadzoru (UE).
- Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe, podczas pracy urządzenia musi być zachowana odległość co najmniej 20 cm pomiędzy tym urządzeniem a ludźmi. Aby zapewnić zgodność z przepisami, nie zaleca się wykonywania żadnych operacji w bliższej odległości niż ta.

- Antena tego nadajnika nie może być umieszczona w tym samym miejscu co jakakolwiek inna antena lub nadajnik.
- Włosy, luźne elementy ubrania oraz palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów oraz części ruchomych.
- Głowicę obrotowej elektroszczotki należy trzymać z dala od kończyn i zwierząt, aby uniknąć urazów.
- Aby zapobiec obrażeniom, nie należy dotykać kabla zasilającego ani obsługiwać produktu wilgotnymi rękami.
- Nie wolno odkurzać niczego, co pali się lub dymi (np. niedogaszonych niedopałków papierosów).
- Nie należy odkurzać żadnych twardych lub ostro zakończonych przedmiotów (jak materiały budowlane, szkło, gwoździe).
- Niniejszy produkt może być użytkowany wyłącznie na obszarach znajdujących się poniżej 3000 m n.p.m.
- ⚠Podczas samooczyszczania parą bądź gorącą wodą i suszenia oraz po tych operacjach temperatura dostępnych powierzchni stacji ładującej, rolki, głowicy sprzątającej i odkurzacza może być wysoka.
- ⚠Aby uniknąć poparzeń od wysokiej temperatury i pary, nie dotykaj tych powierzchni ani nie wyjmuj zbiornika na czystą wodę.
- Nie kieruj głowicą sprzątającą, a szczególnie wylotów parą, na urządzenia z częściami elektrycznymi, na przykład wnętrza piekarników.
- Aby uniknąć zagrożenia, nie wolno odkurzać żadnych przewodów.
- Niniejszy produkt należy użytkować zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania niniejszego produktu.
- Spółka Roborock i jej sprzedawcy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za straty pośrednie, moralne, związane z naruszeniem dóbr osobistych, uboczne lub wtórne wynikające z użytkowania, niewłaściwego użytkowania bądź niemożności użycia tego produktu. Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności nie wpływa na ustawowe prawa, których nie można się zrzec w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Akumulator i ładowanie

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.

- Niniejszy produkt zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Do ładowania akumulatora należy używać tylko odciepinalnego zasilacza Roborock MDS27HRR dostarczonego z tym produktem.
- Nie należy korzystać z akumulatorów, przewodów zasilania i stacji ładujących innych firm.
- Aby zmniejszyć ryzyko urazów spowodowanych przez ruchome części, przed przystąpieniem do serwisowania należy odłączyć zasilanie.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować akumulatora, przewodu zasilania i stacji ładującej.
- Nie należy ładować odkurzacza ani montować stacji ładującej w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach wilgotnych (np. w pobliżu grzejników lub w łazienkach).
- Nie należy wycierać przewodu zasilania lub stacji ładującej moką ściereczką ani dotykać ich mokrymi rękami.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub zniszczony, należy natychmiast zaprzestania korzystania z niego i skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.
- Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować, a następnie odłączyć zasilacz i umieścić odkurzacza w chłodnym i suchym miejscu.
- Należy pamiętać o potrzebie ponownego ładowania raz na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.
- Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci. Należy je przekazać profesjonalnej firmie zajmującej się recyklingiem.

Transport

- Zalecane jest transportowanie odkurzacza w oryginalnym opakowaniu.

Uwaga

- Filtr należy przepłukiwać pod bieżącą wodą co najmniej raz w miesiącu. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Rutynowa konserwacja.

Objaśnienie symboli międzynarodowych

🏠 – Tylko do zastosowania we wnętrzu.

A Wprowadzenie do produktu

A1 Odkurzacz

— Przełączanie trybów

- Naciśnięcie: przełączenie do trybu AUTO/Steam (pary)/Hot-water (gorącej wody)/Sponge (gąbki)
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy podczas ładowania: przełączenie do trybu cichego suszenia / szybkiego suszenia

— Zasilanie

- Naciśnięcie: rozpoczęcie pracy / przejście do trybu oczekiwania na polecenia
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy, gdy odkurzacz oczekuje na polecenia: wyłączenie

— Samooczyszczanie

- Naciśnięcie podczas ładowania: rozpoczęcie / wstrzymanie samooczyszczania
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy podczas ładowania: rozpoczęcie / zakończenie suszenia

Uwaga: Aby zatrzymać samooczyszczanie lub suszenie, naciśnij przycisk podczas ładowania.

A1-1—Głośnik

A1-2—Uchwyt

A1-3—Otwór przycisku zwalniania uchwytu

A1-4—Zaczep zwalniający rolkę

A1-5—Kółka napędu adaptacyjnego

A1-6—Ekran LED

A1-7—Przycisk zwalniający blokadę zbiornika na brudną wodę

A1-8—Uchwyt zbiornika na brudną wodę

A1-9—Zbiornik na brudną wodę

A1-10—Port napełniania zbiornika na czystą wodę

A1-11—Zbiornik na czystą wodę

A1-12—Otwory wylotowe pary

A1-13—Przycisk zwalniający blokadę zbiornika na czystą wodę

A1-14—Port uzupełniania środka czyszczącego

A1-15—Oświetlenie

A1-16—Rolka

A2 Stacja ładująca

A2-1—Taca susząca

A2-2—Wyloty powietrza

A2-3—Styki ładowania

A3 Przewód zasilający

A4 Filtr

A5 Szczotka do konserwacji

Uwaga: Szczotkę do konserwacji można umieścić we wgłębieniu z tyłu stacji ładującej.

A6 Ekran LED

A6-1—Pasek świetlny

A6-2—Wskaźnik WiFi

- Nie świeci: połączenie WiFi wyłączone
- Miga powoli: oczekiwanie na połączenie
- Miga szybko: łączenie
- Świeci ciągle: połączono z siecią WiFi

A6-3—Poziom naładowania akumulatora

A6-4—Tryb Sponge

A6-5—Tryb AUTO

A6-6—Wskaźnik ładowania

A6-7—Wskaźnik błędu

A6-8—Tryb Hot-water

A6-9—Tryb Steam

B Przygotowanie produktu

B1 Montowanie uchwytu

B1-1—Połącz uchwyt z korpusem głównym tak, aby usłyszeć kliknięcie, gdy uchwyt zatrzasknie się na miejscu. Przyciski na uchwycie powinny być skierowane do przodu.

B1-2—Aby odłączyć uchwyt, włóż ostro zakończony przedmiot w otwór zwalniania uchwytu z tyłu głównego korpusu i go wciśnij. Złap za uchwyt i go wyciągnij.

B2 Podłączanie stacji ładującej do zasilania

B2-1—Postaw stację ładującą do góry nogami i podłącz przewód zasilający do tej stacji.

Uwaga: Przewód zasilający można wyprowadzić zarówno z prawego, jak i z lewego otworu schowka.

B2-2—Umieść stację ładującą na płaskiej, twardej podłodze i podłącz ją do zasilania.

Uwagi:

- Nie umieszczaj stacji ładującej w miejscach wilgotnych ani w pobliżu źródeł ciepła, np. w łazience lub kuchni albo blisko grzejnika.
- Szczotkę do konserwacji można umieścić we wgłębieniu z tyłu stacji ładującej.

Łączenie z aplikacją

1. Pobieranie aplikacji

Wyszukaj nazwę „Roborock” w sklepie App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



2. Resetowanie połączenia WiFi

Urządzenie musi być w trakcie ładowania lub w trybie oczekiwania na polecenia z włączonym ekranem. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  oraz , aż usłyszysz komunikat głosowy informujący o resetowaniu połączenia WiFi. Resetowanie

będzie zakończone, gdy wskaźnik WiFi zacznie wolno migać. Odkurzacze będzie wtedy oczekiwał na połączenie.

Uwaga: Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z odkurzaczem z powodu konfiguracji routera, zapomnianego hasła lub z innego powodu, zresetuj połączenie WiFi i dodaj odkurzacza jako nowe urządzenie.

3. Dodawanie urządzenia

Otwórz aplikację Roborock, dotknij przycisku „Dodaj urządzenie” lub „+” na stronie głównej i dodaj urządzenie, wykonując instrukcje wyświetlane w aplikacji.

Uwagi:

- Rzeczywisty proces może się różnić ze względu na stale wprowadzane aktualizacje aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji.
- Obsługiwana jest tylko sieć WiFi 2,4 GHz.

Instrukcje dotyczące eksploatacji

C1 Napełnianie zbiornika na czystą wodę

C1-1—Chwyć uchwyt zbiornika na czystą wodę, naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij zbiornik na czystą wodę do góry pod niewielkim kątem, aby go wyjąć.

C1-2—Otwórz zatyczkę portu napełniania zbiornika na czystą wodę, wlej wodę z kranu i dobrze zamknij zatyczkę.

C1-3—Otwórz zatyczkę portu uzupełniania środka czyszczącego, dodaj umiarkowaną ilość środka czyszczącego i dobrze zamknij zatyczkę.

C1-4—Umieść zbiornik na czystą wodę z powrotem na głowicy sprzątającej. Delikatnie naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie, gdy zbiornik zatrzaśnie się na miejscu.

Uwagi:

- Aby nie odształcić zbiornika na czystą wodę, nie używaj gorącej wody.
- Aby uniknąć korozji i uszkodzeń, nie używaj żadnych środków dezynfekujących. Używaj tylko środków czyszczących zalecanych przez firmę Roborock.
- Aby zwiększyć skuteczność sprzątania, zalecamy, aby przed jego rozpoczęciem wlać środek czyszczący do portu uzupełniania środka czyszczącego. Podczas sprzątania urządzenie będzie automatycznie mieszać środek czyszczący z czystą wodą we wcześniej ustalonej proporcji. Pomiń ten krok, jeśli środki do czyszczenia podłóg nie są potrzebne podczas codziennego sprzątania.

C2 Blokowanie i odblokowywanie

Delikatnie nadepnij na głowicę sprzątającą i przytrzymaj uchwyt. Pchnij go, aby zablokować odkurzacza, i pociągnij, aby go odblokować.

C2-1 — Zablokowane

C2-2 — Odblokowane

C3 Uruchamianie odkurzacza

Naciśnij przycisk . Urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania na polecenia. Delikatnie

nadepnij na głowicę sprząającą i przytrzymaj uchwyt. Przechyl go do tyłu, aby odblokować urządzenie, które zostanie automatycznie uruchomione.

C4 Sprzątanie w pozycji poziomej

Odkurzacz można położyć w pozycji poziomej, aby wyczyścić powierzchnie pod meblami i urządzeniami. W tym celu opuść uchwyt podczas używania urządzenia. Dostępna pojemność zbiornika na brudną wodę zmniejsza się podczas sprzątania urządzeniem położonym na płasko. Dlatego zalecamy opróżnienie zbiornika na brudną wodę przed przystąpieniem do sprzątania pod meblami i urządzeniami.

Uwaga: Zawsze przechowuj odkurzacz płasko z przyciskami na uchwycie skierowanymi do góry.

C5 Zmienianie trybu

Naciskaj przycisk , aby przełączać się między trybami AUTO, Steam, Hot-water i Sponge. Na ekranie będzie wyświetlana ikona bieżącego trybu.

Uwaga: To normalne, że po użyciu trybu Steam z urządzenia wydostaje się niewielka ilość pary.

Oczekiwanie na polecenia i wyłączanie

1. Jeśli podczas sprzątania ustawisz urządzenie pionowo, przestanie ono pracować i przejdzie w tryb oczekiwania na polecenia.

2. Jeśli odkurzacz będzie beczynnie oczekiwać na polecenia przez 5 minut, wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć go ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, gdy będzie czekać na polecenia.

C6 Alerty dotyczące poziomu wody

Gdy zbiornik na brudną wodę zostanie zapełniony lub zbiornik na czystą wodę zostanie opróżniony podczas sprzątania, odkurzacz powiadomi o tym odpowiednim alertem dźwiękowym i wizualnym. W takim przypadku napełnij zbiornik na czystą wodę lub opróżnij zbiornik na brudną wodę, a następnie wznów sprzątanie.

C6-1—Wskaźnik błędu miga: wystąpił błąd

C7 Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

- C7-1**—Przytrzymaj uchwyt zbiornika na brudną wodę, naciśnij przycisk zwalniający i przechyl zbiornik do tyłu, aby go wyciągnąć.
- C7-2**—Delikatnie pociągnij uchwyt pokrywy zbiornika w górę, aby zdjąć pokrywę, a następnie opróżnij zbiornik na brudną wodę.
- C7-3**—Założ ponownie pokrywę zbiornika. Przechyl zbiornik na brudną wodę,

włóż jego dolną część z powrotem do odkurzacza i delikatnie dociśnij do środka, aż usłyszysz kliknięcie, gdy zbiornik zatrzaśnie się na miejscu.

C8 Ładowanie i samoczyszczenie

1. Zablokuj odkurzacz, gdy jest w trybie oczekiwania na polecenia, i umieść go w stacji ładującej. Ładowanie rozpocznie się, gdy usłyszysz komunikat głosowy: „Rozpoczęto ładowanie. Rozpocznij samooczyszczanie”.
2. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć/wstrzymać inteligentne samooczyszczanie.
3. Po zakończeniu samooczyszczania i suszenia postępuj zgodnie z komunikatem głosowym i niezwłocznie opróżnij zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Uwagi:

- Aby zapewnić optymalną wydajność samooczyszczania i suszenia, upewnij się, że zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę znajdują się na swoich miejscach.
- Produkt ma wbudowany wydajny akumulator litowo-jonowy. Aby wydajność akumulatora pozostała na wysokim poziomie, podczas normalnego użytkowania utrzymuj produkt w stanie naładowanym.
- Zawsze umieszczaj odkurzacz z powrotem w stacji ładującej, aby zapobiec powstawaniu plam wody na podłodze.
- Jeśli tryb ładowania i uśpienia jest wyłączony oraz urządzenie jest wyłączone, upewnij się, że urządzenie jest w stacji ładującej, włącz je przyciskiem  i uruchom samooczyszczanie.

Suszenie

Po zakończeniu samooczyszczania suszenie rozpocznie się automatycznie. Podczas ładowania naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby przełączyć się między trybami suszenia. Aby bezpośrednio uruchomić suszenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy podczas ładowania urządzenia.

Uwagi:

- Automatyczne suszenie można wyłączyć w aplikacji.
- Samooczyszczanie i suszenie można dostosować oraz zaplanować w aplikacji.
- Samooczyszczanie i suszenie są dostępne tylko podczas ładowania odkurzacza oraz przy wystarczającym poziomie naładowania. Wymagany poziom naładowania różni się zależnie od trybu samooczyszczania i suszenia. Jeśli odkurzacz jest ustawiony na samooczyszczanie parą lub szybkie suszenie, ale poziom naładowania jest niski, automatycznie przełączy się na odpowiednie samooczyszczanie gorącą wodą lub ciche suszenie.
- Nie zbliżaj się do stacji ładującej podczas samooczyszczania i suszenia.
- Jeśli tryb ładowania i uśpienia jest wyłączony oraz urządzenie jest wyłączone, upewnij się, że urządzenie jest w stacji ładującej, włącz je przyciskiem  i uruchom suszenie.

Włączanie/wyłączanie trybu ładowania i uśpienia

Tryb ładowania i uśpienia jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć lub wyłączyć, w trakcie ładowania naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy: „Tryb ładowania i uśpienia włączony” lub „Tryb ładowania i uśpienia wyłączony”.

Uwagi:

- Brak połączenia WiFi. Przy wyłączonym trybie ładowania i przechodzenia do stanu uśpienia: W pełni naładowane urządzenie po pięciu minutach automatycznie się wyłączy. Aby rozpocząć procedurę samooczyszczania i suszenia, naciśnij przycisk , aby włączyć, a następnie naciśnij przycisk .
- W pozostałych przypadkach: Jeśli urządzenie jest ładowane, ale nie jest używane, ekran LED zostanie wyłączony po 5 minutach. W pełni naładowane urządzenie nie wyłączy się automatycznie. Aby rozpocząć procedurę samooczyszczania i suszenia, naciśnij przycisk .

Ustawienia komunikatów głosowych

Po dodaniu odkurzacza w aplikacji możesz w niej regulować głośność i zmieniać język komunikatów głosowych.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Gdy odkurzacz oczekuje na polecenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk , a następnie przycisk  przez 5 sekund, aż usłyszysz komunikat głosowy dotyczący przywracania ustawień fabrycznych. W urządzeniu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

Dezaktywacja sieci WiFi

Aby odłączyć odkurzacz od sieci WiFi, naciśnij przyciski  oraz  i przytrzymaj je do czasu usłyszenia komunikatu głosowego. Następnie zaczekaj 5 minut. Po tym

czasie sieć WiFi zostanie automatycznie dezaktywowana. Gdy zechcesz ponownie nawiązać połączenie, wykonaj odpowiednie instrukcje nawiązywania połączenia.

ⓓ Rutynowa konserwacja

Uwagi:

- Przed czyszczeniem lub konserwacją produktu upewnij się, że jest wyłączony lub zatrzymany i stacja ładująca jest odłączona od zasilania.
- Częstotliwość wymiany może się różnić zależnie od faktycznej eksploatacji. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zużycie, natychmiast wymień części.
- Włókna filtra i rolki zostały pokryte środkiem antybakteryjnym na bazie jonów srebra, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów spowodowanych przez bakterie.

Konserwacja produktu

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, naładuj je do pełna, odłącz od zasilania i pozostaw w chłodnym, suchym miejscu. Nie umieszczaj go w miejscach wilgotnych ani narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Urządzenie należy ładować co najmniej raz na 3 miesiące. Pozwoli to uniknąć nadmiernego rozładowania.

Odkurzacz

Przetrzyj i wyczyść odkurzacz miękką, suchą szmatką. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij odkurzacz ze stacji ładującej i wyłącz go.

D1 Zbiornik na brudną wodę i filtr

- * Zbiornik na brudną wodę: czyść w miarę potrzeby.
- * Filtr: czyść lub wymieniaj w miarę potrzeby.

D1-1—Odłącz zbiornik na brudną wodę, pociągnij uchwyt jego pokrywy do góry w celu zdjęcia pokrywy i wyjmij filtr z pokrywy zbiornika. Za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji usuń zanieczyszczenia z filtra. Jeśli filtr jest mocno zabrudzony, przepłucz go zimną wodą, a następnie strzepnij resztki wody.

D1-2—Dokładnie wysusz wszystkie części, zanim zamontujesz je z powrotem.

Uwagi:

- Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny, zanim zamontujesz go z powrotem.
- Nie dotykaj powierzchni filtra rękami, szczotkami ani ostrymi przedmiotami, aby go nie uszkodzić.

D2 Separator ciał stałych od cieczy

- * Czyść w miarę potrzeby.

1. Aby wyjąć separator ciał stałych od cieczy, chwyć mocowania zatraskowe po obu stronach i odepnij je.
2. Aby zainstalować separator, upewnij się, że jest skierowany w kierunku wlotu brudu, odpowiednio ustaw mocowania zatraskowe i naciskaj te mocowania, aż zatraskną się na miejscu.

D3 Zbiornik na czystą wodę i rolka

- * Zbiornik na czystą wodę: czyść co 2-4 tygodnie.
- * Rolka: czyść w miarę potrzeby i wymieniaj co 3 miesiące.

D3-1—Chwyć uchwyt zbiornika na czystą wodę, naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij zbiornik na czystą wodę do góry pod niewielkim kątem, aby go wyjąć.

D3-2—Przepłucz dno zbiornika czystą wodą.

Uwaga: Aby zapobiec zablokowaniu, sprawdzaj wyloty pary pod kątem zabrudzeń i płukaj je zgodnie z potrzebami po dłuższym użyciu.

D3-3—Chwyć zaczep zwalniający rolkę i wyciągnij rolkę wzdłuż głowicy sprzątającej. Za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji usuń zanieczyszczenia z rolki, a następnie przepłucz rolkę czystą wodą.

D3-4—Aby wymienić rolkę, chwyć za nasadkę rolki i ściągnij ją z rolki. Następnie zamontuj nasadkę na nowej rolce.

D3-5—Zamontuj ponownie rolkę i zbiornik na czystą wodę.

Uwagi:

- **D3-6**—Po użyciu trybu Steam nie dotykaj miejsc wskazanych na ilustracji.
- **D3-7**—Po użyciu trybu Hot-water nie dotykaj wylotów wody wskazanych na ilustracji.
- Szczotki do konserwacji używaj ostrożnie, aby się nie skaleczyć.
- Odcinając nasadkę rolki, nie ciągnij jej za uchwyt.
- Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom, podczas czyszczenia rolki nie zdejmuj nasadki.

D4 Kółka napędu adaptacyjnego

Regularnie czyść kółka napędu adaptacyjnego.

D5 Głowica sprzątająca i rurka na brudną wodę

- * Czyść w miarę potrzeby.

1. Wyłącz odkurzacz i ustaw go w stabilnej pozycji, a następnie odłącz od niego zbiornik na brudną wodę i zbiornik na czystą wodę oraz wyjmij rolkę.
2. Wyczyść szczelinę rolki i rurkę na brudną wodę za pomocą dołączonej szczotki do konserwacji.
3. Zainstaluj ponownie rolkę, zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę.

Uwaga: Nie płucz głowicy sprzątającej bezpośrednio w wodzie.

D6 Stacja ładująca

- * Czyść w miarę potrzeby.

Odłącz stację ładującą od zasilania i wyczyść jej powierzchnię oraz styki ładowania suchą, miękką szmatką.

Uwagi:

- Nie płucz stacji ładującej bezpośrednio w wodzie.
- Jeśli na powierzchni stacji ładującej pojawi się woda, zetrzyj ją miękką, suchą szmatką. Nie obracaj stacji ładującej do góry nogami, aby zapobiec uszkodzeniu.

Parametry podstawowe

Odkurzacz

Model	WD6Y3A
Znamionowe napięcie/ natężenie prądu	21,6 VDC 20 A
Akumulator	21,6 V/4600 mAh (TYP), akumulator litowo-jonowy

Stacja ładująca

Model	MDS27HRR
Znamionowe napięcie wejściowe	220–240 VAC
Częstotliwość znamionowa	50–60 Hz
Znamionowy prąd wejściowy (ładowanie)	0,65 A
Znamionowy prąd wejściowy (suszenie)	3 A
Znamionowy prąd wyjściowy	29 VDC 2,07 A
Akumulator do ładowania	21,6 V/4600 mAh (TYP), akumulator litowo-jonowy

Specyfikacja WiFi

Usługa	WiFi
Protokół	802.11b/g/n
Zakres częstotliwości	2400–2483,5 MHz
Maks. moc wyjściowa	≤20 dBm

Typowe problemy

Zeskanuj poniższy kod QR, aby zobaczyć typowe problemy.



Unijna deklaracja zgodności

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie spełnia wymogi odpowiednich dyrektyw i norm europejskich z poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że sprzęt radiowy typu WD6Y3A jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Odwiedź poniższe łącze, aby wyświetlić interfejsy sieciowe udostępniane przez produkt, usługi udostępniane przez interfejsy sieciowe oraz informacje o czujnikach zewnętrznych:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informacje dotyczące WEEE

Prawidłowa utylizacja produktu. Niniejsze oznaczenie wskazuje, że na terenie UE produktu tego nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec możliwym szkodom wyrządzonym środowisku lub ludzkiemu zdrowiu, a wynikającym z niekontrolowanego wyrzucania odpadów, niniejszy produkt należy poddać recyklingowi, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów. W celu zwrócenia zużytego urządzenia należy udać się do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub skontaktować ze sprzedawcą produktu. W takich miejscach produkt może zostać przekazany do bezpiecznego recyklingu.



Informacje gwarancyjne

Okres obowiązywania gwarancji zależy od przepisów obowiązujących w kraju, w którym produkt jest sprzedawany, a podmiotem odpowiedzialnym za gwarancję jest sprzedawca.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub wykonawcze.

Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centrum serwisowe. Podczas składania roszczenia gwarancyjnego wymagane jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu (wraz z datą zakupu).

Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

- Normalne zużycie.
- Nieprawidłowe użycie, tj. przeciążenie urządzenia, zastosowanie niezatwierdzonych akcesoriów, użycie siły.
- Uszkodzenie spowodowane przez czynniki zewnętrzne.
- Uszkodzenie spowodowane niezastosowaniem się do zapisów podręcznika użytkownika, np. podłączenie do sieci o parametrach niezgodnych z instrukcją montażu.
- Częściowe lub całkowite rozmontowanie urządzenia.