

Deutsch

Roborock F25 Ultra

Benutzerhandbuch für den Nass- und Trockenstaubsauger

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch einschließlich der Abbildungen vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Gebrauch auf.



Inhalt

- 021 Sicherheitshinweise
- 021 Erläuterung der internationalen Symbole
- 022 Produktvorstellung
- 022 Produktinstallation
- 023 Mit der App verbinden
- 023 Gebrauchsanweisung
- 025 Routinemäßige Wartung
- 027 Eckdaten
- 027 Häufige Probleme
- 028 EU-Konformitätserklärung
- 028 WEEE-Informationen
- 028 Garantieinformationen

Sicherheitshinweise

Nutzungseinschränkungen

- Diesen Staubsauger nicht in Außenbereichen oder einem gewerblichen oder industriellen Umfeld verwenden. Er ist ausschließlich zum Gebrauch im privaten Wohnbereich vorgesehen.
- Den Staubsauger nicht im Auto aufbewahren, um zu vermeiden, dass die Akkulaufzeit durch hohe oder niedrige Temperaturen beeinträchtigt wird.
- Das Akkupack dieses Staubsaugers darf nicht für das Laden oder Entladen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen über 40 °C oder unter 4 °C verwendet werden.
- Die Reinigungsbürste vorsichtig anwenden, um Verletzungen zu vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Geräts unterwiesen oder werden dabei von dieser Person beaufsichtigt.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen oder beaufsichtigt werden und die damit die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Produkt nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten (EU).
- Um die Anforderungen an die HF-Belastung zu erfüllen, sollte zwischen diesem Gerät und Personen beim Betrieb des Geräts ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden. Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, wird von einem Betrieb mit einem geringeren Abstand als diesem abgeraten.
- Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender angeordnet werden.

- Haare, lockere Kleidung, Finger und sämtliche Körperteile von Öffnungen oder beweglichen Teilen fernhalten.
- Gliedmaßen und Haustiere von den rotierenden Bürstenköpfen fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, darf mit nassen Händen weder das Stromkabel berührt noch das Produkt bedient werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Keine brennenden oder qualmenden Materialien aufsaugen (z. B. brennende Zigarettenstummel).
- Keine harten oder spitzen Gegenstände aufsaugen (z. B. Baumaterialien, Glas und Nägel).
- Dieses Produkt darf nur in Gebieten unterhalb von 3.000 Meter über dem Meeresspiegel verwendet werden.
-  Während der Trocknung und nach der Selbstreinigung mit Dampf oder heißem Wasser ist die Temperatur der zugänglichen Oberflächen von Ladedock, Rolle, Reinigungskopf und Staubsauger hoch.
-  Um Verbrennungen und Verbrühungen durch den Dampf zu vermeiden, berühren Sie diese Oberflächen nicht und entfernen Sie nicht den Frischwassertank.
- Richten Sie den Reinigungskopf, insbesondere die Dampfauslässe, nicht auf Geräte mit elektrischen Bauteilen, wie z. B. das Innere von Backöfen.
- Nicht über Schnüre oder sonstige Kabel saugen, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Produkt bitte gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwenden. Der Benutzer trägt die Verantwortung für jeglichen Verlust oder Schaden, der infolge eines unsachgemäßen Gebrauchs dieses Produkts entsteht.
- Roborock und seine Händler lehnen jede Haftung für indirekte, strafbare oder zufällige Folgeschäden ab, die sich aus der Verwendung, der unsachgemäßen Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung dieses Produkts ergeben. Dieser Haftungsausschluss hat keinen Einfluss auf gesetzliche Rechte, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen werden können.

Akku und Aufladung

WARNUNG

- Keine nicht wiederaufladbaren Batterien aufladen.
- Dieses Produkt enthält Akkus, die nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden dürfen.

- Zum Aufladen des Akkus ausschließlich das im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene abnehmbare Netzteil Roborock MDS27HRR verwenden.
- Keine Akkus, Stromkabel oder Docks von Drittanbietern verwenden.
- Um die Gefahr von Verletzungen durch bewegliche Teile zu verringern, das Gerät vor Wartungsarbeiten ausschalten.
- Akku, Stromkabel oder Dock weder zerlegen, reparieren noch modifizieren.
- Den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Bereichen (z. B. Heizkörpern oder Badezimmern) aufladen und das Dock dort nicht installieren.
- Stromkabel oder Dock nicht mit einem feuchten Tuch abwischen und nicht mit nassen Händen berühren.
- Beschädigte oder defekte Stromkabel nicht mehr verwenden und den Kundenservice kontaktieren.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, dieses vollständig aufladen, den Netzstecker ziehen und an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
- Alle drei Monate aufladen, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.
- Altakkus nicht einfach mit dem Hausmüll entsorgen. Bringen Sie sie zu einem Recycling-Fachbetrieb.

Transport

- Es wird empfohlen, den Staubsauger in der Originalverpackung zu transportieren.

Hinweis

- Den Filter mindestens einmal pro Monat mit Leitungswasser abspülen. Weitere Informationen sind im Abschnitt „Routinemäßige Wartung“ zu finden.

Erläuterung der internationalen Symbole

 – Nur für die Verwendung in Innenräumen.

A Produktvorstellung

A1 Staubsauger

☰—Modus wechseln

- Drücken: Zwischen AUTO-/Dampf-/Heißwasser-/Schwamm-Modus wechseln
- Während des Ladevorgangs 2 Sekunden gedrückt halten: Zum Modus Geräuscharmes Trocknen / Schnelltrocknen wechseln

⏻—Ein/Aus

- Drücken: Betrieb beginnen / in den Modus „Warten auf Aufträge“ wechseln
- 2 Sekunden gedrückt halten, während der Staubsauger auf Aufträge wartet: Ausschalten

⌂—Selbstreinigung

- Während des Ladevorgangs drücken: Selbstreinigung starten/pausieren
- Während des Ladevorgangs 2 Sekunden gedrückt halten: Trocknen starten/stoppen

Hinweis: Um die Selbstreinigung oder das Trocknen zu beenden, die ⏻-Taste während des Ladevorgangs drücken.

A1-1—Lautsprecher

A1-2—Griff

A1-3—Öffnung zur Griffentriegelung

A1-4—Rollenfreigabe

A1-5—Adaptive Antriebsräder

A1-6—LED-Bildschirm

A1-7—Schmutzwassertank-
Entriegelungstaste

A1-8—Schmutzwassertankgriff

A1-9—Schmutzwassertank

A1-10—Nachfüllöffnung für den
Frischwassertank

A1-11—Frischwassertank

A1-12—Dampfdüsen

A1-13—Frischwassertank-
Entriegelungstaste

A1-14—Nachfüllöffnung für die
Reinigungslösung

A1-15—Bodenleuchte

A1-16—Rolle

A2 Ladedock

A2-1—Trocknungsschale

A2-2—Luftauslässe zum Trocknen

A2-3—Ladekontakte

A3 Netzkabel

A4 Filter

A5 Reinigungsbürste

Hinweis: Die Reinigungsbürste kann in die Nut an der Rückseite des Ladedocks eingesetzt werden.

A6 LED-Bildschirm

A6-1—Lichtleiste

A6-2—WLAN-Kontrollleuchte

- Aus: WLAN deaktiviert

- Blinkt langsam: Warten auf Verbindung
- Blinkt schnell: Verbindungsaufbau
- Leuchtet dauerhaft: WLAN verbunden

A6-3—Akkustand

A6-4—Schwamm-Modus

A6-5—AUTO-Modus

A6-6—Ladekontrollleuchte

A6-7—Fehleranzeige

A6-8—Heißwasser-Modus

A6-9—Dampfmodus

B Produktinstallation

B1 Griff anbringen

B1-1—Verbinden Sie den Griff mit dem Staubsaugergehäuse, bis er mit einem Klick einrastet. Die Knöpfe am Griff sollten nach vorne zeigen.

B1-2—Um den Griff abzunehmen, führen Sie einen stiftförmigen Gegenstand in die Öffnung zur Griffentriegelung an der Rückseite des Staubsaugergehäuses ein und drücken Sie. Halten Sie den Griff und ziehen Sie ihn heraus.

B2 Ladedock mit der Stromversorgung verbinden

B2-1—Legen Sie das Ladedock mit der Oberseite nach unten und schließen Sie das Netzkabel an das Ladedock an.

Hinweis: Das Stromkabel kann entweder aus der rechten oder der linken Kabelaufbewahrungsöffnung austreten.

B2-2—Stellen Sie das Ladedock auf einer flachen, harten Oberfläche auf und stecken Sie es dann in die Steckdose ein.

Hinweise:

- Stellen Sie das Ladedock nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wärmequellen auf, wie z. B. in Badezimmern, Küchen oder neben Heizkörpern.
- Die Reinigungsbürste kann in die Nut an der Rückseite des Ladedocks eingesetzt werden.



Mit der App verbinden

1. App herunterladen

Suchen Sie im App Store oder in Google Play nach „Roborock“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.



2. WLAN zurücksetzen

Während das Gerät aufgeladen wird oder sich mit eingeschaltetem Bildschirm im Modus „Warten auf Aufträge“ befindet, halten Sie die Tasten  und  gedrückt, bis Sie die Sprachansage „WLAN wird

zurückgesetzt“ hören. Die Rücksetzung ist abgeschlossen, wenn die WLAN-Kontrollleuchte langsam blinkt. Der Staubsauger wartet anschließend auf eine Verbindung.

Hinweis: Wenn Sie aufgrund der Routerkonfiguration, eines vergessenen Passworts oder anderer Gründe keine Verbindung zum Staubsauger herstellen können, setzen Sie das WLAN zurück und fügen Sie Ihren Staubsauger als neues Gerät hinzu.

3. Gerät hinzufügen

Öffnen Sie die Roborock-App, tippen Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“ und fügen Sie Ihr Gerät gemäß der Anleitung in der App hinzu.

Hinweise:

- Der tatsächliche Vorgang kann aufgrund kontinuierlicher App-Updates variieren. Den Anweisungen in der App folgen.
- Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.

Gebrauchsanweisung

Befüllen des Frischwassertanks

C1-1—Halten Sie den Griff des Frischwassertanks, drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Frischwassertank in einem leichten Winkel nach oben, um ihn zu entfernen.

C1-2—Öffnen Sie die Kappe der Nachfüllöffnung des Frischwassertanks, füllen Sie Leitungswasser ein und schließen Sie die Kappe wieder dicht.

C1-3—Öffnen Sie die Kappe der Nachfüllöffnung der Reinigungslösung, füllen Sie eine moderate Menge an Reinigungslösung ein und schließen Sie die Kappe wieder dicht.

C1-4—Setzen Sie den Frischwassertank wieder in den Reinigungskopf ein. Drücken Sie vorsichtig, bis er mit einem Klick einrastet.

Hinweise:

- Um eine Verformung des Frischwassertanks zu vermeiden, verwenden Sie kein heißes Wasser.
- Um Korrosion oder Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie keine Desinfektionsmittel. Verwenden Sie nur von Roborock empfohlene Reinigungslösungen.
- Für eine bessere Reinigungsleistung empfehlen wir, vor dem Gebrauch die empfohlene Reinigungslösung in die dafür vorgesehene Nachfüllöffnung zu geben. Während der Reinigung mischt das Gerät die Reinigungslösung automatisch im voreingestellten Verhältnis mit sauberem Wasser. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn für die tägliche Reinigung keine Bodenreinigungsmittel erforderlich sind.

Verriegeln und Entriegeln

Treten Sie leicht auf den Reinigungskopf und halten Sie den Griff fest. Drücken Sie ihn, um den Staubsauger zu verriegeln, und ziehen Sie ihn, um ihn zu entriegeln.

C2-1—Verriegelt

C2-2—Entriegelt

Starten des Staubsaugers

Drücken Sie die Taste . Das Gerät


wechselt daraufhin in den Modus „Warten auf Aufträge“. Treten Sie leicht auf den Reinigungskopf und halten Sie den Griff fest. Neigen Sie dann den Griff nach hinten, um das Gerät zu entriegeln. Es startet automatisch.

C4 Flaches Reinigen

Der Staubsauger kann flach hingelegt werden, um unter Möbeln und Geräten zu reinigen. Senken Sie dazu den Griff ab, während Sie das Gerät benutzen. Das verfügbare Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks verringert sich während der Reinigung unter Objekten. Wir empfehlen daher, den Schmutzwassertank zu entleeren, bevor Sie unter Möbeln und Geräten reinigen.


Hinweis: Halten Sie den Staubsauger beim flachen Reinigen immer so, dass die Tasten am Griff nach oben zeigen.

C5 Ändern des Modus

Drücken Sie die Taste , um zwischen AUTO-, Dampf-, Heißwasser- und Schwamm-Modus zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird das Symbol für den aktuellen Modus angezeigt.

Hinweis: Es ist normal, wenn nach Verwendung des Dampfmodus weiterhin eine geringe Menge Dampf austritt.

Warten auf Aufträge und Ausschalten

1. Wenn Sie das Gerät während der Reinigung aufrecht hinstellen, hält es an und wechselt in den Modus „Warten auf Aufträge“.
2. Wenn der Staubsauger 5 Minuten lang nicht verwendet wird, während er auf Aufträge wartet, schaltet er sich automatisch aus. Um den Staubsauger manuell auszuschalten, halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, während er auf Aufträge wartet.

C6 Wasserstandsalarme

Wenn der Staubsauger in Betrieb ist und der Schmutzwassertank voll oder der Frischwassertank leer wird, gibt der Staubsauger akustische und optische Alarmer aus. Füllen Sie in diesem Fall den Frischwassertank oder leeren Sie den Schmutzwassertank, bevor Sie die Reinigung fortsetzen.

C6-1—Fehleranzeige blinkt: Ein Fehler ist aufgetreten.


C7 Entleeren des Schmutzwassertanks

C7-1—Halten Sie den Griff des Schmutzwassertanks fest, drücken Sie die Entriegelungstaste und kippen Sie den Tank nach hinten, um ihn zu entfernen.

C7-2—Ziehen Sie den Griff des Tankdeckels vorsichtig hoch, um den Deckel abzunehmen, und entleeren Sie den Schmutzwassertank.

C7-3—Bringen Sie den Tankdeckel wieder an. Neigen Sie den Schmutzwassertank, setzen Sie ihn mit dem Boden voran in den Staubsauger ein und drücken Sie ihn dann vorsichtig hinein, bis er einrastet.


C8 Aufladen und Selbstreinigung

1. Verriegeln Sie den Staubsauger, während er auf Aufträge wartet, und stellen Sie ihn auf das Ladedock. Bei Beginn des Ladevorgangs hören Sie die Sprachansage: „Ladevorgang gestartet. Bitte Selbstreinigung starten.“
2. Drücken Sie die Taste , um die Selbstreinigung zu starten/pausieren.
3. Befolgen Sie nach Abschluss der Selbstreinigung und des Trocknens die Sprachansage und leeren Sie den Schmutzwassertank zeitnah, um Gerüche zu vermeiden.

Hinweise:



- Vergewissern Sie sich, dass der Frischwassertank und der Schmutzwassertank vorhanden sind, um eine optimale Selbstreinigung und Trocknung zu ermöglichen.
- Das Produkt ist mit einem integrierten leistungsstarken, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu erhalten, muss das Produkt bei normalem

Gebrauch immer aufgeladen werden.

- Stellen Sie den Staubsauger nach dem Gebrauch stets zurück auf das Ladedock, um Wasserflecken auf dem Boden zu vermeiden.
- Wenn der Lade- und Ruhemodus deaktiviert ist und das Gerät ausgeschaltet ist, stellen Sie sicher, dass es sich auf dem Ladedock befindet, drücken Sie zum Einschalten die Taste  und starten Sie dann die Selbstreinigung.

Trocknen


Wenn die Selbstreinigung abgeschlossen ist, beginnt das Trocknen automatisch.

Halten Sie während des Ladens die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Trocknungsmodi zu wechseln. Um den Trocknungsvorgang direkt zu starten, halten Sie während des Ladevorgangs die Taste  2 Sekunden lang gedrückt.




Hinweise:

- Sie können das automatische Trocknen in der App deaktivieren.
- Sie können die Selbstreinigung und das Trocknen in der App anpassen oder planen.
- Die Selbstreinigung und das Trocknen sind nur verfügbar, wenn der Staubsauger aufgeladen wird und einen ausreichenden Akkustand aufweist. Der erforderliche Akkustand ist je nach Selbstreinigung- und Trocknungsmodus unterschiedlich. Wenn der Staubsauger auf Dampfreinigung oder Schnellrocknen eingestellt ist, aber der Akkustand niedrig ist, schaltet er automatisch auf Heißwasser-Selbstreinigung bzw. leises Trocknen um.
- Halten Sie während der Selbstreinigung und Trocknung Abstand zum Ladedock.
- Wenn der Lade- und Ruhemodus deaktiviert ist und das Gerät ausgeschaltet ist, stellen Sie sicher, dass es sich auf dem Ladedock befindet, drücken Sie zum Einschalten die Taste  und starten Sie dann den Trocknungsvorgang.

Aktivieren/Deaktivieren des Lade- und Ruhemodus

Der Lade- und Ruhemodus ist standardmäßig deaktiviert. Zum Aktivieren oder Deaktivieren drücken Sie während des Ladevorgangs 5 Sekunden lang die Taste , bis Sie die Sprachansage hören: „Lade- und Ruhemodus aktiviert“ oder „Lade- und Ruhemodus deaktiviert“.



Hinweise:

- WLAN nicht verbunden, Lade- und Ruhemodus deaktiviert: Fünf Minuten, nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet es sich automatisch ab. Um die Selbstreinigung und das Trocknen zu starten, drücken Sie zum Einschalten die Taste  und drücken Sie dann die Taste .
- In anderen Fällen: Nachdem das Gerät 5 Minuten lang ohne Bedienung aufgeladen wurde, schaltet sich der LED-Bildschirm aus. Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen wurde, schaltet es sich nicht automatisch ab. Um die Selbstreinigung und das Trocknen zu starten, drücken Sie die Taste .

Einstellungen für Sprachansagen



Nachdem Sie Ihren Staubsauger in der App hinzugefügt haben, können Sie die Lautstärke einstellen und die Sprache der Sprachansagen in der App ändern.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn der Staubsauger auf Aufträge wartet, halten Sie die Taste  und dann die Taste  5 Sekunden lang gedrückt, bis

Sie die Sprachansage „Werkseinstellungen werden wiederhergestellt“ hören. Das Gerät wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Deaktivieren des WLAN

Um den Staubsauger vom WLAN zu trennen, drücken Sie die Tasten  und , bis Sie eine Sprachansage hören. Warten Sie dann 5 Minuten, bis das WLAN automatisch deaktiviert wird. Wenn Sie die Verbindung wiederherstellen möchten, befolgen Sie bitte die entsprechenden Anweisungen für die Verbindung.

D Routinemäßige Wartung

Hinweise:

- Stellen Sie vor der Reinigung oder Wartung des Staubsaugers sicher, dass dieser ausgeschaltet oder angehalten ist und das Ladedock von der Stromversorgung getrennt ist.
- Die Häufigkeit des Austauschs kann je nach tatsächlicher Nutzung variieren. Wenn Sie ungewöhnlichen Verschleiß feststellen, tauschen Sie die betroffenen Teile umgehend aus.
- Die Filter- und Rollenfasern wurden mit einem antimikrobiellen Silberionenmittel behandelt, um bakterielle Gerüche zu verhindern.

Produktwartung

Soll das Gerät für längere Zeit nicht verwendet werden, muss es vollständig aufgeladen und von der Stromversorgung

getrennt werden, bevor es an einem kühlen und trockenen Ort gelagert wird. Stellen Sie es nicht in feuchten Umgebungen oder an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung ab. Es muss mindestens alle 3 Monate aufgeladen werden, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

Staubsauger

Wischen Sie den Staubsauger mit einem weichen und trockenen Tuch ab. Nehmen Sie den Staubsauger vor der Reinigung vom Ladedock und schalten Sie ihn aus.

D1 Schmutzwassertank und Filter

* Schmutzwassertank: Nach Bedarf reinigen.

* Filter: Nach Bedarf reinigen oder austauschen.

D1-1—Entfernen Sie den

Schmutzwassertank, ziehen Sie den Griff des Tankdeckels hoch, um den Deckel abzunehmen, und nehmen Sie den Filter vom Tankdeckel ab. Verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste, um den Filter von Verschmutzungen zu reinigen. Wenn der Filter schmutzig ist, spülen Sie ihn mit kaltem Wasser ab und schütteln Sie das Restwasser anschließend ab.

D1-2—Trocknen Sie alle Teile gründlich, bevor Sie sie wieder einbauen.

Hinweise:

- Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden lang

vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
• Berühren Sie den Filter nicht mit den Händen, Bürsten oder scharfen Gegenständen, um eine Beschädigung zu vermeiden.

D2 Feststoffabscheider

* Nach Bedarf reinigen.

1. Um den Feststoffabscheider zu entfernen, greifen Sie die Schnappverschlüsse an beiden Seiten und lösen Sie diese.
2. Um den Abscheider wieder einzusetzen, stellen Sie sicher, dass er zum Schmutz-Einlass zeigt, richten Sie die Schnappverschlüsse aus und drücken Sie darauf, bis sie einrasten.

D3 Frischwassertank und Rolle

* Frischwassertank: Alle 2 bis 4 Wochen reinigen.

* Rolle: Nach Bedarf reinigen und alle 3 Monate austauschen.

D3-1—Halten Sie den Griff des Frischwassertanks, drücken Sie die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Frischwassertank in einem leichten Winkel nach oben, um ihn zu entfernen.

D3-2—Spülen Sie den Boden des Tanks mit klarem Wasser aus.

Hinweis: Um Verstopfungen zu vermeiden, überprüfen Sie die Dampfauslässe auf Verschmutzungen und spülen Sie sie nach längerem Gebrauch bei Bedarf aus.

D3-3—Drücken Sie den Knopf zum Lösen der Rolle und ziehen Sie die Rolle entlang des Reinigungskopfes heraus. Verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste,

um den Schmutz auf der Rolle zu entfernen, und spülen Sie sie dann mit sauberem Wasser ab.

D3-4—Um die Rolle auszutauschen, greifen Sie die Rollenkappe und ziehen Sie sie aus der Rolle heraus. Montieren Sie dann die Rollenkappe auf eine neue Rolle.

D3-5—Setzen Sie erst die Rolle und dann den Frischwassertank ein.

Hinweise:

- **D3-6**—Berühren Sie nach Verwendung des Dampfmodus nicht die in der Abbildung gezeigten Stellen.
- **D3-7**—Berühren Sie nach Verwendung des Heißwassermodus nicht die in der Abbildung gezeigten Wasserauslassöffnungen.
- Gehen Sie mit der Reinigungsbürste vorsichtig um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn Sie die Rollenkappe abnehmen, ziehen Sie sie nicht an ihrem Griff.
- Um mögliche Schäden zu vermeiden, lassen Sie die Rollenkappe während der Reinigung der Rolle aufgesetzt.

D4 Adaptive Antriebsräder

Reinigen Sie die adaptiven Antriebsräder regelmäßig.

D5 Reinigungskopf und Schmutzwasserleitung

* Nach Bedarf reinigen.

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und stellen Sie ihn in eine stabile Position, entfernen Sie dann den Schmutzwassertank, den Frischwassertank und die Rolle.

- Reinigen Sie die Halterung der Rolle und die Schmutzwasserleitung mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.
- Setzen Sie die Rolle, den Frischwasser- und den Schmutzwassertank wieder ein.

Hinweis: Spülen Sie den Reinigungskopf nicht direkt mit Wasser ab.

D6 Ladedock

* Nach Bedarf reinigen.

Stecken Sie den Stecker des Ladedocks aus und reinigen Sie die Oberfläche sowie die Ladekontakte des Ladedocks mit einem weichen, trockenen Tuch.

Hinweise:

- Das Ladedock nicht direkt mit Wasser abspülen.
- Wenn sich Wasser auf der Oberfläche des Ladedocks befindet, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Drehen Sie das Ladedock nicht um, um Schäden zu vermeiden.

Eckdaten

Staubsauger

| | |
|------------------------|--|
| Modell | WD6Y3A |
| Nennspannung/ Strom | 21,6 V DC 20 A |
| Akku | Lithium-Ionen-Akku mit 21,6 V/4600 mAh (typisch) |

Ladedock

| | |
|---------------------------|--|
| Modell | MDS27HRR |
| Nenneingangsspannung | 220-240 V AC |
| Nennfrequenz | 50-60 Hz |
| Nenneingang (Laden) | 0,65 A |
| Nenneingang (Trocknen) | 3 A |
| Nennausgang | 29 V DC 2,07 A |
| Aufladen des Akkus | Lithium-Ionen-Akku mit 21,6 V/4600 mAh (typisch) |

WLAN-Spezifikationen

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Dienst | WLAN |
| Protokoll | 802.11b/g/n |
| Frequenzbereich | 2400-2483,5 MHz |
| Max. Ausgangsleistung | ≤20 dBm |

Häufige Probleme

Scannen Sie den QR-Code, um Antworten auf die häufigsten Fragen zu erhalten.



EU-Konformitätserklärung

Wir, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Ergänzungen erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Wir, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., erklären hiermit, dass die Funkanlage des Typs WD6Y3A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Bitte besuchen Sie den folgenden Link, um die Netzwerkschnittstellen, die durch das Produkt bereitgestellt werden, die über die Netzwerkschnittstellen verfügbaren Dienste sowie Informationen zu externen Sensoren einzusehen:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-Informationen

Entsorgung elektronischer Geräte

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts: Innerhalb der EU weist diese Kennzeichnung darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unsachgemäße Müllbeseitigung zu schaden.



Recycling von Altgeräten

Beim Kauf eines neuen Geräts bei einem Händler können Sie Ihr Altgerät bei diesem zurückgeben. Die Händler sind verpflichtet, diese Geräte zu recyceln, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Wenden Sie sich an den Händler, um mehr Informationen zu erhalten.

Datenschutz

Vergewissern Sie sich vor dem Recycling von Altgeräten, dass alle personenbezogenen Daten gelöscht wurden, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Garantieinformationen

Die Garantiezeit hängt von den Gesetzen des Landes ab, in dem das Produkt verkauft wird, und die Garantie liegt in der Verantwortung des Verkäufers.

Die Garantie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler ab.

Reparaturen unter Garantie dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei Inanspruchnahme der Garantie muss die Originalrechnung (mit Kaufdatum) eingereicht werden.

Die Garantie gilt nicht bei:

- normalem Verschleiß,
- unsachgemäßer Verwendung, z. B. Überladung des Geräts, Verwendung nicht zugelassener Zubehöreile, Gewaltanwendung,
- durch äußere Einflüsse verursachten Schäden,
- durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs verursachten Schäden, z. B. Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung oder Nichteinhaltung der Installationsanweisungen,
- teilweise oder vollständig demontierten Geräten.