

Suomi

Roborock F25 Ultra

Märkäkuivaimurin käyttöopas

Lue tämä käyttöopas ja sen kaaviot huolella ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Sisältö

- 092 Turvallisuustiedot
- 092 Kansainvälisten symbolien selitykset
- 093 Tuotteen esittely
- 093 Tuotteen asennus
- 094 Yhdistäminen sovellukseen
- 094 Käyttöohjeet
- 096 Määräaikaishuolto
- 097 Perusparametrit
- 097 Yleiset ongelmat
- 098 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
- 098 WEEE-tiedot
- 098 Takuutiedot

Turvallisuustiedot

Käyttörajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta ulkona tai kaupallisessa tai teollisessa ympäristössä. Se on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Älä säilytä tuotetta autossa, jotta korkeat tai matalat lämpötilat eivät pääse vaikuttamaan akun kestoon.
- Tämän imurin akkua ei voi käyttää lataukseen tai purkuun kosteissa ympäristöissä tai lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F) tai alle 4° C (39 °F).
- Käytä ylläpitoharjaa varoen välttääksesi vahingot. Pidä lasten ulottumattomissa.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo laitteen käyttöä tai ohjeistaa heitä siinä (CB).
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä ihmiset, joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietämystä, jos laitteen turvallista käyttöä valvotaan ja heillä on siinä koulutus sekä he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa (EU).
- Jotta radiosäteilyaltistuksen vaatimukset täyttyisivät, tämän laitteen ja ihmisten välillä on oltava vähintään 20 cm:n etäisyys laitteen ollessa käytössä. Käyttäjien ei säädösyistä suositella olevan tätä lähempänä.
- Tämän lähettimen antenni ei saa olla samassa paikassa muiden antennien tai lähettimien kanssa.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki

ruumiinosat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.

- Pidä raajat ja lemmit etäällä pyörivistä harjoista, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai käytä tuotetta märin käsin, jotta vältät loukkaantumisen.
- Älä imuroi mitään palavia tai savuavia aineita (kuten sammumattomia tupakan tumppeja).
- Älä imuroi kovia tai teräviä kappaleita (kuten rakennusmateriaali, lasi ja naulat).
- Tätä tuotetta saa käyttää vain alle 3 000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- ⚠Itsepuhdistuksen ja kuivauksen aikana höyryllä tai kuumalla vedellä lataustelakan, telan, siivoussuulakkeen ja imurin pinnat ovat kuumia.
- ☠Älä kosketa pintoja tai irrota puhdasvesisäiliötä, jotta välttyt höyryn aiheuttamilta palovammoilta.
- Älä suuntaa siivoussuulaketta, erityisesti höyryaukkoja, sähkökomponentteja sisältäviä laitteita kohden – kuten esimerkiksi uunin sisään.
- Älä imuroi johtoja tai muita kaapeleita välttääksesi vaaratilanteet.
- Käytä tuotetta yksinomaan käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä on vastuussa asiattomasta käytöstä johtuvista menetyksistä ja vaurioista.
- Roborock ja sen jälleenmyyjät kieltäytyvät kaikesta korvauksellisuudesta välillisistä, rangaistuksellisista, satunnaisista ja seuraamuksellisista vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen käytöstä, väärinkäytöstä tai käytän estymisestä. Tämä vastuuvapauslauseke ei vaikuta mihinkään lainmukaisiin oikeuksiin, joita ei voida kieltää soveltuvan lain puitteissa.

Akkua ja lataaminen

VAROITUS

- Älä lataa muita kuin ladattavia akkuja.
- Tämä tuote sisältää akkuja, jotka on tarkoitettu vain asiantuntijan vaihdettavaksi.

- Käytä akun lataamiseen vain irrotettavaa telakka-asemaa Roborock MDS27HRR, joka toimitettiin tämän tuotteen mukana.
- Älä käytä mitään kolmannen osapuolen akkuja, virtajohtoja tai telakoita.
- Pienennä liikkuvien osien aiheuttamien vammojen vaaraa sammuuttamalla virta ennen huoltoa.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa akkua, virtajohtoa tai telakkaa.
- Älä lataa imuria tai asenna telakkaa lähelle lämmönlähteitä tai kosteille alueille (esim. lämpöpatterit tai kylpyhuoneet).
- Älä pyyhi virtajohtoa tai telakkaa kostealla liinalla tai kosketa niitä märin käsin.
- Jos virtajohto vahingoittuu tai katkeaa, lopeta heti käyttö ja ota yhteys huoltoon.
- Jos tuotetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja laita se viileään ja kuivaan paikkaan.
- Muista ladata se kolmen kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.
- Älä hävitä jäteakkuja. Vie ne ammattimaiseen kierrätyspisteeseen.

Kuljetus

- Suosittelemme kuljettamaan tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa.

Huomautus

- Huuhtelee suodatin vähintään kerran kuussa raanavedellä. Lisätietoja on Määräaikaishuolto-luvussa.

Kansainvälisten symbolien selitykset

🏠 –Vain sisäkäyttöön

A Tuotteen esittely

A1 Imuri

—Tilan vaihto

- Paina: Siirry AUTO-/Höyry-/Kuumavesi-/Sieni-tilaan
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Kytke Hiljainen kuivaus / Nopea kuivaus -tilaan

—Virta

- Paina: Aloita käyttö / siirry Odota komentoa -tilaan
- Paina 2 sekuntia imurin odottaessa komentoa: Virta pois

—Itsepuhdistus

- Paina ladattaessa: Aloita/keskeytä itsepuhdistus
- Paina 2 sekuntia ladattaessa: Aloita/lopetta kuivaus

Huomautus: Voit lopettaa itsepuhdistuksen tai kuivaamisen painamalla  -painiketta latauksen aikana.

A1-1—Kaiutin

A1-2—Kahva

A1-3—Kahvan vapautusaukko

A1-4—Telan vapautuskielege

A1-5—Adaptiiviset vetopyörät

A1-6—LED-näyttö

A1-7—Likasäiliön vapautuspainike

A1-8—Likasäiliön kahva

A1-9—Likasäiliö

A1-10—Puhdasvesisäiliön täyttöaukko

A1-11—Puhdasvesisäiliö

A1-12—Höyryaukot

A1-13—Puhdasvesisäiliön vapautuspainike

A1-14—Puhdistusaineen täyttöaukko

A1-15—Valo

A1-16—Tela

A2 Lataustelakka

A2-1—Kuivauslusta

A2-2—Kuivausilma-aukot

A2-3—Latauskontaktit

A3 Virtajohto

A4 Suodatin

A5 Ylläpitoharja

Huomautus: Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

A6 LED-näyttö

A6-1—Valonauha

A6-2—WiFi-ilmaislin

- Sammuksissa: WiFi pois käytöstä
- Vilkkuu hitaasti: Odotetaan yhteyttä
- Vilkkuu nopeasti Yhdistetään
- Palaa tasaisesti: WiFi yhdistetty

A6-3—Akkutaso

A6-4—Sieni-tila

A6-5—AUTO-tila

A6-6—Latauksen merkkivalo

A6-7—Virheen merkkivalo

A6-8—Kuumavesi-tila

A6-9—Höyry-tila

B Tuotteen asennus

B1 Kahvan sovittaminen

B1-1—Kytke kahva runkoon siten, että se napsahtaa paikoilleen. Kahvan painikkeiden tulee osoittaa eteenpäin.

B1-2—Irrota kahva työntämällä kynän muotoinen esine rungon takana olevaan kahvan vapautusaukkoon ja painamalla. Pidä kiinni kahvasta ja vedä se ulos.

B2 Lataustelakan kytkeminen

B2-1—Aseta lataustelakka ylösalaisin ja kytke virtajohto telakkaan.

Huomautus: Virtajohto voi tulla ulos johdon säilytystilan oikeasta tai vasemmasta aukosta.

B2-2—Laita lataustelakka tasaiselle ja kovalle lattiapinnalle ja kytke se pistorasiaan.

Huomautukset:

- Älä laita lataustelakkaan kostean paikkaan tai lähelle lämmönlähdettä, kuten kylpyhuoneeseen, keittiöön tai lämpöpatterin lähelle.
- Ylläpitoharja voidaan asettaa lataustelakan takana olevaan uraan.

Yhdistäminen sovellukseen

1. Lataa sovellus

Etsi hakusanaa "Roborock" App Storessa tai Google Playssä tai skannaa QR-koodi voidaksesi ladata ja asentaa sovelluksen.



2. Nollaa WiFi

Pidä laite latauksessa tai Odota komentoa -tilassa ja näyttö päällä. Paina ja pidä  - ja  -painikkeita samanaikaisesti, kunnes kuulet puheilmoituksen "Resetting WiFi" (Nollataan WiFi). Nollaus on suoritettu, kun WiFi-ilmaisin vilkkuu hitaasti. Tämän jälkeen imuri odottaa yhteyttä.

Huomautus: Jos et saa yhteyttä imuriin reitittimen asetusten, unohtuneen salasanan tai muun syyn takia, nollaa WiFi ja lisää imuri uutena laitteena.

3. Lisää laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta Lisää laite tai + -painiketta aloitusväliltä ja lisää laitteesi sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Huomautukset:

- Varsinainen prosessi saattaa poiketa tästä sovelluspäivitysten takia. Noudata sovelluksen ohjeita.
- Vain 2,4 GHz:n WiFi tuetaan.

🕒 Käyttöohjeet

C1 Puhdasvesisäiliön täyttäminen

C1-1—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä ylöspäin loivassa kulmassa irrottaaksesi sen.

C1-2—Avaa puhdasvesisäiliön täyttöaukon korkki, lisää raanavettä ja sulje korkki tiukasti.

C1-3—Avaa puhdistusliuoksen täyttöaukon korkki, lisää sopiva määrä puhdistusliuosta ja sulje korkki tiukasti.

C1-4—Aseta puhdasvesisäiliö takaisin suulakkeeseen. Paina sitä alaspäin kevyesti siten, että se napsahtaa paikoilleen.

Huomautukset:

- Älä käytä kuumaa vettä, jotta puhdasvesisäiliö ei pääse vääristymään.
- Älä käytä desinfiointiaineita estääksesi korroosion ja vauriot. Käytä vain Roborockin suosittelemaa puhdistusliuosta.
- Siivoustehon parantamiseksi suosittelemme lisäämään puhdistusliuosta puhdistusliuoksen täyttöaukkoon ennen käyttöä. Siivouksen aikana kone sekoittaa liuoksen automaattisesti puhtaaseen veteen valmiiksi asetetun suhteen perusteella. Ohita tämä vaihe, jos lattian puhdistusliuosta ei tarvita päivittäisessä siivouksessa.

C2 Lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

Astu kevyesti suulakkeen päälle ja pitele kahvaa. Lukitse pölynimuri painamalla sitä ja avaa lukitus vetämällä.

C2-1—Lukittu

C2-2—Auki

C3 Imurin käynnistäminen

Paina  -painiketta, niin laite siirtyy Odota komentoa -tilaan. Astu kevyesti suulakkeen päälle ja pitele kahvaa. Kallista sitten kahvaa taaksepäin avataksesi laitteen lukituksen. Laite käynnistyy automaattisesti.

C4 Vaakasiivous

Imuri voidaan asettaa vaaka-asentoon siivottaessa huonekalujen ja kodinkoneiden alta. Laske tällöin kahva alas laitetta käytettäessä. Likasäiliön tilavuus pienenee matalaprofiilisiivouksen aikana. Näin ollen suosittelemme tyhjentämään likasäiliön ennen siivoamista huonekalujen ja kodinkoneiden alta.

Huomautus: Pidä imuria aina vaaka-asennossa siten, että kahvan painikkeet osoittavat ylöspäin.

C5 Tilan vaihto

Paina  -painiketta vaihtaaksesi AUTO-, höyry-, kuumavesi- ja sieni-tilojen välillä. Näytössä näkyy valitun tilan kuva.

Huomautus: On normaalia, että Höyry-tilan käytön jälkeen laitteesta tulee hieman höyryä.

Odota komentoa ja virta pois

1. Kun laite käännetään pystyasentoon siivouksen aikana, se lakkaa toimimasta ja siirtyy Odota komentoa -tilaan.
2. Jos pölynimuri jätetään käyttämättä 5 minuutiksi sen odottaessa komentoa, se sammuu automaattisesti. Voit sammuttaa sen manuaalisesti painamalla  -painiketta 2 sekuntia sen odottaessa komentoa.

C6 Vesitasohälytykset

Kun likasäiliö täyttyy tai puhdasvesisäiliö tyhjenee käytettäessä, imuri antaa merkkiään ja visuaalisen hälytyksen. Tyhjennä tällöin likasäiliö tai täytä puhdasvesisäiliö, ennen kuin jatkat siivousta.

C6-1—Virheen merkkivalo vilkkuu: Tapahtui virhe

C7 Likasäiliön tyhjentäminen

C7-1—Pitele likasäiliön kahvaa, paina vapautuspainiketta ja irrota säiliö kallistamalla sitä taaksepäin.

C7-2—Vedä säiliön kannen kahvaa varovasti ylöspäin irrottaaksesi kannen ja tyhjennä sitten likasäiliö.

C7-3—Asenna säiliön kansi takaisin

paikoilleen. Kallista likasäiliötä, laita sen pohja takaisin imuriin ja paina sitä varoen sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

C8 Lataaminen ja itsepuhdistus

1. Lukitse imuri sen odottaessa komentoa ja laita se lataustelakkaan. Lataus käynnistyy, kun kuulet ilmoituksen: "Charging started. Please start self-cleaning." (Lataus aloitettu. Käynnistä itsepuhdistus.).
2. Käynnistä/keskeytä älykäs itsepuhdistus painamalla  -painiketta.
3. Noudata itsepuhdistuksen ja kuivaamisen jälkeen puheviestiä ja tyhjennä likasäiliö pian estääksesi hajut.

Huomautukset:

- Varmista, että puhdasvesisäiliö ja likasäiliö ovat paikoillaan, jotta itsepuhdistus ja kuivaus toimisi optimaalisesti.
- Tuotteessa on kiinteä, tehokas ja ladattava litiumioniakku. Pidä tuote latauksessa normaalissa käytössä ylläpitääksesi akun suorituskykyä.
- Laita imuri takaisin lataustelakkaan aina käytön jälkeen, jotta lattialle ei synny vesitahroja.
- Jos Lataus ja lepo -tila on poissa käytöstä ja laite sammuu, varmista että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä sitten itsepuhdistus.

Kuivaaminen

Kun itsepuhdistus on suoritettu, kuivaus alkaa automaattisesti. Paina latauksen aikana  -painiketta 2 sekuntia vaihtaaksesi kuivaustilojen välillä. Jos haluat aloittaa

kuivauksen suoraan, paina  -painiketta 2 sekuntia laitteen latauksen aikana.

Huomautukset:

- Voit poistaa automaattisen kuivauksen käytöstä sovelluksesta.
- Voit säätää itsepuhdistusta ja kuivausta ja ajastaa ne sovelluksesta.
- Itsepuhdistus ja kuivaus ovat käytettävissä vain, kun imuria ladataan ja kun akkutaso on riittävä. Vaadittu akkutaso riippuu itsepuhdistus- ja kuivaustilasta. Jos pölynimuri on asetettu suorittamaan pikakuivaus itsepuhdistus höyryllä mutta akku on vähissä, se siirtyy automaattisesti hiljaiseen kuivaukseen tai itsepuhdistukseen kuumalla vedellä, tässä järjestyksessä.
- Pysy poissa lataustelakan alueelta itsepuhdistuksen ja kuivauksen aikana.
- Jos Lataus ja lepo -tila on poissa käytöstä ja laite sammuu, varmista että laite on lataustelakassa, kytke se päälle painamalla  -painiketta ja käynnistä sitten kuivaus.

Lataus ja lepo -tilan käyttöönotto / käytöstä poisto

Lataus ja lepo -tila on oletuksena poissa käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla  -painiketta 5 sekuntia latauksen aikana, kunnes kuulet puheilmoituksen: "Charge & Sleep mode enabled" (Lataus ja lepo -tila käytössä) tai "Charge & Sleep mode disabled" (Lataus ja lepo -tila poissa käytöstä).

Huomautukset:

- WiFi ei yhdistetty, Lataus ja lepo -tila poissa käytöstä: Laite sammuu automaattisesti viisi minuuttia sen jälkeen kun se saavuttaa täyden latauksen. Käynnistä itsepuhdistus ja kuivaus painamalla  -painiketta ja paina sitten  -painiketta.
- Muissa tapauksissa: Kun laite on latautunut 5 minuuttia käyttämättä, LED-näyttö sammuu. Kun laite

on ladattu täyteen, se ei sammu automaattisesti. Voit käynnistää itsepuhdistuksen ja kuivauksen painamalla  -painiketta.

Puheviestiasetukset

Kun olet lisännyt imurin sovellukseen, voit säätää puheviestien äänenvoimakkuutta ja kieltä sovelluksesta.

Tehdasasetusten palauttaminen

Kun imuri on Odottaa komentoa -tilassa, paina ja pidä  -painiketta ja paina sitten  -painiketta 5 sekuntia, kunnes kuulet puheviestin ”Restoring factory settings” (Tehdasasetuksia palautetaan). Kone palautetaan tehdasasetuksiin.

WiFin kytkeminen pois päältä

Voit katkaista imurin WiFi-yhteyden painamalla  - ja  -painiketta, kunnes kuulet puheilmoituksen. Odota vielä 5 minuuttia, niin WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata yhteysohjeita.

D Määräaikaishuolto

Huomautukset:

- Ennen kuin puhdistat tai huollat pölynimuria, varmista että se on sammuksissa tai pysäytetty ja lataustelakka on irrotettu pistorasiasta.
- Osien vaihtoväli riippuu varsinaisesta käytöstä. Jos huomaat epänormaalia kulumista, vaihda osat heti.
- Suodatin ja telan kuidut on käsitelty

hopeaionisella antimikrobiaineella bakteerien aiheuttaman hajunestämiseksi.

Tuotteen huolto

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä aseta sitä kosteaan paikkaan tai suoraan auringonpaisteeseen. Lataa se vähintään 3 kuukauden välein, jotta akku ei pääse purkautumaan liikaa.

Imuri

Pyyhi ja puhdista imuri pehmeällä, kuivalla liinalla. Irrota imuri lataustelakasta ja kytke sen virta pois ennen puhdistusta.

D1 Likasäiliö ja suodatin

- * Likasäiliö: Puhdista tarvittaessa.
- * Suodatin: Puhdista tai vaihda tarvittaessa.

D1-1—Irrota likasäiliö, vedä säiliön kannen kahvaa ylöspäin irrottaaksesi korkin ja poista suodatin säiliön korkista. Puhdista lika suodattimesta sen mukana toimitetulla ylläpitoharjalla. Jos suodatin on likainen, huuhtelee se kylmällä vedellä ja ravista jäljelle jäänyt vesi pois.

D1-2—Kuivaa kaikki osat huolella ennen niiden asentamista takaisin paikoilleen.

Huomautukset:

- * Alla suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia ja asenna se sitten takaisin paikoilleen.

- Älä kosketa suodattimen pintaa käsin, harjalla tai terävillä esineillä, jotta se ei vahingoitu.

D2 Kiinteän aineen ja nesteen erotin

* Puhdista tarvittaessa.

1. Kiinteän aineen ja nesteen erotin poistetaan tarttumalla pikaliittimiin molemmalla puolella ja irrottamalla ne.
2. Kun asennat erottimen, varmista että se osoittaa lian tuloaukkoa kohden, kohdistaa pikaliittimet ja paina liittimiä, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

D3 Puhdasvesisäiliö ja tela

- * Puhdasvesisäiliö: Puhdista 2–4 viikon välein.
- * Tela: Puhdista tarvittaessa ja vaihda 3 kuukauden välein.

D3-1—Tartu puhdasvesisäiliön kahvaan, paina vapautuspainiketta ja vedä puhdasvesisäiliötä ylöspäin loivassa kulmassa irrottaaksesi sen.

D3-2—Huuhtelee säiliön pohja puhtaalla vedellä.

Huomautus: Estä tukokset tarkistamalla höyryaukon lian varalta ja huuhtelee ne tarpeen mukaan pitkällisen käytön jälkeen.

D3-3—Tartu telan vapautuskielekkeeseen ja vedä tela ulos suulaketta pitkin. Poista lika telasta mukana toimitetulla ylläpitoharjalla ja huuhtelee se puhtaalla vedellä.

D3-4—Tela vaihdetaan tarttumalla telan korkkiin ja vetämällä se irti telasta.

Asenna sitten telan korkki uuteen telaan.

D3-5—Asenna tela ja puhdasvesisäiliö takaisin paikoilleen oikeassa järjestyksessä.

Huomautukset:

- **D3-6**—Kun olet käyttänyt Höyry-tilaa, älä kosketa kaaviossa merkittyihin kohtiin.
- **D3-7**—Kun olet käyttänyt Kuumavesi-tilaa, älä kosketa kaaviossa merkittyihin vesiliitäntöihin.
- Käytä ylläpitoharjaa varoen välttääksesi vahingot.
- Kun irrotat telan korkin, älä vedä sitä kahvasta.
- Estä vauriot pitämällä telan korkki paikoillaan puhdistaessasi telaa.

D4 Adaptiiviset vetopyörät

Puhdista adaptiiviset vetopyörät säännöllisesti.

D5 Suulake ja likavesikanava

* Puhdista tarvittaessa.

1. Sammuta imuri ja aseta se vakaaseen asentoon. Irrota sitten likäsäiliö, puhdasvesisäiliö ja tela.
2. Puhdista telan ura ja likavesikanava mukana toimitetulla ylläpitoharjalla.
3. Asenna tela, puhdasvesisäiliö ja likäsäiliö takaisin paikoilleen.

Huomautus: Älä huuhtelee suulaketta suoraan vedellä.

D6 Lataustelakka

* Puhdista tarvittaessa.

Irrota lataustelakka pistorasiasta ja puhdista sen pinta ja latauskontaktit pehmeällä, kuivalla liinalla.

Huomautukset:

- Älä huuhtelee lataustelakkaa suoraan vedellä.
- Jos lataustelakan pinnalla on vettä, pyyhi se pehmeällä, kuivalla liinalla äläkä käännä sitä ylösalaisin, jotta se ei vioitu.

Perusparametrit

Imuri

Malli	WD6Y3A
Nimellisjännite/ virta	21,6 VDC 20 A
Akku	21,6 V / 4600 mAh (TYP) Litiumioniakku

Lataustelakka

Malli	MDS27HRR
Nimellisottojännite	220–240 VAC
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellisottovirta (lataus)	0,65 A
Nimellisottovirta (kuivaus)	3 A
Nimellislähtöteho	29 VDC 2,07 A
Ladattava akku	21,6 V / 4600 mAh (TYP) Litiumioniakku

WiFi tekniset tiedot

Palvelu	WiFi
Protokolla	802.11b/g/n
Taajuusalue	2400–2483,5 MHz
Suurin lähtöteho	≤20 dBm

Yleiset ongelmat

Skannaa alla oleva QR-koodi nähdäksesi yleiset ongelmat.



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tämä tuote noudattaa soveltuvia direktiivejä, eurooppalaisia standardeja ja päivityksiä. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Me, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tyyppin WD6Y3A radiolaitte noudattaa EU-direktiiviä 2014/53/EU. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Vieraile seuraavassa linkissä nähdäksesi tuotteen tarjoamat verkkoliitännät, niiden kautta tarjottavat palvelut sekä ulkoisten antureiden tiedot:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

WEEE-tiedot

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana koko EU:ssa. Estä kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuva mahdollinen vahinko ympäristölle ja ihmisten terveydelle kierrättämällä se vastuullisesti tukeaksesi materiaaliressurssien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä sen myyneeseen jälleenmyyjään. Ne ottavat tuotteen vastaan kierrätettäväksi ympäristöstä vastuullisesti.



Takuutiedot

Takuu aika riippuu tuotteen myyntimaan laeista, ja takuu on myyjän vastuulla.

Takuu kattaa pelkästään materiaali- ja valmistusvirheet.

Vain valtuutettu huolto saa suorittaa takuukorjaukset. Kun teet takuuvaatimuksen, lähetä mukana alkuperäinen ostokuitti (johon on merkitty ostopäivä).

Takuu ei kata seuraavia:

- normaali kuluminen
- virheellinen käyttö, kuten laitteen ylikuormitus, ei-hyväksytyjen lisävarusteiden käyttö, voiman käyttö
- ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vauriot
- käyttöoppaan laiminlyönnistä johtuvat vauriot, kuten kytkeminen sopimattomaan verkkovirtaan tai asennusohjeiden laiminlyönti
- osittain tai täysin puretut laitteet