

Norsk

Roborock Q10 Series

Brukerhåndbok for robotstøvsuger

Les denne brukerhåndboken med diagrammer nøye før du tar produktet i bruk, og oppbevar den tilgjengelig for senere bruk.

Innhold

- 067 Sikkerhetsinformasjon
- 068 Forklaring av internasjonale symboler
- 068 Strømsparingsmodus
- 069 Produktoversikt
- 070 Installasjon
- 071 Koble til appen
- 071 Bruksanvisning
- 073 Vedlikeholdsrutine
- 074 Grunnleggende parametere
- 074 EU-samsvarserklæring
- 075 Vanlige problemer

Sikkerhetsinformasjon

Restriksjoner

ADVARSEL

- For å lade batteriet må du kun bruke ladestasjonen som leveres med roborock AED09HRR eller SPCDZ04RR (bruk med roborock BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S, BLJ24WJ200120P-B, CZH024N200120EUWA1, CZH024N200120AUWA1 eller CZH024N200120BSWA1 strømforsyning).
- Produktet må slås av og støpselet trekkes ut fra strømuttaket før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- For å unngå fare forårsaket av utilsiktet tilbakestilling av den termiske nødstoppsfunksjonen må dette apparatet ikke forsynes med strøm gjennom en ekstern bryterenhet, slik som en tidsbryter, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av strømleverandøren.
- Ladestasjonen kan kun brukes til å lade robotstøvsugere som er utstyrt med et litiumionbatteri på 14,4 V / 5200 mAh (TYP).

FORSIKTIG

- Bruk produktet utelukkende i samsvar med brukerhåndboken. Alle tap eller skader som skyldes feil bruk, vil dekkes av brukeren.
- Må ikke brukes som en leke. Nøye oppmerksomhet er nødvendig ved bruk i nærheten av barn.
- Sørg for at støvbeholder, vaskbart filter, støvpose, sidebørste, moppeklut, hovedbørste og hovedbørstedeksel er installert og på plass før rengjøringen startes.
- Ikke bruk produktet til å rengjøre harde eller skarpe gjenstander (slik som rester fra dekorasjoner, glass og spikre) for å unngå at roboten, ladestasjonen eller gulvet skrapes opp.
- Ikke sitt eller stå på roboten eller ladestasjonen.
- For å forhindre korrosjon eller skade, ikke bruk desinfeksjonsmiddel og bruk kun rengjøringsmiddel som anbefales av Roborock.
- Ikke plasser noen lave objekter (som sko eller matter) i nærheten av opphøyde områder, slik som trapper. Roboten kan ellers falle ned på grunn av feilfungerende sensorer.
- For å unngå vannskader, sørg for at gulvet der roboten opererer, er fritt for vann.
- Ikke bruk dette produktet på opphøyde flater uten avsperringer, slik som gulvet på et loft, en terrasse som er åpen, ramper eller oppe på møbler.
- Hold hår, løse klær, fingre og alle andre kroppsdeler til mennesker og kjæledyr unna sømmer, åpninger og bevegelige deler av produktet for å unngå mulig skade.
- Ikke bruk produktet i et rom der et spedbarn eller et barn sover.
- Ikke bær roboten etter den vertikale støtfangeren, sidebørsten eller støtfangeren. Ikke flytt ladestasjonen ved å løfte dekelet til støvbeholderen.
- Ikke bruk ladestasjonen til å plukke opp steiner, papirbiter eller andre gjenstander som kan blokkere luftkanalen.
- Ikke bruk roboten eller ladestasjonen til å støvsuge gjenstander som brenner eller avgir røyk, for eksempel sigaretter, fyrstikker, varm aske eller brennbare eller eksplosive gjenstander som lightere, bensin eller fargepatroner som brukes i skrivere eller kopimaskiner.

- Plasser ladestasjonen på et flatt, hardt gulv. Hold ladestasjonen, roboten og strømledningen unna ild og varmekilder, slik som en varmeradiator. Unngå fuktige og trange steder eller steder der roboten kan bli hengende i luften.
- Ikke plasser noen gjenstander oppå roboten eller ladestasjonen, i nærheten av ladestasjonens sugeinntak, eller dekk dem/det til med noe (inkludert et støvtett deksel).
- Må ikke brukes uten støvpose.
- Ikke bruk produktet hvis det har blitt skadet på noen måte. Kontakt kundeservice for hjelp.
- Bruk alltid enheten i godt ventilerte områder for å unngå overoppheting.
- Roborock fraskriver seg alt ansvar for indirekte, straffbare, tilfældige eller følgeskader som følge av bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke dette produktet. Denne ansvarsfraskrivelsen påvirker ikke noen lovbestemte rettigheter som ikke kan fraskrives under gjeldende lov.
- Ikke skyll roboten og ladestasjonen.

Batteri og lading

ADVARSEL




- Sørg for at matespenningen oppfyller kravene som er oppgitt på ladestasjonen.
- For å forhindre potensiell røyk, varme eller brann, bruk kun batteriet, laderen, strømledningen, ladestasjonen og annet tilbehør som følger med produktet.
- Ikke bruk produktet med noen type strømadapter, da dette kan medføre fare og gjøre garantien ugyldig.
- Ikke kast brukte batterier. Lever dem til et godkjent resirkuleringsanlegg.
- Iverksett beskyttende tiltak hvis ladestasjonen plasseres på et sted som er utsatt for tordenvær eller med ustabil spenning.
- Hvis produktet står ubrukt over en lengre periode, oppbevar det på et kjølig og tørt sted etter å ha fulladet det, koblet det fra og slått det av. Lad det på nytt minst hver tredje måned for å unngå at batteriet lades ut for mye.
- For å transportere produktet, sørg for å koble fra ladestasjonen, slå av roboten og tømme vanntanken. Bruk av den originale emballasjen anbefales.

Forklaring av internasjonale symboler



Kun for innendørs bruk.

Strømsparingsmodus

Når roboten er dokket, trykk og hold nede  og  samtidig i 3 sekunder for å tilbakestille det trådløse nettverket og vent i minst 10 minutter. To minutter etter at roboten er fulladet, vil roboten aktivere strømsparingsmodus med indikatorlysene slått av. For å deaktivere strømsparingsmodus, trykk på .

A Produktoversikt

A1 Robot (sett ovenfra)



Slå på / rengjør

- Trykk på og hold inne for å slå roboten på eller av
- Trykk for å starte rengjøring

Strømindikatorlampe

- Hvit: Batterinivå $\geq 15\%$
- Rød: Batterinivå $< 15\%$
- Pulsere: Lader eller starter opp
- Blinker hurtig rødt Feil
- Blinker langsomt blått: Venter på kobling til trådløst nettverk
- Blinker hurtig blått: Kobler til
- Kontinuerlig blått lys: Trådløst nettverk er tilkoblet



— Stasjon

- Trykk for å starte dokking

Merknad: Trykk på en hvilken som helst knapp for å sette roboten på pause under rengjøring eller retur til ladestasjonen.

A1-1—Vertikal støtfanger

A1-2—LiDAR-sensor

A1-3—Reaktiv teknisk sensor for unngåelse av hindringer

A1-4—Lokalisator for ladestasjon

A2 Robot (Bunnvisning)

A2-1—Kantsensorer

A2-2—Rundtstrålende hjul

A2-3—Teppesensor

A2-4—Sidebørste

A2-5—Hovedbørste

A2-6—Deksellåser for hovedbørste

A2-7—Hovedhjul

A3 Robot (med toppdeksel fjernet)

A3-1—Toppdeksel

A3-2—Kombienhet for støvbeholder og vanntank

A3-3—Ladekontakter

A3-4—Moppemodul med automatisk løfting

A3-5—Luftuttak

A3-6—Tilbakestillingsknapp

A3-7—Støtfanger

A4 Moppemodul med automatisk løfting

A4-1—Festespor for moppeklut

A4-2—Moppeklutfeste

A4-3—Låser for moppeklulfeste

A5 Moppeklut

A5-1—Borrelåsputer

Merknad: Fest moppekluten på et flatt sted.

A6 Strømledning

A7 Fuktsikker matte

A7-1—Fuktbestandig klebrig teip

A8 Engangsstøvpose

A9 Kombienhet for støvbeholder og vanntank

A9-1—Låser for kombienhet for støvbeholder og vanntank

A9-2—Støvbeholderlokk

A9-3—Deksellås

A9-4—Vanntakstopper

A9-5—Filterhåndtak

A9-6—Vaskbart filter

A9-7—Sugeinntak

A9-8—Støvinntak

A10 Ladestasjon med automatisk tømning

A10-1—Sugeinntak

A10-2—Ladekontakter

A10-3—Signalenhet for ladestasjonslokalisering

A10-4—Støvbeholderdeksel

A10-5—Statusindikatorlampe

- Kontinuerlig hvitt: Roboten er på og står ikke ved ladestasjonen
- Blinker langsomt hvitt: Tømning
- Kontinuerlig rødt: Støvbeholderen er ikke på plass
- Av: Ikke slått på/lader

A10-6—Filter

A10-7—Spør til støvbeholder

A11 Automatisk tømning av ladestasjon (sett bakfra)

A11-1—Rom for oppbevaring av strømkabel

A11-2—Strømport

A11-3—Kabeluttak

Merknad: Strømledning kan trekkes ut på begge sider.

B Installasjon

Viktig informasjon



1. Fjern ledninger, harde eller spisse gjenstander (som spikre og glass) og løse gjenstander fra gulvet, og flytt ustabile, skjøre, kostbare eller farlige gjenstander fra gulvet for å unngå personskade eller skade på eiendom som følge av at ting vikles inn i, treffes av eller slås over ende av roboten.
2. Når roboten brukes i et opphøyet område (som i en toetasjes leilighet), må det alltid brukes en fysisk sikkerhetsbarriere for å unngå utilsiktede fall som kan føre til personskade eller skade på eiendom.

Merknader:

- Når roboten brukes for første gang, følg den gjennom hele rengjøringsruten og se etter potensielle problemer. Roboten vil kunne rengjøre på egen hånd i fremtiden.
- For å unngå overdreven ansamling av smuss på moppekluten, bør gulv støvsuges minst tre ganger før den første moppesyklusen.

B1 Plassering av stasjonen

Plasser ladestasjonen på et flatt, hardt gulv, flatt mot en vegg. Koble strømledningen til ladestasjonen og rydd opp overflødig ledning. Sørg for at stedet har god dekning av trådløst nettverk for en bedre opplevelse med mobilappen. Koble til og kontroller at statusindikatorlampen lyser.

B1-1—Mer enn 0,5 m

B1-2—Mer enn 1,0 m

Merknader:

- Ha minst 0,5 m (1,6 fot) klaring på begge sider, 1,0 m (3,3 fot) foran.

- Hvis strømledningen henger vertikalt mot bakken, kan den bli hekket opp av roboten slik at ladestasjonen flyttes eller kobles fra.
- Hold ladestasjonen vekk fra direkte sollys og alt som kan blokkere for signalenheten for stasjonslokalisering, ellers kan det hende at roboten ikke finner tilbake til ladestasjonen.


B2 Fest den fuktsikre matten

Etter å ha satt stasjonen på plass, bruk en tørr klut til å rengjøre området der den fuktsikre matten skal være. Trekk av den dobbeltsidige teipen nederst på den fuktsikre matten, og fest matten på gulvet.

Merknader:

- Plasser alltid den fuktsikre matten på tregulv.
- Trekk den dobbeltsidige tapen langsomt av når nødvendig for å redusere rester av lim.
- Den fuktsikre matten fester seg best til glatte overflater.

B3 Slå på og lade

Før bruk, sørg for å fjerne beskyttelsesfilmen på dokklokatorene på robotens bakside. Trykk og hold inne  for å slå på roboten. Vent til strømindikatorlampen lyser kontinuerlig hvitt, og plasser så roboten på ladestasjonen. Roboten er utstyrt med et integrert oppladbart litiumionbatteri med høy ytelse. Hold roboten ladet for å beholde batteriytelsen.

B3-1—Strømindikatorlampe

Merknader:

- Roboten kan kanskje ikke slås på når batterinivået er lavt. Sett i så fall roboten i ladestasjonen for lading.
- Roboten kan ikke slås av når den lades.

B4 Start mopping

Merknad: For å unngå overdreven ansamling av smuss på moppekluten, bør gulv støvsuges minst tre ganger før den første moppesyklusen.

B4-1—Fjern den kombinerte

støvbeholderen og vanntanken, åpne vanntankstopperen og fyll vanntanken med kranvann før du setter proppen tilbake. Ikke senk enheten direkte i vannet.

B4-2—Fukt moppekluten, og vri den til den slutter å dryppe. Sett inn moppen i bunnen av moppeklutens festespor og fest den godt.

B4-3—Juster moppeklutefestet med bunnen av kombinasjonsenheten og skyv den inn til den klikker på plass.

B4-4—Etter at roboten er ferdig med rengjøringen og returnerer til dokken, trykk begge festene på moppeklutefestet innover med begge hender og trekk bakover for å fjerne moppeklutefestet.

Merknader:

- For å unngå deformering, bruk kun kaldt vann.
- Ikke skyll eller senk den kombinerte støvbeholderen og vanntanken i vann.
- For å forhindre skade, ikke bruk desinfeksjonsmiddel og bruk kun rengjøringsmiddel som anbefales av Roborock.
- Fukt moppekluten, og vri den til den slutter å dryppe. Monter moppen på moppekluten og fest den flatt på plass. Etter mopping, tøm tanken for ubrukt vann umiddelbart.
- Alle kombinerte enheter gjennomgår vannbaserte tester før de forlater fabrikk. Det er normalt at det er igjen litt vann i enheten.

Koble til appen

1. Last ned appen

Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned og installere appen.



2. Tilbakestill WiFi

Trykk på og hold inne \cup og \square samtidig til du hører talemeldingen «Entering network configuration mode» («Går inn i nettverkskonfigurasjonsmodus»).

Tilbakestillingen er fullført når strømindikatorlampen blinker langsomt blått. Roboten venter deretter på tilkobling.

Merknad: Hvis ikke du kan koble til roboten på grunn av konfigurasjonen på ruten din, er glemte passord eller annen årsak, tilbakestill det trådløse nettverket og legg til roboten som en ny enhet.

3. Legg til enhet

Åpne Roborock-appen, trykk på «Legg til enhet»- eller «+»-knappen og legg til enheten ved å følge veiledningen i appen.

Merknader:

- Den faktiske prosessen kan variere som følge av fortløpende oppdateringer av appen. Følg veiledningen som gis i appen.
- Kun 2,4 GHz trådløst nettverk støttes.
- Hvis roboten forblir i nettverksoppsettet i mer enn fem minutter, stoppes oppsettet automatisk.

Bruksanvisning

Hvordan slå på/av

Trykk på og hold inne \cup for å slå på roboten. Strømindikatorlampen slås på og roboten venter på ordre.

Trykk på og hold inne \cup for å slå av roboten og avslutte rengjøringscyklusen.

Merknad: Roboten kan ikke slås av når den lades.

Start rengjøring

Trykk på \cup for å starte rengjøring. Roboten vil planlegge sin rengjøringsrute. I hvert rom kartlegger den først kantene og dekker deretter rommet i et sikksakk-mønster. På denne måten rengjør roboten alle rom, ett etter ett, på en grundig og effektiv måte.

Merknader:



- Før rengjøring, fjern ledninger (inkludert strømledningen til ladestasjonen) og andre ting som bør tas vare på, fra gulvet. Løse gjenstander kan dras rundt av roboten og føre til at elektriske apparater kobles fra og at ledninger og gjenstander skades.
- Før du starter hver rengjøringsoppgave, sjekk at moppekluten er riktig montert.
- For å sørge for at roboten returnerer til ladestasjonen automatisk, må du starte roboten fra ladestasjonen og ikke flytte ladestasjonen under rengjøringen.
- Rengjøringen kan ikke starte hvis batterinivået er for lavt. Lad roboten før rengjøring startes.
- Hvis batterinivået blir lavt under rengjøringscyklusen, returnerer roboten automatisk til ladestasjonen. Etter lading fortsetter roboten der den slapp.
- Roboten trekker inn moppeklutefesten for å rengjøre tepper. Du kan også angi teppet som en forbudssone i appen for å unngå det.

Kun mopping

Bruk appen for å starte kun mopping. Hovedbørsten og viften reduserer driftshastigheten, og moppmodulen senker seg.

Merknad: Sammenlignet med andre rengjøringsmoduser, er støyen som oppstår under Kun mopping mye mindre.

Pause

Når roboten er i gang, kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å sette den på pause og trykke på  for å fortsette rengjøringen. Trykk på  på en robot i pausemodus for å sende den tilbake til ladestasjonen.

Merknad: Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause, settes i ladestasjonen manuelt.


Hvilemodus

Hvis roboten står på pause i over 10 minutter, går den i dvale, og strømindikatorlampen blinker med noen sekunders mellomrom. Trykk på en hvilken som helst knapp for å vekke roboten.

Merknader:

- Roboten går ikke i dvalemodus når den lades.
- Roboten slås automatisk av hvis den blir stående i dvalemodus i mer enn 12 timer.


Tømming

Etter rengjøring går roboten tilbake til stasjonen og automatisk tømming vil starte etter behov. For å starte tømming manuelt, trykk på  på roboten i ladestasjonen eller trykk på knappen for dette i appen.

Merknader:

- Når tømming ikke har vært brukt over en lengre periode, tømmer du støvbeholderen manuelt og sørger for at luftinntaket ikke er blokkert for optimale tømmeresultater.
- Automatisk tømming kan deaktiveres i appen.
- Unngå hyppig manuell tømming.

Lading

Etter rengjøring går roboten automatisk tilbake til stasjonen for å lade. Trykk på  for å sende en robot i pausemodus tilbake til ladestasjonen. Strømindikatorlampen pulserer mens roboten lader.

Merknad: Hvis roboten ikke finner ladestasjonen, returnerer den automatisk til startstedet. Sett roboten i ladestasjonen manuelt for å lade igjen.

Feil

Hvis en feil oppstår, vil strømindikatorlampen blinke rødt eller statusindikatorlampen lyse kontinuerlig rødt. En hurtigmelding vil vises i appen, og et talevarsel kan høres.


Merknader:

- Roboten går automatisk i dvalemodus hvis den blir stående i en funksjonsfeil tilstand i over 10 minutter.
- Gjeldende rengjøring avsluttes når en robot som er satt på pause settes på ladestasjonen manuelt.

DND-modus

Standardperioden for Ikke forstyrret (DND) er fra 22:00 til 08:00. Du kan bruke appen til å deaktivere DND-modusen eller endre DND-perioden, eller angi om du vil aktivere automatisk påfylling, tømming og tørking, dempe indikatorlyset eller senke volumet på talemeldingene i løpet av DND-perioden.

Nullstilling av systemet


Hvis roboten ikke reagerer når en knapp trykkes eller ikke kan slås av, tilbakestill systemet ved å trykke på  Tilbakestill-knappen.

Merknad: Etter tilbakestilling av systemet blir eksisterende innstillinger, slik som planlagt rengjøring, trådløst nettverk osv., gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.

Deaktivering av trådløst nettverk

For å koble roboten fra det trådløse nettverket, tilbakestill trådløst nettverk og sørg for at tilbakestillingen er vellykket. Vent deretter i fem minutter, så vil det trådløse nettverket deaktiveres automatisk. Hvis du vil koble til på nytt, følg de relaterte tilkoblingsinstruksjonene.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Slå på roboten hvis den ikke fungerer riktig etter tilbakestilling av systemet. Trykk på og hold inne  mens du samtidig trykker på og holder inne tilbakestillingsknappen til du hører talemeldingen «Restoring factory settings. This will take about 5 minutes». («Gjenopprett fabrikkinnstillinger. Dette vil ta omtrent fem minutter».) Roboten gjenopprettes deretter til fabrikkinnstillinger.

C Vedlikeholdsrutine

Merknader:

- Produktet må slås av og støpselet trekkes ut fra strømuttaket før rengjøring eller vedlikehold av produktet.
- Hyppigheten av utskifting kan variere i henhold til den faktiske situasjonen. Ved unormal slitasje skal delene skiftes ut med en gang.

C1 Hovedbørste

* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.–12. måned.

C1-1—Hovedbørste

C1-2—Hovedbørstelager

C1-3—Hovedbørstedeksel

C1-4—Deksellåser for hovedbørste

C1-5—Hårblokkeringsringer

C1-6—Snu roboten opp-ned og trykk de to låsene innover for å fjerne hovedbørstedekselet.

C1-7—Trekk ut hovedbørsten og fjern hovedbørstelagrene til venstre, som vist på bildet. Fjern eventuelt ansamlet hår eller smuss i begge endene av hovedbørsten. Installer deretter hovedbørstelagrene på nytt.

C1-8—Installer hovedbørsten og hovedbørstedekselet på nytt, og trykk dekslet godt på plass.

Merknader:

- Det anbefales å tørke av hovedbørsten med en våt klut. Hvis hovedbørsten er søkkvåt, la den lufttørke vekk fra direkte sollys.
- Ikke bruk etsende rengjøringsvæsker eller desinfeksjonsmidler for å rengjøre hovedbørsten.

C2 Sidebørste

* Rengjør månedlig og skift ut hver 3.–6. måned.

1. Skru opp sidebørstens skrue. Fjern og rengjør sidebørsten.
2. Sett deretter børsten tilbake på plass, og stram skruen.

C3 Rundtstrålende hjul

* Rengjør etter behov.

C3-1—Bruk et verktøy, for eksempel en liten skrutekrekker, til å lirke ut akselen og ta ut hjulet.

Merknad: Braketten på det rundtstrålende hjulet kan ikke fjernes.

C3-2—Skyll av hjulet og akselen med vann å fjerne hår eller smuss. Lufttørk, installer på nytt og trykk hjulet og akselen tilbake på plass.

C4 Hovedhjul

* Rengjør etter behov.

Rengjør hovedhjulene med en myk, tørr klut.

C5 Kombienhet for støvbeholder og vanntank

* Rengjør etter behov.

C5-1—Åpne toppdekselet på roboten og ta ut enheten.

C5-2—Åpne støvbeholderlokket, fjern det vaskbare filteret, og tøm og rengjør støvbeholderen.

C5-3—Åpne vanntankstopperen og tøm tanken for ubrukt vann.

C5-4—Sett enheten tilbake i roboten.

Merknad: Etter mopping, tøm vanntanken, vask moppekluten og la den lufttørke for å unngå lukt.

C6 Vaskbart filter

* Rengjør hver 2. uke og skift ut hver 6.–12. måned.

C6-1—Åpne støvbeholderlokket og ta ut filteret.

C6-2—Skyll filteret gjentatte ganger og bank på det for å fjerne så mye smuss som mulig.

Merknad: For å unngå potensiell skade, må du ikke røre overflaten på filteret med hendene, børster eller skarpe gjenstander.

C6-3—La filteret tørke godt i minst 24 timer før du setter det tilbake på plass.

C7 Moppeklut

* Rengjør etter hver gangs bruk, og skift ut hver 3. til 6. måned.

C7-1—Hold moppeklutfestet i begge ender for å fjerne det.

C7-2—Fjern moppeklutten fra festet.

C7-3—Vask moppekluten og la den lufttørke.

C8 Robotsensorer

* Rengjør etter behov.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av og rengjøre alle sensorer, inkludert:

C8-1—Lokalisator for ladestasjon

C8-2—Reaktiv teknisk sensor for unngåelse av hindringer

C8-3—Teppesensor

C8-4—Kantsensorer

C9 Ladekontakter

* Rengjør etter behov.

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av ladekontaktene på roboten og stasjonen.

C10 Flytting av ladestasjonen

For å flytte ladestasjonen, grip bunnen av ladestasjonen som vist på bildet.

C11 Ladestasjon med automatisk tømning

*Bytt støvposen umiddelbart når den er full for å opprettholde tømmeytelsen.

C11-1—Åpne ladestasjonsdekelet, løft støvposen ut av støvbeholderen og kast den.

C11-2—Rengjør filteret med en tørr klut.

C11-3—Sett inn en ny støvpose og sett støvbeholderdekelet tilbake på plass.

Merknad: Sørg for at støvposen er riktig plassert langs sporet for å forhindre støvlekkasje og skade ladestasjonen.

C11-4—Tørk av signalenhet for ladestasjonslokalisering og ladekontakter med en myk, tørr klut for å holde dem rene.

Grunnleggende parametere

Robot

Modell	RRA1TAL
Batteri	14,4 V/5200 mAh (TYP) litiumionbatteri
Nominell inngang	20 VDC 1,2 A

Ladestasjon med automatisk tømning

Modell	AED09HRR
Nominell inngangsspenning	220–240 VAC
Nominell frekvens	50/60 Hz
Nominell inngang (støvopsamling)	3 A
Nominell inngang (lading)	0,3 A
Nominell utgang	20 VDC 1,2 A

Merknad: Serienummeret er på et klistremerke på undersiden av roboten.

EU-samsvarserklæring

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. erklærer med dette at radioutstyr type RRA1TAL direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige ordlyden i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Vanlige problemer

Problemer	Løsning
Kan ikke slå på	<ul style="list-style-type: none">• Lavt batteri. Sett roboten i ladestasjonen, og lad den før bruk.• Batteritemperaturen er for lav eller for høy. Bruk roboten kun innenfor området 4–40 °C (39–104 °F).
Kan ikke lade	<ul style="list-style-type: none">• Ladestasjon ikke koblet til strøm. Sjekk om begge endene av strømledningen er riktig tilkoblet.• Dårlig kontakt. Rengjør ladekontaktene på ladestasjonen og roboten.• Batteritemperaturen er for lav eller for høy. Bruk roboten kun innenfor området 4–40 °C (39–104 °F).
Kan ikke gå tilbake til ladestasjonen	<ul style="list-style-type: none">• For mange hindringer i nærheten av ladestasjonen. Rydd dem opp eller flytt ladestasjonen til et åpent område.• Robot for langt unna ladestasjonen. Plasser den nærmere og prøv på nytt.
Unormal atferd	<ul style="list-style-type: none">• Start roboten på nytt.
Kan ikke koble til trådløst nettverk	<ul style="list-style-type: none">• Det trådløse nettverket er deaktivert. Tilbakestill det trådløse nettverket og prøv igjen.• Svakt signal fra det trådløse nettverket. Flytt roboten til et område med bedre trådløst nettverk.• Problemer med forbindelse til trådløst nettverk. Tilbakestill det trådløse nettverket, last ned den nyeste appversjonen og prøv igjen.• Kan plutselig ikke koble til det trådløse nettverket. Det kan være en feil med ruterinnstillingene. Kontakt Roborocks kundeservice for hjelp med feilsøking.
Roboten kobles fra	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at roboten er koblet til Roborock-appen og alltid har en WiFi-dekning.
Støy under rengjøring	<ul style="list-style-type: none">• Hovedbørsten, sidebørsten eller hovedhjulene kan ha satt seg fast. Slå av roboten og rengjør dem.• Det rundstrålende hjulet kan ha satt seg fast. Bruk en skrutrekker til å ta det ut for rengjøring.• Sjekk at det ikke er noen objekter som er fastklemt rundt moppmodulen.
Dårlig rengjøringsytelse og/eller støvlekkasje	<ul style="list-style-type: none">• Støvbeholderen er full og må tømmes.• Filteret er blokkert og må rengjøres.• Hovedbørsten har floket seg. Rengjør hovedbørsten.
Planlagt rengjøring virker ikke	<ul style="list-style-type: none">• Hold roboten ladet. Planlagt rengjøring kan kun starte når batterinivået er over 15 %.
Roboten fortsetter ikke rengjøring etter ny lading	<ul style="list-style-type: none">• Forsikre deg om at roboten ikke er i DND-modus. DND-modus forhindrer automatisk lading.• Hvis roboten plasseres manuelt i ladestasjonen eller sendes til ladestasjonen med knappetrykk, vil den ikke kunne fortsette rengjøringen.
Langsom lading	<ul style="list-style-type: none">• Ved bruk ved høye eller lave temperaturer reduserer roboten automatisk ladehastigheten for å forlenge batteriets levetid.• Skitne ladekontakter. Tørk dem med en myk, tørr klut.

Problemer	Løsning
Brukes det alltid strøm når roboten står i ladestasjonen?	<ul style="list-style-type: none"> • Roboten bruker strøm når den er i ladestasjonen for å ivareta batteriytelsen, men strømforbruket er minimalt.
Må roboten lades i minst 16 timer de første tre gangene den er i bruk?	<ul style="list-style-type: none"> • Nei, litiumionbatterier har ingen minnefunksjon. Roboten kan brukes når den er fulladet.
Roboten har begynt å overse enkelte steder	<ul style="list-style-type: none"> • Kantsensorene eller teppesensoren kan være skitne. Rengjør dem med en myk, tørr klut.
Ikke noe vann eller lite vann ved mopping	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk mobilappen til å øke vannstrømmen. • Sjekk om det er vann i vanntanken, og sjekk brukerhåndboken for instruksjoner om hvordan den kombinerte støvbeholderen og vanntanken, moppeklutfestet og moppekluten skal installeres korrekt.
Roboten kan ikke gå tilbake til automatisk tømning av ladestasjonen etter flekkrengjøring eller når den har blitt flyttet manuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Etter flekkrengjøring eller en større endring i posisjon, genererer roboten kartet på nytt. Hvis ladestasjonen står for langt unna, kan den kanskje ikke returnere for lading, og må plasseres manuelt i ladestasjonen.
Statusindikatorlampen lyser kontinuerlig rødt	<ul style="list-style-type: none"> • Støvposen er ikke på plass. Kontroller og sett dem på plass.
Redusert tømme kapasitet eller uvanlig støy ved tømning	<ul style="list-style-type: none"> • Hovedbørsten eller hovedbørstedekelet er ikke riktig montert. Kontroller og sett dem på plass. • Filteret, luftkanalen, engangsstøvposen, suginntaket, luftinntaket eller støvbeholderen er blokkert. Rengjør for å fjerne blokkeringene.
Automatisk tømning er ikke mulig	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisk tømning er deaktivert. Sjekk innstillingene i appen. • Støvbeholderdekelet er ikke montert. Sjekk og monter. • Automatisk tømning utløses ikke hvis roboten returnerer til ladestasjonen uten rengjøring. • Roboten tømmes ikke automatisk etter å ha returnert til ladestasjonen i DND-modus. Tilpass rengjøringstid eller DND-periode.