

Español

Roborock F25 ACE Combo

Manual del usuario de la aspiradora en seco y húmedo

Lea atentamente este manual del usuario con diagramas antes de utilizar este producto y guárdelo adecuadamente para futuras consultas.

Índice

- 049 Información de seguridad
- 050 Descripción del producto
- 051 Instalación del producto
- 051 Conexión con la aplicación
- 052 Instrucciones de uso de la aspiradora en seco y húmedo
- 054 Instrucciones de uso de la aspiradora de mano
- 054 Mantenimiento rutinario
- 057 Parámetros básicos
- 057 Problemas comunes
- 058 Declaración de conformidad de la UE
- 058 Información sobre la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
- 058 Información sobre la garantía

Información de seguridad

Restricciones de uso

- No utilice este producto en exteriores ni en entornos comerciales o industriales. Su uso está destinado exclusivamente a entornos domésticos.
- No almacene el producto en un vehículo para evitar que la vida útil de la batería se vea afectada por temperaturas altas o bajas.
- La batería de este producto no se puede cargar ni descargar en entornos con mucha humedad o temperaturas superiores a 40 °C o inferiores a 4 °C.
- Utilice el cepillo de mantenimiento con cuidado para evitar lesiones. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el producto.
- Este producto no está diseñado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les proporcione supervisión o instrucciones acerca del uso del producto (CB).
- Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, o con falta de experiencia y conocimientos, pueden utilizar este producto siempre que estén supervisados o se les haya instruido acerca del uso seguro del producto y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no pueden realizar la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario sin supervisión (UE).
- Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el usuario durante el funcionamiento del dispositivo. Para

garantizar el cumplimiento, no se recomienda el funcionamiento a una distancia inferior a la indicada.

- La antena empleada en este transmisor no se debe ubicar junto con ninguna otra antena o transmisor.
- Mantenga el cabello, las prendas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
- Mantenga las extremidades y las mascotas alejadas de los cabezales con cepillo giratorio para evitar lesiones.
- No toque el cable de alimentación ni opere el producto con las manos mojadas para evitar lesiones.
- No aspire objetos ardientes o humeantes (como colillas de cigarrillos mal apagadas).
- No aspire objetos duros ni puntiagudos (como materiales de construcción, cristales o clavos).
- Este producto solo se debe utilizar en áreas situadas a menos de 3000 metros sobre el nivel del mar.
- ⚠ Durante la autolimpieza y el secado, las superficies que se pueden tocar de la estación de carga, el rodillo y la aspiradora presentarán una temperatura elevada. No toque las superficies que pueden calentarse durante el uso. Toque las superficies únicamente cuando se hayan enfriado.
- No aspire cables para evitar peligros.
- Utilice el producto exclusivamente según las instrucciones del Manual del usuario. Cualquier pérdida o daño que se produzca por el uso incorrecto del producto será responsabilidad del usuario.

Batería y carga ADVERTENCIA

- No cargue las baterías no recargables.
- El producto contiene baterías cuya sustitución

solo puede llevarla a cabo el personal cualificado.

- Para cargar la batería, utilice únicamente la estación desmontable roborock MDS14HRR que se suministra con este producto.
- No utilice baterías, cables de alimentación ni estaciones de otros fabricantes.
- Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por las piezas móviles, apague el producto antes de realizar las tareas de mantenimiento.
- No desmonte, repare ni modifique la batería, el cable de alimentación ni la estación.
- No cargue la aspiradora ni instale la estación cerca de fuentes de calor o en zonas húmedas (como radiadores o baños).
- No limpie el cable de alimentación ni la estación con un paño húmedo, ni los toque con las manos mojadas.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado o roto, interrumpa su uso inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de posventa.
- Si no tiene previsto utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, cárguelo por completo, desenchufe la fuente de alimentación y guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Asegúrese de recargar el producto una vez cada tres meses para evitar que la batería se descargue en exceso.
- No tire las baterías usadas a la basura. Llévelas a una organización de reciclaje profesional.

Transporte

- Se recomienda transportar el producto en su embalaje original.

Nota

- Enjuague el filtro al menos una vez al mes con agua corriente. Consulte la sección Mantenimiento rutinario para obtener más información.

A Descripción del producto

A1 Aspiradora en seco y húmedo

—Cambiar modo


- Pulsar: cambiar al modo Automático/Máximo/ECO/Espanja
- Mantener pulsado 2 segundos durante la carga: cambiar al modo Secado silencioso/Secado rápido

—Encendido

- Pulsar: iniciar/pausar
- Mantener pulsado 2 segundos en espera: apagar

—Autolimpieza

- Pulsar durante la carga: iniciar/pausar autolimpieza
- Mantener pulsado 2 segundos durante la carga: iniciar/detener secado

Nota: Para detener la autolimpieza o el secado, pulse el botón  durante la carga.

A1-1—Altavoz

A1-2—Mango

A1-3—Orificio de liberación del mango

A1-4—Pestaña de liberación del rodillo

A1-5—Ruedas motrices adaptativas

A1-6—Pantalla LED

A1-7—Botón de liberación de la unidad de aspiración desmontable

A1-8—Botón de liberación del depósito de agua sucia

A1-9—Asa del depósito de agua sucia

A1-10—Depósito de agua sucia

A1-11—Puerto de llenado del depósito de agua limpia

A1-12—Puerto de llenado de solución de limpieza

A1-13—Botón de liberación del depósito de agua limpia

A1-14—Depósito de agua limpia

A1-15—Rodillo

A2 Aspiradora de mano

—Cambiar modo

- Pulsar: cambiar de modo

—Encendido

- Pulsar: iniciar/pausar

A2-1—Unidad de aspiración desmontable

A2-2—Botón de liberación de la unidad de aspiración desmontable

A2-3—Depósito de polvo

A2-4—Botón de apertura del depósito de polvo

A2-5—Botón de liberación del cabezal de limpieza

A3 Estación de carga

A3-1—Bandeja de secado

A3-2—Salidas de aire de secado

A3-3—Contactos de carga

A4 Cable de alimentación

A5 Filtro

A6 Cepillo de mantenimiento

Nota: El cepillo de mantenimiento se puede colocar en la ranura de la parte posterior de la estación de carga.

A7 Pantalla LED

A7-1—Modo Espanja

A7-2—Modo ECO

A7-3—Indicador de secado

A7-4—Nivel de batería

A7-5—Modo Automático

A7-6—Modo Máximo

A7-7—Tira luminosa e indicador de error

A7-8—Indicador WiFi

- Apagado: conexión WiFi desactivada
- Parpadeo lento: esperando conexión
- Parpadeo rápido: conectando
- Fijo: conectado a WiFi

A8 Cepillo multisuperficie

A9 Minicepillo motorizado

A10 Cabezal de limpieza 2 en 1

A11 Soporte organizador

A12 Tubo

B Instalación del producto

B1 Aspiradora en seco y húmedo

B1-1—Colocación del mango

B1-1-1—Conecte el mango al cuerpo de la aspiradora hasta que encaje en su lugar. Los botones del mango deben quedar orientados hacia delante.

B1-1-2—Para extraer el mango, sujételo con firmeza y tire de él mientras pulsa el botón de liberación; para ello, inserte un objeto rígido en el orificio de liberación del mango de la parte trasera del cuerpo de la aspiradora.

B1-2—Colocación de la estación de carga

B1-2-1—Dé la vuelta a la estación de carga, conecte el cable de alimentación a la toma de la estación de carga y guarde el cable sobrante en la ranura de almacenamiento del cable, según sea necesario.

Nota: El cable de alimentación puede salir por la abertura derecha o izquierda de la ranura de almacenamiento del cable.

B1-2-2—Coloque la estación de carga en un suelo rígido y nivelado, y enchúfela.

B1-2-3—Cepillo de mantenimiento

Notas:

- No coloque la estación de carga en ubicaciones húmedas ni cerca de fuentes de calor, como cuartos de baño, cocinas o radiadores.
- El cepillo de mantenimiento se puede colocar en la ranura de la parte posterior de la estación de carga.

B2 Aspiradora de mano

B2-1—Instalación de la unidad de aspiración desmontable

B2-1-1—Pulse el botón de liberación de la unidad de aspiración desmontable e incline la unidad de aspiración hacia atrás para extraerla.

B2-1-2—Inserte la unidad de aspiración desmontable en la aspiradora de mano e inclínela hacia abajo formando un ligero ángulo hasta que encaje en su lugar.

B2-2—Instalación de los cabezales de limpieza

B3 Soporte organizador

B3-1—Coloque el soporte organizador en el suelo y conecte la estación de carga al soporte organizador; para ello, alinee la parte posterior del soporte organizador con uno de los lados de la estación.

B3-2—Instale el soporte para el tubo en el soporte organizador; para ello, presiónelo hasta que encaje en su lugar.

B3-3—Para extraer el soporte para el tubo, pulse el botón de liberación de la parte trasera y tire del soporte hacia arriba.

B3-4—Coloque todas las piezas en el soporte como se indica en el diagrama.

Nota: Antes de colocar la aspiradora de mano en el soporte organizador, extraiga la unidad de aspiración desmontable para evitar que se caiga.



Conexión con la aplicación

1. Descarga de la aplicación

Busque «Roborock» en la App Store o en Google Play, o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.



2. Restablecimiento de la conexión WiFi

Mantenga la aspiradora en posición vertical, en espera y con la pantalla LED encendida. Mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente hasta que escuche el mensaje de voz «Restableciendo WiFi».

El restablecimiento se completa cuando el indicador WiFi parpadea lentamente. A continuación, la aspiradora esperará a que se realice la conexión.

Nota: Si no puede conectar la aspiradora debido a la configuración del enrutador, porque ha olvidado la contraseña o por cualquier otro motivo, restablezca la red WiFi y añada la aspiradora como un dispositivo nuevo.

3. Adición del dispositivo

Abra la aplicación Roborock, pulse el botón Añadir dispositivo o +, y siga las instrucciones que se muestran en la aplicación para añadir el dispositivo.

Notas:

- El proceso real puede variar debido a las constantes actualizaciones de la aplicación. Siga las instrucciones que se muestran en la aplicación.
- Solo son compatibles las redes WiFi de 2,4 GHz.
- Si la aspiradora espera más de media hora para establecer una conexión, la función WiFi se desactivará automáticamente. Si quiere volver a conectar, restablezca la conexión WiFi antes de continuar.

🕒 Instrucciones de uso de la aspiradora en seco y húmedo

C1 Llenado del depósito de agua limpia

C1-1—Sujete el asa del depósito de agua limpia, pulse el botón de liberación y tire con cuidado del depósito de agua limpia hacia arriba formando un ligero ángulo.

C1-2—Abra la tapa del puerto de llenado del depósito de agua limpia, rellene el depósito con agua corriente y cierre la tapa.

C1-3—Abra la tapa del puerto de llenado de solución de limpieza, añada una solución de limpieza compatible y cierre la tapa.

C1-4—Vuelva a colocar el depósito de agua limpia en el cabezal de limpieza y presiónelo ligeramente hasta que encaje en su lugar.

Notas:

- Para evitar que el depósito de agua limpia se deforme, utilice únicamente agua fría.
- Para evitar daños o corrosión, no utilice ningún desinfectante; utilice únicamente las soluciones de limpieza recomendadas por Roborock.
- Para mejorar el rendimiento de limpieza, se aconseja añadir la solución de limpieza recomendada al puerto de llenado de solución de limpieza antes del uso. Durante la limpieza, la aspiradora añadirá automáticamente la solución de limpieza al agua limpia según la proporción preestablecida.


C2 Bloqueo y desbloqueo

Pise ligeramente el cabezal de limpieza y agarre el mango; empujelo para bloquear la aspiradora y tire de él para desbloquearla.

C2-1—Bloqueada

C2-2—Desbloqueada

🔴 C3 Inicio de la aspiradora


Incline el mango hacia atrás para desbloquear la aspiradora y pulse el botón  para iniciarla.

🔴 C4 Limpieza en posición horizontal



La aspiradora se puede colocar en posición horizontal para limpiar debajo de los muebles y electrodomésticos. Para colocarla en posición horizontal paralela al suelo, baje el mango mientras utiliza la aspiradora. La capacidad disponible del depósito de agua sucia se reduce durante la limpieza en posición horizontal, por lo que se recomienda vaciar el depósito de agua sucia antes de limpiar debajo de los muebles y electrodomésticos.

Nota: Cuando coloque la aspiradora en posición horizontal, asegúrese siempre de que los botones del mango estén orientados hacia arriba.

🔴 C5 Cambio de modo

Pulse el botón  para alternar entre los modos Automático, Máximo, ECO y Esponja. La pantalla mostrará el icono del modo actual.

Espera y apagado

1. Pulse el botón  durante la limpieza para pausar la aspiradora, que pasará al modo de espera.
2. Cuando la aspiradora esté en modo de espera, bloquéela para que se mantenga en posición vertical sobre el suelo.
3. Si la aspiradora permanece inactiva en el modo de espera durante 5 minutos, se apagará automáticamente. Para apagar la aspiradora de forma manual, mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos mientras está en modo de espera.

C6 Alertas de nivel de agua

Cuando el depósito de agua sucia se llena o el depósito de agua limpia se vacía durante el uso, la aspiradora emite avisos sonoros y visuales. Cuando esto ocurra, rellene el depósito de agua limpia o vacíe el depósito de agua sucia antes de reanudar la limpieza.

C6-1—Tira luminosa iluminada en color rojo: error


C7 Vaciado del depósito de agua sucia

C7-1—Sujete el asa del depósito de agua sucia, pulse el botón de liberación e incline el depósito hacia atrás para extraerlo.

C7-2—Retire la cubierta del depósito con cuidado y vacíe el depósito de agua sucia.

C7-3—Vuelva a instalar la cubierta del depósito. Coloque la parte inferior del depósito en el cuerpo de la aspiradora e incline el depósito hacia la aspiradora hasta que encaje en su lugar.

C8 Carga y autolimpieza



1. Bloquee la aspiradora mientras está en modo de espera y colóquela en la estación de carga. La carga se inicia cuando se emite el mensaje de voz «Carga iniciada. Inicia la autolimpieza».
2. Pulse el botón  para iniciar/pausar la autolimpieza inteligente.
3. Una vez que se completen la autolimpieza y el secado, siga las instrucciones del mensaje de voz y vacíe el depósito de agua sucia de forma oportuna para evitar la aparición de malos olores.

Notas:

- Para un rendimiento óptimo de autolimpieza y secado, asegúrese de que el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia estén instalados.
- Puede desactivar la autolimpieza automática a través de la aplicación.
- El producto está equipado con una batería recargable de iones de litio integrada de alto rendimiento. Para conservar el rendimiento de la batería, mantenga el producto cargado durante el uso normal.

- Para evitar manchas de agua en el suelo, coloque siempre la aspiradora en la estación de carga después del uso.

C9 Secado

El secado se iniciará automáticamente cuando se complete la autolimpieza. Durante la carga, mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos para cambiar el modo de secado. Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos para iniciar/detener el secado.



Notas:

- El secado se iniciará automáticamente una vez que se complete la autolimpieza. No inicie el secado de forma manual habitualmente.
- A través de la aplicación, puede programar la autolimpieza y el secado, así como configurar el modo.
- La autolimpieza y el secado solo se pueden realizar cuando la aspiradora se está cargando y el nivel de batería es alto. Los distintos modos de secado requieren distintos niveles de batería. Cuando la aspiradora está configurada en modo Secado rápido, pero el nivel de batería es bajo, cambiará automáticamente al modo Secado silencioso.
- No se acerque a las salidas de aire de secado durante el secado.

Configuración de mensajes de voz

Una vez que haya añadido la aspiradora a la aplicación, podrá ajustar el volumen y cambiar el idioma de los mensajes de voz a través de la aplicación.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

Con la aspiradora en modo de espera, mantenga pulsado el botón  y, a continuación, el botón  durante 5 segundos hasta que escuche el mensaje de voz «Restaurando configuración de fábrica». A continuación, se restaurará la configuración de fábrica de la aspiradora.

D Instrucciones de uso de la aspiradora de mano

D1 Cabezales de limpieza

D1-1—Minicepillo motorizado

Es ideal para limpiar el polvo y los ácaros de textiles, como camas, cortinas, etc.

D1-2—Cepillo multisuperficie

Es adecuado para limpiar baldosas, suelos y alfombras de pelo corto con hebras de menos de 2,5 cm.

D1-3—Cabezal de limpieza 2 en 1 (boquilla rinconera)

Resulta útil para limpiar el polvo en espacios angostos, como escaleras o esquinas de puertas, ventanas o paredes.

D1-4—Cabezal de limpieza 2 en 1 (boquilla para polvo)

Resulta útil para limpiar el polvo de sofás o superficies de mesas.

Para cambiar entre la boquilla rinconera y la boquilla para polvo:

Pulse el botón de la boquilla para polvo para deslizarla completamente hacia delante o hacia atrás.

Notas:

- No utilice estos cabezales de limpieza para aspirar agua.
- No toque la pieza giratoria de los cabezales de limpieza.
- Para evitar rayar la superficie del tejido, no utilice el minicepillo motorizado en materiales de cuero, microfibra de imitación de cuero o seda.
- Al usar el cepillo multisuperficie o el minicepillo motorizado, las superficies de algunos tejidos pueden llenarse de bolitas o resultar difíciles de aspirar. En tales casos, se recomienda utilizar el cabezal de limpieza 2 en 1.
- Antes de aspirar superficies pulidas (suelos de madera con brillo o baldosas esmaltadas), compruebe que no haya objetos en el cepillo multisuperficie (especialmente en el cabezal de limpieza) para evitar rayar el suelo.
- Antes de utilizar la aspiradora, asegúrese de que el depósito de polvo, el conjunto multiciclón, el filtro de esponja y el filtro trasero estén instalados correctamente.
- No bloquee el puerto de escape durante la aspiración.
- En el caso de polvo fino (como la harina y el polvo de obra), la aspiradora solo se puede utilizar para aspirar una pequeña cantidad.
- No utilice la aspiradora para aspirar objetos afilados, juguetes pequeños, alfileres, clips para papel, etc., ya que estos objetos pueden provocar daños en la aspiradora y el suelo.
- Preste atención a la seguridad personal al limpiar

zonas peligrosas, como escaleras y ventanas.

- Para evitar daños por caída o vuelco, no coloque el producto en sitios elevados, como mesas y sillas, ni lo apoye contra otros objetos.
- El movimiento del cepillo multisuperficie puede provocar que el suelo pierda el aspecto pulido de forma irregular. Para remediarlo, puede limpiar el suelo con un paño húmedo y pulirlo con cera para suelos.

E Mantenimiento rutinario

Para mantener el rendimiento óptimo del producto, consulte la siguiente tabla sobre el mantenimiento rutinario.

Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de sustitución
Rodillo	Según sea necesario	3 meses
Filtro (depósito de agua sucia)	Según sea necesario	Según sea necesario
Filtro (depósito de polvo)	Según sea necesario	N/A
Cabezal de limpieza y conducto de agua sucia	Según sea necesario	N/A

Pieza	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de sustitución
Depósito de agua sucia	Según sea necesario	N/A
Estación de carga	Según sea necesario	N/A
Contactos de carga	Según sea necesario	N/A
Depósito de agua limpia	2-4 semanas	N/A
Ruedas motrices adaptativas	Según sea necesario	N/A
Depósito de polvo	Según sea necesario	N/A
Cepillo multi-superficie	1 mes	N/A
Minicepillo motorizado	1 mes	N/A

Notas:

- El producto debe estar apagado o parado, y la estación de carga debe estar desenchufada antes de limpiarlos o realizar el mantenimiento.
- La frecuencia de sustitución puede variar en función de la situación real. Si se produce un desgaste anómalo, sustituya las piezas de inmediato.
- Las fibras del filtro y del rodillo se han tratado con un agente antimicrobiano de iones de plata para evitar los olores bacterianos.

Mantenimiento del producto

Si no tiene previsto utilizar la aspiradora durante un largo periodo de tiempo, cárguela por completo, desenchúfela y guárdela en un lugar fresco y seco. No coloque la aspiradora en lugares húmedos o bajo la luz solar directa. Cárguela al menos una vez cada 3 meses para evitar una descarga excesiva de la batería.

Cuerpo de la aspiradora

Limpie el cuerpo de la aspiradora con un paño suave y seco. No lo lave con agua. Apague y desenchufe la aspiradora antes de limpiarla.

E1 Depósito de agua sucia y filtro

E1-1—Extraiga el depósito de agua sucia, retire la cubierta del depósito y extraiga el filtro de la cubierta del depósito. Utilice el cepillo de mantenimiento suministrado para limpiar la suciedad del filtro. Si el filtro está muy sucio, enjuáguelo con agua fría y sacuda el exceso de agua.

E1-2—Permita que todos los componentes se sequen bien antes de volver a instalarlos.

Notas:

- Espere al menos 24 horas para que el filtro se seque por completo antes de volver a instalarlo.
- No toque la superficie del filtro con las manos, cepillos ni objetos afilados para evitar dañarlo.

E2 Depósito de agua limpia y rodillo

E2-1—Sujete el asa del depósito de agua limpia, pulse el botón de liberación y tire con cuidado del depósito de agua limpia hacia arriba formando un ligero ángulo para extraerlo.

E2-2—Enjuague el fondo del depósito con agua limpia.

E2-3—Sujete la pestaña de liberación del rodillo y deslice el rodillo para extraerlo del cabezal de limpieza. Utilice el cepillo de mantenimiento suministrado para limpiar la suciedad del rodillo y, a continuación, enjuáguelo con agua.

E2-4—Cuando sea necesario sustituir el rodillo, sujete toda la tapa del rodillo y tire de ella para separarla del rodillo; a continuación, instale la tapa del rodillo en el rodillo nuevo.

Notas:

- Utilice el cepillo de mantenimiento con cuidado para evitar lesiones.
- A la hora de extraer la tapa del rodillo, no tire del asa.
- Para evitar posibles daños, mantenga la tapa del rodillo en su lugar al limpiar el rodillo.

E2-5—Vuelva a instalar el rodillo y el depósito de agua limpia.

E3 Ruedas motrices adaptativas

Limpie las ruedas motrices adaptativas habitualmente.

E4 Cabezal de limpieza y conducto de agua sucia

1. Apague la aspiradora y colóquela en una posición estable; a continuación, extraiga el depósito de agua sucia, el depósito de agua limpia y el rodillo.
2. Limpie la ranura del rodillo y el conducto de agua sucia con el cepillo de mantenimiento suministrado.
3. Vuelva a instalar el depósito de agua sucia, el depósito de agua limpia y el rodillo.

Nota: No enjuague el cabezal de limpieza directamente con agua.

E5 Estación de carga

Desenchufe la estación de carga y utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie y los contactos de carga.

Nota: No enjuague la estación de carga directamente con agua.

E6 Depósito de polvo

E6-1—Vacíe el depósito de polvo cuanto antes una vez que el polvo alcance la señal MAX; de lo contrario, el rendimiento de aspiración se verá afectado.

E6-2—Desenchufe la aspiradora de la toma de corriente antes de proceder a la limpieza y asegúrese de que deje de funcionar. Extraiga el tubo o el cabezal de limpieza. Pulse el botón de apertura del depósito de polvo para vaciar el depósito de polvo.


E6-3—Extraiga el conjunto multiciclón.

E6-4—Limpie el polvo del interior del depósito de polvo con un paño seco o de papel. Vuelva a instalar el conjunto multiciclón y empuje la base del depósito de polvo hacia arriba hasta que quede bien cerrada.

Nota: No enjuague la unidad principal ni el depósito de polvo para evitar que los componentes eléctricos de su interior sufran daños.

E7 Filtro de esponja y conjunto multiciclón

Notas:

- Desenchufe la aspiradora de la toma de corriente antes de extraer las piezas y tenga cuidado de no pulsar el botón .
- Siga las instrucciones para inspeccionar y limpiar el filtro de esponja y el conjunto multiciclón periódicamente, con el fin de garantizar el rendimiento del producto.
- Al aspirar polvo fino o utilizar la aspiradora en modo Máximo, podría ser necesario lavar el filtro de esponja con mayor frecuencia.

E7-1—Gire el conjunto multiciclón en la dirección indicada en el diagrama para extraerlo. Extraiga el filtro de esponja.

E7-2—Enjuague el filtro de esponja y el conjunto multiciclón con agua fría hasta que estén limpios.

E7-3—Permita que el filtro de esponja y el conjunto multiciclón se sequen durante al menos 24 horas para un secado completo.

Notas:

- No lave el filtro de esponja en el lavavajillas ni en la lavadora.
- No seque el filtro de esponja en la secadora, el horno, el microondas, con aire caliente ni cerca de un fuego.

E7-4—Vuelva a instalar el filtro de esponja seco en el conjunto multiciclón.

E7-5—Alinee el conjunto multiciclón con la unidad principal y gírelo en sentido antihorario para colocarlo en su lugar.

E8 Filtro trasero

E8-1—Tire del filtro trasero verticalmente hacia arriba para extraerlo.

E8-2—Enjuague el interior del filtro trasero. Gire el filtro mientras lo lava para limpiar adecuadamente todos los huecos del filtro.

E8-3—Espere al menos 24 horas para que el filtro se seque por completo antes de volver a instalarlo.

E8-4—Vuelva a instalar el filtro seco en la unidad principal insertándolo verticalmente hacia abajo.

E9 Cepillo multisuperficie

E9-1—Coloque el cepillo multisuperficie en la posición indicada en el diagrama. Sujete la lengüeta del pestillo de cierre y gírela en sentido antihorario hasta alcanzar la posición de desbloqueo.

E9-2—Extraiga el rodillo con la tapa de cierre del cabezal de limpieza.

E9-3—Limpie los residuos del rodillo y la tapa de cierre.

E9-4—Una vez limpios, vuelva a instalar la tapa de cierre en el rodillo.

E9-5—Gire la tapa de cierre en sentido horario hasta que se detenga.

E10 Minicepillo motorizado

E10-1—Utilice un objeto similar a una moneda para girar el pestillo de cierre en sentido antihorario hasta alcanzar la posición de desbloqueo y extraerlo.

E10-2—Extraiga el rodillo del minicepillo motorizado.

E10-3—Lave el rodillo para limpiarlo.

E10-4—Coloque el rodillo en posición vertical y permita que se seque durante al menos 24 horas para un secado completo.

E10-5—Cuando el rodillo se haya secado por completo, vuelva a instalar el rodillo y la tapa de cierre en su lugar.

E10-6—Gire la tapa de cierre en sentido horario hasta la posición de bloqueo para que el rodillo quede correctamente instalado.

Parámetros básicos

Unidad de aspiración desmontable

Modelo	WD5M6A
Tensión/ Corriente nominal	21,6 V CC/6 A
Batería	Batería de iones de litio, 21,6 V/4000 mAh (típ.)

Estación de carga

Modelo	MDS14HRR
Tensión de entrada nominal	220-240 V CA
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Entrada nominal (carga)	0,35 A
Entrada nominal (secado)	3 A

Salida nominal	30 V CC, 1 A
Batería recargable	Batería de iones de litio, 21,6 V/4000 mAh (típ.)

Especificaciones de WiFi

Servicio	WiFi
Protocolo	802.11b/g/n
Rango de frecuencia	2400-2483,5 MHz
Potencia de salida máx.	≤20 dBm

Problemas comunes

Escanee el siguiente código QR para ver Problemas comunes.



Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con las normas y directivas europeas aplicables, así como con sus correspondientes enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Información sobre la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Correcta eliminación de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños en el medio ambiente o en la salud humana derivados de los vertidos de residuos incontrolados, reciclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su producto usado, emplee los sistemas de recogida y devolución, o póngase en contacto con la tienda en la que adquirió el producto, donde se pueden encargar de recuperar el producto para su reciclaje de forma segura para el medio ambiente.



Información sobre la garantía

El periodo de garantía depende de las leyes del país en el que se vende el producto; la garantía es responsabilidad del vendedor.

La garantía solamente cubre defectos de fabricación o materiales.

Las reparaciones realizadas en garantía solamente las realizará un centro de reparaciones autorizado. Cuando se presente una reclamación en periodo de garantía, se debe enviar también la factura de compra original (en la que aparece la fecha de venta).

La garantía no se aplicará en caso de:

- Desgaste normal.
- Uso incorrecto, p. ej., la sobrecarga del producto, el uso de accesorios no aprobados o el uso de la fuerza.
- Daños provocados por influencias externas.
- Daños provocados por el incumplimiento del manual del usuario, p. ej., la conexión a una red eléctrica inadecuada o el incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Productos desmontados parcial o totalmente.