

Roborock Flexi Lite

Manuel utilisateur de l'aspirateur laveur

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le présent manuel et ses illustrations et rangez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Sommaire

- 11 Consignes de sécurité
- 12 Présentation du produit
- 12 Installation du produit
- 12 Mode d'emploi
- 14 Entretien de routine
- 15 Paramètres de base
- 15 Problèmes courants
- 16 Déclaration de conformité UE
- 16 Informations WEEE
- 16 Informations sur la garantie

Consignes de sécurité

Limitations d'utilisation

- N'utilisez pas cet aspirateur à l'extérieur ou dans des environnements commerciaux ou industriels. Il est uniquement destiné à un usage domestique.
- Ne rangez pas l'aspirateur dans une voiture afin d'éviter que des températures hautes ou basses n'affectent la durée de vie de sa batterie.
- Le bloc batterie de cet aspirateur ne peut pas être utilisé pour un chargement ou un déchargement dans les environnements présentant une humidité élevée ou des températures inférieures à 4 °C (39 °F) ou supérieures à 40 °C (104°F).
- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure. Gardez hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne s'amuse avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, sauf si ces personnes l'utilisent sous la supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité (CB).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus ou par des personnes handicapées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, si ces personnes l'utilisent sous la supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité et si elles comprennent les risques possibles et comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas procéder sans surveillance au nettoyage et à la maintenance de l'appareil (UE).
- Évitez que les ouvertures et les pièces amovibles de l'aspirateur n'entrent en contact avec des cheveux ou des poils, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps.
- Éloignez les membres (bras et jambes) et les animaux domestiques des têtes de brosse rotatives pour éviter toute blessure.
- Ne touchez pas au câble d'alimentation et ne faites pas fonctionner le produit avec les mains mouillées afin d'éviter les blessures.
- N'aspirez pas de substances brûlantes ou fumantes (comme des mégots de cigarettes non éteints).
- N'aspirez pas des objets durs ou pointus (comme les matériaux de construction, le verre et les clous).
- Ce produit doit être utilisé uniquement dans des zones situées à moins de 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- N'aspirez pas les cordons ou autres câbles pour éviter tout danger.
- Veuillez utiliser ce produit selon les instructions fournies dans le manuel utilisateur. Les utilisateurs sont responsables de tous les dégâts ou pertes causés par une utilisation inappropriée de ce produit.

Batterie et rechargement

AVERTISSEMENT

- Ne rechargez pas de batteries non rechargeables.
- Ce produit contient des batteries dont le remplacement doit être exclusivement effectué par des personnes formées à cet effet.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'alimentation électrique amovible Roborock MDS08HRR fournie avec ce produit.
- N'utilisez ni batterie, ni câble d'alimentation, ni station de tierce partie.
- Pour réduire le risque de blessure par des pièces mobiles, éteignez l'appareil avant de l'entretenir.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas la batterie, le câble d'alimentation ou la station.
- Ne rechargez pas l'aspirateur et n'installez pas la station près d'une source de chaleur ou dans un endroit humide (radiateurs ou salles de bains).
- N'essuyez pas le câble d'alimentation ou la station avec un chiffon humide ; ne les touchez pas si vos mains sont humides.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou rompu, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.
- Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement, débranchez son alimentation et placez-le dans un endroit frais et sec.
- Veillez à le recharger une fois tous les trois mois afin d'éviter un déchargement excessif de la batterie.
- Ne jetez pas les batteries usagées. Confiez-les à un organisme professionnel de recyclage.

Transport

- Nous vous recommandons de transporter l'aspirateur dans son emballage d'origine.

Remarque

- Rincez le filtre au moins une fois par mois avec de l'eau du robinet. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Entretien.

A Présentation du produit

A1 Aspirateur

— Bouton d'alimentation

- Appuyer : démarrer/mettre en pause
- Appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 secondes en position verticale verrouillée : éteindre
- Appuyer pendant la charge : démarrer/arrêter le séchage

— Changer de mode

- Appuyer : basculer entre les modes AUTO/MAX/ÉCO

— Auto-nettoyage

- Appuyer pendant la charge : démarrer/arrêter l'auto-nettoyage
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pendant la charge : démarrer le mode EN PROFONDEUR

— Voix

- Appuyer : régler le volume/allumer ou éteindre
- Appuyer et maintenir enfoncé pendant 5 secondes lors du chargement : accéder au mode de sélection de la langue, appuyez brièvement pour changer de langue, appuyez et maintenez enfoncé pour sélectionner la langue actuelle

A1-1 : poignée

A1-2 : bouton de dégagement de la poignée

A1-3 : bouton de retrait du réservoir d'eau sale

A1-4 : réservoir d'eau sale

A1-5 : écran LED

A1-6 : bouton de retrait du réservoir d'eau propre

A1-7 : réservoir d'eau propre

A1-8 : tête de nettoyage

A1-9 : bouton de retrait du capot du rouleau

A1-10 : capot du rouleau

A1-11 : rouleau

A2 Fonctions à l'écran

A2-1 : niveau de saleté

A2-2 : mode ÉCO

A2-3 : chargement en cours

A2-4 : niveau de la batterie

A2-5 : mode AUTO

A2-6 : mode MAX

A2-7 : erreur

A2-8 : séchage

A3 Station de rechargement

A3-1 : contacts de rechargement

A4 Câble d'alimentation

A5 Filtre

A6 Brosse d'entretien

B Installation du produit

B1 Installation et retrait de la poignée

B1-1 : insérez la poignée dans l'aspirateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. L'écran doit être orienté vers l'avant.

B1-2 : pour retirer la poignée, tenez-la fermement et retirez-la tout en appuyant sur son bouton de dégagement en insérant un objet dur dans le trou à l'arrière du châssis de l'aspirateur.

B2 Branchement de la station de rechargement

B2-1 : placez la station de rechargement à l'envers, branchez le câble d'alimentation dans sa partie inférieure et rangez l'excès de câble dans l'emplacement prévu à cet effet si nécessaire.

Remarque : le câble d'alimentation peut sortir de chaque côté.

B2-2 : placez la station de rechargement sur une surface plane et dure, puis branchez-la sur une prise.

Remarque : ne placez pas la station de rechargement dans des endroits humides ou à proximité de sources de chaleur, par ex. salle de bains, cuisine ou radiateur.

B2-3 : vous pouvez ranger la brosse d'entretien dans la rainure derrière la station de rechargement.

C Mode d'emploi

Sélection de la langue

1. Placez l'aspirateur sur sa station de rechargement et appuyez et maintenez  enfoncé pendant 5 secondes, vous accéderez au mode de sélection de la langue.

2. Appuyez sur  pour basculer entre les langues. Lorsque vous entendez la langue que vous souhaitez utiliser, appuyez et maintenez  enfoncé pendant 5 secondes pour sélectionner la langue.

C1 Remplissage du réservoir d'eau propre

- C1-1 :** retirez le réservoir d'eau propre tout en tenant fermement la partie supérieure de la poignée.
- C1-2 :** ouvrez le bouchon du réservoir, remplissez-le d'eau, puis refermez-le hermétiquement. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le trait MAX avant la fermeture hermétique du bouchon.
- C1-3 :** inclinez le réservoir d'eau propre, mettez en place sa partie inférieure, puis poussez-le doucement vers l'intérieur pour qu'il s'enclenche.

Remarques :

- Utilisez uniquement de l'eau froide afin d'éviter de déformer le réservoir d'eau propre.
- Pour éviter d'endommager le réservoir d'eau propre, n'utilisez aucun désinfectant et utilisez uniquement un détergent recommandé par Roborock.

C2 Verrouillage et déverrouillage

- C2-1 :** Tapotez sur le côté de la tête de nettoyage et poussez la poignée pour verrouiller la tête de nettoyage ou tirez dessus pour déverrouiller la tête de nettoyage.

C2-2 : verrouillé

C2-3 : déverrouillé

C3 Démarrage de l'aspirateur

Déverrouillez la tête de nettoyage et appuyez sur le bouton  pour démarrer l'aspirateur.

Remarques :

- La tête de nettoyage ne fonctionne pas lorsqu'elle est verrouillée. Commencez par la déverrouiller.
- Appuyez sur le bouton  pour arrêter le séchage pendant que l'aspirateur est en charge.

C4 Nettoyage des zones basses

1. Vous pouvez abaisser la poignée de l'aspirateur pendant le nettoyage afin de le positionner à plat pour nettoyer les zones basses. Sachez que lorsque l'aspirateur se trouve dans cette position à plat, le volume utilisable du réservoir d'eau sale est réduit. Par conséquent, nous vous recommandons de nettoyer le réservoir d'eau sale avant de passer au nettoyage des zones basses.
2. Lorsque l'aspirateur est positionné à plat au cours du nettoyage, il ajuste automatiquement son mode de fonctionnement.

Remarque : l'aspirateur ne peut être posé à plat que lorsque le bouton d'auto-nettoyage est orienté vers le haut.

C5 Changement de mode

Appuyez sur le bouton  pour basculer entre les modes AUTO, MAX et ÉCO. L'écran affichera l'icône du mode actuel.

Remarque : lorsque vous positionnez l'aspirateur à plat pour le nettoyage ou lorsqu'une quantité importante d'eau est présente sur le sol, l'appareil ajuste automatiquement son mode de fonctionnement pour empêcher l'infiltration des eaux usées, et le passage d'un mode à l'autre ne sera pas disponible.

En attente de commandes et mise hors tension

1. Lors du fonctionnement de l'aspirateur, appuyez sur le bouton  pour le mettre en pause et le faire passer en mode en attente de commandes.
2. En mode en attente de commandes, vous pouvez verrouiller la tête de nettoyage et placer l'aspirateur à la verticale sur le sol.
3. Verrouillez la tête de nettoyage, puis appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'aspirateur. Si l'aspirateur reste inactif pendant 5 minutes en mode en attente de commandes, il s'éteindra automatiquement.

C6 Ajout et vidange d'eau

L'aspirateur émet des alertes sonores et visuelles lorsque le réservoir d'eau sale est plein ou que le réservoir d'eau propre est vide pendant l'utilisation. Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau propre ou videz le réservoir d'eau sale avant de continuer.

C7 Vidange du réservoir d'eau sale

- C7-1 :** tenez le châssis du réservoir d'eau sale d'une main, poussez le loquet de

retrait du réservoir d'eau sale avec l'autre main, puis retirez le réservoir.

C7-2 : soulevez délicatement le couvercle par sa poignée pour le retirer, puis videz l'eau sale.

C7-3 : réinstallez le couvercle, inclinez le réservoir d'eau sale, mettez en place sa partie inférieure, puis poussez doucement le réservoir vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

C8 Chargement et auto-nettoyage

1. Verrouillez la tête de nettoyage et placez l'aspirateur sur sa station de rechargement. L'alerte vocale « Chargement » indique que l'aspirateur est en charge.
2. Appuyez sur le bouton  sur le dessus de la poignée pour démarrer l'auto-nettoyage. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode d'auto-nettoyage EN PROFONDEUR.
3. Une fois l'auto-nettoyage terminé, videz le réservoir d'eau sale pour éviter les odeurs.

Remarque :

- Le produit est fourni avec une batterie lithium-ion hautes performances rechargeable intégrée. Pour maintenir les performances de la batterie, gardez l'appareil chargé pendant une utilisation normale.
- L'auto-nettoyage est uniquement disponible lorsque l'aspirateur est en charge et que le niveau de la batterie est $\geq 10\%$. Ne soulevez pas l'aspirateur pendant le processus d'auto-nettoyage.
- Placez toujours l'aspirateur sur sa station de rechargement après utilisation pour éviter les taches d'eau.

C9 Séchage

Le séchage démarre automatiquement une fois l'auto-nettoyage terminé. Pour démarrer ou arrêter manuellement le séchage, appuyez sur le bouton  de l'aspirateur placé sur sa station.

D Entretien de routine

Pour maintenir les performances optimales du produit, reportez-vous au tableau suivant pour l'entretien de routine.

Pièces	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Rouleau	2 à 4 semaines	6 à 12 mois
Filtre	1 mois	6 à 12 mois
Tête de nettoyage et tuyau d'eau sale	1 mois	S.O.
Réservoir d'eau sale	1 mois	S.O.
Station de rechargement	Selon les besoins	S.O.
Contacts de rechargement	1 mois	S.O.
Capot du rouleau	2 à 4 semaines	S.O.

Remarque : la fréquence de remplacement peut varier en fonction de la situation. En cas d'usure anormale, remplacez les pièces immédiatement.

Entretien du produit

Si vous prévoyez de ne pas utiliser ce produit pendant une période prolongée, rechargez-le complètement et débranchez-le avant de le ranger dans un endroit frais et sec. Ne placez pas ce produit dans un endroit humide ou à la lumière directe du soleil. Chargez-le au moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge excessive.

Nettoyage de l'aspirateur

Essayez et nettoyez l'aspirateur à l'aide d'un chiffon doux et sec. Avant son nettoyage, retirez l'aspirateur de sa station de rechargement et éteignez-le.

D1 Nettoyage du réservoir d'eau sale et du filtre

D1-1 : retirez le réservoir d'eau sale, retirez le couvercle et retirez le filtre du couvercle. Retirez tous les déchets fixés au filtre à l'aide de la brosse d'entretien fournie. Si le filtre est sale, rincez-le à l'eau froide puis secouez-le pour éliminer l'eau résiduelle.

D1-2 : séchez soigneusement toutes les pièces avant de les remettre en place.

Remarques :

- Utilisez un deuxième filtre si nécessaire.
- Ne touchez pas le filtre avec les mains, des brosses ou des objets pointus afin d'éviter de l'endommager.

D2 Nettoyage du rouleau et du capot du rouleau

D2-1 : appuyez simultanément sur les boutons de dégagement des deux côtés du capot et soulevez ce dernier vers le haut pour le retirer.

D2-2 : appuyez sur les boutons d'un côté du rouleau et retirez le rouleau par le côté. À l'aide de la brosse d'entretien fournie, éliminez toutes les saletés fixées au rouleau, puis rincez-le à l'eau claire.

Remarques :

- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure.
- Avant de nettoyer le rouleau, assurez-vous que l'aspirateur est éteint ou en position verticale verrouillée.

D2-3 : rincez le capot du rouleau séparé à l'eau claire.

D2-4 : remettez en place le rouleau et le capot du rouleau dans le bon ordre.

D3 Nettoyage de la tête de nettoyage et du tuyau d'eau sale

1. Éteignez l'aspirateur et mettez le châssis dans une position stable. Retirez le réservoir d'eau sale, le capot du rouleau et le rouleau.
2. Nettoyez le logement du rouleau et le tuyau d'eau sale avec la brosse d'entretien fournie.
3. Réinstallez le rouleau, le capot du rouleau et le réservoir d'eau sale.

Remarque : ne lavez pas directement la tête de nettoyage avec de l'eau.

D4 Nettoyage de la station de rechargement

Débranchez la station de rechargement et nettoyez sa surface et ses contacts de rechargement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Remarque : ne rincez pas directement la station de rechargement avec de l'eau.

Paramètres de base Aspirateur

Modèle	WD3D3A
Entrée nominale	25,6 VCC 1 A
Batterie	21,6 V/2 500 mAh (TYP) Batterie lithium-ion

Station de rechargement

Modèle	MDS08HRR
Tension d'entrée nominale	220 - 240 VCA
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Entrée nominale	0,7 A
Sortie nominale	25,6 VCC 1 A
Rechargement de la batterie	Batterie lithium-ion 21,6 V/2 500 mAh (TYP)

Problèmes courants

Scannez le code QR ci-dessous pour consulter les problèmes courants.



Déclaration de conformité UE

Nous, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., déclarons par la présente que ce matériel est conforme aux directives et aux normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site Internet suivant : <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informations WEEE

Mise au rebut correcte de ce produit. Cette marque indique que, dans l'ensemble de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir de possibles dommages causés à l'environnement ou à la santé en raison d'une mise au rebut non contrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de permettre la réutilisation durable de ses matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, passez par les systèmes de retour et de collecte ou contactez le commerçant chez qui le produit a été acheté. Le produit pourra être pris en charge dans le cadre d'un recyclage sûr pour l'environnement.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

Informations sur la garantie

La période de garantie dépend des lois du pays dans lequel le produit est vendu et la garantie est à la charge du vendeur.

La garantie ne couvre que les défauts de fabrication des matériaux ou de fabrication.

Les réparations entrant dans le cadre de la garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de services agréé. Toute réclamation dans le cadre de la garantie doit être accompagnée de la facture d'achat d'origine (comportant la date d'achat).

La garantie ne s'appliquera pas dans les cas suivants :

- Usure normale.
- Utilisation incorrecte, par ex. surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non homologués, recours à la force.
- Dommages causés par des influences extérieures.
- Dommages causés par le non-respect du manuel utilisateur, par ex. raccordement à une alimentation secteur non conforme ou non-respect des instructions d'installation.
- Démontage partiel ou complet des appareils.