

# **Podręcznik podłączania aplikacji do sieci**

**Polski**

# 1 Pobierz i zainstaluj aplikację.

Wyszukaj zwrot „Roborock” w App Store lub Google Play albo zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



## Uwaga:

1. Przed skonfigurowaniem robota podłącz urządzenie do domowej sieci WiFi.
2. Interfejs aplikacji może ulec zmianie w przyszłych wersjach. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami podawanymi w aplikacji.


## Najczęstsze przyczyny nieudanego połączenia:

1. Jeśli kontrolka WiFi nadal szybko miga, hasło WiFi może być nieprawidłowe. Zresetuj sieć WiFi i spróbuj ponownie.
2. Jeśli po zresetowaniu miganie nadal będzie powolne, upewnij się, że aplikacja Roborock uzyskała niezbędne uprawnienia WiFi.
3. Aplikacja Roborock nie jest zoptymalizowana pod kątem iPadów i tabletów z systemem Android. Aby zapewnić płynniejsze działanie, do konfiguracji urządzenia używaj wyłącznie smartfona.


Aby uzyskać wsparcie serwisowe, prosimy o kontakt pod adresem:  
support@roborock.com (Stany Zjednoczone/reszta świata poza Europą)  
support@roborock-eu.com (Europa)  
service@roborock.com.au (Australia)  
1-855-960-4321 (tylko Stany Zjednoczone)  
61-1800-413-621 (tylko Australia)

## 2 Dodaj robota odkurzającego

1. Otwórz pokrywę robota, aby zobaczyć kontrolkę WiFi.



2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „Odkurzanie punktowe” i „Stacja dokująca”, aż usłyszysz ostrzeżenie głosowe „Resetting WiFi” (Resetowanie WiFi) i wskaźnik WiFi zacznie powoli migać.




3. Otwórz aplikację Roborock, dotknij ikony „+” u góry po prawej stronie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.




## 3.1 Podłączenie robota do WiFi (Android)

1. Kliknij, aby wyszukać robota Rorobrock.




2. Połącz się z domową siecią WiFi 2,4 GHz i wprowadź hasło WiFi. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane.



3. Łączenie z WiFi...




4. Połączono z WiFi. Można kontynuować.




## 3.2 Podłączenie robota do WiFi (iOS)


1. Dodaj robota odkurzającego.




2. Sprawdź, czy wskaźnik WiFi wolno miga.




3. Połącz się z domową siecią WiFi 2,4 GHz i wprowadź hasło WiFi. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane.




4. Kliknij opcję „Podłącz do WiFi urządzenia”.



5. Wybierz sieć WiFi zaczynającą się od słów „roborock-vacuum”, a następnie wróć do aplikacji Roborock.



6. Łączenie z WiFi...



7. Połączono z WiFi. Można kontynuować.

